Lab 9

學號: 109000204、109000205 姓名: 王翔明、蕭皓隆

1. 實作過程

這次的 lab 用到很多新的東西,像是超音波感測器(ultrasonic sensor)、驅動馬達(motor)、紅外線(tracker sensor)。從老師給的 sample code 中我們看了很久,再看懂他的運作方式後,我們再去改跟加入新的判斷式,來達成條件。

2. 學到的東西與遇到的困難

這段是將超聲波感測器傳進來的值把它轉換成公分

```
// TODO: trace the code and calculate the distance, output it to <distance_count>
    assign distance_count = distance_register * 17 / 1000;
```

接著在 module tracker sensor 中加入判斷式:

當 reset == 1 時 將 state 控制在 2'b00(stop)。當感測器(left_track)回傳值式 1 的時候,將 state 控制在 2'b11(left)。當感測器(right_track)回傳值式 1 的時候,將 state 控制在 2'b01(right)。當感測器(mid_track)回傳值式 1 的時候,將 state 控制在 2'b10(forward)。而 else 的判斷式設定 為 state 2'b10(forward),這樣就會一直前進,直到遇到需要轉彎的情況。

```
// TODO: Receive three tracks and make your own policy.
// Hint: You can use output state to change your action.
   always @(posedge clk or posedge reset) begin
       if(reset) begin
           state <= 2'b00; //stop</pre>
       end
       else begin
           if(left_track) begin
                state <= 2'b11; //left</pre>
           end
           else if(right_track) begin
                state <= 2'b01; //right</pre>
           end
           else if(mid_track) begin
                state <= 2'b10; //forward</pre>
           end
           else begin
                state <= 2'b10; //stop</pre>
       end
   end
```

在 module motor 中設定可以賦值的變數 r_IN_req, I_IN_req。再將數值給 r_IN、 I_IN。

```
// TODO: trace the rest of motor.v and control the speed and direction of the two motors
    reg[1:0] r_IN_reg, l_IN_reg;
    assign r_IN = r_IN_reg;
    assign l_IN = l_IN_reg;
```

這段是在寫左右轉及前進跟停止的馬達訊號控制:

用 case 的方式去判斷,當傳進來的 mode 分別是多少時做出相對應的工作。

我們是將 forward 設為 2'b10 · right 設為 2'b01 · left 設為 2'b11 · stop 設為 2'b00 。 前進的話就是兩個馬達同時要逆時鐘選轉。但因為兩個輪子方向是相反的 · 所以要分別是 2'b10 跟 2'b01。

右轉的話就是左邊輪子繼續逆時針旋轉,而右邊輪子不轉,傳進去的訊號就是 $r_IN_reg <= 2'b00$ 跟 $I_IN_reg <= 2'b01$ 。

左轉的話就是右邊輪子繼續逆時針旋轉,而左邊輪子不轉,傳進去的訊號就是 $r_IN_reg <= 2'b10$ 跟 $I_IN_reg <= 2'b00$ 。

停止的話就是兩個輪子都不旋轉,傳進去的訊號就是 $r_IN_reg <= 2'b00$ 跟 $I_IN_reg <= 2'b00$ 。 Default 值就預設為 $r_IN_reg <= 2'b00$ 跟 $I_IN_reg <= 2'b00$ 。

```
always @(posedge clk or posedge rst) begin
        if(rst) begin
            r_IN_reg <= 2'b00;
            1_IN_reg <= 2'b00;</pre>
        else begin
            case(mode)
                 2'b10: begin //forward
                     r_IN_reg <= 2'b10;
                     1_IN_reg <= 2'b01;</pre>
                 end
                 2'b01: begin //right
                     r IN reg <= 2'b00;
                     l_IN_reg <= 2'b01;</pre>
                 2'b11: begin //left
                     r_IN_reg <= 2'b10;
                     1_IN_reg <= 2'b00;</pre>
                 end
                 2'b00: begin //stop
                     r_IN_reg <= 2'b00;
                     1_IN_reg <= 2'b00;</pre>
                 end
                 default: begin
                     r IN reg <= 2'b00;
                     1 IN reg <= 2'b00;
                 end
            endcase
        end
```

以下這段也是在 module motor 中。

當 reset == 1 的時候將左右兩邊的馬達功率都設為 0。

當往前跑的時候將 left_motor <= 735 right_motor <= 750;兩個功率設定不同是因為一開始我們都設相同的值時(EX750)發現左邊的輪子都跑比較快,導致車子都往右偏。所以我們後來慢慢調整,使車子在直線前進的時候不會往左或往右偏移。

```
always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) begin
        left_motor <= 0;
        right_motor <= 0;
end
else begin
        left_motor <= 735;
        right_motor <= 750;
end</pre>
```

這段是寫在 top module Lab9 中

判斷說當超聲波感測器感測到的距離是多少的時候會停止。

當 distance 是小於 30 cm 時 mode 就等於 2' b00(stop),當大於 30 cm 時就繼續維持原本的 state,前進或是左右轉。

assign mode = (distance < 20'd30) ? 2'b00 : tracker_state;</pre>

遇到的困難:在跑軌道的過程中有一次車子只有左邊馬達有在運轉,但我們檢查程式後都沒發現任何問題,最後才發現是接的線路鬆脫了。

3. 分工內容:

王翔明:車體接線、report 撰寫

蕭皓隆:程式撰寫

4. 想對老師或助教說的話

小明在報紙上看到有優良品種的警犬出售,於是寄出支票購買。

幾天後,送來的卻是普通的雜種犬,

生氣的小明打電話去罵登廣告的人...

小明:「你們寄來的根本不是警犬,我要退錢!」

對方:「警犬有很多種,賣給你的是便衣,必須偽裝成不是警犬!」