

تكليف چهارم اي وي ار نام خانوادگي: رحيم برومندي شماره دانشجويي: 903119

ابتدا سخت افزار مدار را شبیه سازی می کنیم،که شکل آن را در عکس زیر مشاهده می کنید



در این پروژه قصد داریم دو میکرو اي وي ار را از طریق ارتباط سریال غیر هم زمان،با هم چت کنند،که براي چت هم زمان ما از اینترپت پورت سریال استفاده کرده ایم،که در زیر نمایي از کار کردن ان را مشاهده مي .کنید



فقط نکته اي که لازم مي دانم ياداوري کنم اين است،تابع اينتربت داده دريافتي کاراکتري تعريف شده،و عددي که ما وارد مي کنيم بايد بين تا دويست و پنجاه و پنج باشد،در غير اين صورت سرريز رخ ميدهد.که پيش فرض کد وِيژن چنين است ،لازم به ذکر است،که چون دو ميکرو کار مشابهي انجام مي دهند .دانها دقيقا مثل هم ويک کد براي ان کفايت مي کند :ال به شرح تکه کد خود مي پردازيم

```
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// Alphanumeric LCD functions
#include <alcd.h>
                                                   بعد از ان توابع اینترپ ارتباط پورت سوریال و گرفتن و فرستادن کارکتر ،نوشته شده است
                                        که ما به محض اینکه اینترپت ورودي زده شود،ان را دریافت کرده و چاپ مي کنیم،که در کد مشهود است
// This flag is set on USART0 Receiver buffer overflow
bit rx buffer overflow0;
// USART0 Receiver interrupt service routine
interrupt [USART0_RXC] void usart0_rx_isr(void)
char status, data;
char message;
char lcd_buffer[16];
status=UCSR0A;
data=UDR0;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   rx buffer0[rx wr index0++]=data;
#if RX BUFFER SIZE0 == 256
   // special case for receiver buffer size=256
   if (++rx_counter0 == 0) rx_buffer_overflow0=1;
#else
   if (rx_wr_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_wr_index0=0;
   if (++rx_counter0 == RX_BUFFER_SIZE0)
     rx_counter0=0;
     rx_buffer_overflow0=1;
#endif
   lcd_clear();
             message=getchar();
             lcd_gotoxy(0,1);
             lcd_puts("Rec:");
             lcd_gotoxy(5,1);
             itoa(message,lcd_buffer);
             lcd_puts(lcd_buffer);
}
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART0 Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter0==0);
data=rx_buffer0[rx_rd_index0++];
#if RX_BUFFER_SIZE0 != 256
if (rx_rd_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_rd_index0=0;
#endif
```

```
#asm("cli")
--rx_counter0;
#asm("sei")
return data:
#pragma used-
#endif
// USART0 Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE0 8
char tx_buffer0[TX_BUFFER_SIZE0];
#if TX_BUFFER_SIZE0 <= 256
unsigned char tx_wr_index0,tx_rd_index0,tx_counter0;
#else
unsigned int tx_wr_index0,tx_rd_index0,tx_counter0;
#endif
// USART0 Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART0_TXC] void usart0_tx_isr(void)
if (tx_counter0)
  {
  --tx_counter0;
  UDR0=tx_buffer0[tx_rd_index0++];
#if TX_BUFFER_SIZE0 != 256
  if (tx_rd_index0 == TX_BUFFER_SIZE0) tx_rd_index0=0;
#endif
  }
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Write a character to the USART0 Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter0 == TX_BUFFER_SIZE0);
#asm("cli")
if (tx_counter0 || ((UCSR0A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
  tx_buffer0[tx_wr_index0++]=c;
#if TX_BUFFER_SIZE0 != 256
  if (tx_wr_index0 == TX_BUFFER_SIZE0) tx_wr_index0=0;
#endif
  ++tx_counter0;
else
  UDR0=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
                                              بعد از ان وارد تابع مین شده ودر حلق وایل تابع صفحه کلید تعریف شده است
if(state_flag==0 \&\& ok==0){
        PORTD.0=1;
        PORTD.1=0;
        PORTD.2=0;
        PORTD.3=0;
```

```
delay_ms(1);
         if(PIND.4==1)
         {key_pressed=7;sendbuffer=10*sendbuffer+key_pressed;index=index+1;state_flag=1;}
         if(PIND.5==1)
         {key_pressed=8;sendbuffer=10*sendbuffer+key_pressed;index=index+1;state_flag=1;}
         if(PIND.6==1)
         {key_pressed=9;sendbuffer=10*sendbuffer+key_pressed;index=index+1;state_flag=1;}
       //• for stage tow PORTD.1=1
            PORTD.0=0;
            PORTD.1=1;
            PORTD.2=0;
            PORTD.3=0;
             delay_ms(1);
            if(PIND.4==1)
            {key_pressed=4;sendbuffer=10*sendbuffer+key_pressed;index=index+1;state_flag=1;}
            if(PIND.5==1)
            {key_pressed=5;sendbuffer=10*sendbuffer+key_pressed;index=index+1;state_flag=1;}
            if(PIND.6==1)
            {key_pressed=6;sendbuffer=10*sendbuffer+key_pressed;index=index+1;state_flag=1;}
       //• for stage three PORTD.2=1
            PORTD.0=0;
            PORTD.1=0;
            PORTD.2=1;
            PORTD.3=0;
             delay_ms(1);
            if(PIND.4==1)
            {key_pressed=1;sendbuffer=10*sendbuffer+key_pressed;index=index+1;state_flag=1;}
            if(PIND.5==1)
            {key_pressed=2;sendbuffer=10*sendbuffer+key_pressed;index=index+1;state_flag=1;}
            if(PIND.6==1)
            {key_pressed=3; sendbuffer=10*sendbuffer+key_pressed;index=index+1;state_flag=1;}
       //• for stage four PORTD.3=1
            PORTD.0=0;
            PORTD.1=0;
            PORTD.2=0;
            PORTD.3=1;
             delay_ms(1);
            if(PIND.6==1)
            {key_pressed=10;sendbuffer=10*sendbuffer+key_pressed;index=index+1;state_flag=1;}
            if(PIND.5==1)
            {key_pressed=0;sendbuffer=10*sendbuffer+key_pressed;index=index+1;state_flag=1;}
                                                                 حال به محض اینکه دکمه اکی زده شود،داده را ارسال می کند
if(PIND.4==1)
            lcd_gotoxy(0,0);
            lcd_clear();
            lcd_putsf("sending");
            delay_ms(100);
           putchar(sendbuffer);
           lcd_clear();
           lcd_gotoxy(0,0);
           lcd_puts("send:");
           sendbuffer=0;
           index=4;
```

```
}
```

بعد از ان مقادیر متغیر ها را دوباره اینیشلاز می کند

موفق باشيد