Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчет по лабораторной работе по дисциплине «Микропроцессорные системы» «Изучение таймеров и системы прерываний»

Работу выполнили студенты группы№ 43501/3	Бояркин Н.С. Кан В.С.	подпись
Работу приняли преподаватели	Кузьмин А.А.	подпись
	Павловский Е.Г.	подпись

Санкт-Петербург 2016

1. Цель работы

- 1) Приобретение практических навыков программирования таймеров.
- 2) Изучение принципов программного деления частоты.
- 3) Знакомство с организацией и использование многоуровневой системы прерываний

2. Программа работы

- 1) Ознакомление со структурой и основными режимами работы счетчиков/таймеров МК SAB 80C515, а также с принципом организации системы прерываний этого МК.
- 2) Разработать структуру информационных связей МК с подключаемыми внешними устройствами (клавиатурой, модулем ЖКИ, осциллографом) в соответствии с номером варианта.
- 3) Разработать и выполнить программу, генерирующую на заданном выводе порта МК меандр с частотой N*100 Гц, где N номер нажатой клавиши.
- 4) Разработать и выполнить программу формирования ШИМ-сигнала с управляемой скважностью и заданной частотой F=N*100 Гц, где N номер рабочего места.
- 5) Модифицировать программу формирования ШИМ-сигнала, используя для управления скважностью ШИМ-сигнала цифровые коды управляющего воздействия, формируемого инструментальной ЭВМ при работе с вкладкой «Окна управления».
- 6) Разработать программу «Электронные часы» с отображением на ЖКИ текущего времени с точностью 0,1 с.
- 7) Разработать программу «Электронный секундомер», определяющую интервал времени между внешними прерываниями int0 и int1, генерируемыми при нажатии двух клавиш разных столбцов клавиатуры стенда.
- 8) Исследовать работу системы (электронных часов) при наличии нескольких источников прерываний. Для этого произвести модификацию программы «электронные часы», дополнив её обработчиком прерывания от приёмопередатчика последовательного порта.
- 9) Разработать программу простейшей многозадачной операционной системы с разделением времени.

3. Теоретические сведения

3.1. Блок таймеров/счетчиков МК SAB 80C515

МК SAB 80C515 содержит в своём составе три программируемых 16-разрядных таймерасчётчика — T/C0, T/C1, T/C2. Эти таймеры реализуются на основе 16-разядных суммирующих счётчиков со схемами управления. Всё три таймера могут работать либо в режиме таймера, либо в режиме счётчика событий. Программно доступными регистрами таймеров T/C0, T/C1 и T/C2 МК являются регистры блока SFR: TH0 и TL0 (таймер 0), TH1 и TL1 (таймер1), TH2 и TL2 (таймер2).

Таймеры Т/С0, Т/С1 и Т/С2 не идентичны. Таймеры Т/С0 и Т/С1 имеют одинаковую внутреннюю структуру и могут использоваться в качестве программируемого управляемого таймера, генератора программируемой частоты, счётчика внешних событий. Отличительной особенностью таймера Т/С1 является то, что он используется для синхронизации работы приёмопередатчика последовательного порта SP (для управления скоростью передачи).

Таймер Т/С2 может функционировать как управляемый таймер или использоваться в качестве счётчика внешних событий. Однако основное назначение таймера 2 связано с реализацией на его основе функций быстрого вода (фиксации входных событий) и функций быстрого вывода (формирования требуемых выходных событий).

Обобщённая структура таймеров T/C0 и T/C1 представлена на **Ошибка! Неизвестный** аргумент ключа..

При работе в режиме таймера содержимое T/Cx (x=0,1,2) увеличивается в каждом машинном цикле, то есть через каждые 12 периодов тактовой частоты f_{CR} . При работе в качестве счётчика событий содержимое T/Cx (x=0,1,2) инкрементируется при переходе сигнала из 1 в 0 на внешнем выводе Tx (x=0,1,2) соответствующего таймера. На распознавание перехода требуется два машинных цикла, и максимальная частота счёта входных событий равна $f_{CR}/24$.




Рис. 1. Обобщённая структура таймеров Т/С0 и Т/С1

Для задания режимов работы таймера T/Cx (x = 0,1,2) и его управления используются два регистра блока SFR — регистр режимов TMOD (Puc. 2) и регистр управления TCON (Puc. 3).

	Тай	мер 1		Таймер 0				TMOD
GATE1	C/\overline{T} 1	M1	M0	GATE0	$C/\overline{T}0$	M1	M0	Адрес 89h

Рис. 2. Регистр режимов ТМОД

								TCON
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	Адрес 88h

Рис. 3. Регистр управления ТСОЛ

GATEх – бит управления блокировкой таймера T/Cx

 $C/\overline{T}x$ – бит, определяющий функцию T/Cx: таймер ($C/\overline{T}x = 0$) или счётчик ($C/\overline{T}x = 1$)

M1, M0 – биты, задающие режим работы T/Cx (x = 0,1)

Режимы работы таймеров представлены на Рис. 4.

M1	M0	Режим работы таймера
0	0	8-битный Т/С на базе регистра ТНх (х=0, 1).
		Регистр TLx используется как 5-разрядный
		предделитель
0	1	16-битный Т/С. Регистры ТНх и ТLх включены
		последовательно
		как один 16-битный регистр
1	0	Автогенератор на основе 8-разрядного регистра TLx.
1		Регистр ТНх содержит значение, которое загружается в
		TLx при
		каждом переполнении TLx
1	1	8-битный Т/С на базе регистра TL0, управляемый
1		битом TR0, и
		8-битный таймер на базе TH0, управляемый битом TR1.
		Таймер Т/С1 остановлен

Рис. 4. Режимы работы таймеров Т/С1 и Т/С2

Регистр TCON для каждого таймера T/Cx (x = 0,1) содержит бит управления режимом работы TRx, с помощью которого при необходимости осуществляют пуск или останов таймера, и флаг переполнения TFx. Четыре младших бита регистра TCON к работе таймера отношения не имеют. Два управляющих бита ITx специфицируют вид сигнала на входе \overline{INTx} : при ITx = запрос прерывания вызывает уровень (логический 0) сигнала на входе \overline{INTx} , а при ITx = 1 запрос прерывания вызывает спад (переход из 1 в 0) сигнала на входе \overline{INTx} .

Важнейшим использованием таймера является формирование «тика» - временного интервала программируемой длительности. «Тики» используются в программах реализации всех временных функций (часы реального времени, определение длительности временных интервалов, формирование сигналов требуемой частоты, определение моментов наступления входных событий, генерация выходных событий в заданные моменты времени и т.п.).

Аппаратный «тик», формируемый таймером, фиксируется при переполнении счётчика таймера. При разрешённых прерываниях в момент формирования импульса переполнения запускается обработчик прерывания, реализующий функции, определяемые пользователем. Обработчик должен быть коротким, поскольку время на выполнение команд обработчика увеличивает длительность «тика».

3.2. Блок быстрого ввода-вывода МК SAB 80С515

16-разрядный таймер/счётчик (Рис. 5), наряду с реализацией функций счёта внешних событий и формирования сигналов требуемой частоты, является базовым таймером устройства быстрого ввода/вывода HSIO, предназначенного для регистрации входных и генерации выходных событий в реальном времени.




Рис. 5. Обобщённая структура таймера Т/С2

Рассмотрим режимы работы таймера Т/С2. На его счётный вход могут поступать импульсы либо от внутреннего источника тактовых импульсов (режим таймера), либо сигналы с внешнего

входа Т2/Р1.7 (режим счётчика внешних событий). В режиме 0 таймер остановлен (счётные импульсы на его вход не поступают).

Важной характеристикой таймера Т/С2 является возможность его использования в качестве базового таймера устройства быстрого ввода-вывода HSIO. В состав HSIO, кроме таймера Т/С2, входит набор из 4-х многофункциональных регистров СС1–СС3, СКС. Названные регистры используются для сравнения с текущим временем (в режиме быстрого вывода и при формировании ШИМ-сигналов), захвата (при фиксации времени наступления события) в режиме быстрого ввода и перезагрузки таймера Т/С2 (только регистр СКС).

Формирование ШИМ-сигналов.ШИМ-сигналы — это сигналы с фиксированной частотой и регулируемой скважностью (переменной длительностью сигнала). Формирование ШИМ-сигналов в современных МК чаще всего осуществляется с помощью ШИМ-генераторов. Основными узлами ШИМ-генератора являются таймер, запрограммированный для работы в режиме программируемого делителя частоты, регистр задания скважности, п-разрядный цифровой компаратор и формирователь выходного ШИМ-сигнала. Временная диаграмма работы ШИМ-генератора показана на Рис. 6.




Рис. 6. Временная диаграмма работы ШИМ-генератора

При работе таймера на выходах счётчика таймера ТН:ТL формируется цифровой пилообразный сигнал. С помощью п-разрядного цифрового компаратора этот сигнал сравнивается со значением, загружаемым в регистр задания скважности, и в момент равенства формируется сигнал, устанавливающий RS-триггер, выступающий в роли формирователя выходного ШИМ-сигнала. Импульс переполнения таймера сбрасывает триггер. Частота поступления импульсов переполнения определяет частоту формируемого ШИМ-сигнала. Длительность импульса и скважность ШИМ-сигнала определяется значением в регистре задания скважности.

Широкое распространение получили ШИМ-сигналы не постоянной, а переменной скважности, которые используются при формировании управляющих сигналов с изменяемой амплитудой. Управляя длительностью генерируемых ШИМ-сигналов, нетрудно сформировать управляющие сигналы требуемой интенсивности или мощности. Такие сигналы обычно используются при работе с объектами с аналоговым управлением. Кодовое (цифровое) управление длительностью ШИМ-сигнала обычно реализуется с помощью задатчиков с цифровым входом, например, с помощью АЦП, на вход которого поступают аналоговые сигналы от датчика объекта управления.

3.3. Система прерываний МК SAB 80C515

Наряду с таймерами работу встраиваемых систем управления в реальном времени поддерживает система прерываний МК. При её использовании можно отказаться от непрерывного контроля состояния большого количества датчиков, требующего существенных затрат процессорного времени, и перейти к обработке значительной части информации по прерываниям. Система прерываний является универсальным интерфейсом, обеспечивающим автоматический запуск различных процедур обслуживания по запросу от внешних или внутренних устройств МКсистемы. Система прерываний МК SAB80C515 реализована с помощью размещённого на кристалле контроллера прерываний. Последний представляет собой устройство, устанавливающее однозначное соответствие между запросом прерывания и адресом подпрограммы обработки этого запроса.

Система прерываний МК SAB80C515 является многовекторной и многоуровневой. Она объединяет 6 внутренних и 8 внешних источников запросов, которые с помощью логических схем МК преобразуются в 12 векторов прерывания, однозначно задающих адреса программ обслуживания прерывания. Система прерываний устанавливает последовательность обработки одновременно поступающих запросов от нескольких источников и обеспечивает приоритетное обслуживание наиболее ответственных запросов. Очерёдность обслуживания прерывания определяется механизмом 4-уровневой системы приоритетного прерывания.

- r - r					, 1 ,		1 \
Источник прерывания со старшим приоритетом в паре	Имя источника прерывания	Адрес вектора прерывания	Источник прерывания с младшим приоритетом в паре	Имя источника прерывания	Адрес вектора прерывания	ис	риоритет пары точников ерываний
Внешнее прерывание 0	IE0	0003h	Прерывание АЦП	IADC	0043h	0	Высший
Переполнение таймера 0	TF0	000Bh	Внешнее прерывание 2	IE2	004Bh	1	
Внешнее прерывание 1	IE1	0013h	Внешнее прерывание 3	IE3	0053h	2	
Переполнение таймера 1	TF1	001Bh	Внешнее прерывание 4	IE4	005Bh	3	
Прерывание SP	TI или RI	0023h	Внешнее прерывание 5	IE5	0063h	4	
Переполнение таймера 2 или внешняя	TF2	002Bh	Внешнее прерывание 6	lE6	006Bh	5	∀ Низший
перезагрузка	EXF2		прерывание о				

Рис. 7. Пары источников прерываний SAB80C515

Каждой паре источников прерывания программно можно определить один из 4х «глобальных» уровней обслуживания (приоритета). В пределах одного глобального уровня приоритет запроса определяется зарезервированным местом в последовательно опрашиваемой цепочке поступивших запросов. Внутри каждой пары источник прерывания, указанный слева, имеет более высокий приоритет по сравнению со вторым источником пары. Приоритет любого запроса может быть повышен путём перевода этого запроса на другой глобальный уровень с более высоким уровнем приоритетов. Приоритеты пар источников прерываний в пределах одного глобального уровня фиксированы: приоритет первой пары — наивысший, а приоритет шестой пары — самый низкий.

Задание глобального уровня приоритеты каждой пары источников прерывания осуществляется путём установки или сброса пары бит IP0.х и IP1.х (x=0-5) в регистрах управления приоритетами IP0 и IP1.

3.4. Структура информационных связей МК с подключенными внешними устройствами.

Вариант №1.

Клавиатура:

- Вход клавиатуры P1.7 P1.4.
- Выход клавиатуры P5.7 P5.4.

ЖКИ:

- Шина ЖКИ Р4.
- RS P5.0.
- R/W P5.2.
- E P5.3.

Аналоговые сигналы:

- Потенциометр P6.0.
- Интегратор P6.7.

Другие порты:

• Линия формирования меандра – Р1.3.




Рис. 8. Структура информационных связей МК с подключенными внешними устройствами.

4. Лабораторные задания

Программа 1. Генерация меандра с заданной частотой

Была разработана программа, генерирующая на заданном выводе порта МК меандр с частотой 100 Гц.

Для разработки программы генерации меандра с частотой, зависящей от номера нажатой клавиши, были определены двухбайтные константы перезагрузки таймера для каждой нажатой клавиши. Эти константы определяют частоту генерируемого меандра.

Расчет констант выполнялся следующим образом. Сперва была составлена таблица (Табл. 1.), в которой каждому возможному номеру нажатой клавиши сопоставлена частота, определяемая выражением №*100 Гц. Таким образом был получен столбец «Частота». Если клавиша не нажата, то в результате опроса клавиатуры будет сформирован код 0. В этом случае частота будет эквивалентна нажатию клавиши 1, то есть 100 Гц.

Табл. 1. Расчет констант для перезагрузки счетчика

Номер нажатой клавиши	Частота, Гц	Константа N _{загр} до корректировки	Измеренная частота до корректировки, Гц	Константа N _{загр} после корректировки	Измеренная частота после корректировки, Гц
0	100	EC77	95	EB6F	99
1	100	EC77	95	EB6F	99
2	200	F63B	189	F5A9	201
3	300	F97C	291	F948	298
4	400	FB1D	385	FAEC	402
5	500	FC17	484	FBF5	498
6	600	FCBD	570	FC91	597
7	700	FD34	664	FD0D	697
8	800	FD8E	768	FD73	803
9	900	FDD3	865	FDBC	896
10	1000	FEOB	960	FDF6	1002
11	1100	FE38	1120	FE40	1097
12	1200	FE5E	1198	FE5D	1202
13	1300	FE7E	1313	FE82	1304
14	1400	FE99	1391	FE97	1402
15	1500	FEB1	1496	FEB0	1500
16	1600	FEC6	1590	FEC4	1599

Столбец «Период» определяет длительность тика Тдля каждого из значений частоты в соответствии с выражением $T=N\cdot \tau_0$, где τ_0 – период импульсов тактовой частоты, N–расчетное значение длительности. Т.к. в режиме 1 на вход программируемого делителя поступают импульсы с частотой $f_{CR}/12$ и $f_{CR}=12$ МГц, то $\tau_0=1$ мкс, что упрощает расчеты, ведь T=N.

Столбец «Константа» содержит значения, которыми нужно задать делитель таймера, чтобы тот мог генерировать соответствующий меандр. Поскольку счетчик таймера работает на сложение, для формирования «тика» Т требуемой длительности в делитель таймера необходимо загружать константу $N_{\text{загр}} = (2^{16} - 1) - N$. Коды указаны в шестнадцатеричной системе.

После загрузки программы и тестирования на стенде было установлено, что теоретические коэффициенты загрузки таймера, рассчитанные по формулам, не позволяют точно установить частоту. Это происходит из-за того, что обработчик прерывания занимает определенное время, тем самым уменьшая частоту генерируемого сигнала. Ввиду этого, необходимо выполнить коррекцию коэффициентов загрузки таймера. Результат коррекции приведен в Табл. 1.

Программа была реализована по следующему алгоритму:

Основная программа Инициализация таймера Опрос клавиатуры и определение номера нажатой клавиши Выбор соответствующей константы перезагрузки таймера

Рис. 9. Алгоритм программы генерации меандра

Перед запуском программы была подключена клавиатура и осциллограф, согласно схеме соединений (Рис. 8).

Код основного модуля программы (3.1.asm):

```
; 3.1.asm
org 8100h
   mov r5, #ECh
                       ; TH
   mov r6, #77h ; TL
   lcall init
                      ; Иниц. таймера и системы прерываний
loop:
                      ; рабочий цикл
   lcall memklav
  mov dptr, #8300h
                    ; КодыдляТНТL
                     ; Читаем номер нажатой клавиши
  mov a, 34h
   clr c
                     ; Очищаем бит С
                      ; Сдвиг влево А (на место А[0] идёт 0 - бит С)
   rlc a
                      ; Сохраняем А в стеке
   push a
                      ; В А идёт значение по адресу [А + DPTR]
   movc a, @a+dptr
                      ; Кладём А в ТН
   mov r5, a
                      ; Восстанавливаем А из стека
   pop a
                      ; Инкрементируем для перехода на TL
   inc a
                    ; В А идёт значение по адресу [А + DPTR]
   movc a, @a+dptr
                      ; Кладём А в TL
   mov r6, a
   sjmp loop
init:
   anl TMOD,#11110000b; Иниц. таймера для работы
   orl TMOD,#0000001b; в режиме 16-битного счётчика
                   ; Иниц. счётчика Т/СО для
   mov TH0, r5
                     ; Формирования тика 5 мс (по-умолчанию)
   mov TL0, r6
                     ; Разрешение всех прерываний
   setb ea
                     ; Разрешение прерывания Т/С0
   setb et0
   setb tr0
                      ; Разрешение счёта
   ret
tim0:
   mov TH0, r5
                     ; Иниц. счётчика Т/СО для
   mov TL0, r6
                      ; Формирования тика 5 мс (по-умолчанию)
   cpl P1.3
                      ; Формирование меандра
   reti
   org 800Bh
                      ; Обработчик прерывания Т/СО
   ljmp tim0
   include ASMS\4081_3\bk\3\sklav.asm
   org 8300h
                       ; Массив кодов для ТН TL
; Коды после корректировки
cod db EBh, 6Fh, EBh, 6Fh, F5h, A9h, F9h, 48h, FAh, ECh, FBh, F5h, FCh, 91h, FDh, 0Dh, FDh, 73h, FDh, BC
h, FDh, F6h, FEh, 40h, FEh, 5Dh, FEh, 82h, FEh, 97h, FEh, B0h,
                                                             FEh,C4h
; Коды до корректировки
;cod db ECh,77h, ECh,77h, F6h,3Bh, F9h,7Ch, FBh,1Dh, FCh,17h, FCh,BEh, FDh,34h, FDh,8Eh,
FDh,D3h, FEh,OBh, FEh,38h, FEh,5Eh, FEh,7Eh, FEh,9Ah, FEh,B2h, FEh,C6h
```

Код подключаемого модуля клавиатуры (sklav.asm):

```
zero_chk:
                  ; clear C
    mov C, 0h
    mov A, @R1 ; Читаем данные из памяти
    ;mov 56h, R1
    subb A, #f0h
                    ; Отнимаем OFh - если будет ноль, то ничего не нажато.
          ; Иначе считаем, что было какое-нибудь нажатие.
    jz skip_cntr ; A==0 - пропускаем счётчик нажатий
    inc 35h ; Не ноль - инкремент счётчика нажатий
    mov A,@R1
    mov 37h,A
                   ; Сохраняем код нажатой клавиши.
    mov 38h, R3 ; Сохранили номер строки нажатой клавиши
skip_cntr:
    dec R1
                ; Берём следующий элемент из памяти
           ; Пока не достигли конца массива для проверки -
           ; увеличиваем номер строки
Oh : clear C
    dec R3
    mov C, 0h
                  ; clear C
    cjne R1, #2Fh, zero chk; - продолжаем цикл
    ; Вышли из цикла проверки отсутствия нажатий
    mov A, 35h ; Грузим в А счётчик нажатий
    jz wr_0 ; 0 нажатий - пишем ноль mov C, 0h ; clear C
    cjne A, #01h, wr_FF ; больше 1 нажатия - пишем FF
    mov dptr, #cdMask ; начало массива кодов
    mov R3,#0h; ; обнулилисчетчик
find column:
    inc R3; ; счетчик номера столбца mov 39h,R3 ; сохраняем номер столбца
    mov A,R3;
                    ; clear C
    mov C, 0h
    subb A,#5h
    jz wr_FF ; Т.к. клавишу точно нажали(или несколько)
       ; ее код обазятельно должен найтись в массиве
        ; иначе - было нажато несколько клавиш, и код не совпал
    movx A, @dptr ; записали элемент
               ; сразу inc индекс в массиве
; clear C
    inc dptr
    mov C, 0h
    cjne A, 37h, find_column ; если число не равно найденному,
          ; продолжим поиск
get_num:
    ; номер строки*4+номер столбца
    mov A, 38h
    mov C, 0h
                 ; clear C
    rl A
    rl A
                   ; два сдвига числа =*4
                   ; получили число
    ; add A, 39h
    add A, #5h
    subb A, 39h
    mov 34h, A ; записьчисла
    sjmp ext
wr 0: mov 34h, #0h
   sjmp ext
wr_FF: mov 34h, #FFh
    sjmp ext
    ; Существующие коды клавиш - характерны для столбца.
cdMask: db E0h, D0h, B0h, 70h
ext: ret
p5: equ f8h
klav: mov r0, #30h ; задаем адрес карты памяти
    orl p5, #f0h ; настраиваем порт на ввод
    mov a, #7fh ; загружаем код бегущего нуля
mb: mov r2, a
```

```
rlc a
mov p1.7, c
rlc a
mov p1.6, c
rlc a
mov p1.5, c
rlc a
mov p1.4, c
mov a, p5 ; считываем данные с клавиатуры
anl a,#f0h
{f mov} @r0, a ; и запоминаем ux
         ; увеличиваем адрес для записи
inc r0
mov a, r2
          ; осуществляем сдвиг
rr a
cjne a, #f7h, mb; выполняем цикл
ret
```

Результат выполнения программы на лабораторном стенде:




Рис. 10. Сформированный меандр

Проверим степень влияния времени обработки прерывания. Рассчитаем время, которое затрачивается на одно прерывание (метка tim0в основном файле 3.1.asm):

```
tim0:
    mov TH0, r5 ; Иниц. счётчика T/C0 для
    mov TL0, r6 ; Формирования тика 5 мс (по-умолчанию)
    cpl P1.3 ; Формирование меандра
    reti

    org 800Bh ; Обработчик прерывания T/C0

( . . . )
```

Табл. 2. Система команд микроконтроллера

Мнемокод	Б	Ц	Функция
MOV direct, Rn	2	2	(direct) := (Rn)
LJMP addr16	3	2	(PC):= addr15-0

CPL bit	1	1	(bit) := (bit) XOR 1
RETI	1	2	(PC15-8):=((SP)) DEC(SP) (PC7-0):=((SP)) DEC(SP)

Таким образом вызов одной подпрограммы обработчика прерываний занимает 2 + 2 + 2 + 1 + 2 = 9 мкс. Вызов подпрограммы действительно занимает некоторое время, что сказывается на результатах, поэтому введение коррекции неизбежно.

Программа 2. Формирование ШИМ-сигнала

Была разработана программа формирования ШИМ-сигнала с управляемой скважностью и заданной частотой 100 Гц.

Для разработки программы формирования ШИМ-сигнала с управляемой скважностью было необходимо рассчитать значение делителя частоты $N_{\rm sarp}$ и определить масштабирующий коэффициент k_m .

Частота ШИМ-сигнала определялась выражением $f_{pwm}=100\cdot VAR$ Гц, где VAR – номер варианта. В моему случае VAR=1, так что $f_{pwm}=100~\Gamma$ ц. Настройка таймера Т/С2 для работы в режиме автогенератора осуществлялась следующим образом: $F_{pwm} = f_{CR}/12/N$, где f_{CR} – частота тактовых импульсов (равняется 12 М Γ ц), N – расчетное значение делителя. Для суммирующего счетчика таймера T/C2 константа перезагрузки регистра CRC вычисляется по формуле: $N_{\text{загр}} =$ $FFFFh - N = FFFFh - f_{CR}/12/f_{pwm} = 65535 - 10^6/100 = 65535 - 10000 = 64535 = FC17h.$

Кодовое (цифровое) управление длительностью ШИМ-сигнала реализовано с помощью АЦП. Код управления скважностью $N_{\tau pwm}$, формируемый АЦП, размещался в ячейке с именем pwm var. Поскольку разрядность типовых АЦП обычно равна 8 битам, для корректной работы ШИМ-генератора на базе 16-разрядного счетчика содержимое pwm var необходимо масштабировать путем преобразования 8-разрядного значения АЦП (pwm var) в 16-разрядный код управления скважностью $N_{\tau i}$

$$N_{\tau i} = i \cdot k_{\scriptscriptstyle M}$$

 $N_{\tau i} = i \cdot k_{_{\rm M}},$ здесь і - управляющий код, формируемый на выходе АЦП (і = 0 — 255),

 $k_{\rm M}$ – масштабирующий множитель.

Масштабирующий множитель вычисляется по формуле

$$k_{\rm M} = (N_{\rm загрмин} - N_{\rm загрмакс})/255$$
,

где $N_{\text{загрмин}}$ — минимально допустимое значение на выходе АЦП, т.е. при нуле (в ШИМгенераторе $N_{\text{загрмин}} = FFFFh$),

 $N_{\text{загрмакс}}$ – максимальное значение кода на выходе АЦП, т.е. $N_{\text{загрмакс}} = N_{\text{загр}} = FC17h$. Тогда $k_{\rm M}=\frac{FFFFh-FBA8h}{FFh}\approx 3.\,ECh.$ Величина $k_{\rm M}$ является двухбайтным числом, содержащим целую (3h) и дробную (ECh) части. Целая часть k_{mint} является старшим байтом, а дробная часть k_{mfract} младшим байтом 16-разрядного кода управления скважностью.

Значение $N_{\tau i}$, определяющее длительность формируемого ШИМ-сигнала, является результатом умножения константы управления скважностью pvm_var, формируемой на выходе АЦП, на масштабирующий коэффициент $k_{\rm M}$. При грубом масштабировании исходное значение pvm_var умножается на целую часть коэффициента $k_{\scriptscriptstyle M}$ ($k_{\scriptscriptstyle Mint}$). Однако в этом случае возможна большая погрешность масштабирования. Поэтому в большинстве случаев вычисление $N_{ au i}$ выполняют с использованием как $k_{ ext{mint}}$, так и $k_{ ext{mfract}}$. Общий алгоритм вычисления $N_{ au i}$ можно представить следующей схемой.

- 1. Значение pvm_var умножается на $k_{\mathtt{mint}}$. Результат 16-битовое число является базовым значением вычисляемого параметра $N_{\tau i}$.
- 2. Значение pvm_var умножается на k_{mfract} . Старший байт 16-разрядного результата является добавкой п(оправкой), которую необходимо учитывать при вычислении $N_{\tau i}$.
- 3. 16-битовое число 1-го произведения суммируется со старшим байтом 2-го произведения. Результат 16-разрядного сложения является значением $N_{\tau i}$. Инверсное значение $N_{\tau i}$ загружается в регистр задания скважности ССх (х=1-3).

Программа была реализована по следующему алгоритму:




Рис. 11. Алгоритм программы формирования ШИМ-сигнала

Перед запуском программы был подключен потенциометр и осциллограф, согласно схеме соединений (Рис. 8).

Код основного модуля программы (3.2.asm):

```
; 3.2.asm
   org 8400h
T2CON: equ 0C8h
pwm:
   lcall U1_read; Закомментирован в следующем пункте 3
   lcall calc
   lcall init
    ;lcall 128h ; Раскомментирован в следующего пункта 3
   ljmp pwm
   ret
calc:
   mov a, 40h
   mov b, #03h
                    ; целаячасть
   mul ab
                 ; старшийбайт
   mov r2, b
                   ; младшийбайт
   mov r3, a
   mov a, 40h
   mov b, #ECh
                   ; дробнаячасть
   mul ab
                   ; помещаем в АКК ст. байт
   mov a, b
   clr c
                   ; сброс переноса
                   ; добавляем к 1му произведению
   add a, r3
   mov r3, a
                   ; ст. байт 2го произведения
   mov a, r2
   addc a, #0h
                   ; учетпереноса
   mov r2, a
   mov a, r2
                    ; инвертирование константы
   cpl a
   mov r2, a
   mov a, r3
```

```
cpl a
mov r3, a

ret

init:
    orl p1, #00001000b; настройка порта P1.3 для вывода ШИМ
mov T2CON, #0; остановка таймера T/C2

; Задаем частоту
mov CBh, #FCh; Старший байт
mov CAh, #17h; Младший байт

mov C1h, #00001000b; разрешение работы 1-го канала

mov C3h, r2
mov C2h, r3

mov T2CON, #00010001b; задание режима генератора
ret

scludeASMS\43501_3\bk\3\p32\myadc.asm; Закомментирован в следующем пункте 3
```

Код подключаемого модуля цифровой обработкисигнала потенциометра (myadc.asm):


```
; myadc.asm
    org 8100h
ADCON:
            equ D8h
ADDAT:
           equ D9h
DAPR:
         equ Dah
         equ 40h
111:
         equ 41h
U2:
U1 read:
            mov A,#08h ;выборнулевогоканала
    anl ADCON, #E0h ;инициализацияАЦП
    orl ADCON, A
    ;mov DAPR, #D4h ;задаемдиапазон
    mov DAPR, #00h ;задаемдиапазон
    jb D8h.4,$
    mov r7, #15 ;длина паузы
m1:
        djnz r7, m1 ;nayза
    mov U1, ADDAT
U2_read:
            mov A,#0fh ; выбор седьмого канала
    anl ADCON, #E0h; инициализация АЦП
    orl ADCON, A
    ;mov DAPR, #D4h ; задаём диапазон
    mov DAPR, #62h ;задаем диапазон
    jb D8h.4, $
    mov r7, #15 ; длина паузы
        djnz r7, m2 ; nayза
    mov U2, ADDAT
    ; Lcall 128h
    ljmp U1_read
    ret
```

Работа ШИМ-генератора контролировалась с помощью осциллографа. Результат выполнения программы представлен в виде зависимости измеренных значений $au_{pwm} = f(U_{\text{потенц}})$

в Ошибка! Источник ссылки не найден. и на Ошибка! Источник ссылки не найден. Для измерения указанных параметров также использовался осциллограф.

Tабл. 3. 3ависимость au_{pwm} от $U_{\text{потенц}}$

Напряжение	Длительность
потенциометра, В	импульса, мс
1,5	3,4
1,9	4,4
2,2	5,6
2,7	6,2
3,2	7,2
3,7	8,4
4,2	9,8
5	10,7



 $Puc.~12.~3 aвисимость ~ au_{
m pwm}~om~ U_{
m notehu}$

В результате получения функциональной зависимости, было установлено, что импульс действительно изменяется до 10 миллисекунд, что свидетельствует о правильной работе ШИМ-генератора с частотой $100~\Gamma$ ц.

Программа 3. Модификация программы ШИМ-сигнала

Была модифицирована программа формирования ШИМ-сигнала, для управления скважностью ШИМ-сигнала были использованы цифровые коды управляющего воздействия, формируемого инструментальной ЭВМ при работе с вкладкой «Окна управления».

Для этого в циклический участок программы была добавлена команда lcall 128h — вызов однократного сеанса связи, а в окне «Окна управления» был установлен адрес ячейки памяти, в которую передается управляющий код. Так как теперь вход ШИМ-генератора подключен не к потенциометру, нет смысла подключать модуль myadc.asm и вызывать lcall U1_read.

На вход формирователя ШИМ-сигналабыл подан трапециевидный сигнал:




Рис. 13. Трапециевидный сигнал на входе формирователя ШИМ-сигнала

После подачи сигнала из «Окон управления» мы наблюдали плавное изменение ШИМ-сигнала на осциллографе.

Программа 4. Электронные часы

Была разработана программа «Электронные часы» с отображением на ЖКИ текущего времени с точностью 0,1 с.

В качестве счетных импульсов временных «тиков» были использованы прерывания таймера, следующие с частотой 2 кГц (каждые 500 мкс). Программный счетчик «тиков» был реализован в фоновой циклической программе.

Так как прерывания возникают каждые 500 мкс, то для того, чтобы получить 0.1 сек необходимо, чтобы прошло 200 тиков, для того, чтобы получить 1 сек – 2000 тиков, и так далее. Функциональная схема алгоритма работы программы «Электронные часы»:




Рис. 84. Функциональная схема электронных часов

Настройка таймера была произведена следующим образом: в первую очередь был настроен регистр ТМОD, который содержит набор программно управляемых бит (по четыре бита для каждого таймера), используемых для задания режима Т/С (Рис. 15).

	Тайз	мер 1		Таймер 0				TMOD
GATE1	$C/\overline{T}1$	M1	M0	GATE0	$C/\overline{T}0$	M1	M0	Адрес 89h

Puc. 15. Perucmp TMOD

GATE0 — бит управления блокировкой таймера; C/T0 —бит, определяющий функцию (таймер или счетчик); M1, M0 — биты, задающие режим работы.

M1	M0	Режим работы таймера		
0	0	8-битный T/C на базе регистра ТНх (x=0, 1).		
U	0	Регистр TLx используется как 5-разрядный предделитель		
0	1	16-битный Т/С. Регистры ТНх и TLх включены		
0 1		последовательно как один 16-битный регистр		
		Автогенератор на основе 8-разрядного регистра TLx.		
1	0	0	0	Регистр ТНх содержит значение, которое загружается в TLx
		при каждом переполнении TLx		
		8-битный T/C на базе регистра TL0, управляемый битом TR0,		
1	1	и 8-битный таймер на базе TH0, управляемый битом TR1.		
		Таймер Т/С1 остановлен		

Рис. 16. Назначение битов режима работы ТМОД

Настройка таймера, в программе:

```
anl TMOD,#11110000b
orl TMOD,#0000001b
```

При использовании маски #11110000b, биты таймера 1 остались нетронутыми, а биты таймера 0 обнулились. После этого установили в единицу только нулевой бит регистра ТМОD, что соответствует настройке: GATE0 = 0 (таймер не блокирован), C/T0 = 0 (таймер), M1 = 0, M0 = 1 (шестнадцатибитный таймер).

Также дополнительно, по заданию преподавателя, была добавлена временная остановка часов при нажатии на кнопку клавиатуры.

Перед запуском программ были подключены ЖКИ и клавиатура, согласно схеме соединений (Рис. 8).

Код основного модуля программы (3.4.asm):

```
; 3.4.asm
org 8400h
timertics: equ 70h
dsec: equ 71h
       equ 72h
sec:
min:
       equ 73h
hour: equ 74h
strdata:
           equ 8700h
    lcall timerinit
   lcall init_clk
infloop:
   lcall memklav
    cjne a, #01h, cont ; Остановка таймера при нажатии на кнопку 1
    ljmp infloop
cont: lcall upd_time
   lcall set_clk
    lcall lcd
    ljmp infloop
    ret
init_clk:
   mov dsec, #00h ;Обнуляемчасы
    mov sec, #00h
   mov min, #00h
    mov hour, #00h
    ret
upd time:
   mov a, timertics
    clr c
    subb a, #200
                 ; 500 MKC * 200 = 0.1 CEK
    jc stop_upd
    mov timertics, a ; tics -= 200
```

```
inc dsec
   mov a, dsec
   cjne a, #10, stop_upd ; 1 секунда
   mov dsec, #00h
   inc sec
   mov a, sec
                             ; 1 минута
   cjne a, #60, stop_upd
   mov sec, #00h
   inc min
   mov a, min
   cjne a, #60, stop_upd ; 1 час
   mov min, #00h
   inc hour
   mov a, hour
   cjne a, #24, stop_upd ; 1 день
   mov hour, #00h
stop_upd: ret
set_clk:
   mov dptr, #strdata ;
  mov dpl, #20 ; индикация 1-2 символов (часы)
  mov r5, hour
  lcall hex2dec
   mov a, r6
   lcall put_dig ; Старшийразряд
   inc dpl
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   inc dpl
  inc dpl ; индикация4-5символов (минуты)
  mov r5, min
   lcall hex2dec
   mov a, r6
   lcall put_dig ; Старшийразряд
   inc dpl
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   inc dpl
  inc dpl ; индикация7-8символов (секунды)
  mov r5, sec
   lcall hex2dec
   mov a, r6
   lcall put_dig ; Старшийразряд
   inc dpl
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   inc dpl
  inc dpl ; индикация10символа (децисекунды)
  mov r5, dsec
   lcall hex2dec
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   ret
hex2dec:
   mov a, r5
   mov b, #10
   div ab
   mov r6, a
   mov r7, b
   ret
put_dig:
```

Код подключаемого модуля индикации ЖКИ (disp.asm):

```
; disp.asm
1cd:
    P4: equ E8h
    P5: equ F8h
indic:
   clr P5.0
   mov r4,#38h; Установка 8-битного режима обмена с ЖКИ с выводом обеих строк
   lcall ind wr
    mov r4,#0Ch ; Отображение экрана без курсоров
   lcall ind wr
    mov r4,#80h ; Загрузка в счетчик АС адреса нулевой ячейки 1-й строки памяти ЖКИ
    lcall ind wr
                   ; Подготовка к вводу данных (R/S=1)
str1 set: mov dptr,#strdata ;Адрес внешней памяти, где хранится выводимые строки
   setb P5.0
wr str1:
           movx a,@dptr
   mov r4,a
   lcall ind_wr ; Запись данных в ЖКИ
    inc dptr
    mov a, dpl
   cjne a,#<mark>14h</mark>,wr_str1 ; проверка окончания 1-й строки
str2_set:
   clr P5.0
   mov r4,#C0h ; Команда для адресации 1-й ячейки второй строки
   lcall ind_wr
    setb P5.0
wr_str2:
           movx a,@dptr
   mov r4,a
    lcall ind wr
    inc dptr
   mov a,dpl
    cjne a,#026h,wr_str2
    ret
ind_wr:
          mov P4, r4 ; Загрузка в порт Р4 записываемой в ЖКИ информации
    setb P5.3 ; Установка сигнала Е
                   ; R/W=0 (запись)
    clr P5.2
   lcall delay
    clr P5.3 ; Сброссигнала Е
   lcall delay
    setb P5.3 ; Установкасигнала Е
delay: mov r3, #7
m1: djnz r3, m1
    ret
```

Код подключаемого модуля таймера (timer.asm):

```
timer.asm
timerinit:
    anl TMOD,#11110000b ; Инициализация таймера
    orl TMOD,#0000001b
    mov TH0, #FEh
                   ; Инициализация счетчика 500 мкс
    mov TL0, #0Bh
               ; разрешение прерываний
    setb ea
               ; разрешение внутр. прер. Т/С0
    setb et0
    setb tr0
    ret
 timer ir:
   mov TH0, #FEh ; Инициализация счетчика 500 мкс
    mov TL0, #0Bh
    inc timertics
                   ; Инкрементируем счетчик прерываний
    reti
    org 800bh
    ljmp timer_ir
```

Код подключаемого модуля клавиатуры (sklav.asm)абсолютно идентичен подключаемому модулю клавиатуры из Программы 1 (генерация меандра с заданной частотой).




Рис. 17. Электронные часы

С помощью секундомера на телефоне была проверена точность электронных часов. Были засечены пять минут времени, во время которых одновременно работала программа и секундомер на телефоне. Секундомер выдал результат05:00:134, а программа 04:59:7. Задержка в 0.434 объясняется скорее скоростью реакции человека, останавливающего секундомер и программу, чем неправильными результатами программы.

Программа 5. Электронный секундомер

Была разработана программа «Электронный секундомер», определяющая интервал времени между внешними прерываниями int0 и int1, генерируемыми при нажатии двух клавиш разных столбцов клавиатуры стенда.

Для определения интервала времени между двумя внешними прерываниями int0 и int1, генерируемых при нажатии двух клавиш разных столбцов блока клавиатуры, необходимо было модифицировать предыдущую программу и дополнить ее двумя обработчиками прерываний.

Схема подключения для программы «Электронного секундомера»:




Рис. 18. Схема подключения для «Электронного секундомера»

Предпоследний порт был подключен к выводу int0 и служил сигналом для запуска секундомера по нажатию на любую из клавиш третьего столбца клавиштуры. Последний порт был подключен к выводу int1 – для окончания счета при нажатии клавиши из четвертого столбца стенда.

При поступлении запроса int0 его обработчик осуществляет запуск таймера, обнуляет счетчик времени, запрещает собственные прерывания int0 и разрешает прерывания int1. Обработчик прерывания int1 должен остановить таймер, блокировать собственные прерывания int1 и разрешить прерывания int0. Значение интервала времени между внешними прерываниями int0 и int1 отображаются на экране ЖКИ.

Код основного модуля программы (3.5.asm):

```
; 3.5.asm
org 8400h
    timertics: equ 70h
          equ 71h
    dsec:
    sec:
            equ 72h
           equ 73h
    min:
   hour:
           equ 74h
    strdata:
               equ 8700h
    lcall timerinit
    mov p1,#0h
   clr ex1
    setb ex0
reset: lcall timerinit
    lcall init_clk
infloop:
    jb 10h, reset
    lcall upd time
    lcall set clk
    lcall lcd
    ljmp infloop
    ret
init_clk:
    mov dsec, #00h
    mov sec, #00h
    mov min, #00h
    mov hour, #00h
    clr 10h
```

```
ret
upd_time:
  mov a, timertics
   clr c
   subb a, #200 ; 500 мкс * 200 = 0.1 сек
   jc stop_upd
   mov timertics, a ; tics -= 200
   inc dsec
   mov a, dsec
   cjne a, #10, stop_upd ; 1 секунда
   mov dsec, #00h
   inc sec
   mov a, sec
   cjne a, #60, stop_upd
                         ; 1 минута
   mov sec, #00h
   inc min
   mov a, min
   cjne a, #60, stop_upd
                           ; 1 час
   mov min, #00h
   inc hour
   mov a, hour
   cjne a, #24, stop_upd ; 1 день
   mov hour, #00h
stop_upd: ret
set_clk:
   mov dptr, #strdata ;
  mov dpl, #20 ; индикация 1-2 символов (часы)
  mov r5, hour
  lcall hex2dec
   mov a, r6
   lcall put_dig ; Старшийразряд
   inc dpl
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   inc dpl
  inc dpl ; индикация4-5символов (минуты)
  mov r5, min
   lcall hex2dec
   mov a, r6
   lcall put_dig ; Старшийразряд
   inc dpl
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   inc dpl
   inc dpl ; индикация7-8символов (секунды)
  mov r5, sec
   lcall hex2dec
   mov a, r6
   lcall put_dig ; Старшийразряд
   inc dpl
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   inc dpl
  inc dpl ; индикация10символа (децисекунды)
  mov r5, dsec
   lcall hex2dec
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   ret
hex2dec:
   mov a, r5
```

```
mov b, #10
    div ab
    mov r6, a
   mov r7, b
    ret
put_dig:
  add a, #30h ; Περεβο∂βASCII
 movx @dptr, a
   mov b, a
   mov a, dpl
   add a, #40h
   mov r1, a
   mov @r1, b
   ret
   include C:\SHELL51\ASMS\43501_3\bk\3\p35\disp.asm
timerinit:
   anl TMOD, #11110000b
  orlTMOD,#0000001b ; Инициализациятаймера
   mov TH0, #FEh
  mov TL0, #0Bh ; Инициализация счетчика 500 мкс
   setb ea
   setb et0
   setb tr0
   ret
timer_ir:
  mov TH0, #FEh ; Инициализациясчетчика 500 мкс
  mov TL0, #0B
   inc timertics ; Инкрементируем счетчик прерываний
  reti
int0:
   clr ex0
    setb ex1
   lcall timerinit
   reti
int1:
   clr ex1
   setb ex0
   setb 10h
   reti
   org 8003h
               ;внешнее прерывание 0
   ljmp int0
   org 800bh ; прерывание таймера
   ljmp timer_ir
   org 8013h
               ;внешнее прерывание 1
   ljmp int1
   org strdata
                  _TIMER:____
line1: db '
line2: db 'hh:mm:ss:d_____
```

Код подключаемого модуля индикации ЖКИ (disp.asm)абсолютно идентичен подключаемому модулю клавиатуры из Программы 4 (электронные часы).




Рис. 19. Электронный секундомер

В результате, при нажатии на кнопку из первого столбца запускался счет времени, что можно было наблюдать на экране стенда. Повторное нажатие не приводило к перезапуску таймера, т.к. после выполнения обработчика прерывания для int0 это прерывание блокировалось. Остановка секундомера с помощью клавиш из четвертого ряда приводила к остановке счета. После остановки можно было вновь запустить секундомер.

Программа 6. Модификация электронных часов

Была исследована работа электронных часов при наличии нескольких источников прерываний. Для этого была произведена модификация программы «электронные часы», с дополнением внеё обработчика прерывания от приёмопередатчика последовательного порта.

Модификация включает в себя добавление установления приоритетов переполнения таймера 0 и прерывания от SP и добавления в цикл процедуры lcall 128h внутри обработчика прерывания последовательного порта.

С помощью установки пары бит регистров управления приоритетами IP0.х и IP1.х (x=1,4) (Рис. 20.) производилась настройка «глобального» уровня обслуживания для источников прерывания: переполнение таймера 0 (TF0) и прерывания SP (RI или TI).

Кодирование глобального уровня приоритета пары

источников запросов прерывания

Значен	ния бит	Задаваемый глобальный уровень приоритета
IP1.x	IP0.x	Задаваемый глобальный уровень приоритета
0	0	Уровень приоритета 0 (низший)
0	1	Уровень приоритета 1
1	0	Уровень приоритета 2
1	1	Уровень приоритета 3 (высший)

								IP0
_	WDTS	IP0.5	IP0.4	IP0.3	IP0.2	IP0.1	IP0.0	адрес A9h
								IP1

Рис. 20. Форматы регистров ІРО и ІР1

Перед запуском программы был подключен ЖКИ, согласно схеме соединений (Рис. 8). Код основного модуля программы (3.6.asm):

```
; 3.6.asm
   org 8400h
timertics: equ 70h
dsec: equ 71h
sec:
       equ 72h
min:
       equ 73h
hour: equ 74h
   strdata:
                equ 8700h
   lcall timerinit
   lcall init_clk
infloop:
   lcall upd_time
   lcall set_clk
   lcall lcd
   ljmp infloop
    ret
init_clk:
   mov dsec, #00h
   mov sec, #00h
mov min, #00h
   mov hour, #00h
   clr 10h
    ret
upd_time:
  mov a, timertics
   clr c
   subb a, #200 ; 500 мкс * 200 = 0.1 сек
   jc stop_upd
   mov timertics, a ; tics -= 200
   inc dsec
   mov a, dsec
   cjne a, #10, stop_upd ; 1 секунда
   mov dsec, #00h
   inc sec
   mov a, sec
    cjne a, #60, stop_upd
                               ; 1 минута
   mov sec, #00h
```

```
inc min
   mov a, min
   cjne a, #60, stop_upd ; 1 час
   mov min, #00h
   inc hour
   {\color{red}\mathsf{mov}} a, hour
   cjne a, #24, stop_upd
                              ; 1 день
   mov hour, #00h
stop_upd: ret
set_clk:
   mov dptr, #strdata ;
   mov dpl, #20 ; индикация 1-2 символов (часы)
  mov r5, hour
  lcall hex2dec
   mov a, r6
   lcall put_dig ; Старшийразряд
   inc dpl
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   inc dpl
   inc dpl ; индикация4-5символов (минуты)
   mov r5, min
   lcall hex2dec
   mov a, r6
   lcall put_dig ; Старшийразряд
   inc dpl
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   inc dpl
   inc dpl ; индикация7-8символов (секунды)
   mov r5, sec
   lcall hex2dec
   mov a, r6
   lcall put_dig ; Старшийразряд
   inc dpl
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   inc dpl
   inc dpl ; индикация10символа (децисекунды)
   mov r5, dsec
   lcall hex2dec
   mov a, r7
   lcall put_dig ; Младшийразряд
   ret
hex2dec:
   mov a, r5
   mov b, #10
   div ab
   mov r6, a
   mov r7, b
   ret
put_dig:
  add a, #30h ; Περεβο∂βASCII
 movx @dptr, a
   mov b, a
   mov a, dpl
   add a, #40h
   mov r1, a
   mov @r1, b
    ret
usart:
   jnb ri, skip
```

```
push
    push
   push psw
  lcall 128h
                 ; Вызов однократного сеанса связи
  clr
          ri
    pop psw
    pop 0
    pop a
skip:
       reti
    include C:\SHELL51\ASMS\43501_3\bk\3\p36\disp.asm
    include C:\SHELL51\ASMS\43501_3\bk\3\p36\timer.asm
    org 8023h
    ljmp usart
  org strdata
ine1: db '
                 TIMER:
ine2: db 'hh:mm:ss:d
```

Код подключаемого модуля таймера (timer.asm):

```
timer.asm
timerinit:
   anl TMOD,#11110000b ; Инициализация таймера
   orl TMOD,#00000001b
    mov TH0, #FEh
                    ; Инициализация счетчика 500 мкс
   mov TL0, #0Bh
    setb ea
               ; разрешение прерываний
    setb et0
                ; разрешение внутр. прер. Т/С0
    setb tr0
    mov A9h, #00010000b ; Установка приоритетов для таймера (регистры IPO и IP1)
    mov B9h, #00010000b
    setb es
    ret
timer_ir:
   mov THO, #FEh ; Инициализация счетчика 500 мкс
    mov TL0, #0Bh
    inc timertics ; Инкрементируем счетчик прерываний
    reti
    org 800bh
    ljmp timer_ir
```

В «Окнах управления» было проведено три эксперимента:

1) Уровень приоритета прерываний от таймера ниже уровня приоритета прерываний от последовательного порта.

```
mov A9h, #00010000b ; IP0
mov B9h, #00010000b ; IP1
```

В этом случае прерывания от таймера не обрабатываются в момент выполнения обработчика от последовательного порта, сами прерывания от таймера могут прерваться довольно длительной процедурой обработчика прерывания от последовательного порта. Это приводит к существенному растягиванию «тика», счет времени отстает заметно.




Рис. 21. Длина тика при низком приоритете таймера

2) Уровень приоритета прерываний от таймера равен уровню приоритета прерываний от последовательного порта.

```
mov A9h, #00010010b ; IP0
mov B9h, #00010010b ; IP1
```

При равных приоритетах прерывания от таймера не обрабатываются в момент выполнения обработчика прерываний от последовательного порта. Поэтому обработка части прерываний от таймера откладывается до завершения обработчика прерываний от последовательного порта, что приводит к растягиванию «тика». Из-за этого скорость счета уменьшается, наблюдаем отставание времени.




Рис. 22. Длина тика при равных приоритетах таймера и последовательного порта

3) Уровень приоритета прерываний от таймера выше уровня приоритета прерываний от последовательного порта

```
mov A9h, #00000010b ; IP0
mov B9h, #00000010b ; IP1
```

В этом случае прерывания от таймера вызываются сразу после возникновения, не зависимо от того, что именно – фоновая программа или обработчик прерывания от последовательного порта — обрабатываются в момент возникновения прерывания. Отставания счета времени не наблюдалось.




Рис. 23. Длина тика при высоком приоритете таймера

Программа 7. Многозадачная операционная система

Была разработана программа простейшей многозадачной операционной системы с разделением времени.

Была реализована многозадачность, в которой был использован принцип разделения времени: каждой задаче поочереди предоставляется свой временной промежуток, называемый квантом. Квантзадается таймером, длина кванта — константой перезагрузки. Обработчику прерыванийнеобходимо кроме перезагрузки константы таймера осуществить операцию переключенияконтекста, то есть сохранение набора всех регистров, используемых программой, записьих в память, вычисление адреса следующей задачи, восстановление ее контекста изпамяти.

V	1мя	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7			PC _L	PC _H	dph	dpl	psw	b	a	R0	R1	
A	Адрес	00	01	02	03	04	05	06	07	Стек задачи				Прод	олжен	ие обл	асти	кон	текс	та	1Fh

Рис. 24. Контекст задачи

Адрес дескриптора задачи вычисляется при помощи номера прерываемой задачи. Дескрипторы хранятся во внешней памяти, для них в программе зарезервированы области данных. Номер задачи вычисляется по следующему алгоритму. Из номера текущей задачи вычитается 2. Если при этом результат отрицательный, то значение переменной, отвечающей за номер задачи, увеличивается на единицу. Иначе ей присваивается ноль. Адреса дескрипторов отличаются только младшим байтом, чтобы проще было вычислять номер задачи.

Перед началом работы программы вызывается подпрограмма, инициализирующая таймер, устанавливающая номер вызываемой задачи в 0, инициализируются дескрипторы задач.

Каждая задача зациклена на выполнение только самой себя. При смене контекста происходит так же смена регистра PC, то есть счетчика команд. Все программы размещаются в разных областях внешней памяти, поэтому никак между собой не взаимодействуют, за исключением чтения и записи в область внутренней памяти.




Рис. 25. Схема алгоритма обработчика прерывания

Перед запуском программ были подключены ЖКИ и клавиатура, согласно схеме соединений (Рис. 8).

Код основного модуля программы (3.7.asm):

```
; 3.7.asm
org 8100h

num_task: equ 50h

mov SP, #7h
lcall init

; Задача1 - определение номера нажатой клавиши
; и преобразование в ASCII код
prog1:
    cpl P1.1
    lcall memklav
lcall decim
```

```
sjmp prog1
; Задача 2 - индикация номера нажатой клавиши
prog2:
   cpl P1.2
   lcall indic
   sjmp prog2
; Задача 3 - электронные часы
prog3:
  cpl P1.3
  lcall clock
  sjmp prog3
; дескрипторзадачи1
prog1_d:
 ; дескриптор задачи2
prog2_d:
 ; дескриптор задачи3
prog3_d:
 ; инициализация дескрипторов и таймера
init:
  mov num_task, #0
  ; обнуление декод. значения клавиши
  mov 34h, #0
  mov dptr, #prog2
  mov r0, DPL
  mov r1, DPH
  mov dptr, #prog2 d
  lcall init_rout
  mov dptr, #prog3
  mov r0, DPL
  mov r1, DPH
  mov dptr, #prog3_d
  lcall init_rout
   ;anl TMOD, #0000000b
   ;orl TMOD, #00000001b
  mov TMOD, #11110001b
  mov TH0, #F6h
  mov TL0, #3Bh
  ;сброс регистров значений таймера
  mov ms, #0h
  mov sd10, #0h
  mov sec, #0h
  mov min, #0h
  mov hours, #0h
   setb ea ;разрешение всех прерываний
   setb et0
           ;разрешение прерываний от таймера 0
            ;разрешение счета таймера 0
   setb tr0
   ret
init_rout:
  mov a, DPL
   add a, #8
  mov DPL, a
   mov a, r0
  movx @dptr, a
```

```
inc dptr
    mov a, r1
    movx @dptr, a
    ret
tim0:
                    ; 2,5 ms F6 47
    mov TH0, #F6h
    mov TL0, #47h
    cpl p1.0
; программа-диспетчер
dispatcher:
    ; сохранение SFR
    push dph
    push dpl
    push psw
    push b
    push a
    push 0
    push 1
    lcall def_context_addr
    ; сохранение контекста
    mov r0, sp ;количество сохраняемых параметров
    inc r0
    mov r1, #0h
prpm1:
    {\color{red}\mathsf{mov}} a, @r1
    movx @dptr, a
    inc r1
    inc dptr
    djnz r0, prpm1
    lcall def_ntx_tsk
    lcall def_context_addr
    movx a, @dptr
    mov b, a
    mov r1, #0h
prpm2:
    movx a, @dptr
    mov @r1, a
    inc r1
    inc dptr
    djnz r0, prpm2
    ; восстановление SFR
    dec b
    mov SP, b
    pop 1
    pop 0
    pop a
    pop b
    pop PSW
    pop DPL
    pop DPH
    reti
    ; определение DPTR
def_ntx_tsk:
    inc num_task
    {\it mov} a, {\it num\_task}
    cjne a, #3h, exit_def_ntf
    mov num_task, #0h
exit_def_ntf:
    ret
def_context_addr:
    mov a, num_task
    rr a
```

```
rr a
    rr a
    mov r0, a
    mov dptr, #prog1_d
    mov a, DPL
    add a, r0
    mov DPL, a
    jnc exit_def
    inc DPH
exit_def:
    ret

    org 800bh
    ljmp tim0

include ASMS\43501_3\bk\3\p37\clock.asm
include ASMS\43501_3\bk\3\p37\iklav.asm
```

Код подключаемого модуля индикации и клавиатуры (iklav.asm):

```
; iklav.asm
org 8700h
P4:equ E8h
P5: equ F8h
                        ; Подготовка к вводу КОМАНД: RS = 0
indic: clr P5.0
    mov r4, #38h
                  ; 8-битовый режим обмена с выводом обеих строк
    lcall ind wr
                  ; Запись команды в ЖКИ
    mov r4, #0Ch
                  ; Активизация всех знакомест дисплея без курсора
    lcall ind_wr
    mov r4, #80h
                  ; Адрес нулевой ячейки 1-ой строки
    lcall ind_wr
    mov dptr, #FFD0h
    setb P5.0 ; Подготовка к вводу ДАННЫХ: RS = 1
; Выводим 1-ую строку
wr_str1:
           movx a, @dptr ; Читаем символ из внешней памяти
    mov r4, a
    lcall ind_wr ; Запись данных в ЖКИ
                ; Формируем сл. адрес видеобуфера
    inc dptr
    mov a, dpl ; Мл. часть dptr
  cjne a, #E4h, wr_str1; Проверка окончания вывода символов 1 строки
    clr P5.0
    mov r4, #C0h
    lcall ind wr
    setb P5.0
; Выводим 2-ую строку
           movx a, @dptr ; Читаем символ из внешней памяти
   mov r4, a ; Запись данных в ЖКИ
lcall ind_wr ; Формируем сл. адрес видеобуфера
    inc dptr
    mov a, dpl
    cjne a, #0F8h, wr str2; Проверка окончания вывода символов 2 строки
ind wr:
            mov P4, r4; Грузим в порт Р4 передаваемую посылку
    setb p5.3 ; Установка сигнала Е
    clr p5.2
                ; Сигнал R/W=0 (запись)
    lcall delay
              ; СброссигналаЕ
    clr p5.3
    lcall delay
    setb p5.3
    ret
delay: mov r3, #7
m2: djnz r3, m2
```

```
ret
memklav:
    mov 20h, #0h ; 0 for clear C
    mov R1, #33h ; Адрес первой ячейки памяти для просмотра
    mov R3, #3h; счетчик(по строкам и столбцам)
                  ; Счётчик нажатых клавиш
    mov 35h, #0h
                 ; Код символа
; номер строки
    mov 37h, #0h
    mov 38h, #0h
    mov 39h, #0h ; номер столбца
    lcall klav
    ; Сначала - проверка на ноль (ничего не нажато)
zero_chk:
    mov C, 0h
                   ; clear C
    mov A, @R1 ; Читаем данные из памяти
    ;mov 56h, R1
    subb A, #f0h ; Отнимаем OFh - если будет ноль, то ничего не нажато.
          ; Иначе считаем, что было какое-нибудь нажатие.
    jz skip_cntr ; A==0 - пропускаем счётчик нажатий
    inc 35h ; Не ноль - инкремент счётчика нажатий
    mov A,@R1
    mov 37h,A
                   ; Сохраняем код нажатой клавиши.
    mov 38h, R3 ; Сохранили номер строки нажатой клавиши
skip_cntr:
    dec R1
               ; Берём следующий элемент из памяти
           ; Пока не достигли конца массива для проверки -
            ; увеличиваем номер строки
    dec R3
    mov C, 0h ; clear C
cjne R1, #2Fh, zero_chk ; - продолжаем цикл
    ; Вышли из цикла проверки отсутствия нажатий
    mov A, 35h ; Грузим в А счётчик нажатий
    jz wr_0 ; 0 нажатий - пишем ноль
mov C. 0h : clear C
                ; clear C
    mov C, 0h
    cjne A, #<mark>01h</mark>, wr_FF
                         ; больше 1 нажатия - пишем FF
    mov dptr, #cdMask ; начало массива кодов
    mov R3,#0h; ; обнулилисчетчик
find column:
              ; счетчик номера столбца
    mov 39h, R3 ; сохраняем номер столбца
    mov A,R3;
                  ; clear C
    mov C, 0h
    subb A,#5h
    jz wr_FF ; Т.к. клавишу точно нажали(или несколько)
       ; ее код обазятельно должен найтись в массиве
       ; иначе - было нажато несколько клавиш, и код не совпал
    movx A, @dptr ; записали элемент
                 ; сразу inc индекс в массиве
; clear C
    inc dptr
    mov C, 0h
    cjne A, 37h, find_column; если число не равно найденному,
           ; продолжим поиск
get_num:
    ; номер строки*4+номер столбца
    mov A, 38h
    mov C, 0h
                   ; clear C
    rl A
                   ; два сдвига числа =*4
    rl A
                  ; получили число
    ;add A, 39h
    add A, #5h
    subb A, 39h
    mov 34h, A ; записьчисла
    sjmp ext
wr 0: mov 34h, #0h
    sjmp ext
wr_FF: mov 34h, #FFh
    sjmp ext
```

```
; Существующие коды клавиш - характерны для столбца.
cdMask: db E0h, D0h, B0h, 70h
ext:
       ret
p5: equ f8h
klav: mov r0, #30h ; задаем адрес карты памяти
   orl p5, #f0h ; настраиваем порт на ввод
   mov a, #7fh ; загружаем код бегущего нуля
mb: mov r2, a
   rlc a
   mov p1.7, c
   rlc a
   mov p1.6, c
   rlc a
   mov p1.5, c
   rlc a
   mov p1.4, c
    mov a, p5 ; считываем данные с клавиатуры
    anl a,#f0h
    mov @r0, a ; и запоминаем их
   inc r0
               ; увеличиваем адрес для записи
   mov a, r2
   rr a
              ; осуществляем сдвиг
    cjne a, #f7h, mb; выполняем цикл
    ret
;Приведение полученной цифры к десятичному формату
decim: mov a,34h
   cjne a,#ffh, wrff
   mov a,#46h
   mov dptr, #str2 + 17
   movx @dptr,a
   inc dptr
   movx @dptr,a
    ret
wrff: mov dptr, #str2 + 17
   mov a, 34h
   mov b, #10
   div ab
    add a, #30h
   movx @dptr, a
   inc dptr
   mov a, b
   add a, #30h
   movx @dptr, a
   ret
; видеобуффер
       org FFD0h
       db 20h, 20h, 20h, 3Ah, 20h, 20h, 20h, 3Ah, 20h, 20h, 20h, 20h, 20h, 20h, 30h, 30h, 20h, 20h, 2
str1:
0h, 20h
       db 'BUTTON NUMBER:
str2:
```

Код подключаемого модуля таймера (clock.asm):

```
; clock.asm
org 8300h

ms: equ 3Fh; тики
sd10: equ 40h; 100 мс
sec: equ 41h; с
min: equ 42h; м
hours: equ 43h; ч
```

```
;orl TMOD, #00010000b ;для работы в режиме 16-битного счетчика
   anl TMOD, #1Fh
   mov TH1, #FEh ;инициализация счетчика Т/С1
   mov TL1, #0Bh ;формирования "тика" 5 мс
   ; наивысший приоритет для Т/С1
       mov A9h, #08h
       mov B9h, #00h
   ;setb ea
             ;разрешение всех прерываний
   setb et1 ;разрешение прерываний
   setb tr1 ;разрешение счета
   ret
clock:
tim1: mov TH1, #FEh ;2KHz = 500mks
   mov TL1, #17h ; 17
   inc ms
               ;инкременттиков
   mov r5, ms
   clr c
   mov a, r5
   subb a, #200
   jc end_tim ;если количество тиков равно 200
   mov ms, #0h
   lcall inc_dec_sec
end_tim: reti
; инкрементируем мс, сек и мин
inc_dec_sec:
   inc sd10
             ; инкремент 0,1 сек
   mov r5, sd10
   cjne r5, #64h, end ; проверка сек == 0,1
   inc sec ; инкремент секунд
   mov r5, sec
   mov sd10, #0h
   cjne r5, #3Ch, end ; проверка сек == 60
   inc min ; инкремент минуты
   mov r5, min
   mov sec, #0h
   cjne r5, #3Ch, end ; проверка мин == 60
   inc hours
               ; инкремент часы
   mov min, #0h
end: lcall to_int
   ret
   org 801bh
   ljmp tim1
   org 8500h
to_int:
; fл¤ десятых долей секунд
   mov a, 40h
   mov dptr, #FFDEh
   lcall overal
   dec dpl
   lcall overal
; ƒл¤ секунд
   mov a, 41h
   mov dptr, #FFDAh
   lcall overal
   dec dpl
   lcall overal
 fл¤ минут
```

```
mov a, 42h
    mov dptr, #FFD6h
    lcall overal
    dec dpl
    lcall overal
; fл¤ часов
    mov a, 43h
    mov dptr, #FFD2h
    lcall overal
    dec dpl
    lcall overal
    ret
overal: mov b, #10d ;основание системы счисления
    div ab
    mov r1, a
    mov a, b
    add a, #30h ;ASCII символа
    movx @dptr, a ;символ
    mov a, r1
    ret
```




Рис. 26. Многозадачная операционная система

Каждая из задач 1-3 инвертирует соответствующий ей бит P1.1-P1.3. Воспользуемся этим для контроля времени выполнения каждой задачи. Для того, чтобы провести чистый эксперимент, закомментируем код задач, оставив только инверсию P1.1-P1.3:

```
закомментируем код зада 1, оставив только инверсию 1 1.1 1 1.5.

( . . . )

; Задача1 - определение номера нажатой клавишии преобразование в ASCII код
prog1:
    cplP1.1
    ; Lcall memklav
        ; Lcall decim
    sjmp prog1

; Задача 2 - индикация номера нажатой клавиши
prog2:
```

```
cplP1.2
; lcall indic
sjmpprog2

; Задача 3 - электронные часы
prog3:
    cpl P1.3
; lcall clock
    sjmp prog3

( . . . )
```

Была проконтролирована последовательность переключения выполняемых задач и правильность сохранения/восстановления контекстов задач при их переключении.

В первую очередь, мы убедились в правильности работы таймера:




Рис. 27. Задача 0. Таймер ОС

Длительность импульса равна 2.5 мс, как и ожидалось. Теперь проверим, что каждая из задач не превышает выделенного ей кванта времени в 2.5 мс.



Рис. 28. Задача 1. Опрос клавиатуры




Рис. 29. Задача 2. Индикация




Рис. 30. Задача 3. Секундомер

В ходе экспериментов, мы убедились, что все задачи работают правильно. Операционная система правильно выводит время и номер нажатой клавиши. Также все три задачи правильно переключаются, о чем свидетельствуют данные с осциллографа.

5. Вывод

Система таймеров MKSAB80C515 имеет в своем составе три счетчика которые могут быть запрограммированы на работу в различных режимах. В данной работе система таймеров успешно была использована для формирования меандра требуемой частоты (то есть программной реализации делителя частоты), формирования ШИМ-сигнала, реализации электронных часов, квантования работы многозадачной операционной системы.

При обработке прерываний необходимо помнить о том, что на обработчик прерываний также тратится некоторое время процессора. В большей части программ это не критично, однако для программ, требующих точности, необходимо вводить коррекцию.

Команда lcall 128h позволяет отлаживать работу микроконтроллерных систем, назначение которых формирование выходного сигнала, в зависимости от входного. Этот метод очень полезен, не только для задания собственных сигналов, но и для поиска ошибок в работе программы.

Экспериментально было подтверждено, что точность счета таймеров достаточна для реализации электронных часов и секундомеров. Эксперимент заключался в том, что одновременно запускается секундомер на компьютере и на микроконтроллере. Через какое-то время они одновременно останавливаются и анализируется результат. На интервале 5 минут секундомер показал значение 05:00:134, а микроконтроллер 04:59:7 и погрешность составила 0.13%, что скорее объясняется скорее скоростью реакции человека, останавливающего секундомер и программу, чем неправильными результатами программы.

Очень важную роль играет система приоритетов прерываний. Она позволяет настроить 4 уровня приоритета для шести пар прерываний. В крупных вычислительных системах управления объектами может возникать большое число запросов на прерывание, и они должны обрабатываться с разными приоритетами. Так, например, для таймера, который должен обрабатываться в режиме реального времени, должен быть выбран максимальный приоритет, поскольку низкий уровень приоритета может не позволить ему реализовывать функции отсчёта временных промежутков.