

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA LABORATORIO DE MICROPROCESADORES

Práctica #3

Diseño de programa para el microprocesador 8085 utilizando el simulador Granada "Programa donde se pueda ingresar a través del teclado el número de su cedula y luego es mostrado en un display"

(Tecnología Electrónica)

Autor: Adrian Mayora **Carnet:** 16-00131 **C.I:** 26.180.109

Profesor: Alberto Armengol

ÍNDICE

Índice	
Índice de Figuras	2
Introducción	3
Instrucciones	4
Diseño del programa en el simulador granada	5
Programa de inicio	5
Subrutina de interrupción	6
Subrutinas cedula y cedila1	7
Subrutina mostrar	8
Subrutina fin	10
Subrutina retardo	11
Video del programa simulado en granada	11
Diagrama del Circuito diseñado	12
Conexiones del diagrama diseñado	13
Consideraciones acerca de los disposiivos externos al 8085 y cambios al programa	15
Programa rediseñado tomando en cuenta factores externos al 8085	16
Conclusion	22
Referencias Consultadas	23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Montaje del circuito diseñado	12	
Figura 2.	Conexiones del circuito	13	
Figura 3.	Conexiones de los puertos	14	

INTRODUCCIÓN

El presente informe se enfocará en la creación de un programa en el simulador granada capaz de leer los números de una cedula introducidos al microprocesador 8085 atreves de un teclado numérico, estos números serán guardados en una región de memoria llamada lista, y que luego al presionar la tecla * del teclado podamos ir mostrando en un display cada uno de los números presionados anteriormente, al finalizar de mostrar el ultimo numero el display se encenderá u apagara 5 veces para indicar que el programa finalizó, por último se explicara el circuito necesario para su implementación.

INSTRUCCIONES

a) Utilizando solamente el simulador desarrollado en la Universidad de Granada (Simulador Granada) elabore un programa donde pueda ingresar a través del teclado el número de su cedula (lo puede finalizar con cualquier otro ASCII que no pertenezca al código de los 10 dígitos). Naturalmente el simulador ingresará esos dígitos en código ASCII en alguna porción de memoria que llamaremos LISTA.

Una vez introducidos los números, entre los que puede haber repetidos, hay que ordenarlos en forma ascendente. Una vez que la lista ha sido ordenada, se debe poder mostrar en un display o visualizador siete segmentos cada uno de los dígitos ordenados cada vez que se presione un pulsador (para el simulador ese pulsador será la tecla *) al llegar al último de los números de la lista lo mostrará hasta el próximo pulso, entonces encenderá y apagará el visualizador 5 veces a una frecuencia claramente visible y finalizará el programa.

- **b)** Usando un simulador como por ejemplo el PROTEUS, haga el circuito real para implementar el problema anterior. Para ello habrá que asumir algunas cosas y hacer algunas modificaciones prácticas:
- 1 PROTEUS no tiene una MPU equivalente al μP 8085 por lo tanto use cualquier chip con huella 40 pin DIP (naturalmente no es operativo y no podrá simularse) para efectos de las conexiones se respetará la función de cada una de las patas del μ P. (identifique la funcionalidad cada una de las patas que necesite usar con su nombre)
- 2- Para substituir el teclado del simulador se usará uno tipo matriz numérico de 12 teclas (habría que hacer una pequeña rutina en el 8085 para transformar la salida de ese teclado a su correspondiente código ASCII para hacerlo compatible con el resto del programa ya hecho en la sección anterior.)
- 3- El pulsador para mostrar los dígitos en el display seguirá siendo la tecla *.
- 4- La salida seguiría siendo un visualizador 7-segmentos pero como los microprocesadores carecen de puertos como tales tendrá que auxiliarse con otros circuitos. (Puede usar 8355/8755, un 8155 o un registro tipo latch como el 74LS374 o similar y probablemente necesitará un decodificador BCD→7-segmentos. También que para poder cargar el programa requiere de alguna memoria. No olvide explicar lo que hace, por qué y cómo lo hace.

Recuerde que el uso de Proteus en este caso solo es para hacer el diagrama el cual NO SE PODRÁ SIMULAR, por ello podría usar otra herramienta informática para trazar el diagrama. Recuerde incluir en su informe un "PrintScreen" de su diagrama. De la misma manera en el informe deben incluir un video o un vínculo del programa funcionando en el simulador (no debería exceder de unos 30 segundos, recuerde que hay muchas aplicaciones para grabar la pantalla de su computador, yo uso Vokoscreen, si su equipo no aguantara alguna de estas aplicaciones, puede grabar con un celular y con la aplicación de WhatsApp o Telegram bajar el video a su computadora y/o directamente subirlo a su GoogleDrive)

DISEÑO DEL PROGRAMA EN EL SIMULADOR GRANADA

Programa de inicio

Se encarga básicamente de inicializar el programa, primero asegurándonos de que el display este apagado, luego configurando los registros que se utilizaran como contadores y apuntando la dirección donde se comenzaran a guardar los números de la cedula, para luego entrar en un bucle, donde solo se saldrá si se pulsa una tecla.

```
; PROGRAMA DE INICIO
;

.org 1000h
MVI A,00H
OUT 07H
MVI A,08H

Example 1 (indica cuantos datos he guardado)

MOV C,A
MVI A,08H

MOV B,A
LXI H,2000H

Sapunto la dirección donde guardare los números de la
cedula

BUCLE: EI

JMP BUCLE

; Habilito interrupciones
JMP BUCLE
; Bucle constante, solo sale con interrupción
```

Subrutina de interrupción

Se ejecuta cuando se presiona una tecla y se encarga de guardar en una lista los dígitos de un numero de cedula y luego mostrarlos en un display.

```
;
;RUTINA DE INTERRUPCION:
;

DI
DCR C
MOV A,C

CPI 00H
JZ CEDULA

CPI 55H
JZ CEDULA2

CPI 55H
JZ CEDULA2

; si ya introduje lo 8 dígitos
JZ CEDULA2

; ver si lo tecla que se presiono es *

IN 00H
MOV M,A
; guardo digito
INX H
; aviso que ya lei el digito
JMP BUCLE

; deshabilito interrupciones
; indico que guarde es el 8
guarde es el 8
jz ceputa digito
guardo digito
jver si lo tecla que se presiono es *

in out
juardo digito
guardo digito
juardo digito
juardo
```

Subrutinas cedula y cedila1

Se encargan de avisar al programa de interrupción que ya se introdujeron los 8 dígitos de la cedula y ahora debe mostrarlos en el display.

```
;SUBRUTINAS CEDULA Y CEDILA1:
CEDULA: IN 00H ;leo el ultimo digito
MOV M,A ;guardo el ultimo digito
LXI H,2000H ;apunto al inicio de la lista
MVI A,56H ;indico que ya se guardaron
                                     ;indico que ya se guardaron todos los dígitos
               MOV C, A
              JMP BUCLE
                               ;espero a que se presione *
                                   ;indico que ya se guardaron todos los dígito
            MVI A,56H
CEDULA2:
              MOV C,A
                                     ;veo que tecla se pulso
               IN OOH
               CPI '*'
                                    ;si se pulso el * mostrar el digito en el
               JZ MOSTRAR
display
                           ;sino esperar a que se pulse *
              JMP BUCLE
```

Subrutina mostrar

Se encarga de transformar el código ASCII de los dígitos de la lista en su equivalente 7 segmentos y mostrarlos en el display.

```
;------
; subrutina MOSTRAR:
                                 ;veo el digito que indique la pila ;veo cual de los 10 dígitos posible
MOSTRAR:
            MOV A, M
              CPI '0'
              JZ CERO
                                  ;fue el pulsado
              CPI '1'
              JZ UNO
              CPI '2'
              JZ DOS
              CPI '3'
              JZ TRES
              CPI '4'
              JZ CUATRO
              CPI '5'
              JZ CINCO
              CPI '6'
              JZ SEIS
              CPI '7'
              JZ SIETE
              CPI '8'
              JZ OCHO
              CPI '9'
              JZ NUEVE
              JMP BUCLE
                                  ;si fue 0
;mostrar el código 7seg en el display
CERO:
              MVI A,77H
              OUT 07H
              INX H
                                  ;apunto al siguiente digito
              CALL RETARDO
                                 ;espero un momento
                                  ; indico que ya mostré un digito ;veo si ya mostré todos los dígitos
              DCR B
              CPI 00H
                                  ;si es así ir a finalizar
              JZ FIN
              JMP BUCLE
                                  ;sino esperar al siguiente pulso de *
UNO:
              MVI A,44H
                                  ;se repite lo mismo para los demas números
              OUT 07H
              INX H
              CALL RETARDO
              DCR B
              MOV A, B
              CPI 00H
              JZ FIN
              JMP BUCLE
              MVI A,3EH
DOS:
              OUT 07H
              INX H
              CALL RETARDO
              DCR B
              MOV A, B
              CPI 00H
              JZ FIN
              JMP BUCLE
```

```
TRES:
              MVI A,6EH
               OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
              MOV A, B
              CPI 00H
              JZ FIN
              JMP BUCLE
CUATRO:
              MVI A,4DH
              OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
              MOV A, B
               CPI 00H
              JZ FIN
               JMP BUCLE
CINCO:
              MVI A,6BH
              OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
              DCR B
              MOV A,B
              CPI 00H
              JZ FIN
              JMP BUCLE
              MVI A,7BH
SEIS:
              OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
              MOV A, B
              CPI 00H
               JZ FIN
              JMP BUCLE
SIETE:
              MVI A,46H
              OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
              MOV A,B
               CPI 00H
              JZ FIN
JMP BUCLE
OCHO:
              MVI A,7FH
              OUT 07H
              INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
               MOV A,B
               CPI 00H
               JZ FIN
               JMP BUCLE
NUEVE:
              MVI A,6FH
              OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
              MOV A, B
              CPI 00H
               JZ FIN
               JMP BUCLE
```

Subrutina fin

Esta subrutina se encarga de apagar y encender el display 5 veces para indicar el fin. del programa.

```
; subrutina FIN:
;-----
FIN:
              MVI A,08H
                                 ;enciendo el display con un guíon
;espero un tiempo
;apago el display
              OUT 07H
              CALL RETARDO
              MVI A,00H
              OUT 07H
                                          ;vuelvo a encender el display
              CALL RETARDO
                                            ; espero un tiempo
              MVI A,08H
                                            ;repito
              OUT 07H
              CALL RETARDO
              MVI A,00H
              OUT 07H
              CALL RETARDO
              MVI A,08H
              OUT 07H
              CALL RETARDO
              MVI A,00H
              OUT 07H
              CALL RETARDO
              MVI A,08H
              OUT 07H
              CALL RETARDO
              MVI A,00H
              OUT 07H
              CALL RETARDO
              MVI A,08H
              OUT 07H
              CALL RETARDO
              MVI A,00H
              OUT 07H
              CALL RETARDO
              HLT
```

Subrutina retardo

Se encarga de realizar un retardo que se pueda visualizar en el display.

```
;subrutina RETARDO;

RETARDO:

MVI E,FFH ;cargo en el registro E FFh
NEXT: MVI D,20H ;cargo en el registro D 20h
BACK: DCR D ;decremento el registro D
JNZ BACK ;sino es 0 el registro de seguir
;decrementando

DCR E ;si es 0 decrementar el registro E
JNZ NEXT ;sino es 0 el registro E volver a decrementar
;el registro D hasta que sea 0
RET ;si es 0 el registro E retornamos
```

Video del programa simulado en granada:

 $\frac{https://drive.google.com/file/d/1g_87pHcdl1Lza3LHfqnQmHLzU5hzYqMc/view?us}{p=drive_web}$

DIAGRAMA DEL CIRCUITO DISEÑADO




Figura 1. Montaje del circuito diseñado - Imagen de autoría propia rediseñada de un circuito dado por el profesor en cursos anteriores

CONEXIONES DEL DIAGRAMA DISEÑADO

Una de las principales características que presenta el microprocesador 8085 es poseer un bus de datos (de 8 líneas) multiplexado con la parte baja del bus de direcciones. Este multiplexado quiere decir que en un instante determinado tendremos en las 8 líneas del bus la información perteneciente a una dirección y un instante más tarde tendremos en esas mismas líneas la información perteneciente a un dato. (Vazquez, C)

Corresponde por tanto a la circuitería externa, separar estas señales de modo apropiado, tal que no se produzcan interferencias por informaciones erróneas en el resto de los componentes del sistema. De esta forma se obtendrá una separación total entre el bus de datos (8 bits) y el bus de direcciones (16 bits). (Vazquez, C)

Como sabemos el microprocesador 8085 dispone de una línea de "control" o "sincronización" denominada ALE, por medio de la cual suministra un pulso de tensión de nivel lógico 1 cuando se presenta la parte baja de una dirección en el bus AD0,...,AD7 y cuando aparece un dato la señal ALE pasa al estado lógico 0. Deberemos por tanto emplear esta señal de control para separar estas informaciones utilizando un circuito integrado que actúe de cerrojo (latch) y realice la separación física. (Vazquez, C)

Por otra parte, **CE** se encuentra conectado a la línea 11 del bus de direcciones, por lo cual, sabiendo que el direccionamiento E/S es de 8 bits, los cuales se duplican en el bus de direcciones de 16 bits, tendremos que A11=A3 deberán ser igual 0 si se quiere configurar los puertos. Por último, IO/M, RD, WR se encuentran conectados de forma que el microprocesador pueda avisarle 8355 que tipo instrucción se está ejecutando.




Figura 2. Conexiones del circuito - Imagen de autoría propia rediseñada de un circuito dado por el profesor en cursos anteriores

Por último, podemos ver en la figura de abajo que en el puerto B del 8355 se conectó el display ánodo común (cuadro rojo) y en el puerto A el teclado (cuadro verde).




Figura 3. Conexiones de los puertos - Imagen de autoría propia rediseñada de un circuito dado por el profesor en cursos anteriores

CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS DISPOSIIVOS EXTERNOS AL 8085 Y CAMBIOS AL PROGRAMA

El programa hecho anteriormente fue para un caso específico utilizando el simulador granada el cual no toma en cuenta los dispositivos externos al 8085, en esta sección se tomarán en cuenta los dispositivos que se mostraron en el diagrama diseñado y los cambios que se deben realizar al programa.

Primero como vimos para sustituir el teclado del simulador se usará uno tipo matriz numérico de 12 teclas (habría que hacer una pequeña rutina en el 8085 para transformar la salida de ese teclado a su correspondiente código ASCII para hacerlo compatible con el resto del programa ya hecho en la sección anterior.)

Además, se deberán hacer un cambio en la configuración de los puertos ya que estamos utilizando el 8355, recordando que la configuración de puertos se hace con los bits A1 y A2:

	A ₁	A ₀
Puerto A	0	0
Puerto B	0	1
DDR A	1	0
DDR B	1	1

Donde cada línea de cada puerto se puede programar independientemente con un 0 para entrada o un 1 para salida. Las salidas tienen su latch interior, o sea la salida permanece hasta que se cambie

Por último, se realizarán cambios en el código 7 segmentos ya que el simulador utiliza un código diferente al de un display 7 segmentos real ánodo común,

Todos estos cambios se muestran en el programa rediseñado tomando en cuenta factores externos al 8085 en las paginas siguientes:

PROGRAMA REDISEÑADO TOMANDO EN CUENTA FACTORES EXTERNOS AL 8085

```
; PROGRAMA DE INICIO: se encarga de inicializar el programa apagando el display,
;primero configurando los puertos, luego los registros que se utilizaran como
; contadores y apuntando la dirección donde se comenzara a guardar los números de
; la C.I, luego de esto entrará en un bucle hasta que se presione una tecla, que
;finalizara guardando en el registro E el código ASCII de la tecla presionada
; -----
              .org 0000h
                                ;mitad entrada mitad salida
;configuro el puerto A
             MVI A, OFH
             OUT 02H
                                 ;todo salida
             MVI A, FFH
              OUT 03H
                                  ;configuro el puerto B
             MVI A, FFH
                                 ;me aseguro que el display este apagado
              OUT 05H
                                  ; contador 1 (indica cuantos datos he
             MVI A,08H
                                   ;guardado)
             MOV C, A
             MVI A,08H
                                   ; contador 2 (indica cuantos datos he mostrado
                                   ;en el display)
              MOV B, A
                                   ;apunto la dirección donde guardare los
             LXI H,2000H
                                   ;numeros de la C.I
BUCLE:
             MVI A, OFFh
             OUT 00H
                                   ;descelecciono todas la colunas y filas
             MVI A, OEFh
                                  ; coloca en bajo el pin A4 (escaneo culmna 1)
              OUT 00H
              IN OOH
                                   ;leo el puerto A
              CPI OFEH
                                   ;si el pin A0=0 envia el numero 0 de lo
                                   ;contrario salta fila siguiente
              JZ UNO1
              CPI OFDH
                                  ;si el pin A1=0 envia el numero 2 de lo
                                   ; contrario salta fila siguiente
              JZ DOS1
                                   ;si el pin C2=0 envia el numero 4 de lo
              CPI OFBH
                                   ;contrario salta fila siguiente
             JZ TRES1
             MVI A,06Fh
                                  ; coloco en B5 el pin A5 (escaneo columna 2)
              OUT 00H
              IN OOH
              CPI OFEH
             JZ CUATRO1
              CPI OFDH
              JZ CINCO1
             CPI OFBH
             JZ SEIS1
             MVI A, OBFh
             OUT 00H
              IN OOH
              CPI OFEH
             JZ SIETE1
              CPI OFDH
              JZ OCHO1
              CPI OFBH
             JZ NUEVE1
```

```
MVI A,07Fh
             OUT 00H
             IN 00H
             CPI OFEH
             JZ ASTERISCO
             CPI OFDH
             JZ CERO1
             CPI OFBH
             JZ NUMERAL
             JMP BUCLE
                                 ;vuelvo a inicio
            MVI E,'0'
CERO1:
             JMP GUARDAR
UNO1:
             MVI E,'1'
             JMP GUARDAR
            MVI E,'2'
DOS1:
             JMP GUARDAR
TRES1:
             MVI E,'3'
             JMP GUARDAR
CUATRO1:
            MVI E,'4'
             JMP GUARDAR
CINCO1:
             MVI E,'5'
             JMP GUARDAR
SEIS1:
            MVI E,'6'
             JMP GUARDAR
            MVI E,'7'
SIETE1:
             JMP GUARDAR
OCHO1:
             MVI E,'8'
             JMP GUARDAR
             MVI E,'9'
NUEVE1:
             JMP GUARDAR
ASTERISCO:
             MVI E,'*'
             JMP GUARDAR
NUMERAL:
             MVI E, '#'
             JMP GUARDAR
; ------
;SUBRUTINA GUARDAR: se encarga de guardar en una lista los dígitos
; de un numero de cedula y luego mostrarlos en un display
GUARDAR:
             DT
                                ;deshabilito interrupciones
             DCR C
                                 ; indico que guarde el primer digito
             MOV A,C
             CPI 00H
                                ;si es el digito que guarde es el 8
                                 ;pasar a mostrar los dígitos introducidos
             JZ CEDULA
             CPI 55H
                                 ;si ya intruduje lo 8 dígitos
             JZ CEDULA2
                                 ;ver si lo tacla que se presiono es *
             MOV A, E
                                ;sino leer el digito
             MOV M,A
                                 ;guardo digito
             INX H
                                 ;aviso que ya leí el digito
             JMP BUCLE
                                 ;espero a que se introduzca el siguiente
```

```
;SUBRUTINAS CEDULA Y CEDILA1: se encargan de avisar al programa principal que ya
;se introdujeron los 8 digitos de la cedula y ahora debe mostrarlos en el display
                                ;leo el ultimo digito
CEDULA:
             MOV A, E
             MOV M.A
                                 ; guardo el ultimo digito
             LXI H,2000H
                                ; apunto al inicio de la lista
             MVI A,56H
                                ;indico que ya se guardaron todos los digitos
             MOV C, A
             JMP BUCLE
                                 ;espero a que se presione *
             MVI A,56H
CEDULA2:
                                 ; indico que ya se guardaron todos los digitos
             MOV C,A
             MOV A, E
                                ;veo que tecla se pulso
             CPI '*'
             JZ MOSTRAR
                                ;si se pulso el * mostrar el digito en el
                                 ;display
             JMP BUCLE
                                 ;sino esperar a que se pulse *
;-----
; subrutina MOSTRAR: se encarga de transformar el codigo ASCII de los digitos
;de la lista en su equivalente 7seg y mostrarlos en el display.
MOV A, M
MOSTRAR:
                                 ; veo el digito que indique la pila
             CPI '0'
                                ; veo cual de los 10 digitos posible
             JZ CERO
                                ;fue el pulsado
             CPI '1'
             JZ UNO
             CPI '2'
             JZ DOS
             CPI '3'
             JZ TRES
             CPI '4'
             JZ CUATRO
             CPI '5'
             JZ CINCO
             CPI '6'
             JZ SEIS
             CPI '7'
             JZ SIETE
             CPI '8'
             JZ OCHO
             CPI '9'
             JZ NUEVE
             JMP BUCLE
CERO:
             MVI A, COH
                                ;si fue 0
                                ;mostrar el codigo 7seg en el display ;apunto al siguiente digito
             OUT 07H
             INX H
             CALL RETARDO
                                ;espero un momento
                                ;indico que ya mostre un digito
             DCR B
                                ;veo si ya mostre todos los digitos
;si es asi ir a finalizar
             CPI 00H
             JZ FIN
                                ;sino esperar al siguiente pulso de *
             JMP BUCLE
```

```
UNO:
               MVI A, FAH
                                      ;se repite lo mismo para los demas numeros \,
               OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
               MOV A, B
               CPI 00H
               JZ FIN
               JMP BUCLE
DOS:
               MVI A, OA4H
               OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
               MOV A, B
               CPI 00H
               JZ FIN
               JMP BUCLE
               MVI A,0B0H
OUT 07H
TRES:
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
               MOV A, B
               CPI 00H
               JZ FIN
               JMP BUCLE
CUATRO:
              MVI A,099H
               OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
               MOV A, B
               CPI 00H
               JZ FIN
               JMP BUCLE
CINCO:
               MVI A,92H
               OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
               MOV A, B
               CPI 00H
               JZ FIN
               JMP BUCLE
SEIS:
               MVI A,82H
               OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
               MOV A, B
               CPI 00H
               JZ FIN
               JMP BUCLE
```

```
SIETE:
              MVI A,46H
              OUT 07H
               INX H
               CALL RETARDO
               DCR B
              MOV A,B
              CPI 00H
              JZ FIN
              JMP BUCLE
OCHO:
              MVI A,00H
              OUT 07H
              INX H
              CALL RETARDO
              DCR B
              MOV A, B
              CPI 00H
JZ FIN
              JMP BUCLE
NUEVE:
              MVI A,10H
              OUT 07H
              INX H
              CALL RETARDO
              DCR B
              MOV A,B
              CPI 00H
               JZ FIN
              JMP BUCLE
; subrutina FIN: se encarga de apagar y encender el display 5\ \text{veces}
;para indicar el fin del programa.
              MVI A,08H
              OUT 05H
              CALL RETARDO
              MVI A,00H
              OUT 05H
              CALL RETARDO
              MVI A,08H
              OUT 05H
              CALL RETARDO
              MVI A,00H
              OUT 05H
              CALL RETARDO
              MVI A,08H
              OUT 05H
              CALL RETARDO
               MVI A,00H
              OUT 05H
               CALL RETARDO
```

```
MVI A,08H
                      OUT 05H
                      CALL RETARDO
                      MVI A,00H
                      OUT 05H
                      CALL RETARDO
                      MVI A,08H
                      OUT 05H
                      CALL RETARDO
                      MVI A,00H
                      OUT 05H
                       CALL RETARDO
                      HLT
;subrutina RETARDO
                                       ;cargo en el registro E FFh
;cargo en el registro D 20h
;decremento el registro D
;sino es 0 el registro de seguir
;decrementando
;si es 0 decrementar el registro E
;sino es 0 el registro E volver a decrementar
;el registro D basta que sea 0
                   MVI E,FFH
MVI D,20H
DCR D
NEXT:
BACK:
                     JNZ BACK
                     DCR E
                      JNZ NEXT
                                                       ;el registro D hasta que sea 0
                      RET
                                                        ;si es 0 el registro E retornamos
```

CONCLUSION

Como vimos, se diseñó y un programa capaz de leer un numero de cedula introducido en el microprocesador 8085 a través del teclado numérico, luego guardarlos y que por último al presionar la tecla * en el teclado se pudiera mostrar cada dígito que se presionó en un display, esto se pudo realizar con éxito utilizando el simulador granada y se mostró un video donde se veía su funcionamiento.

Posteriormente diseñamos el circuito real que fuera capaz de realizar este mismo programa, donde introdujimos factores externos al 8085, al hacer esto tuvimos que rediseñar el programa tomando en cuenta estos factores externos, por lo cual este último programa no se pudo simular, ya que el simulador granada no está diseñado para tomarlos en cuenta y los simuladores más comunes como lo son proteus o multisim no cuentan con una MPU equivalente al microprocesador 8085.

REFERENCIAS CONSULTADAS

- Armengol, A. (2020). *Tarea conexión del 8355/8755*. Caracas, Venezuela: Universidad Simón Bolívar.
- Vazquez, Celestino (1999) "Microprocesador 8085, Curso del microprocesador 8085-A fabricado por Intel"