浅谈 GSM 网络优化存在问题及解决方法

共而鄉

(中国联通四平市分公司,吉林 四平 136000)

摘 要: GSM 移动系统从建设到投入运营,速度快、周期短、用户数量增长迅速,现有的网络结构需要不断优化,以适应发展的要求。本文讨论了 GSM 网络优化的常用的方法,并分析 GSM 网络优化存在的问题。 关键词:网络优化;GSM;路测

近几年来,随着人们对移动通信需求日益增长,移动通信网络也不断扩大。但由于移动通信系统受客观环境的影响较大,系统的不断扩容及外界环境的变化,往往会产生很多新问题,导致服务质量达不到应有的水准。因此,如何调整和优化系统结构、提高系统的运行效率、改善移动通信系统的服务质量是移动通信网络优化的主要任务。网络优化是对现有移动网络通过性能采集、网络测试、数据分析,掌握网络运行质量、效率情况,定位网络存在的问题、隐患等,通过相关技术方法加以改善,提高网络运行综合质量,并提出网络维护、规划建议,使移动网络保持稳定、安全、高效的运行状态,实现网络资源效益最大化。

1 GSM 网络优化的常用方法

网络优化是一项十分复杂的工作。随着网络的发展和新业务的引入,特别是移动通信网和互联网的结合范围和技术也会不断发展,网络优化的对象也在不断发生变化,因此网络优化的方法很多,最常用的有信令跟踪分析法、话务统计分析法和路测分析。

1.1 信令分析法:主要是通过对 A 接口、Abis 接口的数据进行采集和分析,找出网络存在的问题。为了取得更佳效果,信令分析法经常与其他方法结合使用,例如常与路测分析结合,结合路测的结果,进行综合分析,从中找出上、下行链路不匹配造成的问题,如小区覆盖的盲区,无线干扰等方面的问题。

1.2 话务统计分析法:主要是根据 OMC-R 上收集的话务统计报告数据和系统硬件告警信息,一般将收集的参数分类整理成便于分析网络质量的报告。通过对话务统计报告中的各项指标,如呼叫建立成功率、掉话率、切换成功率、每时隙话务量、无线信道可用率、话音信道阻塞率和信令信道可用率、阻塞率等,从中进一步分析出网络参数设置是否合理,网络组织是否合理,话务负荷是否均衡匹配,找出频率干扰的原因及硬件的故障等情况。并可细到对系统中的每一个小区的各项指标进行分析,通过调整某些小区或全网参数,使小区的指标得到提高,从而实现提高全网的指标。

1.3 路测分析:主要是通过实际测试来分析空中接口的数据,了解基站的覆盖情况,是否存在盲区,切换关系、切换次数以及切换电平是否正常,下行链路是否同频、邻频干扰、是否有孤岛效应,扇区有无错位,天线下倾角、方位角及天线高度是否合理,分析呼叫接通情况,找出呼叫成功率低和掉话的原因,制定出相应的网络优化方案。由于路测能反映出网络覆盖和通信质量的实际情况,因此它是制定网络优化方案的主要依据。

信令分析、话务分析着眼全网,路测分析则 着眼于局部、具体事件是从个别、到整体网络的 改善、单项系统指标的提高,可以进一步对网络 进行优化。路测分析可以具体到某一个小区、某 一街道的某些区域或某一宾馆,甚至到某一大 厅,进行细致优化;也可具体到某一事件,如掉 话、串话、信号非常强但呼叫不通等。这些都是 信令分析、话务统计无法做到的。路测分析可以 及时发现并修复网络中随时出现的故障。

2 GSM 网络优化存在的问题及解决方法

2.1 孤岛效应及解决。由于孤岛效应,使得在孤岛处发起的呼叫常常因为找不到合适的邻小区发生掉话;另外由于意外性,即使没有形成主服务区,也可能形成主干扰源。,它往往比较隐秘,不容易发现,因此危害性更大。




图1孤岛效应

在图 1 所示的例子中, B 基站的 Cell3 只定 义 A 基站的 Cell1、Cell2 为相邻小区,在 CDD 中一般也是这样定义,我们常常主观地认为 B 基站的 Cell3 只会跟 A 基站的 Cell1 和 Cell2 有 切换。但在实际路测中常常发现B基站的信号 会越过 A 基站而跑到 A 基站的 Cell3 覆盖区, 在局部形成其信号强度高于 A 站 Cell3 且成为 最强小区的情况,即常见的"孤岛效应"。尤其是 在基站密集的地方,会有很多重复覆盖,形成许 多"小孤岛"(如图 1 中的小圆圈)。由于这些孤 岛面积较小,而且随着无线环境的变化而变化, 如果路测中按照固定路线一直走下去的话,往 往很难发现它们。只有恰好处在这些小孤岛中 一段时间,手机重选上 B 小区 Cell3,此时你拨 打电话并移动时, 一般都会因没有更好的相邻 小区而导致掉话。另一方面,若还有一基站 C,A 基站位于 B、C 之间,则当 A 站拥塞或被闭塞时, 从B基站的 Cell3 到 C基站将没有直接的切换 关系。相应的,从B基站向C基站移动的用户将 可能因为无法找到较好的小区切换或仍然切换 到一个较差的小区而最终掉话。发现孤岛的方 法是通过查阅性能统计的报表, 找出掉话率相 对偏高的小区,作为问题小区。使用信令分析仪 如 Ocean、K1205、Gntest, 跟踪 A-bis 口, 观察下 行电平-TA联合分布图。路测,有时也能发现孤 岛。对主要的道路进行路测(可以不必是通话模 式),分析数据,将路径上的测试点与各个服务 小区相联线,也容易发现孤岛情况。常用的解决 办法有给天线增加倾角,降低发射功率或用 T ALIM 参数限制小区的最大覆盖范围,但这 些办法都有其弊端。在实际工作中我们常常采 用加定冗余单向切换关系的办法来加以解决, 比如在上面的例子中,可以加定 B:Cell3 到 A: Cell3 或 C:Cell1、Cell2 的单向切换关系,甚至加 定 B:Cell3 到 C 的三个小区的单向切换关系。 不过,由于现在的频率复用度很高,可能会出现 A:Cell3与C:Cell3的BCCHNO相同的情况,此 时加定切换关系还需要更换其中一个小区的 BCCHNO,避免相邻小区 BCCHNO 相同。

2.2 频率干扰及解决。某一用户反映在他的

办公室(某大楼6楼)有呼叫不通、一上线就掉 话的现象,但是此大楼附近有基站,而且信号强 度很好。根据这一现象,我们首先使用信令测试 仪对服务小区的 A-bis 接口进行跟踪,但跟踪 报告结果无法说明问题;从话务统计报告看,这 几天服务小区的话务统计报告正常,通过进-步分析原始计数参数,问题仍没有得到解决,后 来利用路测仪表到现场进行了详细的场强测试 及呼叫测试, 测试结果发现有一个频点老是占 不上,一占上就掉话。由此,初步断定是频率干 扰问题。对场强测试报告进行仔细的分析,并在 Neighbor-List 中观察服务小区是否受到同频或 邻频的干扰, 结果发现有一个基站的 BCCH 频 点与这一频点同频,由此断定是同频干扰.另外, 在本楼一层和服务小区范围内的其他地方测得 这一频点上通话正常,在 Neighbor-List 中没有 服务小区受到同频或邻频的干扰情况。这说明用 户反映的现象属于高楼无线干扰.通过改频消除 同频干扰,再次到本楼6层进行测试,通话恢复 正常。这种现象虽然对全网的指标影响很小,但 它反映的是用户对网络质量的满意程度。及时 解决这些问题可以提高用户的满意率。

2.3 室内分布及改善

随着无线网络的发展,现在对室内或者特定某一区域进行覆盖的需求也越来越高了。由于无线信号在穿过建筑物时有着较大的损耗,所以在一些离基站稍远或者没有正面覆盖的室内,就会出现信号覆盖差的现象。从投资角度来讲,建设宏基站可能会得不偿失;用微蜂窝来覆盖,仍然可能存在覆盖死角;最好的选择就是用室内分布系统来覆盖改善室内覆盖,有两种基本方法:一种是加大室外信号解决室内覆盖;另一种是采用室内信号分布系统方式。

建筑物室内覆盖要考虑的基本因素主要有:隔墙的阻挡为5~20dB、楼层的阻挡为20dB、家具及其它障碍物的阻挡为2~15dB、多径衰落及高层建筑物上的"孤岛效应"和"乒乓效应"。各种不同室内环境对无线环境的影响是非常显著的,这在工程设计及优化中都要综合考虑。

3 总结

随着 GSM 网络的不断发展, 网络结构将日趋复杂, 无线小区的半径将越来越小, 无线网络的优化工作也会越来越艰巨。我们必须把网络优化工作作为一项长期的任务来抓,结合自身的特点,制定出切实可行的措施, 在实践中摸索、调整。相信在我们技术人员认真、务实的工作下能够将网络优化工作做得更好, 网络运行质量更高, 让用户用得称心。

参考文献

[1]吴志忠.移动通信无线电波传播[M].北京:人民邮电出版社,2002

[2]张威编著.GSM 网络优化——原理与工程[M]. 北京:人民邮电出版社.2003.10.

[3]薛洋 冯涛.GSM 网络优化的四大要素[J].电信 工程技术与标准化. 2005.3

[4] 李菲任鹏.GSM 网络优化准备工作及常用方法[J].网络与应用.2009 5