## 简述 GSM 系统逻辑信道及 SDCCH 信道

杨大秋

(黑龙江交通职业技术学院电信工程系,黑龙江 齐齐哈尔 161002)

摘 要:GSM 系统的逻辑信道如此复杂,甚至学习多年通信的人都会感到迷惑。本文通过通俗易懂的文字描述了关于 GSM 系统的逻辑信道特别是 SDCCH 信道的组成及功能。

关键词:GSM:信道:突发脉冲序列:TDMA 帧:SDCCH

第三代移动通信网络已经遍布大江南北,但 第二代移动通信系统(主要是 GSM)仍然占据着绝 对的主体地位,绝大多数移动业务短时间内还是要 依赖于 CSM 系统展开,对于 CSM 系统所使用技术 的深刻理解仍然是许多学习移动通信技术专业人 的首要任务,而 GSM 系统所涉及的主要技术中信 道技术可以算做是抽象难懂技术之一。如果我们换 一个角度去理解此项技术,或许会有意想不到的收 获。不管怎么样,最起码我们得知道关于载频的一 些概念,每个基站的天线都可以发射和接收好几个 载频,C0,C1,……Cn,每个载频又有8个物理时 隙,TS0,TS1……TS7。也就是时间的片段。这样,每 个固定的频率片段和时间片段交汇点都能唯一确 定一个时间和频率的资源称之为物理信道,因此也 就产生了时隙(Time Slot)、突发脉冲序列(Burst)、 突发脉冲序列周期(Burst Period)、射频信道(Radio Frequency Channel)、帧(Frame)等概念。归纳为多 址技术就是频分多址和时分多址的混合(FD-MA/TDMA)。每一个TDMA 帧含 8个时隙, 共占 4.615ms, 每个时隙含 15625 个码元, 占 0557ms。. 多个TDMA 帧构成复帧,其结构有两种,分别由的 26 个或 51 个 TDMA 帧。分别专用于业务信道及 其随路控制信道和控制信道。多个复帧又构成超 帧,多个超帧构成超高帧,周期为12533.76秒,即3 小时28分53秒760毫秒,超高帧每一周期包含 2715648 个 TDMA 帧, 这些 TDMA 帧按序编号, 依 次从0至2715647,帧号在同步信道中传送。

物理信道是频分和时分复用的组合,在基站和移动台之间就像源源不断传递的砖块,把这些物理信道按照一定的规律排列整合起来,内部装载了不同类型的信息就构成了各种逻辑信道,就像用相同的砖块垒成了不同格式建筑。

逻辑信道又可分为业务信道和控制信道;业务信道用于携载语音或用户数据,可分为话音业务信道和数据业务信道。控制信道用于携载信令或同步数据,可分为广播信道、公共控制信道和专用控制信道。广播信道(BCH)包括 BCCH、FCCH 和SCH信道,它们携带的信息目标是小区内所有的手机,所以它们是单向的下行信道。公共控制信道(CCCH)包括 RACH、PCH、AGCH 和 CBCH、前一个是单向上行信道,后者是单向下行信道。专用控制信道(DCCH)包括 SDCCH、SACCH、FACCH。

对不同的逻辑信道设计了五种装载不同类型信息的突发脉冲序列,普通突发脉冲序列(normal burst):用于携带逻辑信道 TCH、FACCH、SACCH、SDCCH、BCCH、PCH和AGCH信道的消息;接人突发脉冲序列(access burst):用于携带 RACH信道的消息;频率校正突发脉冲序列(f burst):用于携带 FCCH信道的消息;同步突发脉冲序列(s burst):用携带 SCH信道的消息;空闲突发脉冲序列(dummy burst):当系统没有任何具体的消息要发送时就传送这种突发脉冲序列。

所有的逻辑信道中独立专用控制信道(SD-CCH)是一个很重要的控制信道。其主要作用是在指派业务信道 TCH 前传递系统信息,如:用户鉴权、用户登记消息及呼叫接续信令。因此,在一个小区内,是否能够合理地选择一定数量的物理信道用作 SDCCH 信道来传送信令,从而确定 SDCCH 信道与 TCH 信道的适当比例,是决定移动网络服务质量的一个重要要素。

当TS2用来映射SDCCH和SACCH时,表示为SDCCH/8,此时,一个物理信道可以分时传送8路呼叫接续信令,即8个SDCCH子信道。对用户数量较少的小区可以使SDCCH和BCCH共占用一个物理信道,即共用CO的TSO。此时,只能定义4个SDCCH子信道,表示为SDCCH/4。在GSM系统开通广播业务时,一个位置区域内将短消息广播给区域内登记的所有用户,每个小区的CBCH须占用一个SDCCH。此时,一个小区只剩下有3个SDCCH信道。

一个小区最多可以定义 16个 SDCCH 信道。如果 SDCCH 信道只占用一个物理信道,系统自动分配 CO 的 TS2 为 SDCCH 信道;如果 SDCCH 信道占用两个物理信道,则 SDCCH 信道占用的第一物理信道为 CO 的 TS2,SDCCH 占用的第二个物理信道一般为 C1 的 TS2,因为要求第二个物理信道与第一个物理信道的时隙(在两个载频上)应该相同。

那么,一个小区到底应该定义多少 SDCCH 呢? 一般应考虑 SDCCH 信道和 TCH 信道二者的 拥塞率。那什么是 SDCCH 拥塞呢? 在立即指配时,如果网络没有可用的 SDCCH 信道来分给手机,则系统计一次 SDCCH 分配失败。在手机用户端会有这种现象发生,当用户发出通话或其他网络服务的申请时,大部分手机没有任何反映即返回到空闲状态。有的手机发出有节奏的三声响声。因为,在一次完整的通话过程中要先后需要 SDCCH 和 TCH,SDCCH 的拥塞率应低于 TCH 的拥塞率。在 GSM系统中,可以定义立即指派 SDCCH 信道的功能。

在 SDCCH 信道拥塞时,将立即指派 TCH 信道传 送呼叫接续信令,以降低 SDCCH 信道拥塞率。

在 GSM 系统中,用户发生一次位置更新占用 SDCCH 信道的时间大约为 35 秒。其中传送位置 更新消息的时间为 3 秒,从 SDCCH 信道释放到 BSC 确认 SDCCH 信道空闲的时间为 0.5 秒。IMSI 分离一次占用 SDCCH 的时间大约为 29 秒。在时间上等于一次位置更新的时间减去用户 IMSI 鉴权一次的时间,用户 IMSI 鉴权一次的时间为 0.6 秒。IMSI 附着一次占用 SDCCH 信道的时间为 3.5 秒,与用户完成一次位置更新的时间相同。

在 GSM 系统中,用户在每次呼叫建立时都要进行鉴权。因此,在 SDCCH 信道上传送的信息包括用户鉴权消息及呼叫接续信令。根据统计结果,用户完成一次主叫呼出占用 SDCCH 的时间为 2.7 秒,完成一次被叫占用 SDCCH 的时间为 2.9 秒,其中从 SDCCH 信道释放到 BSC 收到释放证实信号的时间为 0.5 秒。

在用户手机空闲时,要占用 SDCCH 信道传送 短消息;在用户通话时,要占用 SACCH 信道传送 短消息。传送短消息占用 SDCCH 信道的时间为短消息呼叫建立及传送短消息的时间和。与通话呼叫建立相比,短消息呼叫建立的信令较短,短消息呼叫建立的时间也短。系统传送一次短消息占用 SDCCH 信道的平均时间大约为 62 秒。

SDCCH 作为非常重要的控制信道之一,在GSM 网络优化时常常被考虑到,要想在网络优化时把各项指标都调整到位,特别是发生 SDCCH 拥塞率高的时候进行网络参数调整,就要求我们首先对整个逻辑信道的组成和功能,特别是 SDCCH 信道的组成及功能有一个深刻的理解。这样,在做网优时才能有的放矢。

作者简介: 杨大秋(1977,8~), 男, 汉族, 1999 年7月毕业于兰州铁道学院通信工程专业, 职称: 讲师, 工作单位: 黑龙江交通职业技术学院电信工程系。

(上接 201 页) 师和学生都可以在非常轻松的氛围中交流,从而使学生不至于象在教室中那样在老师面前感到拘束和紧张。这样学生的思维可能更活跃、思路更清晰。具体的聊天方式可以是实时的文字方式、语音方式、甚至视频方式。如果不在线,也可以通过离线的留言方式。总之这是一种相当好的适用于个别化辅导和教学的方式,能很好地实现课程的课后追根究底。

综上所述,在计算机应用基础课程的教学过程中,上机操作课是主要的教学形式。QQ聊天已成为当今社会的一种时尚,更是当前中职学生上网的行为表现。在计算机应用基础课程的上机操作课的课堂上因势利导地应用QQ的各项功能,完全发挥学生的自主能动性,突出学生、突出学习、突出探

究、突出合作,真正实现郭思乐教授的生本教育理 念。

## 参考文献

[1]黄平江.QQ 在教育教学中应用现状综述[J]黑龙 江科技信息,2008,(23).

[2]覃伟,杨登峰. QQ 在计算机基础数学中的应用[J] 计算机时代,2005,(11).

[3] 云玉芹. 腾讯 QQ 在大学教育教学中的应用[J]. 科技信息2008,(32).

[4]王诗瑞. 腾讯 QQ 在计算机远程教学中的应用[J]. 职业,2009,(17).

[5]郭思乐教育走向生本[M] 北京人民教育出版社, 2001.

[6]http://www.qq.com/.