### 信号与处理

### DS18B20

# 原戶连接及訂戶编程

周月霞 孙传友□

#### 一、前言

集成式数字温度传感器 DS1820 的出现开辟了温度传感 器技术的新领域、它利用单总线 的特点可以方便的实现多点温 度的测量。而可组网数字式温度 传感器 DS18B20 则是 DS1820 的 更新产品,它在电压、特性及封 装方面都具有优势,给了用户更 多的选择,让用户可以更方便的 构建适合自己的测温系统。 DS18B20 充分利用了单总线的 独特特点, 可以轻松的组建传感 器网络,提高系统的抗干扰性, 使系统设计更灵活、方便, 而且 适合于在恶劣的环境下进行现 场温度测量。

#### 二、DS18B20 简介

DS18B20 是美国 DALLAS 公司最新推出的一种可组网数 字式温度传感器,与 DS1820 相同, DS18B20 也能够直接读取被


摘要:DS18B20是一种可组网数字式温度传感器,根据单总线独特的优点,它可以使用户轻松的组建传感器网络,并可使多点温度测量电路变得简单、可靠。本文主要介绍了DS18B20的硬件连接及软件编程。

关键词 : DS18B20、可组网数字式温度传感器

测物体的温度值。但是与DS1820相比、DS18B20的功能更强大些。它体积小,电压适用范围宽(3V~5V),用户还可以通过编程实现9~12位的温度读数,即具有可调的温度分辨率,因此它的实用性和可靠性比同类产品更高。另外,DS18B20有多种封装可选,如TO-92、SOIC


及 CSP 封装。图 1 即 为 DS18B20 的管脚排 列图。

由图 1 可见, DS18B20 只有一个数据输入/输出口,属于单总线专用芯片之一。 DS18B20 工作时被测温度值直接以"单总 线"的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰能力。其内部采用在板温度测量专利技术,测量范围为-55℃~+125℃,在-10℃~+85℃时,精度为±0.5℃。每个 DS18B20 在出厂时都已具有唯一的 64 位序列号,因此一条总线上可以同时挂接多个DS18B20,而不会出现混乱现



象。另外用户还可自设定非易失性温度报警上下限值 TH 和 TL (掉电后依然保存)。DS18B20在完成温度变换后,所测温度值将自动与贮存在 TH 和 TL 内的触发值相比较,如果测温结果高于 TH 或低于 TL, DS18B20内部的告警标志就会被置位,表示温值超出了测量范围,同时还有报警搜索命令识别出温度超限的DS18B20。

图 2 为 DS18B20 的内部存储器结构图,它包括一个暂存RAM 和一个非易失性电可擦除(E<sup>2</sup>) RAM。



其中暂存存储器作用是在单线通信时确保数据的完整性,它包括8个字节,头两个字节表示测得的温度读数,数据格式如下: 2<sup>3</sup> k<sup>2</sup> k<sup>1</sup> k<sup>2</sup> k<sup>2</sup> k<sup>3</sup> k<sup>4</sup>

	Ь		Ļ	نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		لــــــا			
_MSB_		(单位: ℃)			LSB				
	s	s	S	S	S	26	25	24	7

S=1 时表示温度为负, S=0 时表示温度为正,其余低位以二进制补码形式表示,最低位为 1 时表

示 0.0625℃。温度/数字对应关系 如表 1 所示。

DS18B20 内部暂存存储器的第5个字节是结构寄存器,它主要用于确定温度值的数字转换分辨率。字节结构如下:

0	R	Rυ	1	1	1	1	ı
MSB						L	SB
其中』	R.F	。用于	F设	置分	辨:	壑,	如

三、DS18B20 的硬件连接(以 51单片机为例)

表 2 所示。

DS18B20 与单片机的接口极其简单、只需将 DS18B20 的信号线与单片机的一位双向端口相连即可。如图 3(a)所示。此时应注意将 VDD、DQ、GND 三线焊接牢固。另外也可用两个端口,即接收口与发送口分开,这样读写操作就分开了,不会出现信号竞争的问题。如图 3(b)所示。此图是采用寄生电源方式、将 DS18B20 的 VDD 与 GND 接在一起。如若 VDD 脱开未接好,传感器将只送+85.0℃的温度值。


一般测温电缆线采用屏蔽 4 芯双 绞线, 其中一对接地线与信号 线, 另一对接 VDD 和地线, 屏 蔽层在源端单点接地。

表 I DS18B20 温度/数据对应关系表

温度に	输出的二进制码	对应的 +		
+125	0000 0111 1101 0000	07 <b>D</b> 0H		
+85	0000 0101 0101 0000	0550H		
+25.0625	0000 0001 1001 0001	01 <b>9</b> 1H		
10.125	0000 0000 1010 0010	00A2H		
0.5	0000 0000 0000 1000	0008Н		
0	0000 0000 0000 0000	0000Н		
-0.5	1111 [11] 1111 1000	FFF8H		
10.125	1111 1111 0101 1110	FF5EH		
-25.0625	1111 1110 0110 1111	FF6FH_		
55	1111 1100 1001 0000	FC90H		

表 2 DS18B20 分辨率设置表

	C 2 2010220 71 71		<u> </u>	
R1	RO	温度	最大转	
	<u></u>	分辨率	换时间	
o	0	9 位	93.75ms	
0	1	10 位	187.5ms	
1	0	11 位	375ms	
1	ı	12 位	750ms	



Sensor World

### 信号与处理

#### 四、DS18B20 软件编程


1、DS18B20 的工作过程


DS18B20 的工作遵循严格 的单总线协议。主机首先发一复 位脉冲,使信号线上所有的 DS18B20 芯片都被复位,接着发 在 ROM 命令发送之前存储命令和控制命令不起作用)。其工作流程图如图 4 所示。在对DS18B20 进行操作的整个过程中,主要包括三个关键过程:主机搜索 DS18B20 序列号、启动

在线 DS18B20 作温度转换、读取在线 DS18B20 温度值。其中主机启动温度转换并读取温度值的流程图如图 5 所示。

工作中系统对 DS18B20 的操作以 ROM 命令和存储器命 令形式出现。其中 ROM 操作命令均为 8 位长,命令代码分别 为: 读 ROM (33H)、 匹配 ROM (55H)、跳 过 ROM (CCH)、搜索 ROM (F0H) 和告警搜 索( ECH)命令。存 储器操作命令为: 写暂 存存储器(4EH)、读 暂存存储器 (BEH)、 复制暂存存储器 (48H)、温度变换 (44H)、重新调出 EERAM (B8H) 和读 电源供电方式(B4H) 命令。

(44H)、重新调出 EERAM(B8H)和读 电源供电方式(B4H) 命令。 2、工作时序 由于 DS18B20的 测温分辨率提高了(12位)、因此对时序及电 特性参数要求较高,必





须严格按照 DS18B20 的时序要求去操作。与 DS1820 相同、 DS18B20 数据的读写也是由主机读写特定时间片来完成的,包括初始化、读时间片和写时间片。


主机控制 DS18B20 完成任何操作之前必须先初始化,即主机发一复位脉冲(最短为 480μs 的低电平),接着主机释放总线进入接收状态,DS18B20 在检测到 I/O 引脚上的上升沿之后,等待 15~60μs 然后发出存在脉冲(60~240μs 的低电平)。时序图如图 6 所示。


读/写时间片:

写时间片: 将数据线从高电

平拉至低电平,产生写起始信号。在 15µs 之内将所需写的位送到数据线上,在 15µs 到 60µs 之间对数据线进行采样,如果采样为高电平,就写 1,如果为低电平,写 0 就发生。在开始另一个写周期前必须有 1µs 以上的高电平恢复期。时序图如图 7 所示。

读时间片: 主机将数据线从 高电平拉至低电平 1μs 以上, 再 使数据线升为高电平, 从而产生 读起始信号。主机在读时间片下 降沿之后 15μs 内完成读位。每 个读周期最短的持续期为 60μs, 各个读周期之间也必须有 1μs 以 上的高电平恢复期。时序图如图 7 所示。





#### 3、基本子程序设计

DS18B20 三个基本子程序 为: DS18B20 初始化程序、读 DS18B20 子程序、写 DS18B20 子程序。分别设计如下:

(1) DS18B20 的初始化子程序(PSW.5=1表示 DS18B20存在,PSW.5=0表示不存在)

RESET: CLR P1.0 ; 发送复位脉冲

MOV R7.#32 ; 延时 500山s

LCALL DELAY15

SETB P1.0

MOV R7,#4 ; 等待 60μs

LCALL DELAY15

CLR PSW.5 : PSW.5=0

JB P1.0,RET1 : P1.0=1 不存在。

跳转

SETB PSW.5 ;存在 DS18B20

MOV R7,#28

LCALL DELAY15

RET1: RET

延时子程序 +fox=12MHz)

DELAY15 MOV R6,#6

DEL151: DJNZ R6,DEL151

DJNZ R7,DELAY15 ; 延时

R7\*15 μs

RET

(2) DS18B20 的读子程序

RD1820: CLR C

MOV R1, #9

MOV RO. #TEMPLSB

RD18201: MOV R2, #8

RD18202: SETB P1.0

NOP

NOP

CLR P1.0 ; 产生读信号

NOP

NOP

SETB P1.0 ; 准备输入数据

MOV R7, #1

LCALL DELAY 15

### 信号与处理

MOVC PLU

RRC A

**DJNZ R2**,RD18202 ; 均一个 字节是否读完

MOVX @RO,A ; 保存结果

INC RO

DJNZ R1.RD18201 ; 判 9 个字 节是否读完

RET

(3) DS18B20 的写子程序

WR1820: CLR C

MOV RL. #8

WR18201: CLR P1.0 ; 产生写信号

MOV R7. #1

LCALL DELAY15

RRC A

MOV P1.0, C; 发送 位数

据给 DS18B20

MOV R7. #1

LCALL DELAY15

SETB P10

NOP

.....

DJNZ R1, WR18201 ; 1字

节数据是否发送完

SETB P1.0

RET

#### 四、结束语

DS18B20 是目前最流行的 单总线温度传感器之一。它的接 口电路简单、可靠、因此在温度 检测系统以及测控网络中将会 有广泛的应用前景。

#### 参考文献

[1] Dallas Corp., DS18B20 Programmable Resolution One— Wire Digital Thermometer.

- [2] 金伟正,《单线数字温度传感器的原理及应用》
- [3] 《DS18B20 在 51 单片机系统中的应用》

## DS18B20 Hardware Interface and Software Program

Abstract: DS18B20 is a digital thermometer sensor, which could

construct networks. On the Phisis of the particular merits of one-wire bus, sensor networks can be built up easily, which make multi-temperature measuring circuits become simpler and more reliable. This paper introduces DS18B20 hardware interface and software program in detail.

**Keywords**: DS18B20, Digital thermometer sensor

作者简介

周月霞:江汉石油学院地球物理 探测专业硕士研究生,地址:湖 北荆州江汉石油学院研 2000

邮编: 434102

电话:0716-8472341

E-mail: zyx19@263.net

读者服务卡编号 005口

(上接33页)

#### The Application of Digital Thermometer in Warehouse Temperature Control System

Abstract: This paper introduces a new type of digital temperature sensor DS1820 and its series, presents its application in warehouse distributed temperature inspecting and controlling system

composed of single chip and industry control computer. The example applied in LTM-8000 model-temperature inspecting system is given too.

Keywords : Temperature digital sensor, Bus distributed system

作者简介:

贾东耀,广州市广东工业大学自 动化学院 2000 级研究生

汪仁煌、广州市广东工业大学自 动化学院教授

通讯地址:广州市广东工业大学 自动化学院 2000 级研究生信箱 邮编: 510090

email: jeastway@21cn.com

读者服务卡编号 006日