DS18B20 接口的 C 语言程序设计

■ 天津大学 顾振宇 刘鲁源 杜振辉

DS18B20 是DALLAS 公司生产的一款数字温度传感器,具有精度高、全数字化、连线少等优 点;但其I/O 时序要求严格,使大多数编程人员不得不用汇编语言编写接口程序。本文介 绍DS18B20 数字温度传感器的 C51 接口程序及其编程方法和编程思路。

关键词

DS18B20 C51 数字温度传感器

引言

DS18B20 数字温度传感器是美国 DALLAS 公司 推出的 DS1820 系列数字温度传感器中性能优异的 一款, 具有诸多优点:

- ① 精度高。12位二进制转换结果,确保±0.5 ℃的精度和 0.0625 ℃的分辨率。
- ② 全数字化。直接将数字信号传给 CPU, 传输 可靠,避免了模拟方式的干扰问题。
- ③ 连线少。仅有3根连线:+5 V电源、地线 和1根数字 I/O 总线。如采用寄生电源方式, DS18B20 会从数字 I/O 总线获取寄生电源,则仅连接 I/O 线和

虽然 DS18B20 有诸多优点, 但使用起来并非易 事。由于采用单总线数据传输方式, DS18B20 的数 据 I/O 均由同一条线完成, 因此, 对读写的操作时 序要求严格。一般情况下需要用汇编语言编写接口 程序[1], 而如今单片机编程已广泛采用 C 语言。在 分析了 C51 所编译生成的程序代码的基础上, 依据 C51 的编译特点,采用 C51 编写了该数字温度传感 器的接口程序。该程序采用 Keil C51 v6.12 编译通过, 在采用 12 MHz 晶振的 PHILIPS P89C51RD+ 单片机上 试运行, 完全可以满足单线数据传输的时序要求。

1 精确延时问题

为保证 DS18B20 的严格 I/O 时序, 需要作较精 确的延时。在DS18B20的操作中,延时分两种:短 时间延时和较长时间延时。短时间延时指10 µ s 以 下的延时, 在汇编语言下采用若干个 NOP 指令即 可。因 C51 提供了若干内部函数, nop ()函数为其 中之一,其编译结果就是在对应位置嵌入一个nop 汇编指令, 因此, 短时间延时可利用 nop ()函数 实现。较长时间延时指 10 μs 以上的延时。在 DS18B20操作中,用到的较长时间延时有15 μs、 90 μs、270 μs、540 μs 等。 因这些延时均为 15 μs 的整数倍, 因此可编写一个 Delay15 (n) 函 数,用该函数进行大约 $15 \mu s \times n$ 的延时,源码如 下:

```
// 功能: 延时, 延时时间 n × 15 μs
// 输入:延时时间
//返回:无
void Delay 15(n)
               //延时参数
  unsigned char n;
   do{
     _nop_ (); //13
   } while(n);
该函数编译生成的汇编为:
      ;函数 Delay15 (开始)
;---- 变量 'n' 分配到寄存器 'R7' ----
```

0000 ?C0003: 0000 00 NOP 共 13 个 NOP 0001 00 NOP 000C 00 NOP 001C DFE2 DJNZ R7,?C0003

RET ;函数 Delay15 (结束)

001E 22

从上面的 C51 源码与生成汇编的对比中不难发 现, C51 程序中的 do{ n--;} while (n); 结构仅生成了 一条 DJNZ R7 指令。这样一条 DJNZ 指令用去 2 μs, 加上13 个 NOP, 正好15 μs 一个循环; 而

技术纵横



函数的循环圈数即为 R7 中的参数 n。这样,就得到了一个大约 $15 \mu s \times n$ 的延时。这里没有将函数的调用、返回及参数传递的时间计算在内,但足以满足使用要求。如果需要,可以作更精细的计算。

2 底层基本操作

有了比较精确的延时保证,就可以对 DS18B20 进行底层基本操作了。 DS18B20 的底层基本操作有 3 个。

(1) 初始化

初始化是DS18B20的底层基本操作之一。通过单线总线进行的所有操作都从一个初始化序列开始。初始化序列包括一个由 CPU 发出的复位脉冲及其后由 DS18B20 发出的存在脉冲。存在脉冲让 CPU 知道 DS18B20 在总线上且已做好操作准备。有了前面的延时函数,初始化实现起来很简单,源码如下:

//功能: 初始化 DS18B20,读存在脉冲,无存在脉冲则置位错 误标志

//输入: 无 //返回: 无

void RST18B20(void){

DS18B20=0; //复位脉冲
Delay15(36); //延时 540 μs
DS18B20=1; //恢复
Delay15(6); //延时 90 μs
Error_DS18B20=DS18B20; //读存在脉冲
Delay15(18); //延时 270 μs

(2) 数据写

数据写是 DS18B20 的底层基本操作之一,所有的指令、数据发送均由该操作完成。 DS18B20 的写操作都是逐位进行的, 因此, 采用 C51 中的位右移操作来实现。 源码如下:

```
//功能:写DS18B20
```

//输入:待写字节

//返回:无

}

void WR18B20(d)

unsigned char d; // 待写的 1 字节数据

{ unsigned char i;

//循环变量

ACC=d:

for(i=8;i>0;i--) {

DS18B20=0; //起始 Delay15(1); //延时

ACC=ACC>>1; //将第i位待发数据送入CY

DS18B20=CY; //送出数据

```
Delay15(1); //延时
DS18B20=1; //停止
}
```

其中 ACC=ACC>>1;指令所生成的汇编为:

0011 C3 CLR C

001213 RRC A

这样放入ACC 中的数据的最后一位就转入CY 寄存器。利用该操作即可逐位将数据取出,发送出 去。

(3) 数据读

数据读是 DS18B20 的底层基本操作之一,温度值和其它状态信息的传回均由该操作完成。起初打算采用与逐位写相同的方式编制逐位读的函数,将数据读入 CY 寄存器后再利用位右移操作将数据逐位送入 ACC;但实际写出的代码却不能正常工作。经分析 C51 所生成的汇编代码位发现:位右移操作">>" 所生成的汇编总是先清 CY 寄存器,再进行右移,这样数据在被送入 ACC 前就已经被清掉了。为了实现数据的逐位读,利用 ACC 的位寻址功能,在C51 中将 ACC 的最高位定义为 BIT7,然后利用它来实现逐位数据读功能,源码如下:

```
//功能: 读 DS18B20
//输入: 无
//返回:读出的1字节数据
unsigned char RD18B20(void){
   unsigned char i;
                    //循环变量
   ACC=0:
                    //清ACC
   for(i=8;i>0;i--) {
     ACC=ACC>>1; //右移位
     DS18B20=0:
                    //起始
                    //延时
      nop ();
     DS18B20=1;
                    //恢复
     Delay15(1);
                    //延时
     BIT7=DS18B20; //读第i位
   }
  return(ACC);
                    //返回1字节数据
```

上面的函数由于利用 ACC 的位寻址能力直接 将数据置入,避开了 CY 寄存器,因此成功地将数 据读出。

3 基本指令

DS18B20 提供了一系列指令来控制传感器的工作。下面只简单介绍所用到的最基本的几条。

(1) Skip ROM [CCh]

技术纵横

用于1条I/O总线上只挂1个DS18B20的情况,使DS18B20跳过多个传感器的识别过程。如果一条I/O总线上挂了不止1个传感器,总线上就会发生数据冲突。

(2) Convert T [44h]

启动一次温度转换过程。温度转换命令被执行后, DS18B20 保持等待状态。

(3) Read Scratchpad [BEh]

用于读取暂存器的内容。温度转换的结果和 其它状态信息均以此命令读出。读取将从字节0开始,一直进行下去,直到字节8读完。如果不想读 完所有字节,控制器可以在任何时间发出复位命 令来中止读取。DS18B20的暂存器结构如图1所示。

暂存器

自行和	
温度值低字节	0
温度值高字节	1
报警上限	2
报警下限	3
配置字	4
保留	5
保留	6
保留	7
校验	8

图 1 暂存器结构

4 总体实现

有了上述几个基本操作指令, 就可以对 DS18B20进行操作了。为了操作简便,可编写两个 操作函数,源码如下:

//功能: 启动 DS18B20 的 1 次温度转换

//输入: 无 //返回: 无

void ConvertT(void){

RST18B20(); //初始化

WR18B20(0xcc); //Skip ROM, 跳过多传感器识别

WR18B20(0x44); //Convert T, 启动温度转换

//功能: 读取 DS18B20 并返回温度值

//输入: 无

}

//返回: DPTR-温度值,2 字节

int ReadT(void){

RST18B20(); //初始化

WR18B20(0xcc); //skip ROM, 跳过多传感器识别 WR18B20(0xbe); //read scratchpad,读DS18B20暂存器 DPL=RD18B20(); //温度值低位 DPH=RD18B20(); //温度值高位 return(DPTR); //返回读出的温度值,2字节

在编制温度读取函数时遇到了一个问题:如何将两个单字节数据合并为一个双字节数据?在汇编下这很容易,但在 C51 下似乎只有先将高字节乘 256 再加上低字节这一办法,但效率不高。于是利用 C51 的 sfr16 指令将 DPH 与 DPL 定义成一个 16 位特殊功能寄存器 DPTR,然后,利用它来合并两个字节数据^[2]。

有了上述两个函数,即可方便地获取当前温度。只需先用 ConvertT()函数启动温度转换,再经过足够的转换时间(>750 ms)后用 ReadT()函数读取温度即可。读出数值为一有符号整型数据,其数值以 1/16 C 为分度单位,尚需转换。

结束语

通过上述的编程过程发现,许多时候并不是非要用汇编语言不可的。在分析 C51 编译的汇编代码的前提下,充分利用 C51 的编译特点和各项功能,完全可以编制出准确而高效的程序代码,其效率比汇编差不了多少。

参考文献

- 1 蒋晴霞. DS18B20 在桥梁混凝土测温中的应用. 单片机与嵌入式系统应用, 2001(9):56~59
- 2 马忠梅. 单片机的 C 语言应用程序设计. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1997
 - 3 DALLAS Semiconductor Data Sheets CD-ROM

注意投稿 信箱!

为避免邮件传输中病毒的传播,我们增设了一个具有滤毒功能的信<u>箱</u>:

敬请广大作者尽量把稿件投到 该信箱。

本刊编辑部