# Trabalho 01 - Descargas Negativas Descendentes Nuvem

- Solo

Augusto Mathias Adams<sup>1</sup>

<sup>1</sup>augusto.adams@ufpr.br

9 de maio de 2023

#### 1 Resumo do Processo de Descarga

A descarga negativa descendente em direção ao solo é o tipo mais comum e estudado de raios. Cada flash para o solo geralmente contém de três a cinco strokes, sendo que o número máximo de strokes já observados em um único flash é de 26. A maioria esmagadora, com cerca de 80% ou mais, dos flashes contém mais de um stroke. O intervalo de tempo entre os sucessivos strokes em um flash é geralmente de várias dezenas de milissegundos, embora possa ser tão grande quanto centenas de milissegundos se uma corrente contínua longa estiver envolvida ou tão pequeno quanto um milissegundo ou menos. A duração total de um *flash* é tipicamente algumas centenas de milissegundos, e a carga total transferida para o solo é de algumas dezenas de coulombs. Cerca de metade de todos os *flashes* de descargas para o solo criam mais de uma terminação no solo, com a separação espacial entre as terminações do canal podendo chegar a muitos quilômetros. Cada stroke é composto por um líder que se move para baixo e um líder que se move para cima no curso de retorno. O líder cria um caminho condutor entre a fonte de carga na nuvem e o solo e deposita carga negativa ao longo desse caminho, enquanto o canal de retorno percorre esse caminho, movendo-se do solo em direção à fonte de carga na nuvem e neutraliza a carga negativa do líder. O líder escalonado inicia os movimentos do primeiro stroke de retorno intermitentemente, enquanto os líderes dos strokes subsequentes geralmente parecem se mover continuamente.

Após a quebra inicial, possivelmente entre as principais regiões de carga negativa e positiva inferiores na nuvem, o líder escalonado se propaga em direção ao solo com uma velocidade média de  $2 \times 10^5 \, \frac{m}{s}$ . Abaixo do limite inferior da nuvem, cada passo do líder tem uma duração típica de 1  $\mu s$ 

e um comprimento de dezenas de metros, com um intervalo de tempo entre os passos de 20 a 50  $\mu s$ . A corrente média do líder escalonado está entre 100 e 1000 A, e o valor máximo do pulso de corrente associado a um único passo é de pelo menos 1 kA. A transição da fase do líder para a fase do canal de retorno é referida como o processo de anexação. A velocidade de propagação ascendente de um canal de retorno abaixo do limite inferior da nuvem é tipicamente entre um terço e metade da velocidade da luz, ou seja, cerca de três ordens de magnitude mais alta que a velocidade do líder escalonado. A primeira corrente do canal de retorno medida no solo sobe para um pico inicial de cerca de 30 kA (valor mediano) em alguns microssegundos e diminui para metade do valor de pico em algumas dezenas de microssegundos. O canal de retorno descarrega ao solo os vários coulombs de carga originalmente depositados no canal do líder escalonado. A onda de corrente do canal de retorno aquece rapidamente o canal para uma temperatura máxima próxima a 30.000 K e cria uma pressão de canal da ordem de 10 atm ou mais, resultando na expansão do canal, radiação óptica intensa e uma onda de choque acústica que eventualmente se torna o trovão que ouvimos à distância.

As descargas subsequentes ocorrem após a cessação do fluxo de corrente para o solo. Processos na nuvem chamados de processos J envolvem uma redistribuição de cargas na nuvem em uma escala de tempo de dezenas de milissegundos em resposta ao retorno de curso anterior. Transitórios ocorrendo durante o processo mais lento J são referidos como processos K. Ambos os processos J e K em descargas entre nuvens e o solo efetivamente transportam cargas negativas frescas para dentro e ao longo do canal existente (ou seus remanescentes), embora não até o solo. O líder dart progride para baixo a uma velocidade típica de  $10^7 \frac{m}{s}$  e deposita uma carga total ao longo do canal da ordem de 1 C. A corrente de pico do líder *dart* é de cerca de 1 kA. A corrente de retorno subsequente medida no solo atinge um valor de pico de 10 a 15 kA em menos de um microssegundo e decai para metade do valor de pico em algumas dezenas de microssegundos. A derivada máxima da corrente é tipicamente da ordem de  $100 \frac{kA}{us}$ . A velocidade média de propagação ascendente de cursos de retorno subsequentes é semelhante à dos primeiros cursos de retorno. O componente de canal de retorno de uma corrente de canal de retorno subsequente é frequentemente seguido por uma corrente contínua que tem uma magnitude de dezenas a centenas de amperes e uma duração de até centenas de milissegundos. Os processos transitórios que ocorrem durante o estágio de corrente contínua contínua e servem para transportar carga negativa para o solo são referidos como componentes M. O modo de transferência de carga M para o solo, em oposição ao modo líder-curso de retorno, requer a existência de um canal aterrado transportando corrente.

## 2 Características da Forma De Onda Detectada $(\vec{E}, \vec{B})$

a fazer

## 3 Descrição do Modelo de Campo $\vec{E}$ e $\vec{B}$ (Thottapillil)

A fazer

#### 4 O que é radiação "Narrowband"

A radiação *Narrowband* em descargas atmosféricas refere-se à emissão de ondas eletromagnéticas em uma faixa de frequência estreita (também conhecida como banda estreita) que é produzida por descargas elétricas na atmosfera. Essas descargas incluem raios e outros eventos elétricos que podem ocorrer durante tempestades e outros fenômenos meteorológicos.

A radiação *Narrowband* é geralmente emitida em frequências de rádio de algumas centenas de kilohertz a algumas dezenas de megahertz, e é caracterizada por uma largura de banda estreita de apenas alguns kilohertz. Essa radiação é produzida por elétrons que são acelerados a altas velocidades durante as descargas atmosféricas, o que causa a emissão de ondas eletromagnéticas em frequências específicas.

A radiação *Narrowband* pode ser detectada por equipamentos de monitoramento de raios eletromagnéticos e é usada em pesquisa científica para estudar os processos físicos que ocorrem durante as descargas atmosféricas. Também pode ser usada em aplicações de comunicação de rádio de longo alcance, como a transmissão de sinais de rádio para satélites e outras formas de comunicação sem fio de longo alcance.

### 5 Descrição Gráfica dos Processos M, J e K