
SPU Ver0.0 2016/02/06 syskamk2

こんな感じ


SPU (Scalable Processing Unit)

- ・オーソドックスな粗粒度再構成可能HW
- ・PE (Processing Element)が演算したりRAMとデータやりとりしたり



まずはエミュレータをScalaで書く。ハードウェア的な細かいところは今は考えない全部1クロック、メモリ読み書き時間すら1クロック。

cin 典型的なPE



ALU命令
SEL 本当はPE間のスイッチが管理
接続情報
コンフィギュレーションメモリ(とりあえず3枚持たせる)

フラグ的に使う予定

status[0]がHの時だけ演算。status[1]がHで最後のデータ


statusは前段から伝播していく。*din0 din1用に2本必要かも

ALU機能

| ALO IX HB | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|-----------|
| オペレータ | 命令 | inputl | input2 | input3 | outl | out2 |
| nop | 0x0000 | * | * | * | 0 | * |
| and | 0x0001 | din0 | din1 | * | din0&din1 | * |
| or | 0x0002 | din0 | din1 | * | din0 din1 | * |
| xor | 0x0003 | din0 | din1 | * | din0^din1 | * |
| nand | 0x0004 | din0 | din1 | * | ~(din0 & din1) | * |
| bitwise and | 0x0010 | din0 | * | * | &din0 | * |
| bitwise or | 0x0020 | din0 | * | * | din0 | * |
| not | 0x0030 | din0 | * | * | ~din0 | * |
| sll | 0x0100 | din0 | din1 | * | din0 << din1 | * |
| slr | 0x0200 | din0 | din1 | * | din0[31-din1:0] din0[31:31-din1-1] {din: > 0} | * |
| srl | 0x0300 | din0 | din1 | * | din0 >> din1 | * |
| srr | 0x0400 | din0 | din1 | * | din0[din1-1:0] din0[31:din1] {din1: > 0} | * |
| srla | 0x0500 | din0 | din1 | * | din1#din0[31] (din0 >> din1)[31-din1:0] | * |
| add | 0x1000 | din0 | din1 | * | din0 + din1 | overflow |
| sub | 0x2000 | din0 | din1 | * | din0 - din1 - cin | underflow |
| mult | 0x3000 | din0 | din1 | * | din0[15:0] * din1[15:0] | * |
| div | 0x4000 | din0 | din1 | * | din0 / din1 | div by 0 |
| mod | 0x5000 | din0 | din1 | * | din0 % din1 | div by 0 |

|| ビット連結 # 符号拡張

特殊なPE



コンフィギュレーションメモリ

ALU命令 SEL 接続情報


| PE | | |
|-------|-------------------|-----------|
| 種類 | 内容 | |
| ALU命令 | 命令 | 32bit x 1 |
| SEL | レジスタ/ALU出力 | 1bit x 1 |
| 接続情報 | 前段PE位置情報(x, y, z) | 24bit x 1 |

lmm

| 種類 | 内容 | |
|---------|-------------------|-----------|
| 初期値 | 初期値 | 32bit x 1 |
| カウント/定数 | カウンタになるか即値生成機になるか | 1 bit x 1 |
| カウント増分値 | カウント増分値 | 32bit x 1 |

MemR/MemW

| 種類 | 内容 | |
|------|--------------------|-----------|
| 接続情報 | 前段PE位置情報 (x, y, z) | 24bit x 1 |




| 機能 | コマンド名 | コマンド | 引数 | 動作 |
|----------|-------------|------|------------------|-------------------------|
| 制御無し | nop | 0x00 | - | 何もしない |
| PEアレイ初期化 | lnit | 0x01 | - | レジスタ、コンフィギュレーションメモリリセット |
| 構成情報転送 | Program | 0x02 | 構成情報 コンテキスト番号 | コンフィギュレーションメモリ書き込み |
| 演算開始 | Execute | 0x10 | - | PEアレイがコンテキストメモリの内容を実行開始 |
| PEアレイ再構成 | Reconfigure | 0x03 | コンテキスト番号 | PEの参照するコンテキスト切り替え |
| PEアレイ停止 | Terminate | 0x20 | - | PEアレイ停止 |

構成情報

(ALU SEL 接続情報)を一セットでPE分送り込む

動作概略



雑なクラス設計

init() clock() status() reconfigure() configure() MemR MemW Exe lmm ALU Register ContextMemory configure() Controller clock() clock() eval() write() read() init() program() execute() Valid Sel reconfigure() clock() clock() terminate() Clock clock() CtrlBus Bus ConfigurationBus write() read()

abstract PE