
Układ sterowania wiatrakiem Mikrokontrolery w Automatyce 2023/2024




Szymon Hrehorowicz 13A6 GP03

Opis projektu


Zaprojektowany układ pozwala na sterowanie silnikiem prądu stałego. Wyposażony jest on w wyświetlacz LCD, parę przycisków oraz potencjometr będące odpowiednikiem panelu operatorskiego. Wyświetlacz pozwala na łatwą i przyjazną dla użytkownika obsługę silnika, tj. włączanie i wyłączanie maszyny, zmianę prędkości oraz kierunku jej obrotów. Układ posiada również możliwość komunikacji z komputerem za pośrednictwem protokołu USART. Komunikacja ta spełnia wszystkie funkcjonalności wcześniej opisanego panelu operatorskiego. Pozwala zatem na wdrożenie nadrzędnego systemu, który mógłby na odległość sterować silnikiem bądź grupą silników wyposażonych w zaprojektowany układ sterowania. Szczegóły implementacji poszczególnych elementów projektu zostały omówione w dalszych częściach sprawozdania.

Układ zasilania

Układ zasilany jest z 12 V zasilacza. Napięcie to jest obniżane do wartości 5 V za pomocą stabilizatora liniowego L7805ABV.



Rysunek 1 Schemat układu zasilania.




Rysunek 2 Fizyczna realizacja układu zasilania na płytce stykowej.

Panel operatorski

Panel operatorski składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to wyświetlacz LCD 2x16. Na rysunkach 3-8 przedstawiono ekrany jakie układ oferuje użytkownikowi. Pozwalają one na uruchomienie i zatrzymanie silnika, sprawdzenie aktualnej nastawy prędkości obrotowej oraz jej zmianę a także na zmianę kierunku obrotów. Druga część panelu operatorskiego to dwa przyciski NO oraz potencjometr. Z ich pomocą, użytkownik porusza się po menu oraz zmienia wartość nastawy prędkości obrotowej. Realizację tej części przedstawiono na *Rys*. 9. Na tymże rysunku widać również czerwoną diodę LED. Informuje ona o ewentualnych błędach, które mogłyby wystąpić.




Rysunek 3 Pierwsza część menu głównego.




Rysunek 4 Druga część menu głównego.




Rysunek 5 Pierwsza część podmenu sterowania prędkością obrotową.




Rysunek 6 Druga część podmenu sterowania prędkością obrotową.




Rysunek 7 Ekran przedstawiający aktualną nastawę prędkości obrotowej (wyświetlany po wybraniu opcji "Current speed").




Rysunek 8 Ekran przedstawiający wybór nowej nastawy prędkości obrotowej. Na nim wyświetlana jest aktualnie wybrana, za pomocą potencjometru, wartość prędkości obrotowej (wyświetlany po wybraniu opcji "Set new speed").



Rysunek 9 Fizyczna realizacja układu obsługi panelu operatorskiego, zrealizowana na płytce stykowej. Przyciski odpowiadają kolejno (od lewej strony) na przemieszczenie się w dół menu oraz na wybór opcji bądź wejście w podmenu.




Rysunek 10 Schemat elektryczny układu wyświetlacza LCD.



Rysunek 11 Schemat elektryczny układu obsługi panelu operatorskiego oraz diody LED informującej o błędach.

Silnik

Silnik sterowany jest przy pomocy sygnałów PWM generowanych przez mikrokontroler. Sygnały te trafiają bezpośrednio do mostka H. Do realizacji mostka wykorzystano gotowy układ sclaony L298N.



Rysunek 12 Schemat elektryczny mostka H.

Komunikacja USART

Do komunikacji między urządzeniem a komputerem wykorzystano protokół USART. W *Tab.* 1 przedstawiono polecenia, jakie można wysłać do urządzenia z poziomu komputera oraz oczekiwane odpowiedzi na nie.




Rysunek 13 Odpowiedź układu na jedno z poleceń, w tym przypadku żądania statusu urządzenia.

Polecenie	Wartości <i>zmiennej</i>	Oczekiwana odpowiedź układu
s	-	Jak na <i>Ry</i> s. 13.
v[x]	Wartość liczbowa z przedziału	Zmiana wartości prędkości obrotowej na
	<0;100>	zdefiniowaną w <i>zmiennej</i> .
m[x]	0 – wyłączenie wiatraka	Zgodnie z wartościami <i>zmiennej</i> .
	1 – włączenie silnika	
d[x]	0 – kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara	Zgodnie z wartościami <i>zmiennej</i> .
	1 – kierunek przeciwny do	
	ruchu wskazówek zegara	


Tabela 1 Komendy, wykorzystywane w komunikacji USART.

Mikrokontroler


W projekcie wykorzystano mikrokontroler ATMega328P. Na kolejnych stronach przedstawiono kod źródłowy programu, jaki zaprogramowano urządzenie.



Rysunek 14 Schemat elektryczny mikrokontrolera ATMega328P wraz z jego zegarem oraz przyciskiem resetu.



Rysunek 15 Schemat elektryczny filtracji zasilania mikrokontrolera.



```
* main.c
 * Created: 1/17/2024 8:02:21 PM
 * Author: Szymon Hrehorowicz
    INCLUDES
#define F_CPU 11059200UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/atomic.h>
#include <stdbool.h>
#include "fan.h"
#include "lcd.h"
#include "menu.h"
#include "buttons.h"
#include "uart.h"
#include "uartControl.h"
    DEFINES
#define ERROR_LED
                       PC4
    GLOBAL VARIABLES
volatile fanStatus_t fanStatus;
volatile lcdStatus_t lcdStatus;
volatile uint8_t
                      buttons;
volatile uint8_t
                      statusRequest;
volatile uint8 t
                      cmdToExec;
volatile uint8_t
                      cmdLength;
                      cmdBuff[MAX_CMD_LENGTH];
volatile uint8_t
         fanHandler_t fan;
         dataQueue_t dataQueueStart;
         uint8_t
                      cmdError;
    FUNCTIONS
void checkForErrors(void);
```

```
int main(void)
{
    DDRC |= (1 << ERROR_LED);</pre>
    PORTC &= ~(1 << ERROR_LED);
    sei();
    fanStatus = fanInit(&fan);
    lcdInit();
    adcInit();
    uartInit();
    buttonsInit();
    dataQueueInit();
    menuDisplay();
    dataQueue_t *currentDataElement = &dataQueueStart;
    statusRequest = 0;
    while(1)
    {
        checkButtons();
        checkForErrors();
        if(statusRequest)
        {
            currentDataElement->action();
            currentDataElement = currentDataElement->next;
        }
        if(cmdToExec)
        {
            translateCmd();
        }
    }
}
void checkForErrors(void)
    if((fanStatus == FAN_ERROR) || (lcdStatus == LCD_ERROR) || cmdError)
        PORTC |= (1 << ERROR_LED);</pre>
    }else
        PORTC &= ~(1 << ERROR_LED);
    }
}
    INTERRUPT HANDLERS
```

```
// Interrupts for fan control
ISR(TIMER0_OVF_vect)
{
    *(fan.controls.port) |= (1<<fan.controls.pin);
}
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
    *(fan.controls.port) &= ~(1<<fan.controls.pin);
}
// Interrupt for buttons control
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{
    buttonsIntHandler();
}
// Interrupt for UART
ISR(USART_RX_vect)
{
    commandIntHandler();
}
```

```
/*
 * adc.h
 *
 * Created: 1/18/2024 2:11:34 PM
 * Author: Szymon
 */

#ifndef ADC_H_
#define ADC_H_

/*
    INCLUDES
 */

#include <stdint.h>

/*
    FUNCTIONS
 */

void adcInit(void);
void adcOff(void);
void adcOff(void);
void adcOn(void);
uint16_t adcMeasure(void);
uint16_t adcMap(uint16_t value, uint16_t lower, uint16_t upper);
#endif /* ADC_H_ */
```

```
...MWA_SzymonHrehorowicz13A6\MWA_SzymonHrehorowicz13A6\adc.c
```

```
1
```

```
* adc.c
 * Created: 1/18/2024 2:11:28 PM
 * Author: Szymon
    INCLUDES
#include <avr/io.h>
#include "adc.h"
    DEFINES
#define ADC_RANGE 1024.0f
    FUNCTIONS
void adcInit(void)
    ADMUX = (1 \lt REFS0) | (1 \lt MUX0) | (1 \lt MUX2); // Select ref voltage and
   ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // Enable ADC, 128 prescaler
}
void adcOff(void)
    ADCSRA &= ~(1 << ADEN);
}
void adcOn(void)
    ADCSRA |= (1 << ADEN);
}
uint16_t adcMeasure(void)
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start conversion
    while(ADCSRA & (1 << ADSC));</pre>
    return (uint16_t)(ADC & 0x3FF);
}
uint16_t adcMap(uint16_t value, uint16_t lower, uint16_t upper)
```

```
float fraction = (float)value / ADC_RANGE;

uint16_t range = upper - lower;

return lower + (fraction * range);
}
```

```
* fan.h
 * Created: 1/9/2024 12:42:42 PM
 * Author: Szymon
#ifndef FAN_H_
#define FAN_H_
#include <avr/io.h>
    DEFINES
// STATUS
#define FAN_OK
#define FAN_ERROR 1u
// DIRECTION
#define FAN_DIR_CW Ou // clockwise
#define FAN_DIR_CCW 1u // counterclockwise
// MODES
#define FAN_OFF Ou
#define FAN_ON 1u
    TYPE DEFINITIONS
*/
typedef uint8_t fanStatus_t;
typedef uint8_t fanDirection_t;
typedef uint8_t fanMode_t;
typedef struct
    volatile uint8_t *port;
    volatile uint8_t *ddr;
             uint8_t pin;
} controls_t;
typedef struct
{
    fanMode t
                    mode;
    uint8_t
                      speed; // 0 - 100 %
    fanDirection_t direction;
    controls_t
                    controls;
} fanHandler_t;
```

```
/*
    FUNCTIONS
fanStatus_t fanInit(fanHandler_t *fan);
fanStatus_t fanSetSpeed(fanHandler_t *fan, uint8_t speed);
fanStatus_t fanSetDirection(fanHandler_t *fan, fanDirection_t dir);
fanStatus_t fanStart(fanHandler_t *fan);
fanStatus_t fanStop(fanHandler_t *fan);
            fanGetMode(fanHandler t *fan);
uint8_t
uint16_t
            fanGetSpeed(fanHandler_t *fan);
            fanGetDirection(fanHandler_t *fan);
uint8 t
fanStatus_t fanToggleDirection(fanHandler_t *fan);
/*
    EXTERNS
extern
                fanHandler_t fan;
extern volatile fanStatus_t fanStatus;
#endif /* FAN_H_ */
```

```
* fan.c
 * Created: 1/9/2024 12:42:34 PM
 * Author: Szymon
 */
    INCLUDES
#include "fan.h"
    DEFINES
// PORTS
#define A_PORT PORTB
#define A_DDR DDRB
#define A_PIN PB0
#define B_PORT PORTD
#define B_DDR DDRD
#define B_PIN PD7
// OCR
#define FAN_OCR_LOWEST 101u
#define FAN_OCR_RANGE 255u
// SPEED
#define FAN_MIN_SPEED Ou
#define FAN_MAX_SPEED 100u
/*
    GLOBAL VARIABLES
fanHandler_t fan;
    FUNCTIONS
fanStatus_t fanInit(fanHandler_t *fan)
    fanStatus_t rslt = FAN_OK;
    // Set pins as outputs
    A_DDR = (1 << A_PIN);
    B_DDR = (1 << B_PIN);
    // Turn off all control pins
```

```
A_PORT &= ~(1 << A_PIN);
    B_PORT &= \sim (1 << B_PIN);
    rslt = fanStop(fan);
    rslt = fanSetSpeed(fan, FAN_MAX_SPEED/2);
    rslt = fanSetDirection(fan, FAN_DIR_CW);
    // Timer initialization
    TCCR1A |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00); // FAST PWM
    TIMSK0 |= (1 << OCIE0A) | ( 1<< TOIE0); // Turn on interrupts
    return rslt;
}
static fanStatus_t fanSetMode(fanHandler_t *fan, fanMode_t mode)
{
    fanStatus_t rslt = FAN_OK;
    if((mode == FAN_OFF) || (mode == FAN_ON))
        fan->mode = mode;
    }else
        rslt = FAN_ERROR;
    }
    return rslt;
}
static fanStatus_t fanCalculateOCR(uint8_t speed, uint8_t *value_p)
    fanStatus_t rslt = FAN_OK;
    if((speed >= 0) && (speed <= FAN_MAX_SPEED))</pre>
        *value_p = FAN_OCR_LOWEST + ((FAN_OCR_RANGE - FAN_OCR_LOWEST) * ((float)
          speed / (float)FAN_MAX_SPEED));
    }else
        rslt = FAN ERROR;
    return rslt;
}
fanStatus_t fanSetSpeed(fanHandler_t *fan, uint8_t speed)
    fanStatus_t rslt = FAN_OK;
    fanMode_t tmp_mode = fan->mode;
    fanStop(fan);
```

```
if((speed >= 1) && (speed <= FAN_MAX_SPEED))</pre>
        fan->speed = speed;
    }else if(speed < 1)</pre>
        fan->speed = FAN_MIN_SPEED;
        fanStop(fan);
        tmp_mode = FAN_OFF;
    }else
    {
        rslt = FAN_ERROR;
    }
    if((tmp_mode == FAN_ON) && (rslt != FAN_ERROR))
        fanStart(fan);
    }
    return rslt;
}
fanStatus_t fanSetDirection(fanHandler_t *fan, fanDirection_t dir)
    fanStatus_t rslt = FAN_OK;
    fanMode_t tmp_mode = fan->mode;
    fanStop(fan);
    if(dir == FAN_DIR_CW)
    {
        fan->direction = dir;
        fan->controls.ddr = &A_DDR;
        fan->controls.port = &A_PORT;
        fan->controls.pin = A_PIN;
    }else if(dir == FAN_DIR_CCW)
    {
        fan->direction = dir;
        fan->controls.ddr = &B_DDR;
        fan->controls.port = &B_PORT;
        fan->controls.pin = B_PIN;
    }else
    {
        rslt = FAN_ERROR;
    }
    if((tmp_mode == FAN_ON) && (rslt != FAN_ERROR))
    {
        fanStart(fan);
```

```
return rslt;
}
fanStatus_t fanStart(fanHandler_t *fan){
    fanStatus_t rslt = FAN_OK;
    rslt = fanSetMode(fan, FAN_ON);
    if(fan->speed == FAN_MAX_SPEED)
        *(fan->controls.port) |= (1<<fan->controls.pin);
    }else
        uint8_t newOCR = 0;
        fanCalculateOCR(fan->speed, &newOCR);
        TCNT0 = 0; // Reset Counter
        OCROA = newOCR;
        TCCR0B |= (1 << CS02); // Start timer
    }
    return rslt;
}
fanStatus_t fanStop(fanHandler_t *fan)
    fanStatus_t rslt = FAN_OK;
    rslt = fanSetMode(fan, FAN_OFF);
    TCCR0B &= ~(1 << CS02); // stop timer
    A_PORT &= \sim (1 << A_PIN);
    B_PORT &= \sim(1 << B_PIN);
    return rslt;
}
uint8_t fanGetMode(fanHandler_t *fan)
{
    return fan->mode;
uint16_t fanGetSpeed(fanHandler_t *fan)
{
    return fan->speed;
}
uint8_t fanGetDirection(fanHandler_t *fan)
```

```
...MWA_SzymonHrehorowicz13A6\MWA_SzymonHrehorowicz13A6\fan.c
```

```
5
```

```
fanStatus_t fanToggleDirection(fanHandler_t *fan)
{
    fanStatus_t rslt = FAN_OK;
    if(fan->direction == FAN_DIR_CCW)
    {
        rslt = fanSetDirection(fan, FAN_DIR_CW);
    }else
    {
        rslt = fanSetDirection(fan, FAN_DIR_CCW);
    }
    return rslt;
}
```

```
/*
 * uart.h
 *
 * Created: 1/20/2024 4:47:16 PM
 * Author: Szymon
 */

#ifndef UART_H_
#define UART_H_
/*
    INCLUDES
 */

#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
/*
    FUNCTIONS
 */

void uartInit();
void uartSendByte(uint8_t byte);
void uartSendString(const __memx uint8_t *str, uint8_t len);
#endif /* UART_H_ */
```

```
* uart.c
 * Created: 1/20/2024 4:47:09 PM
 * Author: Szymon
    INCLUDES
#include "uart.h"
    DEFINES
#ifndef F_CPU
    #define F_CPU 11059200UL
#endif
#define UART_MAX_INT_LENGTH 3u
/*
    FUNCTIONS
static void uart9600()
    #define BAUD 9600UL
    #include <util/setbaud.h>
    UBRRØH = UBRRH_VALUE;
    UBRR0L = UBRRL VALUE;
    #if USE 2X
       UCSR0A |= (1 << U2X0);
       UCSR0A &= ~(1 << U2X0);
    #endif
}
static inline void uartWait()
{
    while(!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));</pre>
}
void uartInit()
{
    uart9600();
    UCSR0B |= (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) | (1 << RXCIE0);
```

```
...WA_SzymonHrehorowicz13A6\MWA_SzymonHrehorowicz13A6\uart.c
```

}

```
UCSROC |= (1 << UCSZOO) | (1 << UCSZOO1);
}

void uartSendByte(uint8_t byte)
{
    uartWait();
    UDRO = byte;
}

void uartSendString(const __memx uint8_t *str, uint8_t len)
{
    for(uint8_t i = 0; i < len; i++)
    {
        uartSendByte(str[i]);
    }
}</pre>
```

2

```
* 1cd.h
 * Created: 1/17/2024 11:06:43 PM
 * Author: Szymon
#ifndef LCD_H_
#define LCD_H_
    INCLUDES
#include <avr/io.h>
    DEFINES
#define LCD_OK
#define LCD_ERROR 1u
    TYPE DEFINITIONS
typedef uint8_t lcdStatus_t;
    FUNCTIONS
void lcdInit(void);
void lcdWriteCmd(uint8_t cmd);
void lcdWriteData(uint8_t data);
void lcdClear(void);
void lcdHome(void);
void lcdGoto(uint8_t x, uint8_t y);
void lcdWriteString(char *str);
int lcdPrintf(const __memx char *format, ...);
lcdStatus_t lcdWriteInt(int num);
    EXTERNS
extern volatile lcdStatus_t lcdStatus;
#endif /* LCD_H_ */
```

```
...MWA_SzymonHrehorowicz13A6\MWA_SzymonHrehorowicz13A6\lcd.c
```

```
1
```

```
* lcd.c
 * Created: 1/17/2024 11:06:36 PM
 * Author: Szymon
    INCLUDES
#ifndef F CPU
    #define F_CPU 11059200UL
#endif
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd.h"
#include "uartControl.h"
    DEFINES
*/
#define LCD_MAX_INT_LENGTH 4u
#define LCD EN DDR DDRC
#define LCD_EN_PORT PORTC
#define LCD_EN_PIN PC1
#define LCD_RS_DDR DDRC
#define LCD RS PORT PORTC
#define LCD_RS_PIN PC0
#define LCD_DATA_DDR DDRB
#define LCD_DATA_PORT PORTB
#define LCD CMD LCD RS PORT &= ~(1 << LCD RS PIN)
#define LCD_DATA LCD_RS_PORT |= (1 << LCD_RS_PIN)</pre>
#define LCD_SET_EN LCD_EN_PORT |= (1 << LCD_EN_PIN)</pre>
#define LCD_CLEAR_EN LCD_EN_PORT &= ~(1 << LCD_EN_PIN)</pre>
#define LCD_PUT_TO_BUFFER(data) LCD_DATA_PORT = (LCD_DATA_PORT & 0xE1) | ((data << 1) →
  & 0x1E)
    FUNCTIONS
```

```
...MWA_SzymonHrehorowicz13A6\MWA_SzymonHrehorowicz13A6\lcd.c
```

```
2
```

```
static void lcdSendNibble(uint8_t nibble)
{
    LCD SET EN;
    LCD_PUT_TO_BUFFER(nibble);
    _delay_ms(1);
    LCD_CLEAR_EN;
    _delay_ms(1);
}
static void lcdSendByte(uint8_t byte)
{
    lcdSendNibble(byte >> 4);
    lcdSendNibble(byte);
}
void lcdWriteCmd(uint8_t cmd)
    LCD CMD;
    lcdSendByte(cmd);
    _delay_ms(2);
}
void lcdWriteData(uint8_t data)
    LCD DATA;
    lcdSendByte(data);
    _delay_ms(2);
}
void lcdInit(void)
    LCD_EN_DDR |= (1 << LCD_EN_PIN);</pre>
    LCD_RS_DDR |= (1 << LCD_RS_PIN);</pre>
    LCD_DATA_DDR |= (0x0F << 1);</pre>
    LCD_CMD;
    _delay_ms(5);
    lcdSendNibble(3);
    _delay_ms(1);
    lcdSendNibble(3);
    _delay_ms(1);
    lcdSendNibble(3);
    _delay_ms(1);
    lcdSendNibble(2);
    _delay_ms(1);
    lcdWriteCmd(0x28); // 4-bit, 2 lines
    _delay_ms(1);
    lcdWriteCmd(0x01); // clear display
    delay ms(1);
    lcdWriteCmd(0x06); // increment DDRAM, no shift
```

```
_delay_ms(1);
    lcdWriteCmd(0x0C); // turn display on, no cursor and no blinking
   _delay_ms(1);
    lcdPrintf("Szymon");
    lcdGoto(0,1);
    lcdPrintf("Hrehorowicz");
   _delay_ms(3000);
}
void lcdClear(void)
    lcdWriteCmd(0x01);
    lcdWriteCmd(0x02);
}
void lcdHome(void)
{
    lcdWriteCmd(0x02);
    _delay_ms(2);
}
void lcdGoto(uint8_t x, uint8_t y)
    lcdWriteCmd(128 | ((y == 1) ? 64 : 0) | x);
}
void lcdWriteString(char *str)
    uint16_t i = 0;
    while(str[i] && i < 1000)</pre>
        lcdWriteData(str[i]);
        i++;
    }
}
lcdStatus_t lcdWriteInt(int num)
    lcdStatus_t rslt = LCD_OK;
    uint8_t str[LCD_MAX_INT_LENGTH];
    uint8_t len;
    if(num > 9999)
        rslt = LCD ERROR;
        return rslt;
    }
    intToString(num, str, &len);
```

```
...MWA_SzymonHrehorowicz13A6\MWA_SzymonHrehorowicz13A6\lcd.c
```

```
4
```

```
for(uint8_t i = 0; i < len; i++)</pre>
    {
        lcdWriteData(str[i]);
    }
    return rslt;
}
int lcdPrintf(const char *format, ...)
    va_list argptr;
    char str[40];
    int n;
    va_start(argptr, format);
    n = sprintf(str, format, argptr);
    lcdWriteString(str);
    va_end(argptr);
    return n;
}
```

```
* buttons.h
 * Created: 1/20/2024 3:42:08 PM
 * Author: Szymon
#ifndef BUTTONS_H_
#define BUTTONS_H_
    INCLUDES
#include <avr/io.h>
    DEFINES
#define BTN_NEXT PC2
#define BTN_ENTER PC3
#define BUTTONS_COUNTER_LIMIT 512u
    FUNCTIONS
void buttonsInit(void);
void buttonsIntHandler(void);
void checkButtons(void);
uint8_t buttonNextClicked(void);
void buttonNextClear(void);
uint8_t buttonEnterClicked(void);
void buttonEnterClear(void);
    EXTERNS
extern volatile uint8_t buttons;
#endif /* BUTTONS_H_ */
```

```
* buttons.c
 * Created: 1/20/2024 3:41:56 PM
 * Author: Szymon
    INCLUDES
#include "buttons.h"
#include "menu.h"
    FUNCTIONS
void buttonsInit(void)
{
           \&= \sim (1 << BTN_NEXT) \& \sim (1 << BTN_ENTER);
    DDRC
    OCR1AH |= ((uint16_t)BUTTONS_COUNTER_LIMIT >> 8);
    OCR1AL |= (uint8_t)BUTTONS_COUNTER_LIMIT;
    TIMSK1 = (1 << OCIE1A);
    TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10); // Normal mode, 1024 prescaler
}
void buttonsIntHandler(void)
    static uint8_t prevButtonsStatus = 0xFF;
    uint8_t currentButtonsStatus = PINC;
    if(!(currentButtonsStatus & (1 << BTN_NEXT)) && (prevButtonsStatus & (1 <<</pre>
      BTN_NEXT)))
    {
        buttons |= (1 << BTN_NEXT);</pre>
    if(!(currentButtonsStatus & (1 << BTN_ENTER)) && (prevButtonsStatus & (1 <<</pre>
      BTN_ENTER)))
    {
        buttons |= (1 << BTN_ENTER);</pre>
    }
    prevButtonsStatus = currentButtonsStatus;
}
void checkButtons(void)
    if(buttonNextClicked())
```

```
buttonNextClear();
        menuNext();
    }
    if(buttonEnterClicked())
        buttonEnterClear();
        menuEnter();
    }
}
uint8_t buttonNextClicked(void)
{
    return buttons & (1 << BTN_NEXT);</pre>
}
void buttonNextClear(void)
    buttons &= ~(1 << BTN_NEXT);</pre>
}
uint8_t buttonEnterClicked(void)
    return buttons & (1 << BTN_ENTER);</pre>
}
void buttonEnterClear(void)
    buttons &= ~(1 << BTN_ENTER);</pre>
}
```

```
* menu.h
 * Created: 1/18/2024 10:54:08 AM
 * Author: Szymon Hrehorowicz
#ifndef MENU_H_
#define MENU_H_
    TYPE DEFINITIONS
typedef void (*menuAction)();
typedef struct MenuItem
    const __flash char * const
                                   label;
    menuAction
                                   action;
    const __flash struct MenuItem *parent;
    const __flash struct MenuItem *submenu;
    const __flash struct MenuItem *next;
} menuItem_t;
    FUNCTIONS
void menuDisplay();
void menuNext();
void menuPrev();
void menuEnter();
void menuBack();
    EXTERNS
*/
extern menuItem_t const __flash menu;
#endif /* MENU_H_ */
```

```
* menu.c
 * Created: 1/18/2024 10:54:01 AM
 * Author: Szymon
    INCLUDES
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
#include "menu.h"
#include "lcd.h"
    DEFINES
#define MENU_ROWS 2u
    GLOBAL VARIABLES
static const __flash menuItem_t *currentMenu_p = &menu;
static uint8_t menuIdx;
static uint8_t menuFirstPosition;
    FUNCTIONS
static uint8_t menuGetItemsNo(void)
    const __flash menuItem_t *tempMenuItem = currentMenu_p;
    uint8_t idx = 0;
    while(tempMenuItem)
        tempMenuItem = tempMenuItem->next;
        idx++;
    }
    return idx;
}
static const __flash menuItem_t *menuGetMenuItem(uint8_t idx)
```

```
const __flash menuItem_t *tempMenuItem = currentMenu_p;
    while((tempMenuItem) && (idx > 0))
        tempMenuItem = tempMenuItem->next;
        idx--;
    }
    return tempMenuItem;
}
void menuDisplay()
{
    const __flash menuItem_t *tempMenuItem = menuGetMenuItem(menuFirstPosition);
    uint8_t noOfItems = menuGetItemsNo();
    lcdClear();
    for(uint8_t i = 0; i < MENU_ROWS; i++)</pre>
        lcdGoto(0,i);
        if(menuIdx == (menuFirstPosition + i) % noOfItems)
            lcdPrintf(">");
        }else
            lcdPrintf(" ");
        lcdPrintf(tempMenuItem->label);
        tempMenuItem = tempMenuItem->next;
        if(tempMenuItem == NULL)
        {
            if(menuGetItemsNo() > MENU_ROWS)
                tempMenuItem = currentMenu_p;
            }else
            {
                break;
        }
    }
}
void menuNext()
    uint8_t no = menuGetItemsNo();
    menuIdx++;
```

```
if(no > MENU_ROWS)
        uint8_t distance;
        if(menuIdx < menuFirstPosition)</pre>
            distance = no - menuFirstPosition + menuIdx;
        }else
            distance = menuIdx - menuFirstPosition;
        }
        if(distance >= MENU_ROWS)
            menuFirstPosition++;
        }
    }
                      %= no;
    menuIdx
    menuFirstPosition %= no;
    menuDisplay();
}
void menuPrev()
    if(menuIdx > 0)
        if(menuIdx == menuFirstPosition)
            menuFirstPosition--;
        menuIdx--;
    }else
        if(menuFirstPosition == 0)
            menuIdx = menuGetItemsNo() - 1;
            if(menuGetItemsNo() > MENU_ROWS)
                menuFirstPosition = menuIdx;
        }else
            menuIdx = menuGetItemsNo() - 1;
        }
    }
    menuDisplay();
}
void menuEnter()
```

```
4
```

```
...WA_SzymonHrehorowicz13A6\MWA_SzymonHrehorowicz13A6\menu.c
    const __flash menuItem_t *tempMenuItem = menuGetMenuItem(menuIdx);
    const __flash menuItem_t *submenu
                                      = tempMenuItem->submenu;
    menuAction action = tempMenuItem->action;
    if(action)
        (*action)();
    if(submenu)
        currentMenu_p
                         = submenu;
        menuIdx
                         = 0;
        menuFirstPosition = 0;
    }
    menuDisplay();
}
void menuBack()
    menuFirstPosition = 0;
    menuIdx
                    = 0;
    currentMenu_p
                    = currentMenu_p->parent;
}
```

```
* menuDefines.c
 * Created: 1/18/2024 11:20:55 AM
 * Author: Szymon
/*
 * menudef.c
 * Created: 1/18/2024 10:58:05 AM
 * Author: Szymon Hrehorowicz
    INCLUDES
#ifndef F_CPU
    #define F_CPU 11059200UL
#endif
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "menu.h"
#include "lcd.h"
#include "fan.h"
#include "adc.h"
#include "buttons.h"
    DEFINES
#define PGM_STR(X) ((const __flash char[]) { X })
    GLOBAL VARIABLES
*/
fanHandler_t
                     fan;
volatile fanStatus_t fanStatus;
volatile lcdStatus_t lcdStatus;
volatile uint8_t
                     buttons;
    FUNCTIONS 1
void menuStartStopFan();
void menuSetNewSpeed();
void menuChangeDirection();
```

```
void menuGetCurrentSpeed();
/*
    GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS
menuItem_t const __flash menu;
menuItem_t const __flash speedMenuCurrentSpeed;
menuItem_t const __flash speedMenuReturn
                                               = {PGM_STR("<return>"), menuBack,
  &speedMenuCurrentSpeed, 0, 0};
menuItem_t const __flash speedMenuSetSpeed
                                               = {PGM_STR("Set new speed"),
  menuSetNewSpeed, &speedMenuCurrentSpeed, 0, &speedMenuReturn};
menuItem_t const __flash speedMenuCurrentSpeed = {PGM_STR("Current speed"),
  menuGetCurrentSpeed, &menu, 0, &speedMenuSetSpeed};
menuItem_t const __flash directionMenu = {PGM_STR("Change dir"), menuChangeDirection, →
  &menu, 0, 0};
menuItem_t const __flash speedMenu
                                       = {PGM_STR("Change speed"), 0, &menu,
  &speedMenuCurrentSpeed, &directionMenu};
menuItem_t const __flash menu = {PGM_STR("START/STOP"), menuStartStopFan, 0, 0,
  &speedMenu};
    FUNCTIONS 2
void menuStartStopFan()
    uint8 t fanMode = fanGetMode(&fan);
    if(fanMode == FAN_ON)
        fanStatus = fanStop(&fan);
    }else
        fanStatus = fanStart(&fan);
    }
}
void menuGetCurrentSpeed()
{
    lcdClear();
    lcdStatus = lcdWriteInt(fanGetSpeed(&fan));
    lcdPrintf(" \%");
    _delay_ms(2000);
}
void menuSetNewSpeed()
{
    _delay_ms(200);
```

```
adcOn();
uint16_t newSpeed = 0;

while(!buttonEnterClicked())
{
    newSpeed = adcMap(adcMeasure(), 0, 100);
    lcdClear();
    lcdStatus = lcdWriteInt(newSpeed);
    _deLay_ms(100);
}

buttonEnterClear();

fanStatus = fanSetSpeed(&fan, newSpeed);
}

void menuChangeDirection()
{
    fanStatus = fanToggleDirection(&fan);
}
```

```
* dataQueue.h
 * Created: 1/20/2024 8:55:12 PM
 * Author: Szymon
#ifndef DATAQUEUE_H_
#define DATAQUEUE_H_
/*
    INCLUDES
#include <avr/io.h>
#include <stdbool.h>
    DEFINES
#define MAX_INT_LENGTH 4u
#define MAX_CMD_LENGTH 4u
    TYPE DEFINITIONS
typedef struct DataQueue
    void
           (*action)(void);
    struct DataQueue *next;
} dataQueue_t;
    FUNCTIONS
void dataQueueInit(void);
bool intToString(int num, uint8_t strOut[MAX_INT_LENGTH], uint8_t *strLength);
bool stringToInt(uint8_t str[MAX_INT_LENGTH], uint8_t strLength, int *num);
void printWelcome(void);
void printMode(void);
void printSpeed(void);
void printDirection(void);
void translateCmd(void);
void commandIntHandler(void);
    EXTERNS
```

```
extern volatile uint8_t statusRequest;
extern dataQueue_t dataQueueStart;
extern uint8_t cmdError;
extern volatile uint8_t cmdBuff[MAX_CMD_LENGTH];
extern volatile uint8_t cmdLength;
extern volatile uint8_t cmdToExec;
#endif /* DATAQUEUE_H_ */
```

```
* dataQueue.c
 * Created: 1/20/2024 8:55:00 PM
 * Author: Szymon
 */
    INCLUDES
#include <util/atomic.h>
#include "uart.h"
#include "uartControl.h"
#include "fan.h"
    DEFINES
#define NO_CMDS
                       3u
#define CMD
                       0u
#define CMD_FIRST_BIT
                       1u
#define CR
                       13u
    GLOBAL VARIABLES
fanHandler_t fan;
dataQueue_t dataQueueMode;
dataQueue_t dataQueueSpeed;
dataQueue_t dataQueueDirection;
uint8_t cmds[NO_CMDS] = {'v', 'd', 'm'};
dataQueue_t dataQueueStart =
{
    .action = printWelcome,
    .next = &dataQueueMode,
};
/*
    FUNCTIONS
void dataQueueInit(void)
{
    dataQueueMode.action = printMode;
    dataQueueMode.next = &dataQueueSpeed;
```

```
dataQueueSpeed.action = printSpeed;
    dataQueueSpeed.next = &dataQueueDirection;
    dataQueueDirection.action = printDirection;
    dataQueueDirection.next = &dataQueueStart;
}
bool intToString(int num, uint8_t strOut[MAX_INT_LENGTH], uint8_t *strLength)
    uint8_t size = MAX_INT_LENGTH;
    uint8_t idx = 0;
    uint8_t str[MAX_INT_LENGTH];
    if(num > 9999)
        return false;
    }
    str[3] = num % 10;
    str[2] = (num / 10) % 10;
    str[1] = (num / 100) % 10;
    str[0] = (num / 1000) \% 10;
    if(str[0] == 0)
    {
        idx++;
    }
    if((str[0] == 0) && (str[1] == 0))
        idx++;
    }
    if((str[0] == 0) && (str[1] == 0) && (str[2] == 0))
    {
        idx++;
    }
    for(int i = idx; i < size; i++)</pre>
        strOut[i - idx] = '0' + str[i];
    *strLength = size - idx;
    return true;
}
bool stringToInt(uint8_t str[MAX_INT_LENGTH], uint8_t strLength, int *num)
    if(strLength > MAX_INT_LENGTH)
```

```
return false;
    }
    uint8_t numerical[MAX_INT_LENGTH];
    numerical[0] = (str[0] == '0') ? 0 : (str[0] - '0');
    numerical[1] = (str[1] == '0') ? 0 : (str[1] - '0');
    numerical[2] = (str[2] == '0') ? 0 : (str[2] - '0');
    switch(strLength)
    {
        case 1:
            *num = numerical[0];
            break;
        case 2:
            *num = (numerical[0] * 10) + numerical[1];
            break;
        case 3:
            *num = (numerical[0] * 100) + (numerical[1] * 10) + numerical[2];
            break;
        default:
            return false;
    }
    return true;
}
void printWelcome(void)
{
    static const __flash uint8_t str[] = {"Fan controller\r\n"};
    for(uint8_t i = 0; i < sizeof(str)/sizeof(str[0]); i++)</pre>
        uartSendByte(str[i]);
    }
}
void printMode(void)
    uint8 t mode = fanGetMode(&fan);
    static const \_flash uint8\_t onStr[] = {"Mode: ON\r\n"};
    static const __flash uint8_t offStr[] = {"Mode: OFF\r\n"};
    if(mode == FAN_ON)
        uartSendString(onStr, sizeof(onStr)/sizeof(onStr[0]));
    }else
        uartSendString(offStr, sizeof(offStr)/sizeof(offStr[0]));
    }
}
```

```
void printSpeed(void)
{
    static const __flash uint8_t speedStr[] = {"Speed: "};
    static const __flash uint8_t endStr[] = {" %\r\n"};
    uint8_t speed = fanGetSpeed(&fan);
    uint8_t str[MAX_INT_LENGTH];
    uint8_t len;
    intToString((int)speed, str, &len);
    uartSendString(speedStr, sizeof(speedStr)/sizeof(speedStr[0]));
    uartSendString(str, len);
    uartSendString(endStr, sizeof(endStr)/sizeof(endStr[0]));
}
void printDirection(void)
    static const __flash uint8_t cwStr[] = {"Direction: CW\r\n"};
    static const __flash uint8_t ccwStr[] = {"Direction: CCW\r\n"};
    static const __flash uint8_t endStr[] = {"\r\n"};
    uint8_t direction = fanGetDirection(&fan);
    if(direction == FAN_DIR_CW)
        uartSendString(cwStr, sizeof(cwStr)/sizeof(cwStr[0]));
    }else
    {
        uartSendString(ccwStr, sizeof(ccwStr)/sizeof(ccwStr[0]));
    }
    uartSendString(endStr, sizeof(endStr)/sizeof(endStr[0]));
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
        if(statusRequest)
        {
            statusRequest = 0;
        }
    }
}
void translateCmd(void)
{
    uint8_t tempCmdLength = 0;
    uint8_t tempCmdBuff[MAX_CMD_LENGTH];
    ATOMIC BLOCK(ATOMIC RESTORESTATE)
        tempCmdLength = cmdLength;
        for(uint8_t i = 0; i < cmdLength; i++)</pre>
        {
            tempCmdBuff[i] = cmdBuff[i];
```

```
cmdToExec = 0;
}
switch(tempCmdBuff[CMD])
    case 'v':
    cmdError = 0;
    int newSpeed = 0;
    uint8_t noNumError = stringToInt(tempCmdBuff + 1, tempCmdLength - 1,
      &newSpeed);
    if(!noNumError)
    {
        cmdError = 1;
        break;
    }
    fanStatus = fanSetSpeed(&fan, (uint8_t)newSpeed);
    break;
    case 'd':
    cmdError = 0;
    switch(tempCmdBuff[CMD_FIRST_BIT])
        case '0' :
        fanStatus = fanSetDirection(&fan, FAN_DIR_CW);
        case '1' :
        fanStatus = fanSetDirection(&fan, FAN_DIR_CCW);
        break;
        default:
        cmdError = 1;
        break;
    }
    break;
    case 'm' :
    cmdError = 0;
    switch(tempCmdBuff[CMD_FIRST_BIT])
    {
        case '0' :
        fanStatus = fanStop(&fan);
        break;
        case '1' :
        fanStatus = fanStart(&fan);
        break;
        default:
        cmdError = 1;
        break;
    }
```

```
break;
        default:
        cmdError = 1;
        break;
    }
}
void commandIntHandler(void)
    static uint8_t idx = 0;
    uint8_t byte = UDR0;
    if(byte == 's')
        if(!statusRequest)
            statusRequest = 1;
    }else if(idx)
        if(byte == CR)
        {
            cmdLength = idx;
            idx = 0;
            cmdToExec = 1;
        }else
        {
            cmdBuff[idx++] = byte;
        }
    }else
        for(uint8_t i = 0; i < NO_CMDS; i++)</pre>
        {
            if(byte == cmds[i])
            {
                cmdBuff[0] = byte;
                idx++;
                break;
            }
        }
   }
}
```