文章编号:1672-6197(2007)05-0104-04

电机温升估算的简化公式

李汝山

(山东理工大学 电气与电子工程学院, 山东 淄博 255049)

摘 要:根据电机的通风散热条件,用与电机发热密切有关的两个参数给出实用的简化计算公式,并用此公式计算了电机连续和断续负载温升的两个实例.

关键词: 温升; 线负荷; 电流密度; 热负荷

中图分类号: TM301.4⁺¹ 文献标识码: A

A simplified formula for motor temperature rising estimation

LI Ru-shan

(School of Electrical Engineering, Shandong University of Technology, Zibo 255049, China)

Abstract: According to the ventilation and heat dispersion of the motor, this paper takes two parameters that are closely related with the heating of the motor to work out a practical simplified calculative formula, and further gets it verified with two examples under continuous and intermittent duty respectively.

Key words: temperature rise; line load; current density; thermal load

电机的运转总会在电机各部分产生能量损耗,这些损耗最后都将转化为热能,例如电机定子、转子线圈的电流热损耗,定子铁芯损耗,通风和磨擦损耗等.

在恒定负载时,经过一定的时间后,电机各部分基本上都达到了稳定的温度.此温度不应该超过使用绝缘材料所允许的极限温度,否则会损害电机的寿命和可靠性.理论分析证明:绝缘材料在运行时的温度每升高8,其寿命将缩短一半[1-3].

电机发热,特别是线圈发热情况的预计在设计和计算中是一个重要的部分. 尽管有了计算机的帮助,但对温升的精确计算仍然是难以做到的. 目前在一定程度上还是依靠经验数值.

在修理电机时,人们往往很少去考虑电机的温升.这样做有时就会出现问题.在线圈数据改变时如线圈数目或导体截面改变及在绕制改变极数、频率或电压的线圈时,预先考虑电机的温升是必要的.这就要求有一个简化的计算方法或者说是一种估算方法.

1 对电机温升的估算

现在对温升的估算通常用电机的线负荷和电流密度的乘积来衡量.

电机的线负荷 A (沿着定子内圆每厘米长度 内的电流数) 为

收稿日期: 2007-04-06

作者简介: 李汝山(1956-)男,高级实验师

$$A = \frac{2 \cdot W \cdot m \cdot I}{\cdot D} (A/cm) \tag{1}$$

式中:W 为每相的线圈匝数:m 为相数:I 为相电 流:D 为定子内圆直径.

电流密度 J(电流强度 I 与导体截面 S 的比值) 为

$$J = \frac{L}{S} \left(A / mm^2 \right) \tag{2}$$

定子线圈直线部分的铜损耗为

$$Q_{CU} = I^2 \cdot m \cdot 2 \cdot W \cdot \frac{L}{S}(W) \tag{3}$$

式中:L 为定子线芯长度: 为导体电阻率 $(/mm^2/m)$. 热负荷 a:

$$q = \frac{Q_{cu}}{\cdot D \cdot L} = A \frac{2 \cdot W \cdot m \cdot I}{\cdot D} \cdot \frac{I}{S} \cdot = A \cdot J \cdot (4)$$

热负荷 q 也称作热流密度. 它表示定子内圆单位 表面积所散发出去的损耗瓦数.

上式假设了定子线圈直线部分的铜损耗全部 通过定子内圆表面散发出去.

定子内圆每平方厘米所散发出去的损耗瓦数 称作单位热损耗(W/cm²).

公式(4)中电阻率是一个常数,由此得出结 论,即热负荷与电机的线负荷和电流密度的乘积 成正比,因此q是绕阻发热的量度.借助于q的帮 助,对于同类电机,同样的通风散热条件,在相同 的转速下,发热的换算是非常精确的,在使用上述 公式时要注意电机的通风散热条件.

对于通风电机,略去其它对定子线圈发热有 影响的损耗是允许的. 机械损耗、转子电流热损 耗、定子线圈端部电流热损耗、铁芯中的部分损耗 和附加损耗大部分被冷却空气带走,它们对定子 线圈的发热影响较小.

对于外部通风的封闭电机,绝大部分的转子 电流热损耗通过空气隙传导给定子,因此它对定 子线圈发热的影响显著, 转子电流的热损耗,线圈 端部的电流热损耗以及附加损耗都与电流有密切 关系,同样可以用热负荷q来表示.

考虑转子电流热损耗时电机温升 的估算

滑环式或鼠笼式转子在额定负载时的电流热 损耗

$$Q_{CU2} = (P_2 + P_m) \cdot \frac{S}{1 - S}$$
 (5)

式中: P2 为额定功率; Pm 为摩擦和通风损耗; S 为额定负载时的转差率; $S = \frac{n_s - n}{n}$, 其中 n_s 为同 步转速, n 为额定转速).

机械损耗 P_m 和 P_2 相比较小,额定负载时的 转差率 S 也较小,因此

$$Q_{CU2} \quad P_2 \quad \cdot S \tag{6}$$

由转子引起定子内圆表面的单位热损耗

$$Q_{CU2} = \frac{Q_{CU2}}{\cdot D \cdot L} = \frac{P_2 \cdot S}{\cdot D \cdot L} \tag{7}$$

假定转子的电流热损耗通过空气隙完全传导到 定子铁芯上、此时定子内圆表面总的单位热损耗

$$Q_{CU} \quad Q_{CU1} + Q_{CU2} \tag{8}$$

3 实例

例1 一台三相交流异步电动机,型号为 4A200L 4Y3, 功率 45kW, 转速 1475r/min, U_N = 380/660V, $I_N = 82.6/47.7$ A, cos $D_a = 34.9$ cm, D= 23.8cm, L = 21.5cm, Z₁ = 48, Z₂ = 38,绕组节 距: $10(1 \sim 11)$,双层绕组,一只线圈的匝数 $W_1 =$ 12,并绕导体数 n=3,导体直径 d=1.32mm,并联 支路数 a=2, 绝缘等级 F(155), 效率 =92%.

- 1) 当额定负载增加 15 %时,线圈是否需要变化?
- 2) 为达到相应的起动力矩和最大力矩,如何 改绕新线圈?怎么估算新线圈的温升?

求解讨程:

(1) 对于额定负载

对干过负载 15%:

$$A = \frac{I_{\phi} \cdot 2 \cdot W_{1} \cdot Z_{1}}{\cdot D \cdot a} = \frac{47.7 \times 2 \times 12 \times 48}{23.8 \times 2} = 367.5 \text{ (A/cm)}$$

$$J = \frac{I_{\phi}}{n \cdot a \cdot d^{2}/4} = \frac{47.7}{3 \times 2 \times 1.32^{2}/4} = 5.8 \text{ (A/mm}^{2})$$

$$A \cdot J = 367.5 \times 5.8 = 2131 \text{ (A}^{2}/\text{mm}^{2} \cdot \text{cm)}$$

过负载 15%,即 115%的额定负载,可以这样 假定,过负载15%,即电流增加15%,电流的线负 荷和电流密度也增加 15 %. A * i 提高了 1. 152 -1=0.32,即32%.于是

$$(A \cdot j) = A \cdot j \times 1.15^2 = 2131 \times 1.32 = 2818(A^2/\text{mm}^2 \cdot \text{cm})$$

电机过负载 15 %时的温升

$$\frac{(A \cdot J)}{A \cdot J} \cdot T = \frac{2818}{2131} \times 75^{\circ} = 99$$

电机额定负载时的温升 T 是 75 ,周围环境 温度 40 . 线圈的温度就是 115 . 由于该电机使 用 F 级 (155) 绝缘,此时线圈温度是 139,所 以过负载 15 %时线圈不用更换.

(2) 配制新线圈, 估算新线圈的温升:

额定功率的提高或长期过负载可通过减少线 圈匝数和加大导体截面来解决.

若线圈匝数从 12 减到 11, 激磁电流会大大 增加,功率因数显著降低,线圈匝数从 12 到 11 的 变化就象电网电压从 380V 提高到 $U = \frac{12}{11}$ **x**380

= 450V 一样. 激磁电流可能达到原来的 3 至 4 倍. 针对上述情况,可用 4 路并联 23 匝代替 2 路 并联 12 匝.

等效的电网电压

$$U = 380 \times 24/23 = 396 (V)$$

 $I_0 = I_0 \times (396/380) = 1.04 I_0$

激磁电流大约只提高 4%左右.

原来一个槽内导体的总截面

$$q_{cu} = 2 \cdot W_1 \cdot n \cdot d^2/4 =$$

 $2 \times 12 \times 3 \times 1.32^2/4 = 98.53 \text{ (mm}^2\text{)}$

用下述公式确定新采用线圈的导体直径 dx

$$q_{cu} = 2 \times 23 \times 2 \cdot d_X^2 / 4 = 98.53 \, (\text{mm}^2)$$

$$d_x = 1.168 \, (mm)$$

表 1 表线圈数据及 A ; 数值

负载	功率/kW	相电流/ A	线圈数据	A	j	$A \cdot j$
100 %	45	47.7	$10 - 2 - 12 - 3 \times 1.32$, $a = 2$	367.5	5.8	2131
115 %	51.75	54.9	$10 - 2 - 23 - 2 \times 1.18$, $a = 4$	405.3	6.27	2541

注:此时用 n=2 代替 n=3 并绕.

查表取导体直径(不带绝缘)的近似值1.18 mm. 现在新线圈的数据是

$$10 - 2 - 23 - 2 \times 1.18$$

接法: -380V, Y-660V.

表 1 给出了新线圈和原来线圈的对照数据.

额定负载温升是 75 ,线圈重绕后过负载 15%的温升是

$$T_{115} = T_{100} \times 2541/2131 = 89$$
°

线圈温度 89 + 40 = 129

可见更换新线圈后线圈发热比原来减少,温 升降低 10 左右, 而起动和最大力矩均提高到相 应功率的数值.

在配制新线圈时,一定要考虑到原电机磁路 的饱和程度. 这可通过测定电机的空载电流来确 定. 空载电流一般为额定电流的 20 % ~ 50 %, 若 接近上限, 电机的磁路饱和程度就高. 配制新线圈 时需格外注意.

例 2 鼠笼转子电流热损耗对定子线圈发热 的影响.

对于脉动负载的传动(如偏心式压力机和空 气压缩机)或者断续传动,高转差率电机具有一定 的优越性. 高转差率通常采用电阻转子来达到. (电阻转子的鼠笼绕组由铝合金或青铜条构成)在 采用电阻转子时,必须考虑转子电流的热损耗.

定子线圈的发热主要由两个损耗源提供,即 定子和转子的热损耗. 以下讨论两个问题.

- 1) 普通电机和高转差率电机比较两种电机绕 组发热的估算.
- 2) 高转差率电机所允许连续负载的确定, 普 通电机和高转差率电机的有关数据列于表 2. 普 通电机采用了例 1 的数据.
 - (1)普通电机连续负载功率的计算:

为了计算定子线圈的单位热损耗,必须确定 电阻率 . 假定标准温度 115 作为线圈的温度, 按下列计算:

$$_{115} = _{20} \cdot \frac{235 + 115}{235 + 20} = 1/57 \times 1.3 =$$

 $0.024 \quad 1/40(\cdot \text{mm}^2/\text{m})$

定子内圆表面定子线圈的单位损耗

$$O_{CU1} = A \cdot i \cdot \times 10^{-2} =$$

 $2131 \times 1/40 \times 10^{-2} = 0.53 (W/cm^2)$

用公式(6)计算转子电流的热损耗.

用公式(7)计算转子电流的单位热损耗.

用公式(8) 计算定子内圆总的单位热损耗.

所有计算结果列于表 3. 用完全相同的方法 再计算电阻转子的各种热损耗,结果也列于表 3.

表 2	善通由和	l和高转差率电机	们数据对昭夷
1.8 4			ハダメルログリスさんと

	电机尺寸		
	4A200L4 Y3	4AC200L4 Y3	
额定电压 V	380/660	380/660	
功率 P2kW	45	40	
转速转/分	1475	1413	
额定电流 A	82.6/47.7	73.4/42.4	
定子转芯			
外圆直径 D/ acm	34.9		
内圆直径 D/ cm	23	. 8	
铁心长度 L/cm	21.5		
槽数 z ₁	48		
- 转子	普通铸铝转子	电阻转子	
	38		
线圈数据			
节距 Y	10	10	
	12	12	
	1.32		
并联导体数 n	3	3	
并联支路数 a	2	2	
	/ Y		
·	·		

普通电机的温升

 $T_A = 115 - 40 = 75$

按单位热耗的比例算出高转差率电机的温升

 $T_{AC} = 75 \times 1.86/0.98 = 143$

线圈温度 t_{AC} = 143 + 40 = 183

表 3 计算结果

	4A200L4 Y3	4AC200L4 Y3	
电流密度 J/ A ·mm ⁻²	5.8	5.16	
线负荷 A/A ·cm ⁻¹	367.5	326.5	
$A \cdot J/A \cdot mm^{-2} \cdot cm^{-1}$	2131	1685	
单位电流热损耗			
$Q_{cu1}/W \cdot cm^{-2}$	0.53	0.421	
转子			
额定负载时的转差率 S	0.016	0.058	
转子电流的热损耗 Q 012	720	2 320	
转子单位热损耗		1.44	
$Q_{cu2}/\mathrm{W}\cdot\mathrm{cm}^{-2}$	0.45		
 总的单位热损耗		1.86	
$Q_{cu} = Q_{cu1} + Q_{cu2}/W \cdot cm^{-2}$	0.98		

从以上分析可知. 若将 40kW 断续传动的高转差率电机使用在同样功率连续转动的负载上, 电机的温升将会超过极限温度, 损坏电机, 对于高转差

率电机,由于在连续传动时电阻率是一个常数,线圈上较高的温度是可以预料到的.因此高转差率电机铭牌上的功率不适用于连续负载.

(2)高转差率电机所允许连续负载功率的计算: 假定高转差率电机在不满载时的连续功率 P_{2x}和普通电机在满载时的连续功率 40W 使电机 线圈的发热情况是一样的,则两种情况下总的单 位热损耗应该是一样的.

损耗和功率的平方成正比, 电流和功率的关系是线性的, 所以

$$Q_{cux} = (P_{2x}/p_2)^2 \times 1.86$$

对干普通电机

 $Q_{cu} = 0.98 (W/cm^2)$

从公式 $Q_{ai} = Q_{aix}$ 中得出不满载时的连续功率

$$p_{2x} = \sqrt{0.98/1.86} \times 40 = 29.04 \text{ (kW)}$$

高转差率电机所允许的持续功率不得超过 30kW.

4 结束语

电机的发热和温升是电机正常工作时必然出现的问题,利用线负荷 A 和电流密度 j 这两个与电机发热密切相关的参数判断电机的发热情况,特别是利用推导出的计算温升的简单公式,对电机温升进行估算基本上是正确的,具有一定的工程价值和实用价值.

笔着对近年来生产的多台电机进行分析和统计,得出以下数据,对 E 级绝缘的封闭式小型异步电动机采用铜线时 $A \cdot j = 1~000 \sim 1~500$; 采用铝线时 $A \cdot j = 600 \sim 1~000$; 对 B 级绝缘的防护式中型异步电机,采用铜线时 $A \cdot j = 1~500 \sim 2~500$; 采用铝线时 $A \cdot j = 1~500 \sim 2~500$; 采用铝线时 $A \cdot j = 1~500 \sim 2~000$. 以上数值可供参考.

参考文献:

- Elektrische Maschinen 64 Jahrgang [J]. und Pflaum Verlag
 M nchen und Heidelberg. 1995, (5): 7-10.
- [2] 张尔海. 直流力矩电动机的温升和温升测试[J]. 微特电机 2005,(1):43.
- [3] Von Prof. Dr.-Ing. Habil. Germar Muller [M]. Elektrische Maschinen VEB Verlag Technik 1997.