XPlayer设计文档.md 2020/10/16

概述

编写目的

设计音视频播放器模块的基本框架、内/外部接口、主要数据结构和流程。指导上层应用的开发、使用和后续维护。

适用范围

全志芯片适用CedarX中间件平台,包括Android和Linux

相关人员

开发和维护播放器模块的相关人员。

模块介绍

模块功能介绍

xplayer模块类似于播放中间件的作用,提供上层应用播放控制的API,方便上层实现播放器功能。

相关术语介绍

xplayer: 基础播放器模块,提供基本播放功能,上层可根据需求对接Android和Linux平台。

模块体系结构设计

2020/10/16 XPlayer设计文档.md

整体框架



xplayer模块设计初衷是提供一套跨平台、便于扩展的多媒体播放中间件。因此需要满足 以下两点: 1) 对上层屏蔽底层播控、流控以及解码等实现细节,提供一套标准接口共 应用层调用; 2)平台差异化需求(如音视频输出、字幕输出等)抽象成统一接口由上 层实现,底层不需要关心上层是如何实现的。允许不同平台实现不一样。###3.2流程设 计 xplayer模块整体框架、流程以及接口设计都是借鉴于android mediaplayer,因 此其状态机也与mediaplayer类似,如下图所示。

flow

xplayer的状态主要有Idle、Initilized、Preparing、Prepared、started、stopped、 paused、completed、error。 Idle:创建xplayer或reset时,处于idle状态,此时播放器 所需资源还未准备好,不能进入播放。Initilized:从idle状态调用setDataSource设置播 放源后,进入Initilized状态。此时播放器已经获取到需要播放的音视频数据内容。 Preparing:调用异步prepareAsync操作后会进入该状态。此时播放器解析音视频信息 用于创建解码器。如果是播放网络视频源,该操作会比较耗时,因此网络播放一般是调 用prepareAsync函数而不是prepare。 prepared: initialized状态时调用prepare操作或 prepareAsync完成后,播放器会进入prepared状态。此时播放器的准备工作已经完成可 以开始播放。 started:开始播放 paused:暂停播放 stopped:停止播放 completed: 播放完成 error:播放过程中出错,出错时xplayer会通过回调方式通知上层。###3.3接 口函数 接口函数请参考《xplayer接口文档》###3.4接口使用方法介绍 1)

XPlayerCreate:创建一个播放器 2) XPlayerDestroy:销毁播放器 3)

XPlayerSetHdcpOps:设置hdcp操作接口函数,用于Android miracast场景4)

XPlayerSetDataSource:设置播放源,包括fd、url、streamSource方式5)

XPlayerPrePare/XplayerPrepareAsync:播放前准备工作,网络源建立连接并下载数

据,解析音视频信息等 6) XPlayerStart:开始播放 7) XPlayerPause:暂停播放 8)

设置播放速率 11) XPlayerGetCurrentPosition: 获取当前播放位置 12)

XPlayerGetDuration:获取总时长 13) XPlayerReset:重置播放器 14)

XPlayerSetLooping:设置循环播放 15) XPlayerSetVideoSurfaceTexture:设置视频显 示输出操作接口,具体请参考《视频输出设计文档》 16) XplayerSetAudioSink:设置 音频输出操作接口,具体请参考《音频输出设计文档》 17) XPlayerSetSubCtrl:设置 字幕输出操作接口,具体请参考《字幕输出设计文档》 18) XPlayerSetDeinterlace: 设置deinterlace操作接口,具体请参考《deinterlace设计文档》

XPlayer设计文档.md 2020/10/16

1)从initilized状态到prepared状态,播放器只会解析音视频信息并创建解码器,但不会开始解码音视频数据。真正开始解码是在调用start接口之后,这可能会导致调用start接口到显示第一帧视频存在一定时延。在移动基地招标时就遇到过这样的问题,对比其他厂商(比如海思)实现,他们会在prepare时开始解码,start后显示第一帧数据会比我们方案快,这是后续需要改进的一个地方; 2)根据androidN特性,一个硬件设备最好只能由一个进程访问,避免进程访问权限过大。按照这一点,ve驱动只能由mediacodec进程访问。但目前我们还没有做到这一点,ve驱动可以被三个进程(mediaserver、mediacodec、cameraserver)同时访问。后续需要抽象一层videodecoder接口,由应用层实现。在Android平台实现方式是:通过binder跨进程调用openmax,而linux平台可以直接调用私有接口也可以调用openmax标准接口。