بہ نام خ*د*ا

گزارش کار آزمایشگاه ریزپردازنده

آزمایش ۸

مدرس: مهندس بي طالبي

تارا برقیان

مهرشاد سعادتی نیا

نيم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۰





# فهرست


٣	قدمه:
٣	سخ سوالات تحليلي:
٤	والات كدء :

#### مقدمه:


در این آزمایش هدف آشنایی با مفاهیم و دستوارت UART و MAX7221 و انتقال مناسب داده بود. مفاهیم مربوط به ADC نیز دوره شد.

### پاسخ سوالات تحلیلی:

- در واقع مخفف Usart هست اما Universal Asynchronous Serial Receiver and Transmitter هست اما Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter بس نتیجه Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter همون UART همون USART همون USART همون نمیتوان از وقفه های آن استفاده کرد.
- SPI: رابط محیطی سریال (SPI) یک رابط همزمان است که به شما امکان می دهد تا چندین میکروکنترلر SPI: رابط محیطی سریال (SPI) یک رابط همزمان است که به شما امکان می دهد تا چندین میکروکنترلر SPI به هم متصل شوند. در SPI بسیم هایی جداگانه برای داده و خط ساعت مورد نیاز است. همچنین ساعت در جریان داده گنجانده نشده است و باید به عنوان یک سیگنال جداگانه ارائه شود SPI بممکن است به عنوان SCK ،MOSI ، SPI (MISO پیکربندی شود. چهار سیگنال اساسی slave از ارتباطات داده هستند. بنابراین برای ارسال و دریافت داده از slave یا master به ۶ سیم نیاز دارد. از نظر تئوری، SPI می تواند تعداد نامحدودی slave داشته باشد. ارتباط داده ها در ثبت کننده های SPI پیکربندی می شود SPI می تواند حداکثر سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه را ارائه دهد و برای ارتباط دادهایی با سرعت بالا ایده آل است.




o مدار مجتمع اینتر (I2C)، دو خط ارتباطی بین IC یا ماژول های مختلف است که آن دو خط Data Line) و Data Line و Data Line (Serial Clock Line) هستند. هر دو خط باید با استفاده از مقاومت کششی به منبع مثبت متصل شوند I2C .می تواند سرعتی تا ۴۰۰ الله دهد و از سیستم آدرس دهی ۱۰ بیتی یا ۷ بیتی یا ۷ بیتی برای هدف قرار دادن یک دستگاه خاص در گذرگاه i2c استفاده می کند تا بتواند ۱۰۲۴ دستگاه را بهم متصل کند. این ارتباط از طول محدودی برخوردار است و برای ارتباطات روی صفحه ایده آل است. راه اندازی شبکه های I2C آسان است، زیرا فقط از دو سیم استفاده می کنند و دستگاه های جدید به سادگی می توانند به دو خط مشترک I2C متصل شوند. همانندSPI میکروکنترلرها معمولاً دارای پین های I2Cبرای اتصال هر دستگاه I2C هستند.



## سوالات كدى:


در ابتدا با کمک ویدیوهایی که در منابع آمده تنظیمات میکروها را با کمک-cube انجام دادیم که تصاویر را در زیر قرار میدهم.




طبق تمرین قبلی کانال ۵ adc هم فعال کردیم.

External Trigger Conversion Edge None

Rank 1
Channel Channel 5
Sampling Time 28 Cycles





جلوتر نمیرفت و مجبور شدیم این خط را msis

کنیم تا کار کند.

برای میکرو دوم نیز تنظیمات CMSISای بود که به توضیح میپردازیم. میکرو اول یک بار با HAL و یک بار با CMSIS زده شده است. فقط موقع تنظیم br با هال،

```
huart2.Instance = USART2;
//huart2.Init.BaudRate = 9600;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;

MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
USART2->BRR = 0x0683;  /* 960
MX_ADC1_Init();
/* USER CODE_BEGIN_2 */

UART_Transmit(adcValue_i);
/* USER_CODE_END_WHILE */
```

//HAL\_UART\_Transmit(&huart2, (uint8\_t \*)"2", 1, 100);

در تابع زیر تنظیمات اولیه را انجام دادیم مثلا ۲ بیت استاپ داریم ، alternate فانکشن مناسب را با کمک دیتاشیت فعال کردیم و رجیسترهارا برای Rx Tx مقدار مناسب دادیم. (محاسبه brrهم در عکس بالا میبینید.)

```
□void UART init(){
   RCC->AHBIENR |= RCC AHBIENR GPIOAEN; /* enable GPIOA clock */
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;
                                                      /* enable USART2 clock */
     /* Configure PA2,PA3 for USART2 TX */
   GPIOA->OSPEEDR |= 0x80; //10 00 00 00
   GPIOA->OSPEEDR |= 0x20; //00 10 00 00
   GPIOA->AFR[0] &= ~0x0FF00;
   GPIOA->AFR[0] \mid= 0x07700; /* alt7 for USART2 */
   GPIOA->MODER &= ~0x00F0;
   GPIOA->MODER \mid = 0x00A0; // enable alternate function for PA3,PA2 10 10 00 00
   USART2->BRR = 0x0683; /* 9600 baud @ 16 MHz */
   USART2->CR1 \mid= 0x00008; /* enable Tx, 8-bit data */
   USART2->CR1 |= 0x0004; /* enable Rx, 8-bit data */
   USART2->CR2 |= (2 << 12); /* 1 stop bit*/
   USART2->CR3 = 0 \times 00000; /* no flow control */
   USART2->CR1 |= 0x2000; /* enable USART2 */
```

در این بخش عدد ۲رقمی دریافت شده را به دو بخش مقسوم علیه و باقی مانده تبدیل میکنیم.


و در دو مرحله برای میکرو دوم میفرستیم.

```
Joid UART_Transmit(int digit) {
   int big = digit / 10;
   int small = digit % 10;
   USART2->DR = big + '0';
   while(!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_TC)) {}
   USART2->DR = small + '0';
   while(!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_TC)) {}
}
```

در حلقه ی اصلی برنامه نیز عدد مناسب با کمک adc گرفته و تبدیل میشود. سپس در ۱۰ ضرب کردیم تا قسمت اعشاری هم به صحیح تبدیل شود. با کمک تابعurt انتقال دادیم.

```
while (1)
{
   HAL_ADC_Init(&hadcl);
   HAL_ADC_Start(&hadcl);
   if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadcl, 10) == HAL_OK)
   {
      adcValue_f = HAL_ADC_GetValue(&hadcl);
      adcValue_f = (adcValue_f * 5) / 4095;
      adcValue_f = adcValue_f * 10;
   }
   adcValue_i = (int) adcValue_f;

UART_Transmit(adcValue_i);
```



عدد ۲.۵ را به تقریب خوبی به شکل ۲.۴ نشان میدهد.



در میکرو دوم هم هر دفعه مقدار را میخواند و روی سون سگمنت ها نمایش میدهد.

```
int main()
{
    SPI1_init();
    MAX_init();
    USART2_init ();

    while(1) {
        USART2_receive();
        UART_Transmit(x);
        //int temp2 = x - '0';
        int x1 = x - '0';
        int y1 = y - '0';

        MAX_write(0x0200 + x);
        MAX_write(0x0100 + y);
}
```

تنظیمات max با کمک اسلاید انجام شد. ابتدا روشن میشود و بیشترین intensity را ست کردیم و ۲ سون سگمنت داریم.

برای SPI هم با محاسبات مناسب که در دقیقا در اسلاید امده است عدد مناسب قرار دادیم.

```
Joid MAX_init(void) {
    MAX_write(0xC01); //TURN ON MODULE
    MAX_write(0xA0F); //MAX INTENSITY
    MAX_write(0xB01); //2 DIGITS
    MAX_write(0x9FF); //B DECODING
}

void SPII_init(void)
{
    GPIO_init();
    SPII_SCRI_= 0.
```

تنظیماتuart را بخش قبلی توضیح دادم و خیلی مشابه است با این تفاوت که این بخش اطلاعات را دریافت میکند.

```
void USART2 init (void) {
 RCC->AHBIENR |= RCC AHBIENR GPIOAEN; /* enable GPIOA clock */
 RCC->APB1ENR |= 0x20000;
                                        /* enable USART2 clock */
  /* Configure PA2 for USART2 TX */
 GPIOA->OSPEEDR |= 0x20;
 GPIOA->OSPEEDR |= 0x80;
 GPIOA->AFR[0] &= ~0x0FF00;
 GPIOA->AFR[0] |= 0x07700; /* alt7 for USART2 */
 GPIOA->MODER &= \approx 0 \times 00 F0;
 GPIOA->MODER |= 0x00A0; /* enable alternate function for PA2,PA3*/
 USART2->BRR = 0x0683; /* 9600 baud @ 16 MHz */
 USART2->CR1 \mid= 0x0008; /* enable Tx, 8-bit data */
 USART2->CR1 \mid= 0x0004; /* enable Rx, 8-bit data */
 //USART2->CR1 |= USART CR1 TCIE;
 USART2->CR2 |= (2 << 12); /* 1 stop bit */
 USART2->CR3 = 0x0000; /* no flow control */
 USART2->CR1 |= 0x2000; /* enable USART2 */
}
```

در این بخش هم دو متغیر X,y که نشان دهنده اعداد روی سون سگمنت هستند مقدار دهی میشود.

```
char USART2_receive() {
  while (!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_RXNE)) {}
  x = (uint8_t)(USART2->DR);
  while (!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_RXNE)) {}
  y = (uint8_t)(USART2->DR);
  return 't';
}
```

در تابعmax\_write به دیوایس slave داده ارسال میکنیم ابتدا صبر میکنیم بافر خالی شود سپس اختیار slave را با کمک assert به دست میگیریم. سپس عملیاتwrite کردن را انجام داده و مجدد disassert میکنیم.

در عملیات نوشتن در تابع write\_operation هم ابتدا دیتا را ۸ تا به سمت راست شیفت میدهیم. سپس از ۸ بیت بودن دیتا با کمک &ff مطمئن میشویم و منتظر انجام عملیات میمانیم.

```
83 - void assert (void) {
84
       GPIOA->BSRR = 0x001000000; //ACTIVE LOW ASSERT
85 -}
86 - void disassert (void) {
       GPIOA->BSRR = 0x00000010;
87
88
89
90 -void write operation(intl6 t data) {
       SPI1->DR = data >> 8 ; // 0....0(D11-D8)
       while (!(SPI1->SR & SPI SR TXE)) {}
92
       SPI1->DR = data & 0xFF; // write command
93
       while (SPI1->SR & SPI SR BSY) {}
94
95
     }
96
97
98 - void MAX write (intl6 t data) {
99
100
       while (!(SPI1->SR & SPI SR TXE)) {}
101
       assert();
102
       write operation(data);
       disassert();
103
104
105 }
```

#### منابع:

- /https://irenx.ir/learn/serial-communication-protocols
  - https://www.aparat.com/v/LQWUf •