بہ نام خ*د*ا

گزارش کار پروژه ی پایانی درس ریز پردازنده و زبان اسببلی

استاد: جناب آقای د کتر عطارزاده نیاکی

تارا برقیان

مهرشاد سعادتی نیا

نيم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۰



فهرست

٣	چکیده :
٣	شرح مسیر کلی و مروری بر چالش های اولیه :
	فعالیت های انجام شده در بخش Master با HAL:
	فعالیت های انجام شده در بخش Slave با CMSIS
11	فعالیت انجام شده در بخش ۸۰۸۶ :
١٣	جدول ادوات جانبی و پین های ۸۰۸۶ :
14	جدول پین های Master :
14	جدول پین های Slave1 :
۱۵	شبه کد ها و فلوچارت :


چکیده:


در این پروژه تلاش بر طراحی و پیاده سازی بخشی از یک سیستم کنترل کلید های هوشمند بود.

این سیستم از ۳ریزپردازنده ی مجزا تشکیل شده است و همان طور که در طرح کلی زیر مشاهده میکنید بخش اول که همان گره دوم که یکی از slave اول که همان گره دوم که یکی از stm32cube و کتاب خانه HAL ، گره دوم که یکی از slave هاست با کمک کتابخانه CMSIS و نهایت گره اخر توسط زبان اسمبلی ۸۰۸۶ برنامه ریزی شده اند.

شرح مسیر کلی و مروری بر چالش های اولیه:

همان گونه که خواسته شد در ابتدا سعی کردیم بین دو ریزپردازنده STM32F401 یک ارتباط UART پایه برقرار کنیم. ابتدا با کمک منابعی که در درس آزمایشگاه برای یک تمرین UART داده شده بود به تنظیمات اولیه گره master یرداختیم که تصاویر مرحله به مرحله را مشاهده میکنید:







لازم به توضیح است که کتاب خانه HAL هنگام شبیه سازی در پروتئوس کمی مشکل دارد و لازم است خطی که به تنظیم مقدار baudrate میپردازد را کامنت کرده و با CMSIS خودمان بنویسیم. این مشکل در تمرین هم بود و جهت رفع آن همین راهکار را انجام دادیم :

```
MX_GPIO Init();
MX_USART2_UART_Init();
USART2->BRR = 0x0683; /* 960
MX_ADC1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
```

```
huart2.Instance = USART2;

//huart2.Init.BaudRate = 9600;

huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;

huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;

huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;

huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;

huart2.Init.HwFlowCt1 = UART_HWCONTROL_NONE;


huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
```

```
UART_Transmit(adcValue_i);
/* USER CODE END WHILE */
//HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)"2", 1, 100);
```

سپس در تابع زیر تنظیمات مناسب برای میکرو دوم را انجام دادیم. نکته مهم این است که وقتی استاپ بیت ۱ باشد مشکلاتی در ارسال و دریافت وجود دارد ولی وقتی با آزمون و خطا ان را ۲ عدد قرار دادیم مشکلات حل شد. alternate فانکشن مناسب را با کمک دیتاشیت فعال شده و رجیسترهارا برای Rx Tx مقدار دهی کردیم. روش محاسبه baudrate هم در تصویر زیر آمده است. کامنت گذاری های مناسب هم در تصویر

موجود است.

```
void USART2 init (void) {
 RCC->AHBIENR |= RCC_AHBIENR_GPIOAEN; /* enable GPIOA clock */
 RCC->APB1ENR \mid = 0 \times 200000;
                                         /* enable USART2 clock */
  /* Configure PA2 for USART2 TX */
 GPIOA->OSPEEDR |= 0x20;
 GPIOA->OSPEEDR |= 0x80;
 GPIOA->AFR[0] &= ~0x0FF00;
 GPIOA->AFR[0] |= 0x07700; /* alt7 for USART2 */
 GPIOA->MODER &= ~0x00F0;
 GPIOA->MODER |= 0x00A0; /* enable alternate function for PA2,PA3*/
 USART2->BRR = 0x0683; /* 9600 baud @ 16 MHz */
 USART2->CR1 |= 0x0008; /* enable Tx, 8-bit data */
 USART2->CR1 |= 0x0004; /* enable Rx, 8-bit data */
 //USART2->CR1 |= USART CR1 TCIE;
 USART2->CR2 |= (2 << 12); /* 1 stop bit */
 USART2->CR3 = 0x00000; /* no flow control */
 USART2->CR1 |= 0x2000; /* enable USART2 */
```





این بخش هم برای دریافت داده به صورت امتحانی گذاشتیم و تست کردیم کار میکرد.


```
char USART2_receive() {
  while (!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_RXNE)) {}
  x = (uint8 t) (USART2->DR);
```

در این مرجله موفق شدیم یک ارتباط UART ساده پیاده سازی کنیم که نتیجه را در تصاویر زیر میبینید :

اگر تصویر نمایش داده نمیشود فیلم کوتاه و کم حجم از اینجا هم قابل مشاهده است.







فعالیت انجام شده در بخش Master با

در ابتدا به توضیح متغیر ها به ترتیب میپردازیم، هر یک از متغییر ها به ترتیب وظایف زیر را دارند:

```
volatile int state_sel = 0;
    volatile int leds[4][4] = {0};
    volatile uintl6 t seven seg[3] = {0x003F, 0x0006, 0x005B};
    volatile uint8 t data frames[4] = {'\0'};
    volatile uint8_t read_frames[2] = {'\0'};
47
48
    char RxBuffer[1] = {0};
49 -volatile uintl6_t GPIO_PINS[8] = {
50
51
      GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1,
52
      GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_3,
53
      GPIO PIN 4, GPIO PIN 5,
      GPIO PIN 6, GPIO PIN 7
55
56
```

- ۱. وظیفه تشخیص گره های slave را دارد
- یک ارایه ۲ بعدی که هر ردیف آن چراغ های یکی از
 گره هاست.
 - ۳. مقادیر اولیه سون سگمنت
 - ۴. برای نگه داری فریمی که قرار است ارسال شود و۳ بایت خواهد داشت.
- ۵. فریمی که قرار است به گره slave بگوید دیتا را ارسال کن

- ۶. بافر برای دریافت وضعیت slave و نگه داری آنها
 - ۷. ارایه ی شامل پین های برد.

در ادامه کاربرد در کد را خواهیم دید.

با کمک تابع زیر در main میتواند led های داخل master را کنترل کرد.

```
void write_master_leds(int count) {
  for (int i= 0; i<count; i++) {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PINS[i], leds[state_sel][i]);
  }
}</pre>
```

دو تابع هم برای در اختیار گرفتن و آزاد کردن باس در نظر گرفتیم تا بتوانیم داده ها را ارسال کنیم. در واقع همانطور که در مدار مشخص است کمک میکند تا سیم PB04 را صفر و یک کنیم.

```
Pvoid assert_bus() {

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);

pvoid disassert_bus() {


HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);

pvoid disassert_bus() {

HAL_GPIO_WritePin(BPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);

hall disassert_bus() {

HAL_GPIO_WritePin(BPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4, GPI
```



این تابع همانطور که از نامش پیداست، یک بافر با تایپ unsigned char از تایپ های uint_8 میسازد. در واقعا تمام فریم هارا به هم وصل میکند.

```
void create_dataframe(uint8_t addr, uint8_t led_number, uint8_t data){
    sprintf(data_frames, "%hhu%hhu%hhu", addr, led_number, data);
}
```


در تابع call back که از کتابخانه HAL است، زمانی فراخوانی میشود که دکمه های متصل شده به وقفه خارجی فشار داده شوند.

در این تابع ابتدا با کمک یک حلقه به جای اجرای چند شرط متوالی کلیدی که فشار داده شده بود را تشخیص دادیم و led مربوط به آن را toggle کردیم تا اگر روشن بود خاموش و اگر خاموش بود روشن گردد.

در ادمه مقادیر فریم ها مشخص میشود مثلا rw=1 یعنی در مود نوشتن هستیم. در فریم آخر دیتای مورد نظر (شماره led که قرار است toggle شود) را میگذاریم. سپس بررسی میکنیم که اگر سوییچ دیوواس ۱ را نشان میداد داده ها را ارسال کنید.

```
void HAL GPIO EXTI Callback (uint16 t GPIO Pin)
1 {
  uintl6_t GPIOC_PINS[4] = {GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_5};
  uint8_t addr = 0;
  uint8_t rw = 0;
  uint8 t data = 0;
  state sel = GPIOC->IDR & 0x3;
 for (int i= 0; i<4; i++) {
    if(GPIO Pin == GPIOC PINS[i]){
      leds[state_sel][i] ^= 1; //togle selected led in the slave
      //assign values to frames
      addr = state_sel ;
      rw = 1;
      data = i;
      create_dataframe(addr, rw, data);
      if (state_sel == 1) {
      assert_bus();
      HAL_UART_Transmit(&huart6, data_frames, sizeof(data_frames), 100);
      disassert_bus();
```

دلیل استفاده از این سوییچ این بود که ما ۳ حالت کلی داشتیم و نزدیک ترین دیکدر ۴ تایی است. حالت ۰ یعنی هیچ دیوایسی سلکت نشده، حالت ۱ برای گرهslave 1 و حالت ۲ برای گره slave 8086



ابتدا در main ، پین ۴ را deassert میکنیم تا reset شود. سپس در داخل حلقه while ، تمام پین های مربوط به 7seg را پاک میکنیم. بعد با توجه به این که کدام دیوایس سلکت شده مقدار مربوطه را بر روی پین 7seg قرار میدهیم.

در انتهای main نیز دائما استیت دیوایس slave1 را دریافت و داخل بافر rx میریزیم که در بالا گفته شد سپس آنرا به int تبدیل میکنیم. در ادامه اتفاقات به میکرو بعدی منتقل میشویم که توضیح خواهیم داد. (مراجعه شود به بخش بعدی توضیحات وقفه ها)

```
while (1)
{
   /* USER CODE END WHILE */

   /* USER CODE BEGIN 3 */

   CLEAR_BIT(GPIOA->ODR, 0x7F); //clear PAO-PA6
   SET_BIT(GPIOA->ODR, seven_seg[state_sel]);

   write_master_leds(4);

HAL_UART_Receive(shuart6, (uint8_t*)RxBuffer, 1, 100);
   rcv = RxBuffer[0] - '0';
   if ((rcv > 3 && rcv < 8) && state_sel == 1) {
      leds[state_sel][rcv - 4] ^= 1;
   }
}</pre>
```

فعالیت انجام شده در بخش Slave با CMSIS:

این تابع همانطور که از نامش پیداست برای برقراری UART است که طبق اسلاید های شما زدیم.

```
USART2->DR = digit;
while(!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_TC)){}
}
```

تابع usart2_init در بخش پیاده سازی اولیه توضیح داده شد و دقیقا همان تابع را در ادامه به کار گرفتیم:

```
∃void USART2 init (void) {
  RCC->AHBIENR |= RCC_AHBIENR_GPIOAEN;
  RCC->APBIENR |= 0x20000;
  // Configure PA2 for USART2 TX
  GPIOA->OSPEEDR |= 0x20;
  GPIOA->OSPEEDR |= 0x80;
  GPIOA->AFR[0] &= ~0x0FF00;
  GPIOA -> AFR[0] |= 0x07700;
  GPIOA->MODER &= ~0x00F0;
  GPIOA->MODER |= 0x00A0; //enable alternate function for PA2, PA
  USART2->BRR = 0x0683; // 9600 baud @ 16 MHz
  USART2->CR1 \mid= 0x0008; // enable Tx, 8-bit data
  USART2->CR1 \mid= 0x0004; // enable Rx, 8-bit data
  //USART2->CR1 |= USART_CR1_TCIE;
  USART2->CR2 |= (2 << 12); // 2 stop bits
  USART2->CR3 = 0; // flow cntrl
  USART2->CR1 |= 0x2000;
```

تابع USART2_receive که در قبل توضیح دادم به حالت زیر تغییر پیدا کرد چرا که در حال ارسال و دریافت ۳ فریم هستیم پس باید متناسب با ان توابع مربوطه تغییر پیدا کنند.

نکته قابل توجه این است که اگر فریم دوم که command است ۱ باشد، دیتا بخواند.

```
void USART2_receive() {
  while (!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_RXNE)) {}
   address = (uint8_t)(USART2->DR);
  while (!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_RXNE)) {}
   command = (uint8_t)(USART2->DR);
  if (command == '1') {
   while (!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_RXNE)) {}
   data = (uint8_t)(USART2->DR);
  }
  //else
}
```

این تابع خیلی ساده است و برای تمیزی کد تابع شده، وظیفه آن صرفا toggle کردن شماره led خوانده شده است.

```
void change_state() {
  int value = data - '0';
  GPIOB->ODR ^= MASK(value);
  data = '9';
```

در ابتدا، هنگامی که پروژه را از پایه پیاده میکردیم، کلید ها را به صورت polling زده بودیم تا ساده تر باشد ولی در ادامه مشاهده کردیم حجم کد زیاد شد و سرعت آن بسیار پایین آمد به خصوص که خود پروتئوس در مدارات بزرگ کندتر کار میکند لذا تصمیم گرفتیم سیستم را کلا با وقفه پیدا سازی کنیم. برای پیاده سازی وقفه هم ابتدا باس های مناسب در تابع GPIO_init و تنظیمات اولیه در تابع IEXTI_init انجام شده است. مثلا ۴ لاین وقفه فعال شده، اولیت ها ست شده، IMR و PTSR و .. تنظیم شده است.

سپس باس را برای ارسال دیتا در اختیار میگیریم و مقدار ۴ را به سمت master میفرستیم. تا با پین های led تداخل پیدا نکند. منظور از ارسال "4" این است که در سمت دیگر تغییرات slave به masterگزارش شود و درسمت دیگر با عملیت ریاضی ساده led نگاشت شده toggle میشود.

برای نمونه برای هندل کردن وقفه لاین صفر:

```
Evoid EXTIO_IRQHandler(void) {
    EXTI-> PR |= MASK(0);
    NVIC_ClearPendingIRQ(EXTIO_IRQn);

if(GPIOC->IDR & MASK(0)) {
    GPIOB->ODR ^= MASK(0);

    GPIOB->ODR |= MASK(5);
    UART_Transmit('4');
    GPIOB->ODR &= ~MASK(5);
}
```

در انتها هنگام اجرا توابع مقدار دهی اولیه صدا میشوند و پین مربوط به assert کردن max487 را ریست کرده و وارد حلقه while میشویم.

```
Int main() {

    GPIO_init();
    EXTI_init();


    USART2_init();
    GPIOB->ODR = 0;
    GPIOB->ODR &= ~MASK(5);

    while(1) {
        USART2_receive();
        change_state();
    }
}
```

فعالیت انجام شده در بخش ۸۰۸۶:

این بخش پرچالش ترین بخش پروژه برای ما بود و بیشتر زمان ما بر این بخش صرف شد. در ادامه یافته ها را شرح خواهیم داد.

ابتدا سعی کردیم در یک پروژه مجزا سعی کنیم یک led ساده با 8086 روشن و خاموش کنیم. برای این کار ابتدا قطعات لازم را همانطور که در اسلایدها آموزش دادید به هم متصل کردیم مدار حاصل در صفحه ی بعدی قابل مشاهده است. ابتدا یک led و کلید داشت و در مرحله بعد ۳ تای دیگر به آن اضافه کردیم و با کمک دستورات branch در زبان اسمبلی روشن و خاموشی کلید ها را هندل کردیم.



در باره کد هم کامنت مناسب گذاشته شده است. ولی در کل آمدیم برای هر کلید یک استیت گرفتیم تا اگر فشرده شد عملیات مناسب انجام شود.

24	JMP_LOOP	برای اینکه فشرده شدن هر کلید
25	_LOOP:	. , , , ,
26	MOV DX, PORTB	
27	IN AL, DX	روی دیگران تاثیر نگذارد تصمیم گرفتیم
28	CMP AL, 11111110B ;if btn pb0 pressed then go to state0	
29	JZ STATE0	در رجیستر BL در ابتدا همه led ها را
30	IN AL, DX	,
31	CMP AL, 11111101B ;if btn pb1 pressed then go to state1	
32	JZ STATE1	خاموش بگیریم و هر بار هر کلید که فشار
33	IN AL, DX	
34	CMP AL, 11111011B ;if btn pb2 pressed then go to state2	داده شد با آدرس مناسب BL را XOR
35	JZ STATE2	
36	IN AL, DX	
37	CMP AL, 11110111B ;if btn pb3 pressed then go to state3	کنیم. با این روش مقدار قبلی حفظ میشود و
38	JZ STATE3	
39	JMP DELAY	Led مرتبط با کلید هم اگر خاموش باشد،
40	JMP _LOOP ;IF NO BTN PRESSED	عدم الربيع با عيد هم الر حسوس بسد.

روشن و اگر روشن بود خاموش میشود. برای مثال در STATEO ، مقدار آدرس مناسب برای همه پین ها صفر و برای پین PC0 مقدار ۱ است :

43 STATE0:

XOR BL, 11000001B 44

MOV AL, BL 45

MOV DX, PORTA 46

47 OUT DX,AL

48 JMP LOOP

> یک delay کوچک هم در انتهای حلقه جهت تنظیم سرعت انسان و میکرو گذاشتیم تا انهای هر حلقه یک تاخیر خیلی کم داشته باشیم و کلید فشرده شده فقط یکبار detect شود و نه بیشتر

بقیه استیت ها هم به همین ترتیب.

DELAY: 70

MOV CX, 00FFH 71

P0:


73 DEC CX

JNE P0 74

JMP LOOP 75

JMP START

در نهایت مدار تکمیل شده را به مدار اصلی پروژه منتقل کردیم و فایل exe را در میکرو۸۰۸۶ قرار دادیم :



نکته: <u>لازم به ذکر است وقتی مدار خیلی بزرگ میشو</u>د پرتئوس در شبیه سازی کند میشود و گاهی کلید هارا نمیگیرد، برای همین ما جدا مدار ۸۰۸۶ و کدش را در یک پوشه برای شما میگذاریم تا اگر خواستید تست کنید به مشکل برنخورید.

جدول ادوات جانبی و پین های ۸۰۸۶:

8086				
pin	task			
PB[04]	Push-Button Detection			
PC[04]	LED Blinking			
chip	task			
74HC373	Latch			
8255	IO Interfacing			

جدول پین های Master :

در تمارین قبلی همانطور که در جریان هستید برخی پین های مربوط به فانکشن ها مثلا تایمر ، ADC و UART 2 در کتابخانه HAL به درستی کار نمیکردند. برای مثال UART 2 مشکل دارد و آن زمان جناب مهندس بی طالبی گفته بودند اگر مشکل داریم با این اعداد کار کنیم :

	İ	PC6	-	-	TIM3_CH1	>-	-	I2S2_MCK	i	-	USART6_ TX
	tC	PC7	-		TIM3_CH2	-	-	-	12S3_MCK	-	USART6_ RX
Por	Por	PC8	-	-	тімз_снз	(-	-	-	-	-	USART6_ CK

Master Node (HAL)					
pin task					
PC6	UART6_RX				
PC7	UART6_TX				
PB[03]	LED[03]				
PA[06]	7SEG				
PC[05]	EXTI -> (BTN and SWITCH)				

جدول پین های Slave1:


در CMSIS دیگر مشکلات HAL نبود و دستمان باز تر بود :

PA2	-	TIM2_CH3	TIM5_CH3	ТІМ9_СН1	-	-	-	USART2_ TX
PA3	-	TIM2_CH4	TIM5_CH4	TIM9_CH2			-	USART2_ RX

Slave1 Node (CMSIS)					
pin task					
PA2	UART6_TX				
PA3	UART6_RX				
PB[03]	LED[03]				
PC[03]	PUSH-BUTTON				

شبه کد ها و فلوچارت:


فلوچارت برای کد ۸۰۸۶ :






برای بخش های ARM

MASTER(0): if button is pressed: ISR: check button number -> find corresponding LED -> LED# change LEDs state set address byte = device selected set read/write byte = 1 (write) set data byte = LED# transmit address, read/write, data bytes to SLAVE MAIN: LOOP: update LEDs state listen for data from SLAVE if data comes -> data = LED# toggle LED at LED#





listen for packets from MASTER receive packets from MASTER packets: (address, r/w, LED#)

if r/w is '1':

toggle LED at LED#

if button is pressed:

ISR:

check button number -> find corresponding LED -> LED#

toggle LED at LED#

send LED# to MASTER

نكته تكميلى :

در جهت اتصال UART برای ۸۰۸۶ هم مطالعات زیادی کردیم و تلاش هم کردیم اما متاسفانه دیتایی که فرستاده میشد دریافت نمیشد و تلاش های این بخش تقریبا بی ثمر ماندند.

