# Regulator PID jako filtr

#### Adrian Jałoszewski

21 marca 2017, godzina 12:30

## 1 Wstęp

Celem laboratorium było zapoznanie się z regulatorami P, PI, PD oraz PID w dziedzinie częstotliwości, traktując je jako filtry. Oprócz tego należało zaprojektować filtr pasmowoprzepustowy.

## 2 Wykonanie

Aby móc sensownie dopasować rozważać regulatory w kategoriach filtrów należy zapisać ich transmitancje w postaci ułamku - licznika i mianownika, oraz współczynnika K:

$$G_r(s) = K \frac{L(s)}{M(s)}$$

Następnie należy przedstawić zarówno licznik jak i mianownik w postaci iloczynowej, jednak w przypadku regulatora PID nie zawsze jest to możliwe, gdyż miejsca zerowe mogą być zespolone sprzężone. Wtedy licznik należy zostawić w postaci funkcji kwadratowej.

Na podstawie zer i biegunów transmitancji można opisać jej zachowanie jako filtr. Każde zero zwiększa tempo wzrostu charakterystyki amplitudowej o 20 dB na dekadę, a każdy biegun zmniejsza jej tempo wzrostu o 20 dB na dekadę. Współczynnik K decyduje natomiast o jej przesunięciu.

$$20\log|G(j\omega)| = 20\log K + 20\log|L(j\omega)| + 20\log\left|\frac{1}{M(j\omega)}\right|$$

$$20\log|G(j\omega)| = 20\log K + 20\log|L(j\omega)| - 20\log|M(j\omega)|$$

Pojedynczy jednomian natomiast:

$$\omega \ll \frac{1}{T} \Rightarrow 20 \log |jT\omega + 1| = 0$$


Dla pulsacji znacznie wyższych od  $\frac{1}{T}$  natomiast wartość ta zbliża się do  $20\log|jT\omega|=20\log T+20\log|j\omega|$ . Pierwszy człon odpowiada za przesunięcie takie aby zgięcie te nastąpiło dla  $\omega=\frac{1}{T}$ , drugi natomiast odpowiada za wzrost o 20dB na dekadę, gdyż:

$$20 \log 10\omega - 20 \log \omega = 20 \log 10 + 20 \log \omega - 20 \log \omega = 20$$

## 2.1 Regulator P

Ze względu na swoją transmitancję regulator P przepuszcza wszystkie pulsacje jednakowo.

$$G_P(s) = k$$




Rysunek 1: Charakterystyki bodego dla regulatora P

### 2.2 Regulator PI

Regulator PI jest filtrem dolnoprzepustowym, który przepuszcza pulsacje mniejsze od  $\frac{1}{T_I}.$ 

$$G_{PI}(s) = k\left(1 + \frac{1}{T_I s}\right) = \frac{k}{T_i} \cdot \frac{T_I s + 1}{s}$$




Rysunek 2: Charakterystyki bodego dla regulatora PI

### 2.3 Regulator PD

Regulator PD jest filtrem górnoprzepustowym, który dobrze przepuszcza pulsacji większe od  $\frac{1}{T_D}$ 

$$G_{PD}(s) = k \left( 1 + T_D s \right)$$




Rysunek 3: Charakterystyki bodego dla regulatora PD

## 2.4 Regulator PID

Regulator PID jest natomiast filtrem pasmowozaporowym, gdyż biegun transmitancji jest mniejszy niż może być jej zero (mamy do czynienia z funkcją kwadratową o współczynnikach dodatnich - pierwiastki jej mają część rzeczywistą mniejszą od 0, a więc moduł większy niż 0).

$$G_{PID}(s) = k \left( 1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) = \frac{k}{T_i} \cdot \frac{T_D T_I s^2 + T_I s + 1}{s}$$



Rysunek 4: Charakterystyki bodego dla regulatora PID

### 2.5 Filtr pasmowoprzepustowy


Filtr pasmowoprzepustowy musi mieć charakterystykę amplitudową zmieniającą się w trzech miejscach - miejsce, gdzie zaczyna narastać, gdzie wzrost jej hamuje oraz miejsce gdzie wartość zaczyna maleć. Dlatego jej transmitancja jest dana wzorem:

$$G(s) = K \cdot \frac{(T_1s+1)(T_4s+1)}{(T_2s+1)(T_3s+1)}$$

gdzie  $T_1 < T_2 < T_3 < T4$ , a w najlepszym przypadku  $\frac{T^2}{T^1} = \frac{T^3}{T^4}$ , wtedy charakterystyka amplitudowa rośnie równie długo (w myśli dekad) jak opada.

Przykładem takiego filtru pasmowoprzepustowego jest:

$$G(s) = \frac{(1s+1)(10^{-9}s+1)}{(0.1s+1)(10^{-8}s+1)}$$



Rysunek 5: Filtr pasmowoprzepustowy przepuszczający dla  $\omega \in [10^1, 10^8]$ 

## 3 Wnioski