```
;Programa que recibe datos por UART mediante interrupción y lo quarda en una
;Se requiere de un cristal de 11.059MHz para el baudrate de 9600bps. con 8051 @
8952.
;Utilización de UART en Modo 1 y Timer 1 en Modo 2.
;Archivo: RecibeUART40h.s03
;Fecha de realización: 13/06/2017
;Autor: Sebastian Caccavallo - electgpl.blogspot.com.ar
; Modificación:
;-----
            ORG
                   0000H
                                   ;Dirección del Reset
            JMP
                   SETUP
                                   ;Salta al Inicio del programa
;
            ORG
                   0023H
                                   ;Dirección de interrupción
            JMP
                   UARTINT
                                   ;Salta a la interrupción
SETUP:
            MOV
                   SCON, #50h
                                   ;UART en MODO 1 (8BIT), REN=1
            0RL
                   TMOD, #20h
                                   ;TIMER 1 en MODO 2
            MOV
                   TH1, #0FDh
                                   ;9600bps @ 11.059MHz
            MOV
                   TL1, #0FDh
                                   ;9600bps @ 11.059MHz
                   ES
                                   ;Habilitación de Interrupción Serial
            SETB
                   EΑ
                                   ;Habilitación de Interrupciones Globales
            SETB
            SETB
                   TR1
                                   ;Activa TIMER 1
                   DPTR,#40H
                                   ;Cargo 40h en DPTR (Origen de la tabla)
            MOV
LOOP:
            CPL
                   P1.0
                                   ;Toggle LED en P1.0
            ACALL
                   DELAY
                                   ;Rutina de Delay de 1s
            SJMP
                   L00P
                                   ;Loop principal
UARTINT:
            JNB
                   RI, UARTINT
                                   ;Espera el dato Serie
                                   ;Mueve el dato del buffer al acumulador
            MOV
                   A, SBUF
            CLR
                                   ;Borra el flag de recepción
                   RΙ
                                   ;Cargo el valor apuntado en el acumulador
                   A, @DPTR
            MOVX
                                   ;Incrementamos DPRT
                   DPTR
            INC
                                   ;Retorno de Interrupción
            RETI
DELAY:
           MOV
                   R7,#6D
                                   ;[2]Cargamos R7 con 6
                                   ;[2]Cargamos R6 con 185
WAIT1:
           MOV
                   R6,#185D
                                   ;[2]Cargamos R5 con 200
WAIT2:
           MOV
                   R5,#200D
                                   ;[2]Decrementamos R5 y Salta a WAIT3
WAIT3:
            DJNZ
                   R5,WAIT3
            DJNZ
                   R6,WAIT2
                                   ;[2]Decrementamos R6 y Salta a WAIT2
                                   ;[2]Decrementamos R7 y Salta a WAIT1
            DJNZ
                   R7,WAIT1
            RET
                                   ;[2]Retorno de Subrutina
;
                                   ;Fin del programa
            END
```