```
;Programa que recibe datos por UART mediante interrupción y lo muestra en el
Puerto 0.
;Se requiere de un cristal de 11.059MHz para el baudrate de 9600bps. con 8051 @
8952.
;Utilización de UART en Modo 1 y Timer 1 en Modo 2.
;Archivo: RecibeUART.s03
;Fecha de realización: 13/06/2017
;Autor: Sebastian Caccavallo - electgpl.blogspot.com.ar
; Modificación:
;-----
            ORG
                    0000H
                                    ;Dirección del origen del programa
            JMP
                    SETUP
                                    ;Salta al Inicio del programa
;
            ORG
                    0023H
                                    ;Dirección de interrupción
            JMP
                    UARTINT
                                    ;Salta a la interrupción
SETUP:
            MOV
                    SCON, #50h
                                    ;UART en MODO 1 (8BIT), REN=1
            0RL
                    TMOD, #20h
                                    ;TIMER 1 en MODO 2
            MOV
                    TH1, #0FDh
                                    ;9600bps @ 11.059MHz
            MOV
                    TL1, #0FDh
                                    ;9600bps @ 11.059MHz
            SETB
                                    ;Habilitación de Interrupción Serial
                    ES
                                    ;Habilitación de Interrupciones Globales
            SETB
                    FΑ
            SETB
                    TR1
                                    ;Activa TIMER 1
LOOP:
                                    ;Toggle LED en P1.0
            CPL
                    P1.0
            ACALL
                    DELAY
                                    ;Rutina de Delay de 1s
            SJMP
                    L00P
                                    ;Loop principal
UARTINT:
            JNB
                    RI, UARTINT
                                    ;Espera el dato Serie
                                    ;Mueve el dato del buffer al acumulador
            MOV
                    A, SBUF
                                    ;Borra el flag de recepción
            CLR
                    RI
                                    ;Mueve valor recibido a puerto 0
            MOV
                    P0,A
                                    ;Retorno de Interrupción
            RETI
                    R7,#6D
DELAY:
            MOV
                                    ;[2]Cargamos R7 con 6
                                    ;[2]Cargamos R6 con 185
                    R6,#185D
WAIT1:
            MOV
                                    ;[2]Cargamos R5 con 200
                    R5,#200D
WAIT2:
            MOV
                                    ;[2]Decrementamos R5 y Salta a WAIT3
                    R5,WAIT3
WAIT3:
            DJNZ
                                    ;[2]Decrementamos R6 y Salta a WAIT2
;[2]Decrementamos R7 y Salta a WAIT1
            DJNZ
                    R6,WAIT2
            DJNZ
                    R7,WAIT1
            RET
                                    ;[2]Retorno de Subrutina
;
            END
                                    ;Fin del programa
```