```
;Programa que busca en una tabla de 200 registros, el valor máximo y el mínimo
;una vez encontrados, guarda el valor con su dirección en la tabla.
;Archivo: calcMaxMin.s03
;Fecha de realización: 19/06/2017
;Autor: Sebastian Caccavallo - electgpl.blogspot.com.ar
; Modificación:
;-----
                    0000H
                                    ;Dirección del origen del programa
            ORG
            JMP
                    SETUP
                                    ;Salta al Inicio del programa
CONT
            EQU
                    50H
                                    ;Reserva de dirección para el contador
            EQU
                    51H
                                    ;Reserva de dirección para el valor máximo
VALMAX
            EQU
                    52H
                                    ;Reserva de dirección para el valor mínimo
VALMIN
            EQU
                                    ;Reserva de dirección para la dirección
DIRMAX
                    53H
máxima
DIRMIN
            EQU
                    54H
                                    ;Reserva de dirección para la dirección
mínima
SETUP:
            MOV
                    VALMAX,#0D
                                    ; Variable de Valor Máximo inicial
            MOV
                    VALMIN, #255D
                                    ;Variable de Valor Mínimo inicial
            MOV
                    DIRMAX,#0D
                                    ;Variable donde se guardara la dirección
            MOV
                    DIRMIN, #0D
                                    ;Variable donde se guardara la dirección
LOOP:
            CALL
                    CARGA
                                    ;Carga contador y puntero
                                    ;Llama a la subrutina para buscar el máximo
            CALL
                    BUSCMAX
                                    ;Carga contador y puntero
            CALL
                    CARGA
                                    ;Llama a la subrutina para buscar el mínimo
            CALL
                    BUSCMIN
            SJMP
                    L00P
                                    ;Realiza el loop infinito
CARGA:
            MOV
                                    ;Cargamos el puntero de origen para la tabla
                    R0,#60H
                                    ;Cargamos el contador con la cantidad de
            MOV
                    CONT, #20D
iteraciones
                                    ;Retorno de la subrutina
            RET
BUSCMAX:
            MOV
                    A, @R0
                                    ;Cargamos el Acumulador con el valor
apuntado por RO
            SUBB
                                    ;Calculamos A - VALMAX
                    A, VALMAX
                                    ;Si JC=1 (es menor), salta a Carry
;Si JC=0 (es mayor), lo guarda en VALMAX
            JC
                    CARRY0
            MOV
                    VALMAX, @RO
                                    ;Al mismo tiempo guarda la dirección en
            MOV
                    DIRMAX, RO
DIRMAX
CARRY0:
            INC
                                     ;Incrementa valor del puntero en la tabla
            DJNZ
                    CONT, BUSCMAX
                                     ;Realiza las iteraciones preestablecidas
                                    ;Retorno de la subrutina
            RET
BUSCMIN:
                                    ;Cargamos el Acumulador con el valor
            MOV
                    A, @R0
apuntado por R0
            SUBB
                    A, VALMIN
                                    ;Calculamos A - VALMIN
                    CARRY1
            JNC
                                    ;Si JC=0 (es mayor), salta a Carry
                                    ;Si JC=1 (es menor), lo guarda en VALMIN
            MOV
                    VALMIN, @RO
            MOV
                    DIRMIN, RO
                                    ;Al mismo tiempo guarda la dirección en
DIRMIN
CARRY1:
            INC
                                    ;Incrementa valor del puntero en la tabla
            DJNZ
                    CONT, BUSCMIN
                                    ;Realiza las iteraciones preestablecidas
            RET
                                    ;Retorno de la subrutina
            END
                                    ;Fin del programa
```