ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук Департамент программной инженерии

Утверждаю

Академический руководитель образовательной программы

«Программная инженерия»

Согласовано

факультета компьютерных наук

Профессор департамента

программной инженерии

	канд. техн. наун	K		-	артамент ц. техн. н	га программной аук
		_ Гринкруг E. M.			Шилов	B. B.
		_2017 г	" " ——————————————————————————————		_2017 г	
	ПРОГРАММА 1	ТОР МИКРОКОНТРО РІ	ЛЛЕРОВ LITE	PIC HA	у осно	BE ORANGE
па		Пояснител	іьная запис	ка		
u даі		ЛИСТ УТЕ	ВЕРЖДЕНИ	Я		
Подп. и дата		RU.17701729	9.509000 81	01-1		
Инв. № дубл.					іт группы	БПИ 151 НИУ ВШЭ Абрамов А.М.
Взам. инв. № Инв. № дубл.				"		2017 г
Подп. и дата						
в. N <u>е</u> подл.		2	2017			

УТВЕРЖДЕНО RU.17701729.509000 81 01-1

ПРОГРАММАТОР МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ PIC HA OCHOBE ORANGE PI LITE

Пояснительная записка

RU.17701729.509000 81 01-1

Листов 32

Инв. № подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

2017

Содержание

1	Введение	3
	1.1 Наименование	3
	1.2 Краткая характеристика	3
	1.3 Документы, на основании которых ведется разработка	3
2	Назначение разработки	4
	2.1 Функциональное назначение	4
	2.2 Эскплутационное назначение	4
3	Технические характеристики	5
	3.1 Постановка задачи на разработку программы	5
	3.2 Описание алгоритма и функционирования программы	5
	3.2.1 Выбор алгоритма	5
	3.2.2 Основные определения и структуры данных	6
	3.2.3 Описание алгоритма	10
	3.3 Метод организации входных и выходных данных	16
	3.3.1 Описание метода входных и выходных данных	16
	3.4 Выбор состава технических средств	17
	3.4.1 Состав технических и програмных средств	17
4	Технико-экономические показатели	19
	4.1 Оринтировочная экономическая эффективность	19
	4.2 Экономические преимущества разработки	19
5	Источники, используемые при разработке	20
	5.1 Список используемой литературы	20
6	Приложение 1. Терминология	21
	6.1 Терминология	21
7	Приложение 2. Формат INTEL HEX8M (.hex)	22
	7.1 Формат INTEL HEX8M (.hex)	22
8	Приложение 3. Описание классов	23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

8.1	Класс ActionState	. 2	23
	8.1.1 Подробное описание	. 2	23
	8.1.2 Методы	. 2	23
8.2	Класс CameraDevice	. 2	23
	8.2.1 Подробное описание	. 2	24
8.3	Класс DrawConfig	. 2	<u>'</u> 4
	8.3.1 Подробное описание	. 2	25
8.4	Класс Entity	. 2	25
	8.4.1 Подробное описание	. 2	25
	8.4.2 Методы	. 2	25
8.5	Класс Geometry	. 2	25
	8.5.1 Подробное описание	. 2	26
8.6	Класс MeshDraw	. 2	26
	8.6.1 Подробное описание	. 2	26
	8.6.2 Конструктор(ы)	. 2	26
	8.6.3 Методы	. 2	26
8.7	Класс MouseState	. 2	27
	8.7.1 Подробное описание	. 2	27
8.8	Класс Renderer	. 2	27
	8.8.1 Подробное описание	. 2	8
	8.8.2 Методы	. 2	28
8.9	Интерфейс ITransformState	. 2	28
	8.9.1 Подробное описание	. 2	8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

1. Введение

1.1. Наименование

Наименование: «Программатор микроконтроллеров PIC на основе Orange PI Lite». Наименование на английском: «Programmer for PIC Microcontrollers Based on Orange PI Lite».

1.2. Краткая характеристика

Цель работы - реализовать программатор для микроконтроллеров PIC серии 16F на тонком клиенте Orange PI Lite. В задачи работы входит расчет и инженерия электронной схемы для программирования, написание программы для управления этой схемой. Электронная схема предоставляет возможность подключить микроконтроллер PIC серии 16F к тонкому клиенту Orange Pi Lite, управлять уровнями вольтажа на 5B и на 3B и возможность проверить процесс программирования на светодиодах. Программа предоставляет пользователю командный и графичексий интерфейсы, чтение файлов INTEL HEX8M, возможность записать файлы программы в программную и EEPROM память микроконтроллера. В состав работы также входит создание демонстрационных исходных данных (файлов) для данного программатора и микроконтроллеров серии 16F.

Файл программы в формате INTEL HEX8M, удовлетворяющий требованиям входных данных, может быть получен в результате компиляции исходного кода одним из компиляторов для микроконтроллеров серии PIC 16F. Обычно для разработки используются пакеты предоставляющие интегрированную среду разработки. Например пакет MPLAB X (https://www.microchip.com/, разработчик: организация Microchip Ltd.)

1.3. Документы, на основании которых ведется разработка

Разработка программы ведется на основании приказа №6.18.1-02/1112-19 от 11.12.2016 «Об утверждении тем, руководителей курсовых работ студентов образовательной программы Программная инженерия факультета компьютерных наук» в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению «Программная инженерия», факультета Компьютерных наук, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

2. Назначение разработки

2.1. Функциональное назначение

Функциональным назначением программы и электронной схемы является предоставление пользователю возможности загрузить программу из файла INTEL HEX8M (.hex), проинтерпретировать полученную информацию, проверить ее на наличие ошибок, стереть программную память и EEPROM память имикроконтроллера, записать прочитанные данные из файла в программную память микроконтроллера, записать новые данных в EEPROM память микроконтроллера без стирания программной памяти.

2.2. Эскплутационное назначение

Программа и электронная схема предназначена для работы на тонком кленте Orange Pi Lite с операционной системой семейства Linux. Программа и схема могут использоваться в учебных целях для демонстации основных компонентов необходимых для прошивки микроконтроллера. Они предоставляют новое направление использования тонкого клиента Orange Pi Lite. Ими может воспользоваться любой человек, желающий запрограммировать микроконтроллер, не имеющий на руках официального программатора, но у которого есть Orange Pi Lite. Данная программа и электронаня схема могут использоваться в качестве дешевой, простой и быстрой алтернативы к покупке официального программатора.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

3. Технические характеристики

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Цель работы - реализовать программатор для микроконтроллеров PIC серии 16F на тонком клиенте Orange PI Lite.

Задачи работы:

- 1. Чтение данных из формата INTEL HEX8M для хранения программы прошивки.
- 2. Возможность отдельной записи EEPROM памяти, не стирая програмную память микроконтроллера.
- 3. Поддержка 3 линеек микроконтроллеров серии 16F: 627A / 628A / 648A.
- 4. Проверка входного файла на корректность.
- 5. Графический интерфейс для оперирования программой.
- 6. Интерфейс командной строки для оперирования программой.
- 7. Повышающий переходник с 3.3В на 5В для взаимодействия с микроконтроллером.
- 8. Схемотехника для платы которая позволяет подключить микроконтроллер к тонкому клиенту Orange Pi Lite.
- 9. Завершенные, работающие схемы на макетной плате.
- Схемы разводки макетной платы для подключения микроконтроллера к Orange Pi Lite.

3.2. Описание алгоритма и функционирования программы

3.2.1. Выбор алгоритма

Различные подходы для программирования (или прошивки) микроконтроллеров варьируются в зависимости от кампании производиля. Данная курсовой работы нацелена на создание программатора для определенной серии и линейки микроконтроллеров определенного производителя. Микроконтроллер - микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. Микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции микропроцессора, а также и функции периферийных устройств, содержит ОЗУ и ПЗУ. Это однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи. Имеет смысл упомянуть две большие компании производящие микроконтроллеры общего назначения. А иммено кампанию Microchip, производящую микроконтроллеры РІС и компанию Atmel чьи микроконтроллеры ATmega легли в основу Arduino.

Программирование PIC16F627A/628A/648A производится с помощью серийного (последовательного) метода. Серийный режим позволяет PIC16F627A/628A/648A быть запрограммированым с изпользованием лишь 5 ножек микроконтроллера (или 6 ножек при режиме низковольтного программирования) уже будучи встроенным в систему пользователя. Это предоставляет большую гибкость в процессе программирования (позволяет пользователю более свободно выбирать «место» и «время» для программирования).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

Вольтаж режима программирования определяет если будет использован низковольтный или высоковольтный режим. Использование низковольтного режима позволяет программировать PIC имея в доступноси только источники питания от 2.0В до 5.0В, но требует дополнительной ножки микроконтроллера. Использование только высоковольтных режимов позволяет переопределить ножку PGM микроконтроллера под пользовательские нужды, но требует наличия источника питания на 12В. В данной работе используется низковолтный режим поскольку тонкий клиент Orange Pi Lite не имеет возможности предоставить 12В питание.

Режим программирования для PIC16F627A/628A/648A позволяет программировать ячейки программной памяти, ячейки памяти данных, конфигурациионное слово, а также специальные 7 ячеек, которые используются для храненния ID устройства.

Команды программирования и их операнды в режиме программирования определяют обмен информацией с PIC. Операнды и команды передаются в микроконтроллер и/или обратно через серийные кабели.

3.2.2. Основные определения и структуры данных

Ячейки памяти в данном микроконтроллере есть как 14, так и 8 битные ячейки. На PIC16F627A/628A/648A реализованна Гарвардская архитектура с отдельными шинами для инструкций и данных, что позволяет 14-разрядным инструкциям работать с 8-разрядными данными.

Пространство програмной памяти отведенное пользователю простирается от 0x0000 до 0x1FFF. В режиме программирования, пространство программной памяти простирается от 0x0000 до 0x3FFF, с первой половиной (от 0x0000-0x1FFF), которая отведена программной памяти, и второй половиной (0x2000-0x3FFF), которая отведена конфигурационной памяти. Все другие адреса в конфигурационной памяти PIC зарезервированы и не могут быть запрограммированы пользователем.

В пространство конфигурационной памяти (адреса 0x2000 - 0x2007) можно попасть через передачу в РІС специальной команды «Загрузить даннные для конфигурационной памяти». Только адреса 0x2000-0x200F конфигурационного пространства памяти физически реализованы. Однако, только ячейки 0x2000 вплоть до 0x2007 доступны для программирования. Остальные ячейки зарезервированны. Переход по адресу за пределами 0x200F будет физически осуществлять доступ к пользовательской памяти.

Пространство ПЗУ памяти простирается от 0x00 до 0xFF и находится отдельно от пространства программной памяти и пространства оперативной памяти. Для ПЗУ реализуются только нижние 128 байт для устройств PIC16F627A/628A, в то время как для PIC16F648A реализуются все 256 байт. Программирование ПЗУ памяти данных использует тот же программный счетчик что и для программирования конфигурационной и програмной памяти, однако только нижние биты декодируется и используются. Поэтому перед программированием ПЗУ необходимо чтобы программный счетчик указывал на 0x0000 или 0x2000.

Создание структуры для представления памяти микроконтроллера. Ключевым элементом в представлении памяти микроконтроллера является массив типа uint16_t размером с память PIC. В массиве хранится пользовательская программа непосред-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата




Рис. 1: Карта памяти микроконтроллера. Белым выделены области для пользовательского кода.

ственно перед её побитовой передачей на микроконтроллер. Из 16 битов отведенных под тип uint16_t для хранения данных и команд используются только нижние 8 и 14 байт соответственно.

Для того чтобы ускорить процесс прошивки микроконтроллера вводятся переменные program_memory_used_cells, и program_memory_max_used_address. Они обозначают общее колличество задействованных программой ячеек памяти, и самый высокий адрес в програмной памяти. Таким образом можно заметить условия при которых можно досрочно закончить программирование програмной памяти PIC и перейти к следующей стадии программирования.

```
struct picmemory {
    uint16_t program_memory_used_cells;
    uint16_t program_memory_max_used_address;

    uint8_t has_configuration_data;
    uint8_t has_eeprom_data;

    uint16_t *data; /* 14-bit and 8-bit data */
    uint8_t *filled; /* 1 if this cell is used */
};
```

Внутренний програмный счетчик может увеличиваться от 0х0000 до конца реализованной програмной памяти 0х03FF (или 0х07FF, или 0х0FFF в зависимости от модели PIC) после чего он вновь обернется на адресс 0х0000. Для включения высоких бит програмного счетчика и перехода к программированию конфигурационной памяти, необходимо послать спецальную команду. Послее нее програмный счетчик будет оперировать в

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

пространстве от 0x2000 до 0x3FFF (по достижении 0x3FFF он будет вновь оборачиваться на 0x2000). Единственным способом сбросить верхние биты програмного счетчика вновь на 0x0000 это покинуть и повторно войти в режим программирования.

Ячейки для ID пользователя отображаются на адреса [0x2000 : 0x2003] и являются частью конфигурционной памяти. Пользователь может хранить идентификационные данные (идентификатор пользователя) в четырех локациях для идентификатора пользователя. Этот идентификатор всегда можно считать корректно, даже если будет включена защита кода.

Питание в режиме программирования. Для PIC16F627A/628A/648A требуется один источник питания с VDD (2.0V до 5.5V) и VPP от 12B до 14B, или же VPP от 4.5B до 5.5B, при использовании низковольтного программирования. Оба источника должны иметь разрешение как минимум в 0,25B. В данной работе используется режим низковольтного программирования.

Команды программирования в режиме программирования, обмен информацией с PIC определяеться набором команд и их операндами которые передаются в микроконтроллер и/или обратно через серийные кабели. Общая форма для всех последовательностей команд состоит из 6-битовой команды и условно 16-битного слова данных. И команды и слова данных передаются начиная с наименее значимого бита (LSB first). Для других серий и линеек типа PIC набор команд может отличаться.

Command	Mapping (MSb LSb)					Data	
Load Configuration	Х	Х	0	0	0	0	0, data (14), 0
Load Data for Program Memory	Х	Х	0	0	1	0	0, data (14), 0
Load Data for Data Memory	Х	Х	0	0	1	1	0, data (8), zero (6), 0
Increment Address	Х	Х	0	1	1	0	
Read Data from Program Memory	Х	Х	0	1	0	0	0, data (14), 0
Read Data from Data Memory	Х	Х	0	1	0	1	0, data (8), zero (6), 0
Begin Programming Only Cycle	Х	0	1	0	0	0	
Bulk Erase Program Memory	Х	Х	1	0	0	1	
Bulk Erase Data Memory	Х	Х	1	0	1	1	

Рис. 2: Последовательности 6-разрядных команд для PIC16F627A/628A/648A

I/O Выходы используемые для программирования. Положительный входной сигнал на ножке RB4 называемой PGM вводит микроконтроллер в режим низковольтного программирования (если данная опция была включена в конфигурационном слове микроконтроллера). Ножка RB7 называемая DATA, настраивается как вход и используется для по-битовой передачи данных программых в микроконтроллер. Ножка RB6 называемая CLOCK, также настраивается на прием входного сигнала и используется для синхронизации состояния напряжения на ножке RB7. Во время падения напряжения на ножке RB6, микроконтроллер считает следующий бит с ножки RB7. Ножка MCLR/Vpp изпользуется для выбора режима программирования. В PIC16F627A/628A/648A, высокое напряжение для работы с ячейками памяти генерируется автоматически. Для активации режима программирования, необходимо применить высокое напряжение ко входу MCLR. Поскольку MCLR используется на уровне источника, это означает, что MCLR не тянет какиой-либо значительный ток. Ножка VDD предоставляет 5В необходимые для стабильной работы микроконтроллера в штатном режиме. Ножка VSS определяет напряжение на уровне земли.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

PDIP, SOIC




Рис. 3: I/О выходы необходимые для программирования в серийном режиме

Абстрагирование программатора от конкретной модели микроконтроллера семейства РІС делается с помощю определения дополнительной структуры в которой для каждой конкретной модели хранится информация о карте памяти, о командах программирования, о задержках необходимых между сигнальными последовательностями.

```
struct picmicro {
  uint16 t device id;
  char name[16];
  size t program memory size;
  size t data memory size;
                             /* in microseconds */
                                                  // T PROG
  int program cycle time;
  int eeprom_program_cycle_time; // T_DPROG
  int bulk_erase_cycle_time;
                               // T ERA
  uint8\_t\ load\_configuration\_cmd;
  uint8\_t\ load\_data\_for\_program\_memory\_cmd;
  uint8\_t\ load\_data\_for\_data\_memory\_cmd;
  uint8\_t\ read\_data\_from\_program\_memory\_cmd;
  uint8 t read data from data memory cmd;
  uint8_t increment_address_cmd;
  uint8\_t\ begin\_erase\_programming\_cycle\_cmd;
  uint8\_t\ begin\_programming\_only\_cycle\_cmd;
  uint8_t bulk_erase_program_memory_cmd;
  uint8\_t\ bulk\_erase\_data\_memory\_cmd;
};
```

Для микроконтроллеров PIC16F627A/628A/648A используется нижеследующее

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

определение экземпляра данной структуры.

```
const struct picmicro pic16f628a = {
   /* General */
  .device id =
                                   0x1060,
                                   "pic16f628a",
  .name =
                                         0x800,
  .program memory size =
  .data memory size =
                                        128,
  /* Time intervals in microseconds */
  program cycle time =
  .eeprom program cycle time =
                                           6000.
  .bulk erase cycle time =
                                        6000,
  /* Commands */
  .load configuration cmd =
                                        0x00.
                                                0x02,
  .load data for program memory cmd =
  .load\_data\_for\_data\_memory\_cmd =
                                              0x03,
  .read\_data\_from\_program\_memory\_cmd =
                                                 0x04,
  .read data from data memory cmd =
                                                0x05,
  . increment \ address \ cmd =
  .begin erase programming cycle \operatorname{cmd} =
                                              0xFF.
  .begin\_programming\_only\_cycle\_cmd =
                                              0x08,
  .bulk erase program memory cmd =
                                              0x09.
  .bulk erase data memory cmd =
                                             0x0B
```

3.2.3. Описание алгоритма

Чтение файла с программой пользователя, это первый шаг программатора. Следующим шагом являеться проверка входного файла на корректность. Для этого используются особенности формата INTEL HEX8M. В частности приведенные в конце строки проверочные суммы и адреса для данных.

```
1 :02000000FE2FD1
2 :10001000FF3FFF3FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF3FD0
3 :100FD4000730831203139F008501831603138501D1
4 :100FE400831203138601831603138601FF308312D1
5 :0C0FF4008500FF308600F82F8301EA2FF3
6 :02400E00D0FFE1
7 :00000001FF
```

Рис. 4: Пример входного файла к программатору

По мере чтения входного файла в соответствующий адрес в массиве структуры «рістетогу» вставляются значения из входного файла. Поскольку на тонком клиенте Orange Pi Lite установлен little-endian процессор компании Allwinner модели H3, а в формате INTEL HEX8M данные записываются в порядке MSB, то при вставке в массив необходимо поменять местами верхний и нижний байты.

В цикле происходит прочтение входного файла и создание структуры для представления памяти микроконтроллера, а также подсчет проверочных значений.

```
for (i = 0; i < byte count / 2; i++) {
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

```
nread = sscanf(\&line[9+4*i], "\%4hx", \&data);
     uint16 t pic data = swap uint16(data);
     if (nread != 1) {
           fprintf(stderr, "Error: cannot read data.\n");
           free picmemory(&pm);
           return NULL;
     if (debug)
           fprintf(stderr, " data
                                      = 0x\%04X (file) = 0x\%04X (micro)\n", data, pic data);
     checksum_calculated += (data >> 8) & 0xFF;
     checksum calculated += data & 0xFF;
     if (address + i < 0x2000) {
           pm\text{-}program\_memory\_used\_cells
           pm\text{-}program\_memory\_max\_used\_address \ = address \ + i;
     } else if (0x2000 \le address + i & address + i < 0x2008)
           pm->has\_configuration\_data = 1;
     else if (address + i >= 0x2100)
           pm->has\_eeprom\_data = 1;
     pm->data[address + i] = pic data;
     pm->filled[address + i] = 1;
}
```

Программатор работает через посылание последовательности команд и данных, введенных в серийном режиме в котором бит на линии данных загоняется в микроконтроллер на падающем фронте напряжения на линии часов. Команда + данные, вводятся последовательно, через линию часы и линию данных, которые с аппаратной точки зрения являются входными линиями изпользующими триггеры Шмитта для различения напряжения 0 или 1.




Рис. 5: Временные интервалы для побитовой передачи команды «Загрузка данных в програмную память»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

Минимальные время установки и удержания приписываются каждому сигнал на ножке данных (описанные в таблице ниже, вместе с ограничением по напряжению) по отношению к падающему фронту напражения на линии часов. Командам на чтение и запись, которые требуют передачи данных связанных с ними, требуется минимальная задержка между передачей команды и передачей данных.

AC/DC Characteristics	Standard Operating Conditions (unless otherwise stated) Operating Temperature: $0^{\circ}C \le TA \le +70^{\circ}C$ Operating Voltage: $4.5V \le VDD \le 5.5V$					
Characteristics	Sym	Min	Тур	Max	Units	Conditions/ Comments
General						
VDD level for word operations, program memory	VDD	2.0	_	5.5	V	
VDD level for word operations, data memory	VDD	2.0	_	5.5	V	
VDD level for Bulk Erase operations, program and data memory	VDD	4.5	_	5.5	٧	
High voltage on MCLR	VIHH	10.0	_	13.5	V	
MCLR rise time (VSS to VIHH) for Programming mode entry	TVHHR	_	_	1.0	μS	
Hold time after MCLR↑	TPPDP	5	_	_	μS	
Hold time after LVP↑	TLVPP	5	_	_	μS	
(CLOCK, DATA) input high level	VIH1	0.8 VDD	_	_	٧	Schmitt Trigger input
(CLOCK, DATA) input low level	VIL1	_	_	0.2 VDD	٧	Schmitt Trigger input
CLOCK, DATA setup time before MCLR↑	TSET0	100	_	_	ns	
Hold time after VDD↑	THLD0	5	_	<u> </u>	μS	
Serial Program/Verify				•		
Data in setup time before clock↓	TSET1	100	_		ns	
Data in hold time after clock↓	THLD1	100	_	_	ns	
Data input not driven to next clock input (delay required between command/data or command/command)	TDLY1	1.0	_	_	μS	
Delay between clock↓ to clock↑ of next command or data	TDLY2	1.0	_	_	μs	
Clock↑ to data out valid (during read data)	TDLY3	_	_	80	ns	
Programming cycle time	TPROG	_	_	4	ms	
Data EEPROM Programming cycle time	TDPROG	_	_	6	ms	
Bulk Erase cycle time	TERA	_	_	6	ms	

Рис. 6: Спецификация АС/DC для поднятия/опускания и удержания линий данных и часов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

Алгоритм записи данных в память программы приведен в нижеследующем графе.




Рис. 7: Граф алгоритма записи данных в програмную память микроконтроллера

После создания карты памяти которая должна быть загруженна в микроконтроллер, следующим шагом является непосредственная передача этих данных в РІС. Для этого необходимо получить доступ к GРІО выходам тонкого клиента Orange Pi Lite. Со стороны Orange Pi Lite надо было посмотреть на поставляемую с ним схемотехнику платы чтобы определить какие выходы PGIO наиболее подходят для работы программатора. Сигналы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

передаваемые на ножки микроконтроллера имеют строгие временные рамки, и для того что бы в них вписаться необходимо использовать механизм «memory mapped file» для включения и отключения сигналов нв выходах GPIO на уровне процессора.

Посмотрев на схемотехнику для выходов GPIO, решено было выбрать 5 последовательных выходов 31, 33, 35, 37, 39 которые подсоедены к процессору H3 соответственно на ножках 7, 8, 9, 10, 20 порта A.

Получение доступа к выходам GPIO, осуществляется через манипуляцию регистрами отвечающими за порт А напрямую. Для этого делаеться маппинг регистров настройки и состояния порта А в адресоное пространство программы. Значения для адресов регистров и их размера беруться из руководства инженера к процессору H3.

В итоге удалось найти адреса всех регистров влияющих на состояние порта А. Далее приведена краткая сводка констант в которые были записаны необходимые адреса.

```
// AllWinner H3 datasheet, page 86, page 316
uint32 t CCU BASE = 0x01C20000ul;
                                            // Port controller
uint32 t PIO OFS = 0x00000800ul;
                                         // GPIO offset
// AllWinner H3 datasheet, page 86, block size is 1024 = 1 \text{K} = 0 \text{x} 400 \text{ bytes}
uint32 t PIO MAP LEN = 0x2000;
                                           // Port controller end (0x01C20BFF) - Port controller start (0x01C20800)
// AllWinner H3 datasheet, page 316
uint32_t PA_CFG0_OFS = 0x000000000ul;
                                             // Port A Configure Register 0
uint32\_t\ PA\_CFG1\_OFS = 0x00000004ul;
                                            // Port A Configure Register 1
                                            // Port A Configure Register 2
uint32\_t\ PA\_CFG2\_OFS = 0x000000008ul;
uint32 t PA DAT OFS = 0 \times 000000010ul;
                                            // Port A Data Register
```

Следом были написанны функции для манипулирования этими регистрами. Ниже приведены фрагменты функций которые ипользуются чтобы выставить состояние ножки GPIO на выход (output) и чтобы менять напряжение на дфнной ножке с 0В до 3.3В. Для регистров бит 0 - это наименее значимый бит.

Ниже приведены фрагменты функций которые ипользуются чтобы выставить состояние ножки GPIO на выход (output) и чтобы менять напряжение на данной ножке с 0В до 3.3В. Для регистров бит 0 - это наименее значимый бит.

```
// получение указателя на адрес по которому хранится регистр volatile uint32_t* get_data_reg(int pin) {
    volatile uint32_t* data_reg = (volatile uint32_t*)(gpio + PA_DAT_OFS);
    return data_reg;
}

// создает новое измененное значение для записи в регистр
uint32_t modify_data(uint32_t data, int pin, int value)
{
    uint32_t new_data;
    if (value) {
        new_data = data | (1U << pin);
    }
    else {
        new_data = data & ~(1U << pin);
    }
    return new_data;
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

```
}
// выставляет на ножке номер "pin" значение напряжения 0 или 1.
void gpio wr(int pin, int value) {
  volatile uint 32 t* data reg = get data reg(pin);
  uint32 _t data = *data_reg;
  uint32 t new data = modify data(data, pin, value);
   *(data reg) = new data;
}
// модифицирует копию текущих настроек чтобы ножка номер "pin" оказалась настроена как ВЫХОД
// возвращает новое значение которое должно быть записано в регистр
uint32 t modify cfg output(uint32 t cfg, int pin)
   /* Write value 001 to position of pin, each pin is z001 ('z' is dont care) */
  uint32_t new_cfg = cfg & ^{\sim}(6U << 4 * (pin % 8));
  uint32_t new_new_cfg = new_cfg \mid (1U \ll 4 * (pin % 8));
  return\ new\_new\_cfg;
}
// модифицирует регистр настроек порта {\bf A} чтобы ножка номер "pin" оказалась настроена как {\bf B}{\bf H}{\bf X}{\bf O}{\bf J}
// Pin is one of PA7, PA8, PA9, PA10, PA20
void gpio output(int pin)
{
  volatile uint32 t^* \text{ cfg} \text{ reg} = \text{get} \text{ cfg} \text{ reg(pin)};
  uint32_t cfg = *cfg_reg;
  uint32 t new cfg = modify cfg output(cfg, pin);
   *(cfg reg) = new cfg;
}
// модифицирует копию текущих настроек чтобы ножка номер "pin" оказалась настроена как ВХОД
// возвращает новое значение которое должно быть записано в регистр
uint32 t modify cfg input(uint32 t cfg, int pin)
{
   /* Write value 000 to position of pin, each pin is z000 ('z' is dont care) */
  uint32 t new cfg = cfg & (7U << 4 * (pin % 8));
  return new cfg;
}
// модифицирует регистр настроек порта А чтобы ножка номер "pin" оказалась настроена как ВХОД
// Pin is one of PA7, PA8, PA9, PA10, PA20
void gpio input(int pin)
{
  volatile uint32 t^* \text{ cfg} \text{ reg} = \text{get} \text{ cfg} \text{ reg(pin)};
  uint32 	 t 	 cfg = *cfg 	 reg;
  uint32 t new cfg = modify cfg input(cfg, pin);
   *(cfg reg) = new cfg;
}
```

Последним шагом произходящим на уровне программы необходимо пройтись по созданной карте памяти микроконтроллера и посылая в PIC команд и их операнды через GPIO передать в микророконтроллер необходимую информацию.

```
// Bulk erase the chip, and then write contents of the .hex file to the PIC void pic_write(const struct picmicro *pic, char *infile, int debug) {
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

```
uint16 t addr;
struct picmemory *pm;
pm = read inhx16(infile, debug);
/* Turn pic on. Give supply power. */
pic enter lvp();
/* Bulk erase the chip first */
pic bulk erase(pic, debug);
/* Write Program Memory */
for (addr = 0; addr \le pm->program memory max used address; addr++) {
  if (pm->filled[addr]) {
     pic send cmd(pic->load data for program memory cmd);
     pic load_data(pm->data[addr]);
     pic send cmd(pic->begin programming only cycle cmd);
     usleep(pic->program_cycle_time);
  pic send cmd(pic->increment address cmd);
}
/* Write Configuration Memory */
if (pm->has configuration data) {
  pic send cmd(pic->load configuration cmd);
  pic_load_data(pm->data[0x2000]);
  for (addr = 0x2000; addr < 0x2008; addr++) {
     if ((addr \leq 0x2003 || addr = 0x2007) && pm->filled[addr]) {
        pic_send_cmd(pic->load_data_for_program_memory_cmd);
        pic_load_data(pm->data[addr]);
        // trigger
        pic send cmd(pic->begin programming only cycle cmd);
        usleep(pic->program cycle time);
     pic send cmd(pic->increment address cmd);
}
pic exit lvp();
free picmemory(&pm);
```

3.3. Метод организации входных и выходных данных

3.3.1. Описание метода входных и выходных данных

Входными данными для работы программатора являются скомпилированный файл программы, микроконтроллер подключенный к плате, а также (для обеспечения вза-имодействия с пользователем) клавиатура и/или мышь. Входной файл данных может быть созданн в любой среде разработки и любым компилятором поддершивающим формат INTEL HEX8M. Примером такой среды разработки является MPLAB X (https://www.microchip.com/, разработчик: коммерческая организация Microchip Ltd.).

1. Из-за огромного количества серий микроконтроллеров поддерживать их все не пред-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

- ставляется возможным. Поэтому программатор работает только с микроконтроллерами PIC серии 16F, конкретно с линейками 627A / 628A / 648A.
- 2. Входной файл программы должен соответствовать формату INTEL HEX8M. По сравнению с двумя другими часто встречающимися форматами INTEL HEX8S, INTEL HEX32, данный формат наиболее оптимально подходит под серию 16F. В силу того что память 14-битных микроконтроллеров не превышает 64 килобайт (здесь подходит формат HEX32) и програмное слово не нуждаеться в разбиении на высокий и низкий байт как в 16-битных микроконтроллерах (здесь подходит формат HEX8S).
- 3. Пользователь имеет возможность модифицировать следующие входные данные в процессе работы программы в усливиях графического интерфейса и перед запуском программы в командной строке:
 - (a) Указать что требуется запись EEPROM памети без модификации програмной памяти микроконтроллера.
 - (b) Указать что требуется проверить входной файл на ошибки.
 - (c) Указать что требуется записать входной файл в програмную память и в EEPROM память микроконтроллера.
 - (d) Поменять уровень колличества сообщений выводимих программой пользователю.
 - (е) Отменить процесс программирования.

Выходными данными для программатора является запрограммированный микроконтроллер, данные на экране и индикатор программирования на плате программатора.

3.4. Выбор состава технических средств

3.4.1. Состав технических и програмных средств

Для оптимальной работы приложения необходимы следующие системные требования:

- 1. Тонкий клиент Orange Pi Lite, оснащенный:
 - (a) Обязательно процессор Allwinner H3 с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
 - (b) 0.5 ГБ оперативной памяти (ОЗУ);
 - (с) 0.5 ГБ свободного места на жестком диске;
 - (d) Периферия: выход GPIO типа Rasberry Pi B+
- 2. Опционально: Компьютер для удаленного доступа к Orange Pi Lite, оснащенный:
 - (а) Обязательно 64-разрядный (х64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
 - (b) 1 ГБ оперативной памяти (ОЗУ);
 - (с) 1.5 ГБ свободного места на жестком диске;
 - (d) Wifi модулем (если Orange Pi Lite подключен к сети, то можно воспользоваться и стандартным Ethernet портом) или TTL переходником для подключения к тонкому клиенту Orange Pi Lite.
- 3. Монитор

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

- 4. Мышь
- 5. Клавиатура

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

4. Технико-экономические показатели

4.1. Оринтировочная экономическая эффективность

Оринтировочная экономическая эффективность не рассчитывается.

4.2. Экономические преимущества разработки

Существующими коммерчискими аналогами данного приложения являются серийные программаторы комрании Microchip Ltd. В силу того что схематехника и код данного программатора распростроняется бесплатно, экономически выгодным аналогом к нему являются известный программатор К150 (подключающийся к компьютеру через USB), а также разнообразные схемы основанные на портах LDP (для принтера) и COM портах. Однако схематехника К150 в несколько раз сложнее, к тому же для его работы требуются два уже заранее запрограммированных микроконтроллера, поэтому собрать его в домашних условиях невозможно (требуется приобрести 2 уже запрограммированных микроконтроллера). Варианты основанные на портах LDP и COM также не подходят поскольку эти потры морально устарели и все реже и реже присутствую на современных компьютерах. Данная разработка позволяет использовать совреммый и актуальный тонкий клиент Orange Pi Lite в качестве программатора микроконтроллеров, к тому же все части для сборки программатора стоят гораздо дешевле чем покупка официального прибора от Місгосhір, и наконец они предельно просты и позволяют сборку программатора в домашних условиях.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

5. Источники, используемые при разработке

5.1. Список используемой литературы

1. DS40044G PIC16F627A/628A/648A Data Sheet Microchip Ltd. www.microchip.com

 DS33014L MPASM Assembler, MPLINK Object Linker, MPLIB Object Librarian User's Guide Microchip Ltd. www.microchip.com

3. DS33023A PICmicro Mid-Range MCU Family Reference Manual Microchip Ltd. www.microchip.com

4. DS41196G PIC16F627A/628A/648A EEPROM Memory Programming Specification Microchip Ltd. www.microchip.com

Schematics Index ORANGE PI Lite Ver 1.1
 Orange Pi
 www.orangepi.com

 Version 1.2 Allwinner H3 Datasheet Quad-Core OTT Box Processor Allwinner Ltd.
 www.allwinnertech.com

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

6. Приложение 1. Терминология

6.1. Терминология

- **EEPROM** электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ), один из видов энергонезависимой памяти (таких, как PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз.
- **Архитектура набора команд (англ. instruction set architecture, ISA)** часть архитектуры компьютера, определяющая программируемую часть ядра микропроцессора. На этом уровне определяются реализованные в микропроцессоре конкретного типа
- **Язык ассемблера (англ. assembly language)** машинно-ориентированный язык низкого уровня с командами, не всегда соответствующими командам машины, который может обеспечить дополнительные возможности вроде макрокоманд.
- **MPLAB** интегрированная среда разработки, представляющая собой набор программных продуктов, предназначенная для облегчения процесса создания, редактирования и отладки программ для микроконтроллеров семейства PIC, производимых компанией Microchip Technology. Среда разработки состоит из отдельных приложений, связанных друг с другом и включает в себя компилятор с языка ассемблер, текстовый редактор, программный симулятор и средства работы над проектами, также среда позволяет использовать компилятор с языка C.
- контрольный таймер, англ. Watchdog timer аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы. Представляет собой таймер, который периодически сбрасывается контролируемой системой. Если сброса не произошло в течение некоторого интервала времени, происходит принудительная перезагрузка системы. В некоторых случаях сторожевой таймер может посылать системе сигнал на перезагрузку («мягкая» перезагрузка), в других же перезагрузка происходит аппаратно (замыканием сигнального провода RST или подобного ему).
- Внутрисхемное программирование (англ. In-System Programming, сокр. ISP) технология программирования электронных компонентов (ПЛИС, микроконтроллеры и т. п.), позволяющая программировать компонент, уже установленный в устройство. До появления этой технологии компоненты программировались перед установкой в устройство, для их перепрограммирования требовалось их извлечение из устройства.
- Универсальный асинхронный приёмопередатчик (англ. UART) узел вычислительных устройств, предназначенный для организации связи с другими цифровыми устройствами. Преобразует передаваемые данные в последовательный вид так, чтобы было возможно передать их по одной физической цифровой линии другому аналогичному устройству. Метод преобразования хорошо стандартизован и широко применяется в компьютерной технике (особенно во встраиваемых устройствах и системах на кристалле (SoC)).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

7. Приложение 2. Формат INTEL HEX8M (.hex)

7.1. Формат INTEL HEX8M (.hex)

INTEL HEX8M — это формат, разработанный для обмена скомпилированным кодом но не в бинарном а в текстовом формате. В формате указывается связь между адресом и байтовым значением, которое должно находиться по этому адресу.

Формат включает в себя подсчет проверочной суммы, котоая записывается последним байтом в конце строки.

Ниже приведен пример описания простой прогаммы для мигания светодиодом на микроконтроллере PIC16F628A в данном формате:

- :0400100000000000EC
- $: \! 100032000000280040006800 A 800 E 800 C 80028016 D$
- : 100042006801A9018901EA01280208026A02BF02C5
- $: 10005200 \pm 002 \pm 80228036803 BF03 \pm 803 C8030804 B8$
- : 1000620008040804030443050306 E807 E807 FF0839
- :06007200 FF08FF08190A57
- :00000001FF

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

8. Приложение 3. Описание классов

8.1. Класс ActionState

This class knows what argumets to pass to NodeInterpolator.

Базовые классы:BaseForEventDriven.

Открытые члены

- void SetCurrentAction (Animation action)
 Change the animation track. If there is more than one. We don't support this yet.
- void **SetTime** (double time seconds)

Открытые атрибуты

• bool _loop

Automatically play the animation again after it has timed out.

Свойства

- double **TimeCursorInTicks** [get] position of the time cursor in ticks of animation.
- double TotalDurationSeconds [get]

Duration of animation.

8.1.1. Подробное описание

This class knows what argumets to pass to NodeInterpolator.

8.1.2. Методы

8.1.2.1 void SetTime (double *time_seconds* **)** Set the current time for the animation. Note: all the calculations here are done in ticks.

8.2. Класс CameraDevice

Maintains camera abstraction. Allows support for orbiting, free fly and even 2D camera.

Открытые члены

• CameraDevice (Matrix4 opengl init mat)

Constructor.

Vector3 ConvertScreen2WorldCoordinates (Point screen coords)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

Get the mouse position and calculate the world coordinates based on the screen coordinates.

Matrix4 MatrixToOpenGL ()

Get the camera matrix to be uploaded to drawing 2D.

• void **OnMouseMove** (int x, int y)

Respond to mouse events.

void Scroll (float scroll)

Zoom in/out of the scene.

Свойства

• CamMode cam mode [get]

Return the currently active camera mode.

• Vector3 **GetTranslation** [get]

Get the translation part of the camera matrix.

8.2.1. Подробное описание

Maintains camera abstraction. Allows support for orbiting, free fly and even 2D camera.

8.3. Класс DrawConfig

This class will be passed into the **Entity** (crp. 25) GetSettings() function to make the scene look best.

Открытые атрибуты

• bool EnableDepthTest = false

Enable and disable OpenGL functionallity.

• bool EnableDisplayList = false

Enable and disable OpenGL functionallity.

• bool EnableFaceCounterClockwise = false

Enable and disable OpenGL functionallity.

• bool EnableLight = false

Enable and disable OpenGL functionallity.

• bool EnablePerspectiveCorrectionHint = false

Enable and disable OpenGL functionallity.

bool EnablePolygonModeFill = false

Enable and disable OpenGL functionallity.

• bool EnablePolygonModeLine = false

Enable and disable OpenGL functionallity.

bool EnableTexture2D = false

Enable and disable OpenGL functionallity.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

8.3.1. Подробное описание

This class will be passed into the **Entity** (стр. 25) GetSettings() function to make the scene look best.

8.4. Класс Entity

Represents the currently loaded object. One day we will have lots of these.

Открытые члены

• void RecursiveCalculateVertexTransform (Node nd, Matrix4x4 current)

Find the appropriate matrix to apply to the given vertex.

void RenderModel (DrawConfig settings)

Render the model stored in EntityScene useing the **DrawConfig** (ctp. 24) settings object.

void UpdateModel (double dt_ms)

Deform the model vertices to align with the skeleton.

Открытые статические члены

static void TransformPositionAssimp (ref Vector3D pos, ref Matrix4x4 mat, out Vector3D result)

Transform a Position by the given Matrix. Based on openTK compatiability vector 3 class.

8.4.1. Подробное описание

Represents the currently loaded object. One day we will have lots of these.

8.4.2. Методы

8.4.2.1 static void TransformPositionAssimp (ref Vector3D pos, ref Matrix4x4 mat, out Vector3D result) [static] Transform a Position by the given Matrix. Based on openTK compatiability vector 3 class.

Аргументы

pos	The position to transform
mat	The desired transformation
result	The transformed position

8.5. Класс Geometry

Stores info on extra geometry of the entity, bones that is.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

Открытые члены

• **Geometry** (IList< Mesh > scene_meshes, Node nd, BoneNode armature)

Build geometry data for node (usually use only for one of the children of scene.RootNode)

• double FindAverageBoneLength (BoneNode nd)

For the length of final children bones. Just use average length.

• void **UpdateBonePositions** (BoneNode nd)

Snap the render positions of bones, to deformations in the skeleton.

Открытые атрибуты

Dictionary< string, BoneBounds > _bone_id2triangle = new Dictionary<string,Bone← Bounds>()

Bone name matched up with the triangle to render.

8.5.1. Подробное описание

Stores info on extra geometry of the entity, bones that is.

8.6. Класс MeshDraw

Mesh rendering using VBOs. Based on http://www.opentk.com/files/T08_VBO.cs

Открытые члены

MeshDraw (Mesh mesh, IList< Material > materials)

Uploads the data to the GPU.

• void **BeginModifyVertexData** (out IntPtr data, out int qty vertices)

Call this to get a pointer to OpenGL private memory buffer.

void EndModifyVertexData ()

Call this when done working with OpenGL memory. This uploads it back into OpenGL.

• void RenderVBO ()

Render mesh from GPU memory.

8.6.1. Подробное описание

Mesh rendering using VBOs. Based on http://www.opentk.com/files/T08 VBO.cs

8.6.2. Конструктор(ы)

8.6.2.1 MeshDraw (Mesh mesh, IList < Material > materials) Uploads the data to the GPU.

8.6.3. Методы

8.6.3.1 void RenderVBO () Render mesh from GPU memory.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

8.7. Класс MouseState

Simple class to store mouse status data. Monitor mouse status (delta, position, click_position, etc.)

Открытые члены

• void **RecordMouseClick** (MouseEventArgs e)

Updates mouse click position.

void RecordMouseMove (MouseEventArgs e)

Updates current mouse position. Then we can caluclate delta better.

Открытые атрибуты

Point ClickPos

Captured mouse position when it was clicked.

Point CurrentPos

Current mouse position, this is updated by you.

readonly int HorizHysteresis = 4

Mimimum motion delta for mouse to be recognised.

OpenTK.Vector3 InnerWorldClickPos

Position of click inside the game world.

OpenTK.Vector3 InnerWorldPos

Position of where the user is pointing inside the game world.

8.7.1. Подробное описание

Simple class to store mouse status data. Monitor mouse status (delta, position, click_position, etc.)

8.8. Класс Renderer

Class to control openGL settings and do the actual drawing. All openGL calls will be here.

Открытые члены

• void ClearOpenglFrameForRender (Matrix4 camera_matrix)

Prepare to render next OpenGL frame. Clear depth/color buffers.

void DrawAxis3D ()

Important points to remember: Set normals. Must be clock wise vertex draw order The x-axis is accross the screen, so the Z-axis triangle must have component along X: +-1 since look at looks towards the center, we need to offset it a bit to see the Z axis.

void InitOpenGL ()

Enable default OpenGL settings. Set lights, material, etc. Call this once in the beginning.

• void ResizeOpenGL (int width, int height)

Called when window size changes.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

8.8.1. Подробное описание

Class to control openGL settings and do the actual drawing. All openGL calls will be here.

8.8.2. Методы

8.8.2.1 void DrawAxis3D () Important points to remember: Set normals. Must be clock wise vertex draw order The x-axis is accross the screen, so the Z-axis triangle must have component along X: +-1 since look at looks towards the center, we need to offset it a bit to see the Z axis.

8.9. Интерфейс ITransformState

Implement this when class allows local matrix transforms. (**Entity** (стр. 25), Camera) Производные классы:CameraDrawing2D и CameraFreeFly3D.

Открытые члены

- void **MoveBy** (Vector3 direction)
 - x,y,z should be direction parameters, one of {-1, 0, 1}. Called on keyboard events.
- void RotateBy (double angle degrees)

Rotate by angle around default axis. Called on mouse events.

Свойства

• Vector3 GetTranslation [get]

Get the translation part of the matrix.

8.9.1. Подробное описание

Implement this when class allows local matrix transforms. (Entity (стр. 25), Camera)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

Лист регистрации изменений

	Номера листов (страниц)								
Изм.	изменен- ных	заменен-	новых	аннули- рованных	Всего листов	№ докум.	Входя- щий №	Подпись	Дата
					(страниц) в докум.		сопрово- дительно- го докум. и дата		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата

	Pi Model B/B+		
3V3 Power	1 2	5V Power	
GPIO2 SDA1 I2C	3 4	5V Power	
GPIO3 SCL1 I2C	5 6	Ground	
GPIO4	7 8	GPIO14 UARTO_TXD	
Ground	9 10	GPIO15 UARTO_RXD	
GPIO17	11 12	GPIO18 PCM_CLK	
GPI027	13 (14)	Ground	
GPIO22	15 16	GPIO23	
3V3	17 18	GPIO24	
Power GPIO10	19 20	Ground	
SPI0_MOSI GPIO9	\bowtie	GPIO25	
SPI0_MISO	21 22		
GPIO11 SPIO_SCLK	23 24	GPIO8 SPIO_CEO_N	
Ground	25 26	GPIO7 SPIO_CE1_N	
ID_SD I2C ID EEPROM	27 28	ID_SC I2C ID EEPROM	
GPI05	29 30	Ground	
GPIO6	31 (32)	GPIO12	
GPIO13	33 34	Ground	
GPIO19	(35) (36)	GPIO16	
GPIO26	(37) (38)	GPIO20	
Tue	$ \mathbf{x}\mathbf{x} $	+	Дата
пис Ground Подп. и дата ∣ <u>Е</u>	39 (40)	GPIO21 нв. №дуол.	Подп. и дата

Изм. RU.17701729.509000 81 01-1

Инв. №подл.

PDIP, SOIC




Рис. 9: Схемотехника для выходов GPIO Orange Pi Lite с процессором H3

PDIP, SOIC




Рис. 10: Схемотехника для процессора H3 Orange Pi Lite

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв №дубл	Подп. и дата

PDIP, SOIC




Рис. 11: Выдержка из руководства инженера к процессору Н3 с адресами ключевых регистров

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.509000 81 01-1				
Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата