

Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2020-2

Página 1 de 21



Título: Desarrollo del control inalámbrico de mensajes desplegables

Fecha: 18-06-2021

Preparado por: Fiel Muñoz Teresa Elpidia

Evaluación:

I. Planteamiento del proyecto

Diseñar un control por medio de una aplicación en un teléfono inteligente para configurar vía BT la hora de un reloj en tiempo real controlado por el microcontrolador TM4C1294 y la hora y fecha se mostrará en un"Display de 7 segmentos" de 4 dígitos, a la vez se agregó que reproduzca una señal senoidal con frecuencia variable utilizando protocolo SPI y que se pueda ajustar la frecuencia de esta señal por un comando BT.

II. Requerimientos del proyecto

Requerimientos de hardware

- 1. Como unidad de control del "Display" se utilizará el microcontrolador TM4C1294NCPDT.
- 2. La selección de los mensajes desplegables se realizará desde un teléfono inteligente mediante una aplicación diseñada con APP Inventor.
- 3. La recepción de los comandos del teléfono inteligente en el microcontrolador se realizará mediante un puerto UART conectado con un módulo Bluetooth HC-05.
- 4. Se utilizará el Reloj en Tiempo Real DS1307

III. Determinación de Requerimientos del proyecto



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2020-2

Página 2 de 21



Este proyecto requiere el dominio y la aplicación de los conceptos de UART, SPI e I2C vistos en la materia de microcontroladores y repasadas en esta clase, para lo siguiente requerimos que el microcontrolador sea capaz de realizar estos protocolos de comunicación y que a su vez los realicé a la vez.

Para los requerimientos se necesita también la creación de una aplicación bluetooth con comandos para poder ingresar la hora (minutos, y horas) y que tenga por lo menos una forma de poder seleccionar cómo ir ingresando estos datos y cómo decirle al programa que los almacene.

Con la parte de SPI se requieren también dos comandos extras para las frecuencias a manejar en el potenciómetro digital.

IV. Diseño conceptual

El diseño conceptual abordará los métodos a seguir para resolver estos problemas a nivel de pseudocódigo, esto se realizará con la creación de diagramas de flujo para cada etapa que se considere relevante.

Modelado de señal senoidal



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Semestre: 2020-2

Página 3 de 21

Grupo 3





Muestra de datos en display 7 segmentos



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2020-2

INGENIERÍA Eléctrica electrónica

Página 4 de 21



Ajuste de hora o minutos



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2020-2



Página 5 de 21



V. Diseño de detalle

Para el diseño de detalle se mostrará el código implementado para resolver el proyecto, aquí agregaré la parte de la aplicación bluetooth y que significa cada botón, la muestra de todo el programa está condicionada a recibir o no los comandos y cada uno hace algo distinto.

Layout de la aplicación



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2020-2



Página 6 de 21



Los valores numéricos son para poder ajustar la hora, el botón de hora es para que se puedan comenzar a ingresar los valores numéricos para la hora y lo mismo con los minutos, f1 y f2 son frecuencias establecidas, f1 de 0.5 Hz y f2 de 0.1 Hz, los demás botones del teclado matricial no tienen un uso.

Código AppInventor

Conexiones bluetooth



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3 Semestre: 2020-2

Página 7 de 21

INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA

when ListPicker1 .AfterPicking when Screen1 - BackPressed do set ListPicker1 . Selection to call BluetoothClient1 .Connect set Label1 • . Text • to Estado * ListPicker1 - Selection -BluetoothClient1 - IsConnected set Label1 • . Text • to Conectado * set Label1 . Text . to Error de conexión en ListPicker1 - BeforePickin set ListPicker1 • . Elements • to (BluetoothClient1 • . AddressesAndNames • when Button1 - .Click call BluetoothClient1 - .Disconnect

set Label1 . Text . to Desconectado

Asignación de botones

```
when Button2 . Click
                                                        when Button6 - .Click
     call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
                                     number
when Button3 - .Click
                                                        when Button7 - .Click
    call | BluetoothClient1 - | .Send1ByteNumber
                                     number
when Button4 - .Click
                                                         when Button8 - .Click
    call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
when Button5 . Click
    call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
                                                        when Button9 - .Click
                                     number
                                              10
```

```
call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
    call | BluetoothClient1 - | Send1ByteNumber
    call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
do call BluetoothClient1 .Send1ByteNumber
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Semestre: 2020-2

Página 8 de 21

INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA

Grupo 3

```
when Button10 - .Click
```

```
when Button14 - .Click
      call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
                                                                call BluetoothClient1 - .Send1ByteNumber
                                                                                                 number
                                                                                                           13
when Button11 - .Click
                                                            when Button15 . Click
     call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
                                                                call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
                                     number
                                               8
                                                                                                 number
     Button12 - .Click
     call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
                                                            when Button16 - .Click
                                                                 call BluetoothClient1 .Send1ByteNumber
                                     number
                                                                                                 number
when Button13 - .Click
    call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
                                                            when Button17 . Click
                                              12
                                     number
                                                                 call BluetoothClient1 . Send1ByteNumber
                                                                                                           15
```

Código C comentado

```
rtc.c
    Created on: 17 jun. 2021
       Author: <u>Teresa</u> <u>Fiel</u>
//*** PROGRAMA QUE CONFIGURA EL PERIFERICO I2C ***
//*** EN EL TIVA TM4C1294 COMO MAESTRO Y ESCLAVO EL RTC DS1307***
//Librerias
#include<stdint.h>
#include<stdbool.h>
#include "inc/tm4c1294ncpdt.h"
//-----DISPLAY 7 SEGMENTOS-----
#define GPIO_PORTM_DATA_R
                                (*((volatile_unsigned_long *)0x400633FC)) // Registro de Datos Puerto M
#define GPIO_PORTM_DIR_R
                                (*((volatile unsigned long *)0x40063400)) // Registro de Dirección Puerto M
                                (*((volatile unsigned long *)0x4006351C)) // Registro de Habilitación Puerto M
#define GPIO PORTM DEN R
                                (*((volatile unsigned long *)0x40063514))// Registro de Pull-Down Puerto M
#define GPIO PORTM PDR R
#define GPIO_PORTD_DATA_R
                                (*((volatile unsigned long *)0x4005B3FC)) // Registro de Datos Puerto D
#define GPIO_PORTD_DIR_R
                                (*((volatile unsigned long *)0x4005B400)) // Registro de Dirección Puerto D
#define GPIO PORTD DEN R
                                (*((volatile unsigned long *)0x4005B51C)) // Registro de Habilitación Puerto D
                                (*((volatile unsigned long *)0x4005B510)) // Registro de Pull-Up Puerto D
#define GPIO_PORTD_PUR_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x4005A420))
#define GPIO_PORTC_AFSEL_R
#define GPIO_PORTC_DEN_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x4005A51C))
#define GPIO_PORTC_AMSEL_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x4005A528))
                                (*((volatile uint32_t *)0x4005A52C))
#define GPIO_PORTC_PCTL_R
#define UART7 DR R
                                (*((volatile uint32_t *)0x40013000))
                                (*((volatile uint32 t *)0x40013018))
#define UART7_FR_R
#define UART_FR_TXFF
                                0x00000020 // FIFO TX UART <u>llena</u>
#define UART_FR_RXFE
                                0x00000010 // FIFO RX UART vacia
```



#define I2C0 MCS R

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2020-2

Página 9 de 21



```
#define UART7_IBRD_R
                                    (*((volatile uint32_t *)0x40013024)) //Divisor de entero de Baud Rate UART (p.1184)
                                    (*((volatile uint32_t *)0x40013028)) //Divisor de fracción de Baud Rate UART (p.1185)
#define UART7_FBRD_R
                                    (*((volatile uint32_t *)0x4001302C)) // Control de linea UART (p.1186)
#define UART7_LCRH_R
#define UART_LCRH_WLEN_8
                                    0x00000060 // palabra de 8 bits
#define UART_LCRH_FEN
                                    0x00000010 // \underline{\text{Habilitación}} \underline{\text{de}} \underline{\text{la}} FIFO \underline{\text{de}} \underline{\text{la}} UART
#define UART7_CTL_R
                                    (*((volatile uint32_t *)0x40013030)) //Control UART (p.1188)
#define UART7_CC_R
                                    (*((volatile uint32_t *)0x40013FC8)) // Configuración de control (p.1213)
#define UART_CC_CS_M
                                    0x0000000F // UART <u>fuente</u> <u>del reloj</u> <u>de</u> Baud Rate
#define UART CC CS SYSCLK
                                    0x00000000 // Sistema de reloj (basado en fuente de reloj y factor de división)
// source and divisor factor)
#define UART_CC_CS_PIOSC
                                    0x00000005 // PIOSC
#define SYSCTL_ALTCLKCFG_R
                                    (*((volatile uint32_t *)0x400FE138))//Configuración de reloj alterno (p.280)
#define SYSCTL_ALTCLKCFG_ALTCLK_M
                                                                                       \
                                    0x0000000F // Fuente alternativa de reloj
#define SYSCTL_ALTCLKCFG_ALTCLK_PIOSC
                                   0x00000000 // PIOSC
//-----<u>Inicialización</u> <u>del</u> UART-----
// <u>Initializa</u> UART7 <u>para</u> 115,200 bauds (<u>reloj</u> <u>de</u> 16 MHz <u>del</u> PIOSC),
// palabra de 8 bit, no hay bits de paridad, un stop bit, los FIFOs habilitados,
// no hav interrupciones
//---VARIABLES---
void SSI0_init (void);
void SSI0_sendData (uint16_t dat);
void pot_setVal (uint8_t slider);
void SysTick_Init(void);
void SysTick_Wait(uint32_t retardo);
uint32_t adc_result;
uint8_t y = 0x00; // Valor <u>inicial</u>.
float x=0; //angulo
int ascendente = 1;
float val;
int val int;
int signaltype=0;
uint32_t data;
int datin=0:
float frecuencia=0.3;
int recorrido=0:
int decenasd[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int unidadesd[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int segmentosd[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
int segmentosu[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int dig1=0x00;
int dig2=0x00;
int digdec=0x00;
int dec1=0x00;
int dec2=0x00:
int dec3=0x00;
//REGISTROS DE RELOJ
#define SYSCTL_RCGCGPIO_R
                                    (*((volatile uint32_t *)0x400FE608)) //Reloj del puerto
                                    (*((volatile uint32_t *)0x400FE620)) //Reloj de I2C
#define SYSCTL_RCGCI2C_R
                                   (*((volatile uint32_t *)0x400FEA08)) //Bandera de "Peripherial Ready"
#define SYSCTL_PRGPIO_R
//REGISTROS DEL PUERTO B
                               (*((volatile uint32_t *)0x400593FC)) //Para los datos del puerto
#define GPIO_PORTB_DATA_R
                               (*((volatile uint32_t *)0x40059400)) //Para seleccionar función
#define GPIO_PORTB_DIR_R
                               (*((volatile uint32_t *)0x40059420)) //Para seleccionar función alterna (*((volatile uint32_t *)0x4005950C)) //Para activar el Open Drain
#define GPIO_PORTB_AFSEL_R
#define GPIO PORTB ODR R
                                (*((volatile uint32_t *)0x4005951C)) //Para activar función digital
#define GPIO_PORTB_DEN_R
                               (*((volatile uint32_t *)0x4005952C)) //Para el control del puerto
#define GPIO PORTB PCTL R
//REGISTROS DEL MÓUDLO I2C
                                    (*((volatile uint32_t *)0x40020000)) //I2C Master Slave \underline{Adress} (*((volatile uint32_t *)0x40020004)) //I2C Master Control Status
#define I2C0_MSA_R
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2020-2

Página 10 de 21



```
#define I2C0_MDR_R
                                   (*((volatile uint32_t *)0x40020008)) //I2C Master Data Register
                                   (*((volatile uint32_t *)0x4002000C)) //I2C Master Time Period
#define I2CO_MTPR_R
                                   (*((volatile uint32_t *)0x40020020)) //I2C Master Congirutation Register
#define I2C0_MCR_R
#define SYSCTL_RCGCGPIO_R
                                   (*((volatile uint32_t *)0x400FE608)) // Control de reloj GPIO (p.382)
                                   (*((volatile uint32_t *)0x400FE618)) // Control de reloj UART (p.388)
#define SYSCTL_RCGCUART_R
                                   (*((volatile uint32_t *)0x400FEA08)) // Estado de GPIO (p.499)
#define SYSCTL_PRGPIO_R
                                   0x00000004 // Puerto GPIO C listo
#define SYSCTL_PRGPIO_R0
                                   (*((volatile uint32_t *)0x400FEA18))//Estado del UART (p.505)
#define SYSCTL_PRUART_R
#define SYSCTL_PRUART_R0
                                   0x00000080 // UART Module 7 del UART listo
El <u>registro</u> I2C Master Control/Status (I2C_MCS_R) <u>tiene</u>:
-Modo READ-ONLY DATUS: los 7 bits menos significativos son:
    7:Clock Time Out Error 6:BUS BUSY
                                               5:TDLF
    4:Arbitration Lost
                              3:DataAck
                                               2:AdrAck
    1: Error
                              0:CONTROLLER BUSY
-Modo WRITE-ONLY CONTROL_ Los 6 bits menos significativos son:
                5:QuickCommand 4:High Speed Enable
    6:BURST
    3:ACK
                2:STOP
                                 1:START
    0:RUN
#define I2C_MCS_ACK 0x00000008 //Transmmitter Acknowledge Enable
#define I2C_MCS_DATACK 0x00000008 // Data Acknowledge Enable
#define I2C_MCS_ADRACK 0x00000004 // Acknowledge Address
#define I2C_MCS_STOP 0x00000004 // Generate STOP
#define I2C_MCS_START 0x00000002 // Generate START
#define I2C MCS ERROR 0x00000002 // Error
#define I2C_MCS_RUN 0x00000001 // I2C Master Enable
#define MAXRETRIES 5 // number of receive attempts before giving up
//**<u>Direcciones</u> <u>del</u> DS1307
int AdreDS1307 =0x068;///Dirección del RTC DS1307
int AdreSec= 0x00;
int AdreMin=0x01;
/*El cálculo del Time Period Register (TPR) se especifica en la página 1284
 Asumiendo un reloj de 16 MHz y un modo de operación estándar (100 kbps):
int TPR = 7;
// Variables <u>para manejar los valores del</u> RTC
uint8_t segundos, minutos, horas, dia, fecha, mes, anio;
uint8_t error;
uint32_t i;
//*** \underline{\text{Función}} \underline{\text{que}} \underline{\text{inicializa}} \underline{\text{los}} \underline{\text{relojes}}, el GPIO y el I2CO ***
void I2C_Init(void){
    //CONFIGURACIÓN DE LOS RELOJ
    SYSCTL_RCGCI2C_R |= 0x0001; // Activamos el reloj de 12C0 [12C9 12C8 12C7 ... 12C0]<--Mapa de RCGC12C
    SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0x7EFF; // Activamos el reloj GPIO_PORTB mientras se activa el reloj de I2C0
    while((SYSCTL_PRGPIO_R&0x0002) == 0){};//Espero a que se active el reloj del puerto B
    //CONFIGURACIÓN DE LOS GPIOS
    /*<u>Acorde con la tabla</u> "Signals by function" <u>de la</u> p. 1808:
     el PIN 2 <u>del puerto</u> B (PB2) <u>es</u> el I2C0SCL <u>del</u> I2C0, y
     el PIN 3 <u>del puerto</u> B (PB3) <u>es</u> el I2C0SDA <u>del</u> I2C0
    GPIO_PORTB_AFSEL_R |= 0x0C; // Activo la función alterna del PB2 y PB3
    GPIO_PORTB_ODR_R |= 0x08;
GPIO_PORTB_DIR_R |= 0x0C;
                                   // Activo el OPEN DRAIN para el PB3, ya que el PB2 ya tiene uno por preconfig.
                                   //Activo al PB2 y al PB3 como OUTPUT
    GPIO_PORTB_DEN_R \mid = 0x0C;
                                   //Activo la función digital de PB3 y PB2
    GPIO_PORTD_DIR_R \mid = 0x0F;
                                   // Salidas de PD0-PD3
                                  // Habilita PD0-PD3
    GPIO_PORTD_DEN_R \mid= 0x0F;
    GPIO_PORTD_PUR_R |= 0x0F;
                                  // <u>Habilita resistencias de</u> pull-up <u>para digitos de</u> <u>habilitación</u> 7 <u>segmentos</u>
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

I2CO_MDR_R=dia; //Envio el valor de "dia"

I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN); //Inicio la transmisión 4

Grupo 3

Semestre: 2020-2

Página 11 de 21



```
<u>Así como</u> el <u>registro</u> AFSEL <u>indica que se ejecutará una función externa, en</u> el <u>registro</u> PCTL
    <u>debemos indicar qué función alterna se realizará acorde con la tabla 26-5 de la p.1808 e indicarlo</u>
     en el correspondiente PCMn (uno por cada bit del puerto) del registro PCTL
    GPIO_PORTB_PCTL_R = 0 \times 00002200;
    //CONFIGURACIÓN DEL MODULO 12C0
    I2CO_MCR_R = 0x00000010; // Habilitar función MASTER para el I2CO
    I2CO_MTPR_R = TPR; // Se establece una velocidad estándar de 100kbps
}
// ** Función esperar **
int esperar(){
    while(I2C0_MCS_R&0x00000001){}; //Espero a que la transmisión acabe
      if(I2C0_MCS_R&0x00000002==1){ //¿Hubo error?
           error=1:
           return error;
      };
      return 0;
}
//** Función para configurar al esclavo RTC DS1307 **
void CargarFecha(){
     Programar: Jueves 31 de octubre del 2019, a las 9:40:00 pm
    El <u>mapa de memoria</u> <u>del</u> DS1207 <u>es</u> el <u>siguiente</u>:
                              BIT7
    DIRECCIÓN FUNCIÓN
                                     BIT6 BIT5 BIT4
                                                           BIT3
                                                                  BTT2
                                                                         BTT1
                                                                                 BTT0
         00h
                                       0
                                              0
                                                                     0
                                                                          0
                 Segundos
                                                            0
                                                                                    0
         01h
                  <u>Minutos</u>
                                0
                                       0
                                              0
                                                      0
                                                            0
                                                                     0
                                                                          0
                                                                                    0
         02h
                  <u>Horas</u>
                                0
                                       0
                                              0
                                                      1
                                                            0
                                                                     0
                                                                          0
                                                                                    a
         03h
                  Día
                                0
                                       0
                                              1
                                                      1
                                                            0
                                                                     0
                                                                           0
                                                                                    1
         04h
                                              0
                                                                          0
                                                                                    0
                                0
                                       0
                                                      0
                                                            0
                  <u>Fecha</u>
                                                                    1
         05h
                  Mes
                                0
                                       0
                                              0
                                                      1
                                                            0
                                                                    0
                                                                          0
                                                                                    0
         06h
                                0
                                       0
                                              0
                                                                          0
                  Año
                                                      1
                                                            1
                                                                     0
                                                                                    1
         07h
                  Control
                                0
                                       0
                                              0
                                                      0
                                                            0
                                                                     0
                                                                          1
                                                                                    1
     08h-3Fh
                  RAM 56x8
    //Por lo tanto
    int segundos=0x00, minutos=0x40, horas=0x09, dia=0x05, fecha=0x11, mes=0x06, anio=0x21;
    while(I2C0_MCS_R&0x00000001){}; // wait for I2C ready
    //Para transmitir
    I2CO_MSA_R=(AdreDS1307<<1)&0xFE; //Cargo <u>la dirección del</u> DS1307 e <u>indico</u> "SEND", <u>es decir</u>, el Slave <u>va</u> a <u>recibir</u> I2CO_MDR_R=AdreSec&0x0FF; //<u>Envio la Subdirección( dirección del registro interno</u> "<u>segundos</u>") <u>al</u> DS1307
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_START); // Condición de START y corro
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2CO_MDR_R=segundos; //Envio el valor de "segundos"
    I2CO\_MCS\_R=(I2C\_MCS\_RUN);
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2CO_MDR_R=minutos; //Envio el valor de "minutos"
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN); //Inicio la transmisión 1
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2CO_MDR_R=horas; //Envio el valor de "horas"
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN); //Inicio la transmisión 2
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Semestre: 2020-2



Grupo 3

Página 12 de 21

```
esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2CO_MDR_R=fecha; //Envio el valor de "fecha"
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN); //Inicio la transmisión 5
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2CO_MDR_R=mes; //Envio el valor de "mes"
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN); //Inicio la transmisión 6
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2C0_MDR_R= anio; //Envio el valor de "año"
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_STOP|I2C_MCS_RUN); //Inicio la ultima transmisión y STOP
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
void leerFecha(){
        while(I2C0_MCS_R&0x00000001){}; // wait for I2C ready
        //Para actualizar registro para iniciar la lectura
        I2CO_MSA_R=(AdreDS1307<<1)&0xFE; //Cargo la dirección del DS1207 e indico "SEND", es decir, el Slave va a
recibir
        I2CO MDR_R=AdreSec&0x0FF; //Envio la Subdirección( dirección del registro interno "segundos") al DS1307
        I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_START|I2C_MCS_RUN);// Condición de START, y corro
        esperar();
        for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
        //Para recibir información
        I2C0_MSA_R=(AdreDS1307<<1)&0xFE; //La dirección del DS1307 en el Master Slave Adress I2C0_MSA_R|=0x01; //Indico "RECIEVE", es decir, el Slave va a transmitir
        I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_START|I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); // Condición de RESTART, corro, ack
        esperar();
        for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
        segundos=(I2C0_MDR_R&0xFF); //El Master lee lo que envia el DS1307
        I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); // corro, ack
        esperar();
        for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
        minutos=(I2C0_MDR_R&0xFF); //El Master lee lo que envía el DS1307
         I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); //corro, ack
         esperar();
         for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
         horas=(I2C0_MDR_R&0xFF); //El Master lee <u>lo que envía</u> el DS1307
         I2C0_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); // corro, ack
         esperar();
         for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
         dia=(I2C0_MDR_R&0xFF); //El Master lee lo que envía el DS1307
         I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); // corro, ack
         esperar();
         for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
         fecha=(I2CO_MDR_R&0xFF); //El Master lee <u>lo que</u> envía el DS1307
         I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); // corro, ack
         esperar();
         for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
         mes=(I2C0_MDR_R&0xFF); //El Master lee <u>lo que envía</u> el DS1307
         I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); // corro, ack
         esperar();
         for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
         anio=(I2CO_MDR_R&0xFF); //El Master lee <u>lo que</u> envía el DS1307
         I2C0_MCS_R=(I2C_MCS_STOP|I2C_MCS_RUN); //corro, alto
}
```



break:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2020-2

Página 13 de 21



```
//*** PROGRAMA PRINCIPAL ****
void main(){
       SysTick_Init();
       SSIO_init(); // Función que habilita el SPI-GPIO's-ADC
       int delay ;
       int m:
       I2C_Init(); //Función que inicializa los relojes, el GPIO y el I2CO
       //Inicializo Slave
       while(I2C0_MCS_R&0x00000001){}; // espera que el I2C esté listo
       //Para transmitir
       CargarFecha(); // Función para configurar al esclavo RTC DS1307
       SYSCTL_RCGCUART_R |= 0x000000080; // activa el reloj para el UART7 (p.388)
       SYSCTL_RCGCGPIO_R = 0x000007EFF; // activate el reloj para el Puerto C (p.382)
       while((SYSCTL_PRUART_R&SYSCTL_PRUART_R0) == 0){}; // Se espera a que el reloj se estabilice (p.505)
       UART7_CTL_R &= ~0x000000001; // <u>se</u> <u>deshabilita</u> el UART (p.1188)
       UART7_{IBRD_R} = 104; // IBRD_{IBRD_R} = 104; // IBRD_R = 104; // 
       UART7_FBRD_R = 10; // FBRD = round(0.6806 * 64) = 44 (p. 1185)
   // Palabra de 8 bits (sin bits de paridad, un bit stop, FIFOs) (p. 1186)
       UART7_LCRH_R = (UART_LCRH_WLEN_8|UART_LCRH_FEN);
   // UART toma su reloj del la fuente alterna como se define por SYSCTL_ALTCLKCFG_R (p. 1213)
       UART7_CC_R = (UART7_CC_R&~UART_CC_CS_M)+UART_CC_CS_PIOSC;
       // La <u>fuente</u> <u>de reloj</u> <u>alterna</u> <u>es</u> el PIOSC (default)(P. 280)
       SYSCTL_ALTCLKCFG_R = (SYSCTL_ALTCLKCFG_R&~SYSCTL_ALTCLKCFG_ALTCLK_M)+SYSCTL_ALTCLKCFG_ALTCLK_PIOSC; //
       // alta velocidad deshabilitada;divide el reloj por 16 en lugar de 8 (default)(1208)
       UART7_CTL_R &= ~0x00000020;
       UART7_CTL_R |= 0x000000001; // habilita el UART (p.1208)
       // <u>Se espera</u> a <u>que</u> el <u>reloj</u> <u>se estabilice</u>
       while((SYSCTL_PRGPIO_R&0x00000004) == 0){};
       GPIO_PORTC_AFSEL_R |= 0x30; // habilita funcion alterna en PC5-4
       GPIO_PORTC_DEN_R |= 0x30; // habilita digital I/O en PC5-4
       // configura PC5-4 como UART
       GPIO PORTC PCTL R = (GPIO PORTC PCTL R&0xFF00FFFF)+0x00110000;
       GPIO_PORTC_AMSEL_R &= ~0x30; // deshabilita la funcionabilidad analogica de PC
       GPIO_PORTD_DATA_R=0xFF;//Apaga todos los puertos de segmentos para que no se traslape su muestra
       GPIO_PORTM_DIR_R |= 0xFF;
                                                          // Salidas de PMO-PM7
                                                         // Habilita PMO-PM7
       GPIO_PORTM_DEN_R |= 0xFF;
       GPIO_PORTM_PDR_R |= 0xFF;
                                                          // <u>Habilita resistencias de pull-down para salidas del</u> display 7 <u>segmentos</u>
       do{
       if((UART7_FR_R&0x00000010) != 0) // Se espera a que el FIFO TX este vacio
       {
              leerFecha();
              switch(datin)
                      case 0x0C:
                             frecuencia=0.5;
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2020-2



```
Página 14 de 21
case 0x0F:
    frecuencia=0.1;
```

```
break:
                                          case 0x01:
                                         break;
                                          case 0x02:
                                          break:
                            }
                            conversionD();
                            //senoidal
                            signaltype=4;
                            delay = ((1/frecuencia)*4000000)/32;
                            for (m = 0; m < 180; m=m+10){
                                          x=(2*3.14159265358979*m)/360; //grados a radianes
                                           // aproximacion con serie de taylor
                                         \mathsf{val} = \mathsf{x} - ((\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x})/(2^*\overline{3})) + ((\overline{\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*}\mathsf{x}^*\mathsf{x})/(2^*3^*4^*5)) - ((\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x})/(2^*3^*4^*5^*6^*7)) + ((\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}^*\mathsf{x}
((x*x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7*8*9)) - ((x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7*8*9*10*11));
                                         val=(val*100);
                                         val_int = val+150;
                                          pot_setVal(val_int);
                                          ADCO_PSSI_R = 0x0008; // Inicia conversión del SS3
                                         while ((ADCO_RIS_R & 0x08)==0); // Espera a que SS3 termine conversión (polling)
                                          adc_result = (ADCO_SSFIFO3_R & 0xFFF);// Resultado en FIFO3 se asigna a variable "result"
                                          ADCO_ISC_R = 0x0008; // Limpia la bandera RIS del ADCO
                                         SysTick_Wait(delay);
                            }//end FOR
                            for (m = 180; m > 0; m=m-10){
                                         x=(2*3.14159265358979*m)/360; //grados a radianes
                                          // <u>aproximacion con serie de taylor</u>
                                          val = x - ((x*x*x)/(2*3)) + ((x*x*x*x*x)/(2*3*4*5)) - ((x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + ((x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + (x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + (x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + (x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7) + (x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7) + (x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7) + (x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7) + (x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7) + (x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7) + (x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*6*7) + (x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*6*7) + (x*x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*6*7) + (x*x*x*x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*6*7) + (x*x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*6*7) + (x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*6*7) + (x*x*x*x*x*x*x)/(2
((x*x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7*8*9)) - ((x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7*8*9*10*11));
                                         val=-(val*100);
                                          val_int = val+150;
                                         pot_setVal(val_int);
                                         ADCO_PSSI_R = 0x0008; // <u>Inicia conversión del</u> SS3
while ((ADCO_RIS_R & 0x08)==0); // <u>Espera a que</u> SS3 <u>termine conversión</u> (polling)
                                          adc_result = (ADC0_SSFIF03_R & 0xFFF);// Resultado en FIF03 se asigna a variable "result"
                                          ADCO_ISC_R = 0x0008; // Limpia la bandera RIS del ADCO
                                          SysTick_Wait(delay);
                            }//END for
              }else
              data=UART7_DR_R&0x0FF;;//Se guarda el primer valor
              datin=data;
}while(error!=1);
void SSI0_init (void) {
              SYSCTL_RCGCSSI_R = SYSCTL_RCGCSSI_R0; // Activa reloj al SSI0
              while ((SYSCTL_PRSSI_R & SYSCTL_PRSSI_R0) == 0); // Espera a que este listo
              SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0X7EFF; // Activa reloi del GPIO A/K
              while ((SYSCTL_PRGPIO_R & SYSCTL_PRGPIO_R0) == 0); // Espera a que este listo
              SYSCTL_RCGCADC_R = 0x01; // 6) <a href="Habilita reloj para">Habilita reloj para</a> ADCO
              while((SYSCTL_PRADC_R&0x01)==0); // Espera a reloj este listo
              GPIO_PORTA_AHB_AFSEL_R |= 0x3C; // Seleciona la función alterna de PA[2:5].
              GPIO_PORTA_AHB_PCTL_R = (GPIO_PORTA_AHB_PCTL_R & 0XFF0000FF) | 0x00FFFF00; // Configura las terminales de PA a su
función de SSIO.
              GPIO_PORTA_AHB_AMSEL_R = 0x00; // Deshabilita la función analogica
              GPIO_PORTA_AHB_DIR_R = (GPIO_PORTA_AHB_DIR_R & ~0x3C) | 0x1C; // Configura al puerto como salida
              GPIO_PORTA_AHB_DEN_R |= 0x3C; // Habilita la función digital del puerto
              //PORT E
              GPIO_PORTE_AHB_DIR_R = 0x00; // 2) PE4 entrada (analógica)
             GPIO_PORTE_AHB_AFSEL_R |= 0x10; // 3) <u>Habilita Función Alterna de</u> PE4
GPIO_PORTE_AHB_DEN_R = 0x00; // 4) <u>Deshabilita Función</u> Digital <u>de</u> PE4
```



}

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2020-2

Página 15 de 21



```
GPIO_PORTE_AHB_AMSEL_R |= 0x10; // 5) Habilita Función Analógica de PE4
    //ADC
    ADCO_PC_R = 0x01; // 7) Configura para 125Ksamp/s ( 1 octavo de la frecuencia de conversión configurada)(p.1159)
    ADCO_SSPRI_R = 0x0123; // 8) SS3 con la más alta prioridad (p.1099)
    ADCO_ACTSS_R = 0x0000; // 9) Deshabilita SS3 antes de cambiar configuración de registros (p. 1076)
    ADCO_EMUX_R = 0x0000; // 10) iniciar muestreo por software (p.1091)
    ADC0_SSEMUX3_R = 0 \times 00; // 11) Entradas AIN(15:0) (p.1146)
    ADC0_SSMUX3_R = (ADC0_SSMUX3_R & 0 \times FFFFFFF0) + 9; // canal AIN9 (PE4) (p.1141)
    ADCO_SSCTL3_R = 0x0006; // 12) Si: sensor de temperatura, Habilitación de INR3, Fin de secuencia; No:muestra
diferencial (p.1142)
    ADCO_IM_R = 0x0000; // 13) Deshabilita interrupciones de SS3(p. 1081)
    ADCO_ACTSS_R |= 0x0008; // 14) <u>Habilita</u> SS3 (p.1077)
    SYSCTL_PLLFREQO_R |= SYSCTL_PLLFREQO_PLLPWR; // encender PLL
    while((SYSCTL_PLLSTAT_R&0x01)==0); // espera a que el PLL fije su frecuencia
    SYSCTL_PLLFREQO_R &= ~SYSCTL_PLLFREQO_PLLPWR; // apagar PLL
    // <u>Se recomienda Limpia la bandera</u> RIS <u>del</u> ADC0
    ADC0 ISC R = 0 \times 0004;
    //PSI
    SSIO_CR1_R = 0x00; // Selecciona modo maestro/deshabilita SSIO. (p. 1247)
    SSIO_CPSR_R = 0x02; // preescalador (CPSDVSR) del reloj SSI (p. 1252)
    // configura para Freescale SPI; 16bit; 4 Mbps; SPO = 0; SPH = 0 (p. 1245)
    SSIO_CRO_R = (0x0100 \mid SSI_CRO_FRF_MOTO \mid SSI_CRO_DSS_16) \& \sim (SSI_CRO_SPO \mid SSI_CRO_SPH);
    SSI0 CR1 R |= SSI CR1 SSE; // Habilita SSI0.
}//END SSI0_init
void SSI0_sendData (uint16_t dat) {
    // Envia dato de 16-bit
    while ((SSI0_SR_R & SSI_SR_BSY) != 0); // espero si el bus está ocupado
    SSIO_DR_R = dat; // envia dato.
void pot_setVal(uint8_t slider) {
    //Combine el valor del control deslizante con el código de comando de escritura.
    // Estructura del mensaje SPI: [comando (8-bits)][deslizador (8-bits)]
    SSI0_sendData(0x1100 | slider);
void SysTick_Init(void){ NVIC_ST_CTRL_R = 0;
    NVIC_ST_RELOAD_R = NVIC_ST_RELOAD_M;
    NVIC_ST_CURRENT_R = 0; NVIC_ST_CTRL_R = 0x00000001;
void SysTick_Wait(uint32_t retardo){
    //ECUACION
    //retardo=T[s]*4 000 000
    NVIC_ST_RELOAD_R= retardo-1; //número de cuentas por esperar
    NVIC_ST_CURRENT_R = 0; while((NVIC_ST_CTRL_R & 0x00010000)==0){}//espera hasta que la bandera COUNT sea valida
}
void conversionD()//Función que convierte lectura de 12C a conversión en 7S para 14 dígitos
    int digitoRTC;
    int sevens;
    int sevenar;
    int j=0;
    int k=0:
    int n=0:
    for(j=0;j<=6;j++)</pre>
    {
        if(j==0)
            segundos=convertidorsin(segundos);//Convierte dato
            digitoRTC=segundos;//Iguala variable
        if(j==1)
            minutos=convertidorsin(minutos);//Convierte dato
            digitoRTC=minutos;//Iguala variable
        if(j==2)
            horas=convertidorsin(horas);//Convierte dato
            digitoRTC=horas;//Iguala variable
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Semestre: 2020-2

Página 16 de 21

INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

```
if(j==3)
        dia=convertidorsin(dia);//Convierte dato
        digitoRTC=dia;//Iguala variable
    if(j==4)
        digitoRTC=fecha;//Iguala variable, como es menor a 9 no se necesita convertir
    if(j==5)
        mes=convertidorsin(mes);//Convierte dato
        {\tt digitoRTC=mes;//\underline{Iguala}\ variable}
    if(j==6)
        anio=convertidorsin(anio);//Convierte dato
        digitoRTC=anio;//Iguala variable
    }
    dig1=digitoRTC&0x0F;//Obtiene digito1
    dig2=digitoRTC&0xF0;//Obtiene dígito2
    digdec=dig2+dig1;//Conversión a decimal
    dec3=digdec/100;//Obtiene unidades
    dec2=(digdec-dec3*100)/10;//Obtiene decenas
    dec1=(digdec-dec3*100-dec2*10);//Obtiene centenas
    unidadesd[n] = dec1; // \underline{Almacena} \ \underline{unidades}
    decenasd[n]=dec2;//Almacena decenas
    n=n+1;//Incremento
for(j=0;j<=13;j++)//For para ir llenando los arreglos</pre>
    for(k=0;k<=1;k++)
    {
        if(k==0)
            sevens=decenasd[j];//Almancena en el arreglo para ser mostrado
        if(k==1)
        {
            sevens=unidadesd[j];//Almancena en el arreglo para ser mostrado
        if(sevens==1)
            sevenar=0x30;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
        if(sevens==2)
            sevenar=0x6D;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
        if(sevens==3)
        {
            sevenar=0x79;//<u>Almancena en</u> el <u>arreglo para ser mostrado</u>
        if(sevens==4)
             sevenar=0x33;//<u>Almancena</u> <u>en</u> el <u>arreglo para ser mostrado</u>
        if(sevens==5)
            sevenar=0x5B;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
        if(sevens==6)
        {
            sevenar=0x5F;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
        if(sevens==7)
             sevenar=0x70;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
        if(sevens==8)
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2020-2



Página 17 de 21

```
sevenar=0x7F;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
              if(sevens==9)
                  sevenar=0x7B;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
              if(sevens==0)
                  sevenar=0x7E;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
              if(k==0)
                  segmentosd[j]=sevenar;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
              if(k==1)
                  segmentosu[j]=sevenar;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
         }
    for(i=0;i<=100;i++)</pre>
    {//muestra y multiplexaje de datos
         GPIO_PORTD_DATA_R=0xFF;//Apaga puerto para que se muestre solo el que se requiere
         for(i=0;i<=100000;i++)</pre>
         GPIO_PORTD_DATA_R=0xFE;// Habilita digito 4
         GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosu[recorrido];//Enciende dígito 4
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTD_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
         GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosd[recorrido];//Enciende dígito 3
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los</u> 7 <u>segmentos</u>
GPIO_PORTD_DATA_R=0xFB;// <u>Habilita dígito</u> 2
         GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosu[recorrido+1];//Enciende dígito 2
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
         GPIO_PORTD_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
         {\tt GPIO\_PORTM\_DATA\_R=segmentosd[recorrido+1];//\underline{Enciende}\ \underline{digito}\ 1}
         GPIO_PORTD_DATA_R=0xFF;//Apaga puerto para que se muestre solo el que se requiere
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
         recorrido=recorrido+2;
         if(recorrido>=8)
              recorrido=0;
         }
    }
}
int convertidorsin(int digitc)//Función que convierte el ciclo de 0-90 a 0-60
{
    if(digitc<=9)</pre>
    {
         digitc=digitc;//Conversión \underline{de} \underline{datos}
    else if(digitc<=25)</pre>
         digitc=digitc-6;//Conversión de datos
    else if(digitc<=41)</pre>
         digitc=digitc-12;//Conversión de datos
    else if(digitc<=57)</pre>
    {
         digitc=digitc-18;//Conversión de datos
    else if(digitc<=73)</pre>
```



}

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Semestre: 2020-2

Página 18 de 21

Grupo 3




```
digitc=digitc-24;//Conversión de datos
}
else if(digitc<=90)
{
    digitc=digitc-30;//Conversión de datos
}
return digitc;</pre>
```


VI. Construcción

Conexión al display 7 segmentos

Para la conexión del display 7 segmentos se utilizó el puerto M y el puerto D, un total de 12 pines conectados, 6 y 4 respectivamente. En este caso el display 7 segmentos tiene la siguiente configuración:



Para realizar las conexiones utilicé el puerto D para la habilitación de los dígitos y el puerto M para los segmentos por lo que la conexión realizada al microcontrolador fue la siguiente.





Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves


Semestre: 2020-2

Página 19 de 21


Grupo 3



Conexión módulo bluetooth




Conexión SPI



VII. Resultados y - Conclusiones

Señales senoidales de salida:

0.1Hz:



0.3 Hz:



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3


Semestre: 2020-2

Página 20 de 21






0.5 Hz:



Muestra del año en curso en el display 7 segmentos:



Proyecto alambrado:



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2020-2

INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA

Página 21 de 21



En conclusión pudimos acoplar tres protocolos de comunicación en un mismo periodo con sus limitantes, esto porque para que todo funcione a la par perfectamente se necesitan interrupciones para poder mostrar los datos del display y a la vez poder recibir datos del SPI e I2C al momento, si pones la etapa de muestra de datos bastante grande si se modifica un poco la señal senoidal y se muestra recortada en algunas zonas por el tiempo que utiliza, fuera de eso fue una buena práctica para recordar lo visto en la materia anterior.