

Sistemas Embebidos

Grupo 3

Semestre: 2021-1

INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA

Página 1 de 6

TAREA-EXAMEN 2	
Título:	Señal senoidal con SPI
Fecha:	14-06-21
Preparado por:	Fiel Muñoz Teresa Elpidia
Evaluación:	

# I. Planteamiento del proyecto

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

### **Objetivo:**

Diseñar una señal senoidal a partir del protocolo SPI utilizando el potenciómetro digital MCP41010.

# Descripción del proyecto:

El proyecto deberá tener un generador de señal senoidal que sea visible en la graficadora del CCS y a su vez se debe poder variar su frecuencia.

#### II. Requerimientos del proyecto

Para la construcción del proyecto se presentaron los siguientes requerimientos:

#### Requerimientos de Hardware

- 1. Como unidad de procesamiento de la caja registradora utilice el microcontrolador TM4C1294NCPDT.
- 2. Se debe emplear un potenciómetro digital con interfaz SPI MCP41010.



Sistemas Embebidos

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 2 de 6



#### Requerimientos de funcionamiento

1. El generador debe mostrar una señal senoidal y debe ser capaz de variar su frecuencia.


# III. Marco teórico (antecedentes necesarios para el diseño)

Para el diseño de este proyecto se necesitaron conocimientos previos sobre el protocolo SPI.

#### Protocolo SPI

El SPI es un protocolo de comunicación síncrona de 4 hilos, entre dispositivos electrónicos presentado por Motorola, ahora Freescale en 1982, que ha ganado bastante aceptación en la industria como sistema de comunicación de muy corta distancia, normalmente dentro la placa de circuito impreso. Es un protocolo de transmisión que permite alcanzar velocidades muy altas y que se diseñó pensando en comunicar un microcontrolador con distintos periféricos y que funciona a full dúplex.

SPI utiliza una solución síncrona, porque utiliza unas líneas diferentes para los datos y el Clock. El Clock es una señal que indica al que escucha exactamente cuándo leer las líneas de datos, con lo que el problema de pérdida de sincronía se elimina de raíz.



#### Diseño

Para el diseño de esta señal en el generador se utilizarán términos de la serie de Taylor para una función senoidal, una parte importante a resaltar es que se deben considerar las dos partes de la señal, la parte positiva y la parte negativa.



Sistemas Embebidos

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3


Semestre: 2021-1

Página 3 de 6



# IV. Diagrama de flujo y código comentado (en caso de VHDL o código de programa).

#### Diagrama de flujo



#### Código

```
//----LIBRERIAS----
#include <stdint.h>
#include "inc/tm4c1294ncpdt.h"
//---VARIABLES---
void SSI0_init (void);
void SSI0_sendData (uint16_t dat);
void pot_setVal (uint8_t slider);
void SysTick_Init(void);
void SysTick_Wait(uint32_t retardo);
uint32_t adc_result;
uint8_t y = 0x00; // Valor <u>inicial</u>.
float x=0; //angulo
int ascendente = 1;
float val;
int val_int;
int signaltype=0;
int main(void){
    SysTick_Init();
    SSIO_init(); // Función que habilita el SPI-GPIO's-ADC
    int delay ;
    int m;
```



Sistemas Embebidos

Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1



Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Página 4 de 6

```
while (1) {
            //senoidal
             signaltype=4;
             delay = ((1/0.1)*400000)/32;
             for (m = 0; m < 180; m=m+10){
                   x=(2*3.14159265358979*m)/360; //grados a radianes
                    // <u>aproximacion</u> <u>con</u> <u>serie</u> <u>de</u> <u>taylor</u>
                   ((x*x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7*8*9)) - ((x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7*8*9*10*11));
                   val=(val*100);
                   val int = val+150;
                   pot_setVal(val_int);
                   ADCO_PSSI_R = 0x0008; // <u>Inicia</u> <u>conversión</u> <u>del</u> SS3
                   while ((ADCO_RIS_R & 0x08)==0); // Espera a que SS3 termine conversión (polling)
                   adc_result = (ADC0_SSFIF03_R & 0xFFF);// Resultado en FIF03 se asigna a variable "result"
                   ADCO_ISC_R = 0x0008; // Limpia la bandera RIS del ADCO
                   GPIO PORTK DATA R = adc result>>4;
                   SysTick_Wait(delay);
             }//end FOR
             for (m = 180; m > 0; m=m-10){
                   x=(2*3.14159265358979*m)/360; //grados a radianes
                   // aproximacion con serie de taylor
                   val = x - ((x*x*x)/(2*3)) + ((x*x*x*x*x)/(2*3*4*5)) - ((x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + ((x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + ((x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + ((x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + ((x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + ((x*x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + ((x*x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + ((x*x)/(2*3*4*5*6*7)) + ((x*x)/(2*3*6*6*7)) + ((x*x)/(2*3*6*7)) + ((x*x)/(2*3*6*6*7)) + ((x*x)/(2*3*6*7)) + ((x*
((x*x*x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7*8*9)) - ((x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x)/(2*3*4*5*6*7*8*9*10*11));
                   val=-(val*100);
                   val_int = val+150;
                   pot_setVal(val_int);
                   ADCO_PSSI_R = 0x0008; // <u>Inicia</u> <u>conversión</u> <u>del</u> SS3
                   while ((ADC0_RIS_R & 0x08)==0); // Espera a que SS3 termine conversión (polling)
                   adc_result = (ADC0_SSFIF03_R & 0xFFF);// Resultado en FIF03 se asigna a variable "result"
                   ADCO_ISC_R = 0x0008; // Limpia la bandera RIS del ADCO
                   GPIO_PORTK_DATA_R = adc_result>>4;
                   SysTick_Wait(delay);
             }//END for
      }//END while(1)
}//END MAIN
void SSI0_init (void) {
      SYSCTL_RCGCSSI_R = SYSCTL_RCGCSSI_R0; // Activa reloj al SSI0
      while ((SYSCTL_PRSSI_R & SYSCTL_PRSSI_R0) == 0); // Espera a que este listo
      SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0X0211; // Activa reloj del GPIO A/K
while ((SYSCTL_PRGPIO_R & SYSCTL_PRGPIO_R0) == 0); // Espera a que este listo
      SYSCTL_RCGCADC_R = 0x01; // 6) Habilita reloj para ADC0
      while((SYSCTL_PRADC_R&0x01)==0); // Espera a reloj este listo
      //PortK
      GPIO_PORTK_DIR_R = 0xFF;
      GPIO_PORTK_DEN_R = 0xff;
      GPIO_PORTK_PUR_R = 0xFF;
      GPIO_PORTK_DATA_R = 0x00;
      //PORT A
      GPIO_PORTA_AHB_AFSEL_R |= 0x3C; // Seleciona la función alterna de PA[2:5].
      GPIO_PORTA_AHB_PCTL_R = (GPIO_PORTA_AHB_PCTL_R & 0XFF0000FF) | 0x00FFFF00; // Configura las terminales de PA a su
función de SSI0.
      GPIO_PORTA_AHB_AMSEL_R = 0x00; // Deshabilita la función analogica
      GPIO_PORTA_AHB_DIR_R = (GPIO_PORTA_AHB_DIR_R & ~0x3C) | 0x1C; // Configura al puerto como salida
      GPIO_PORTA_AHB_DEN_R |= 0x3C; // Habilita la función digital del puerto
       //PORT E
      GPIO_PORTE_AHB_DIR_R = 0x00; // 2) PE4 entrada (analógica)
      GPIO_PORTE_AHB_AFSEL_R |= 0x10; // 3) Habilita Función Alterna de PE4
      GPIO_PORTE_AHB_DEN_R = 0x00; // 4) Deshabilita Función Digital de PE4
      GPIO_PORTE_AHB_AMSEL_R |= 0x10; // 5) Habilita Función Analógica de PE4
      ADCO_PC_R = 0x01; // 7) Configura para 125Ksamp/s ( 1 octavo de la frecuencia de conversión configurada)(p.1159)
      ADC0_SSPRI_R = 0x0123; // 8) SS3 <u>con la más alta prioridad</u> (p.1099)
ADC0_ACTSS_R = 0x0000; // 9) <u>Deshabilita</u> SS3 <u>antes de cambiar configuración de registros</u> (p. 1076)
      ADCO_EMUX_R = 0x0000; // 10) iniciar muestreo por software (p.1091)
      ADC0_SSEMUX3_R = 0x00; // 11) Entradas AIN(15:0) (p.1146)
      ADCO_SSMUX3_R = (ADCO_SSMUX3_R \& 0xFFFFFFFO) + 9; // canal AIN9 (PE4) (p.1141)
      ADCO_SSCTL3_R = 0x0006; // 12) Si: sensor de temperatura, Habilitación de INR3, Fin de secuencia; No:muestra
diferencial (p.1142)
      ADCO_IM_R = 0x0000; // 13) Deshabilita interrupciones de SS3(p. 1081)
```



Sistemas Embebidos

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

NVIC\_ST\_RELOAD\_R= retardo-1; //número de cuentas por esperar

Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 5 de 6




ADCO\_ACTSS\_R |= 0x0008; // 14) Habilita SS3 (p.1077) SYSCTL\_PLLFREQO\_R |= SYSCTL\_PLLFREQO\_PLLPWR; // encender PLL while((SYSCTL\_PLLSTAT\_R&0x01)==0); // espera a que el PLL fije su frecuencia SYSCTL\_PLLFREQO\_R &= ~SYSCTL\_PLLFREQO\_PLLPWR; // apagar PLL // <u>Se recomienda Limpia la bandera</u> RIS <u>del</u> ADC0  $ADCO_ISC_R = 0x0004;$ //PSI SSIO\_CR1\_R = 0x00; // Selecciona modo maestro/deshabilita SSIO. (p. 1247) SSIO\_CPSR\_R = 0x02; // preescalador (CPSDVSR) del reloj SSI (p. 1252) // configura para Freescale SPI; 16bit; 4 Mbps; SPO = 0; SPH = 0 (p. 1245) SSIO\_CRO\_R = (0x0100 | SSI\_CRO\_FRF\_MOTO | SSI\_CRO\_DSS\_16) & ~(SSI\_CRO\_SPO | SSI\_CRO\_SPH); SSIO\_CR1\_R |= SSI\_CR1\_SSE; // Habilita SSIO. }//END SSI0\_init void SSI0\_sendData (uint16\_t dat) { // Envia dato de 16-bit while ((SSI0\_SR\_R & SSI\_SR\_BSY) != 0); // espero si el bus está ocupado SSIO\_DR\_R = dat; // envia dato. void pot\_setVal(uint8\_t slider) { //Combine el valor <u>del</u> control <u>deslizante</u> <u>con</u> el <u>código</u> <u>de</u> <u>comando</u> <u>de</u> <u>escritura</u>. // Estructura del mensaje SPI: [comando (8-bits)][deslizador (8-bits)] SSI0\_sendData(0x1100 | slider); void SysTick\_Init(void){ NVIC\_ST\_CTRL\_R = 0; NVIC\_ST\_RELOAD\_R = NVIC\_ST\_RELOAD\_M; NVIC\_ST\_CURRENT\_R = 0; NVIC\_ST\_CTRL\_R = 0x00000001; void SysTick\_Wait(uint32\_t retardo){ //ECUACION //<u>retardo</u>=T[s]\*4 000 000

#### V. Construcción

Para la construcción se realizó el siguiente alambrado tomado de la presentación de clase para el protocolo SPI:

 $NVIC\_ST\_CURRENT\_R = 0$ ; while( $(NVIC\_ST\_CTRL\_R \& 0x00010000) = 0$ ){}/ $(espera\_basta\_que\_la\_bandera\_COUNT\_sea\_valida\_tautorentation | valida\_tautorentation | valida\_tautoren$ 



## **VI.** Resultados y – Conclusiones

0.1 Hz:



Sistemas Embebidos


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves


Grupo 3


Semestre: 2021-1

Página 6 de 6









En conclusión, podemos ver cómo es posible realizar una señal senoidal para poder mostrarla con el protocolo SPI, por otra parte, tenemos que tomar en cuenta sus limitaciones sobre la frecuencia ya que al llegar a 0.5Hz la señal se comienza a deformar. Esta práctica nos muestra cómo se puede llegar a generar un generador de funciones que es lo que se realizará en la práctica conjunta con I2C y App Inventor.