

Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 1 de 52

INGENIERÍA Eléctrica electrónica

TAREA-EXAMEN 3

Título:

Sistema de monitoreo con motor a pasos y reloj en tiempo real

Fecha:

08-02-20

Fiel Muñoz Teresa Elpidia

Evaluación:

I. Planteamiento del proyecto

Objetivo:

Diseñe un sistema de monitoreo y alarma que detecte la presencia de una persona, identifique una temperatura ambiente peligrosa y la ausencia de luz. A este proyecto agregue un sistema de control de motor a pasos y una lectura de la fecha en un display de 7 segmentos con el módulo bluetooth HC06 en una aplicación, utilizando el 28BYJ y el DS1307 respectivamente.

Descripción del proyecto:

El sistema deberá ser reconfigurable por medio de un teclado matricial y un "Display de 7 segmentos" de 4 dígitos, mediante los cuales se podrá ajustar los niveles que disparen las señales de alarma (nivel de temperatura, luz y proximidad de la persona).

Aunado a esto, el control del motor y la forma de accionar el sistema se deben hacer mediante una aplicación siguiendo una transmisión bluetooth, el sistema recibirá hasta tres ángulos consecutivos de tres dígitos cada uno con dirección incluida.

II. Requerimientos del proyecto



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1



Página 2 de 52

Para la construcción del proyecto se presentaron los siguientes requerimientos:

Requerimientos de Hardware

- 1. Como unidad de procesamiento de la caja registradora utilice el microcontrolador TM4C1294NCPDT.
- 2. El monitoreo de la temperatura se debe realizar con un sensor que proporcione una señal analógica (p.
- ej. LM35) la cual debe ser digitalizada por el convertidor AD del microcontrolador.
- 3. El monitoreo de la intensidad de luz se debe realizar con un arreglo que contenga una fotorresistencia y la señal debe ser digitalizada por el convertidor AD del microcontrolador.
- 4. El monitoreo de presencia se puede realizar con un sensor PIR (p. ej. HC-SR505) y debe atenderse con una interrupción.
- 5. Teclado matricial como el que se muestra en la Figura 1 para configurar los niveles de monitoreo.



Figura 1.

6. La visualización de los valores que se ingresen y el resultado de la operación se presentarán en un "Display de 7 segmentos" de 4 dígitos como el que se muestra en la Figura 2.



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 3 de 52






Figura 2.

7. Utilizar un Zumbador Buzzer Pasivo (p. ej. KY-006) para emitir señales sonoras de alarma, una frecuencia para luminosidad, otra para temperatura y otra para presencia.

Requerimientos de funcionamiento

- 1. Al encender el sistema se podrán configurar los niveles de monitoreo con el teclado matricial. El teclado matricial deberá ser atendido por el microcontrolador mediante interrupciones.
- 2. Los pasos de configuración y los datos que se ingresen se deberá mostrar en el "Display"
- 3. Ante la ocurrencia de algún evento de alarma se deberá de emitir la señal sonora correspondiente y en el "Display" se mostrará el motivo de alarma.
- 4. La alarma se deberá de desactivar con el ingreso de un comando especial por el teclado y el sistema deberá reiniciar su operación normal.
- 5. El control del motor se realizará con el módulo bluetooth del celular para controlar el motor de pasos en tres ángulos y reiniciarlo.
- 6. Integrar el RTC para leer la fecha en el display de 4 dígitos y 7 segmentos cuando se reciba un comando bluetooth desde el celular.

III. Marco teórico (antecedentes necesarios para el diseño)

Para el diseño de este proyecto se necesitaron conocimientos previos sobre el teclado matricial y su funcionamiento, así como del display 7 segmentos sea ánodo y cátodo común. Finalmente también se abordará



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 4 de 52



el tema de los sensores utilizados ya que algunos se utilizan como variables digitales y otras como variables analógicas.

Decodificación de un teclado matricial

Para la decodificación del teclado matricial se debe saber que la lectura de un teclado matricial se realiza por filas y columnas, donde cada tecla presionada representa la unión de una fila con una columna.




Figura 3. Estructura de un teclado matricial

Lo que se realiza es un barrido en las filas habilitando una por una para que en todo momento se estén habilitando. Dado que el ciclo de reloj es corto, se puede presionar una tecla y en el instante que la fila se habilite con el valor habrá una coincidencia fila-columna.

Siguiendo el diagrama se puede ver con esta coincidencia a que tecla corresponden los valores presionados. Una vez conseguido este valor se puede decodificar a 7 segmentos o a hexadecimal según sea el caso.

Decodificación de un display 7 segmentos

Para la decodificación de un display 7 segmentos primero se debe comprender la diferencia entre un display cátodo y ánodo común.



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 5 de 52



El display cátodo común posee un valor 1 común para cada terminal del display por lo que se necesita mandar un cero para el bit de habilitación o aterrizar a tierra el pin común para poder encender con un 1 cada uno de los 7 segmentos del display. A diferencia del display cátodo común, el ánodo común tiene un valor 0 común para cada terminal del display, por lo que se necesita mandar un 1 lógico al bit de habilitación para mostrar un dígito o bien mandar el pin común a un 1 lógico y encender con un 0 cada uno de los 7 segmentos del display.

Ahora bien, una vez que se identifica qué tipo de display se posee, se procede a identificar que led representa cada valor, las terminales se configuran de la siguiente manera:




Figura 4. Terminales del display 7 segmentos

Cuando las terminales se han determinado, cada número tendrá una habilitación distinta dependiendo de qué leds deben prenderse y en qué configuración. De esta manera se determinan los dígitos para el display ánodo y cátodo común.

	Catodo Comun								
	Numero	Α	В	C	D	E	F	G	
Enable	0	1	1	1	1	1	1	0	
0	1	0	1	1	0	0	0	0	
0	2	1	1	0	1	1	0	1	
0	3	1	1	1	1	0	0	1	
0	4	0	1	1	0	0	1	1	
0	5	1	0	1	1	0	1	1	
0	6	1	0	1	1	1	1	1	
0	7	1	1	1	0	0	0	0	
0	8	1	1	1	1	1	1	1	
0	9	1	1	1	1	0	1	1	

	Anodo Comun								
	Numero	Α	В	C	D	E	F	G	
Enable	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	1	1	0	0	1	1	1	1	
1	2	0	0	1	0	0	1	0	
1	3	0	0	0	0	1	1	0	
1	4	1	0	0	1	1	0	0	
1	5	0	1	0	0	1	0	0	
1	6	0	1	0	0	0	0	0	
1	7	0	0	0	1	1	1	1	
1	8	0	0	0	0	0	0	0	
1	9	0	0	0	0	1	0	0	

Figura 5. Tabla de números para el display 7 segmentos



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1



Página 6 de 52

El LM35 es un sensor de temperatura de buenas prestaciones a un bajo precio. Posee un rango de trabajo desde -55°C hasta 150°C. Su salida es de tipo analógica y lineal con una pendiente de 10mV/°C. El sensor es calibrado de fábrica a una precisión de 0.5°C.


Es un sensor muy popular por su fácil uso y variadas aplicaciones. No necesita de ningún circuito adicional para ser usado. Se alimenta directamente con una fuente de 5V y entrega una salida analógica entre 0V a 1.5V. Este voltaje analógico puede ser leído por el ADC de un microcontrolador como PIC o Arduino. Entre sus aplicaciones podemos encontrar termómetros, termostatos, sistemas de monitoreo y más.

HC-SR505

Principios de funcionamiento:

La radiación infrarroja: Todos los seres vivos e incluso los objetos, emiten radiación electromagnética infrarroja, debido a la temperatura a la que se encuentran. A mayor temperatura, la radiación aumenta. Esta característica ha dado lugar al diseño de sensores de infrarrojo pasivos, en una longitud de onda alrededor de los 9.4 micrones, los cuales permiten la detección de movimiento, típicamente de seres humanos ó animales. Estos sensores son conocidos como PIR, y toman su nombre de 'Pyroelectric Infrared' ó 'Passive Infrared'.

El lente de Fresnel: El lente de Fresnel es un encapsulado semiesférico hecho de polietileno de alta densidad cuyo objetivo es permitir el paso de la radiación infrarroja en el rango de los 8 y 14 micrones. El lente detecta radiación en un ángulo con apertura de 110° y, adicionalmente, concentra la energía en la superficie de detección del sensor PIR, permitiendo una mayor sensibilidad del dispositivo.



El sensor PIR infrarrojo: En los sensores de movimiento, el sensor PIR consta en realidad de 2 elementos detectores separados, siendo la señal diferencial entre ambos la que permite activar la alarma de movimiento. En el caso del HC-SR501, la señal generada por el sensor ingresa al circuito integrado BISS0001, el cual contiene amplificadores operacionales e interfaces electrónicas adicionales.

Las funciones y ajustes complementarios del sensor de movimiento son:

- Ajuste de parámetros: mediante 2 potenciómetros, el usuario puede modificar tanto la sensibilidad como la distancia de detección del PIR.



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3


Semestre: 2021-1




Página 7 de 52

- Detección automática de luz (esta función no está disponible al adquirir el sensor de fábrica): por medio de una foto resistencia CdS (Sulfuro de Cadmio), se deshabilita la operación del sensor en caso que exista suficiente luz visible en el área. Esta función es utilizada en caso de sensores que enciendan lámparas en lugares poco iluminados durante la noche, y especialmente en corredores ó escaleras.

El módulo PIR modelo HC-SR501 es de bajo costo, pequeño, e incorpora la tecnología más reciente en sensores de movimiento. El sensor utiliza 2 potenciómetros y un jumper que permiten modificar sus parámetros y adaptarlo a las necesidades de la aplicación: sensitividad de detección, tiempo de activación, y respuesta ante detecciones repetitivas.



Conexión al ADC



Sensor de Luz

Para el sensor de luz se utilizó únicamente una resistencia, el cual da mayor tensión en la entrada si la luz es mayor y viceversa.



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1

INGENIERÍA Eléctrica electrónica

Página 8 de 52



Mayor luz -> Mayor tensión

La resistencia utilizada para la fotoresistencia que conseguí es de 10k, puede variar según la resistencia, lo importante fue obtener valores de salida de 0-5V para la lectura del ADC.

Buzzer Pasivo

Módulo zumbador piezoeléctrico pasivo Arduino Keyes KY-006, puede producir una gama de tonos de sonido dependiendo de la frecuencia de entrada.

El módulo de zumbador KY-006 consiste en un zumbador piezoeléctrico pasivo, puede generar tonos entre 1.5 a 2.5 kHz al encenderlo y apagarlo a diferentes frecuencias, ya sea mediante retardos o PWM. Este zumbador se utiliza comúnmente para generar alarmas sonoras.



Motor a pasos

El motor a pasos es un 28BYJ el cual tiene un voltaje de operación de 5V de DC. Para manipularlo se prefiere usar una fuente externa al microcontrolador y por lo tanto se utilizó un eliminador de 5V a 100mA. En la programación del motor se tomaron en cuenta los pasos a seguir para completar ciertos grados y la conversión de recarga para ajustar la velocidad en RPM.



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1



Página 9 de 52



Para los grados se utilizó la siguiente formula:

$$Pasos = \frac{grados}{11.2} * 64$$

Dado que la velocidad se da respecto al tiempo en el que se da una revolución, para calcular el valor de recarga necesito saber cuántos pasos involucran una revolución.

Sustituí el valor de 360 grados en la fórmula anterior obteniendo:

$$Pasos = \frac{360}{11.2} * 64 = 2057$$

Ahora para obtener el valor de recarga dependiendo de la velocidad en segundos para una revolución efectué la siguiente operación:

$$Recarga = \frac{Velocidad * 16,000,000}{2057}$$

En este caso yo solo utilicé una velocidad constante de 40s por revolución, pero esto puede ajustarse en el preescalador del timer.

DS1307

El DS1307 es un RTC cuya interfaz con el microcontrolador se realiza utilizando el bus I2C (Inter-Integrated Circuit), desarrollado por Phillips Semiconductors. El DS1307 es un poderoso reloj calendario en BCD, cuyas características más destacadas son las siguientes:

- Reloj de tiempo real que cuenta los segundos, los minutos, las horas, la fecha, el mes, el día de la semana, y el año, con compensación de años bisiestos, válido hasta el año 2100
- Formato de 12 Horas con indicador AM/PM ó de 24 horas
- Protocolo I2C
- 56 bytes de RAM no volátil, para almacenamiento de datos



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves


Grupo 3

Semestre: 2021-1




Página 10 de 52

- Señal de onda cuadrada programable
- Circuitos internos de respaldo para la alimentación automático
- Bajo consumo de potencia: menor a 500nA en modo respaldo, a 25 grados Centígrados
- · Sólo 8 pines



Conexiones típicas a un microprocesador



HC-06

Este módulo te permite agregar conectividad inalámbrica a través de una interfaz serial TTL entre Microcontroladores (PIC, Arduino) y otros dispositivos como PC, laptops o tu Smartphone. El módulo Bluetooth HC-06 viene configurado de fábrica para trabajar como esclavo, es decir, preparado para escuchar peticiones de conexión. Sus características son:

- Voltaje de Operación: 3.3 V / 5 V.
- Corriente de Operación: < 40 mA
- Corriente modo sleep: < 1 mA
- Chip: BC417143
- Alcance 10 metros



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1







IV. Diseño

La primera parte realizada fue toda la decodificación del teclado matricial con el display 7 segmentos, en esta etapa lo que realicé fue leer valores numéricos en todo momento y la posibilidad de configurar cada sensor con teclas diferentes. En este caso mis configuraciones son:

- Tecla A.- Con esta tecla mostramos todo el estado del sistema de alarmas, muestra cada sensor con su nombre y te dice que nivel de frecuencia se configuró, así como cuál es el valor del nivel de monitoreo en el caso del sensor de temperatura y del sensor de presencia. Finalmente muestra si está apagada la alarma. Dado que al mostrar la alarma la única forma de callarla es reiniciando el sistema siempre el estado de los sensores será apagado.
- Tecla B.- Configura el sensor de presencia, solicita frecuencia de buzzer.
- Tecla C.- Configura el sensor de temperatura, solicita frecuencia de buzzer y valor de monitoreo.
- Tecla D.- Configura el sensor de luz, solicita frecuencia de buzzer y valor de monitoreo.
- Tecla #.- Es la tecla utilizada para que el buzzer deje de sonar y se reestablezca el sistema.
- Tecla *.- Es la tecla utilizada para que se ingresen los datos en la memoria del programa, tanto para frecuencias como para valores.

La segunda parte del sistema diseñado engloba el uso del motor a pasos y del RTC, ambos utilizan sus propios puertos, pero sus protocolos para funcionamiento se incorporan en el mismo código fuente, el sistema RTC tiene su propio display aparte por si se requiere leer los grados simultáneamente a leer la fecha, y dado que también se muestra el día, mes, año y fecha se implementó una conexión de 14 displays de 7 segmentos.

El control principal de ambos periféricos se hará mediante una aplicación bluetooth, sin embargo, se incorporó también un control por push-buttons para cada acción programada, esto en caso de que cuando se quiera monitorear el sistema por alguna razón no se cuente con el celular a la mano.

A su vez, este sistema está diseñado para poder ingresar datos desde dos fuentes, el teclado matricial y la aplicación bluetooth, sin embargo, este ingreso de datos solo será útil para los sensores en cuanto a niveles de



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 12 de 52



monitoreo, es decir, los periféricos de ingreso de datos solo tienen el común el teclado numérico, los botones y las letras del teclado son exclusivas de su periférico.

El motor a pasos está diseñado para recibir hasta tres grados consecutivos y realizarlos mientras se muestran los grados en el display, en ese sentido se le agregaron dos espacios más por si se llegara a necesitar hasta cinco comandos consecutivos, se pueden configurar los grados de hasta tres dígitos enteros en sentido horario u antihorario.

Y el RTC tiene un botón para mostrar o no los datos, este ingreso funciona de manera tal que una vez que se presione el botón mostrará la fecha hasta que este se presione de nuevo.

V. Diagrama de flujo y código comentado (en caso de VHDL o código de programa).

Diagramas de flujo

SISTEMA DE MONITOREO



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 13 de 52



Decodificación teclado matricial primeras dos columnas:





Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 14 de 52



Decodificación teclado matricial últimas dos columnas:





Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 15 de 52



Despliegue del display 7 segmentos





Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 16 de 52



Muestra de datos (Tecla A)





Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1


Página 17 de 52



Ingreso de configuración (Teclas B,C,D)



Tecla





Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 18 de 52



Tecla *





Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Semestre: 2021-1


Página 19 de 52



MOTOR A PASOS

Grupo 3

Sentido del giro (horario o antihorario)





Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1


Página 20 de 52



Ingreso del ángulo



Ejecución de Giro del Motor





Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3


Semestre: 2021-1

Página 21 de 52



RELOJ EN TIEMPO REAL

Conversión de datos del RTC a 7s





Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Semestre: 2021-1

Grupo 3

Página 22 de 52



Código comentado

```
/*<u>Tarea</u> Examen 4: Motor a <u>pasos</u> y <u>reloj</u> <u>en</u> <u>tiempo</u> real
  <u>Código creado por: Teresa Fiel Muñoz</u>
  Microprocesadores y Microcontroladores 2021-1
//-----LIBRERIAS DEL PROGRAMA------
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
#include "inc/tm4c1294ncpdt.h"
volatile uint32 t Count= 0;
volatile uint32_t Termino= 0;
//-----DEFINICIÓN DE VARIABLES------
                                 -----ADC-----
                                (*((volatile uint32 t *)0x4005C400))
#define GPIO PORTE AHB DIR R
#define GPIO_PORTE_AHB_AFSEL_R (*((volatile uint32_t *)0x4005C420)) //Registro para habilitar funciones alternativas
del de GPIO (p.770)
                                (*((volatile uint32_t *)0x4005C51C)) //Registro para habilitar funciones digital del
#define GPIO_PORTE_AHB_DEN_R
<u>de</u> GPIO (p.781)
#define GPIO_PORTE_AHB_AMSEL_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x4005C528))
                                (*((volatile uint32_t *)0x400FE638)) // Registro para habilitar el reloj al ADC(p.
#define SYSCTL_RCGCADC_R
396)
#define SYSCTL_PRADC_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x400FEA38)) // Registro para verificar si el ADC esta listo
(p.515)
#define ADC0_PC_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038FC4)) // Registro para configurar tasa de muestreo
(p.1159)
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038020)) // Registro para configurar la prioridad del
#define ADC0_SSPRI_R
secuenciador (p.1099)
#define ADC0_ACTSS_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038000)) // Registro para controlar la activación del
secuenciador (p. 1076)
#define ADC0_EMUX_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038014)) // Registro para seleccionar el evento (trigger)
que inicia el muestreo en cada secuenciador (p.1091)
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038098)) // Registro que selecciona entre las entradas
#define ADC0_SSEMUX2_R
                       (p.1137)
AIN[19:16] o AIN[15:0]
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038080)) // Registro para configurar la entrada analógica
#define ADC0_SSMUX2_R
para el Secuenciador 2 (p.1128)
#define ADC0_SSCTL2_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038084)) // Registro que configura la muestra ejecutada
con el Secuenciador 2 (p.1142)
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038008)) // Registro que controla la mascara de
#define ADC0_IM_R
interrupciones en secuenciadores (p. 1081)
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038000)) // Registro que controla la activación de los
#define ADC0_ACTSS_R
secuenciadores (p.1077)
#define ADC0_ISC_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x4003800C)) //Registro de estatus y para borrar las
condiciones de interrupción del secuenciador (p. 1084)
#define ADC0_PSSI R
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038028)) //Registro que permite al software iniciar el
muestreo en los secuenciadores (p. 1102)
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038004)) //Registro muestra el estado de la señal de
#define ADC0_RIS_R
<u>interrupción</u> <u>de</u> <u>cada</u> <u>secuenciador</u> (p.1079)
#define ADC0_SSFIF02_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038088)) //Registro que contiene los resultados de
conversión de las muestras recogidas con el secuenciador (p. 1118)
#define ADC0_SAC_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038030)) //Registro de control de muestras a promediar (p.
1105)
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038038))
#define ADC0_CTL_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x40038090))
#define ADC0_SSOP2_R
#define ADC0_SSTSH2_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x4003809C))
#define SYSCTL_PLLFREQ0_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x400FE160)) //Registro para configurar el PLL
                                (*((volatile uint32_t *)0x400FE168)) //Registro muestra el estado de encendido del PLL
#define SYSCTL PLLSTAT R
#define SYSCTL_PLLFREQO_PLLPWR 0x00800000 // Valor para encender el PLL
//-----TECLADO MATRICIAL-----
#define GPIO PORTK DATA R
                                (*((volatile unsigned long *)0x400613FC)) // Registro de Datos Puerto K
                                (*((volatile unsigned long *)0x40061400)) // Registro de Dirección Puerto K
(*((volatile unsigned long *)0x4006151C)) // Registro de Habilitación Puerto K
#define GPIO PORTK DIR R
#define GPIO PORTK DEN R
                                (*((volatile unsigned long *)0x40061514))// Registro de Pull-Down Puerto K
#define GPIO PORTK PDR R
```



#define GPIO_PORTG_DATA_R

#define GPIO_PORTG_DIR_R
#define GPIO PORTG DEN R

#define GPIO_PORTG_PUR_R
#define GPIO PORTN DATA R

#define GPIO PORTN DIR R

#define GPIO PORTN DEN R
#define GPIO PORTN PUR R

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 23 de 52



//-----DISPLAY 7 SEGMENTOS------(*((volatile unsigned long *)0x400633FC)) // Registro de Datos Puerto M
(*((volatile unsigned long *)0x40063400)) // Registro de Dirección Puerto M
(*((volatile unsigned long *)0x4006351C)) // Registro de Habilitación Puerto M #define GPIO PORTM DATA R #define GPIO_PORTM_DIR_R #define GPIO PORTM DEN R (*((volatile unsigned long *)0x40063514))// Registro de Pull-Down Puerto M #define GPIO PORTM PDR R //-----HAB. DISPLAY 7 SEGMENTOS-----(*((volatile unsigned long *)0x4005F3FC)) // Registro de Datos Puerto H (*((volatile unsigned long *)0x4005F400)) // Registro de Dirección Puerto H #define GPIO_PORTH_DATA_R #define GPIO PORTH DIR R (*((volatile unsigned long *)0x4005F51C)) // Registro de Habilitación Puerto H (*((volatile unsigned long *)0x4005F510)) // Registro de Pull-Up Puerto H #define GPIO_PORTH_DEN_R #define GPIO_PORTH_PUR_R -FNTRADAS MOTOR A PASOS-----#define GPIO_PORTP_DATA_R (*((volatile_unsigned_long *)0x400653FC)) // Registro de Datos Puerto P (*((volatile unsigned long *)0x40065400)) // Registro de Dirección Puerto P #define GPIO PORTP DIR R (*((volatile unsigned long *)0x4006551C)) // Registro de Habilitación Puerto P #define GPIO_PORTP_DEN_R #define GPIO_PORTP_PDR_R (*((volatile unsigned long *)0x40065514))// Registro de Pull-Down Puerto P //-----BU77FR PASTVO------(*((volatile unsigned long *)0x400663FC)) // Registro de Datos Puerto Q
(*((volatile unsigned long *)0x40066400)) // Registro de Dirección Puerto Q
(*((volatile unsigned long *)0x4006651C)) // Registro de Habilitación Puerto Q
(*((volatile unsigned long *)0x40066514))// Registro de Pull-Down Puerto Q #define GPIO PORTQ DATA R #define GPIO_PORTQ_DIR_R #define GPIO PORTQ DEN R #define GPIO PORTQ PDR R //----SENSOR DE PRESENCIA-----(*((volatile uint32_t *)0x40058400)) //Registro de Dirección PA (*((volatile uint32_t *)0x4005851C)) //Registro de habilitación PA #define GPIO_PORTA_DIR_R #define GPIO PORTA DEN R (*((volatile uint32_t *)0x40058510)) //Registro de pull-up PA #define GPIO PORTA PUR R (*((volatile uint32_t *)0x40058004)) //Registro de Datos A #define GPIO_PORTA_DATA_R #define GPIO_PORTA_IS_R (*((volatile uint32_t *)0x40058404)) //Registro de configuración de detección de nivel o flanco #define GPIO_PORTA_IBE_R (*((volatile uint32_t *)0x40058408)) //Registro de configuración de interrupción por ambos flancos #define GPIO_PORTA_IEV_R (*((volatile uint32_t *)0x4005840C)) //Registro de configuración de interrupción por un flanco #define GPIO_PORTA_ICR_R (*((volatile uint32_t *)0x4005841C)) //Registro de limpieza de interrupcion de flanco en PA (*((volatile uint32_t *)0x40058410)) //Registro de mascara de interrupcion PA (p.764)
(*((volatile uint32_t *)0xE000E100)) // Registro de habilitación de interrupción PA #define GPIO_PORTA_IM_R #define NVIC_EN0_R (*((volatile uint32_t *)0xE000E400))//Registro de prioridad de interrupción #define NVIC_PRI0_R //-----HAB. DISPLAY 7 SEGMENTOS RELOJ------(*((volatile unsigned long *)0x4005C3FC)) // Registro de Datos Puerto E #define GPIO_PORTE_DATA_R (*((volatile unsigned long *)0x4005C400)) // Registro de Dirección Puerto E (*((volatile unsigned long *)0x4005C51C)) // Registro de Habilitación Puerto E #define GPIO_PORTE_DIR_R #define GPIO PORTE DEN R (*((volatile unsigned long *)0x4005C510)) // Registro de Pull-Up Puerto E #define GPIO_PORTE_PUR_R (*((volatile unsigned long *)0x4005B3FC)) // Registro de Datos Puerto D #define GPIO PORTD DATA R (*((volatile unsigned long *)0x4005B400)) // Registro de Dirección Puerto D #define GPIO PORTD DIR R (*((volatile unsigned long *)0x4005B51C)) // Registro de Habilitación Puerto D (*((volatile unsigned long *)0x4005B510)) // Registro de Pull-Up Puerto D #define GPIO_PORTD_DEN_R #define GPIO_PORTD_PUR_R (*((volatile unsigned long *)0x4005D3FC)) // Registro de Datos Puerto F (*((volatile unsigned long *)0x4005D400)) // Registro de Dirección Puerto F #define GPIO_PORTF_DATA_R #define GPIO PORTF DIR R (*((volatile unsigned long *)0x4005D51C)) // Registro de Habilitación Puerto F #define GPIO PORTF DEN R #define GPIO_PORTF_PUR_R (*((volatile unsigned long *)0x4005D510)) // Registro de Pull-Up Puerto F

(*((volatile unsigned long *)0x4005E3FC)) // Registro de Datos Puerto G

(*((volatile unsigned long *)0x4005E510)) // Registro de Pull-Up Puerto G

(*((volatile unsigned long *)0x400643FC)) // Registro de Datos Puerto G
(*((volatile unsigned long *)0x40064400)) // Registro de Dirección Puerto G

(*((volatile unsigned long *)0x4005E400)) // Registro de Dirección Puerto G (*((volatile unsigned long *)0x4005E51C)) // Registro de Habilitación Puerto G

(*((volatile unsigned long *)0x4006451C)) // Registro de Habilitación Puerto G
(*((volatile unsigned long *)0x40064510)) // Registro de Pull-Up Puerto G



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 24 de 52



```
//REGISTROS DE RELOJ
                                 (*((volatile uint32_t *)0x400FE608)) //Reloj del puerto (*((volatile uint32_t *)0x400FE620)) //Reloj de I2C
#define SYSCTL_RCGCGPIO_R
#define SYSCTL_RCGCI2C_R
                                (*((volatile uint32_t *)0x400FEA08)) //Bandera de "Peripherial Ready"
#define SYSCTL_PRGPIO_R
//REGISTROS DEL PUERTO B
#define GPIO_PORTB_DATA_R
                             (*((volatile uint32_t *)0x400593FC)) //Para los datos del puerto
                             (*((volatile uint32_t *)0x40059400)) //Para seleccionar función
#define GPIO PORTB DIR R
                             (*((volatile uint32_t *)0x40059420)) //Para seleccionar función alterna
#define GPIO_PORTB_AFSEL_R
                             (*((volatile uint32_t *)0x4005950C)) //Para activar el Open Drain
#define GPIO PORTB ODR R
                             (*((volatile uint32_t *)0x4005951C)) //Para activar función digital
#define GPIO_PORTB_DEN_R
                             (*((volatile uint32_t *)0x4005952C)) //Para el control del puerto
#define GPIO_PORTB_PCTL_R
//REGISTROS DEL MÓUDLO I2C
#define I2C0_MSA_R
                                 (*((volatile uint32_t *)0x40020000)) //I2C Master Slave Adress
                                 (*((volatile uint32_t *)0x40020004)) //I2C Master Control Status
#define I2C0 MCS R
                                 (*((volatile uint32_t *)0x40020008)) //I2C Master Data Register
#define I2C0_MDR_R
                                 (*((volatile uint32_t *)0x4002000C)) //I2C Master Time Period
#define I2C0_MTPR_R
                                 (*((volatile uint32_t *)0x40020020)) //I2C Master Congirutation Register
#define I2C0_MCR_R
El registro I2C Master Control/Status (I2C_MCS_R) tiene:
-Modo READ-ONLY DATUS: los 7 bits menos significativos son:
    7:Clock Time Out Error 6:BUS BUSY
                                             5:IDLE
    4:Arbitration Lost
                            3:DataAck
                                             2:AdrAck
                            0:CONTROLLER BUSY
   1:Error
-Modo WRITE-ONLY CONTROL_ Los 6 bits menos significativos son:
    6:BURST
               5:QuickCommand 4:High Speed Enable
               2:STOP
    3:ACK
                                1:START
    0:RUN
#define I2C_MCS_ACK 0x00000008 //Transmmitter Acknowledge Enable
#define I2C MCS DATACK 0x00000008 // Data Acknowledge Enable
#define I2C_MCS_ADRACK 0x00000004 // Acknowledge Address
#define I2C_MCS_STOP 0x00000004 // Generate STOP
#define I2C_MCS_START 0x00000002 // Generate START
#define I2C_MCS_ERROR 0x00000002 // Error
#define I2C_MCS_RUN 0x00000001 // I2C Master Enable
#define MAXRETRIES 5 // number of receive attempts before giving up
//**Direcciones del DS1307
int AdreDS1307 =0x068;///Dirección del RTC DS1307
int AdreSec= 0x00;
int AdreMin=0x01;
int decenasd[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int unidadesd[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int segmentosd[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int segmentosu[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int dig1=0x00;
int dig2=0x00;
int digdec=0x00;
int dec1=0x00;
int dec2=0x00:
int dec3=0x00;
/*El cálculo del Time Period Register (TPR) se especifica en la página 1284
Asumiendo un reloj de 16 MHz y un modo de operación estándar (100 kbps):
int TPR = 7;
// Variables <u>para manejar los valores del</u> RTC
uint8_t segundos, minutos, horas, dia, fecha, mes, anio;
uint8_t error;
uint32 t i;
//*** Función que inicializa los relojes, el GPIO y el I2CO ***
void I2C_Init(void){
    //CONFIGURACIÓN DE LOS RELOJ
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 25 de 52



SYSCTL_RCGCI2C_R |= 0x0001; // Activamos el reloj de I2C0 [I2C9 I2C8 I2C7 ... I2C0]<--Mapa de RCGCI2C SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0X7EFF; // Activamos el reloj GPIO_PORTB mientras se activa el reloj de I2C0 while((SYSCTL_PRGPIO_R&0X7EB2) == 0){};//Espero a que se active el reloj del puerto B

//CONFIGURACIÓN DE LOS GPIOS
/*Acorde con la tabla "Signals by function" de la p. 1808:
el PIN 2 del puerto B (PB2) es el I2C0SCL del I2C0, y
el PIN 3 del puerto B (PB3) es el I2C0SDA del I2C0

GPIO_PORTB_AFSEL_R |= 0x0C; // Activo la función alterna del PB2 y PB3

GPIO_PORTB_ODR_R |= 0x08; // Activo el OPEN DRAIN para el PB3, ya que el PB2 ya tiene uno por preconfig.

GPIO_PORTB_DIR_R |= 0x0C; // Activo al PB2 y al PB3 como OUTPUT

GPIO_PORTB_DEN_R |= 0x0C; // Activo la función digital de PB3 y PB2

GPIO_PORTE_DIR_R |= 0x0F; // Salidas de PEO-PE3
GPIO_PORTD_DIR_R |= 0x0F; // Salidas de PDO-PD3
GPIO_PORTF_DIR_R |= 0x0E; // Salidas de PF1-PF3
GPIO_PORTG_DIR_R |= 0x03; // Salidas de PG0-PG1
GPIO_PORTN_DIR_R |= 0x10; // Salidas de PN4

GPIO_PORTN_DIR_R |= 0x10; // Salidas de PN4
GPIO_PORTE_DEN_R |= 0x0F; // Habilita PE0-PE3
GPIO_PORTD_DEN_R |= 0x0F; // Habilita PD0-PD3
GPIO_PORTF_DEN_R |= 0x0E; // Habilita PF1-PF3
GPIO_PORTG_DEN_R |= 0x03; // Habilita PG0-PG1

Así como el registro AFSEL indica que se ejecutará una función externa, en el registro PCTL debemos indicar qué función alterna se realizará acorde con la tabla 26-5 de la p.1808 e indicarlo en el correspondiente PCMn (uno por cada bit del puerto) del registro PCTL

GPIO_PORTB_PCTL_R|=0x00002200;

//CONFIGURACIÓN DEL MODULO I2C0
I2C0_MCR_R = 0x00000010; // Habilitar función MASTER para el I2C0
I2C0_MTPR_R = TPR; // Se establece una velocidad estándar de 100kbps
}

// ** Función esperar **
int esperar(){
 while(I2C0_MCS_R&0x00000001){}; //Espero a que la transmisión acabe
 if(I2C0_MCS_R&0x00000002==1){ //¿Hubo error?
 error=1;

error=1;
return error;
};
return 0;

//** Función para configurar al esclavo RTC DS1307 **

void CargarFecha(){

}

Programar: Jueves 31 de octubre del 2019, a las 9:40:00 pm

El mapa de memoria del DS1207 es el siguiente:

DIRECCIÓN	FUNCIÓN	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
00h	Segundos	0	0	0	0	0	0	0	0
01h	<u>Minutos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
02h	Horas	0	0	0	1	0	0	0	0
03h	<u>Día</u>	0	0	1	1	0	0	0	1
04h	<u>Fecha</u>	0	0	0	0	0	1	0	0
05h	Mes	0	0	0	1	0	0	0	0
06h	Año	0	0	0	1	1	0	0	1
07h	Control	0	0	0	0	0	0	1	1
08h-3Fh	RAM 56x8								



}

esperar();

for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>

minutos=(I2CO_MDR_R&0xFF); //El Master lee <u>lo que envía</u> el DS1307

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Semestre: 2021-1

Página 26 de 52

Grupo 3

INGFNIFRÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA

```
//Por lo tanto
    int segundos=0x00, minutos=0x40, horas=0x09, dia=0x05, fecha=0x05, mes=0x02, anio=0x21;
    while(I2C0_MCS_R&0x00000001){}; // wait for I2C ready
    //Para transmitir
    I2CO_MSA_R=(AdreDS1307<<1)&0xFE; //Cargo la dirección del DS1307 e indico "SEND", es decir, el Slave va a recibir
    I2CO_MDR_R=AdreSec&0x0FF; //Envio la Subdirección( dirección del registro interno "segundos") al DS1307
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_START); // Condición de START y corro
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2CO_MDR_R=segundos; //Envio el valor de "segundos"
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN);
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2C0_MDR_R=minutos; //Envio el valor de "minutos"
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN); //Inicio la transmisión 1
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2CO_MDR_R=horas; //Envio el valor de "horas"
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN); //Inicio la transmisión 2
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2CO_MDR_R=dia; //Envio el valor de "dia"
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN); //Inicio la transmisión 4
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2CO_MDR_R=fecha; //Envio el valor de "fecha"
    I2C0_MCS_R=(I2C_MCS_RUN); //Inicio la transmisión 5
    esperar():
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2C0_MDR_R=mes; //Envio el valor de "mes"
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN); //Inicio la transmisión 6
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
    I2CO_MDR_R= anio; //Envio el valor de "año"
    I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_STOP|I2C_MCS_RUN); //Inicio la ultima transmisión y STOP
    esperar();
    for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
void leerFecha(){
        while(I2C0_MCS_R&0x00000001){}; // wait for I2C ready
         //Para actualizar registro para iniciar la lectura
        I2CO_MSA_R=(AdreDS1307<<1)&0xFE; //Cargo la dirección del DS1207 e indico "SEND", es decir, el Slave va a
recibir
        I2CO_MDR_R=AdreSec&0x0FF; //Envio la Subdirección( dirección del registro interno "segundos") al DS1307
        I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_START|I2C_MCS_RUN);// Condición de START, y corro
        esperar();
        for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
        //Para recibir información
        I2C0_MSA_R=(AdreDS1307<<1)&0xFE; //La dirección del DS1307 en el Master Slave Adress I2C0_MSA_R|=0x01; //Indico "RECIEVE", es decir, el Slave va a transmitir
        I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_START|I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); // Condición de RESTART, corro, ack
        esperar();
        for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
        segundos=(I2C0_MDR_R&0xFF); //El Master lee lo que envia el DS1307
        {\tt I2C0\_MCS\_R=(I2C\_MCS\_RUN|I2C\_MCS\_ACK);~//~\underline{corro},~\underline{ack}}
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Termino = Termino + 1; // Se suma 1 a termino a manera de ciclo

Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 27 de 52



```
I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); //corro, ack
          esperar();
          for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
          horas=(I2C0_MDR_R&0xFF); //El Master lee lo que envía el DS1307
          I2C0_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); // corro, ack
          esperar();
          for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
          dia=(I2C0_MDR_R&0xFF); //El Master lee <u>lo que</u> envía el DS1307
          I2C0\_MCS\_R=(I2C\_MCS\_RUN|I2C\_MCS\_ACK); // corro, ack
          esperar();
          for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
          fecha=(I2C0_MDR_R&0xFF); //El Master lee <a href="log que">log que</a> envía el DS1307
          I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); // corro, ack
          esperar();
          for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
          mes=(I2C0_MDR_R&0xFF); //El Master lee <u>lo que envía</u> el DS1307
          I2CO_MCS_R=(I2C_MCS_RUN|I2C_MCS_ACK); // corro, ack
          esperar();
          for(i=0;i<300;i++){} //Delay</pre>
          anio=(I2CO_MDR_R&0xFF); //El Master lee lo que envía el DS1307
          I2C0_MCS_R=(I2C_MCS_STOP|I2C_MCS_RUN); //corro, alto
}
//*** PROGRAMA PRINCIPAL ****
int frec,valor,r,config,TEMP,LUZ;
                                                                                             // Datos enteros
int muestraclk=0;
int alarma[]={0,0,0,0};
int setupp=0;
int setupt=0;
int setupl=0;
int frequen[]={0,0,0};
                                                                                     // Datos enteros
int fmuestrap[]={0,0,0,0};
                                                                                     // Datos enteros
int fmuestrat[]={0,0,0,0};
                                                                                     // Datos enteros
int fmuestral[]={0,0,0,0};
                                                                                     // <u>Datos</u> <u>enteros</u>
int vmuestrap[]={0,0,0,0};
                                                                                     // Datos enteros
int vmuestrat[]={0,0,0,0};
                                                                                     // Datos enteros
int vmuestral[]={0,0,0,0};
                                                                                     // Datos enteros
int values[]={0,0,0};
                                                                                     // Datos enteros
                                                                                       // Variables <u>de</u> <u>grados</u> <u>en</u> <u>pasos</u> y <u>los</u>
int graditos,muestras,p=0,teclaA=0;
<u>valores</u> <u>registrados</u> <u>de</u> <u>muestras</u>
int digmuestra[]={0,0,0,0};
                                                                                   // Digitos de muestra del teclado
int negativo=0x00;
                                                                                   // Valor <u>entero</u> <u>para</u> saber <u>si</u> <u>es</u> o no
<u>negativo</u> el <u>giro</u>
int vueltas, s=0, x=0;
int negativor[5];
int graditosr[5];
int muestra1[4];
int muestra2[4];
int muestra3[4];
int muestra4[4];
int muestra5[4];
int ejecutar=0;
int ingangulo=0;
int angulonegativo=0;
int puertoP=0;
// RUTINA DE SERVICIO DE INTERRUPCIÓN
void Timer03AIntHandler(void)
{
    //LIMPIA BANDERA
    TIMER3_ICR_R= 0X00000001; //LIMPIA BANDERA DE TIMER3
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Da La Rosa Niavas Crus

Semestre: 2021-1



Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Página 28 de 52

```
if(vueltas<=1){}</pre>
else if(Termino==graditosr[x] && s<=vueltas-2)</pre>
     x+=1;
     s+=1;
     Termino=0;
     if(x==1)
     {
          digmuestra[0]=muestra2[0];
          digmuestra[1]=muestra2[1];
          digmuestra[2]=muestra2[2];
          digmuestra[3]=muestra2[3];
     else if(x==2)
          digmuestra[0]=muestra3[0];
          digmuestra[1]=muestra3[1];
          digmuestra[2]=muestra3[2];
          digmuestra[3]=muestra3[3];
     }
     else if(x==3)
     {
          digmuestra[0]=muestra4[0];
          digmuestra[1]=muestra4[1];
          digmuestra[2]=muestra4[2];
          digmuestra[3]=muestra4[3];
     else if(x==4)
     {
          digmuestra[0]=muestra5[0];
          digmuestra[1]=muestra5[1];
          digmuestra[2]=muestra5[2];
          digmuestra[3]=muestra5[3];
     }
 \textbf{if}(\texttt{Termino==graditosr[x])} / / \underline{\texttt{Si}} \underline{\texttt{se}} \underline{\texttt{han}} \underline{\texttt{completado}} \underline{\texttt{los}} \underline{\texttt{pasos}} \underline{\texttt{del}} \underline{\texttt{motor}}
      negativo=0x00; //<u>Se reinicia</u> el valor <u>negativo</u> a <u>positivo</u> <u>por</u> default
      muestras=0x00; // \underline{\text{La}} \underline{\text{muestra}} \underline{\text{de}} \underline{\text{los}} \underline{\text{grados}} \underline{\text{en}} \underline{\text{el}} \underline{\text{programa}} \underline{\text{se}} \underline{\text{reinicia}}
      graditosr[0]=0;
      graditosr[1]=0;
      graditosr[2]=0;
      graditosr[3]=0;
      graditosr[4]=0;
 if (Termino < graditosr[x]) // 32 * 64 = 2048
      if(negativor[x]==0)// Switch case para el caso de giro horario
            Count = Count + 0x01;// Se incrementa la cuenta
            switch (Count&0x0F) {
                     case 0x04:
                       GPIO_PORTL_DATA_R=0x09; // A,B
                        GPIO_PORTN_DATA_R = 0x03; // A,B
                        GPIO_PORTF_AHB_DATA_R = 0 \times 00; //
                       Count=0x00;// Se reinicia la cuenta
                     case 0x03:
                       GPIO_PORTL_DATA_R=0x0C; // A',B
                        GPIO_PORTN_DATA_R = 0x01; // B
                        GPIO_PORTF_AHB_DATA_R = 0x10; // A'
                       break:
                     case 0x02:
                       GPIO PORTL DATA R=0x06; // A', B'
                       GPIO_PORTN_DATA_R = 0x00; //
                       GPIO_PORTF_AHB_DATA_R = 0x11; //A', B'
                        break;
                     case 0x01:
```



alarma[3]=0x5B;

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 29 de 52



```
GPIO_PORTL_DATA_R=0x03; // A, B'
                        GPIO_PORTN_DATA_R = 0x02; // A
                        GPIO_PORTF_AHB_DATA_R = 0x01; // B'
                        break:
         else// Caso de giro antihorario
              Count = Count + 0x01;//Se incrementa la cuenta en 1
              switch (Count&0x0F) {
                     case 0x01:
                       GPIO_PORTL_DATA_R=0x09; // A,B
                       GPIO_PORTN_DATA_R = 0x03; // A,B
                       GPIO PORTF AHB DATA R = 0 \times 00; //
                       break:
                     case 0x02:
                       GPIO_PORTL_DATA_R=0x0C; // A',B
                       GPIO_PORTN_DATA_R = 0x01; // B
                       GPIO_PORTF_AHB_DATA_R = 0x10; // A'
                       break;
                     case 0x03:
                       GPIO_PORTL_DATA_R=0x06; // A', B'
                       GPIO_PORTN_DATA_R = 0x00; //
                       GPIO_PORTF_AHB_DATA_R = 0x11; //A', B'
                        break;
                     case 0x04:
                        GPIO_PORTL_DATA_R=0x03; // A, B'
                        GPIO_PORTN_DATA_R = 0x02; // A
                       GPIO_PORTF_AHB_DATA_R = 0x01; // B'
                        Count=0x00;
                        break;
                     }
         }
     }
#define SYSCTL_RCGC2_GPION
                                  0x00007EFF // bit de estado del reloj
#define SYSCTL_RCGC2_R
                                  (*((volatile unsigned long *)0x400FE608)) // Registro de Habilitación de Reloj de
<u>Puertos</u>
volatile uint32_t Flancosdebajada = 0;
void EdgeCounter_Init(void){
  SYSCTL_RCGC2_R |= SYSCTL_RCGC2_GPION; //(a) activa el reloj para puerto L
  Flancosdebajada = 0;
                                         // (b) <u>inicializa</u> el <u>contador</u>
  GPIO_PORTA_DIR_R &= ~0x10;
                                      // (c) PA4 <u>dirección</u> <u>entrada</u> - <u>boton</u> SW1
  GPIO_PORTA_DEN_R |= 0x10;
                                     //
                                             PA4 <u>se</u> <u>habilita</u>
  GPIO_PORTA_PUR_R \mid= 0x10;
                                     //
                                             habilita weak pull-up on PL1
  GPIO_PORTA_IS_R &= ~0x10;
                                     // (d) PA4 es sensible por flanco (p.761)
                                             PA4 no <u>es</u> sensible a <u>dos flancos</u> (p. 762)
  GPIO PORTA IBE R &= ~0x10;
                                     //
  GPIO_PORTA_IEV_R &= ~0x10;
                                      //
                                             PA4 <u>detecta eventos de flanco de bajada</u> (p.763)
  GPIO_PORTA_ICR_R = 0x10;
                                     // (e) <u>limpia</u> <u>la bandera</u> 0 (p.769)
                                     // (f) Se desenmascara la interrupcion PA4 y se envia al controlador de
  GPIO_PORTA_IM_R |= 0x10;
interrupciones (p.764)
  NVIC_PRIO_R = (NVIC_PRIO_R&0x00FFFFFF)|0x000000000; // (g) prioridad 0 (p. 159)
  NVIC_ENO_R= 1<<(0-32);
                                    //(h) habilita la interrupción 0 en NVIC (p. 154)
}
void GPIOPortA_Handler(void)
{
  GPIO_PORTA_ICR_R = 0x01;
                                  // bandera0 <u>de</u> <u>confirmación</u>
  Flancosdebajada = Flancosdebajada + 1;
  /*if(setupp==1)
  {
      <u>alarma</u>[0]=0x67;
      <u>alarma</u>[1]=0x05;
      alarma[2]=0x4F;
```



frecuencia(frequen[0]);

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Microprocesadores y Microcontroladores

Semestre: 2021-1

INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3 Página 30 de 52

```
//<u>setupp</u>=0; //<u>Puede</u> o no <u>quitarse</u>
  for(i=0;i<=10000;i++){}</pre>
//-----RELOJ INTERNO-----
                                     (*((volatile unsigned long *)0x400FE608)) // Registro de Habilitación de Reloj de
#define SYSCTL RCGC2 R
Puertos
#define SYSCTL PRGPIO R
                                     (*((volatile unsigned long *)0x400FEA08)) // Registro de estatus de Reloj de Puerto
// <u>Definición</u> <u>de</u> <u>constantes</u> <u>para</u> <u>operaciones</u>
                                     0x00007EFF // bit <u>de estado</u> <u>del</u> <u>reloj puerto</u> E,L,M,P,H
#define SYSCTL_RCGC2_GPION
 main(void)
      I2C_Init(); //Función que inicializa los relojes, el GPIO y el I2CO
      //Inicializo Slave
      while(I2C0_MCS_R&0x00000001){}; // espera que el I2C esté listo
      //Para transmitir
      CargarFecha(); // Función para configurar al esclavo RTC DS1307
      int i,grados,velocidadr;
                                    // <u>Datos</u> <u>de</u> <u>los</u> <u>grados</u> <u>en</u> valor <u>entero</u> y el <u>contador</u>
      int velocidad=0x00;
                                     // El valor <u>entero</u> <u>de</u> <u>la</u> <u>velocidad</u>
      int contdig=0x00;
                                     // La cuenta que verifica que digito se registra
                                     // El valor de ingreso para la velocidad con tecla #
      int ingresos=0x00;
      int digitos[]={0x00,0x00,0x00,0x00};
                                                   // Los digitos reales que se registran en 7seg
      int digreal[]={0,0,0,0};
                                                   // Arreglo donde se almacenan los dig. reales
      int digvelocidad[4];
                                                   // Arreglo de digitos de velocidad
      SYSCTL_RCGC2_R |= SYSCTL_RCGC2_GPION; // Activa el reloj
      while ((SYSCTL_PRGPIO_R & 0X1000) == 0){}; // reloj listo?
      GPIO_PORTQ_DIR_R |= 0x01;
                                      // <u>Salida</u> PQ0
      GPIO_PORTK_DIR_R |= 0xF0;
                                      // Salidas PK4-PK7 y Entradas PK0-PK3
      GPIO_PORTM_DIR_R |= 0xFF;
                                      // <u>Salidas</u> <u>de</u> PMO-PM7
                                      // <u>Salidas</u> <u>de</u> PH0-PH3
      GPIO_PORTH_DIR_R |= 0x0F;
      GPIO_PORTP_DIR_R = 0x00;
                                      // Entradas PP0-PP3
      GPIO_PORTQ_DEN_R \mid= 0x01;
                                      // Habilita PKQ0
                                      // Habilita PKO-PK7
     GPIO_PORTK_DEN_R |= 0xff;
      GPIO_PORTM_DEN_R |= 0xff;
                                      // <u>Habilita</u> PMO-PM7
      GPIO_PORTH_DEN_R \mid = 0x0F;
                                      // Habilita PHO-PH3
                                      // Habilita PPO-PP3
      GPIO_PORTP_DEN_R \mid = 0x0F;
      GPIO_PORTQ_PDR_R = 0x01;
                                      // <u>Habilita resistencias</u> <u>de</u> pull-down <u>para</u> BUZZER PASIVO
      GPIO_PORTK_PDR_R = 0x0F;
                                      // <u>Habilita resistencias de</u> pull-down <u>para salidas del teclado matricial</u>
      GPIO_PORTP_PDR_R |= 0x0F;
                                      // \underline{\text{Habilita}} \underline{\text{resistencias}} \underline{\text{de}} \underline{\text{pull-down}} \underline{\text{para}} \underline{\text{botones}} \underline{\text{del}} \underline{\text{motor}}
      GPIO_PORTM_PDR_R |= 0xFF;
                                      // <u>Habilita resistencias de</u> pull-down <u>para salidas del</u> display 7 <u>segmentos</u>
      GPIO_PORTH_PUR_R \mid = 0x0F;
                                      // <u>Habilita</u> <u>resistencias</u> <u>de</u> pull-up <u>para</u> <u>digitos</u> <u>de</u> <u>habilitación</u> 7 <u>segmentos</u>
      r=0; //<u>Incio</u> <u>de</u> <u>configuración</u>
      config=0; //Inicio de configuración
      GPIO_PORTE_AHB_DIR_R = 0x0F; // 2) PE5-4 entradas (analógica)
      GPIO_PORTE_AHB_AFSEL_R |= 0x30; // 3) Habilita Función Alterna en PE5-4 (p. 770)
      GPIO_PORTE_AHB_DEN_R &= ~0x30; // 4) Deshabilita Función Digital en PE5-4 (p 781)
      GPIO_PORTE_AHB_AMSEL_R |= 0x30; // 5) Habilita Función Analógica de PE5-4 (p. 786)
      SYSCTL_RCGCADC_R \mid= 0x01;
                                          // 6) Habilita reloj para ADC0(p. 396)
      while((SYSCTL_PRADC_R & 0x01) == 0); // Se espera a que el reloj se estabilice
      ADC0_PC_R = 0x01;
                                    // 7)Configura para 125Ksamp/s (p.1159)
      ADC0_SSPRI_R = 0x0123;
                                    // 8)SS3 <u>con</u> <u>la más</u> <u>alta prioridad</u>
      ADCO_ACTSS_R &= ~0x0004; // 9) Deshabilita SS2 antes de cambiar configuración de registros (p. 1076)
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 31 de 52



```
ADC0_EMUX_R = 0 \times 0000;
                              // 10) Se configura SS2 para disparar muestreo por software (default) (p.1091)
  ADC0_SAC_R = 0x0;
                              // 11) Se configura para no tener sobremuestreo por hardware(default)(p. 1105)
                              //12) Se configura con referencias internas (default VDDA and GNDA) (p. 1107)
  ADC0_CTL_R = 0x0;
  ADC0_SSOP2_R = 0 \times 0000;
                              // 13) Se configure para salvar los resultados del ADC en FIFO (default)(p. 1134)
  ADC0_SSTSH2_R = 0 \times 000;
                              // 14) Se configure el ADC para un periodo de 4 S&H (default) (p. 1134)
                                // 15) Se configura entradas 1^{\circ} muestra=AIN9 2^{\circ} muestra=AIN8 (p.1128)
  ADC0 SSMUX2 R = 0 \times 0089;
  ADCO_SSEMUX2_R &= ~0x0011; // 16) Canales del SS2 para 1°muestra y 2°muestra en AIN(15:0) (p.1137)
                               // 17) SI: AIN, <u>Habilitación</u> de INR2; No:muestra diferencial (p.1142)
  ADC0_SSCTL2_R = 0 \times 0060;
  ADC0_IM_R &= \sim 0 \times 0010;
                                // 18) Deshabilita interrupción SS2 (p. 1081)
  ADC0_ACTSS_R \mid = 0x0004;
                                // 19) Habilita SS2 (p. 1076)
  SYSCTL_PLLFREQO_R |= SYSCTL_PLLFREQO_PLLPWR; // encender PLL
  while((SYSCTL_PLLSTAT_R&0x01)==0);
                                                     // espera a que el PLL fije su frecuencia
  SYSCTL_PLLFREQO_R &= ~SYSCTL_PLLFREQO_PLLPWR; // apagar PLL
  ADCO_ISC_R = 0x0004; // Se recomienda Limpia la bandera RIS del ADCO
// data[0] <u>es</u> el <u>segundo</u> <u>resultado</u> (ADC8 (PE5)) 0 to 10 Sensor <u>de</u> LUZ
// data[1] es el primer resultado (ADC9 (PE4)) 0 to 10 Sensor de TEMPERATURA
  GPIO_PORTD_DATA_R=0xFF;//<u>Apaga todos los puertos de segmentos para que</u> no <u>se traslape su muestra</u>
  GPIO_PORTF_DATA_R=0xFF;//Apaga todos los puertos de segmentos para que no se traslape su muestra
  GPIO_PORTG_DATA_R=0xFF;//Apaga todos los puertos de segmentos para que no se traslape su muestra
  GPIO_PORTN_DATA_R=0xFF;//Apaga todos los puertos de segmentos para que no se traslape su muestra
  GPIO_PORTE_DATA_R=0xFF;//Apaga todos los puertos de segmentos para que no se traslape su muestra
  while(1)
  {
      leerFecha();
      valor=digreal[3]+digreal[2]*10+digreal[1]*100+digreal[0]*1000; //Calcula digito total con digitos ingresados
      puertoP=GPIO_PORTP_DATA_R;
      /*<u>Fila</u> 1*/
      GPIO_PORTK_DATA_R=0x80;
                                         // Se multiplexa la primera fila del teclado
      if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x88)
                                        // Presiona tecla 1
          if(contdig==4)
                                       // <u>Si ya se ingresaron cuatro digitos del</u> display <u>se reincia</u>
               contdig=0x00;
                                      // Cuenta reiniciada
          if(contdig<=3){</pre>
                                     // <u>Si la cuenta es menor</u> a 3 <u>se ingresa</u> el <u>dato</u>
          digitos[contdig]=0x30; // Valor del display 7 segmentos
                                     // El <u>digito</u> real <u>es</u> 1
          digreal[contdig]=1;
          contdig+=1; // Se incrementa la cuenta
          for(i=0;i<=0x100000;i++){}// Valor de espera</pre>
      else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x84)// Valor 2 leído
          if(contdig==4)// Se reinician los displays
          {
               contdig=0x00;//El contador se reinicia
          if(contdig<=3){// Si la cuenta es menor a 3 se ingresa el dato
digitos[contdig]=0x6D;// Valor del display 7 segmentos</pre>
          digreal[contdig]=2; //El digito real es 2
          contdig+=1;// Se incrementa la cuenta
for(i=0;i<=0x100000;i++){}// Valor de espera</pre>
      else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x82) // Valor 3 del teclado
          if(contdig==4)// Si la cuenta es 4 del display
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Semestre: 2021-1

Página 32 de 52

INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

```
contdig=0x00;// Se reinicia el valor de cuenta
    if(contdig<=3){// <u>Si</u> <u>la</u> <u>cuenta</u> <u>es tres</u> o <u>menor</u> digitos[contdig]=0x79;// Valor <u>del</u> display 7 <u>segmentos</u>
     digreal[contdig]=3;// El digito real es 3
     contdig+=1; // Se incrementa la cuenta
     for(i=0;i<=0x100000;i++){} // Valor de espera</pre>
else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x81) // Tecla A presionada
     /*Presencia*/
     for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
          GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x5B;//Enciende dígito 4 S
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los</u> 7 <u>segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// <u>Habilita dígito</u> 3
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x4F;//Enciende dígito 3 E
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x05;//Enciende dígito 2 R
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x67;//Enciende dígito 1 P
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
     for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
          GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
          GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestrap[3];//Enciende dígito 4
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
          GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestrap[2];//Enciende dígito 3
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los</u> 7 <u>segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// <u>Habilita dígito</u> 2
          GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestrap[1];//Enciende dígito 2
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
          GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestrap[0];//Enciende dígito 1
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
     for(i=0;i<=1000000;i++)
          GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x47;//Enciende dígito 4 F
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
          GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x47;//Enciende dígito 3 F
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los 7 segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// <u>Habilita dígito</u> 2
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x7E;//Enciende dígito 2 0
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
          GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 1
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
     }
     /*Temperatura*/
     for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
          GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x67;//Enciende dígito 4 P
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
          GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x37;//Enciende dígito 3 M
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
          GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x4F;//Enciende digito 2 E
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Semestre: 2021-1

Página 33 de 52



Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

```
GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
     GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x0F;//Enciende dígito 1 T
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
     GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
     GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestrat[3];//Enciende dígito 4
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
     GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestrat[2];//Enciende digito 3
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
     GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestrat[1];//Enciende digito 2
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
     GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestrat[0];//Enciende digito 1
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
{
     GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
     GPIO_PORTM_DATA_R=vmuestrat[3];//Enciende digito 4
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
     GPIO_PORTM_DATA_R=vmuestrat[2];//Enciende digito 3
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
     GPIO_PORTM_DATA_R=vmuestrat[1];//Enciende dígito 2
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
     GPIO_PORTM_DATA_R=vmuestrat[0];//Enciende digito 1
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
{
     GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x47;//Enciende dígito 4 F
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x47;//Enciende digito 3 F
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x7E;//Enciende dígito 2 0
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende digito 1
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
}
/*Luz*/
for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
     GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x6D;//Enciende dígito 4 S
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los 7 segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// <u>Habilita dígito</u> 3
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x0E;//Enciende dígito 3 U
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 2
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x3E;//Enciende dígito 2 L
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
     GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 1 0
     GPIO PORTM DATA R=0x00;
for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
     GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Semestre: 2021-1

Página 34 de 52

INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA

Grupo 3

```
GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestral[3];//Enciende dígito 4
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
         GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestral[2];//Enciende dígito 3
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
         GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestral[1];//Enciende dígito 2
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
         GPIO_PORTM_DATA_R=fmuestral[0];//Enciende dígito 1
         GPIO PORTM DATA R=0x00;
    for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita digito 4
         GPIO_PORTM_DATA_R=vmuestral[3];//Enciende dígito 4
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
         GPIO_PORTM_DATA_R=vmuestral[2];//Enciende dígito 3
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
         GPIO_PORTM_DATA_R=vmuestral[1];//Enciende dígito 2
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
         GPIO_PORTM_DATA_R=vmuestral[0];//Enciende dígito 1
         GPIO PORTM DATA R=0x00;
    for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita digito 4
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x47;//Enciende dígito 4 F
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x47;//Enciende dígito 3 F
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x7E;//Enciende dígito 2 0
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 1
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
}
/* <u>Fila</u> 2 */
GPIO_PORTK_DATA_R=0x40; // Se multiplexa la segunda fila
if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x48) // Valor 4 presionado
    if(contdig==4) // Si ya se registraron todos los dígitos el conteo reinicia
    {
         contdig=0x00; // Se reinicia
    if(contdig<=3){ // <u>Si</u> <u>aún</u> <u>se</u> <u>pueden</u> <u>ingresar</u> <u>dígitos</u> digitos[contdig]=0x33; // Valor 4 <u>en</u> 7 <u>seg</u>
    digreal[contdig]=4; // Valor 4 en decimal
    contdig+=1; // Se incrementa el conteo en 1
    for(i=0;i<=0x100000;i++){} // Ciclo de espera</pre>
else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x44) // Tecla 5 presionada
    if(contdig==4) // Si ya se ingresaron todos los digitos
         contdig=0x00; // El valor se reinicia
    if(contdig<=3){ // Si aún se pueden ingresar datos
    digitos[contdig]=0x5B; // Valor 7 segmentos de 5
    digreal[contdig]=5; // Valor real 5
    contdig+=1; // Se incrementa el conteo
```



Microprocesadores y Microcontroladores

for(i=0;i<=0x100000;i++){} // Ciclo de espera</pre>

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 35 de 52



```
else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x42) // Valor 6 presionado
    if(contdig==4) // Si ya se ingresaron todos los digitos
         contdig=0x00; // Se reinicia el valor
    if(contdig<=3){// <u>Si</u> <u>aun</u> <u>se</u> <u>pueden</u> <u>ingresar</u> <u>digitos</u> 
digitos[contdig]=0x5F;// <u>Se</u> <u>ingresa</u> el valor 5 7segm
    digreal[contdig]=6;// Se ingresa el valor 6 decimal
    contdig+=1;// Se incrementa en 1 el contador
for(i=0;i<=0x100000;i++){}// Ciclo de espera</pre>
else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x41)// Se configuró tecla B como # por fallas en mi teclado
    for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita digito 4
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x5B;//Enciende dígito 4 S
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x4F;//Enciende dígito 3 E
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x05;//Enciende dígito 2 R
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x67;//Enciende dígito 1 P
         GPIO PORTM DATA R=0x00;
    r=1; //Presencia
    for(i=0;i<=0x1000000;i++){}//Espera</pre>
/* <u>Fila</u> 3 */
GPIO_PORTK_DATA_R=0x20; // Se multiplexa la fila 3
if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x28)// Valor 7 leido
    if(contdig==4)// Si ya no se pueden ingresar más digitos
         contdig=0x00;// Se reinicia el conteo
    if(contdig<=3){// Si aún se pueden ingresar dígitos</pre>
    digitos[contdig]=0x70;// <u>Se ingresan los valores en</u> 7seg
    digreal[contdig]=7;// Se ingresan los valores decimales
    contdig+=1;// Se incrementa el contador
    for(i=0;i<=0x100000;i++){}// Ciclo de espera</pre>
else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x24)// Valor 8 leído
    if(contdig==4)// Si ya no se ingresan más datos
    {
         contdig=0x00;// Se reinicia el conteo
    if(contdig<=3){// <u>Si aún</u> <u>se pueden ingresar más datos</u> digitos[contdig]=0x7F;// Valor 8 <u>en</u> 7seg
    digreal[contdig]=8;//Valor 8 en decimal
    contdig+=1;// Se incrementa el conteo
    for(i=0;i<=0x100000;i++){}//Ciclo de espera</pre>
else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x22)// Tecla 9 presionada
    if(contdig==4) // Si ya no pueden ingresarse datos
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Semestre: 2021-1

Página 36 de 52

INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

```
contdig=0x00;// Se reincia el conteo
     if(contdig<=3){// Si aún se pueden ingresar datos
digitos[contdig]=0x7B;// Valor 9 7seg</pre>
     digreal[contdig]=9;// Valor 9 decimal
     contdig+=1;// Se incrementa el conteo en 1
     for(i=0;i<=0x100000;i++){}// Ciclo de espera</pre>
else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x21)//Tecla C presionada
     for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
          GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x67;//Enciende digito 4 P
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los 7 segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// <u>Habilita</u> <u>dígito</u> 3
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x37;//Enciende dígito 3 M
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los 7 segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// <u>Habilita dígito</u> 2
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x4F;//Enciende dígito 2 E
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los</u> 7 <u>segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// <u>Habilita dígito</u> 1
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x0F;//Enciende dígito 1 T
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
     }
     r=2; // <u>Temperatura</u>
     for(i=0;i<=0x100000;i++){}//Aguanta</pre>
/* <u>Fila</u> 4 */
GPIO_PORTK_DATA_R=0x10;// Multiplexación fila 4
if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x18)// Si se teclea #
          // No <u>se hizo nada porque se implemento en la tecla</u> B
else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x14)// Si se teclea 0
     if(contdig==4)// Si ya no se pueden ingresar datos
          contdig=0x00;// Se reincia el conteo
     if(contdig<=3){// Si aún se pueden ingresar datos</pre>
          digitos[contdig]=0x7E;// Valor 0 en 7segm
          digreal[contdig]=0;// Valor 0 decimal
          contdig+=1;// Se incrementa el conteo
          for(i=0;i<=0x1000000;i++){}// Ciclo de espera</pre>
else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x12)// Se presiona *
     if(config==0)
          if(r==1)
               for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
                    GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
                    GPIO_PORTM_DATA_R=0x47;//Enciende dígito 4 F
                    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
                    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende_dígito_3 F
GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga_los_7 segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// <u>Habilita_dígito_2</u>
                    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 2 0
                    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
                    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 1
                    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3 Página 37 de 52

Semestre: 2021-1



```
frequen[0]=valor; //Frecuencia igual al valor ingresado
          fmuestrap[0]=digitos[0]; //Guarda valor en frecuencia de sensor
          fmuestrap[1]=digitos[1]; //Guarda valor en frecuencia de sensor
          fmuestrap[2]=digitos[2];//Guarda valor en frecuencia de sensor
          fmuestrap[3]=digitos[3];//Guarda valor en frecuencia de sensor
          setupp=1;
    else if(r==2)
          for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
              GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x47;//Enciende dígito 4 F
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los</u> 7 <u>segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// <u>Habilita</u> <u>dígito</u> 3
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 3 F
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los</u> 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// <u>Habilita dígito</u> 2
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 2 0
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende digito 1
              GPIO PORTM DATA R=0x00;
          frequen[1]=valor;//Frecuencia igual al valor ingresado
          fmuestrat[0]=digitos[0];//Guarda valor en frecuencia de sensor
          fmuestrat[1]=digitos[1];//Guarda valor en frecuencia de sensor
          fmuestrat[2]=digitos[2];//Guarda valor en frecuencia de sensor
          fmuestrat[3]=digitos[3];//Guarda valor en frecuencia de sensor
    else if(r==3)
          for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
          {
              GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x47;//Enciende dígito 4 F
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 3 F
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los</u> 7 <u>segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// <u>Habilita dígito</u> 2
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 2 0
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 1
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
          frequen[2]=valor;//Frecuencia igual al valor ingresado
         fmuestral[0]=digitos[0];//Guarda valor en frecuencia de sensor
          fmuestral[1]=digitos[1];//Guarda valor en frecuencia de sensor
          fmuestral[2]=digitos[2];//Guarda valor en frecuencia de sensor
          fmuestral[3]=digitos[3];//Guarda valor en frecuencia de sensor
    }
else if(config==1)
     if(r==2) //TEMPERATURA
          for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
              GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x3E;//Enciende digito 4 S
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los</u> 7 <u>segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// <u>Habilita dígito</u> 3
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 3 U
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los</u> 7 <u>segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// <u>Habilita dígito</u> 2
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 2 L
              GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 1 0

Página 38 de 52

Grupo 3

Semestre: 2021-1



```
GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
              values[1]=valor;//Valor igual al valor ingresado
              vmuestrat[0]=digitos[0];//Guarda valor en frecuencia de sensor
              vmuestrat[1]=digitos[1];//\underline{Guarda} valor \underline{en} \underline{frecuencia} \underline{de} sensor
              vmuestrat[2]=digitos[2];//Guarda valor en frecuencia de sensor
              vmuestrat[3]=digitos[3];//Guarda valor en frecuencia de sensor
              setupt=1:
         else if(r==3) //LUZ
              for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
                  GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita digito 4
                  GPIO_PORTM_DATA_R=0x3E;//Enciende dígito 4 S
                  GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
                  GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 3
                  GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 3 U
                  GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 2
                  GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 2 L
                  GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
                  GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
                  GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 1 0
                  GPIO PORTM DATA R=0x00;
              values[2]=valor;//Valor igual al valor ingresado
              vmuestral[0]=digitos[0];//Guarda valor en frecuencia de sensor
              vmuestral[1]=digitos[1];//Guarda valor en frecuencia de sensor
              vmuestral[2]=digitos[2];//Guarda valor en frecuencia de sensor
              vmuestral[3]=digitos[3];//Guarda valor en frecuencia de sensor
              setupl=1;
         }
   config+=1; //Se suma configuración
   if(r==1)
        if(config==1)
        {
            config=0;
             r=0;
   if(config==2)
        config=0;//Si es igual a 2 r se reinicia
        r=0;//R <u>también</u> <u>se</u> <u>reinicia</u>
   for(i=0;i<=0x100000;i++){}// Ciclo de espera</pre>
else if(GPIO_PORTK_DATA_R==0x11)//Tecla D presionada
    for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
    {
         GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x6D;//Enciende dígito 4 S
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los 7 segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// <u>Habilita dígito</u> 3
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x0E;//Enciende dígito 3 U
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 2
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x3E;//Enciende dígito 2 L
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los</u> 7 <u>segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// <u>Habilita dígito</u> 1
         GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;//Enciende dígito 1 0
         GPIO PORTM DATA R=0x00;
    r=3; //Sensor <u>de</u> <u>Luz</u>
    for(i=0;i<=0x100000;i++){}// Ciclo de espera</pre>
}
```



else

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 39 de 52



```
/* Muestra de datos */
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
GPIO_PORTM_DATA_R=digitos[3];//Enciende dígito 4
GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los</u> 7 <u>segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// <u>Habilita dígito</u> 3
GPIO_PORTM_DATA_R=digitos[2];//Enciende digito 3
GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los 7 segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// <u>Habilita dígito</u> 2
GPIO_PORTM_DATA_R=digitos[1];//Enciende dígito 2
GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// <u>Apaga los 7 segmentos</u>
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// <u>Habilita dígito</u> 1
GPIO_PORTM_DATA_R=digitos[0];//Enciende dígito 1
GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
/*Lectura ADC*/
uint32_t data[0];
ADC0_PSSI_R = 0 \times 0004;
                                             //<u>Inicia</u> conversión del SS2
while((ADC0_RIS_R&0x04)==0);
                                            // Espera a que SS2 termine conversión (polling)
data[1] = (ADC0_SSFIF02_R&0xFFF);// se lee el primer resultado TEMPERATURA
data[0] = (ADC0_SSFIF02_R&0xFFF);// se lee el segundo resultado LUZ
                                             //Limpia la bandera RIS del ADC0
ADC0_ISC_R = 0 \times 0004;
LUZ=data[0];//Luz se almacena en data0
{\sf TEMP=data[1];//\underline{Temp}\ \underline{se}\ \underline{almacena}\ \underline{en}\ \mathtt{data1}}
if(setupl==1)
{
     if(LUZ>=values[2])
           alarma[0]=0x00;
           alarma[1]=0x0E;
           alarma[2]=0x3E;
           alarma[3]=0x6D;
           frecuencia(frequen[2]);
           //setupl=0; //Puede o no quitarse
     }
if(setupt==1)
     if(TEMP>=values[1])
     {
           alarma[0]=0x0F;
           alarma[1]=0x4F;
           alarma[2]=0x37;
           alarma[3]=0x67;
           frecuencia(frequen[1]);
           //<u>setupt</u>=0; //<u>Puede</u> o no <u>quitarse</u>
     }
}
if(muestras==1)
     if(negativo==1)// Si el valor negativo es real
           GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
           GPIO_PORTM_DATA_R=digmuestra[3];//Enciende dígito 4
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
           GPIO_PORTM_DATA_R=digmuestra[2];//Enciende dígito 3
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
           GPIO_PORTM_DATA_R=digmuestra[1];//Enciende dígito 2
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
          GPIO_PORTM_DATA_R=0x01;// Digito 1 es el signo negativo GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Semestre: 2021-1

Página 40 de 52



Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

```
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
             GPIO_PORTM_DATA_R=digmuestra[3];//Enciende dígito 4
             GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
             GPIO_PORTM_DATA_R=digmuestra[2];//Enciende dígito 3
             GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
             GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita digito 2
             GPIO_PORTM_DATA_R=digmuestra[1];//Enciende digito 2
             GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
             GPIO_PORTM_DATA_R=digmuestra[0];//Enciende dígito 1
             GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
if(GPIO_PORTP_DATA_R==0x01 || angulonegativo==1)
{
    \textbf{if(contdig==0)} \verb| {// Solo $\underline{se}$ $\underline{acepta}$ el $\underline{signo}$ $\underline{si}$ $\underline{se}$ $\underline{ingresa}$ $\underline{al}$ $\underline{inicio}$ \\
         digitos[contdig]=0x01;// <u>Se iguala al signo</u> - <u>en</u> 7seg
         contdig+=1; // Se incrementa el valor en 1
         negativo=0x01;// El valor negativo se hace 1
         for(i=0;i<=0x100000;i++){}// Ciclo de espera</pre>
if(GPIO_PORTP_DATA_R==0x02 || ingangulo==1)
    for(i=0;i<=0x100000;i++){}// Se espera un rato</pre>
    teclaA+=1;
    /* Obtención de grados en valor entero*/
    if(negativo==1)//Si los grados que se registrarán son negativos
         if(contdig==4)// Si ya se llenó el display se registraron 4 dígitos
         {
             grados=digreal[1]*100+digreal[2]*10+digreal[3];//Conversión a decimal
             graditos=trunc(grados/11.2*64);//Se obtienen esos grados en pasos con truncamiento
             digmuestra[0]=digitos[0]; // Se transfieren los datos del 7seg
             digmuestra[1]=digitos[1]; // a otro arreglo para mostrarlo en lo que gira el motor
             digmuestra[2]=digitos[2]; // El dígito 3
digmuestra[3]=digitos[3]; // Y el dígito 4
             for(i=0;i<=3;i++) // Se reincian los dígitos decimales y 7 seg</pre>
                  digitos[i]=0x00; // Se reinicia 7 seg
                  digreal[i]=0x00; // Se reinicia digitos en decimal
             contdig=0x00; // El conteo se reinicia
    else if(contdig==3) // <u>Si</u> el valor <u>es positivo</u> <u>la cuenta</u> <u>llega</u> a 3
         p=1;
         grados=digreal[0]*100+digreal[1]*10+digreal[2]; // Se convierte a decimal
         graditos=trunc(grados/11.2*64); // Se convierten los grados en pasos
         digmuestra[0]=digitos[0]; // <u>Se guardan los dígitos en</u> 7seg <u>para ser mostrados</u> digmuestra[1]=digitos[1]; // <u>digito</u> 1
         digmuestra[2]=digitos[2]; // digito 2
         digmuestra[3]=digitos[3]; // digito 3
         for(i=0;i<=3;i++) // Ciclo de reinicio de arreglos</pre>
             contdig=0x00;// Se reinicia el contador de dígitos
    if(p==1)
         if(teclaA==0x01)
             graditosr[0]=graditos;//Guarda grados
```

negativor[0]=negativo;//Guarda negativo



//

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Microprocesadores y Microcontroladores

Grupo 3

Semestre: 2021-1



Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

muestra1[0]=digmuestra[0];

Página 41 de 52

```
muestra1[1]=digmuestra[1];
            muestra1[2]=digmuestra[2];
            muestra1[3]=digmuestra[3];
            negativo=0;
        }else if(teclaA==0x02)
            graditosr[1]=graditos;//Guarda grados
            negativor[1]=negativo;//Guarda negativo
            muestra2[0]=digmuestra[0];
            muestra2[1]=digmuestra[1];
            muestra2[2]=digmuestra[2];
            muestra2[3]=digmuestra[3];
            negativo=0;
        }else if(teclaA==0x03)
            graditosr[2]=graditos;//Guarda grados
            negativor[2]=negativo;//Guarda negativo
            muestra3[0]=digmuestra[0];
            muestra3[1]=digmuestra[1];
            muestra3[2]=digmuestra[2];
            muestra3[3]=digmuestra[3];
            negativo=0;
        }else if(teclaA==0x04)
            graditosr[3]=graditos;//Guarda grados
            negativor[3]=negativo;//Guarda negativo
            muestra4[0]=digmuestra[0];
            muestra4[1]=digmuestra[1];
            muestra4[2]=digmuestra[2];
            muestra4[3]=digmuestra[3];
            negativo=0;
        }else if(teclaA==0x05)
            graditosr[4]=graditos;//Guarda grados
            negativor[4]=negativo;//Guarda negativo
            muestra5[0]=digmuestra[0];
            muestra5[1]=digmuestra[1];
            muestra5[2]=digmuestra[2];
            muestra5[3]=digmuestra[3];
            negativo=0;
        }else{}
if(GPIO_PORTP_DATA_R==0x04 || ejecutar==1)
{
    x=0:
    muestras=0x01;// La muestra se activa para mostrar el display mientras gira
    ingresos+=1;// Los ingresos se vuelven a incrementar
for(i=0;i<=0x100000;i++){}// Ciclo de espera</pre>
    velocidad=40;// Se convierte la velocidad a digito real
    velocidadr=trunc(velocidad*16000000/2057); // Conversión de velocidad a RPM
    //habilita PORTN, PORTF, PORTL
    SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0X7EB0; // RELOJ PARA EL PUERTO F, L y N
    SYSCTL_RCGCTIMER_R |= 0X08; //RELOJ Y HABILITA TIMER 3 (p.380)
    //<u>retardo para que</u> el <u>reloj</u> <u>alcance</u> el PORTN Y TIMER 3
    while ((SYSCTL_PRGPIO_R & 0X1000) == 0){}; // reloj listo?
    TIMER3_CTL_R=0X00000000; //DESHABILITA TIMER 3 PARA CONFIGURAR (p.986)
TIMER3_CFG_R= 0X00000000; //CONFIGURA TIMER DE 32 BITS (p. 976)
    //TIMER3_TAMR_R= 0X000000002; //CONFIGURAR PARA MODO PERIODICO CUENTA HACIA ABAJO (p. 977)
    TIMER3_TAMR_R= 0X00000012; //CONFIGURAR PARA MODO PERIODICO CUENTA HACIA ARRIBA (p. 977)
    TIMER3_TAILR_R= velocidadr; // VALOR DE RECARGA (p.1004)
   TIMER3_TAILR_R= 0X0004E200; // VALOR DE RECARGA (p.1004)
    TIMER3_TAPR_R= 0X00; // PRESCALADOR DE TIMER A, SOLO PARA MODOS DE 16 BITS (p.1008)
    TIMER3_ICR_R= 0X00000001; //LIMPIA POSIBLE BANDERA PENDIENTE DE TIMER3 (p.1002)
    TIMER3_IMR_R |= 0X000000001; //ACTIVA INTRRUPCION DE TIMEOUT (p.993)
    NVIC EN1 R= 1<<(35-32); //HABILITA LA INTERRUPCION 35 (TIMER3 A)
    TIMER3_CTL_R |= 0X00000001; //HABILITA TIMER 3 (p.986)
    // habilita al Puerto L como salida digital para control de motor
    // PL0,...,PL3 <u>como</u> <u>salidas</u> <u>hacia</u> el ULN2003 (A,A´,B,B´)
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

GPIO_PORTL_DIR_R = 0x0F; // Habilita PLO-PL3

Semestre: 2021-1



Grupo 3 Página 42 de 52

```
GPIO_PORTL_DEN_R = 0x0F; // Habilita PLO-PL3 como salida
          GPIO_PORTL_DATA_R = 0x09; // Valor de dato
          // habilita PNO y PN1 como salida digital para monitoreo del programa
          GPIO_PORTN_DIR_R = 0xF3; // Habilita PNO-PN1
          GPIO_PORTN_DEN_R = 0xF3; // PNO-PN1 como salida
          // habilita PF0 y PF4 como salida digital para monitoreo del programa
          GPIO_PORTF_AHB_DIR_R = 0x1F; // PF0 y PF4
          GPIO_PORTF_AHB_DEN_R = 0x1F; // PF0 y PF4 \underline{como} salida
          digitos[0]=0x00; // Se reinician todos los dígitos en 7seg
          digitos[1]=0x00; //dig1
          digitos[2]=0x00; //dig2
          digitos[3]=0x00; //dig3
contdig=0x00; // El conteo se reinicia
          ingresos=0x00;// Los ingresos se reinician
          Termino=0x00; // El termino del motor se reinicia
          vueltas=teclaA;
          teclaA=0;
          s=0;
          digmuestra[0]=muestra1[0];
          digmuestra[1]=muestra1[1];
          digmuestra[2]=muestra1[2];
          digmuestra[3]=muestra1[3];
     if(GPIO_PORTP_DATA_R==0x08)//Si se presiona PQ3
          for(i=0;i<=100;i++){}</pre>
          if(muestraclk==0)
          {
              muestraclk=1;//Iguala a 1 para que se muestre
          }
          else
          {
              muestraclk=0;//Iguala a 0 y ya no se muestra
     if(muestraclk==1)
     {
          conversionD();//Convierte para que se muestre
}
 void frecuencia(int frecuenciar)//Funcón frecuencia
      f=16000000/frecuenciar;//Convierte frecuencia en ciclos de reloj
      GPIO_PORTK_DATA_R=0x10;//Monitorea valor de la tecla # ingresada
      for(i=0;i<=1000000;i++)</pre>
      {
           GPIO_PORTH_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
           GPIO_PORTM_DATA_R=alarma[3];//Enciende digito 4
           GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
           GPIO_PORTM_DATA_R=alarma[2];//Enciende dígito 3
           GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
           GPIO_PORTM_DATA_R=alarma[1];//Enciende dígito 2
           GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTH_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
           GPIO_PORTM_DATA_R=alarma[0];//Enciende dígito 1
           GPIO PORTM DATA R=0x00;
      while(GPIO_PORTK_DATA_R!=0x18)//Si se teclea #
           for(i=0;i<=f;i++)//Ciclo encendido</pre>
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Da La Rosa Niavas Cru

Semestre: 2021-1



Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Página 43 de 52

```
{
               GPIO_PORTQ_DATA_R=0X01;//Enciende buzzer
          for(i=0;i<=f;i++)//Ciclo apagado</pre>
          {
               GPIO_PORTQ_DATA_R=0X00;//Apaga buzzer
     }
  }
void conversionD()//Función que convierte lectura de 12C a conversión en 7S para 14 dígitos
    int digitoRTC;
    int sevens;
    int sevenar;
    int j=0;
    int k=0;
    int n=0;
    for(j=0;j<=6;j++)</pre>
         if(j==0)
         {
              segundos=convertidorsin(segundos);//Convierte dato
              digitoRTC=segundos;//Iguala variable
         if(j==1)
         {
              minutos=convertidorsin(minutos);//Convierte dato
              digitoRTC=minutos;//<u>Iguala</u> variable
         if(j==2)
              horas=convertidorsin(horas);//Convierte dato
             digitoRTC=horas;//<u>Iguala</u> variable
         if(j==3)
              dia=convertidorsin(dia);//Convierte dato
              digitoRTC=dia;//Iguala variable
         if(j==4)
         {
              digitoRTC=fecha;//<u>Iguala</u> variable, <u>como</u> <u>es</u> <u>menor</u> a 9 no <u>se</u> <u>necesita</u> <u>convertir</u>
         if(j==5)
         {
              mes=convertidorsin(mes);//Convierte dato
              digitoRTC=mes;//Iguala variable
         if(j==6)
         {
              anio=convertidorsin(anio);//Convierte dato
              digitoRTC=anio;//Iguala variable
         dig1=digitoRTC&0x0F;//Obtiene digito1
         dig2=digitoRTC&0xF0;//Obtiene digito2
digdec=dig2+dig1;//Conversion a decimal
         dec3=digdec/100;//Obtiene unidades
         dec2=(digdec-dec3*100)/10;//Obtiene decenas
dec1=(digdec-dec3*100-dec2*10);//Obtiene centenas
         unidadesd[n]=dec1;//Almacena unidades
         decenasd[n]=dec2;//Almacena decenas
         n=n+1;//<u>Incremento</u>
    for(j=0;j<=13;j++)//For para ir llenando los arreglos</pre>
         for(k=0;k<=1;k++)</pre>
         {
              if(k==0)
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3 Semestre: 2021-1

Página 44 de 52



```
sevens=decenasd[j];//Almancena en el arreglo para ser mostrado
         if(k==1)
              \verb|sevens=unidadesd[j]|; // \underline{Almancena} \underline{en} \underline{el} \underline{arreglo} \underline{para} \underline{ser} \underline{mostrado}
         if(sevens==1)
              sevenar=0x30;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
         if(sevens==2)
              sevenar=0x6D;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
         if(sevens==3)
              sevenar=0x79;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
         if(sevens==4)
              sevenar=0x33;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
         if(sevens==5)
              sevenar=0x5B;//<u>Almancena</u> <u>en</u> el <u>arreglo</u> <u>para</u> <u>ser</u> <u>mostrado</u>
         if(sevens==6)
              sevenar=0x5F;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
         if(sevens==7)
              sevenar=0x70;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
         if(sevens==8)
              sevenar=0x7F;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
         if(sevens==9)
              {\tt sevenar=0x7B;//\underline{Almancena}~\underline{en}~el~\underline{arreglo}~\underline{para}~\underline{ser}~\underline{mostrado}}
         if(sevens==0)
              sevenar=0x7E;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
         if(k==0)
              \verb|segmentosd[j]=sevenar|; // \underline{Almancena} \underline{en} \underline{el} \underline{arreglo} \underline{para} \underline{ser} \underline{mostrado}
         if(k==1)
              segmentosu[j]=sevenar;//Almancena en el arreglo para ser mostrado
    }
for(i=0;i<=100;i++)
    GPIO_PORTH_DATA_R=0xFF;//Apaga puerto para que se muestre solo el que se requiere
    GPIO_PORTD_DATA_R=0xFF;//Apaga puerto para que se muestre solo el que se requiere
    GPIO_PORTF_DATA_R=0xFF;//Apaga puerto para que se muestre solo el que se requiere
    GPIO_PORTG_DATA_R=0xFF;//Apaga puerto para que se muestre solo el que se requiere
    GPIO_PORTN_DATA_R=0xFF;//Apaga <u>puerto</u> <u>para que se muestre</u> solo el <u>que se requiere</u>
    GPIO_PORTE_DATA_R=0xFE;// Habilita dígito 4
    GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosu[0];//Enciende dígito 4
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
    GPIO_PORTE_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
    GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosd[0];//Enciende digito 3
    GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
```



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Semestre: 2021-1

INGENIERÍA Eléctrica electrónica

Grupo 3 Página 45 de 52

```
GPIO_PORTE_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosu[1];//Enciende dígito 2
        GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTE_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosd[1];//Enciende dígito 1
        GPIO PORTM DATA R=0x00;
        GPIO_PORTE_DATA_R=0xFF;// Habilita dígito 0
        GPIO_PORTD_DATA_R=0xFE;// Habilita digito 4
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosu[2];//Enciende dígito 4
        GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
        GPIO_PORTD_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosd[2];//Enciende digito 3
        GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
        GPIO_PORTD_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosu[3];//Enciende dígito 2
        GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
        GPIO_PORTD_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosd[3];//Enciende dígito 1
        GPIO PORTM DATA R=0x00;
        GPIO_PORTD_DATA_R=0xFF;//Apaga puerto para que se muestre solo el que se requiere
        GPIO_PORTF_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosu[4];//Enciende dígito 3
        GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTF_DATA_R=0xFB;// Habilita dígito 2
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosd[4];//Enciende dígito 2
        GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
GPIO_PORTF_DATA_R=0xF7;// Habilita dígito 1
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosu[5];//Enciende dígito 1
        GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;
        GPIO_PORTF_DATA_R=0xFF;//Apaga puerto para que se muestre solo el que se requiere
        GPIO_PORTG_DATA_R=0xFE;// Habilita digito 4
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosd[5];//Enciende digito 4
        GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
        GPIO_PORTG_DATA_R=0xFD;// Habilita dígito 3
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosu[6];//Enciende digito 3
        GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
        GPIO PORTG DATA R=0xFF;
        GPIO_PORTN_DATA_R=0xEF;// Habilita dígito 4
        GPIO_PORTM_DATA_R=segmentosd[6];//Enciende dígito 4
        GPIO_PORTM_DATA_R=0x00;// Apaga los 7 segmentos
        GPIO_PORTG_DATA_R=0xFF;//Apaga puerto para que se muestre solo el que se requiere
    }
}
{
    if(digitc<=9)
        digitc=digitc;//Conversión de datos
    else if(digitc<=25)</pre>
    {
        digitc=digitc-6;//Conversión de datos
    else if(digitc<=41)</pre>
    {
        digitc=digitc-12;//\underline{Conversión} \underline{de} \underline{datos}
    else if(digitc<=57)</pre>
        digitc=digitc-18;//Conversión de datos
    else if(digitc<=73)</pre>
    {
        digitc=digitc-24;//Conversión de datos
```



}

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 46 de 52



```
else if(digitc<=90)
{
      digitc=digitc-30;//Conversión de datos
}
return digitc;</pre>
```


VI. Construcción

Sistema de monitoreo

Para este proyecto se utilizaron 4 puertos del microcontrolador los cuales fueron el puerto M, K, Q y E. Se utilizó un teclado matricial de 4x4 con 4 entradas y 4 salidas, un display 7 segmentos con 6 salidas para leds y 4 salidas para habilitación de dígitos y por último tres sensores para medir temperatura, presencia y luz y un buzzer pasivo de 2 a 4.5kHz.

Conexión al teclado matricial

Para el teclado matricial se utiliza un solo puerto. En mi caso yo utilicé el teclado matricial que se muestra a continuación y que tiene esta configuración de pines para las entradas y salidas del teclado. Se configuran 4 entradas y 4 salidas, PK0-PK3 son salidas y PK4-PK7 son entradas.



Ya que se conocen como están configurados los pines del teclado matricial procedemos a poner el puerto de cada pin como corresponde, sabiendo que se conectaran 8 de ellos.



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3


Semestre: 2021-1

Página 47 de 52





Ahora se muestra una imagen de las conexiones al microcontrolador partiendo de las filas y columnas como se mostraron anteriormente, el teclado matricial ocupa el puerto K y las filas son las que se multiplexan para ir haciendo el barrido de datos y conseguir la lectura de las teclas.



Conexión al display 7 segmentos

Para la conexión del display 7 segmentos se utilizó el puerto M y el puerto E, un total de 12 pines conectados, 6 y 4 respectivamente. En este caso el display 7 segmentos tiene la siguiente configuración:



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Semestre: 2021-1


Página 48 de 52

Grupo 3





Para realizar las conexiones utilicé el puerto E para la habilitación de los dígitos y el puerto M para los segmentos por lo que la conexión realizada al microcontrolador fue la siguiente.



Conexiones de sensores y buzzer pasivo

Para el Buzzer pasivo se utilizó el puerto PQ0, PQ1 sensor de luz y PQ2 sensor de temperatura, para la entrada del sensor de presencia se utilizó el puerto L.



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1

Página 49 de 52






Motor a pasos

Conexión al motor

Para conectar el motor se habilitó el puerto L con 4 salidas las cuales son de PL0 a PL3, se realizaron las siguientes conexiones:



Una vez alambrados los 4 puertos se puede cargar el programa y conseguir el correcto funcionamiento del proyecto. Se necesita como se muestra el diagrama una fuente de 5V de DC para el motor.

Módulo Bluetooth

Para el módulo bluetooth ocupamos el puerto C, las conexiones se realizaron así:



Microprocesadores y Microcontroladores


Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Semestre: 2021-1

Página 50 de 52


Grupo 3





Reloj en Tiempo Real (RTC)

Para el reloj en tiempo real y su muestra en display 7 segmentos se utilizaron los puerdos D,E,F,G,N y B, además del puerto M para los 7 segmentos de todos los displays del proyecto, pero eso se replica con la parte de construcción del sistema de monitoreo, solo hay que conectar todos los segmentos en uno mismo y lo que variamos es el dígito que se activa. Las conexiones realizadas son:



Los dígitos de habilitación del display 7 segmentos de cada parte son:

Variable	Puerto para decenas	Puerto para unidades
Segundos	PE0	PE1



Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Página 51 de 52

Semestre: 2021-1



Minutos	PE2	PE3
Horas	PD0	PD1
Año	PG1	PN4
Mes	PF3	PG0
Día	PG1	PN4
Fecha de la semana	PD2	PD3

Puertos para ingreso de datos RTC y Motor a pasos

Ya para finalizar, la parte final fue ponerle botones extras al proyecto para que también tenga un control por push-buttons, el puerto utilizado para esto es el P, y sus funciones son las siguientes:

PPO - Signo negativo del ángulo


PP1 - Ingreso del ángulo

PP2 - Giro del motor

PP3 - Muestra del reloj

VII. Resultados y – Conclusiones

El ensamblado final del proyecto se muestra a continuación:





Microprocesadores y Microcontroladores

Prof. Dr. Saúl De La Rosa Nieves

Grupo 3

Semestre: 2021-1

INGENIERÍA Eléctrica electrónica

Página 52 de 52

La conclusión de este proyecto es que se trata del culmen de todo lo aprendido en el semestre, pese a que la mayoría de lo que se programó corresponde a la parte de periféricos, nada de esto hubiera sido posible sin la aplicación de los conocimientos adquiridos al inicio del semestre y también sin lo aprendido en la materia de diseño digital. La parte más compleja que considero fue el hecho de juntar todo en un solo código, primero realicé el funcionamiento de todo individualmente y todo lo fui juntando en un solo código fuente.

El proyecto considero yo que es exitoso y que también posee algunas cosas extras a las solicitadas, sin embargo, es claro que puede ser optimizado ya que el resultado final supera las 1000 líneas de código y tiene algunos problemas cuando pruebas cada cosa sin seguir el proceso esperado del usuario, en pocas palabras, le falta ser más robusto.

Otro problema que encuentro es que el hecho de realizar un multiplexaje y desarrollo tan largo hay que pulsar lentamente las teclas o no se tomarán en cuenta los datos ingresados, sobre todo con la muestra de la fecha. Y por último, el error que también encuentro es que la muestra de datos para todos los sensores y también la parte de la alarma consumen todo el recurso del procesador, lo que hace que se detenga el reloj unos instantes. Para cambiar esto hay que introducir interrupciones a esos procesos, no se implementó por falta de tiempo pero es lo que se debe seguir para que el proyecto sea excelente.