D4 TEKNIK KOMPUTER A

Praktikum 10

PWM & UART





Nama : Febrian Dwi Firmansyah Kelas : 2 D4 Teknik Komputer A

NRP : 3222600028


Dosen : Mochamad Mobed Bachtiar

Mata Kuliah : Prak. Alat pengembangan Perangkat Lunak

Tanggal: 12 MEI 2024

I. Raspberry Pi PWM Generation using Python and C

1. Rangkailah led dengan resistor ke dalam board raspi



fritzing

2. Masukkan kode program ke dalam program

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep

ledpin = 12
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(ledpin, GPIO.OUT)
pi_pwm = GPIO.PWM(ledpin,1000)
pi_pwm.start(0)

while True:
    for duty in range(0, 101, 1):
        pi_pwm.ChangeDutyCycle(duty)
        sleep(0.01)
    sleep(0.5)
```

```
pi_pwm.ChangeDutyCycle(duty)
    sleep(0.01)
sleep(0.5)
```


Generate PWM menggunakan python yang dimana menggunakan Thonny untuk compiler python

```
Thonny - /home/febran/Documents/p3pwm py @ 14:1


New Load Save Run Debug Over Into Out Stop Zoom Quit Support

| Switch to require the part of the par
```

Kode tersebut adalah penggunaan modul RPi.GPIO yang dimana memanfaatkan penomoran pin fisik (BOARD), fungsi sleep dari modul time untuk menunda eksekusi kode. Inisialisasi objek PWM menggunakan dua parameter yang dimana parameter pertama digunakan untuk nomor pin LED sedangkan parameter kedua digunakan untuk frekuensi PWM yang digunakan pada kode menggunakan 1000Hz. Objek PWM dimulai dengan tingkat kecerahan 0 menggunakan start(0). Pada loop LED secara bertahap diatur dari 0 hingga 100 dengan kenaikan 1 setiap iterasi. Setelah kecerahan maksimum program menunda selama 0,5 detik sebelum memulai penurunan kecerahan. Setelah penundaan, kecerahan LED kemudian dikurangi dari 100 ke 0 dengan langkah 1 setiap iterasi.



Led dengan tingkat kecerahaan 0



Led dengan tingkat kecerahaan 100

3. Generate PWM menggunakan bahasa c

```
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

const int LED = 1;

int main(void){
   int intensity;
```

```
if(wiringPiSetup () == -1)
  exit(1);

pinMode (LED, PWM_OUTPUT);

while (1){
  for (intensity = 0; intensity <1024; ++ intensity)
  {
    pwmWrite (LED, intensity);
    delay(1);
  }
  for (intensity = 1023; intensity >= 0; --intensity)
  {
    pwmWrite (LED, intensity);
    delay(1);
  }
  delay(1);
}
```

Pada pemrograman ini menggunakan library WiringPi, yang dimana untuk mengakses pin GPIO pada raspi, LED didefinisikan untuk menentukan nomor pin GPIO yang akan digunakan untuk mengendalikan LED. Untuk konfigurasi pada pin menggunakan pinMode(LED, PWM_OUTPUT) untuk mengatur pin yang ditentukan dalam konstanta LED sebagai output PWM. Seperti halnya PWM LED diatur dari nilai kevcerahan 0 hingga 1023 (nilai maksimum untuk PWM pada WiringPi). Setelah mencapai kecerahan maksimum (1023), terdapat loop kedua yang bertugas untuk mengurangi kecerahan secara bertahap dari 1023 hingga 0. Dan untuk ouput yaang dihasilkan sama seperti menggunakan python.

```
led.c × phytonled.c × p3pwm.c × p3pwm2.c ×
 #include <wiringPi.h>
      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      const int LED = 1;
    pint main(void){
           int intensity;
           if(wiringPiSetup () == -1)
10
           exit(1);
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
           pinMode (LED, PWM_OUTPUT);
     while (1){
           for (intensity = 0; intensity <1024; ++ intensity)</pre>
               pwmWrite (LED, intensity);
               delay(1);
           for (intensity = 1023; intensity >= 0; --intensity)
               pwmWrite (LED, intensity);
               delay(1);
           delay(1);
```

4. Untuk progam kedua menggunakan bahasa c dan juga library library PWM Software dari wiringPi.

```
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
int main(void){
    int LED = 1;
    int intensity;
    wiringPiSetup();
    pinMode(LED,OUTPUT);
    softPwmCreate(LED, 1, 100);
while (1){
    for (intensity = 0; intensity <101; intensity++)</pre>
        softPwmWrite (LED, intensity);
        delay(1);
    delay(1);
    for (intensity = 100; intensity >= 0; intensity--)
        softPwmWrite (LED, intensity);
        delay(10);
```


```
delay(1);
}
```

Seperti kode sebelumnya menggunakan bahasa c dengan penggunaan WiringPi namun sebagai soft PWM, Soft PWM digunakan ketika tingkat presisi PWM yang tinggi tidak diperlukan, atau ketika pin GPIO yang tidak mendukung PWM perangkat keras ingin digunakan untuk mengendalikan kecerahan LED. Perbedaan terletak pada inisialisasi fiberukan fungsi softPwmCreate(LED, 1, 100) digunakan untuk membuat saluran Soft PWM pada pin yang ditentukan dalam variabel LED. Diartikan bahwa argumen kedua adalah nilai awal kecerahan dan argumen ketiga adalah nilai maksimum. penundaan dalam loop juga disesuaikan untuk menghasilkan efek yang diinginkan dengan nilai kecerahan yang lebih rendah. Output yang diberikan LED berkedip lebih cepat dibanding dengan kode pertama.


II. Raspberry Pi UART Communication using Python and C

 Konfigurasi UART pada Raspberry sudo raspi-config


Masukkan kode ke dalam terminal




Pilih serial port




Setelah memilih interface options, lalu pilih interface options



Kemudian akan meminta shell login agar mendapatkan akses melalui serial, pilih NO



Selanjutnya akan diminta untuk mengaktifkan port serial port hardware, pilih YES



Setelah UART telah diaktifkan, reboot raspi


Mini UART dan PL011 UART adalah dua jenis UART yang ada pada Raspberry Pi. Mini UART dipetakan ke pin UART secara default pada Raspberry Pi 3, sedangkan PL011 UART terhubung ke modul Bluetooth on-board pada Raspberry Pi 3. Pada model-model Raspberry Pi sebelumnya, PL011 UART digunakan untuk output console Linux dan tidak ada modul Bluetooth on-board. Port UART adalah antarmuka komunikasi serial yang digunakan untuk mentransfer data antara Raspberry Pi dan perangkat eksternal. Pada Raspberry Pi 3, port UART GPI014 (TXD) dan GPI015 (RXD) dikenal sebagai serial0, sedangkan port UART lain

yang terhubung ke modul Bluetooth dikenal sebagai serial1. Nama-nama ini diciptakan sebagai alias serial untuk memudahkan portabilitas antara versi Raspberry Pi. Pemetaan UART merujuk pada pengaturan yang menentukan apakah mini UART (ttyS0) atau PL011 UART (ttyAMA0) yang dipetakan ke pin UART GPIO14 dan GPIO15. Untuk memeriksa pemetaan UART, perintah tertentu dapat digunakan pada terminal Raspberry Pi. Untuk memeriksa pemetaan UART menggunakan


ls -1 /dev

			_						
File Edit	Ta	bs Help	`						
THE LUIC	10	1000	MADIS	-,		1 154 Y		00.10	1 Mario
brw-rw	1	root	disk	1,	6	May	6	09:18	ram6
brw-rw		root	d1sk	1,		May		09:18	ram7
brw-rw		root	disk	1,		May		09:18	ram8
brw-rw		root	disk	1,		May		09:18	ram9
crw-rw-rw-		root	root	1,		May		09:18	random
crw-rw-r+		root	netdev	10,	242	May		09:18	rfkill
brw-rw		root	disk	8,		May		09:18	sda
brw-rw	1	root	disk	8.	1	Mav	6	09:18	sda1
lrwxrwxrwx		root	root			May		09:18	serial0 -> ttyS0
CI M-I M-	÷	TOUL	UISK	21,		riexy	-0	00.10	ago
drwxrwxrwt		root	root		80	May		09:18	shm
drwxr-xr-x		root	root		220	May		09:18	snd
lrwxrwxrwx		root	root		15	Jan		1970	stderr -> /proc/self/fd/2
lrwxrwxrwx		root	root			Jan		1970	stdin -> /proc/self/fd/0
lrwxrwxrwx		root	root			Jan		1970	stdout -> /proc/self/fd/1
Crw-rw-rw-		root	tty	5,		May		09:18	tty
crww		root	tty	4,		May		09:18	ttyθ
crw		febrian	tty			May		09:18	tty1
C I'WW		root	tty	4,	10	May		09:18	tty10
Crww		root	tty		11	May		09:18	tty11
crww		root	tty	4,	12	May		09:18	tty12
C I'WW		root	tty		13	May		09:18	tty13
crww		root	tty	4,	14	May		09:18	tty14
C F1414	1	root	++w	А	15	Masz	6	ΩQ • 1Ω	ttv15


2. Test serial communication antara Raspberry Pi dengan PC



Untuk pemasangan serial harus terbalik TX > RX, RX> TX




Contoh dihubungkan ke laptop




Contoh dihubungkan ke PC

3. Percobaan untuk menerima data yang akan dikirim Raspberry maupun sebaliknya

Menggunakan perintah yaitu echo "Hello" > /dev/ttyS0



Perintah ini akan menampilkan Hello pada port UART yaitu pin TX dan akan dimunculkan kedalam aplikasi terminal, kami menggunakan terminal pada arduino ide, pastikan baud rate ke 9600.



4. Pemrograman UART dengan Raspi menggunakan python


```
import serial
from time import sleep
ser = serial.Serial ("/dev/ttyS0", 9600)
while True:
    received_data = ser.read()
    sleep(0.03)
    data_left = ser.inWaiting()
    received_data += ser.read(data_left)
    print (received_data)
    ser.write(received_data)
```

Kode ini adalah penggunaan modul serial dalam bahasa python untuk berkomunikasi melalui port UART, dalam konfigurasi, menentukan objek serial. Serial("/dev/ttyS0", 9600). Ini mengatur komunikasi serial dengan menggunakan port /dev/ttyS0 pada kecepatan baud 9600 bit per detik. Di dalam loop, ser.read() digunakan untuk membaca data dari port serial. Data yang diterima disimpan dalam variabel received_data. Kemudian, sleep(0.03) digunakan untuk memberikan jeda sejenak sebelum memeriksa apakah ada data yang tersisa di buffer serial. Untuk ser.inWaiting() digunakan untuk memeriksa jumlah data yang masih tersimpan di buffer serial. Jika ada data yang tersisa (data_left > 0), ser.read(data_left) digunakan untuk membaca data yang tersisa dan menambahkannya ke received_data. Setelah membaca dan menggabungkan semua data yang tersedia,

received_data dicetak ke konsol menggunakan print(received_data). Selanjutnya, data yang diterima juga dikirim kembali ke perangkat yang mengirimnya menggunakan ser.write(received_data).



Contoh mengirim data menggunakan Arduino IDE




5. Komunikasi UART pada Raspberry Pi menggunakan C

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <wiringPi.h>
#include <wiringSerial.h>
```


```
int main()
    int serial_port;
    char dat;
    if((serial_port =serialOpen ("/dev/ttyS0", 9600)) <0)</pre>
    fprintf (stderr, "Unable to open serial device: %s\n",
strerror (errno));
    return 1;
    if (wiringPiSetup () == -1)
    fprintf (stdout, "Unable to start wiringPi: %s\n", strerror
(errno));
    return 1;
while (1){
    if(serialDataAvail (serial port) ){
        dat = serialGetchar (serial_port);
        printf ("%c", dat);
        fflush (stdout);
        serialPutchar(serial_port, dat);
```

Kode ini berfungsi untuk membaca dan menuliskan data melalui port UART menggunakan library wiringPi, untuk mendapatkan fungi-fungsi dasar wiringPi menggunakan library wiringPi.h dan untuk fungis serial menggunakan wiringSerial.h, Variabel serial_port dideklarasikan untuk menyimpan file descriptor untuk port serial. Variabel dat digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari port serial. Fungsi serialOpen("/dev/ttyS0", 9600) digunakan untuk membuka port serial /dev/ttyS0 pada kecepatan baud 9600 bit per detik. Jika pembukaan port gagal, pesan kesalahan akan dicetak ke stderr. Di dalam loop utama, fungsi serialDataAvail(serial_port) digunakan untuk memeriksa apakah ada data yang tersedia untuk dibaca dari port serial. Jika ada, fungsi serialGetchar(serial_port) digunakan untuk membaca satu karakter dari port serial dan disimpan dalam variabel dat. kemudian dicetak ke konsol menggunakan

printf("%c", dat) dan di-flush menggunakan fflush(stdout) untuk memastikan keluaran segera ditampilkan.



Dengan memasukkan kata "yang lain"



Output pada terminal Raspi

III. Tugas

1. Apa yang dimaksud dengan TTL?

TTL adalah singkatan dari "Transistor-Transistor Logic". Ini adalah suatu metode atau standar untuk menerjemahkan sinyal digital dalam elektronika. TTL merujuk pada jenis logika digital yang menggunakan transistor sebagai komponen utama dan memiliki dua tingkat tegangan untuk merepresentasikan nilai logika digital.

2. Apa yang dibutuhkan untuk bisa koneksi serial?

Yang dibutuhkan untuk bisa konek serial adalah Hardware, port serial, perangkat lunak (terminal serial, atau kode program), konfigurasi port.

3. Apa yang dimaksud serial RS232?

Serial RS232 adalah standar komunikasi serial yang dikembangkan oleh Electronic Industries Association (EIA) pada tahun 1960-an. RS dalam RS232 singkatan dari "Recommended Standard", dan angka 232 mengidentifikasi nomor standar tersebut. RS232 adalah metode komunikasi serial yang digunakan untuk mentransmisikan data antara dua perangkat elektronik melalui kabel yang menghubungkan keduanya.

- 4. Apa yang dimaksud dengan komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron?
 - Komunikasi sinkron, pengiriman data dilakukan dalam waktu yang teratur dan disesuaikan dengan sinyal clock yang terpisah. Contoh sistem yang menggunakan komunikasi sinkron termasuk Ethernet dan protokol komunikasi sinkron pada bus data dalam komputer.
 - Komunikasi asinkron, pengiriman data tidak disesuaikan dengan sinyal clock terpisah. Sebaliknya, setiap karakter atau byte data dikirimkan secara individual dengan bit awal dan bit akhir yang menandai awal dan akhir setiap data. Contoh sistem yang menggunakan komunikasi asinkron termasuk port serial RS232, USB (Universal Serial Bus), dan komunikasi melalui jaringan.

5. Apa yang dimaksud dengan baudrate?

Baudrate adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan kecepatan transfer data dalam komunikasi serial. Ini mengukur jumlah simbol data yang dapat ditransmisikan per detik melalui kanal komunikasi.