BÁO CÁO GIỮA KỲ ROS

Họ và tên: Phạm Văn Bách Mã sinh viên: 22027539

I. Giới thiệu chung về robot


1. Dang robot

Đề tài giữa kỳ được lựa chọn là robot di chuyển bằng bốn bánh theo thiết kế Ackermann Steering bên trên gắn tay máy hai khớp quay. Ba cảm biến được lựa chọn gồm có lidar, camera và encoder.


2. Động học

• Động học di chuyển: Ackermann Steering là một nguyên lý điều khiển dựa trên kết nối của các link trong xe. Mục đích của Ackermann Steering là để cho các bánh dẫn đường của xe có bán kính quay khác nhau khi vào dẫn của nhằm tăng độ ổn định.

Hai bánh trước dẫn đường của Ackermann Steering khi di chuyển đều quay chung quanh một tâm. Hướng quay và bán kính quay của hai bánh là khác nhau. Trong điều khiển lý tưởng bánh trong gần tâm quay nhất sẽ có góc quay lớn hơn bánh ngoài. Ta có cơ chế chuyển động trong điều kiện lý tưởng



Đề điều khiển cho hai bánh dẫn đường quay được với góc quay khác nhau, hai bánh được nối với nhau bằng một kết cấu hình thang cân. Hai cạnh bên của hình thang nếu kéo dài ra sẽ gặp nhau tại trung điểm trục bánh xe sau.




• Động học tay máy

Tay máy Rotation - Rotation là tay máy hai khóp quay với góc quay.





Đặt các trục cho tay máy như hình vẽ ta có thể xác định được bảng D-H cho tay máy như sau. Dựa trên bảng D-H đã xác định ta tính được động học thuận cho tay máy.




II. Thiết kế

1. Bản vẽ 3D:









Khung cơ cấu ackerman:

- Khoảng cách giữa trục bánh trước và trục bánh sau là 163mm
- $\circ~$ Khoảng cách giữa 2 bánh cùng trục là 166mm
- o Bánh xe có đường kính là 7cm




- Khung base_link: Nơi đặt lidar và bệ đỡ tay máy
 - O Kích cỡ base 200mm x 120mm



- Tay máy 2 góc quay gắn thêm camera tại EF:
 - o Độ dài link 1 từ trục quay servo 1 đến trục quay servo 2 là: 126.5mm
 - O Độ dài link 2 từ trục quay servo 2 đến điểm cuối của gripper là: 255mm
 - o Camera là hình vuông, có size 1.5cm x 2cm x 1cm



2. Đặt trục để xuất file URDF như hình vẽ:




• **Hệ tọa độ gốc (base_link):** Đặt tại tâm đáy của thân xe robot. Trục X hướng về phía trước robot, trục Y hướng sang trái và trục Z hướng lên trên (theo quy tắc bàn tay phải).

- Hệ tọa độ khớp:
 - **Khóp bánh xe (fl_joint, fr_joint, bl_joint, br_joint):** Trục Z trùng với trục quay của bánh xe.
 - Khóp tay máy (base_servo_joint, end_servo_joint): Trục Z trùng với trục quay của khóp, tuân theo quy ước D-H (Denavit-Hartenberg) nếu áp dụng

III. File URDF

1. File URDF: (Unified Robot Description Format) là file XML mô tả robot được export thông qua add on trên Solidwork. Cấu trúc chính tf tree bao gồm:

Odom -> base_link -> lidar_link
-> base_servo_link -> end_servo_link -> camera_link
-> fr_link
-> fl_link
-> br_link
-> bl_link



- <robot name="tk8">: Khai báo robot với tên "tk8".
- tink name="...">: Định nghĩa các liên kết cứng của robot: base_link, lidar_link, camera_link, base_servo_link, end_servo_link, fr_link, fl_link, br_link, bl link. Mỗi link có các thẻ con:
 - <inertial>: Mô tả thuộc tính quán tính (khối lượng, tâm khối lượng, ma trận quán tính).
 - o <visual>: Mô tả hình dạng hiển thị (geometry mesh file STL, material, origin).
 - o <collision>: Mô tả hình dạng va chạm (geometry mesh file STL, origin).

Ví dụ với base_link

- <joint name="..." type="...">: Định nghĩa các khớp (joint) kết nối các link: lidar_joint, base_servo_joint, end_servo_joint, camera_joint, fr_joint, fl_joint, br_joint, bl_joint.
- 4 bánh sử dụng khóp continuous, lidar và camera sử dụng khóp fixed, 2 servo điều khiển tay máy sử dung khóp revolute

Mỗi joint có các thẻ con:

- o <origin>: Vị trí và hướng của khớp so với link cha.
- ∘ <parent link="...">: Link cha.
- <child link="...">: Link con.
- <axis xyz="...">: Trục quay của khớp (nếu là khớp quay).
- Siới hạn góc và vận tốc của khớp (nếu là khớp quay có giới hạn).
- <dynamics>: Thuộc tính động lực học (ví dụ: friction)

Ví dụ với joint bánh phải trước

- <transmission>: Mô tả cơ cấu truyền động cho các khóp điều khiển
 base_servo_transmission, end_servo_transmission liên kết khóp với actuator và
 hardware interface.
- 2 joint servo đều sử dụng PosistionJointInterface

- - Camera plugin có tần số cập nhật, hướng quay, kích cỡ hình ảnh thu được, các bộ lọc nhiễu và plugin điều khiển cùng các config liên quan ở code dưới đây


```
<gazebo reference="camera link">
  <sensor type="camera" name="camera1">
   <camera name="head">
      <horizontal fov>1.3962634/horizontal fov>
       <width>800</width>
       <height>800</height>
       <format>R8G8B8</format>
       <near>0.02</near>
       <far>300</far>
      </clip>
       <type>gaussian</type>
       <stddev>0.007</stddev>
    <plugin name="camera controller" filename="libgazebo ros camera.so">
      <updateRate>0.0/updateRate>
      <cameraName>rrbot/camera1</cameraName>
      <imageTopicName>image raw</imageTopicName>
     <frameName>camera link</frameName>
      <distortionT1>0.0</distortionT1>
```

- Plugin lidar gồm tần số cập nhậ, cảm biến tia laser, chế độ hiển thị các tia, số lượng tia quét, góc quét, độ phân giải, khoảng cách tối thiểu và tối đa mà tia quét có thể phát hiện được vật và cuối cùng gói ros hỗ trợ chạy cảm biến.
- Ở đây ta cấu hình lidar chỉ quét 180 độ trước mặt

```
<gazebo reference="lidar link">
  <material>Gazebo/Black</material>
  <sensor type="ray" name="lidar sensor">
   <visualize>true</visualize>
         <samples>360</samples>
          <max angle>3.14</max angle>
       <min>0.1</min>
       < max > 12.0 < / max >
        <resolution>0.01</resolution>
       <type>gaussian</type>
       <stddev>0.01</stddev>
    <plugin name="lidar controller" filename="libgazebo ros laser.so">
      <topicName>scan</topicName>
     <frameName>lidar link</frameName>
```

- Plugin diff drive là plugin hỗ trợ chuyển động vi sai cho 2 bánh xe, nó chứa: joint 2 bánh, thông số vật lý của bánh xe, publish các trạng thái khóp,...
- Ở đây ta dùng 2 bộ vi sai cho 2 cặp bánh trước và sau của robot

```
<plugin name="gazebo ros diff drive front"
filename="libgazebo ros diff drive.so">
    <commandTopic>cmd vel</commandTopic>
    <odometryTopic>odom
    <odometryFrame>odom
    <odometrySource>world</odometrySource>
    <publishOdomTF>true
    <publishWheelTF>false/publishWheelTF>
    <publishTf>true
    <publishWheelJointState>false/publishWheelJointState>
    <leftJoint>fl joint</leftJoint>
    <wheelSeparation>0.166</wheelSeparation>
    <wheelDiameter>0.07</wheelDiameter>
    <robotBaseFrame>base link</robotBaseFrame>
filename="libgazebo ros diff drive.so">
    <odometryFrame>odom rear only</odometryFrame>
    <publishOdomTF>false/publishOdomTF>
    <publishWheelTF>false/publishWheelTF>
    <publishTf>false/publishTf>
    <publishWheelJointState>false/publishWheelJointState>
    <legacyMode>false</legacyMode>
    <updateRate>30</updateRate>
    <leftJoint>bl joint</leftJoint>
    <wheelSeparation>0.166</wheelSeparation>
    <robotBaseFrame>base link</robotBaseFrame>
```



- Cơ chế của plugin điều khiển vi sai: Điều khiển vi sai là phương pháp thay đổi tốc độ của những bánh xe (trái, phải) lúc xe vào cua. Ta điều khiển những bánh xe di chuyển với tốc độ khác nhau, tạo thăng bằng cho xe. Đặc trưng lúc vào cua, bánh xe phía ngoài sẽ di chuyển quãng đường dài hơn bánh xe phía trong nên cần véc tơ vận tốc tức thời to hơn để dễ vào cua. Nếu ko mang bộ vi sai, 2 bánh xe vẫn di chuyển cùng tốc độ. Lúc đó, xe dễ gặp tình trạng trượt quay bánh xe khi vào cua.
- Plugin publish trạng thái khớp gồm góc và vận tốc của 4 joint bánh

```
<gazebo>
  <plugin name="joint_state_publisher"
filename="libgazebo_ros_joint_state_publisher.so">
        <jointName>fl_joint, fr_joint, bl_joint, br_joint</jointName>
        <updateRate>30</updateRate>
        </plugin>
        </gazebo>
```

• Plugin tích hợp ros control để điều khiển tay máy

```
<gazebo>
  <plugin name="gazebo_ros_control" filename="libgazebo_ros_control.so">
        <robotSimType>gazebo_ros_control/DefaultRobotHWSim</robotSimType>
        <legacyModeNS>true</legacyModeNS>
        </plugin>
  </gazebo>
```

2. Thiết kế điều khiển

• Điều khiển xe

Xe được điều khiển bằng tạo publisher với topic /cmd_vel với kiểu message gửi là Twist. Code điều khiển xe sử dụng gói package điều khiển xe teleop_twist_keyboard thực hiện được bằng 9 phím.

Ta sử dụng luôn rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py có sẵn để điều khiển xe

Điều khiển tay máy

```
# Publisher gửi lệnh quỹ đạo
pub = rospy.Publisher(CONTROLLER_TOPIC, JointTrajectory, queue_size=10)
```

- Topic điều khiển tay máy: Tay máy được điều khiển thông qua topic /servo_controller/command. Controller servo_controller (được cấu hình là JointTrajectoryController trong tk8_controller.yaml) đăng ký lắng nghe topic này để nhận lệnh điều khiển.
- Message Type: Message type được sử dụng để gửi lệnh đến tay máy là JointTrajectory. JointTrajectory là một message ROS tiêu chuẩn được sử dụng để điều khiển các khóp robot theo quỹ đạo thời gian. Mặc dù trong trường hợp điều khiển bằng bàn phím đơn giản, chúng ta thường chỉ gửi các điểm đích (goal points) đơn lẻ, nhưng việc sử dụng JointTrajectory vẫn tuân theo chuẩn ROS và dễ dàng mở rộng cho điều khiển quỹ đạo phức tạp hơn trong tương lai.
- Tương tự như code điều khiển xe, code điều khiển tay máy cũng có hàm hỗ trợ đọc đầu vào từ bàn phím. Ta sử dụng rosrun tk8 servo teleop keyboard.py để điều khiển tay máy

```
while not rospy.is shutdown():
      key = get key()
      moved = False # Cò để kiểm tra xem có cần gửi lệnh không
      if key == 'a':
          current base pos -= BASE SERVO STEP
          moved = True
          current base pos += BASE SERVO STEP
          moved = True
      elif key == 'w':
          current end pos -= END SERVO STEP
          moved = True
      elif key == 's':
          current end pos += END SERVO STEP
          moved = True
      elif key == '1':
          print("quit")
      elif key == '2':
```

```
print("reset")
           current base pos = 0.0
           current end pos = 0.0
          moved = True
          # Không làm gì nếu nhấn phím khác
      # --- Áp dung giới han khớp ---
      if current base pos > BASE SERVO MAX:
           current base pos = BASE SERVO MAX
      elif current base pos < BASE SERVO MIN:</pre>
           current base pos = BASE SERVO MIN
      if current end pos > END SERVO MAX:
           current end pos = END SERVO MAX
      elif current end pos < END SERVO MIN:</pre>
           current end pos = END SERVO MIN
      if moved:
          point = JointTrajectoryPoint()
          point.positions = [current base pos, current end pos]
          point.time from start = rospy.Duration(TIME TO REACH POINT)
          # Cập nhật và gửi message
          traj.points = [point] # Quỹ đạo chỉ có 1 điểm đích
          traj.header.stamp = rospy.Time.now() # Câp nhật thời gian
          pub.publish(traj)
           rospy.loginfo("Đang gửi: Base=%.2f rad, End=%.2f rad", current base pos,
current end pos)
```

• <u>Cấu hình .yaml:</u> Sử dụng joint_state_controller/JointStateController và position_controllers/JointTrajectoryController để điều khiển 2 servo với thông số như code

```
joint_state_controller:
  type: joint_state_controller/JointStateController
  publish_rate: 50
servo_controller:
  type: position_controllers/JointTrajectoryController
  joints:
    - base_servo_joint
    - end_servo_joint
    constraints:
      goal_time: 0.5
      stopped_velocity_tolerance: 0.05
stop_trajectory_duration: 0.5
      state_publish_rate: 25
```


3. Cấu hình file launch

Để chạy robot trong Gazebo, yêu cầu phải tạo một file launch trong đó yêu cầu định sẵn các tham số sẵn của Gazebo, khởi tạo thành công một thế giới trống sau đó spawn được robot của mình vào thế giới, sau đó mở rviz đã có sẵn config của cảm biến và nạp các thông số cần thiết


```
<rosparam file="$(find tk8)/config/tk8 controllers.yaml" command="load"/>
<param name="/use sim time" value="$(arg use sim time)"/>
<include file="$(find gazebo ros)/launch/empty world.launch">
   <arg name="world name" value="$(arg world file)"/>
  <arg name="paused" value="$(arg paused)"/>
  <arg name="use sim time" value="$(arg use sim time)"/>
  <arg name="gui" value="$(arg gui)"/>
  <arg name="headless" value="$(arg headless)"/>
  <arg name="verbose" value="$(arg verbose)"/>
  <arg name="respawn gazebo" value="$(arg respawn gazebo)"/>
<node name="urdf spawner" pkg="gazebo ros" type="spawn model" respawn="false"</pre>
output="screen"
       args="-urdf -model $(arg model) -param robot description
<node name="controller spawner" pkg="controller manager" type="spawner"</pre>
respawn="false"
  output="screen" args="joint state controller servo controller"/>
<node name="robot state publisher" pkg="robot state publisher"</pre>
type="robot state publisher"
   respawn="false" output="screen"/>
<node name="servo teleop keyboard" pkg="tk8" type="teleop robot.py"</pre>
       output="screen" launch-prefix="xterm -e" if="$(arg start teleop)">
<arg name="rviz config file" default="$(find tk8)/tk8 default.rviz" doc="Path to</pre>
the RViz config file"/>
<node pkg="rviz" type="rviz" name="rviz" args="-d $(arg rviz config file)"</pre>
if="$(arg rviz)" output="screen"/>
```

IV. Kết quả


- Link video kết quả: 2025-04-01 11-43-54.mp4
- Chạy file launch ta được kết quả sau
 - o Gazebo khởi tạo thành công




Rviz khởi tạo thành công




o Add thêm vật thể rostopic scan trả về kết quả đo được





O Hiển thị thành công line scan được trên rviz



• Kết quả của các topic trên terminal

o Lidar

```
veneneux@vnx: ~/catkin_ws
         venene... ×
reneneux@vnx:~/catkin_ws$ rostopic echo /scan
header:
 seq: 2275
 stamp:
  secs: 227
  nsecs: 929000000
 frame_id: "lidar_link"
angle_min: 0.0
angle_max: 3.140000104904175
angle_increment: 0.008746517822146416
time_increment: 0.0
scan_time: 0.0
range_min: 0.10000000149011612
range_max: 12.0
inf,
    inf,
       inf,
          inf,
            inf,
               inf,
                  inf,
                    inf,
                       inf,
                          inf,
                            inf,
                               inf,
                                  inf,
                                    inf,
                                       inf,
 inf, inf,
                                    inf, inf,
 inf,
               inf, inf,
                    inf,
    inf, inf,
            inf,
                       inf,
                          inf,
                            inf,
                               inf,
                                  inf,
                                     inf,
```

o Joint_states

```
veneneux@vnx: ~/catkin ws
                                                               veneneu... ×
     eneux@vnx:~/catkin_ws$ rostopic echo /joint_states
header:
   seq: 13042
   stamp:
     secs: 163
     nsecs: 361000000
   frame_id:
name:
- base_servo_joint

- end_servo_joint

position: [-6.715124941436557e-06, 0.01363893838523822]


velocity: [0.0019158606372341503, 0.0008920960161679241]

effort: [0.0, 0.0]
header:
  seq: 13043
   stamp:
     secs: 163
     nsecs: 375000000
   frame_id:
name:
     fl_joint
  fr_jointbl_joint
   - br_joint
 position: [-0.013294558228145625, 0.04078822112469549, -0.162206769151<u>1</u>5462, -0.
05876399503781027]
velocity: [0.0004325714344617232, 0.0002570820142418946, 0.0026414491966272307,
 -0.002374655171571205]
effort: []
```

o Odom (cho encoder)

```
veneneux@vnx: ~/catkin_ws
                                           veneneu...
 eneneux@vnx:~/catkin_ws$ rostopic echo /odom
header:
 seq: 5570
 stamp:
  secs: 185
  nsecs: 874000000
 frame_id: "odom
child_frame_id: "base_link"
pose:
 pose:
  position:
    x: -0.007801253451412558
    y: -0.006121037744783994
    z: 0.0031912049075828175
  orientation:
    x: 7.522799211644522e-05
    y: 9.968725519286305e-05
    z: 0.03905900934879745
twist:
   linear:
    x: 0.00014334300095635946
    y: -5.1143437583998585e-05
    z: 0.0
  angular:
    x: 0.0
    y: 0.0
    z: -0.00030304382833108967
```

o cmd vel (cho encoder)



o camera_raw

```
Ŧ
                       veneneux@vnx: ~
                                        Q
 /home/veneneux/catkin_ws/src/tk8/l...
                                  veneneux@vnx: ~
78, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 177, 177, 177, 180, 180, 180, 178, 178, 178,
81, 176, 176, 176, 179, 179, 179, 180, 180, 180, 179, 179, 179, 177, 177, 177,
79, 179, 179, 180, 180, 180, 178, 178, 178, 176, 176, 176, 180, 180, 180, 176,
81, 177, 177, 177, 178, 178, 178, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 177, 177, 177,
78, 178, 178, 179, 179, 179, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 179, 179, 179, 182,
82, 182, 178, 178, 178, 179, 179, 179, 175, 175, 175, 180, 180, 180, 180, 180,
75, 175, 175, 178, 178, 178, 177, 177, 177, 179, 179, 179, 180, 180, 180, 179,
79, 179, 178, 178, 178, 179, 179, 179, 186, 186, 186, 205, 205, 205, 201, 201,
01, 200, 200, 200, 204, 204, 204, 201, 201, 201, 203, 203, 203, 203, 203, 203,
01, 201, 201, 203, 203, 203, 201, 201, 201, 203, 203, 203, 202, 202, 202, 202,
04, 204, 204, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 204, 204, 204, 201, 201, 201, 202,
     201, 201, 201, 201, 201, 201, 204, 204, 204, 200, 200, 200, 204,
04, 200, 200, 200, 198, 198, 198, 201, 201, 201, 204, 204, 204, 202, 202, 202,
03, 203, 203, 202, 202, 202, 199, 199, 199, 200, 200, 200, 203, 203, 203, 204,
```

V. Nhận xét và đánh giá

Robot đã có đầy đủ chi tiết và có thể thực hiện đầy đủ chức năng theo yêu cầu:

- Có khả năng điều di chuyển
- Có khả năng điều khiển 2 khớp tay máy
- 3 cảm biến đều hoạt động và trả về kết quả như mong muốn
 Tuy nhiên robot vẫn có 1 vài bất cập trong thiết kế có thể kể đến:
- Link 2 của tay máy dài và to hơn link 1: Điều này có thể dẫn đến sai số điều khiển ngoài thực tế do khả năng chịu tải theo dạng link 2 nặng hơn link 1 không ổn định
- Xe hơi bé so với tay máy
- Trong gazebo có lúc xảy ra tình trạng trượt bánh rất nhỏ do thiết lập thông số ma sát và môi trường còn sai số
- Điều khiển di chuyển và điều khiển tay máy vẫn còn ở 2 terminal khác nhau