PROTOCOLO MODBUS

João Maria Araújo do Nascimento

joao@dca.ufrn.br

Pedro Berretta de Lucena

pedrobdl@yahoo.com.br

LECA-DCA-UFRN
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo: Este artigo descreve as principais características do Protocolo de Comunicação Modbus, apresentando algumas de suas peculiaridades e demonstrando alguns exemplos de implementação.

Palavras Chaves: Redes Industriais, Modbus, mestre e escra-

Abstract: This paper describes the main characteristics of the Modbus Comunication Protocol, showing some peculiarities and demonstrating some examples of implementation.

Keywords: Industrial Nets, Modbus, master and slave.

1 INTRODUÇÃO

O protocolo Modbus foi desenvolvido pela Modicon Industrial Automation Systems, hoje denominada de Schneider, com o objetivo de comunicar um dispositivo mestre com outros dispositivos escravos, independentemente do tipo de rede utilizada.

Este protocolo define uma estrutura de mensagens compostas por *bytes*, que os mais diversos tipos de dispositivos são capazes de reconhecer (ALFA INSTRUMENTOS, 2000). Embora seja utilizado normalmente sobre conexões seriais padrão RS-232, ele também pode ser usado como um protocolo da camada de aplicação de redes industriais tais como TCP/IP sobre *Ethernet* e MAP (SEIXAS, 200?).

No campo das Redes Industriais, este é talvez o protocolo de mais larga utilização, já que diversos controladores e ferramentas para desenvolvimento de sistemas supervisórios utilizam este protocolo, isto se deve a sua grande simplicidade e facilidade de implementação.

2 MODELO DE COMUNICAÇÃO

O Protocolo Modbus é baseado no modelo de comunicação mestre-escravo, onde apenas o único dispositivo mestre pode inicializar a comunicação, também conhecida como *query*, e os demais dispositivos escravos, respondem enviando os dados solicitados pelo mestre, ou realizam alguma ação solicitada.

O dispositivo mestre pode endereçar cada dispositivo escravo da rede individualmente ou acessar a todos da rede através de mensagens em *broadcast*. Veja os exemplos de comunicação mestre-escravo na Figura 1.




Figura 1 - Modelo mestre-escravo.

Quando o mestre envia uma mensagem endereçada a um escravo, apenas o dispositivo endereçado retorna uma resposta (response) a uma query e nunca são gerados responses quando uma query for do tipo broadcast.

O formato das mensagens (*query*) definidas pelo protocolo Modbus é estabelecido da seguinte forma:

- Endereço do escravo ou endereço para *broadcast*;
- Código da função que indica qual ação deve ser realizada;
- Parâmetros necessários para as funções;
- Campo *Checksum* para verificar a integridade dos dados

Já o formato das respostas (*response*) seguem o mesmo modelo de uma *query* porém, são ajustadas obedecendo o formato da função requerida:

- Confirmação da função;
- Parâmetros pertinentes as funções;
- Campo *Checksum*.

Na existência de algum erro de comunicação, ou se o escravo não estiver apto para atender a função requisitada, o dispositivo escravo monta uma mensagem denominada *exception*, a qual justifica o não atendimento da função. Veja uma representação do modelo de comunicação na Figura 2.




Figura 2 - Modelo das mensagens Modbus.

3 MODOS DE TRANSMISSÃO

O protocolo Modbus pode ser configurado para trabalhar com um dos dois modos de transmissão disponíveis: **ASCII** (*American Code for Informastion Interchange*) ou **RTU** (*Remote Terminal Unit*), os quais definem como os dados serão empacotados na mensagem, estes modos são escolhidos durante a configuração dos parâmetros de comunicação, tais como: *baud rate*, paridade, *stop bits*.

Em uma rede industrial utilizando o protocolo Modbus, todos os dispositivos da rede devem ser configurados com o mesmo modo de transmissão.

3.1 Modo ASCII

Neste modo cada palavra de dado da mensagem são enviados dois caracteres no padrão ASCII. A principal vantagem deste modo de transmissão é a possibilidade de haver grandes intervalos entre o envio de dados de uma mesma mensagem.

O *framing* de dados que é composto por várias palavras de dados apresentará somente valores de 30H à 39H e 41H à 46H, que correspondem respectivamente aos números de 0 à 9 e A à F no padrão hexadecimal e 0 à 9 e 10 à 15 no padrão decimal (ALFA INSTRUMENTOS, 2000).

No modo ASCII a quantidade de *bits* por cada palavra de dados do *framing* sempre será igual a **10**, independente da configuração escolhida. Estas são as possíveis configurações:

- 1 Start bit, 7 data bits, sem paridade e 2 stop bits;
- 1 Start bit, 7 data bits, paridade PAR e 1 stop bits;
- 1 Start bit, 7 data bits, paridade IMPAR e 1 stop bits.

No campo de *checksum* é utilizado o método LRC (*Longitudinal Redundancy Check*), o qual será abordado mais adiante.

3.2 Modo RTU

Um dispositivo configurado para este modo, para cada palavra de dados da mensagem é enviado apenas um caracter no padrão HEXADECIMAL. A principal vantagem deste modo RTU em relação ao ASCII é a maior densidade de caracteres que é enviada numa mesma mensagem, aumentando o desempenho da comunicação.

Neste modo de transmissão a palavra de dados sempre será igual a 11, independente da configuração dos parâmetros.

- 1 Start bit, 8 data bits, sem paridade e 2 stop bits;
- 1 Start bit, 8 data bits, paridade PAR e 1 stop bits;
- 1 Start bit, 8 data bits, paridade IMPAR e 1 stop bits;

O campo *checksum* do *framing* é gerado pelo método CRC (*Cyclical Redundancy Check*).

3.3 Framing da mensagem

Nos dois modos de transmissão do protocolo Modbus, existem caracteres de indentificação de **início** e **fim** de *framing*, específicos para cada modo. Com esta técnica é possível que os dispoditivos escravos detectem o início de uma mensagem, indentifiquem o endereço do escravo (qual escravo vai responder) ou uma mensagem *broadcast* (todos os escravos recebem, mas não respondem), e finalmente ler todo o conteúdo da mensagem até o seu final.

As mensagens podem ser lidas parcialmente se ocorrcer algum erro, ou existir um período maior que o *time-out* entre o envio de uma palavra de dados e outra. Estes eventos geram as *exceptions*.

3.3.1.1 Framing no MODO ASCII

Durante a transmissão das palavras de dados neste modo, intervalos de até **um segundo** entre caracteres são permitidos, sem que a mensagem seja truncada (SEIXAS, 200?). Neste modo o início das mensagens são identificados pelo caracter : (dois pontos), o qual corresponde ao valor ASCII 3AH. Já o término das mensagens é composto pelo conjunto de caracteres **Retorno de carro** (*Carriage Return* - CR) e **Avanço de linha** (*line feed* – LF), respectivamente com os correspondetes em ASCII aos valores 0DH e 0AH (ALFA INSTRUMENTOS, 2000).

Os dispositivos escravos verificam constantemente o barramento e quando detectam o caracter : (3AH), se preucupam em codificar o campo seguinte que corresponde ao endereço de um dispositivo ou *broadcast*. A seguir é exibido na Figura 3 um *framing* típico no MODO ASCII.

Início	Endereço	Função	Dados	LRC	Fim
: 3AH	2 chars	2 chars	N chars	2 chars	CRLF

Figura 3 – framing modo ASCII

3.3.1.2 Framing modo RTU

O modo RTU não possui bytes que indentificam o início e fim da mensagem. Para indetificar estes campos, não pode existir nenhuma palavra de dados por um mínimo de 3.5 vezes o tamanho da palavra de dados, este técnica é conhecida como silent.

Para uma taxa de 4800 bps, o tempo total de envio de uma palavra é **2291,6 us** (11 x (1/4800)), ou seja, para identificar o

início e fim de um framing, não deve ocorrer nenhuma transmissão por um período de 6,785ms (3,5 x 2291,6 us).

Neste modo, os dispositivos ficam observando os intervalos de tempo silent que, após detectado, dá se início ao recebimento da mensagem. No final da mensagem o mestre deve gerar outro intervalo de tempo, equivalente ao início, para caracterizar o final da mensagem.

Toda mensagem no modo RTU deve ser transmitida continuiamente, pois se um intervalo de 1,5 x tamanho da palavra for detectado pelo escravo, ele descarta todos os dados que já recebeu e assume que o novo caracter que recebeu é o campo de endereço de uma nova mensagem, da mesma forma se uma mensagem for recebida em um tempo menor que o silent ocorrerá um erro. Abaixo é mostrado na Figura 4, um framing no modo RTU.

Início	Endereço	Função	Dados	CRC	Fim
silent	1 char	1 char	N chars	2 chars	silent

Figura 4 – *framing* modo RTU

3.3.1.3 Campo de endereço

No campo de endereço de uma mensagem Modbus, podem existir dois caracteres no modo ASCII, ou 8 bits, no modo RTU. Os enderecos válidos correspondem a faixa de endereco de 0 à 247, porém o endereço 0 é utilizado para broadcast, que é o único endereço, que todos os escravos reconhecem além do prório (ALFA INSTRUMENTOS, 2000).

Quando um escravo retorna um response para uma máquina mestre, ele coloca seu próprio endereco na mensagem para indentificá-lo.

3.3.1.4 Campo de funções

No campo de funções também são utilizados dois caracteres no modo ASCII, ou 8 bits, no modo RTU. As funções válidas estão presentes na faixa de 1 à 255, porém nem todas estão implementadas e muitas são comuns para diversos tipos de controladores.

O dispositivo mestre deve ter a responsabilidade de verificar o campo de função das respostas dos escravos, pois este campo informa se houve problemas com a função solicitada, ou seja, se não houve nenhum problema, o escravo retorna no campo de funções o mesmo valor da função solicitada pelo mestre, mas se houve problemas o escravo devolve o mesmo valor da função, porém com o seu bit mais significativo em 1 (nível alto).

3.3.1.5 Campo de dados

Este campo é formado por dois caracteres ASCII no modo ASCII, ou 1 byte no modo RTU. Ele pode variar de 00H à FFH.

Neste campo existem informações relacionadas com o código da função no campo de funções, como por exemplo, o número de variáveis discretas a serem lidas ou ativadas.

3.3.1.6 Comandos com erro

Podem ocorrer os seguintes erros na transmissão de uma mensagem:

- Se o escravo não recebeu a mensagem do mestre por problemas de comunicação, o escravo não retorna nenhuma mensagem, e o mestre irá verificar o time-
- Se o escravo recebeu a mensagem, porém detectou problemas de comunicação, ele também não irá retorrnar uma mensagem ao mestre, e o mestre verifica o time-out:
- Se o escravo recebeu uma mensagem sem erros de comunicação, mas ele não foi capaz de atender a solicitação, ele irá retornar ao mestre uma exception informando ao mestre a natureza do erro.

Abaixo na Tabela 1, alguns códigos de exceptions e seus significados:

Código	Descrição	
1	Função inválida	
2	Registrador inválido	
3	Valor de dado inválido	
4	Falha no dispositivo	
5	Estado de espera	
6	Dispositivo ocupado	
7	Não reconhecimento	
8	Erro de paridade	

Tabela 1 – *exceptions*

3.3.1.7 Campo checksum

Este campo é verificado ora pelo dispositivo mestre ora pelo dispositivo escravo. No modo ASCII utiliza o método LRC, e no modo RTU o CRC.

Checagem do framing - LRC (Longitudinal 3.3.1.7.1 Redundancy Check)

O cálculo deste campo é realizado utilizando todos os campos da mensagem exceto os caracteres de início: 3A e fim de mensagem CRLF. O valor gerado por este método é de 8 bits, e portanto possui dois caracteres ASCII.

O LRC é calculado pelo escravo logo no recebimento da mensagem e em seguida comparadado com o valor do LRC recebido. O calculado é feito a partir da adição sucessiva dos 8 bits dos campos da mensagem, descartando possíveis bits de estouro, e submetendo o resultado final a lógica de complemento de dois. Assim como o resultado tem que necessariamente ser um valor de 8 bits e o resultado das adições sucessivas provavelmente excederá 255 o valor máximo permitido, simplesmente é descartado o nono bit.

Um exemplo do cálculo de LRC pode ser visto no exemplo abaixo:

3AH | 30H 43H | 30H 33H | 30H 30H 30H 41H | 30H 30H 30H 31H | 45H 35H | 0DH 0AH

Este framing corresponde em decimal a:

: | 12 | 3 | 10 | 1 | 230 | CLRF

Em hexadecimal a:

: | 0CH | 03H | 000AH | 0001H | **E6H** | CLRF

O somatório destes valores é equivalente a: 12 + 3 + 10 + 1 = 26, o que equivale em hexadecimal a 1AH.

Realizando o complemento de 1 temos: FFH - 1AH = E5H.

Em sequida com o complemento de 2: E5H + 01H = E6H.

Como o modo de transmissão é o ASCII, o valor E equivale a 45H e o valor 6 a 36H.

3.3.1.7.2 Checagem do *framing* – CRC (*Cyclical Redundancy Check*)

Com este método é gerado um valor de 16 bits, onde os 8 bits menos significativos são enviados primeiros e os 8 bits mais significativos após. Este método exige uma maior complexidade para o seu desenvolvimento, porém é mais confiável.

Foge da idéia deste artigo a explicação do desenvolvimento deste método.

4 PRINCIPAIS FUNÇÕES DO PROTOCOLO MODBUS

As funções em Modbus variam de 1 a 255 (01H a FFH), mas apenas a faixa de um a 127 (01H a 7FH) é utilizada, já que o bit mais significativo é reservado para indicar respostas de exceção (SEIXAS, 200?). A maioria das funções funcionam em diversos dispositivos e outras ainda devem ser implementadas.

4.1 Leitura de entradas e saídas discretas

- Read Coil Status: leitura de saídas discretas Código 01. Formato: endereço incial 2 bytes e número de saídas 2 bytes;
- **Read Input Status**: leitura de entradas discretas código 02. Formato: endereço incial 2 *bytes* e número de saídas 2 *bytes*.

4.2 Leitura de Registradores

- **Read Holding Registers**: leitura de registradores do dispositivo escravo código 03. Formato: endereço incial 2 *bytes* e número de registradores 2 *bytes*;
- Read Input Registers: leitura dos valores das entradas dos registros – cógigo 04. Formato: endereço incial 2 bytes e número de registradores 2 bytes;

• **Preset Single Register**: escrita de um valor em registrador – código 06. Formato: endereço 2 bytes e valor 2 bytes.

5 EXEMPLOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Hoje pode se encontrar aplicações para utilização do protocolo Modbus em diversas áreas, desde o controle de motores, inversores inteligentes a controle de poços de petróleo, ou seja, a implementação deste protocolo é confiável e principalmente fácil. Abaixo na Figura 5, um exemplo de um programa simples que gera *framing* para o protocolo Modbus modelo ASCII e que pode ser usado em computadores, para comunicação com qualquer dispositivo que utilize Modbus.




Figura 5 – Aplicativo Modbus ASCII

6 CONCLUSÃO

Atualmente a utilização de redes industriais é um fator indispensável quando se quer obter informações e gerenciar processos, evitando perdas de produtividade e falhas no processo. Com a utilização do protocolo Modbus, o qual é conhecido como um protocolo orientado a caracter, é possível de forma clara e objetiva desenvolver soluções em redes industriais capazes de atender uma grande faixa de necessidades, a partir de uma estrutura de mensagens de fácil aprendizagem e simples implementação.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALFA INSTRUMENTOS. **Protocolo de Comunicação Modbus RTU/ASCII**, Alfa Instrumentos, 2000.

SEIXAS, Constantino. **Protocolos Orientados a Caracter**. UFMG – Departamento de Engenharia Eletrônica, Minas Gerais, 200?.

MICHEL, J. C.; STRINGARI, S. Protótipo de Rede Industrial Utilizando o Padrão Serial RS485 e Protocolo Modbus, I Congresso Brasileiro de Computação - CB-Comp 2001, Blumenau – SC, 2001.

NATALE, Ferdinando. **Automação industrial**. São Paulo: Érica, 2000.