UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ, CAMPUS ITAJAÍ ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

LARISSA DE SOUSA GOUVEA
THIAGO YUKIO HORITA PACHECO

Modelagem STR - Projeto 2

```
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/timers.h"
#include "esp timer.h"
#define SENSOR ABS PIN 34 // GPIO para sensor de ABS
#define SENSOR AIRBAG PIN 35 // GPIO para sensor de airbag
#define SENSOR VELOCIDADE PIN 37 // Exemplo de GPIO para sensor de
#define SENSOR CONSUMO PIN 38 // Exemplo de GPIO para sensor de
#define TEMPO INJECAO MS 15 // 500 us = 0.5 ms
#define TEMPO ABS MS 100 // 100 ms
#define TEMPO CONSUMO MS 100 // Intervalo de amostragem para consumo
#define AMOSTRAS 200 // Número de amostras para cálculo da média
static bool motor ativo = false;
static bool frenagem ativo = false;
static bool vida ativa = false;
static float amostras velocidade[AMOSTRAS];
static float amostras consumo[AMOSTRAS];
static int contagem velocidade = 0;
```

```
static int contagem consumo = 0;
static float velocidade media = 0;
static float consumo media = 0;
void configurar sensores() {
   esp rom gpio pad select gpio(SENSOR INJECAO PIN);
   gpio set direction(SENSOR INJECAO PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp_rom_gpio_pad_select gpio(SENSOR TEMPERATURA PIN);
   gpio set direction (SENSOR TEMPERATURA PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp rom gpio pad select gpio(SENSOR ABS PIN);
   gpio set direction(SENSOR ABS PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp rom gpio pad select gpio(SENSOR AIRBAG PIN);
   gpio set direction(SENSOR AIRBAG PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp rom gpio pad select gpio(SENSOR CINTO PIN);
   gpio set direction(SENSOR CINTO PIN, GPIO MODE INPUT);
void monitoramento injecao(void *pvParameter) {
        if (gpio get level(SENSOR INJECAO PIN)) {
            int64_t start_time = esp_timer_get_time();
           motor ativo = true;
            printf("\033[32mInjeção eletrônica acionada!\033[0m\n");
            int64 t end time = esp timer get time(); // Captura o
            printf("\033[32mTempo da Injeção Eletrônica: %11d
\mu s \setminus 033[0m \mid n", end time - start time);
```

```
vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO INJECAO MS)); // Atraso para
void monitoramento temperatura(void *pvParameter) {
       if (gpio get level(SENSOR TEMPERATURA PIN)) {
            int64 t start time = esp timer get time();
           motor ativo = true;
           printf("\033[31mTemperatura do motor acima do
limite!\033[0m\n");
            int64_t end_time = esp timer get time(); // Captura o
           printf("\033[31mTempo da Temperatura: %11d µs\033[0m\n",
end time - start time);
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO TEMPERATURA MS)); // Atraso de
void monitoramento abs(void *pvParameter) {
       if (gpio get level(SENSOR ABS PIN)) {
           int64 t start time = esp timer get time();
           frenagem ativo = true;
           printf("\033[34mABS acionado!\033[0m\n");
            int64 t end time = esp timer get time(); // Captura o
           printf("\033[34mTempo da ABS: %11d \mus\033[0m\n", end time
 start time);
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO ABS MS)); // Atraso de acordo
```

```
void monitoramento airbag(void *pvParameter) {
   while (1) {
       if (gpio get level(SENSOR AIRBAG PIN)) {
            int64 t start time = esp timer get time();
           vida ativa = true;
           printf("\033[35mAirbag acionado!\033[0m\n");
           int64 t end time = esp timer get time(); // Captura o
           printf("\033[35mTempo da Airbag: %11d µs\033[0m\n",
end time - start time);
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO AIRBAG MS)); // Atraso de
void monitoramento cinto(void *pvParameter) {
   while (1) {
       if (gpio get level(SENSOR CINTO PIN)) {
            int64 t start time = esp timer get time();
           printf("\033[36mCinto de segurança acionado!\033[0m\n");
           int64 t end time = esp timer get time(); // Captura o
           printf("\033[36mTempo da cinto: %11d \mus\033[0m\n",
end time - start time);
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO CINTO MS)); // Atraso de
void monitoramento velocidade(void *pvParameter) {
       if (contagem velocidade < AMOSTRAS) {</pre>
            float velocidade = (float)(rand() % 100); // Exemplo de
```

```
velocidade aleatória
            amostras velocidade[contagem velocidade++] = velocidade;
            float soma = 0;
                soma += amostras velocidade[i];
            contagem velocidade = 0; // Resetar contagem
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO VELOCIDADE MS));
void monitoramento consumo(void *pvParameter) {
   while (1) {
       if (contagem consumo < AMOSTRAS) {</pre>
            float consumo = (float) (rand() % 15); // Exemplo de
            amostras consumo[contagem consumo++] = consumo;
            float soma = 0;
            contagem consumo = 0; // Resetar contagem
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO CONSUMO MS));
void atualizar display(void *pvParameter) {
       printf("Estado dos subsistemas:\n");
       printf("Motor: %s\n", motor ativo ? "Ativo" : "Inativo");
       printf("Frenagem: %s\n", frenagem_ativo ? "Ativo" :
```

```
'Inativo");
       printf("Vida: %s\n", vida ativa ? "Ativo" : "Inativo");
       printf("Velocidade média: %.2f km/h\n", velocidade media);
       printf("Consumo médio: %.2f L/100km\n", consumo media);
       motor ativo = false;
       frenagem ativo = false;
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000)); // Atualiza a cada 1
void app main() {
   configurar sensores();
   xTaskCreate(monitoramento injecao, "monitoramento injecao", 2048,
   xTaskCreate(monitoramento temperatura,
"monitoramento temperatura", 2048, NULL, 5, NULL); // Prioridade
   xTaskCreate(monitoramento abs, "monitoramento abs", 2048, NULL,
3, NULL); // Prioridade média
   xTaskCreate(monitoramento airbag, "monitoramento airbag", 2048,
NULL, 2, NULL); // Prioridade baixa
   xTaskCreate(atualizar display, "atualizar display", 2048, NULL,
1, NULL); // Prioridade mais baixa
   xTaskCreate(monitoramento velocidade, "monitoramento velocidade",
   xTaskCreate(monitoramento consumo, "monitoramento consumo", 2048,
```

Tarefas com Requisitos Temporais Hard

Monitoramento de Injeção Eletrônica: Com um tempo máximo de ação de 100 ms 500 μs A injeção eletrônica é crítica para o funcionamento do motor. Se não for detectada em tempo hábil, pode haver perda de potência ou falhas mecânicas graves.

Monitoramento de Temperatura do Motor: Com um tempo máximo de ação de 20 ms, o superaquecimento do motor pode causar danos irreparáveis. A detecção rápida é necessária para ativar medidas corretivas (como desligar o motor).

Monitoramento de ABS: Com um tempo máximo de ação de 100 ms, o sistema de freios precisa funcionar em situações de emergência. A resposta rápida é fundamental para garantir a segurança do motorista e prevenir acidentes de trânsito.

Monitoramento de Airbag: Com um tempo máximo de ação de 100 ms, a ativação do airbag deve ser imediata em caso de colisão. Qualquer atraso pode resultar em ferimentos graves para os ocupantes do veículo.

Tarefas com Requisitos Temporais Soft

Monitoramento de Cinto de Segurança: Com um tempo máximo de ação de 1000 ms, embora importante para a segurança, a detecção do estado do cinto pode tolerar atrasos, pois não interfere diretamente em uma situação de emergência. O sistema pode alertar o motorista com um pequeno atraso.

Tarefa de Monitoramento de Velocidade Média: Com um tempo máximo de ação de 1000 ms Embora seja importante, uma perda de atualização ocasional não resulta em um perigo imediato. A velocidade deve ser atualizada, mas não necessariamente dentro de um prazo rigoroso.

Tarefa de Monitoramento do Consumo Médio de Gasolina: Com um tempo máximo de ação de 1000 ms, o consumo médio de gasolina, não é tão crítico em termos de segurança imediata caso esta tarefa atrasar ou não for executada exatamente dentro do tempo esperado, embora importante para a eficiência do veículo.

Atualização do Display: Com um tempo máximo de ação de 1000 ms, a atualização do estado dos subsistemas é útil, mas não crítica. Um atraso aqui não afeta a operação do veículo e serve mais para informação do usuário.

Operações sem Requisito Temporal

Configuração dos Sensores: A configuração dos sensores é realizada uma vez na inicialização do sistema. Não há necessidade de resposta em tempo real, pois a configuração não afeta diretamente a operação contínua.

Leitura de Estado de Subsistemas: As leituras e registros de estados podem ser feitas de maneira assíncrona, e o tempo em que essas informações são processadas não impacta o funcionamento imediato do sistema.

Reseta de Estado dos Subsistemas: A atualização do estado dos subsistemas (motor, frenagem, vida) não exige um tempo específico, pois essas variáveis são resetadas periodicamente sem consequências críticas.

```
Cinto de segurança acionado!
Tempo da cinto: 67 µs
Estado dos subsistemas:
Motor: Inativo
Frenagem: Inativo
Vida: Ativo
Injeção eletrônica acionada!
Tempo da Injeção Eletrônica: 68 µs
Temperatura do motor acima do limite!
Tempo da Temperatura: 764 µs
Injeção eletrônica acionada!
Tempo da Injeção Eletrônica: 68 µs
Injeção eletrônica acionada!
Tempo da Injeção Eletrônica: 68 µs
Injeção eletrônica acionada!
Tempo da Airjeção Eletrônica: 68 µs
Airbag acionado!
Tempo da Airbag: 55 µs
ABS acionado!
Tempo da ABS: 3555 µs
```

```
Tempo da Injeção Eletrônica: 68 μs
Airbag acionado!
ABS acionado!
Tempo da ABS: 3558 μs
Airbag acionado!
Tempo da Airbag: 55 μs
ABS acionado!
Airbag acionado!
Tempo da Airbag: 55 μs
ABS acionado!
Airbag acionado!
Tempo da Airbag: 55 μs
ABS acionado!
Tempo da Injeção Eletrônica: 68 μs
Temperatura do motor acima do limite!
Tempo da Temperatura: 764 μs
Tempo da Injeção Eletrônica: 68 μs
Temperatura do motor acima do limite!
Tempo da Temperatura: 764 µs
Injeção eletrônica acionada!
Tempo da Injeção Eletrônica: 68 μs
Estado dos subsistemas:
Motor: Ativo
Frenagem: Ativo
Vida: Ativo
```

É possível verificar nas imagens que os requisitos de tempo estabelecidos para o sistema de monitoramento do comportamento dos subsistemas do veículo estão sendo cumpridos. A análise das imagens demonstra que cada sensor e atuador está operando dentro dos prazos definidos, assegurando a eficácia do monitoramento.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h> // para usar sleep
#define PERIODO DISPLAY 1000 // Atualização do display a cada
#define PERIODO AIRBAG 100
void atualiza injecao eletronica() {
   printf("Atualizando injeção eletrônica...\n");
void monitora temperatura motor() {
   printf("Monitorando temperatura do motor...\n");
void monitora abs() {
   printf("Monitorando ABS...\n");
void monitora airbag() {
   printf("Monitorando airbag...\n");
void monitora cinto seguranca() {
   printf("Monitorando cinto de segurança...\n");
void atualiza_display() {
   printf("Atualizando display...\n");
```

```
/ Função para simular espera em milissegundos
void wait ms(int ms) {
   usleep(ms * 1000); // Usar usleep para milissegundos
void app main() {
   int timer injecao = 0;
   int timer temperatura = 0;
   int timer airbag = 0;
   int timer display = 0;
   while (1) {
        timer injecao += 1;
        timer temperatura += 1;
       timer airbag += 1;
       timer display += 1;
        if (timer injecao >= PERIODO INJECAO) {
           atualiza injecao eletronica();
           timer injecao = 0;
        if (timer temperatura >= PERIODO TEMPERATURA) {
           monitora temperatura motor();
           timer temperatura = 0;
```

```
// Airbag (executar a cada 100 ms)
if (timer_airbag >= PERIODO_AIRBAG) {
    monitora_airbag();
    timer_airbag = 0;
}

// Cinto de segurança (executar a cada 1 segundo)
if (timer_cinto >= PERIODO_CINTO_SEGURANCA) {
    monitora_cinto_seguranca();
    timer_cinto = 0;
}

// Atualizar o display (executar a cada 1 segundo)
if (timer_display >= PERIODO_DISPLAY) {
    atualiza_display();
    timer_display = 0;
}

// Aguarda 1 ms antes de repetir o ciclo
wait_ms(1);
}
```

Laço de repetição com tratador de interrupções

```
#include <stdio.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "esp_timer.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"

// Definir os pinos dos sensores
#define SENSOR_INJECAO_PIN 32
#define SENSOR_TEMPERATURA_PIN 33
#define SENSOR_ABS_PIN 34
#define SENSOR_AIRBAG_PIN 35
#define SENSOR_CINTO_PIN 36

// Definir os tempos de resposta em milissegundos
#define TEMPO_INJECAO_MS 15
```

```
#define TEMPO TEMPERATURA MS 20
#define TEMPO ABS MS 100
#define TEMPO AIRBAG MS 100
#define TEMPO CINTO MS 1000
static bool motor ativo = false;
static bool frenagem ativo = false;
static bool vida ativa = false;
void configurar sensores() {
   esp_rom_gpio_pad_select_gpio(SENSOR_INJECAO_PIN);
   gpio set direction(SENSOR INJECAO PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp rom gpio pad select gpio(SENSOR TEMPERATURA PIN);
   gpio set direction (SENSOR TEMPERATURA PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp_rom_gpio_pad_select_gpio(SENSOR_ABS_PIN);
   gpio set direction(SENSOR ABS PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp rom gpio pad select gpio(SENSOR AIRBAG PIN);
   gpio set direction(SENSOR AIRBAG PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp rom gpio pad select gpio(SENSOR CINTO PIN);
   gpio set direction(SENSOR CINTO PIN, GPIO MODE INPUT);
void monitoramento injecao() {
   if (gpio get level(SENSOR INJECAO PIN)) {
       motor ativo = true;
       printf("Injeção eletrônica acionada!\n");
void monitoramento_temperatura() {
   if (gpio_get_level(SENSOR TEMPERATURA PIN)) {
       motor ativo = true;
       printf("Temperatura do motor acima do limite!\n");
void monitoramento abs() {
    if (gpio get level(SENSOR ABS PIN)) {
```

```
frenagem ativo = true;
       printf("ABS acionado!\n");
void monitoramento airbag() {
   if (gpio get level(SENSOR AIRBAG PIN)) {
       printf("Airbag acionado!\n");
void monitoramento cinto() {
   if (gpio_get_level(SENSOR_CINTO_PIN)) {
       printf("Cinto de segurança acionado!\n");
void atualizar display() {
   printf("Estado dos subsistemas:\n");
   printf("Motor: %s\n", motor ativo ? "Ativo" : "Inativo");
   printf("Frenagem: %s\n", frenagem ativo ? "Ativo" : "Inativo");
   printf("Vida: %s\n", vida ativa ? "Ativo" : "Inativo");
   motor ativo = false;
   frenagem ativo = false;
   vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000)); // Ajuste o tempo conforme
void app main() {
   configurar_sensores();
       monitoramento injecao();
       monitoramento temperatura();
       monitoramento abs();
       monitoramento airbag();
```

```
atualizar display();
vTaskDelay(pdMS TO TICKS(100)); // Ajuste o tempo conforme
```

Microkernel

```
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "esp timer.h"
// Definir os pinos dos sensores
#define SENSOR INJECAO PIN 32
#define SENSOR TEMPERATURA PIN 33
#define SENSOR ABS PIN 34
#define SENSOR AIRBAG PIN 35
#define SENSOR CINTO PIN 36
#define SENSOR VELOCIDADE PIN 37
#define SENSOR CONSUMO PIN 38
// Definir os tempos de resposta em milissegundos
#define TEMPO INJECAO MS 15
#define TEMPO TEMPERATURA MS 20
#define TEMPO_ABS_MS 100
#define TEMPO AIRBAG MS 100
#define TEMPO CINTO MS 1000
#define TEMPO VELOCIDADE MS 100
#define TEMPO CONSUMO MS 100
#define AMOSTRAS 200
   float velocidade;
   float consumo;
```

```
QueueHandle t queue sensor data;
void monitoramento injecao(void *pvParameter);
void monitoramento temperatura(void *pvParameter);
void monitoramento abs(void *pvParameter);
void monitoramento airbag(void *pvParameter);
void monitoramento cinto(void *pvParameter);
void monitoramento velocidade(void *pvParameter);
void monitoramento consumo(void *pvParameter);
void atualizar display(void *pvParameter);
void configurar sensores() {
   esp rom gpio pad select gpio(SENSOR INJECAO PIN);
   gpio set direction(SENSOR INJECAO PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp rom gpio pad select gpio (SENSOR TEMPERATURA PIN);
   gpio set direction(SENSOR TEMPERATURA PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp rom gpio pad select gpio(SENSOR ABS PIN);
   gpio set direction(SENSOR ABS PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp rom gpio pad select gpio(SENSOR AIRBAG PIN);
   gpio set direction(SENSOR AIRBAG PIN, GPIO MODE INPUT);
   esp rom gpio pad select gpio(SENSOR CINTO PIN);
   gpio set direction(SENSOR CINTO PIN, GPIO MODE INPUT);
void monitoramento injecao(void *pvParameter) {
        if (gpio get level(SENSOR INJECAO PIN)) {
            printf("Injeção eletrônica acionada!\n");
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO INJECAO MS));
void monitoramento temperatura(void *pvParameter) {
   while (1) {
       if (gpio get level(SENSOR TEMPERATURA PIN)) {
            printf("Temperatura do motor acima do limite!\n");
```

```
vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO TEMPERATURA MS));
void monitoramento abs(void *pvParameter) {
       if (gpio get level(SENSOR ABS PIN)) {
           printf("ABS acionado!\n");
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO ABS MS));
void monitoramento airbag(void *pvParameter) {
       if (gpio get level(SENSOR AIRBAG PIN)) {
           printf("Airbag acionado!\n");
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO AIRBAG MS));
void monitoramento cinto(void *pvParameter) {
       if (gpio get level(SENSOR CINTO PIN)) {
           printf("Cinto de segurança acionado!\n");
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO CINTO MS));
void monitoramento velocidade(void *pvParameter) {
   float amostras velocidade[AMOSTRAS] = {0};
   int contagem velocidade = 0;
   while (1) {
       if (contagem velocidade < AMOSTRAS) {</pre>
            float velocidade = (float)(rand() % 100); // Simulação de
           amostras velocidade[contagem velocidade++] = velocidade;
           float soma = 0;
```

```
soma += amostras velocidade[i];
           SensorData data;
           data.velocidade = soma / AMOSTRAS;
            xQueueSend(queue sensor data, &data, portMAX DELAY);
           contagem velocidade = 0; // Resetar contagem
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO VELOCIDADE MS));
void monitoramento consumo(void *pvParameter) {
   float amostras consumo[AMOSTRAS] = {0};
   int contagem_consumo = 0;
   while (1) {
       if (contagem consumo < AMOSTRAS) {</pre>
           float consumo = (float) (rand() % 15); // Simulação de
           amostras consumo[contagem consumo++] = consumo;
            float soma = 0;
                soma += amostras consumo[i];
           SensorData data;
           data.consumo = soma / AMOSTRAS;
           xQueueSend(queue sensor data, &data, portMAX DELAY);
            contagem consumo = 0; // Resetar contagem
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(TEMPO CONSUMO MS));
void atualizar_display(void *pvParameter) {
   SensorData data;
       if (xQueueReceive(queue sensor data, &data, portMAX DELAY)) {
           printf("Velocidade média: %.2f km/h\n", data.velocidade);
           printf("Consumo médio: %.2f L/100km\n", data.consumo);
       vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000)); // Atualiza a cada 1 segundo
```

```
void app main() {
   queue sensor data = xQueueCreate(10, sizeof(SensorData));
   configurar sensores();
   xTaskCreate(monitoramento_injecao, "monitoramento_injecao", 2048,
NULL, 6, NULL);
   xTaskCreate(monitoramento_temperatura, "monitoramento_temperatura",
2048, NULL, 5, NULL);
   xTaskCreate(monitoramento abs, "monitoramento abs", 2048, NULL, 4,
NULL);
   xTaskCreate(monitoramento_airbag, "monitoramento_airbag", 2048,
NULL, 3, NULL);
2, NULL);
   xTaskCreate(monitoramento velocidade, "monitoramento velocidade",
2048, NULL, 1, NULL);
NULL, 1, NULL);
   xTaskCreate(atualizar display, "atualizar display", 2048, NULL, 1,
NULL);
```

Temperatura do motor acima do limite!
Temperatura do motor acima do limite!
Temperatura do motor acima do limite!
Velocidade média: 1.96 km/h
Consumo médio: 7.06 L/100km
Temperatura do motor acima do limite!
Injeção eletrônica acionada!
Injeção eletrônica acionada!
Temperatura do motor acima do limite!
Injeção eletrônica acionada!
Temperatura do motor acima do limite!
Injeção eletrônica acionada!
Injeção eletrônica acionada!
Temperatura do motor acima do limite!