Lời nói đầu

Hiện nay sản phẩm công nghiệp đang đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt là những thành tựu khoa học kỹ thuật lại đang phát triển mạnh mẽ và đợc áp dụng phổ biến, rộng rãi vào lĩnh vực công nghiệp. Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề này có ảnh hởng lớn nh thế nào đến vận mệnh phát triển của đất nớc. Nhà nớc ta đã ra sức đào tạo nghiên cứu khoa học kỹ thuật, khuyến khích đầu t nhằm thúc đẩy nhanh mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nớc nhà.

Là sinh viên của chuyên ngành điện. Sau những tháng năm học hỏi và tu dỡng tại Trờng Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công nghiệp. Em đã nhận thức đợc con đờng em đã chọn là đúng đắn. Đặc biệt là với ngành điện là rất quan trọng và không thể thiếu cho bất kỳ một lĩnh vực nào, quốc gia nào.

Khi đợc giao đồ án, xác định đây là công việc quan trọng để nhằm đánh giá lại toàn bộ kiến thức mà mình đã tiếp thu, với đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng PLC cho hệ thống điều khiển thang máy". Đề tài này là một chuyên ngành còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Cho nên, trong đồ án này em chỉ tập trung đi sâu vào công việc chính là sử dụng ngôn ngữ lệnh, lập trình cho bộ PLC SIMATIC S7-300 của hãng SIEMENS (Đức) để điều khiển thang máy cho nhà 5 tầng.

Sau 2 tháng tìm hiểu và tham khảo, với sự nỗ lực của bản thân và đợc là thầy giáo giảng dạy bộ môn đã hớng dẫn, giúp đỡ tận tình. Em đã hoàn thành công việc đợc giao.

Trong quá trình làm việc, với trình độ kiến thức còn nhiều hạn chế về kiến thức trong nghề nghiệp, kinh nghiệm trong thực tế và thời gian có hạn nên đồ án của em không thể tránh đợc những thiếu sót. Do đó, em rất mong muốn đợc sự đánh giá nhận xét thêm các thầy, và đóng góp của ban bè để em đợc hoàn thiên hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Sinh viên

Nguyễn văn Thìn

Hoàng thị Nhàn

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LÓP : ĐIỆN 1A

Muc luc

Phần 1 Giới thiệu chung về thang máy

Chơng I tìm hiểu chung về thang máy

- I. Vai trò của thang máy
- II. Phân loại
- III. Cấu tạo của thang máy
- IV. Hệ truyền động trong thang máy
- V. Chức năng của các bộ phận trong thang máy
- VI. Một số yêu cầu về thang máy

Phần 2 Khái quát chung về PLC và ngôn ngữ lập trình S7-300

- I. Khái niệm chung về quá trình phát triển của PLC
- II. Cấu trúc phần cứng của bộ điều khiển lôgic khả trình S7-300
- III. Khái quát chung về bộ điều khiển lập trình SIMATIC S7-300
- IV.Các tập lênh cơ bản của phần mềm S7-300
- V. Các thao tác trên phần mềm của S7-300

Phần 3 Sử dụng phần mềm lập trình điều khiển thang máy

- I. Mô tả quá trình công nghệ
- II. Các tín hiệu vào ra
- III. Tính toán thiết kế mạch
- IV. Lu đồ giảI thuật
- V. Chơng trình lập trình cho thang máy
- VI. Mô phỏng chơng trình lập trình
- I. Mô phỏng trên PLC sim
- II. Mô phỏng trên SPS visu

PHÂN 1

GIỚI THIỀU CHUNG VỀ THANG MÁY

I. VAI TRÒ CỦA THANG MÁY

Thang máy là thiết bị vận tải dùng để chở hàng và ngời theo phơng thẳng đứng. Sự ra đời của thang máy xuất phát từ nhu cầu đi lại, vận chuyển nhanh của con ngời từ vị trí thấp đến vị trí cao và ngợc lại. Thang máy giúp cho việc tăng năng suất lao động, giảm chi phí về thời gian và sức lực lao động của con ngời. Vì vậy, thang máy đợc sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

Trong công nghiệp, thang máy dùng để vận chuyển hàng hoá, sản phẩm, nguyên vật liệu và đa công nhân đến làm việc ở những nơi có độ cao khá nhau. Trong một số ngành công nghiệp nh khai thác hầm mỏ, xây dựng, luyện kim... thì thang máy đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu đợc. Ngoài ra, thang máy còn đợc sử dụng rộng rãi và không kém phần quan trọng trong các nhà cao tầng, cơ quan, bệnh viện, khách sạn. Thang máy giúp cho con ngời tiết kiệm thời gian, sức lực, tăng năng suất công việc. Hiện nay, thang máy là một yếu tố quan trọng trong việc cạnh tranh xây dựng kinh doanh các hệ thống xây dựng. Về mặt giá trị đối với các toà nhà cao tầng, từ 25 tầng trở lên thì thang máy chiếm hoảng 7-10% tổng giá trịn công trình. Chính vì vậy, thang máy đã ra đời và phát triển rất sớm ở các nớc tiên tiến. Các hãng thang máy lớn trên thế giới luôn tìm cách đối với sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu và đòi hỏi của con ngời ngày một cao hơn.

Ở Việt nam từ trớc tới nay, thang máy đợc chủ yếu sử dụng trong công nghiệp để chở hàng và đang ở dạng thô sơ. Trong hoàn cảnh hiện nay, nền kinh tế đang có

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LÓP: ĐIÊN 1A

bớc phát triển mạnh thì nhu cầu sử dụng thang máy trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng tăng.

II. PHÂN LOẠI THANG MÁY

Thang máy hiện nay đã đợc chế tạo và thiết kế rất đa dạng với nhiều kiểu loại khác nhau để phùhợp với từng mục đích sử dụng của từng công trình.

Có thể phân loai thang máy theo các nguyên tắc và đặc điểm sau.

1. Theo công dụng (TCVN 5744-1993) thang máy được phân làm 5 loại.

a. Thang máy chuyên chở ngời.

Loại này để vận chuyển hành khách trong các khách sạn, công sở, nhà nghỉ, các khu chung c, trờng học, tháp truyền hình vv..

b. Thang máy chuyên chở ngời có tính đến hàng đi kèm.

Loại này thờng dùng cho các siêu thị, khu triển lãm.

c. Thang máy chuyên chở ngời bệnh nhân.

Loại này dùng cho các bênh viện, các khu điều dỡng ... Đặc điểm của nó là kích thớc thông thuỷ cabin phải đủ lớn để chứa băng ca (cáng) hoặc giờng của bênh nhân cùng với các bác sĩ, nhân viên và các dụng cụ cấp cứu đi kèm. Hiện nay trên thế giới đã sản xuất theo cùng tiêu chuẩn kích thớc và tải trong cho loại thang này.

d. Thang máy chuyên chở hàng có ngời đi kèm

Loại này thờng dùng trong các nhà máy, công xởng, kho, thang dùng cho nhân viên khách sạn vv... Chủ yếu chở hàng nhng có ngời đi kèm để phục vụ.

LỚP : ĐIỆN 1A

e. Thang máy chuyên chở hàng không có ngời đi kèm.


Loại chuyên dùng để chở vật liệu, thức ăn trong các khách sạn, nhà ăn tập thể... Đặc điểm của loại này là chỉ có điều khiển ở ngoài cabin. Ngoài ra còn có các loại thang chyuên dùng khác nh: Thang máy cứu hoả, chở ôtô...

2. Theo hệ dẫn động cabin

a. Thang máy dẫn động điện (Hình 1.2.2.1).

Loại này dẫn động cabin lên xuống nhờ động cơ điện truyền qua hộp giảm tốc pu li ma sát hoặc tang cuốn cáp. chính nhờ cabin đợc treo bằng cáp mà hành trình lên xuống của nó không bị hạn chế.


Ngoài ra còn có loại thang dẫn động cabin lên xuống nhờ bánh răng thanh răng (Chuyên dùng để chở ngời phục vụ xây dựng các công trình cao tầng)



Hình 1.2.2.1 Thang máy điện có bộ tời đặt phía trên giếng thang a, b, Dần động cabin bằng puli ma sát c, Dần đông cabin bằng tang cuốn

LÓP: ĐIÊN 1A

b. Thang máy Thuỷ lực (bằng xy lanh-pít tông) (Hình 1.2.2.2).



Hình 1.2.2.2 Thang máy thủy lực a, Pittông đẩy trục tiếp từ đáy cabin b, Pittông đẩy trục tiếp từ pjía sau cabin c, Pittông kết hợp với cáp gián tiếp đẩy từ phía sau cabin

Đặc điểm của loại này là cabin đợc đẩy từ dời lên nhờ pít tông - xylanh thuỷ lực nên hành trình bị hạn chế. Hiện nay thang máy thuỷ lực với hành trình tối đa là 18m, vì vậy không thể trang bị cho các công trình cao tầng, mặc dù kết cấu đơn giản, tiết diện giếng thang nhỏ hơn khi có cùng tải trọng so với dẫn động cáp, chuyển động êm, an toàn, giảm được chiều cao tổng thể của công trình khi có cùng số tầng phục vụ, vì buồng thang máy đặt ở tầng trệt.

c. Thang máy khí nén.

3. Theo vị trí đặt bộ tời kéo.


Đối với thang máy điện


Thang máy có bộ tời kéo đặt trên giếng thang (h1.2.2.1)

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LÓP: ĐIỆN 1A

Thang máy có bộ tời kéo đặt dới giếng thang (h1.2.3.1)





Hình 1.2.3.1 Thang máy điện có bộ tời đặt phía dới giếng thang a, Cáp treo trực tiếp vào dầm trên của cabin b, Cáp vòng qua đáy cabin

- Đối với thang máy dẫn động cabin lên xuống bằng bánh răng thanh răng thì bộ tời dẫn điện đặt ngay trên nóc cabin.
- Đối với thang máy thuỷ lực
- Buồng máy đặt tại tầng trệt (h1.2.2.2)
- 4. Theo hệ thống vận hành.
- a. Theo mức độ tự động.
 - + Loại nửa tự động
 - + Loại tự động
- b. Theo tổ hợp điều khiển.
 - + Điều khiển đơn
 - + Điều khiển kép
 - + Điều khiển theo nhóm
- c. Theo vị trí điều khiển.
 - + Điều khiển trong ca bin
 - + Điều khiển ngoài ca bin

+ Điều khiển cả trong và ngoài ca bin

5. Theo các thông số cơ bản.

a. Theo tốc độ di chuyển của ca bin.

+ Loại tốc độ thấp: V< 1m/s

+ Loại tốc trung bình: V=1-2,5m/s

+ Loại tốc độ cao: V=2,5-4m/s

+ Loai tốc độ rất cao: V> 4m/s

b. Theo khối lợng vận chuyển của ca bin.

+ Loai nhỏ: Q <500kg

+ Loại trung bình: Q =500-1000kg

+ Loại lớn: Q =1000-1600kg + Loại rất lớn: Q >1600kg

III. CẤU TRÚC THANG MÁY

Các loại thang máy hiện đại có cấu trúc phức tạp nhằm nâng cao tính tin cậy, an toàn và tiện lợi trong vận hành. Thang máy thờng gồm một số bộ phận chức năng nh sau:

❖ Cơ cấu nâng hạ bao gồm:

Đ/C KĐP đảo chiều

HT phanh giữ

Hộp giảm tốc

- ❖ Ca bin (có đối trọng)
- ❖ Bộ phận dẫn hớng (gồm một hệ thống ray)
- ❖ Bộ phận treo ca bin (hệ thống cáp)
- ❖ Bộ phận hạn chế tốc độ
- ❖ Bộ phận kiểm tra tải định mức

❖ Bộ giảm chân đáy hầm

- Hệ thống các thiết bị an toàn và phục vụ khác
- ❖ Tủ điện và hệ thống điều khiển

Mỗi bộ phận chức năng đó đảm nhận một nhiệm vụ làm thang máy hoàn chỉnh hơn, an toàn thuận tiện hơn. Độ phức tạp của thang máy càng cao thì các bộ phận cấu thành càng nhiều. Do đó, khả năng chế tạo, lắp ráp điều chỉnh càng khó khăn hơn và làm ảnh hởng tới tốc độ chính xác của thang máy. Tất cả các thiết bị điện đợc lắp đặt trong buồng thang và buồng máy. Buồng máy thờng đợc bộ trí ở tầng trên cùng của giếng thang máy.

Hố giếng, thang máy 11 là khoảng không gian từ mặt bằng không gian từ mặt bằng từ sàn tầng 1 cho đến đáy giếng. Nếu hố giếng có độ sâu hơn 2 m thì phải làm thêm cửa ra vào. Để nâng hạ buồng thang, ngời ta dùng động cơ 6. Động cơ 6 đợc nối trực tiếp với cơ cấu nâng và hộp giảm tốc.

Nếu nối trực tiếp buồng thang đợc treo lên puly cuốn cáp.

Nếu nối gián tiếp thì giữa puly cuốn cáp và động cơ có lắp hộp giảm tốc S với tỷ số truyền I=18-120

Giếng thang là đờng di chuyển cho buồng thang và đối trọng trên thành giếng là các thanh dẫn hớng (P). Các khung cửa, các sensor, các tín hiệu, các bộ phận cơ khí, điện phụ trợ cho cơ cấu điều khiển. ở đáy giếng là bộ đệm (10) đỡ cabin có thể là đệm lò xo hoặc đệm thuỷ lực dùng đế, dừng thang lại nhẹ nhàng hơn khi buồng thang đi quá giới hạn dới.

Trên đỉnh giếng thang là 1 phòng máy nơi đặt các thiết bị nh: thiết bị động lực kéo thang, hộp số, panel điều khiển buồng thang (7) là 1 khuy đợc làm bằng kim loại và đợc đỡ trên khung thang với cáp.

TRÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LÓP : ĐIỆN 1A

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH

Nhờ con trợt định hớng (9), ở xung quanh ca bin đợc định hớng chuyển động lên xuống trục thang. Vì ca bin là bộ phận mà mọi hành khách đều sử dụng nên nó còn phải đảm bảo an toàn, tin cây, thẩm mỹ, tiện lợi. Ca bin trang bị của buồng thang các thiết bị điều khiển vận hành (9) các nút gọi tầng, các công tắc nhận biết tầng cửa thoát khẩn cấp, chiếu sáng, tay vịn... và đợc thiết kế với yêu cầu vận hành lâu dài, êm, bảo dỡng ít nhất.


Đối trong (6) là 1 trọng lợng treo tải đầu dâuy đối diện của cáp kéo thang. Đối trọng thờng là các khối thép đặc đợc định hình, đối trọng liên quan đến trọng lợng của ca bin, nó đợc sử dụng để năng lợng cần thiết cho động cơ kéo thang giảm tơng ứng. Đối trọng di chuyển theo hai thanh dẫn hớng nằm trong giếng thang và di chuyển ngợc hớng với ca bin.

Thanh dẫn hớng (8) là các rãnh thẳng đứng định hớng chuyển động cho ca bin và đối trọng. Chúng đợc làm từ thép chịu lực khớp lại với nhau để đảm bảo thang vận hành êm các thanh dẫn đợc định vị trong giếng thang một cách chắc chắn. Cáp để kéo thang và đối trong (5) thờng dùng 1 đến 4 sơi song song và đợc vắt qua puly của hệ thóng.

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LỚP : ĐIÊN 1A

Kết cấu, sơ đồ bộ trí thiết bị của thang máy giới thiệu ở hình vẽ sau:




Hình 1.5.1 Kết cấu và bố trí thiết bị của thang máy

IV. HÊ TRUYỀN ĐÔNG

Hệ truyền động bao gồm:

- Động cơ kéo (2)
- Hộp số (3)
- Puly (4)



Hình 1.6.1 Kết cấu hệ truyền động thang máy

Động cơ đợc nối trực tiếp với cơ cấu nâng hoặc bộ giảm tốc (hộp số). Nếu nối gián tiếp thì giữa puly cuốn cáp và động cơ lắp hộp giảm tốc độ với tỷ số truyền 18-120. Khi nối trực tiếp thì tốc độ động cơ bằng tốc độ puly. Vì vậy, kiểu thang này dùng động cơ 1 chiều để đảm bảo điều khiển tốc độ và dùng trong thang máy có tốc độ cao và tốc độ trung bình.


Ngoài hệ truyền động chính để nâng hạ thang, còn có các hệ truyền động phụ khác để đóng, mở cửa tầng, cửa buồng thang... Các hệ thống bảo hiểm an toàn nhằm giữ buồng thang đứng tại chỗ khi đứt cáp, mất điện và tốc độ di chuyển vợt quá 20-40% tốc độ đinh mức.

Buồng thang có trang bị bộ phanh bảo hiểm (phanh dù) và thờng đợc chế tạo theo 3 kiểu.

Phanh bảo hiểm kiểu nêm
Phanh bảo hiểm kiểu lệch tâm
Phanh bảo hiểm kiểu kìm

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Trong các loại phanh trên thì phanh bảo hiểm kiểu kìm đợc sử dụng nhiều hơn cả, nó đảm bảo cho buồng thang dừng êm hơn. Kết cấu của phanh bảo hiểm kiểu kìm đợc biểu diễn ở hình vẽ dới.



Hình 1.6.2 Phanh bảo hiểm kiểu kìm

1: Thanh dẫn hóng 2: Gọng kìm trọt

3: Đai truyền 4: Hệ thống bánh vít 5: Nêm

Phanh bảo hiểm kiểu kìm

Phanh bảo hiểm thờng đợc lắp phía dới buồng thang, gọng kìm 2 trợt theo thanh dẫn hớng 1. Khi tốc độ của tanh bình thờng nằm giữa hai cánh tay đòn của kìm có nêm (5) gắn với hệ truyền động bánh vít — trục vít (4). Hệ truyền động trục vít có 2 loại ren là ren trái và ren phải.

Cùng với kết cấu phanh bảo hiểm, buồng thang còn trang bị thêm cơ cấo hạn chế tốc độ kiểu li tâm khi buồng thang di chuyển sẽ làm cho cơ cấo hạn chế tốc độ kiểu li tâm quay. Khi tốc độ di chuyển của buồng thang tăng cơ cấu đai truyền (3) sẽ làm cho tang 5 quay và kìm 5 sẽ ép chặt buồng thang vào thanh dẫn hớng và hạn chế tốc độ của buồng thang.

V. CHÚC NĂNG CỦA 1 BỘ PHẬN TRONG THANG MÁY

1. Cabine

- Là phần tử chấp hành quan trọng nhất trong thang máy, nó là nơi giữ hang, chở ngời đến các tầng do đó phải đảm bảo yêu cầu đề ra về kích thớc, hình dáng, thẩm mỹ và các tiên nghi trong đó.
- Hoạt động của ca bin là chuyển động tịnh tiến lên xuống dựa trên đờng trợt là hệ thống hai dây dẫn hớng nằm tỏng cùng một mặt phẳng để đảm bảo chuyển động êm, nhẹ, chính xác, không rung giật trong quá trình làm việc.
- Để đảm bảo cho ca bin hoạt động đều trong cả quá trình lên cũng nh xuống, có tải hay không tải, ngời ta sử dụng 1 đối trọng có chuyển động tịnh tiến trên hai thanh khác đồng phẳng giống nh 1 ca bin nhng chuyển động ngợc với ca bin do cáp đợc vắt qua puly kéo.
- Do trọng lợng của ca bin và trọng lợng của đối trọng đã đợc tính toán kỹ lỡng cho nên mặc dù chỉ vắt qua puly kéo cũng không xảy ra hiện tợng trên puly-cabin-hộp giảm tốc-đối trọng tạo nên 1 cơ hệ phối hợp chuyển động nhịp nhàng do phần khác điều chỉnh đó là động cơ.

2. Động cơ

- Là khâu dẫn động hộp giảm tốc theo 1 vận tốc quy định làm quay puly kéo ca bin lên xuống. Động cơ sử dụng trong thang máy là động cơ 3 pha rôto dây quấn hoặc rôto lồng sóc. Vì chế độ làm việc của thang máy là ngắn hạn lặp lại. Cộng với yêu cầu điều chỉnh tốc độ. Moment động cơ theo 1 lúc nào đó cho đảm bảo yêu cầu kinh tế và cảm giác của ngời đi thang máy.
- Động cơ là 1 phần tử quan trọng đợc điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhờ 1 hệ thống điện tử ở bộ xử lý trung tâm

. LÓP : ĐIỆN 1A

3. Phanh

- Là khâu an toàn, nó thực hiện nhiệm vụ cho ca bin đứng im ở các vití dừng tầng, khối tác đông là 2 má phanh sẽ kep lấy tang phanh. Tang phanh gắn đồng truc với đông cơ.
- Hoat đông của phanh đợc phối hợp nhịp nhàng với quá trình làm việc của đông cơ.

4. Đông cơ mở cửa L

Là 1 động cơ điện xoay chiều tao ra moment mở của cabin kết hợp với mở của tầng. Khi cabin dừng đúng tầng, role thời gian sẽ đóng mach điều khiển đông cơ mở cửa theo 1 quy luật nhất đinh. Để đảm bảo quá trình đóng mở êm nhẹ, không có va đập. Nếu không may 1 vật gì đó hay ngời ket giữa cửa tầng đang đóng thì cửa tầng sẽ tư động mở ra nhờ 1 bộ phân đặc biệt ở gờ cửa có gắn phản hồi với động cơ qua bộ xử lý trung tâm.

5. Cửa

Gồm cửa cabin và cửa tầng, cửa cabin khép kín cabin trong quá tình chuyển đông, không tao ra cảm giác chóng mặt cho hành khách và ngặn không cho rơi ra khỏi cabin bất cứ thứ gì, cửa tầng để che chắn, bảo vệ an toàn toàn bộ giếng thang và các thiết bị trong đó cửa ca bin và cửa tầng có khoá liên đông để đảm bảo đóng là đồng thời

6. Bô phân han chế tốc đô

Là bộ phân an toàn: khi vân tốc thay đổi do 1 nguyên nhân nào đó vợt quá vân tốc cho phép. Bộ han chế tốc độ sẽ bật cơ cấu khống chế cắt điều khiển động cơ và phanh làm viêc.

7. Các thiết bị phu khác

Nh quat gió, đèn trần, chuông, điện thoại liên lạc, các chỉ thi số báo chiều chuyển động... đợc lắp đặt trong ca bin tạo cho hành khách 1 cảm giác dễ chiu khi đi thang máy.

LỚP: ĐIỆN 1A

VI. MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ THANG MÁY


1. An toàn

Thang máy là thiết bị chở ngời và hàng hoá từ độ cao này đến độ cao khác theo phơng thẳng đứng. Do đó vấn đề an toàn trong hệ thống thang máy phải đợc đặt lên hàng đầu. Biện pháp thực hiện an toàn trong hệ thống thang máy phải đợc tính toán, bộ trí, thiết kế là: ngoài các thiết bị sẩn sàng làm việc khi có sự cố xảy ra, ngời ta bộ trí hàng loạt các thiết bị kiểm tra theo dõi và giám sát các hoạt động của thang nhằm phát hiện kịp thời và xử lý sư cố.

Một vài sư nguy hiểm có thể xảy ra và biện pháp phòng tránh

Khi thang đang hoạt động có thể xảy ra hiện tợng đứt cáp truyền động hoặc cáp truyền động bị trợt trên puly kéo. Khi tốc độ rơi của thang lớn cần phải giữ thang lại không cho phép rơi tiếp. Để phòng tránh trờng hợp này nguời ta sử dụng bộ hạn chế tốc độ đợc đặt ở đỉnh thang và điều khiển bởi 1 vòng cáp kín từ buồng thang qua puly của bộ điều tốc vòng xuống dới 1 puli cố định ở đáy giếng thang cáp này chuyển động với bằng tốc độ của buồng quang. Khi tốc độ vợt quá giá trị cho phép thì bộ hạn chế tốc độ phát tín hiệu nh ngắt mạch điện đa hệ thống phanh hãm và thiết bị chống rơi vào làm việc.

- 1: Puli
- 2: Dây cáp
- 3: Quả văng
- 4: Cam
- 5: Tay đòn
- 6: Má phanh
- 7: Lò xo
- 8: Phanh an toàn
- 9: Ròng roc cố đinh
- 10: Công tắc điện



Hình

Cáp (2) treo vòng qua puly (1) qua ròng rọc cố định (9) dẫn hớng theo cáp (2). Trờng hợp cạp đứt hay trợt thì puly (1) quay nhanh hơn tốc độ định mức (vì cáp(2) chuyển động cùng tốc độ với buồng thang). Tốc độ của puly (1) tăng tơng ứng với tốc độ rơi (hay trợt của buồng thang). Đến 1 tốc độ nào đó thì quả văng (3) nhờ lực li tâm sẽ văng và đập vào cam (4). Cam (4) sẽ tác động vào công tắc điện (10) làm động cơ dừng lại. Đồng thời cam (4) đẩy má phanh (6) kẹp chặt cáp truyền động lại khi ca bin rơi xuống, cáp (2) kép thanh đòn bộy gắn vào buồng thang đa bộ chống rơi và phanh bảo hiểm vào làm việc. Tốc độ của buồng thang mà tại đó bộ hạn chế tốc độ làm việc gọi là tốc độ nhả.

Trong quá trình thang máy vận hành phải đảm bảo thang máy khôgn vợt quá giới hạn chuyển động lên và giới hạn chuyển động xuống, tức là thang đã lên tầng cao nhất thì mọi chuyển động đi lên là không cho phép, còn khi thang đã xuống dới tầng 1 chỉ cho phép chuyển động lên. Để thực hiện điều này ngời ta lắp các thiết bị khống chế dừng tự động ở đỉnh và đáy thang. Các thiết bị khống chế này cho phép dừng thang tự động và độc lập với các thiết bị vận hành khác khi buồng thang đi lên đỉnh hoặc xuống dới đáy thang. Để an toàn ngoài thiết bị dừng tự động, ngời ta còn bộ trị các cực hạn có nhiệm vụ đứng thẳng khi các thiết bị tự động dừng thang bị hỏng.

Đối với các thiết bị dừng tự động, khi buồng thang đã đi lên đến tầng trên cùng thì nó tác động và nó chỉ có thể đi xuống mọi khả năng di lên là không cho phép với các cực hạn khi tác động thì mọi khả năng đi lên hay đi xuống đều bị cấm. Để dừng thang trong những trờng hợp khẩn cấp và tránh va đập mạnh ngời ta thờng bộ trí các bộ đệm (lò xo, thuỷ lực) đặt ở đáy giếng thang.

Việc đóng, mở cửa buồng thang và cửa tầng chỉ thực hiện khi buồng thang đã dừng hẳn và chính xác.

LỚP : ĐIỀN 1A

Buồng thang chỉ chuyển động khi các cửa tầng và cửa buồng thang đã đóng hẳn và không bị quá tải đồng thời nó cũng phải đáp ứng yêu cầu đóng mở cửa nhanh, dừng khẩn cấp.

2. Yêu cầu về sự tối u luật điều khiển

Khi thang máy hoạt động có thể xảy ra trờng hợp thang phải phục vụ đồng thời nhiều ngời, mỗi ngời lại có nhu cầu đi đến tầng khác nhau, vì vây sự tối u trong điều khiển thang máy là đặc biệt quan trọng. Sự tối u đó phải thoả mãn đợc đồng thời các yêu cầu cơ bản sau:

- Phục vụ đợc hết các tín hiệu gọi tầng, đến tầng.
- Tổng quãng đờng mà thang phải di chuyển là ngắn nhất
- Hệ thống truyền động không phải hãm, dừng nhiều lần đảm bảo tối đa thời gian quá độ.
- Sao cho ngời sử dụng thang máy cảm thấy đợc phục vụ 1 cách tốt nhất. Tránh tình trang ngời gọi thang trớc mà phải đợi thang quá lâu.

Thờng các hệ thống điều khiển thang máy hiện nay tuân theo 2 luật điều khiển sau:

Luật điều khiển tối u theo vị trí: Theo luật này thì tín hiệu gọi thang ở gần nhất sẽ phục vụ trớc. Phơng án này có nhợc điểm là có thể thang chỉ phục vụ ở 1 phạm vi tầng nhất định, nếu ở trong phạm vi tầng có lu lợng khách ra vào đông — khó đáp ứng

Luật điều khiển tối u theo chiều chuyển động: Theo luật này thì tín hiệu gọi đầu tiên sẽ quyết định hành trình đầu tiên cho thang. Nếu thanh chuyển động theo hành trình lên thì nó phục vụ lần lợt hết tất cả các tín hiệu gọi trớc khi thang thay đổi hành trình ngợc lại.

LÓP : ĐIỆN 1A

3. Yêu cầu về gia tốc, tốc độ, độ giật

Một trong những yêu cầu cơ bản với hệ truyền động thang máy là phải đảm bảo cho buồng thang chuyển động êm. Buồng thang chuyển động êm hay không phụ thuộc vào gia tốc khi mở máy và khi hãm.

Các tham số chính đặc trng cho chế độ làm việc của thang máy là:

+ Tốc độ di chuyển: v (m/s)

+ Gia tốc: a (m/s²)

+ Độ giật: $f(m/s^3)$

Tốc độ di chuyển của buồng thang quyết địng năng suất của thang máy có ý nghĩa quan trọng nhất là đối với các nhà cao tầng.

Đối với các nhà chọc trời, tối u nhất là dùng thang máy cao tốc v = 3,5 m/s, giảm thời gian quá độ và tốc độ di chuyển. Trung bình của buồng thang đạt gần bằng tôc độ định mức. Nhng việc tăng tốc độ lại dẫn đến tăng giá thành. Nếu tốc độ thang máy v = 0,75 m/s tăng lên v = 3,5 m/s giá thành tăng 4 đến 5 lần. Bởi vậy, tuỳ theo độ cao của nhà mà chọn thang máy có tốc độ phù hợp với tốc độ tối u.

Tốc độ di chuyển trung bình của thag máy có thể tăng bằng cách giảm thời gian mở máy và hãm máy, có nghĩa là tăng tốc. Nhng khi gia tốc lớn sẽ gây ra cảm giác khó chịu cho hành khách (nh chóng mặt, sợ hãi, nghẹt thở...). Bởi vây, gia tốc tối u là: a < 2 m/s²

Gia tốc đảm bảo năng suất cao khong gây ra cảm giác khó chịu cho hành khách đợc đa ra trong bảng sau:

LÓP : ĐIỆN 1A

| Tham số | Hệ truyền động | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------|-----|-----------|-----|-----|--|
| | Xoay chiều | | | Một chiều | | | |
| Tốc độ (m/s) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | |
| Gia tốc cực đại (m/s²) | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | |
| Gia tốc tính toán thiết bị (m/s²) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 | 1,5 | |

4. Yêu cầu dừng chính xác buồng thang

Buồng thang phải dừng chính xác so với mặt bằng của tầng. Cần dừng sau khi ấn nút dừng. Nếu buồng thang dừng không chính xác sẽ gây ra các hiện tọng sau:

- Đối với thang máy chở khách: làm hành khách ra vào khó khăn, tăng thời gian ra vào của hành khách giảm năng suất.
- Đối với thang máy chở hàng: gây khó khăn trong việc bộc dỡ hàng. Trong 1 số trờng hợp, có thể không thực hiện đợc việc xếp và bộc dỡ hàng.
- Để khắc phục hậu quả đó có thể nhấn nút bấm để đạt đợc độ chính xác khi dừng. -- Nhng sẽ dẫn đến vấn đề không mong muốn nh:
 - + Hỏng thiết bi điều khiển
 - + Gây tổn thất năng lợng
 - + Gây hỏng hóc các thiết bị cơ khí
 - + Tăng thời gian từ lúc hãm đến lúc dừng
- + Để dừng chính xác buồng thang cần phải tính đến một nửa hiệu số của hai quãng đờng trợt khi phanh mà buồng thang đầy tải và khi buồng thang không tải theo cùng 1 hớng chuyển động.
- Các yếu tố ảnh hởng đến dừng chính xác buồng thang bao gồm:
 - + Moment cơ cấu phanh
 - + Moment quán tính của buồng thang
 - + Tốc độ bắt đầu hãm và 1 số yếu tố phu khác
- Quá trình hãm buồng thang xảy ra nh sau: khi buồng thang đi gần đến gần sàn tầng.
 Công tắc chuyển đổi tăng cấp lệnh lên hệ thống điều khiển động cơ để dừng động cơ.
 TRÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LÓP: ĐIỆN 1A

Trên quãng thời gian AT (thời gian tác động của thiết bị điều khiển) buồng thang đi đợc quãng đờng là:

$$S = Vo * At$$

Vo: Tốc độ bắt đầu hãm (m/s)

- Khi cơ cấu phanh tác động là quá trình hãm buồng thang trong thời gian này buồng thang đi đợc quãng đờng S.

$$S' = \frac{mVo2}{2(Fph \pm Fc)}$$

m: khối lợng các phần chuyển động của buồng thang (kg)

Fph: luc phanh (N)

Fc: lực cảm tính (N)

Dấu +, - phụ thuộc vào chiều tác dụng của lực Fc

Khi buồng thang đi lên Fc là (+)

Khi buồng thang đi xuống Fc (-)

S cũng có thể viết dới dang sau.

$$S' = \frac{J w_0^2 D/2}{Zi(Mph \pm Mc)}$$

J: Mô men quán tính hệ quy đổi về chuyển động của buồng thang.

$$J \{ kgm^2 \}$$

Mph: Mô men m/sát (N).

Mc: Mô men cản tính (N).

Wo: Tốc độ quay của động cơ lúc bắt đầu phanh (ra đ/s)

Đ: Đờng kính Puli kéo cáp (m)

i: Tỷ số truyền.

- Quãng đờng mà buồng thang đi đợc từ khi công tắc chuyển đổi tầng cho lệnh dừng đến khi buồng thang dừng tai sàn tầng là :

$$S = S' + S'' - V_o'At + \frac{J_{W_0^2}D/2}{Zi(Mph._{W_0^2})}$$

- Công tắc chuyển đổi tầng đặt cách sau tầng 1 khoảng nào đó làm sao cho buồng thang nằm ở hiệu giã hai quãng đờng trợt khi phanh đày tải và không tải Sai số lớn nhất là :


$$A,S = \frac{S_1 - S_2}{2}$$

S₁: Quãng đờng trợt nhỏ nhất của buồng thang khi phanh.

 S_2 : Quãng đờng trợt lớn nhất của buồng thang khi phanh.

Bảng ghi thang số của các hệ truyền động với độ không chính xác khi dừng.

| Hệ TĐ | Pham vi điều chỉnhtốc | Tốc độ di chuyển m/s | Gia tốc m/s | Độ không chính xác khi dừng |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | độ | | | mm |
| Ð/C KĐB RTLS 1 cấp tốc | 1: 1 | 0,8 | 1 5 | ± 1 20- 1 |
| độ | | | | 50 |
| 2 | 1: 4 | 0 5 | 1 5 | ± 10- 15 |
| 3 | 1: 4 | 1 | 1,5 | ± 25- 35 |
| Hệ MF - Đ/C (F - Đ) . | 1:30 | 2 | 2 | ± 10- 15 |
| Hệ MF - Đ/C có K/Đại | 1: 100 | 2,5 | 2 | ± 5- 10 |
| trung | | | | |
| Gian | | | | |



5. Các hệ truyền động dùng trong thang máy:

Khi thiết kế trang bị điện, điện tử cho thang máy việc lựa chọn một hệ truyền động phải dựa trên các yêu cầu sau.

- + Độ chính xác khi dừng
- + Tốc độ di chuyển buồng thang
- + Gia tốc lớn nhất cho phép
- + Phạm vi điều chỉnh tốc độ

Hệ truyền động xoay chiều dùng động cơ không đồng bộ roto lồng sóc và roto dây quấn đợc dừng khá phổ biến trong trang bị điện tử thang máy và máy nâng. Hệ truyền động cơ KĐB Rôto lồng sóc thờng dùng cho thang máy chở hàng tốc độ chậm. Với hệ truyền động động cơ KĐB Rôto dây quấn thờng cho các máy nâng có tải trọng lớn (Ls động cơ truyền động tới 200kw. Nhằm hạn chế dòng khởi động để không làm ảnh hởng đến nguồn điện cung cấp.

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Hệ thống truyền động xoay chiều dùng động cơ KĐB nhiều cấp tốc độ thờng dùng cho các thang máy chở khách tốc độ trung bình.

Hệ truyền động IC F - Đ có KĐ trung gian thờng thờng dùng cho các thang máy cao tốc. Hệ này đảm bảo biểu đồ chuyển động hợp lý nâng cao độ chính xác dừng tới ± (10 - 15)mm, nhợc điểm của hệ này là công suất lắp đặt lớn gấp 3 - 4 lần so với hệ xoay chiều. Phức tạp trong vận hành và sửa chữa .

Những năm gần đây do sự phát tnển của khoa học kỹ thuật điện tử công suất lớn, các hệ truyền động lC dùng bộ biến đổi thành, đã đợc AD khá rộng rãi trong các thang máy cao tốc với tốc độ tới 5m/s.

PHÂN 2

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PLC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH STEP7-300

I. Khái niệm chung về quá trình phát triển của PLC

PLC là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Programmable Logic Controller, tạm dịch sang tiếng Việt là: thiết bị điều khiển logic khả trình.

1. Sự ra đời và phát triển của công nghệ PLC

Cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18 là sự phát triển nhanh mạnh về "cách mạng công nghiệp" ở tây âu đặc biệt là các nớc có nhiều thuộc địa nh Anh và Pháp. Từ nhu cầu về sử đụng và chế biến sản phẩm ngày càng tăng, nên hệ thống cơ khí sản xuất trên những phong tiện thô sơ và đơn lẻ không đáp ứng khỏi nhu cầu đó. Việc yêu cầu thiết kế một hệ thống sản xuất trên dây chuyền với điều khiển chung đã giải quyết đợc toàn bộ những nhợc điểm trớc đây. Đặc biệt là sự phát triển của kỹ thuật điều khiển tự động, hiện đại và công nghệ và điều khiển logic khả lập trình dựa trên cơ sở phát triển của cơ sẽ Tin học, cu thể là sự phát tnển của máy tính.

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Năm 1808 M.Jacquard đã dùng các lỗ đục trên các tấm thẻ kim loại mỏng, xắp xếp trên máy dệt theo nhiều cách khác nhau để điều khiển máy dệt tự động thực hiện các mẫu hàng phức tạp.

Năm 1834 Babbage đã hoàn thiện chiếc máy tính cơ khí của Pascal. Máy này có khả năng tính toán với độ chính xác tới sáu số thập phân.

Năm 1943 hai ngời Mỹ là Mauchly và Eckert đã chế tạo máy tính điện tử đầu tiên gọi là " Máy tính và tích phân số điện tử ".

Khi kỹ thuật bán dẫn phát triển và đợc đa vào thao tác, thì những máy tính điện tử lập trình mới đợc sản xuất.

Phát triển của điện tử và kèm theo nó là sự phát triển Tin học cùng với sự phát triển của kỹ thuật điều khiển tự động dựa trên cơ sở là Tin học đã phát minh ra hàng loạt :

- + Mạch tích hợp điện tử IC Năm 1959
- + Mạch tích hợp gam rộng LSI Năm 1965
- + Bộ vi sử lý Năm 1974
- + Dữ liệu chơng trình điều khiển
- + Kỹ thuật lu trữ v.v...

Nh vậy trong quá hình phát triển khoa học kỹ thuật trớc đây cho dù thời gian cha phải là xa lúc đó con ngời mới chỉ nhận thức đợc hai phạm trù kỹ thuật là điều khiển bằng cơ khí và điều khiển bằng điện tử. Nhng sau một thời gian phát triển đặc biệt là kỹ thuật máy tính con người đã dùng nhiều chỉ tiêu chi tiết để phân biệt các loại kỹ thuật điều khiển mà công việc đó phải dựa vào thực tế sản xuất và yêu cầu đòi hỏi của hệ thống điều khiển toàn diện, chứ không chỉ điều khiển trên từng máy riêng lẻ nữa.

Việc phát minh ra kỹ thuật máy tính và các ứng dụng vào công nghệ đã đóng vai trò quan trọng và quyết định trong nền công nghiệp tự động hoá. Đặc biệt là hệ thống tư đông điều khiển khả lập trình PLC.

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Sư phát triển của PLC đã đem lai nhiều lợi nhuân mà làm cho các máy trở lên nhanh nhay, rễ ràng và tin cây cao.

Từ "Bộ diều khiển logic khả lập trình" đợc dịch nghĩa từ Tiếng Anh Programmable Logic Controller

Ngày nay hệ thống điều khiển bằng PLC đang dần đợc thay thế cho hệ thống điều khiển rơle và hệ thống điều khiển điện tử có sử dung bán dẫn.

2. Vai trò Tác dung của PLC đối với dời sống xã hội

2.1 : vai trò của PLC

Trong hệ thống điều khiển tư động thì PLC đợc xem nh "trái tim" của hệ thống điều khiển. Cùng với chơng trình điều khiển ứng dung (đơc lu trữ trong bô nhớ của PLC) trong quá trình hoạt động thì PLC giám sát, điều khiển trạng thái hoạt động của hệ thống thông qua các tín hiệu phản hồi từ các thiết bị nạp vào. Sau đó nó sẽ dựa trên chong trình logic để xác đinh các công việc cần thiết để có các tín hiệu đa đến các thiết bi đầu ra.

PLC có thể sử dung để điều khiển các quá trình đơn giản và lặp lai, hoặc một vài trong số chúng có thể liên kết với các thiết bị điều khiển chủ hoặc các máy chủ khác thông qua một mang ngắn để điều khiển thống nhất các quá trình phức tạp.

2.2: Giá tri kinh tế

Hệ thống điều khiển của PLC đợc so sánh cùng loại với hệ thống điều khiển bằng role và điện tử

Về chức năng cơ bản thì hai bô điều khiển: Rơle và PLC là giống nhau nh.

- Nhân các tín hiệu vào và phản hồi từ các cảm biến
- Liên kết và ghép nối các phần tử để phù hợp với chong trình
- Các lệnh nhân vào đợc so sánh tính toán để đa tín hiệu điều khiển ra ngoài
- Các tín hiệu điều khiển đợc gửi tới một địa chỉ thích hợp

Ngoài ra bô PLC còn có thể đợc liên kết với bô Điều khiển số NC hoặc CNC tạo thành bộ Điều khiển thích nghi. .

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP


a. Hệ thống rơle và điện tử

Đây là hệ thống điều khiển bằng quy trình cứng có nghĩa là: Các bộ điều khiển đợc lập trình và thiết kế theo đúng quy trình hoạt động. Khi có sự thay đổi theo yêu cầu công nghệ thì phải thay đổi lại quy trình cứng. Do vậy mà sự không linh hoạt trong điều khiển đã han chế rất nhiều cho ngời vân hành và điều khiển.

b. Hệ thống điều khiển PLC

Là hệ thống điều khiển có lập trình. Ngôn ngữ đợc lập trình trong bộ nhớ và thông qua bộ vi sử lý để đa tín hiệu điều khiển theo công nghệ. Đây đợc gọi là quy trình mềm, khi yêu cầu của điều khiển đợc thay đổi thì chỉ cần lập trình lại phần mềm mà toàn bộ phần cứng vẫn đợc giữ nguyên.

c. Những đặc trng lập trình của các loại điều khiển



TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

d. Lý do sử dụng PLC

Trước kia bộ PLC rất đắt khả năng hoạt động bị hạn chế và qui trình lập trình phức tạp. Vì những lí do đó mà nó chỉ được dùng cho những máy và thiết bị đặc biệt có sự thay đổi thiết kế cần phải tiến hành ngay cả trong giai đoạn lập bảng nhiệm vụ và lập luận chứng. Do giảm giá liên tục, kèm theo tăng khả năng của PLC dẫn đến kết quả là sự phát triển rộng rãi của việc áp dụng PLC . Bây giờ nó thích hợp cho một phạm vi rộng các loại thiết bị máy móc.

Các bộ PLC đơn khối với 24 kênh đầu vào và 16 kênh đầu ra là thích hợp với những máy tiêu chuẩn đơn , hệ thống gia tải- bỏ tải và những trang thiết bị liên hợp xử lí tự liên tự động là không cần thiết sử dụng PLC trên các máy tiêu chuẩn bởi vì ít có khả năng phải chịu một sự thay đổi. Hơn nữa các biểu đồ mạch tiêu chuẩn đã đủ cho việc xử lí tư liệu. sự hấp dẫn của PLC trên trên thị trường được khẳng định cho những ứng dụng đơn giản nói trên là bởi vì nó có độ tin cậy cao. Chiếm ít chỗ và loại bỏ được yêu cầu nối dây, ghép các role và các bộ thời gian.

Những bộ PLC với nhiều khả năng ứng dụng và lựa chọn được dùng cho những nhiệm vụ phức tạp hơn, cho nên người ta mong muốn có cả một loạt PLC có thể được lập trình qua một panen kích cỡ chung và dùng một qui trình lập trình chung.

Những ưu điểm của việc ứng dụng PLC là:

Chuẩn bị vào hoạt động nhanh, thiết kế môđun cho phép thích nghi đơn giản với bất kì loại chức năng điều khiển. Khi bộ điều khiển và các phụ kiện đã được lắp ghép thì bộ PLC vào tư thế sẵn sàng làm việc ngay. Ngoài ra nó còn có thể được sử dụng cho những lại cho những ứng dụng khác.

Độ tin cậy cao và ngày tăng, các thành phần điện tử có tuổi thọ dài hơn các thiết bị cơ-điện tử. Độ tin cậy của PLC ngày càng cao và tuổi thọ ngày càng tăng. còn việc

. LỚP : ĐIỆN 1A

bảo dưỡng định kì thường là cần thiết đối với điều khiển role nhưng được loại bỏ với PLC.

Dễ dàng thay đổi hoặc soạn thảo chương trình. Những thay đổi cần thiết cả ở khi bắt đầu khởi động hoặc những lúc tiếp theo, đều có thể thực hiện dễ dàng mà không cần có bất kỳ một tao tác nào ở phần cứng.

Sự đánh giá các nhu cầu là đơn giản nếu biết con số đúng của đầu vào và đầu ra cần thiết thì có thể đánh giá kích cỡ yêu cầu của bộ nhớ .(đô dài chương trinh) tối đa là bao nhiêu . Do đó có thể để dung va nhanh chong lưa chọn loại plc phù hợp va yêu cầu đề ra.

Xử lý tư liệu tự động. trong nhiều bộ plc ; việc xử lý tư liệu được tiến hành tự động , làm cho việc thiết kế điện tử trở nên đơn giản hơn.

Tiết kiệm không gian. plc đòi hỏi ít không gian hơn so vơi bộ điều khiển role tương đương, trong nhiều trường hợp không gian được thu hẹp vì có nhiều bộ phận được giảm bớt.

Khả năng tái tạo nếu dùng nhiều máy PLC với những quy cách kĩ thuật của bộ điều khiển giống hệt nhau thì làm chi phí lao động sẽ rất thấp so với bộ điều khiển role. Điều đó là do giảm phần lớn lao động lắp giáp, hơn nữa người ta ưa dùng PLC hơn các loại đlều khiển khác không chỉ vì nó còn có thể đáp ứng nhu cầu nhu cầu của các thiết bị mẫu đầu tiên mà ta có thể thay đổi cải tiến trong quá trình vận hành.

Sự cải biến thuận tiện: những bộ điều khiển, nếu chỉ muốn cải biến một phần nhỏ trong dãy chức năng, có thể được tái tạo một cách đơn giản bằng sao chép, cải biên và hoặc thêm vào những phần mới. Những phần trong chương trình vẫn sẵn sàng sử dụng được thì vẫn được dùng lại không cần thay đổi gì. So với kĩ thuật role ở đây có thể giảm phần lớn thời gian lắp giáp bởi vì có thể lập trình các chức năng điều khiển trước hoặc trong khi lắp giáp bảng điều khiển.

LỚP : ĐIỆN 1A

Nhiều chức năng người ta thường hay dùng PLC cho tự động linh hoạt bởi vì dễ dàng thuận tiện trong tính toán so sánh các giá trị tương quan thay đổi chương trình và thay đổi các thông số. Một lí do nữa là nó đã được nối sẵn với một máy tính mạnh

Khi lắp đặt hệ thống PLC thì rất đơn giản. Sự phát triển mạnh của công nghệ tin học vô hình chung đã làm giảm đáng kể về mặt giá thành . Việc ứng dụng PLC đợc ứng dụng nhiều trong mọi lĩnh vực do số lợng PLC tăng càng ngày đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề càng có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết tốt về phần mềm để lập trình để thao tác

Do tính chất PLC ngày càng hiện đại và phát triển mạnh nên việc ứng dụng PLC thuận tiện và rất nhiều u điểm nh:

- Chuẩn bị vào hoạt động nhanh
- Độ tin cậy ngày càng cao
- Dễ dàng thay đổi hoặc soạn thảo chơng trình
- Xử lý t liệu tự động
- Sự đánh giá các nhu cầu là đơn giản
- Tiết kiệm không gian
- Khả năng tái tạo
- Sự cải biến thuận tiện
- Nhiều chức năng khác ...

Về cơ bản chức năng của bộ điều khiển logic khả lập trình cũng giống như chức năng của bộ điều khiển thiết kế trên cơ sở các role hoặc các thành phần điện tử:

- Thu nhận các tín hiệu đầu vào và phản hồi (từ các cảm biến)
- Liên kết ghép nối lại và đóng mở mạch phù hợp với chương trình.
- Tính toán và soạn thảo các lệnh điều khiển trên cơ sở so sánh các thông tin thu được.
- Phân phát các lệnh điều khiển đó đến các địa chỉ thích hợp.

LỚP : ĐIỆN 1A

Riêng đối với máy công cụ và người máy công nghiệp thì bộ PLC có thể liên kết với bộ điều khiển số NC hoặc CNC hình thành bộ điều khiển thích nghi nó chỉ cho phép chuyển lệnh từ bộ NC sang máy nếu cả người thao tác và máy hoặc sản phẩm không ở trong trạng thái nguy hiểm. Trong hệ thống gia công trung tâm mọi qui trình công nghệ đều được bọ PLC điều khiển tập chung.

hình 1.2 cho thấy một ví dụ về chức năng điều khiển của bộ PLC. Số lượng đầu vào-đầu ra phụ thuộc vào yêu cầu của ngời dùng. Nhưng nếu số đầu vào-đầu ra tăng lên thì cũng yêu cầu phải tăng khối lượng bộ nhớ của chương trình và nhất là chu trình máy hoặc thời gian quét cũng tăng lên.

e. Biểu đồ so sánh giá cả giữa Rơle và PLC



Từ biểu đồ so sánh ta thấy nếu số lợng đầu vào ra lớn thì hệ điều khiển PLC sẽ kinh tế hơn rất nhiều so với hệ điều khiển bằng rơle


II. CẤU TRÚC CHUNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN PLC

1. Cấu tạo chung PLC

Một PLC gồm có khối xử lý trung tâm (CPU) chứa một chơng trình ứng dụng và các module vào/ra, nó đợc ghép nối một cách trực tiếp với toàn bộ các thiết bị I/O.

Các bộ phận cơ bản:

- Bộ xử lý (CPU).
- Bộ nhớ.
- Giao diện vào ra.
- Thiết bị lập trình.



Hình 3-3: So đồ khối của PLC

Chương trình đó sẽ điều khiển PLC, do đó khi một tín hiệu từ một thiết bị đầu vào được bật lên trạng thái ON thì nó tạo ra một đáp ứng tương ứng trên đầu ra.


a. Khối xử lý trung tâm (Central Processing Unit):

Khối xử lý trung tâm là một bộ vi xử lý có nhiệm vụ biên dịch các tín hiệu vào thực hiện các chương trình điều khiển đã được lưu sẵn. Truyền các quyết định dưới dạng tín hiệu đến các thiết bị ra . Nguyên lý làm việc của bộ xử lý được tiến hành theo từng bước tuần tự.

Đầu tiên các thông tin được lưu trong bộ nhớ chương trình được gọi lên tuần tự và được kiểm soát bởi bộ đếm chương trình.

Bộ xử lý liên kết các tín hiệu chu kỳ thời gian này gọi là thời gian quét, thời gian vòng quét phụ thuộc tầm vóc của bộ nhớ, phụ thuộc vào tốc độ của CPU nói chung chu kỳ một vòng quét là:

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP



Hình 3.4:Chu trình một vòng quét

Sự thao tác tuần tự của chương trình dẫn đến có một thời gian trễ khi chương trình đi qua một chương trình đầy đủ.

Để đánh giá thời gian trễ của chương trình người ta đo thời gian quét của chương trình dài 1KB, và coi đó là một chỉ tiêu của PLC. Với nhiều loại thì thiết bị thời gian trễ có thể tới 20ms hoặc hơn.

Nếu thời gian trễ gây trở ngại cho quá trình điều khiển thì phải dùng các biện pháp đặc biệt.

Có thể lặp đi lặp lại những lần gọi quan trọng hoặc là điều khiển các thông tin để bỏ bớt đi những lần gọi các thông tin ít quan trọng. Khi thời gian quét dài tới mức không thể chấp nhận được thì bắt buộc phải chọn các PLC có thời gian quét ngắn hơn.

b. Bộ nhớ:

Trong thực tế tồn tại nhiều loại bộ nhớ (Memory). Các vùng nhớ này chứa chương trình hoạt động của hệ thống và chương trình của người sử dụng. Chương trình hệ thống thực chất là một chương trình phần mềm có nhiệm vụ phối hợp các hoạt động của PLC.

Chương trình Ladder, các giá trị của bộ định thời, các giá trị của bộ đếm được lưu lại ở trong vùng bộ nhớ dành cho người sử dụng. Tuỳ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng mà người ta có thể lựa chọn các kiểu của bộ nhớ có dung lượng khác nhau.

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

* Bộ nhớ chỉ đọc (Rom)

Rom là bộ nhớ không thể thay đổi, nó chỉ có thể được lập trình một lần. Vì vậy khả năng của nó bị hạn chế nên công dụng của nó kém hơn so với các kiểu bộ nhớ khác.

* Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên (Ram)

Ram là kiểu bộ nhớ hay được sử dụng nhất để lưu dữ liệu và chương trình của người sử dụng. Bình thường thì dữ liệu trong Ram sẽ bị mất nếu mất nguồn cung cấp cho RAM. Tuy nhiên vấn đề này đã được khắc phục bằng cách cung cấp nguồn cho nó bằng pin.

* Bộ nhớ chỉ đọc có khả năng xoá được bằng tia cực tím (EPROM)

EPROM có khả năng lưu được dữ liệu một cách lâu dài giống như ROM . Nó không yêu cầu phải cung cấp nguồn một cách thường xuyên. Tuy nhiên nội dung của nó có thể bị xoá bằng cách chiếu tia cực tím. Tuy nhiên khi muốn ghi dữ liệu vào EPROM thì cần phải có thiết bị nạp ROM.

* Bộ nhớ chỉ đọc có khả năng xoá được bằng điện (EEPROM)

EEPROM là ROM có thể được xoá và lập trình lại bằng tín hiệu điện, tuy nhiên số lần nạp/xoá là có giới hạn.

+ Bô nguồn

Bộ nguồn có nhiệm vụ chuyển đổi điện áp xoay chiều thành một chiều có mức điện áp phù hợp với các bộ phận phía sau. Thường là 5v cho các bộ vi xử lý và 24v cho các modul ghép nối.

+ Thiết bị lập trình:

Thiết bị lập trình được sử dụng để lập các chương trình điều khiển, sau đó chuyển cho PLC. Thiết bị lập trình có thể là một thiết bị lập trình chuyên dụng có thể là thiết bị lập trình cầm tay (rất nhỏ).

Ngoài ra còn sử dụng các phần mềm cài đặt trên máy tính cá nhân.

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LÓP: ĐIÊN 1A

+ Các giao diện vào ra:

Giao diện vào là nơi bộ xử lý nhận thông tin từ thiết bị ngoại vi, tín hiệu vào có thể từ các công tắc có thể từ các bộ các bộ cảm biến nhiệt, các tế bào quang điện.

Tín hiệu ra có thể cung cấp cho cuộn hút của role công tắc tơ cung cấp cho các bóng đèn, cung cấp cho cuộn hút của các van điện từ, cung cấp cho những động cơ công suất nhỏ.

Mỗi điểm vào ra đều có một địa chỉ duy nhất được PLC sử dụng, và kí hiệu tuỳ loại PLC.


Mỗi kênh vào ra đều đã có các chức năng cách li và điều hoà tín hiệu sao cho các bộ cảm biến và các tác động có thể nối trực tiếp với PLC, không cần qua các mạch điện trung gian. Thường thì tín hiệu vào được ghép cách ly nhờ linh kiện quang. Dải tín hiệu vào cho các PLC cỡ lớn có thể là : 5v, 24v, 110v, 220v. Với các PLC cỡ nhỏ thường chỉ nhập một mức điện áp là 24v. Các tín hiệu ra cũng được ghép cách ly, có thể ghép cách ly kiểu quang ,hoặc ghép cách ly kiểu Rơle.

2. Cấu tạo phần cứng của PLC:

Các PLC có hai kiểu cấu tạo đơn giản là kiểu hộp đơn và kiểu modul ghép nối

-Kiểu hộp đơn thường dùng cho các PLC cỡ nhỏ được cung cấp ở dạng nguyên chiếc trong đó có đầy đủ cả nguồn, bộ xử lý, bộ nhớ, các ghép nối vào ra.Ví dụ PLC OMRON- CPM1A. Kiểu hộp đơn thường vẫn có thể được ghép nối với các modul ngoài để mở rộng khả năng của PLC.

-Kiểu modul gồm các modul riêng rẽ, mỗi modul thể hiện một chức năng: modul nguồn, modul xử lý trung tâm, modul vào, modul ra, modul ghép nối.



Hình 3.5 Cấu tạo chung của PLC

LÓP: ĐIÊN 1A

Ví du: PLC S7-300

Các modul được lắp trên các rãnh và được kết nối với nhau, việc sử dụng các modul tuỳ thuộc công việc cụ thể. Kết cấu kiểu modul khá linh hoạt cho phép sử dụng các số lượng đầu vào ra bằng cách bổ xung các modul vào ra, hoặc tăng cường bộ nhớ bằng các modul nhớ.

* Các vấn đề về lập trình:


Mỗi PLC có thể sử dụng một cách kinh tế hay không phụ thuộc lớn vào thiết bị lập trình. Khi trang bị một PLC thì đồng thời phải nghĩ đến một thiết bị lập trình Tuy nhiên ngày nay người ta có thể lập trình trên máy tính rồi đổ sang PLC . Sự khác nhau chính giữa bộ điều khiển khả trình PLC và công nghệ role, bán dẫn là ở chỗ kĩ thuật nhập chương trình. Trong điều khiển role bộ chuyển đổi được chuyển đổi một cách cơ học nhờ việc đấu nối các dây.(điều khiển cứng). Còn với PLC thì việc lập trình được thực hiện thông qua một thiết bị lập trình và ngoại vi.

Để lập trình ta có thể sử dụng nhiều mô hình như mô hình dãy, biểu đồ nối dây, biểu đồ logic. Việc lựa chọn mô hình nào trong các mô hình trên cho phù hợp là tuỳ thuộc vào PLC, và điều quan trọng hơn là chọn loại PLC nào cho phép giao lưu tiện lợi và tránh được các chi phí không cần thiết.

Ta có thể chỉ ra qui trình lập trình như sau:

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LỚP : ĐIÊN 1A




Hình 3.6 Qui trình lập trình PLC

- 3. Hoạt động và xử lý tín hiệu của PLC:
- a. Thời gian quét (Scan time):
- -Quá trình đọc các đầu vào, thực hiện chương trình và cập nhật các đầu ra được gọi là chu kỳ quét (Scan). Chu kỳ quét thông thường được diễn ra một cách liên tục và đồng bộ giữa các quá trình đọc các trạng thái của đầu vào, tính toán các giá trị logic và cập nhật tới các đầu ra.
- -Thời gian quét nhanh hay chậm phản ánh mức độ phản ứng nhanh hay chậm với các tín hiệu đầu vào và giải quyết một cách chính xác các logic điều khiển.
- b. Các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian quét:
- -Thời gian cần để PLC thực hiện một chu kỳ quét đơn thay đổi trong khoảng từ 0.1 ms đến hàng chục ms phụ thuộc vào tốc độ thực hiện của CPU và độ lớn của chương trình của người sử dụng.

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

37

-Việc điều khiển các hệ thống con I/O từ xa làm kéo dài thời gian quét là kết quả của việc phải cập nhật các trạng thái I/O tới các hệ thống con từ xa.




Hình 3-7: Chu trình quét.

III. Khái quát chung về bộ điều khiển lập trình SIMATIC S7-300 1. Cấu tao của họ PLC S7-300:

PLC Step 7-300 thuộc họ Simatic do hãng Siemens sản xuất. Đây là loại PLC đa khối. Cấu tạo cơ bản của loại PLC này là một đơn vị cơ bản (chỉ để xử lý) sau đó ghép thêm các modul mở rộng về phía bên phải, có các modul mở rộng tiêu chuẩn. Những modul ngoài này bao gồm những đơn vị chức năng mà có thể tổ hợp lại cho phù hợp với những nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể.

^{*} Đơn vi cơ bản:

Đơn vị cơ bản của PLC S7-300:



•Trong đó:

1. Các đèn báo:

+ Đèn SF: báo lỗi CPU.

+ Đèn BAF: Báo nguồn ắc qui.

+ Đèn DC 5v: Báo nguồn 5v.

+ Đèn RUN: Báo chế độ PLC đang làm việc.

+ Đèn STOP: Báo PLC đang ở chế độ dừng.

2. Công tắc chuyển đổi chế độ:

+ RUN-P: Chế độ vừa chay vừa sửa chương trình.

LỚP: ĐIÊN 1A

- + RUN: Đưa PLC vào chế độ làm việc.
- + STOP: Để PLC ở chế độ nghỉ.
- + MRES: Vị trí chỉ định chế độ xoá chương trình trong CPU.

(Muốn xoá chương trình thì giữ nút bấm về vị trí MRES để đèn STOP nhấp nháy, khi thôi không nhấp nháy thì nhả tay. Làm lại nhanh một lần nữa (không để ý đèn STOP) nếu đèn vàng nháy nhiều lần là xong, nếu không thì phải làm lại).

Modul CPU là loại modul có chứa bộ vi xử lý, hệ điều hành, bộ nhớ ,các bộ thời gian, bộ đếm, các cổng truyền thông (RS485) ...và còn có thể có một vài cổng vào ra số. Các cổng vào ra số có trên modul CPU được gọi là cổng vào ra onboard.

Trong họ PLC S7-300 có nhiều loại modul CPU khác nhau. Nói chung chúng được đặt tên theo bộ vi xử lý có trong nó như modul CPU312, modul CPU314, modul CPU315.

Những modul cùng sử dụng một loại bộ vi xử lý, nhưng khác nhau về cổng vào/ra onboard cũng như các khối hàm đặc biệt được tích hợp sẵn trong thư viện của hệ điều hành phục vụ việc sử dụng các cổng vào /ra onboard này sẽ được phân biệt với nhau trong tên gọi bằng thêm cụm chữ cái IFM (Intergrated Function Module). Ví dụ module CPU312IFM, module CPU314 IFM...

Ngoài ra còn có các loại modul CPU với 2 cổng truyền thông , trong đó có cổng truyền thông thứ 2 có chức năng chính là phục vụ việc nối mạng phân tán. Tất nhiên kèm theo cổng truyền thông này là những phần mềm tiện dụng thích hợp cũng đã được cài sẵn trong hệ điều hành. Các loại modul CPU được phân biệt với các modul CPU khác bằng thêm cụm từ DP (Distributed Port) trong tên gọi.

LÓP : ĐIỆN 1A



Hình 3.2: Một số CPU của PLC S7-300.


* Các kiểu modul mở rộng:

Tuỳ theo quá trình tự động hoá đòi hỏi số lượng đầu vào và đầu ra ta phải lắp thêm bao nhiều modul mở rộng cũng như loại modul cho phù hợp. Tối đa có thể gá thêm 32 modul vào ra trên 4 panen (rãnh), trên mỗi panen ngoài modul nguồn, CPU và modul ghép nối còn gá được 8 các modul về bên phải. Thường Step 7-300 sử dụng các modul sau:

- + Modul nguồn PS (Power supply): có 3 loại 2A, 5A và 10A.
- + Modul ghép nối IM (Intefare Modul): Đây là loại modul chuyên dụng có nhiệm vụ nối từng nhóm các modul mở rộng lại với nhau thành một khối và được quản lý chung bởi một modul CPU
- + Modul mở rộng cổng tín hiệu vào/ra SM (Signal Modul) gồm:
 - DI: Modul mở rộng vào số: 8 kênh, 16 kênh, 32 kênh.
 - DO: Modul mở rộng ra số: 8 kênh, 16 kênh, 32 kênh.
- DI/DO: Modul mở rộng vào/ra số: 8 kênh vào/ 8 kênh ra, 16kênh vào /16 kênh ra.
 - -AI: Modul mở rộng các cổng vào tương tự :2 kênh, 4 kênh , 8 kênh.
 - AO: Modul mở rộng các cổng ra tương tự : 2 kênh, 4 kênh , 8 kênh.

- AI/AO: Modul mở rộng các cổng vào/ra tương tự: 2 kênh vào 2 kênh ra, 4 kênh vào 4 kênh ra.


- + Modul hàm FM (Function Modul).
 - Đếm tốc độ cao.
 - Truyền thông CP 340, CP340-1, CP341.
- + Modul điều khiển (Control Modul):
 - Modul điều khiển PID.
 - Modul điều khiển Fuzzy.
 - Modul điều khiển rô bot.
 - Modul điều khiển động cơ bước.
 - Modul điều khiển động cơ Servo



Hình 3.9: Cấu hình một thanh rack của tram PLC S7-300

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

42



Hình 3.10: Cấu hình trạm PLC được ghép bởi các modul mở rộng

3. Địa chỉ và gán địa chỉ:

Trong PLC các bộ phận cần gửi thông tin đến hoặc lấy thông tin đi đều phải có địa chỉ để liên lạc. Địa chỉ là con số hoặc tổ hợp các con số đi theo sau chữ cái. Chữ cái chỉ loại địa chỉ, con số hoặc tổ hợp con số chỉ số hiệu địa chỉ.

Trong PLC có những bộ phận được gán địa chỉ đơn như bộ thời gian (T), bộ đếm (C).... chỉ cần một trong 3 chữ cái đó kèm theo một số là đủ, *ví dụ*: T1, C32...

Các địa chỉ đầu vào và đầu ra cùng với các modul chức năng có cách gán địa chỉ giống nhau. Địa chỉ phụ thuộc vào vị trí gá của modul trên Panen. Chỗ gá modul trên

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

43

panen gọi là khe (Slot), các khe đều có đánh số, khe số 1 là khe đầu tiên của và cứ thế tiếp tục.

Dịa chỉ vào ra trên modul số:

Khi gá modul số vào, ra lên một khe nào lập tức nó được mạng địa chỉ byte của khe đó, mỗi khe có 4 byte địa chỉ.

| Khe số: 1 Byte số: | 2 | 3 | 4 0÷3 | 5 | _ | | 11 28÷31 |
|-----------------------|------------------|----|----------|------------------------|---|---|--|
| Rãnh 0 | Đơn vị cơ bản | IM | | 3.0 3.1 : 3.7 | | | 28.0 29.0 30.0 31.0 28.1 29.1 30.1 31.1 : : : : 28.7 28.7 30.7 31.7 |
| Byte số: | | | 32÷35 | | | | 60÷63 |
| Rãnh 1 | | IM | | | | | |
| Byte số: | | | 64÷ 67 | | | 9 | 92÷95 |
| Rãnh 2 | | IM | | | | | |
| Byte số: | | | 96÷99 | | | | 124÷127 |
| Rãnh 3 | | IM | | | | | |

Hình 3.11: Địa chỉ khe và kênh trên modul số


Trên mỗi modul thì mỗi đầu vào, ra là một kênh, các kênh đều có địa chỉ bit là 0 đến 7. Địa chỉ của mỗi đầu vào, ra là số ghép của địa chỉ byte và địa chỉ kênh, địa chỉ byte đứng trước, địa chỉ kênh đứng sau, giữa hai số có dấu chấm. Khi các modul gá trên khe thì địa chỉ được tính từ byte đầu của khe, các đầu vào và ra của một khe có cùng địa chỉ. Địa chỉ byte và địa chỉ kênh như *Hình 2-2*.

Ví dụ: Modul 2 đầu vào, 2 đầu ra số gá vào khe số 5 rãnh 0 có địa chỉ là I4.0, I4.1 và Q4.0, Q4.1.

Modul số có thể được gá trên bất kỳ khe nào trên panen của PLC.

② Địa chỉ vào ra trên modul tương tự:

Để diễn tả một giá trị tương tự ta phải cần nhiều bit. Trong PLC S7-300 người ta dùng 16 bit (một word) cho một kênh. Một khe có 8 kênh với địa chỉ đầu tiên là PIW256 hoặc PQW256 (byte 256 và 257) cho đến PIW766 hoặc PQW766 như *Hình* 2-3.



Hình 3.12: Địa chỉ của modul tương tự

Modul tương tự có thể được gá vào bất kỳ khe nào trên panen của PLC.

Ví dụ: Một modul tương tự 2 vào, 1 ra gá vào khe số 6 rãnh 0 có địa chỉ là PIW288, PIW290, POW288.

Chú ý: Các khe trống bao giờ cũng có trạng thái tín hiệu "0".

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

45

LÓP : ĐIỆN 1A

IV.Các tập lênh cơ bản của phần mềm S7-300

1. Ngôn ngữ lập trình:

Các loại PLC thường có nhiều ngôn ngữ lập trình nhằm phục vụ các đối tượng sử dụng khác nhau. PLC S7-300 có 3 ngôn ngữ lập trình cơ bản như sau:

Liệt kê lệnh (STL_ Statement List): đây là dạng ngôn ngữ thông thường của máy. Một chương trình được ghép bởi nhiều câu lệnh theo một thuật toán nhất định, mỗi lệnh chiếm một hàng và đều có cấu trúc chung là: tên lệnh + thuật toán.

Dạng hình thang (LAD_ LAdder Logic): đây là dạng ngôn ngữ đồ họa thích hợp với đối tượng quen thiết kế mạch điều khiển logic.

Dạng hình khối (FBD_ Function Block Diagram): đây là dạng ngôn ngữ đồ họa thích hợp với đối tượng quen thiết kế mạch điều khiển số

Một chương trình được viết trên LAD hoặc FBD thi có thể chuyển sang STL được nhưng ngược lạ thì không thể. Khi mới làm quen với PLC thì nên chọn ngôn ngữ lập trình LAD để lập trình.

Ngoài ra còn có ngôn ngữ Graph, Hight Graph và ngôn ngữ SCL.

2. Cấu trúc chương trình S7-300:

Các chương trình điều khiển với PLC S7-300 có thể được viết ở dạng đơn khối hoặc đa khối.

* Chương trình đơn khối:

Chương trình đơn khối chỉ viết cho các công việc tự động đơn giản, các lệnh được viết tuần tự trong một khối. Khi viết chương trình đơn khối người ta dùng khối OB1.

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

46

Bộ PLC quét khối theo chương trình, sau khi quét đến lệnh cuối cùng nó quay trở lại lệnh đầu tiên.

* Chương trình đa khối (có cấu trúc):

Khi nhiệm vụ tự động hoá phức tạp người ta chia chương trình điều khiển ra thành từng phần riêng gọi là khối. Chương trình có thể xếp lồng khối này vào khối kia. Chương trình đang thực hiện ở khối này có thể dùng lệnh gọi khối để sang làm việc với khối khác, sau khi đã kết thúc công việc ở khối mới nó quay về thực hiện tiếp chương trình đã tạm dừng ở khối cũ.

Các khối được xếp thành lớp. Mỗi khối có:

- + Đầu khối gồm tên khối, số hiệu khối và xác định chiều dài khối.
- + Thân khối: Thể hiện nội dung khối và được chia thành đoạn (Segment) thực hiện từng công đoạn của tự động hoá sản xuất. Mỗi đoạn lại bao gồm một số dòng lệnh phục vụ việc giải bài toán logic. Kết quả của phép toán logic được gửi vào RLO (Result of logic operation). Việc phân chia chương trình thành các đoạn cũng ảnh hưởng đến RLO. Khi bắt đầu một đoạn mới thì tạo ra một giá trị RLO mới, khác với giá trị RLO của đoạn trước.
- + Kết thúc khối: Phần kết thúc khối là lệnh kết thúc khối BEU. Các loại khối:
- Khối tổ chức OB (Organisation Block):

Khối tổ chức quản lý chương trình điều khiển và tổ chức việc thực hiện chương trình.

- Hàm số FC (Functions):

Khối số FC là một chương trình do người sử dụng tạo ra hoặc có thể sử dụng các hàm chuẩn sẵn có của SIEMENS.

- Khối hàm FB (Function Block):

Khối hàm là loại khối đặc biệt dùng để lập trình các phần chương trình điều khiển tái diễn thường xuyên hoặc đặc biệt phức tạp. Có thể gán tham số cho các khối đó và

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

47

chúng có một nhóm lệnh mở rộng. Người sử dụng có thể tạo ra các khối hàm mới cho mình, có thể sử dụng các khối hàm sẵn có của SIEMENS.

- Khối dữ liệu: có hai loại là:
- + Khối dữ liệu dùng chung DB (Shared Data Block):

Khối dữ liệu dùng chung lưu trữ các dữ liệu chung cần thiết cho việc xử lý chương trình điều khiển.

+ Khối dữ liệu riêng DI (Instance Data Block):

Khối dữ liệu dùng riêng lưu trữ các dữ liệu riêng cho một chương trình nào đó cho việc xử lý chương trình điều khiển.

Ngoài ra trong PLC S7-300 còn hàm hệ thống SFC (System Function) và khối hàm hệ thống SFB (System Function Block).

3. Ngôn ngữ lập trình LAD

a. LAD là một ngôn ngữ lập trình bằng đồ hoạ. Những thành phần cơ bản dùng trong LAD tương ứng với các thành phần của bảng điều khiển bằng ROLE. Đây là phương thức lập trình bằng hình ảnh được sử dụng thông dụng bởi các lập trình viên tại các nhà máy,xí nghiệp. Phương pháp này biểu thị chức năng điều khiển bằng các ký hiệu sơ đồ mạch điện như tiếp điểm, cuộn dây v.v...Khi viết chương trình dạng LAD ta tiến hành sắp xếp các khối hình thành một hệ thống Logic (Network Logic) để có thể thực hiện yêu cầu đề ra. Chương trình được xử lý một Network tại một thời điểm từ trái sang phải và từ trên xuống dưới, khi CPU xử lý tới cuối chương trình nó lại thực hiện từ đầu chương trình. Các khối lệnh hình ảnh có thể là các tiếp điểm,cuộn dây hoặc các khối hình hộp:

Các tiếp điểm (Contacks): là biểu tượng mô tả tiếp điểm của Role bao gồm các tiếp điểm thường đóng và các tiếp điểm thường mở.

Các cuộn dây (Coils): là biểu tượng của Role được mắc theo chiều dòng điện cung cấp cho Role.

LÓP : ĐIỆN 1A

Các khối hình hộp (Boxes): là biểu tượng mô tả các hàm khác nhau, nó làm

việc khi có dòng điện chạy đến hộp. Mỗi khối mô tả một chức năng khác nhau như so sánh, Timer, Counter, các phép toán v.v... Các chức năng này được thực hiện khi có dòng điện chạy cuộn dây và các hộp phải được mắc đúng chiều dòng điện.

b. Lý do lựa chọn ngôn ngữ:

Phương pháp biểu đồ bậc thang LAD (Ladder Chart) biểu thị các chức năng điều khiển bằng các ký hiệu sơ đồ mạch với các loại ký hiệu công tắc, cuộn cảm, dây nối... Phương pháp này có tính trực quan mạch vì nó biểu diễn mạch điện tương tự mạch điều khiển role. Phương pháp này thích hợp với người đã quen với sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển.

Hơn nữa lập trình dạng LAD thích hợp cho nhng ngời mới làm quen với PLC thông thạo mạch trang bị điện và có cơ sở vững chắc về điều khiển lôgíc .lập trình dạng LAD có thể dễ dàng quan sát hiện tợng chuyển biến trên mạch qua đó dễ dàng tìm ra những lỗi sai trong đó .

4. Tập lệnh:

4.1. Nhóm lệnh về bít:

- Tiếp điểm thường hở: KQ=KT nếu I0.0=1, KQ=0 nếu I0.0=0:
- Tiếp điểm thường đóng:KQ=KT nếu I0.0=0; KQ=0 nếu I0.0=1:

- Ngõ ra (cuộn coil): gán KQ cho ngõ ra Q0.0:

- Lệnh NOT : KQ thu được bằng đảo giá trị của KT:

Nếu KT=1 thì KQ=0; nếu KT=0 thì KQ=1



- Hàm AND: khi cả hai tiếp điểm I0.0 và I0.1 cùng đóng thì Q0.0 có điện:

- Hàm OR: khi I0.0 hay I0.1 hay ca hai tiếp điểm cùng đóng thì Q0.0 có điện:

- Lệnh Reset Bit: Gán giá trị 0 cho Q0.0:

- Lệnh Set Bit: Gán giá trị 1 cho Q0.0:


- Lệnh RS:

Nếu I0.0=1, I0.0=0 thì M0.0=1,Q0.0=0.

Nếu I0.0=0, I0.1=1 thì M0.0=0, Q0.0=1.

Nếu I0.0=I0.1=0 thì không có gì thay đổi.

Nếu I0.0=I0.1=1 thì M0.0=Q0.0=1.




- Lệnh SR:

Nếu I0.0=1,I0.1 =0 thì M0.0=1, O0.0=1.

Nếu I0.0=0,I0.1=1 thì M0.0=0,Q0.0=0

Nếu I0.0=I0.1=0 thì không có gì thay đổi.

Nếu I0.0=I0.1=1 thì M0.0=Q0.0=0



- Lệnh phát hiện sườn lên FB:

M0.0 lưu giá trị KQ ở vòng quét trước.

Khi I0.0 chuyển trạnh thái từ 0 sang 1 và M0.0=0 thì Q0.0=1.


- Lệnh phát hiện sườn xuống:

M0.0 lưu giá trị KQ ở vòng quét trước.


Khi I0.0 chuyển trạng thái từ 1 xuống 0 và M0.0=1 thì Q0.0=1

4.2. Nhóm lệnh so sánh:


- Lệnh so sánh số nguyên 16 bit:
- + Lệnh EQ_I: so sánh MW0 và MW2 nếu 2 số này khác nhau thì KQ=KT




+ Lệnh NE_I: so sánh MW0 và MW2 nếu 2 số này khác nhau thi KQ=KT




+ Lệnh GT_I: so sánh 2 số MW0 và MW2, nếu MW0 lớn hơn MW2 thì KQ=KT




+ Lệnh LT_I: so sánh 2 số MW0 và MW2, nếu MW0 bé hơn MW2 thì KQ=KT.



+ Lệnh GE_I: so sánh 2 số MW0 và MW2, nếu MW0 lớn hơn hoặc bằng MW2 thì KQ=KT.




+ Lệnh LE_I: so sánh 2 số MW0 và MW2, nếu MW0 bé hơn hoặc bằng MW2 thì KQ=KT



4.3. Timer và các lệnh điều khiển Timer:

- Bộ Timer là bộ tạo thời gian trễ mong muốn giữa tín hiệu logic đầu vào $U_{(t)}$ và đầu ra $Y_{(t)}$.




- S7 có 5 loại Timer: Cả 5 loại đều bắt đầu tính thời gian trễ khi có sườn lên của tín hiệu đầu vào $U_{\text{(t)}}$.
- Số tín hiệu các Timer từ 0-255.
- Tx (x=0-255) để chỉ tên Timer.
- Mỗi Timer có 2 thanh ghi: Thanh ghi giá trị đặt PV (16bit) và thanh ghi làm việc CV (16bit).
- Thời gian trễ T mong muốn được khai báo với Timer bằng giá trị 16bit bao gồm hai thành phần:
- + Độ phân giải với đơn vị là ms. Timer của S7 có 4 loại phân giả khác nhau là 10ms, 100ms, 1s và 10s.

- + Một số nguyên BCD trong khoảng từ 0-999 được gọi là PV (Preset Value giá trị đặt trước).
- ► Thời gian trễ T mong muốn được tính là: T= Đô phân giải x PV.

4.4. Các lênh điều khiển Timer:


4.4.1.Lênh S ODT:

- -Timer bắt đầu chay khi đủ thời gian thì ngừng khi đó ngõ Q0.0 sẽ lên 1nếu I0.0 vẫn còn giữ trạng thái 1, khi có tín hiệu I0.0 thì tất cả phải được Reset về 0.
- Các ô nhớ MW100 và MW102 lưu giá trị hiện thời của timer theo dạng Integer và dang BCD.



4.4.2. Lệnh S ODTS:

- -Timer kích có nhớ, khi có xung canh lên ở I0.0 Timer bắt đầu chay, ngõ ra Q0.0=1 khi timer ngưng và chỉ tắt khi có tín hiệu Reset.
- Trong quá trình chay nếu có sư chuyển đổi tín hiệu từ chân I0.0 thêm 1 lần nữa thì timer sẽ nhớ và tiếp tục chạy khi hết thời gian lần trước.



TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

54

LÓP: ĐIÊN 1A

Ngoài 2 lệnh trên Timer còn có một số lệnh thường dùng nữa như: S_PULSE, S_PEXT, S_OFFDT...

4.5. Counter và các lệnh điều khiển Counter:

- Counter: Thực hiện chức năng đếm tại các sườn lên của các xung đầu vào.

| CU | C.name | C_Bit | |
|----|--------|--------|---|
| CD | | CV_BI | Q |
| S | | | |
| PV | | CV_BCD | |
| R | | | |
| | | | |

- S7 300 có tối đa 256 bộ Counter tùy loại CPU.
- -Mỗi Counter được ký hiệu là Cx (x=0-255).
- Có ba loại Counter là:
- + CU: Counter đếm tiến.
- + CD: Counter đếm lùi.
- + CUD: Counter đếm tiến lùi.
- Mỗi Counter có hai thanh ghi 16 bit:
- + PV: ghi giá trị đặt ban đầu.
- + CV: ghi giá trị đếm tức thời của bộ Counter.
- Nguyên lý chung:

- Số sườn xung đếm được cất giữ trên CV, được đọc dưới dạng số nguyên 16 bit (CV BI) hoặc dạng số BCD (CV BCD).
- C bit dùng để báo trang thái của CV: CV<>0 thì C bit=1; CV=0 thì C bit=0;
- PV chỉ được đưa vào CV khi có sườn lên ở chân S.
- Khi có tín hiệu xóa R thì CV=0 và C bit=0.

4.5.1. Bộ đếm lên xuống S CUD:

Ngõ vào I0.2: đưa giá tri đếm vào PV.

Khi I0.0 chuyển trạng thái từ 0 lên 1 thì C0 đếm tăng lên 1.


Khi I0.1 chuyển trạng thái từ 0 lên 1 thì C0 đếm giảm xuống 1.

Khi cả I0.0 và I0.1 đều chuyển trạng thái thì C0 không thay đổi.

Khi I0.3=1 thì C0 bị Reset về 0.

Giá tri bô đếm hiện thời nằm trong 2 ô nhớ MW100 và MW102 dưới dang Integer và dạng BCD, giá trị này có tầm từ 0-999.

Ngõ ra Q0.0 khi giá trị đếm lớn hơn 0.



4.5.2. Bộ đếm tiến S CU:

I0.1 : đặt giá trị bắt đầu và cho phép Counter đếm

I0.0 Counter đếm lên

I0.2 : Reset Counter

Q4.0 = 1 khi giá trị của Counter khác 0

MW 10 : chứa giá trị bắt đầu cho Timer

4.5.3. Đếm xuống – Counting Down:

Giảm Counter đi 1. Chi được thực hiện nếu có sự thay đổi tín hiệu dương từ 0 sang 1 ở ngõ vào CD. Khi số đếm đạt đến giá trị giới hạn dưới 0 thì nó không giảm được nữa


4.6. Nhóm lênh chuyển đổi:

4.6.1. Lệnh BCD_I: Chuyển đổi từ số định dạng dưới dạng BCD (chứa 3 Digit) sang số nguyên 16 bit


4.6.2. Lệnh I BCD: Chuyển đổi từ số nguyên sang số được định dạng dưới dạng BCD (chứa 3 Digit), do số BCD tối đa 999 nên số nguyên phải tối đa 999.

```
MWO — IN OUT — MW2
```


4.6.3. Lệnh I DI: Chuyển đổi số nguyên từ 16 bit sang số nguyên 32 bit để thực hiện cho các phep toán trên số 32 bit.



4. Lệnh NEG_I: Đổi dấu số nguyên 16 bit.



- 4.7. Các lệnh về số học:
- Phép toán trên số nguyên 16 bit:
- **4.7.1.Lệnh ADD I:** Lệnh thực hiện việc cộng 2 số nguyên 16 bit, kết quả cất vào số nguyên 16 bit, nếu kết quả vượt quá 16 bit thì cờ OV sẽ bật lên 1, cờ OS sẽ lưu bit bị tràn đó. MW4 = MW0 + MW2



4.7.2. Lệnh SUB I: Lệnh thực hiện việc trừ 2 số nguyên 16 bit, kết quả cất vào só nguyên 16 bit, nếu kết quả vượt quá 16 bit thì cờ OV sẽ bật lên 1, cờ OS sẽ lưu bit bị tràn đó. MW4 = MW0 - MW2


4.7.3. Lệnh MUL I: Lệnh thực hiện việc nhân 2 số nguyên 16 bit, kết quả cất vào số nguyên 16 bit, nếu kết quả vượt quá 16 bit thì cờ OV sẽ bật lên 1, cờ OSsex lưu bit bị tràn đó. MW4 = MW0 * MW2.

4.7.4. Lệnh DIV I: Lệnh thực hiện việc chia 2 số nguyên 16 bit, kết quả vất vào số nguyên 16 bit, nếu kết quả vượt quá 16 bit thì cờ sẽ bật lên 1, cờ OS sẽ lưu bi bị tràn đó. MW4 = MW0 : MW2


V. Các thao tác trên phần mềm của S7-300

Chương trình STEP 7 dùng để lập trình cho PLC S7-300, S7-400. Chương trình này có version 5.0 dùng cho Win 98, Version 5.1 và 5.3 dùng cho Win XP. Khi kích chuột vào biểu tượng Simatic Manager sẽ xuất hiện cửa số dưới dây,bấm Next để chọn loại CPU






Bấm tiếp Next để chọn các khối OB, bắt buộc là OB1, các OB khác có thể thêm vào sau




Chọn cách lập trình STL LAD hay FBD, trong lúc lập trình có thể tùy ý thay đổi. Bấm tiếp Next đặt tên cho Project, sau đó bấm Finish, xuất hiện cửa sổ lập trình


LÓP : ĐIỆN 1A






Nửa cửa sổ bên trái sắp xếp dạng thư mục, kích chuột vào đó để mở ra các mục con. Bấm vào dòng SIMATIC 300 STATION bên trái rồi bấm tiếp vào Hardware bên phải đặt cấu hình phần cứng của PLC (công việc này cũng thể thực hiện sau)






Giả sử cấu hình đơn giản gồm module DI/DO, AI/AO, ta kích chuốt vào dòng SIMATIC 300, SM-300, chọn các module phù hợp, dùng chuột kéo vào các slot của Station từ 4 trở đị,(slot 3 dùng cho module IM), sau đó vào meu Station-Save rồi Close. Ta sẽ trở lai vấn đề cấu hình ở mục




Trở lại Project, bấm vào mục Blocks, ta thấy xuất hiện OB1, bấm vào OB1 nếu lập trình tuyến tính, nghĩa là không dùng các khối logic FC, FB tự tạo



Bấm vào menu View, chọn STL, LAD, FBD chọn cách lập trình. Khi lập trình ta có thể dùng địa chỉ tuyệt đối (I0.0, MW2,T5...) hay địa chỉ ký hiệu (Start, Speed, Delay...). Địa chỉ ký hiệu giúp chương trình đẽ hiểu hơn. Có hai loại là KÝ hiệu cục bộ và ký hiệu toàn cục (hay chia sẻ), ký hiệu cục bộ khai báo trong bảng khai báo

biến của khối và chỉ có ý nghĩa trong phạm vi khối đó, ký hiệu toàn cục khai báo trong bảng ký hiệu Symbols, có ý nghĩa trong toàn bộ các khối của Project. Việc khai báo ký hiệu toàn cục thực hiện trước hay sau khi viết mã. Khối logic tối đa 999 network, mỗi network có tối đa 2000 hàng, mỗi hàng gồm nhãn, lệnh, địa chỉ và chú thích.


Thủ tục lập ký hiệu toàn cục như sau: bấm chuột vào đối tượng Symbols (xem hình)




Các biến ký hiệu được đưa vào từng dòng một, dài tối đa 24 ký tự chữ số, ký tự đặc biệt, trừ dấu nháy, không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Bảng ký hiệu chứa tối đa 16380 ký hiệu. Sauk hi đã biên tập xong, vào menu Symbolic Representation để nhìn thấy địa chỉ ký hiệu trong chương trình, ký hiệu tuyệt đối được đóng khung bằng dấu nhay, còn ký hiệu cục bộ có dấu # đứng trước.

Sau khi biên soạn chương trình ta có thể chạy mô phỏng không cần PLC nhờ phần mềm S7 PLC Sim theo các bước sau:

- Vào menu Simatic Manager- Options- chọn Simulate Modules. Cửa sỏ sau xuất hiện




- Vào menu PLC-Download đẻ nạp khối chương trình xuống mô phỏng
- Vào cửa sổ S7-PLCSIM menu Insert chọn các vùng nhớ quan sát



- -Vào menu PLC chọn Power On, vào menu Execute chọn Scan Mode-Continuous Scan.
- Chọn RUN hay RUN-P
- Tác động vào các bit I0.0, I0.1 để xem hoạt động của chương trình.
- -Trở lại Simatic Manager, chọn View-Online, mở khối logic muốn quan sát (OB1) bấm Debug-Monitor

Trong trường hợp muốn tập trung các biến vào một chỗ để dễ quan sát, ta dùng bảng khai báo biến VAT (Variable Table). Trong cửa sổ Manager vào menu Insert-S7 Block-Variable Table (hay bấm chuột phải-Insert New Object – Variable table) ta được khối VAT1, mở khối này ra và them vào các địa chỉ vùng nhớ muốn quan sát



PHÂN 3

SỬ DỤNG PHẦN MỀM LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY I. MÔ TẢ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHÊ

- quá trình điều khiển thang máy chọn tầng và đi lên
- khi đóng ATOMAT (10.0, hoặc 10.4) thì Q2.2 có điện đèn báo trong thang máy sáng, đồng thời Q2.0, Q1.1 có điện mũi tên báo thang máy đi lên sáng và đèn báo số 1 sáng báo thang máy đang ở tầng 1(giả sử lúc đầu thang máy ở tầng 1).
- Khi ấn mũi tên lên trên ở tầng 1lúc này cảm biến I1.1 có tín hiệu và Q0.0 có điện cấp điện cho động cơ mở cửa ở tầng 1,

LÓP: ĐIÊN 1A

- Khi số lượng khách vào vừa đủ nằm trong giới han cho phép của thang máy thì ta có thể ấn I1.0 để đóng cửa ,khi của đã đóng ta ấn các nút ấn chọn tầng I1.0 ,I2.0, I3.0, I4.0, I5.0 lú này Q1.0 có điện thang máy sẽ tự động đi lên tầng đã chọn chẳng hạn tầng 5.
- Khi thang máy đang đi đến tầng 2 cảm biến I1.3 tác động báo thang máy đã đến tầng 2 thì Q1.1 mất điện đồng thời Q1.2 có điện đèn báo số 2 sáng thang máy đang ở tầng 2.
- Khi thang máy đang ở tầng 2 mà ở tầng 3 có tác đông vào mũi tên đi lên và 04 tầng 4 có tác động vào mũi tên đi xuống.
- Khi thang máy đi lên đến tầng 3 cảm biến I1.5 có tín hiệu thì đèn báo tầng 3 sáng .khi cảm biến I1.6 có tín hiệu thang máy sẽ dừng và mở cửa cho khách vào khi khách đã vào xong nếu vẫn trong giới hạn tải trọng cho phép ta tác động vào I0.1 đóng cửa thang máy lúc này thang máy tiếp tục hành trinh đi lên .
- Khi thang máy gặp cảm biến I1.7 đèn báo tầng 4 sáng và gặp cảm biến 12.1 thang máy vẫn tiếp tục đi lên mà không dừng mở cửa tại tầng 4 mặc dù có tín hiệu đi xuống.
- Khi thang máy đi lên đến tầng lên 5 gặp cảm biến 12.2 đèn báo tầng 5 sáng khi gặp cảm biến I2.3 thang máy sẽ dừng và mở cửa Q2.0 mất điện đồng thời Q2.1 có điện mũi tên báo thang máy đi xuống sáng.
- Khi thang máy dừng tại tầng 5 mà không có khách vào sau 5s thang máy sẽ tự động đóng cửa và sau 5s nữa thang máy sẽ tự động đi xuống tầng 4 .khi gặp cảm biến I1.7 sẽ dừng và mở cửa .khi cửa đã được đóng thang máy sẽ đi xuống tầng đã được chọn .chẳng khi thang máy đi xuống đến tầng 3 ở tầng 2 có tín hiệu xuống thang máy khi đi đến tầng 2 sẽ dừng và mở cửa sau đó tiếp tục hành trình đi xuống

LÓP: ĐIỆN 1A

- Khi đi đến tầng 1 gặp cảm biến I1.1 sẽ dừng và mở cửa cho khách ra vào .đồng thời ngắt Q2.1 và cấp điện cho Q2.0 đèn báo mũi tên lên trên sáng kết thúc 1 hành vòng hành trình và tiếp tục thực hiện hành trình tiếp theo.
- Khi thang máy đang đóng cửa mà ta ấn nút I0.2 mở cửa bằng tay thì thang máy sẽ dừng đóng cửa đồng thời mở cửa ra ngay.
- Khi thang máy gặp sự cố ta ấn nút I0.3 để báo hiệu có người trong thang máy

II. CÁC TÍN HIỆU VÀO RA

| 10.0 | ATOMAT 1 |
|------|-------------------|
| 10.1 | Đóng cửa bằng tay |
| 10.2 | Mở cửa bằng tay |
| 10.3 | Nút ấn báo động |
| 10.4 | ATOMAT 2 |
| I1.0 | Nút ấn số 1 |
| 12.0 | Nút ấn số 2 |
| 13.0 | Nút ấn số 3 |
| 14.0 | Nút ấn số 4 |
| 15.0 | Nút ấn số 5 |
| I1.1 | Cảm biến 1 |
| I1.2 | CB2 |
| I1.3 | CB3 |
| I1.4 | CB4 |
| I1.5 | CB5 |
| I1.6 | CB6 |
| 11.7 | CB7 |
| 12.1 | CB8 |
| 12.2 | CB9 |

| 12.3 | CB10 |
|------|-----------------------------|
| 12.4 | CB11 dừng mở cửa t1 |
| 12.5 | CB12 dừng đóng cửa t1 |
| 12.6 | CB13 tự động đóng cửa t1 |
| 12.7 | CB14 cảm biến quá tải trọng |
| I3.1 | Mũi tên lên t1 |
| 13.2 | Mũi tên lên t2 |
| 13.3 | Mũi tên lên t3 |
| 13.4 | Mũi tên lên t4 |
| 13.5 | Mũi tên xuống t5 |
| I3.6 | Mũi tên xuống t4 |
| 13.7 | Mũi tên xuống t3 |
| 10.5 | Mũi tên xuống t2 |
| 15.5 | CB15 Dừng mở t2 |
| 14.1 | CB16 Dừng đóng t2 |
| 14.2 | CB17 tự động đóng cửa t2 |
| 14.3 | CB18 Dừng mở t3 |
| 14.4 | CB19 Dừng đóng t3 |
| 14.5 | CB20 tự động đóng cửa t3 |
| I4.6 | CB21 Dừng mở t4 |
| 14.7 | CB22 Dừng đóng t4 |
| I5.1 | CB23 tự động đóng cửa t4 |
| I5.2 | CB24 Dừng mở t5 |
| I5.3 | CB25 Dừng đóng t5 |
| I5.4 | CB26 tự động đóng cửa t5 |
| Q0.0 | Mở cửa T1 |
| Q0.1 | Đóng cửa T1 |
| Q0.2 | Mở cửa T2 |
| Q0.3 | Đóng cửa T2 |
| Q0.4 | Mở cửa T3 |
| Q0.5 | Đóng cửa T3 |
| Q0.6 | Mở cửa T4 |
| Q0.7 | Đóng cửa T4 |

| Q2.6 | Mở cửa T5 |
|------|--------------------------|
| Q2.7 | Đóng cửa T5 |
| Q1.0 | Thang máy đi lên |
| Q1.6 | Thang máy đi xuống |
| Q1.1 | Đèn báo số 1 |
| Q1.2 | Đèn báo số 2 |
| Q1.3 | Đèn báo số 3 |
| Q1.4 | Đèn báo số 4 |
| Q1.5 | Đèn báo số 5 |
| Q1.7 | Đèn báo động |
| Q2.0 | Mũi tên hướng lên |
| Q2.1 | Mũi tên hướng xuống |
| Q2.2 | Đèn thang máy |
| Q2.3 | Đèn báo quá tải |
| Q2.4 | Đóng cửa trong thang máy |
| Q2.5 | Mở cửa trong thang máy |

III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠCH

1. lưa chon loại cảm biến

a. Các loại cảm biến có tiếp điểm và nhược điểm của chúng

Trong thang máy tốc độ trung bình và thấp, người ta thường sử dụng các công tắc hành trình. Đây là một thiết bị cơ-điện có tay gạt với 3 tiếp điểm, tương ứng với 3 trạng thái đầu ra. Công tắc hành trình có ưu điểm là các trạng thái đầu ra rất rõ ràng. Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của nó là tuổi thọ giảm khi hoạt động ở tốc độ cao và gây tiếng ồn lớn.

Do những nhược điểm trên nên trong thang máy tốc độ cao người ta không sử dụng công tắc hành trình mà thay vào đó là các loại cảm biến không tiếp điểm được trình bày trong phần dưới đây.


b. Các loại cảm biến không tiếp điểm:

LÓP: ĐIÊN 1A


Các bộ cảm biến không tiếp điểm có rất nhiều loại, được ứng dụng trong rất nhiều hệ thống điều khiển, đo lường, điều khiển và bảo vệ. Trong phần này sẽ mô tả một số phần tử cảm biến không tiếp điểm được sử dụng trong thực tế.

* Công tắc vị trí kiểu cảm ứng:

Cấu tạo và đặc tuyến của công tắc chuyển đổi tầng dùng cảm biến vị trí kiểu cảm ứng có dạng như hình 1-1. Cấu tạo của nó bao gồm: mạch từ hở 2, cuộn dây 3. Khi mạch từ hở, do điện kháng của cuộn dây bé, dòng xoay chiều qua cuộn dây tương đối lớn. Khi thanh sắt động 1 làm kín mạch từ, từ thông sinh ra trong mạch từ tăng làm tăng điện cảm L của cuộn dây và dòng đi qua cuộn dây sẽ giảm xuống.



Hình 2.2 Cảm biến vị trí kiểu cảm ứng



Hình 2.3 Transistor quang

Nếu đấu nối tiếp với cuộn dây của bộ cảm biến một role ta sẽ được một phần tử phi tiếp điểm dùng trong hệ thống điều khiển. Tuỳ theo mục đích sử dụng có thể dùng

nó làm công tắc chuyển đổi tầng, cảm biến dừng chính xác buồng thang hoặc cảm biến chỉ thị vị trí buồng thang ...

* Transistor quang:


Đây là loại Transistor loại PNP hoặc NPN. Dưới tác dụng của ánh sáng nó phát sinh một dòng điện tương ứng với lượng ánh sáng.

* Phần tử HALL :


Phần tử HALL là một chất bán dẫn. Nếu dòng điện B+ được cung cấp một cách không đổi đến phần tử HALL và từ trường được đưa vào thẳng góc với chiều của dòng điện này thì điện áp sẽ được phát sinh thẳng góc với chiều dòng điện.

* Bộ cảm biến hồng ngoại :

Các bộ cảm biến hồng ngoại lợi dụng sự toả nhiệt của cơ thể người phát ra một năng lượng hồng ngoại yếu. Các bộ cảm biến kiểu này có độ nhạy rất cao, thuận tiện, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực.Bộ cảm biến hồng ngoại HN911L là một linh kiện có chất lượng tốt có mạch điện ứng dụng như h1-5.



Hình 2-4 Phần tử HALL



LỚP : ĐIỆN 1A

73

Hình 2-5: Bộ cảm biến hồng ngoại HN911L

3. Thiết khế mạch cho các Sensor:

Nh đã đề cập để dừng chính xác buồng thang thì phải có tín hiệu báo giảm tốc tr-ớc khi phanh hãm đến sàn tầng. Tại vùng dừng ta thiết kế năm sensor đợc bố trí nh hình vẽ:


Tất cả 5 sensor này đợc đấu song song và đa vào 5 đầu vào của PLC để xử lý .

| | CB10 | |
|---------------|-------|-------------------------------------|
| • | CR9 | |
| | CB8 | |
| - | CB7 | |
| | CR6 | |
| | CB5 | |
| | CR4 | |
| | CB3 | |
| CRTDDC: CABIN | CB2 | |
| | CB1 | |
| | CABIN | CR9 CR8 CR7 CR6 CR5 CR5 CR4 CR3 CR2 |

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LỚP : ĐIỆN 1A


4. Sơ đồ kết nối PLC





| 10.0 | | Q0.0 |
|------|-----|------|
| I0.1 | | Q0.1 |
| I0.2 | PLC | Q0.2 |
| I0.3 | TLC | Q0.3 |
| I0.4 | | Q0.4 |
| I0.5 | | Q0.5 |
| I0.6 | | Q0.6 |
| I0.7 | | Q0.7 |
| I1.0 | | Q1.0 |
| I1.1 | | Q1.1 |
| I1.2 | | Q1.2 |
| I1.3 | | Q1.3 |
| I1.4 | | Q1.4 |
| I1.5 | | Q1.5 |
| I1.6 | | Q1.6 |
| I1.7 | | Q1.7 |
| I2.0 | | Q2.0 |
| I2.1 | | Q2.1 |
| I2.2 | CPU | Q2.2 |
| I2.3 | | Q2.3 |
| I2.4 | 314 | Q2.4 |
| I2.5 | | Q2.5 |
| I2.6 | | Q2.6 |
| I2.7 | | Q2.7 |
| I3.0 | | Q3.0 |
| I3.1 | | Q3.1 |
| I | | Q |
| I | | Q |
| I | | Q |
| I5.7 | | Q5.7 |
| 24V | | 220 |
| | | V |


76


IV. LU ĐÔ GIẢI THUẬT












V. CHONG TRÌNH LẬP TRÌNH CHO THANG MÁY

Ngôn ngữ lập trình LAD

LÓP : ĐIỆN 1A

Network: 1 TIN HIEU GOI TANG LEN O TANG 1



Network: 2 MO CUA TANG 1 VA CABIN "TM DI "TM DI "DC TM "ATOMAT1 TANG 1 LEN XUONG Q1.6" Q0.0" I0.0" MO.0 Q1.0" √s)— + \vdash "ATOMAT2 "MC CABIN M0.2 IO.4" Q2.5" <s>→ \dashv \vdash M0.3 0.0M + \vdash -(R)-M0.2 -(R)-M0.3 -(R)--"TM DI LEN Q1.0" $\langle R \rangle$ "TM DI XUONG Q1.6" -(R)--"CB DUNG "DC TM MC T1 TANG 1 I2.4" Q0.0" \dashv \vdash $\langle R \rangle$ "MC CABIN Q2.5" (R)— "CB1 I1.1" M7.1 ⟨s}— "CB2 I1.2" M7.1 $\langle R \rangle$ "TM DI "CB2 XUONG I1.2" Q1.6" M8.1 ⟨s}— "TM DI "CB2 LEN I1.2" Q1.0" M8.1 1 + $\langle R \rangle$

Network: 3 DONG CUA TANG 1 VA CABIN


```
"DC TM
"ATOMAT1
             BANG TAY
                           "CB1
               I0.1"
  I0.0"
                            I1.1"
                                         M0.4
                                         -(s)-
"ATOMAT2
                                      "ROLE TG
            "CB DC TM
  I0.4"
                           "CB1
                                         T0"
                            I1.1"
             TD I2.6"
                                                      M0.5
                                        S ODT
                                                      <s>→
                              S5T#5S →TV
                                              BI
                                             BCD
                         "TM DI
                                       "TM DI
                                                    "DC TM
                                                                 "DC
                                       XUONG
                                                    TANG 1
                                                               TANG 1
                             LEN
                                                     Q0.0"
                MO.4
                            Q1.0"
                                        Q1.6"
                                                                  Q0.1"
                +
                                                                   (s)—
                M0.5
                                                                "DC CABIN
                                                                  Q2.4"
                                                                   (s)----
                                                                   MO.4
                                                                   (R)—
                                                                   M0.5
                                                                   (R)—
                                      "TM DI
                          "ROLE TG
                                          LEN
                                        Q1.0"
                             т7"
                                         -(R)
                                       "TM DI
                          "ROLE TG
                                       XUONG
                             т7"
                                        01.6"
                                        —(R)——
                                       "DC
             "CB DUNG
             DC TM
                                      TANG 1
               I2.5"
                                         Q0.1"
                             M7.1
                                         -(R)
                             M8.1
                                      "DC CABIN
                                         Q2.4"
                                         (R)-----
```

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP


Network: TIN HIEU GOI TANG LEN O TANG 2 "GOI LEN "ATOMAT1 "CB3 TANG2 13.2" I1.3" I0.0" MO.6 \dashv \vdash \dashv \vdash \dashv \vdash <s>→ "CB4 "ATOMAT2 IO.4" I1.4" + \vdash + \vdash "GOI LEN TANG2 I3.2" MO.7 +<s≻ "TM DI "CB4 LEN MO.7 I1.4" Q1.0" M1.0 ++ \vdash $\langle s \rangle$ +"DC TM BANG TAY "CB3 I1.3" I0.2" M1.1 \dashv \vdash \dashv \vdash <s≻ "CB4 "DC TM I1.4" TANG 2 Q0.3" +<r > </r> "DC CABIN Q2.4" <<u>R</u>>—

Network: 5 TIN HIEU GOI TANG XUONG O TANG 2


```
"GOI
                  XUONG
"ATOMAT1
                  TANG2
                                  "CB3
                   I0.5"
                                   I1.3"
                                                    M1.2
   I0.0"
                                                    <s>→
                    + \vdash
                                    +
    \dashv \vdash
"ATOMAT2
                                   "CB4
   10.4"
                                   I1.4"
                                    \dashv \vdash
    \dashv \vdash
                   "GOI
                  XUONG
                  TANG2
                   I0.5"
                                                    M1.3
                    +
                                                    <s>—
                                                  "TM DI
                                  "CB3
                                                 XUONG
                                                   Q1.6"
                    M1.3
                                   I1.3"
                                                                    M1.4
                                                                    <s≻
                     +
                                                                    M1.3
                                                                    \langle R \rangle
```



Network: 7 DONG CUA TANG 2 VA CABIN



Network: 7 DONG CUA TANG 2 VA CABIN




Network: 8 TIN HIEU GOI TANG LEN O TANG 3


```
"GOI LEN
"ATOMAT1
                TANG3
                               "CB4
                 I3.3"
                               I1.5"
  I0.0"
                                              M1.7
                  +
                                +
                                              \langle s \rangle
"ATOMAT2
                              "СВ6
  IO.4"
                               I1.6"
    +
                                +
               "GOI LEN
                TANG3
                 I3.3"
                                              M2.0
                                              -(s)-
                  +
                                          "TM DI
                              "CB6
                                               LEN
                               I1.6"
                                             Q1.0"
                  M2.0
                                                            M2.1
                                                             (s)—
                                                            M2.0
                                                            (R)—
              "DC TM
BANG TAY
                              "CB4
                 10.2"
                               I1.5"
                                              M2.2
                  +
                                              ∢s>——|
                               "CB6
                                          "DC TANG3
                               I1.6"
                                             Q0.5"
                                              <<u>R</u>>−
                                  -
                                          "DC CABIN
                                              Q2.4"
                                              -(R)-
```

Network: 9 TIN HIEU GOI TANG XUONG O TANG 3

```
"GOI
                 XUONG
"ATOMAT1
                                "CB4
                 TANG3
  I0.0"
                 I3.7"
                                I1.5"
                                                M2.3
                                                <s>→
                                "CB6
"ATOMAT2
                                I1.6"
  IO.4"
                 "GOI
                 XUONG
                 TANG3
                 I3.7"
                                                M2.4
                   +
                                                <s>→
                                              "TM DI
                                "CB4
                                             XUONG
                                               Q1.6"
                                I1.5"
                  M2.4
                                                               M2.5
                   \dashv \vdash
                                 + +
                                                               <s≻
                                                               M2.4
                                                               \langle R \rangle
```



Network: 11 DONG CUA TANG 3 VA CABIN




Network: 12 TIN HIEU GOI TANG LEN O TANG 4


```
"GOI LEN
                                   "CB7
"ATOMAT1
                  TANG4
                   I3.4"
                                   I1.7"
   IO.0"
                                                     M3.0
                     +
                                                     ∢s>—
"ATOMAT2
                                   "CB8
   IO.4"
                                   I2.1"
    +
                 "GOI LEN
                  TANG4
                   I3.4"
                                                     M3.1
                     \dashv \vdash
                                                     -(s)-
                                                "TM DI
                                   "CB8
                                                      LEN
                                   12.1"
                    M3.1
                                                                     M3.2
                                                    Q1.0"
                                    \dashv
                                                      + +
                                                                     \langle s \rangle
                     + +
                                                                     M3.1
                                                                     \langle R \rangle
                  "DC TM
                BANG TAY
                                   "CB7
                                   I1.7"
                   I0.2"
                                                     M3.3
                     + +
                                                     ⟨s⟩-
                                   "CB8
                                                 "DC TANG4
                                   12.1"
                                                    Q0.7"
                                    \dashv \vdash
                                                     \langle R \rangle
                                                "DC CABIN
                                                    Q2.4"
                                                     (R)—
```

Network: 13 TIN HIEU GOI TANG XUONG O TANG 4


```
"GOI
                 XUONG
"ATOMAT1
                                 "СВ7
                 TANG4
                                 I1.7"
                  I3.6"
  IO.0"
                                                  M3.4
    + +
                    + +
                                   +
                                                  ⟨s⟩
"ATOMAT2
                                 "CB8
   IO.4"
                                 I2.1"
                  "GOI
                 XUONG
                 TANG4
                  I3.6"
                                                  M3.5
                                                  <s≻
                                                "TM DI
                                 "CB7
                                                XUONG
                                 I1.7"
                                                 Q1.6"
                   M3.5
                                                                  M3.6
                                                  \dashv \vdash
                    +
                                                                  ∢s>—
                                                                  M3.5
                                                                  \langle \mathtt{R} \rangle
```




Network: 15 DONG CUA TANG 4 VA CABIN



Network: 16 TIN HIEU GOI TANG XUONG O TANG 5



Network: 17 MO CUA TANG 5 VA CABIN




Network: 18 DONG CUA TANG 5 VA CABIN

```
"DC TM
             BANG TAY
"ATOMAT1
                            "CB10
  I0.0"
               I0.1"
                            I2.3"
                                          M4.5
                                          (s)——
"ATOMAT2
             "CB DC TM
                                       "ROLE TG
  I0.4"
             TD TANG5
                            "CB10
                                          T4"
               I5.4"
                            I2.3"
                                                        M4.6
                                         S ODT
                                                        ⟨s}——|
                                       S
                                                Q
                              S5T#5S -TV
                                               ΒI
                                              BCD
                          "TM DI
                                        "TM DI
                              LEN
                                        XUONG
                                                    "DC TANG5
                                                                 "DC TANG5
                M4.5
                            Q1.0"
                                         Q1.6"
                                                       Q2.6"
                                                                    Q2.7"
                                           +/+
                                                        +/-
                                                                    -(s)---
                M4.6
                                                                 "DC CABIN
                                                                    Q2.4"
                                                                    (s)—
                                                                     M4.5
                                                                     -(R)--
                                                                     M4.6
                                                                     (R)—
                                       "TM DI
                                           LEN
                                         Q1.0"
                                          -(R)-
                                        "TM DI
                                        XUONG
                                         Q1.6"
                                          -(R)-
             "CB DUNG
                                       "DC TANG5
             DC TANG5
               I5.3"
                             M7.5
                                          Q2.7"
                                          -(R)-
                                       "DC CABIN
                                          Q2.4"
                                          -(R)
```

Network: 19 LENH CHON TANG 1,2,3,4,5

```
"NUT AN
                CHON
"ATOMAT1
                TANG1
  I0.0"
                 I1.0"
                                              M5.1
   -
                                              (s)——
                 \dashv \vdash
"ATOMAT2
               "NUT AN
  I0.4"
                CHON
                TANG2
    + +
                 I2.0"
                                              M5.2
                  \dashv \vdash
                                              ⟨s⟩—
               "NUT AN
                 CHON
                TANG3
                 I3.0"
                                              M5.3
                                              (s)—
               "NUT AN
                 CHON
                TANG4
                 I4.0"
                                              M5.4
                                              <s>→
               "NUT AN
                CHON
                TANG5
                                              M5.5
                 I5.0"
                 \dashv \vdash
                                              (s)-----
```

Network: 20 THANG MAY DI LEN



Network: 21 DUNG VA MO CUA O TANG 2

```
"TM DI
                                                    "TM DI
"ATOMAT1
                            "CB4
                                         XUONG
                                                        LEN
                            I1.4"
  I0.0"
                                          Q1.6"
                                                       Q1.0"
                M5.2
                                                        -(R)-
"ATOMAT2
                                                        M5.2
  I0.4"
                                                        -(R)-
                                                    "MC TANG2
                                                         Q0.2"
                                                        (s)——
                                                    "MC CABIN
                                                        Q2.5"
                                                        (s)——
                                        "CB DUNG
                                                                 "TM DI
               "CB4
                                       DC TANG 2
                                                                     LEN
               I1.4"
                              M5.3
                                                        M9.2
                                          I4.1"
                                                                    Q1.0"
                                                                     -(s)-
                              +
                              M5.4
                              \dashv
                              M5.5
                              +
```

Network: 22 DUNG VA MO CUA O TANG 3

```
"TM DI
                                                     "TM DI
"ATOMAT1
                             "CB6
                                         XUONG
                                                         LEN
  I0.0"
                                          Q1.6"
                 M5.3
                             I1.6"
                                                        Q1.0"
   + +
                                                         -(R)-----|
"ATOMAT2
                                                         M5.3
  I0.4"
                                                         (R)——
    +
                                                     "MC TANG3
                                                         Q0.4"
                                                         (s)—
                                                     "MC CABIN
                                                         Q2.5"
                                                         -(s)---
                                        "CB DUNG
                                                                   "TM DI
               "CB6
                                        DC TANG 3
                                                                       LEN
                I1.6"
                              M5.4
                                          I4.4"
                                                         M9.3
                                                                     Q1.0"
                                                                      ∢s≻
                               + \vdash
                              M5.5
```

Network: 23 DUNG VA MO CUA O TANG 4

```
"TM DI
                                                    "TM DI
"ATOMAT1
                            "CB8
                                        XUONG
                                                        LEN
                                         Q1.6"
  I0.0"
                M5.4
                            I2.1"
                                                      Q1.0"
                                                      -(R)----|
"ATOMAT2
                                                       M5.4
  IO.4"
                                                       -(R)--
   +
                                                    "DC TANG4
                                                      Q0.6"
                                                       (s)-
                                                    "MC CABIN
                                                       Q2.5"
                                                       ⟨s}—
                                       "CB DUNG
                                                                 "TM DI
               "CB8
                                       DC TANG4
                                                                     LEN
               12.1"
                             M5.5
                                         I4.7"
                                                       M9.4
                                                                   Q1.0"
                                                                    -(s)-
```


Network: 24 DUNG VA MO CUA O TANG 5

```
"TM DI
                                                      "IM DI
"ATOMAT1
                             "CB10
                                          XUONG
                                                          LEN
  I0.0"
                 M5.5
                             12.3"
                                           Q1.6"
                                                        Q1.0"
   \dashv \vdash
                                                         -(R)
"ATOMAT2
                                                         M5.5
  IO.4"
                                                         (R)—
   + +
                                                      "DC TANG5
                                                         Q2.6"
                                                         ⟨s}—
                                                      "MC CABIN
                                                         Q2.5"
                                                         <s>→
                                         "CB DUNG
                                                       "TM DI
                                         DC TANG5
               "CB10
                                                       XUONG
                                                        Q1.6"
                I2.3"
                              M5.1
                                           I5.3"
                                                         (s)—
                              M5.2
                              +
                              M5.3
                               + \vdash
                              M5.4
                               4 +
```

Network: 25 THANG MAY DI XUONG

```
"TM DI
                                              "TM DI
                                                               "TM DI
"ATOMAT1
                                                  LEN
                                                              XUONG
                                                                              XUONG
                                                                Q1.6"
                                                                               Q1.6"
   I0.0"
                   M5.1
                                  M1.3
                                                Q1.0"
                                                                               (s)—
                   1 +
"ATOMAT2
   I0.4"
                   M5.2
                                  M2.4
   \dashv \vdash
                                   + \vdash
                   M5.3
                                  M3.5
                   + \vdash
                                   +
                   M5.4
                                  M4.2
                   \dashv \vdash
                                   + +
                   M5.5
```

Network: 26 DUNG VA MO CUA O TANG 1



Network: 27 DUNG VA MO CUA O TANG 2

```
"TM DI
                                                    "TM DI
"ATOMAT1
                           "CB3
                                          LEN
                                                    XUONG
  IO.0"
                M5.2
                           I1.3"
                                        Q1.0"
                                                     Q1.6"
                                                     —(R)——
"ATOMAT2
                                                     M5.2
  I0.4"
                                                     -(R)----
   - -
                                                  "MC TANG2
                                                       00.2"
                                                     ⟨s}—
                                                  "MC CABIN
                                                      02.5"
                                                      (s)—
                                      "CB DUNG
                                                                "TM DI
              "CB3
                                     DC TANG 2
                                                                XUONG
               I1.3"
                                        I4.1"
                            M5.1
                                                     M11.2
                                                                 01.6"
                                                                  -(s)--
```

Network: 28 DUNG VA MO CUA O TANG 3


```
"TM DI
                                                     "TM DI
"ATOMAT1
                            "CB4
                                           LEN
                                                     XUONG
                                                      Q1.6"
                M5.3
                            I1.5"
  I0.0"
                                         Q1.0"
                                                      -(R)---
"ATOMAT2
                                                       M5.3
  IO.4"
                                                       -(R)-
                                                   "MC TANG3
                                                      Q0.4"
                                                      ⟨s}—
                                                   "MC CABIN
                                                       Q2.5"
                                                       (s)—
                                       "CB DUNG
                                                                  "TM DI
              "CB4
                                      DC TANG 3
                                                                  XUONG
               I1.5"
                                         I4.4"
                             M5.1
                                                      M11.3
                                                                   Q1.6"
                                                                   -(s)--
                             M5.2
```

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Network: 29 DUNG VA MO CUA O TANG 4


```
"TM DI
                                                  "TM DI
                          "CB7
"ATOMAT1
                                                  XUONG
                                        LEN
  I0.0"
               M5.4
                          I1.7"
                                       Q1.0"
                                                   Q1.6"
                                                    (R)—
"ATOMAT2
                                                    M5.4
  I0.4"
                                                    (R)—
                                                 "DC TANG4
                                                   Q0.6"
                                                    -(s)----|
                                                 "MC CABIN
                                                    Q2.5"
                                                    (s)—
                                     "CB DUNG
                                                               "TM DI
              "CB7
                                     DC TANG4
                                                               XUONG
                                       I4.7"
              I1.7"
                           M5.1
                                                    M11.4
                                                               Q1.6"
                                                                -(s)----|
                           M5.2
                           M5.3
```

Network: 30 GOI THANG MAY XUONG TANG 1




TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Network: 31 GOI THANG MAY DEN TANG 2




Network: 32 GOI THANG MAY DEN TANG 3




TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Network: 33 GOI THANG MAY DEN TANG 4



Network: 34 GOI THANG MAY LEN TANG 5



TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Network: 35 THANG MAY DI LEN TANG VUA GOI

```
"TM DI
"ATOMAT1
                                                                                                      LEN
   I0.0"
                    M6.0
                                    M5.6
                                                     M5.7
                                                                     M6.1
                                                                                     M6.4
                                                                                                    Q1.0"
                                                                                                    -(s)----|
   \dashv \vdash
"ATOMAT2
   I0.4"
                    M6.2
                    + \vdash
                    M6.3
                    \dashv \vdash
                    M6.5
```

Network: 36 THANG MAY DI XUONG TANG VUA GOI

```
"TM DI
"ATOMAT1
                                                                                            XUONG
  I0.0"
                   M5.6
                                  M6.0
                                                 M6.2
                                                                M6.3
                                                                               M6.5
                                                                                             Q1.6"
                   + \vdash
                                                                                              ⋌s≻
"ATOMAT2
                   M5.7
  I0.4"
                   \dashv \vdash
                   M6.1
                   + \vdash
                   M6.4
                   +
```

Network: 37 HIEN THI SO 1

```
"DEN BAO
"ATOMAT1
                "CB1
                                "CB3
                                               TANG1
                 I1.1"
  I0.0"
                                I1.3"
                                               Q1.1"
                                                 \leftarrow
"ATOMAT2
               "CB2
  I0.4"
                 I1.2"
               "DEN BAO
                 TANG1
                 Q1.1"
                  \dashv \vdash
```

```
Network:
           38
                    HIEN THI SO 2
                                                            "DEN BAO
"ATOMAT1
                              "CB2
                                               "CB4
                 "CB3
                                                             TANG2
                  I1.3"
                                I1.2"
                                               I1.5"
                                                              Q1.2"
   I0.0"
                                                               \prec \succ
                   + +
"ATOMAT2
                 "CB4
                  I1.4"
   IO.4"
    \dashv \vdash
                "DEN BAO
                 TANG2
                  Q1.2"
                   \dashv \vdash
Network:
                    HIEN THI
                               so 3
                                                            "DEN BAO
"ATOMAT1
                  "CB4
                                "CB4
                                               "CB7
                                                             TANG3
                  I1.5"
   IO.0"
                                 I1.4"
                                               I1.7"
                                                              Q1.3"
                                                               \leftarrow
    + \vdash
"ATOMAT2
                 "CB6
                  I1.6"
   IO.4"
                "DEN BAO
                 TANG3
                  Q1.3"
           40
Network:
                    HIEN THI SO 4
                                                            "DEN BAO
"ATOMAT1
                 "CB7
                                "CB6
                                               "CB9
                                                             TANG4
                  I1.7"
   I0.0"
                                 I1.6"
                                               12.2"
                                                              Q1.4"
                                                                \leftarrow
"ATOMAT2
                 "CB8
   IO.4"
                  12.1"
    \dashv \vdash
                "DEN BAO
                 TANG4
                  Q1.4"
```

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

```
41
                    HIEN THI SO 5
Network:
                                              "DEN BAO
"ATOMAT1
                  "CB9
                                 "CB8
                                               TANG5
                  I2.2"
                                 I2.1"
                                                Q1.5"
   I0.0"
     + +
                    + \vdash
                                                 \prec >-
"ATOMAT2
                  "CB10
   IO.4"
                  I2.3"
                "DEN BAO
                  TANG5
                  Q1.5"
                   + +
Network: 42
                    HIEN THI MUI TEN LEN
                "DEN BAO
                                               "TM DI
                                                            "DEN BAO
                                 "CB10
"ATOMAT1
               TM DI LEN
                                              XUONG
                                                            TM DI LEN
   I0.0"
                  Q2.0"
                                 I2.3"
                                                Q1.6"
                                                               Q2.0"
                                                                \prec \succ
"ATOMAT2
               "TM DI
   IO.4"
                    LEN
                  Q1.0"
    \dashv \vdash
                    \dashv \vdash
                 "CB1
                  I1.1"
                    HIEN THI MUI TEN XUONG
Network:
           43
                                                             "DEN BAO
                                                              TM DI
                              "TM DI
"ATOMAT1
                  "CB10
                                               "CB1
                                                              XUONG
                                   LEN
                                                I1.1"
                  12.3"
                                 Q1.0"
                                                               Q2.1"
   IO.0"
    -| \vdash
                   + \vdash
                                                                \leftarrow
"ATOMAT2
                 "TM DI
   IO.4"
                 XUONG
                  Q1.6"
                   \dashv \vdash
                "DEN BAO
                  TM DI
                  XUONG
                  Q2.1"
```

+

Network: 44 HIEN THI DEN TRONG CABIN



VI. MÔ PHỔNG CHƠNG TRÌNH LẬP TRÌNH

- I. MÔ PHỎNG TRÊN PLC SIM
- II. MÔ PHỎNG TRÊN SPS VISU

LỚP : ĐIỆN 1A

Tài liệu tham khảo

- 1. Giáo trình kỹ thuật biến đổi ĐHKTCN Thai nguyên
- PTS: Võ Quang Lạp Thạc sỹ: Trần Xuân Minh.
- 2. Giáo trình cảm biến NXBKH&KT- ĐH BK Hà Nội
- Phan Quốc Ngô Nguyễn Đức Chiến
- 3.Lý thuyết hệ thống NXBKH&KT- GS.TS Trần Đình Long.
- 4. Điều khiển logic và ứng dụng NXBKH & KT Hà Nội
- PGS.TS: Nguyễn Trọng Thuần
- 5.Tự động hoá với SIMATIC S7-300 NXB NN Trung tâm hợp tác đào tạo ĐHBK Hà Nội- SIEMEMS GS: phan Xuân Minh Nguyễn Doãn Phước
- 6.Kỹ thuật vi sử lý- ĐHKTCN Thái nguyên Nguyễn Tiến Hưng
- 7. Kỹ thuật vi sử lý NXBKH&KT Văn Thế Minh.
- 8. Kỹ thuật vi điều khiển NXBKH&KT Hà nội
- Lê Văn Doanh Phạm Khắc Chương
- 9. Hướng dẫn sử dụng biến đổi tần SIMENS- VT&T Telecom infonmatir Co.,LTD
- 10. Tự động hoá S7-300 với mô phỏng SPS Visu
- 11. Điều chỉnh tự động truyền động điện NXBKH&KT Hà Nội
- Bùi Quốc Khánh Nguyễn Văn Liễn Phạm Quốc Hải- Dương Văn Nghi
- 12. Điện tử công suất Võ minh Chính
- 13. Trang bị điện điện tử công nghiệp NXB& GD Vũ Quang Hối
- 14. Trang bị điện- Điện tử cho máy công nghiệp dùng chung.
- 15. Giáo trình máy nâng- Vân chuyển- NXBKH&KT ĐHKTCN Thái Nguyên.
- 16. Tự động điều khiển các quá trình công nghệ- NXB GD Trần doãn Tiến
- 17. Motion con trol- ĐHBK Hà Nội TSKH Nguyễn Phùng Quang
- 18. Cấu trúc máy vi tính NXBGD- Trần Quang Vinh
- 19. Đo lường và điều khiển bằng máy tính NXBKH&KT Hà Nội Ngô Diên Tập
- 20. Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều 3 pha NXBGD
- TS: Nguyễn Phùng Quang

TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP