
电子书程序开发文档

一、 产品原型

四个状态页面 主页面 设置页面 阅读页面 颜色选择页面



二、 文件介绍

ascii_font.c ASCII 码字库存储空间,字库数组为 const alt u8 ascii font x8y16[ASCII X8 Y16 ARRAY SIZE]

font_manage.c 所有字库的调用接口,其它函数通过

const alt_u8 *getAsciiFont(char asciiVal)

const alt_u8 *getGbkFont(alt_u8 gbkHighByte, alt_u8 gbkLowByte)

获取字库某个字的地址

gbk font.c GBK 字库储存空间,字库数组

const alt_u8 gbk_font_x16y16[GBK_X16_Y16_ARRAY_SIZE]

数组首地址,图标地址不连续,每个图标相互独立)

const alt_u8 icon_setting[ICON_SETTING_BYTES] 设置 const alt_u8 icon_home[ICON_HOME_BYTES] 主页面

const alt_u8 icon_back[ICON_BACK_BYTES] 回退图标
const alt_u8 icon_plus[ICON_PLUS_BYTES] 加号图标
const alt_u8 icon_minus[ICON_MINUS_BYTES] 減号图标
const alt_u8 icon_dot[ICON_DOT_BYTES] 进度条进度点
const alt_u8 icon_move_up[ICON_MOVE_UP_BYTES] 滚动条上翻
const alt_u8 icon_move_down[ICON_MOVE_DOWN_BYTES] 滚动条下翻

main.c 主函数

screen.c 屏幕结构体初始化函数,屏幕结构体变量在本文件中声明: ScreenContainer tftlcdScreenInst;

screen_display.c 屏幕机构提显示为屏幕像素数组,本文件只负责 tftlcdScreenInst3 显示为 320×480 数组,不能对结构体信息进行修改。

test_value.c 各种结构体信息打印到窗口上观察,用于调试代码

time_count.c 时间中断事务,有两个中断 t=1s 中断,每隔 1s 修改显示时间 t=几十毫秒中断,板子横向滚动显示

touch_resp.c 触摸中断事务处理

txt_read.c 读取 SD 卡中所有 txt 文件名,并能打开,关闭 SD 卡中某个 txt 文件,所有文件名在主页面显示。

alt types.h 类型文件

color.h 颜色结构体 ColorRGB 目前没有用

font manage.h ASCII 码, GBK 码尺寸宏定义; 所有图标宏定义

icon_pic_extern.h 所有图标数组声明为全局变量,调用就可以使用图标数组


screen.h 屏幕结构体初始化函数原型

screen_display.h 屏幕结构体显示为屏幕像素函数原型 screen_type.h 屏幕尺寸宏定义 屏幕结构体宏定义

test_value.h打印结构体time_count.h时间中断事务touch resp.h触摸中断事务


txt read.h 读取 SD 卡 TXT 文件名,文件

三、 文件调用关系



四、 屏幕信息结构体


1. ScreenContainer 屏幕容器,对应屏幕[1:320, 1:480]区域包括上边栏,主栏,下边栏三个区域,相互独立



- 2. ScreenHeaderTime 上边栏 里面正中心是 TagBlock tagTime;
- 3. ScreenFooterBtn 下边栏 三个 IconBlock
- **4. 主栏有四个页面,每次只能有一个出现**,页面信息位于 ScrMainAreaInfo 中、ScrMainAreaInfo **mainAreaInfo**


ScrIDStack[4]是页面数组 curScrIndex 为当前页面所在下标,第一个只能是主页面,后面看用户逻辑,若点击阅读则增加阅读页面,curScrIndex++,点击返回,就 curScrIndex--。

5. ScreenHome




6. ScreenBook


当 pageInfoVisible==true 时:




当 pageInfoVisible==false 时:



7. ScreenSetting






8. ScreenColorPicker

ColorBoard colorpicker

五、 屏幕空间定位

1. 全局坐标



2. 每个结构体内部有许多子屏幕结构体,子屏幕的区域使用相对区域子结构体的绝对区域=父结构体左上角的绝对位置-(1,1)+子结构体的相对区域