آزمایشگاه ریزپردازنده

مینی پروژه

نکات و قوانین آزمایشگاه ریزپردازنده:

- فقط از طریق تکلیف مربوطه در سامانه VU و لینکهای اعلام شده مجاز به ارسال هستید.
 - فایلهای پروژه خود را در یک فایل Zip قرار دهید و آن را به شکل زیر نامگذاری کنید:
- 1) Core (Folder)
- 2) Project_name.ioc (CubeMX Project)



Name_StudentNumber_MinPrj_T#.zip

بعد از T شماره گروه خود را قرار دهید که معادل با **شماره پک دریافتی** شماست.

فایلهای بالا در دایرکتوری Workspace که در CubeIDE ساختید قرار دارند و به صورت پیشفرض در آدرس زیر قرار دارد: C:\Users\{Username}\STM32CubeIDE\workspace_{Version}\{Project_name}

- در صورت مشاهده و اثبات هرگونه تقلب و شباهت در کدها نمره طرفین 100 در نظر گرفته خواهد شد.
 - ارسال توسط یکی از اعضا گروه کافی میباشد.
- تحویل بر اساس کد آپلود شده است و در صورت مشاهده مغایرت در کد تحویلی و کد آپلود شده نمره 0 به آن تسک تعلق خواهد
 گرفت.

مینی پروژه خانه هوشمند:

در این مینی پروژه قصد داریم امکانات دماسنج و نورسنج محیط یک خانه هوشمند را شبیه سازی کنیم. شدت نور و دمای خانه نیز بر روی seven segment نیز داده می شود. دو رقم سمت راست seven segment بیانگر شدت نور (از ۱۰ تا ۹۹) و دو رقم سمت چپ نیز بیانگر دمای محیط به درجه سلسیوس میباشد. در این خانه، اگر نور از آستانه ای که برای شما ارسال می شود کمتر شده. یا آنکه دمای خانه نیز از آستانه ای که برای شما ارسال می شود بیشتر شد، buzzer شروع به پخش پیغام اخطار می کند. نوع پیغام اخطار نیز یک بوق با شدت ثابت می باشد که فرکانس آن متغیر بوده و به سه شکل مثلثی، مربعی یا سینوسی می باشد.

اطلاعات باید از طریق uart به کمک فریم هایی شبیه فریم های پروتوکل ethernet (که در ادامه در موردشان توضیح داده خواهد شد) به کامپیوتر ارسال شده و به کمک برنامهای که در اختیار شما قرار خواهد گرفت، شدت دما و نور را نشان بدهد. همچنین شما میتوانید آستانه حساس برای روشن شدن led های خارجی با توجه به LDR و پیغام خطا برای سنسور LM35 را مشخص کنید. این اطلاعات نیز با فریم هایی با پرتوکل شبیه ethernet برای میکرو ارسال میشوند. لذا شما باید هم توانایی دیکود هم انکود کردن فریم ها را داشته باشید.

1 byte (0xAA)	1 byte	1 byte	1 byte	2 – 255 byte	1 byte
Preamble	Dest. Addr.	Src. Addr.	Data len.	Data	CRC

شروع فریم با preamble است که نشان دهنده ی آغاز فریم است ومقدار آن برابر با 0xAA میباشد. پس از آن آدرس مقصد و سپس آدرس مبدأ قرار می گیرند. بایت بعدی نیز length یا طول بخش data است که نشان دهنده ی تعداد بایتهای موجود در بخش data میباشد در نتیجه می تواند عددی بین 0 تا 255 باشد. اما از آنجا که تعداد 0 برای بایتهای داده کاربردی نداشته و همچنین دادههای ارسالی ما حداقل باید دارای دو بایت داده باشند، این عدد باید چیزی بین 2 تا 255 باشد. بایت آخر بعد از data نیز CCC میباشد که برای کنترل خطا استفاده می گردد. در نتیجه طول مجموع پکتها باید بین 7 تا 260 بایت باشد. چند نکته در مورد فریم ما وجود دارد؛ یکی آنکه که الله می میباشد و این مینی پروژه عملاً هر مقداری می توانند داشته باشند ولی مقدار داشتن آنها اهمیت دارد. دیگر آنکه برای پکتهایی که از میکرو به سیستم ارسال می شود، در بخش data بایت اول بایت کنترل میباشد که نشان دهنده نوع داده (دما یا نور) است که برای آن مقدار درصد آن یا عددی بین 0 تا 99 قرار می گیرد. دوره ارسال این پکتها را هر یک ثانیه دو بدک نور و دما پشت سر هم ارسال شوند.

پیاده سازی CRC در ارسال و دریافت (محاسبه و قرار دادن crc در انتهای پکت در زمان ارسال و چک کردن و بررسی خطا با کمک crc در زمان دریافت) دارای نمره اضافه است. در صورت عدم پیاده سازی مقدار آن را در پکت خود تمام صفر قرار دهید.

برای محاسبه CRC از divisor یا generator معادل با 0x19A که فرم باینری آن 110011010 است استفاده کنید. و آن را برای تمام پکت به غیر از بخش preamble محاسبه کنید. (برای dest addr و src addr و data)

برای آشنایی با نحوه محاسبه CRC میتوانید از لینک زیر استفاده کنید:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check#Computation

همچنین پکتهایی از سیستم به میکرو ارسال میشود که تنها یک نوع دارد و آن هم برای تنظیم نحوه عملکرد بوق است. بدین شکل که باید کنترل آن باید مقدار 0x31 بوق با موج مربعی، 0x32 برای بوق با موج مربعی، 0x32 برای بوق با موج مثلثی و مقدار 0x33 برای بوق با موج سینوسی میباشد. بایت بعدی نشان دهنده حد پایین فرکانس پخش شده و بایت بعد از آن نیز

حد بالای فرکانس پخش شده میباشد که هر دو میتوانند عددی بین 200 تا 4000 باشد. در نتیجه این نوع از پکت داری بخش data با طول 4 بایت است. زمان پخش هر دوره از بوق نیز دلخواه است.

برای تعیین آستانههای نور و دما نیز پکتهایی برای شما ارسال می گردد که بدین صورت است؛ بایت کنترل 0x41 برای دما و 0x42 برای نور میباشد. بایت دوم نیز تعیین کننده آستانه است که برای دما به درجه سلسیوس و برای نور به درصد میباشد.

دقت داشته باشید که برنامه شما باید طوری نوشته شود که هر زمان هر کدام از این پکتها را دریافت کردید، تغییرات مربوط به آن را در میکرو اعمال کنید و تنظیم شدن موارد مختلف از قبیل حالت بوق و آستانههای نور و دما باید امکان تغییر به هر تعداد و هر زمان را داشته میکرو اعمال کنید و تنظیم شدن موارد مختلف از قبیل حالت بوق و آستانههای نور و دما باید امکان تغییر به هر تعداد و هر زمان را داشته میکرو اعمال کنید و تنظیم شدن موارد مختلف از قبیل حالت بوق و آستانههای نور و دما باید امکان تغییر به هر تعداد و هر زمان را داشته میکرو اعمال کنید و تنظیم شدن موارد مختلف از قبیل حالت بوق و آستانه های نور و دما باید امکان تغییر به هر تعداد و هر زمان را داشته میکرو اعمال کنید و تنظیم شدن موارد مختلف از قبیل حالت بوق و آستانه های نور و دما باید امکان تغییر به هر تعداد و هر زمان را داشته میکرو اعمال کنید و تنظیم شدن موارد مختلف از قبیل حالت بوق و آستانه های نور و دما باید امکان تغییر به هر تعداد و هر زمان را داشته میکرو اعمال کنید و تنظیم شدن موارد مختلف از قبیل حالت بوق و آستانه های نور و دما باید امکان تغییر به هر تعداد و هر زمان را داشته در تعداد و میکرو اعمال کنید و تنظیم شدن موارد مختلف از قبیل حالت بوق و آستانه های نور و دما باید امکان تغییر به هر تعداد و هر زمان را داشته از تعلی نور و دما باید امکان تغییر به هر تعداد و هر زمان را داشته باید امکان تغییر به میکرو اعمال کنید و تعداد و میکرو اعمال کنید و تعداد و تعدا

پیاده سازی بافر برای دریافت و ارسال پکتها دارای نمره اضافه میباشد. در غیر این صورت میتوانید پردازش پکتهای دریافتی را بدون صف بندی و بلافاصله بعد از دریافت انجام دهید و به طور مشابه برای پکتهای ارسالی میتوانید آنها را در موعد ارسال ساخته و بلافاصله ارسال کنید و صف بندی پکتها اجباری نمیباشد.

برای محاسبه دما از مقدار خروجی سنسور LM35 از فرمول زیر استفاده کنید:

Voltage_mv = raw_value * 3300 / 4095
Temperature_c = Voltage_mv / 10

برای اسکیل کردن دقیق تر مقدار خام LDR به بازه 0 تا 99 می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

scaled_value = (raw_value - min_raw_value) * 99 / (max_raw_value - min_raw_value)

در فرمول بالا، مقادیر max_raw_value و max_raw_value و max_raw_value و کمترین مقادیر خام قابل دستیابی با سنسور نور است. از آنجا که لزوماً خروجی سنسور تمامی اعداد موجود در بازهی ۰ تا ۴۰۹۵ را شامل نمیشود، از این فرمول استفاده می کنیم تا با استفاده از مقادیر بیشنیه و کمینه ی عملی و نه تئوری، عدد نهایی اسکیل شده که به صورت درصد است را نمایش دهیم. این درصد نسبتی واقعی تر با شرایط محیط دارد و می توانید با فراهم کردن بیشترین و کمترین نور محیطی این مقادیر را بیابید.

طبعاً باید برای اندازه گیری های خود نرمال سازی نیز انجام بدهید تا مقادیر شما کمتر تحت تأثیر نویز قرار گیرند. برای نرمال سازی از روشهای میانگین گیری یا دیگر روشها می توانید استفاده کنید. استفاده از روشهای بهینه و خوب برای نرمال سازی شامل نمره اضافه می باشد. برای بحث نرمال سازی می توانید از دو لینک زیر کمک بگیرید.

https://www.st.com/resource/en/application_note/an1711-software-techniques-for-compensating-st7-adc-errors-stmicroelectronics.pdf

https://www.electronicdesign.com/technologies/analog/article/21778422/use-software-filters-to-reduce-adc-noise

نكات مهم:

۱) در حلقه while در تابع main کدی ننویسید.

۲) دریافت **UART** میبایست به صورت وقفه ای راهاندازی شود.

۳) پایه VCC بازر، مقاومت حساس به نور، volume و سنسور LM35 را به ۳.۳ ولت وصل کنید.

۴) segment₋7 را با کمک آیسی راه اندازی کنید.

ف) برای راه اندازی چند ماژول آنالوگ، برای هر کدام از آنها از یک واحد adc جدا استفاده کنید و از چند کانال یک واحد adc استفاده نکنید.