

Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik Technische Universität Graz



Seminararbeit:
Finite Elemente Software
zur Lösung von
elektrostatischen und stationären
Strömungsfeld-Problemen

vorgelegt von: Tobias Florian Lafer (01530012) am 19. August 2019

Betreuer: Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas Bauernfeind

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie 3							
	1.1	Die Methode der finiten Elemente						
	1.2	Das Ritzsche Verfahren						
	1.3	Das Galerkinsche Verfahren						
	1.4 Finite Elemente und Formfunktionen							
		1.4.1 Lineare Dreieckselemente	5					
		1.4.2 Quadratische Dreieckselemente	7					
		1.4.3 Kubische Dreieckselemente	7					
	1.5 Problemtypen							
		1.5.1 Elektrostatische Probleme	9					
		1.5.2 Stationäre Strömungsfeldprobleme	1					
2	lmp	Implementierung 11						
	2.1	Erstellung der Geometrie und Generierung des Gitters mit Gmsh 1	2					
		2.1.1 Erstellung der Geometrie	2					
		2.1.2 Generierung des Gitters $\dots \dots \dots$	2					
	2.2	Import und Verarbeitung des FEM-Gitters	3					
		2.2.1 Import des Gitters	3					
		2.2.2 Verarbeitung der Gitterinformation	5					
		2.2.3 Zuordnung der Knoten am dirichletschen- und Dreiecksseiten am						
		neumannschen Rand	6					
	2.3	Berechnung der Elementgleichungssysteme	9					
		2.3.1 Elementmatrix-Koeffizienten k_{ij}	0					
		2.3.2 Rechtsseiten-Elemente r_j	2					
	2.4	Assemblierung und Lösung des globalen Gleichungssystems	3					
3	Sim	ulationen 2	4					
	3.1	Simulation 1 (2 Seiten)	4					
	3.2	Simulation 2 (2 Seiten)	4					
	3.3	Simulation 3 (2 Seiten)	4					

1 Theorie

1.1 Die Methode der finiten Elemente

Die analytische Lösung eines Randwertproblems, wie jenes definiert in (1), ist nur in sehr wenigen Fällen möglich. Zur numerischen Lösung existieren daher verschiedenste Methoden, wobei eine der Prominentesten die Methode der finiten Elemente darstellt. Bei dieser Methode wird das zu untersuchende Problemgebiet Ω in viele einzelne Teilgebiete unterteilt, in welchen jeweils die gesuchte Funktion u(x) aus durch Verwendung von Ansatzfunktionen (zum Beispiel Polynomen) approximiert wird.

Ein Beispiel für ein Randwertproblem ist

$$L\{u(x)\} - f(x) = 0 (1)$$

mit $u = \overline{u} \ \forall x \in \Gamma_D$ als dirichletschen, und $\frac{\partial u}{\partial n}(x) = u_N \ \forall x \in \Gamma_N$ als neumannschen Randbedingungen, L als Differentialoperator, f als gegebener und u als gesuchter Funktion.

Als häufige Ansätze zur numerischen Berechnung dienen dabei das sogenannte Ritzsche Verfahren (Spezialfall einer Variationsmethode) oder das Galerkinsche Verfahren (Spezialfall einer Residuenmethode). Diese Verfahren führen auf ein lineares Gleichungssystem (2) mit den Werten der gesuchten Funktion u an den Elementknoten als Unbekannte u_{ges} .

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{u_{ges}} = \mathbf{r} \tag{2}$$

Die Elemente der Matrix A und des Rechtsseitenvektors r ergeben sich aus den Zusammenhängen im Problemgebiet (Differentialgleichungen), den vorgegebenen Randwerten und der Geometrie sowie deren Unterteilung.

1.2 Das Ritzsche Verfahren

Physikalische Systeme gehorchen in vielen Fällen sogenannten *Extremalprinzipien*. Ein solches Prinzip bezeichnet die Eigenschaft eines Systems einen Zustand einzunehmen in dem eine bestimmte Größe minimal oder maximal ist. Zum Beispiel verläuft die Bewegung eines dynamischen Systems immer so dass dessen Bewegungsenergie minimal ist.

Ein in der Elektrotechnik vorkommendes Extremalprinzip ist das Kelvinsche Prinzip welches besagt dass sich die Ladungsverteilung in einem elektrostatischen System so einstellt, dass die Energie in diesem System minimal ist.

Mathematisch ausgedrückt muss somit die elektrostatische Energie

$$W(V) = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\Omega} -gradV d\Omega \tag{3}$$

minimiert werden. Wählt man nun eine Potentialfunktion $V^* = V + \beta \eta$, wobei V den wahren Potentialverlauf, η die Abweichung von V^* vom wahren Verlauf und β einem numerischen Schaarparameter entspricht, so kann über

$$\frac{dW(V^*)}{d\beta}\bigg|_{\beta=0}\beta = \frac{d}{d\beta}\left(\frac{\epsilon_0}{2}\int\limits_{\Omega} -grad(V+\beta\eta)d\Omega\right)\bigg|_{\beta=0}\beta \stackrel{!}{=} 0 \tag{4}$$

der wahre Verlauf V bestimmt werden.

Im allgemeinen führt (4) auf nicht lösbare Differentialgleichungen. Die Idee des Ritzschen Verfahrens ist nun einen einen Ansatz für V^* zu wählen der eine Lösung der Differentialgleichungen ermöglicht.

Wählt man als Ansatz für V*

$$V* = \phi_0 + \sum_{k=1}^{N} c_k \phi_k \tag{5}$$

so können nach Einsetzen in (4) die c_j über ein lineares Gleichungssystem ermittelt werden.

Man bezeichnet (3) als Funktional und (4) als erste Variation des Funktionals. Hat man nun, wie bei einem Randwertproblem üblich, eine Differentialgleichung gegeben, so muss zuerst ein äquivalentes Funktional gefunden werden. Für einige Fälle ist dies über Tabellenbücher möglich.

1.3 Das Galerkinsche Verfahren

Die Operatorgleichung aus (1) ist für alle Werte von u(x) erfüllt. Wählt man nun für u einen Approximationsansatz u^* , so ist (1) nun im Allgemeinen nicht mehr erfüllt. Man definiert $\epsilon := L\{u^*\} - f$ als das sogenannte Residuum (Rest) und möchte die Parameter der Approximationsfunktion so verändern dass

$$\int_{\Omega} \epsilon w d\Omega = \int_{\Omega} (L\{u^*\} - f) w d\Omega = 0$$
 (6)

ist. w bezeichnet hierbei Gewichtsfunktion. Man spricht nun von der Methode der gewichteten Residuen.

Wählt man nun als Ansatz für u*

$$u* = \phi_0 + \sum_{k=1}^{N} c_k \phi_k \tag{7}$$

und für die Gewichtsfunktion w

$$w = \phi_0 + \sum_{k=1}^{N} \alpha_k \phi_k \tag{8}$$

mit $\alpha_k \neq 0$ so spricht man von der Galerkin-Bubnov-Metode oder vom Galerkinschen Verfahren. Durch Einsetzen der Ansätze für u^* und w in (6) lassen sich die c_k über ein lineares Gleichungssystem bestimmen. Die α_k müssen nicht berechnet werden, da sie als beliebig und $\neq 0$ angenommen werden.

1.4 Finite Elemente und Formfunktionen

Ein häufiger Ansatz zur Unterteilung des Problemgebietes ist jener der Unterteilung in Dreiecke bzw. Tetraeder. Innerhalb jedes dieser Elemente wird die gesuchte Funktion u aus 1, im Weiteren auch Potential genannt, durch einfache Funktionen, meist Polynome erster oder zweiter Ordnung, angenähert.

Für ein Element, welches durch N Knoten definiert wird lautet ein möglicher Ansatz

$$u(x,y) = \sum_{k=1}^{N_e} N_k^e u_k$$
 (9)

wobei die Funktionen N_k^e als Formfunktionen des e-ten Elements bezeichnet werden. Sie besitzen im k-ten Elementknotenknoten den Wert 1 und in allen Anderen den Wert 0. Für ein Dreieck mit einem Knoten an jeder Ecke (N=3) ergeben sich lineare Funktionen für N_k^e , für Dreiecke mit zusätzlichen Knoten in der Mitte jeder Seite (N=6) quadratische Funktionen usw.

Da die Funktionen für N_k^e nur von der Geometrie des jeweiligen Elements abhängen bleiben einzig die u_k als gesuchte Parameter, welche durch Verwendung des Ansatzes aus (9) im z.B. Galerkinschen Verfahren ermittelt werden können.

Wie aus (9) erkennbar, müssen für jedes Element die N_k^e separat ermittelt werden da sie von der jeweiligen Elementgeometrie abhängen. Betrachtet man nun jedes finite Element in einem lokalen Koordinatensystem, welches im Weiteren durch die Variablen ξ, η dargestellt wird, und verwendet die Formfunktionen auch zur Beschreibung der Elementgeometrie, so spricht man von isoparametrischen finiten Elementen.

Die Formfunktionen müssen dabei nur einmalig für einen bestimmten Typ von finten Elementen (z.B. lineare Dreicke) einmalig ermittelt werden. Die Zusammenhänge für Geometrie und Potential lauten dann wie folgt:

$$u = \sum_{k=1}^{N} N_k(\xi, \eta) u_k \quad x = \sum_{k=1}^{N} N_k(\xi, \eta) x_k \quad y = \sum_{k=1}^{N} N_k(\xi, \eta) y_k$$

wobei x_k und y_k die Koordinaten des k-ten Knoten darstellen. Sinnvollerweise sind die jeweiligen finiten Elemente im lokalen ξ , η -Koordinatensystem geradlinig angesetzt. (Siehe Abbildung 2) Die Krümmung und Verzerrung im globalen Koordinatensystem ergibt sich anschließend durch (10).

1.4.1 Lineare Dreieckselemente

Das isoparametrische lineare Finite Dreieckselement ist im lokalen ξ , η -Koordinatensystem wie in Abbildung 1 gezeigt dargestellt.

Die Koordinaten der drei Elementknoten lauten wie folgt:

$$P_1 = (0,0), \quad P_2 = (0,1)$$
 (10)
 $P_3 = (1,0)$

Als Ansatz für die Potentialfunktion bzw. die globalen Koordinaten x und y wählt man folgenden Ansatz:

$$u(\xi, \eta) = c_0 + c_1 \xi + c_2 \eta \tag{11}$$

Die drei Unbekannten c_0 , c_1 und c_2 können durch Einsetzen der Koordinaten der Elementknoten ermittelt werden.

$$P_1: u(0,0) = u_1 = c_0$$

$$P_2: u(1,0) = u_2 = c_0 + c_1$$

$$P_3: u(0,1) = u_3 = c_0 + c_2$$
(12)




Abbildung 1: Ansatz für lineares Element

bzw. unter Verwendung der Matrix-schreibweise:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{cases} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{cases}}_{c} = \underbrace{\begin{cases} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{cases}}_{u} \tag{13}$$

Die Lösung $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{A}^{-1} \cdot \boldsymbol{u}$ lautet:

Oder ausgeschrieben:

$$c_0 = u_1$$
 (15)
 $c_1 = u_2 - u_1$
 $c_2 = u_3 - u_1$

Setzt man dies wiederum in (11) ein, so erhält man:

$$u(\xi,\eta) = u_1 + (u_2 - u_1)\xi + (u_3 - u_1)\eta \tag{16}$$

bzw. nach einfacher Umformung:

$$u(\xi,\eta) = \underbrace{(1-\xi-\eta)}_{N_1} u_1 + \underbrace{(\xi)}_{N_2} u_2 + \underbrace{(\eta)}_{N_2} u_3 \tag{17}$$

Die Formfunktionen für das lineare finite Dreieckselement lauten also:

$$N_1(\xi, \eta) = 1 - \xi - \eta$$

$$N_2(\xi, \eta) = \xi$$

$$N_3(\xi, \eta) = \eta$$
(18)

1.4.2 Quadratische Dreieckselemente

Das quadratische isoparametrische finite Dreieckselement ist wie in Abbildung 2 definiert.

Die Koordinaten der drei Elementknoten lauten wie folgt:

$$P_1 = (0,0), \quad P_2 = (1/2,0)$$

 $P_3 = (1,0), \quad P_4 = (1/2,1/2)$
 $P_5 = (0,1), \quad P_6 = (0,1/2)$

$$(19)$$

Der Ansatz der Potentialfunktion wird wie folgt gewählt:

$$u(\xi,\eta) = c_0 + c_1 \xi + c_2 \eta + c_3 \xi \eta + c_4 \xi^2 + c_5 \eta^2$$
(20)

Nach dem Einsetzen der Knotenkoordinaten ergeben sich folgende Gleichungen zur Bestimmung der Unbekannten c_i :

$$u(0,0) = u_1 = c_0$$

$$u(1/2,0) = u_2 = c_0 + \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{4}c_4$$

$$u(1,0) = u_3 = c_0 + c_1 + c_4$$

$$u(1/2,1/2) = u_4 = c_0 + \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{2}c_2 + \frac{1}{4}c_3 + \frac{1}{4}c_4$$

$$+ \frac{1}{4}c_5$$
(21)

$$u(0,1) = u_5 = c_0 + c_2 + c_5$$

 $u(1/2,0) = u_6 = c_0 + \frac{1}{2}c_2 + \frac{1}{4}c_5$

Durch Anwendung des gleichen Prinzips wie in Abschnitt 1.4.1 können nun die Formfunktionen $N_1...N_6$ ermittelt werden. Diese finden sich in Anhang





Abbildung 2: Ansatz für quadratisches Element

1.4.3 Kubische Dreieckselemente

Das kubische isoparametrische finite Dreieckselement ist wie in Abbildung 3 definiert. Die Koordinaten der drei Elementknoten lauten wie folgt:






Abbildung 3: Ansatz für quadratisches Element

Der Ansatz der Potentialfunktion wird wie folgt gewählt:

$$u(\xi,\eta) = c_0 + c_1 \xi + c_2 \eta + c_3 \xi \eta + c_4 \xi^2 + c_5 \eta^2 + c_6 \xi^2 \eta + c_7 \xi \eta^2 + c_8 \xi^3 + c_9 \eta^3$$
 (24)

Nach dem Einsetzen der Knotenkoordinaten ergeben sich folgende Gleichungen zur Bestimmung der Unbekannten c_i :

$$u(0,0) = u_1 = c_0$$

$$u(1/3,0) = u_2 = c_0 + \frac{1}{3}c_1 + \frac{1}{9}c_4 + \frac{1}{27}c_8$$

$$u(2/3,0) = u_3 = c_0 + \frac{2}{3}c_1 + \frac{4}{9}c_4 + \frac{8}{27}c_8$$

$$u(1,0) = u_4 = c_0 + c_1 + c_4 + c_8$$

$$u(2/3, 1/3) = u_5 = c_0 + \frac{2}{3}c_1 + \frac{1}{3}c_2 + \frac{2}{9}c_3 + \frac{4}{9}c_4 + \frac{1}{9}c_5 + \frac{4}{27}c_6 + \frac{2}{27}c_7 + \frac{8}{27}c_8 + \frac{1}{27}c_9$$

$$u(1/2,0) = u_6 = c_0 + \frac{1}{3}c_1 + \frac{2}{3}c_2 + \frac{2}{9}c_3 + \frac{1}{9}c_4 + \frac{4}{9}c_5 + \frac{2}{27}c_6 + \frac{4}{27}c_7 + \frac{1}{27}c_8 + \frac{8}{27}c_9$$

$$u(0,1) = u_7 = c_0 + c_2 + c_5 + c_9$$

$$u(0,2/3) = u_8 = c_0 + \frac{2}{3}c_2 + \frac{4}{9}c_5 + \frac{8}{27}c_9$$

$$u(0,1/3) = u_9 = c_0 + \frac{1}{3}c_1 + \frac{1}{3}c_2 + \frac{1}{9}c_3 + \frac{1}{9}c_4 + \frac{1}{9}c_5 + \frac{1}{27}c_6 + \frac{1}{27}c_7 + \frac{1}{27}c_8 + \frac{1}{27}c_9$$

$$u(1/3,1/3) = u_{10} = c_0 + \frac{1}{3}c_1 + \frac{1}{3}c_2 + \frac{1}{9}c_3 + \frac{1}{9}c_4 + \frac{1}{9}c_5 + \frac{1}{27}c_6 + \frac{1}{27}c_7 + \frac{1}{27}c_8 + \frac{1}{27}c_9$$

Durch Anwendung des gleichen Prinzips wie in Abschnitt 1.4.1 können nun die Formfunktionen $N_1...N_10$ ermittelt werden. Diese finden sich in Anhang ...

1.5 Problemtypen

In diesem Kapitel werden die in der Software implementierten Problemtypen beschrieben. In beiden Fällen handelt es sich um zweidimensionale, ebene Probleme. Resultat dieses Abschnitts werden analytische Berechnungsvorschriften für die einzelnen Elementgleichungssysteme sein.

Die Berechnungen aus diesem Abschnitt stammen, sofern nicht anders angegeben, aus [?] Abschnitte 7 und 8. Für ausführliche Herleitungen, auf welche in diesem Fall bewusst verzichtet wird, sei auf das oben genannte Werk verwiesen.

Wie aus Abschnitt 1.1 bekannt, ist das Randwertproblem zuerst als Operatorgleichung mit entsprechenden Randwertbedingungen zu formulieren. Die Operatorgleichung kann nun entweder direkt im Galerkinschen Verfahren oder über Umweg eines äquivalenten Funktionals im Ritzschen Verfahren verwendet werden. Dabei wird für die gesuchte Funktion u in jedem Teilgebiet (finites Element) ein entsprechender Approximations-Ansatz wie in Abschnitt 1.4 ermittelt, eingesetzt. Das Ergebnis sind 'lokale' lineare Gleichungssysteme (für jedes Element eines), welche zu einem großen, 'globalen' Gleichungssystem assembliert werden müssen. Auf die Assemblierung wird dabei genauer in Abschnitt 2.4 eingegangen.

Ausgangspunkt für Probleme aus der Elektrotechnik sind im Allgemeinen die Maxwell-Gleichungen:

$$rot \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{26}$$

$$rot \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \tag{27}$$

$$div \mathbf{B} = 0 \tag{28}$$

$$div \mathbf{D} = \rho \tag{29}$$

mit den Materialzusammenhängen

$$\boldsymbol{D} = [\epsilon] \boldsymbol{E} \tag{30}$$

$$\boldsymbol{B} = [\mu]\boldsymbol{H} \tag{31}$$

mit $[\epsilon]$ und $[\mu]$ als ortsabhängigen Materialtensoren.

1.5.1 Elektrostatische Probleme

Für den elektrostatischen Fall ist J sowie sämtlichen zeitlichen Änderungen $\equiv 0$ wodurch sich $B \equiv 0$ sowie die rechten Seiten von (26) und (27) zu $\equiv 0$ ergeben.

Ein elektrostatisches Problem wird somit durch die folgenden Gleichungen beschrieben:

$$rot \mathbf{E} = 0 \tag{32}$$

$$div \mathbf{D} = \rho \tag{33}$$

Aufgrund der Wirbelfreiheit des elektrostatischen Feldes aus (32) kann nun folgender Ansatz für die elektrostatische Feldstärke \boldsymbol{E} verwendet werden:

$$\mathbf{E} = -gradV \tag{34}$$

mit V als sogenanntem Skalapotential.

Setzt man (34) nun unter Verwendung von 30 in (33) ein, so erhält man die partielle Differentialgleichung für V als:

$$div[\epsilon]gradV = -\rho \tag{35}$$

Hierbei entspricht $div[\epsilon]grad$ dem Differentialoperator L aus 1, das Potential V der gesuchten Funktion u und $-\rho$ der gegebenen Funktion f.

Die Randbedingungen für ein solches Problem sind gegeben als

$$V = \overline{V} \tag{36}$$

am dirichletschen Rand Γ_D und

$$\boldsymbol{n} \cdot qradV = \sigma \tag{37}$$

am neumannschen Rand Γ_N , mit n als Flächennormale und σ der am neumannschen Rand gegebenen Flächenladungsdichte entspricht.

Unter Verwendung des Ritzschen oder Galerkinschen Verfahrens erhält man nun Lösung zur Berechnung der Elementgleichungssysteme, wobei beide Verfahren dieselbe (!) Lösung liefern. Löst man (4) oder (6) mit den entsprechenden Ansätzen für ein Element, so ergibt sich ein lineares Elementgleichungssystem $[k_{ij}] \cdot \{V_j\} = \{r_j\}$ mit

$$k_{ij} = \int_{x} \int_{y} \left(\epsilon_x \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + \epsilon_y \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y} \right) dx dy$$
 (38)

$$r_{j} = \int_{x} \int_{y} N_{i} \rho dx dy + \int_{\Gamma_{N}} N_{i} \sigma d\Gamma$$
 (39)

Anmerkung: Um auf die oben gezeigte Form für $k_i j$ zu kommen ist es notwendig den Permettivitätstensor $[\epsilon]$ auf eine Hauptachsenform zu transformieren:

$$[\epsilon] = \begin{bmatrix} \epsilon_x & 0 \\ 0 & \epsilon_y \end{bmatrix}$$

Man beachte dass die Formfunktionen für isoparametrische finite Elemente $N_i = N_i(\xi, \eta)$ gilt, wodurch alle Integrale in den Variablen ξ und η durchgeführt werden müssen. Die entsprechende Substitution sowie die Realisierung der Integrale werden in Abschnitt 2.3 genauer behandelt.

1.5.2 Stationäre Strömungsfeldprobleme

Stationäre Strömungsfeldprobleme lassen sich über das Gesetz der Ladungserhaltung definieren:

$$div \mathbf{J} = 0 \tag{40}$$

Es muss außerdem das Ohmsche Gesetz in seiner differentiellen Form gelten:

$$\boldsymbol{J} = [\gamma]\boldsymbol{E} \tag{41}$$

mit $[\gamma]$ als ortsabhängigem Tensor der spezifischen Leitfähigkeit.

Stationäre Strömungsfeldprobleme können somit analog zu elektrostatischen Problemen mittels folgender Differentialgleichung ermittelt werden:

$$div[\gamma]gradV = 0 \tag{42}$$

Als Randbedingungen ergeben sich:

$$V = \overline{V} \tag{43}$$

am dirichletschen Rand Γ_D und

$$\mathbf{n} \cdot gradV = J_e \tag{44}$$

wobei J_e die eingeprägte Flächenstromdichte am neumannschen Rand darstellt.

Man erkennt die starken Äquivalenzen zwischen stationären Strömungsfeldproblemen und elektrostatischen Problemen. Das Elementgleichungssystem ergibt sich somit für diese Probleme als

$$k_{ij} = \int_{T} \int_{Y} \left(\gamma_x \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + \gamma_y \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y} \right) dx dy \tag{45}$$

$$r_j = \int\limits_x \int\limits_y N_i J_e dx dy \tag{46}$$

2 Implementierung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit diversen Details der Implementierung des finite Elemente Algorithmus in der Software. Es wird beschrieben wie mittels der Software Gmsh die Problemgeometrie erstellt, sowie ein finite Elemente Gitter generiert und exportiert wird. Anschließend erfolgt ein kurzer Umriss des Imports und Verarbeitung des Gitters zur Verwendung im eigentlichen Lösungsalgorithmus auf den detaillierter am Ende dieses Kapitels eingegangen wird.

2.1 Erstellung der Geometrie und Generierung des Gitters mit Gmsh

2.1.1 Erstellung der Geometrie

Die Erstellung der Geometrie sowie die Generierung des FEM-Gitters erfolgt mit der Open-Source Software Gmsh. [?] Gmsh stellt zwei CAD-Kernel ('Built-In' und 'Open-CASCADE') zur Verfügung welche jedoch sehr ähnlich zu Bedienen sind. Auf Unterschiede wird entsprechend hingewiesen.

Gmsh nutzt dabei eine eigene Skript-Sprache zur Erstellung der Geometrie, wobei die einzelnen Kommandos für den jeweiligen CAD-Kernel übersetzt werden. Eine Geometrie in Gmsh wird also durch ein ASCII-codiertes File mit einer Sequenz von Kommandos repräsentiert. Ein Beispiel für ein einfaches Viereck ist in Abbildung ... gezeigt. Die Erstellung der Geometrie erfolgt dabei 'Bottom-Up'. Dabei werden zuerst Punkte im Raum festgelegt, welche dann durch Linien verbunden werden. Mehrere aneinander grenzende Linien bilden eine Fläche und mehrere aneinander grenzende Flächen ein Volumen. Für eine genauere Beschreibung des Ablaufs sei auf die sehr ausführliche Dokumentation auf der Gmsh-Homepage verwiesen ([?]).

Eine besondere Rolle bei der Erstellung der Problemgeometrie nehmen die sogenannten 'Physical Groups' ein. Wie ihr Name schon sagt, sind dies Gruppen von Elementen (z.B. Linien) mit der gleichen physikalischen Eigenschaft. (z.B. dem gleichen Potential). Um dies besser zu erklären ist in Abbildung ... die Problemgeometrie eines einfachen Plattenkondensators dargestellt. Die Linien die die obere Elektrode bilden wurden zu einer 'Physical Group' mit dem Namen 'dir100' zusammengefügt. Später wird diese geschlossene Kurve als dirichletscher Rand mit einer Bedingung von V=100 deklariert. Das äußere Viereck dient als ferner Rand mit einer dirichletschen Randbedingung von V=1000 und wird daher ebenfalls zu einer 'Physical Group' mit dem Namen 'farbound' zusammengefasst. Ebenso wird der Rand der unteren Elektrode zu einer Gruppe mit dem Namen 'dir0' zusammengefasst. zusammengefasst.

Auch Flächen können zu 'Physical Groups' zusammengefasst werden. Typischerweise sind dies Areale mit den gleichen Materialeigenschaften (Permettivität) und/oder gleichen Quellen (freie Raumladungen). In dem gezeigten Beispiel gibt es drei sogenannte 'Physical Surfaces', eine welche den Bereich der umschließenden Luft modelliert, und zwei zur Modellierung eines geschichteten Dielektrikums zwischen den Kondensatorplatten.

2.1.2 Generierung des Gitters

Gmsh erlaubt die Verwendung von verschiedenen Algorithmen zur Gittergenerierung. In der Standardeinstellung wählt Gmsh automatisch einen geeigneten Algorithmus aus, wobei sich dies als völlig zufriedenstellend herausgestellt hat. Wie schon bei der Geometrie, erfolgt die Generierung des Gitters 'Bottom-Up' wobei zuerst Linen, dann Flächen und schließlich Volumen bearbeitet werden. Ein simpler Klick auf $Mesh \rightarrow 2D$ führt alle

genötigten Schritte durch, wobei standardmäßig ein lineares, 3-knotiges Dreiecksgitter erzeugt wird. Zum Wechsel auf ein Gitter höherer Ordnung ist ein Kick auf $Mesh \rightarrow Set\ order < n >$ nötig, wobei < n > für die gewünschte Gitterordnung steht. Um das bestehende Gitter zu verfeinern, muss lediglich auf $Mesh \rightarrow Refine\ by\ splitting\ geklickt$ werden. Bei unpassender Aufteilung des verfeinerten Gitters empfiehlt sich ein erneuter Klick auf $Mesh \rightarrow 2D$ wodurch sich die Aufteilung der Elemente wieder verbessern sollte.

Zum Export des Gitters ist folgender Ablauf zu befolgen:

- $File \rightarrow Export$
- Auswahl des Ordners und Dateinamens **mit der Endung .msh** (Gmsh erkennt des Typ der zu Exportierenden Datei anhand seiner Endung)
- Auswahl der 'Version 2' unter den anschließend angezeigten Optionen

Anmerkung: Ein simpler Export mittels $File \rightarrow Save \ mesh$ ist nicht möglich, da Gmsh dann das Gittern in einer .msh-Datei der Version 4 abspeichert, das FEM-Tool jedoch nur Version 2 unterstützt.

Anmerkung: Die Generierung des Gitters kann auch automatisiert im FEM-Tool erfolgen. Somit ist ein händischer Export nur nötig wenn spezielle Änderungen am Gitter von Hand vorgenommen werde müssen.

2.2 Import und Verarbeitung des FEM-Gitters

In diesem Abschnitt wird kurz der Import und die Verarbeitung des im vorherigen Kapitel erstellten FEM-Gitters beschrieben. Dabei wird genauer auf die Methodik zur korrekten Interpretation der Randbedingungen eingegangen. So erfordert zum Beispiel die Berechnung des Elementgleichungssystems ein Kurvenintegral entlang des neumannschen Randes, wobei sich diese aus mehreren Dreiecksseiten zusammensetzt. Somit ist es zwingend notwendig aus dem generierten Gitter herauszulesen welche Seite oder Seiten der entsprechenden Elemente am neumannschen Rand liegen.

2.2.1 Import des Gitters

Wie schon zuvor erwähnt unterstützt benötigt die Software eine Gitterdatei der Version 2. Dabei handelt es sich um ASCII-codierte Dateien mit mindestens folgenden Informationen:

- Das Format der Datei im Abschnitt \$MeshFormat\$. Sie Software unterstützt nur Dateien der Version 2.2.0.8
- Informationen über die 'Physical Groups' der Problemgeometrie im Abschnitt \$Physical Names\$. Dabei gibt der erste Eintrag des Abschnitts die Anzahl der 'Physica Groups' an. Jeder weitere Eintrag steht für eine 'Physical Group' definiert durch jeweils drei Parameter:

- 1. Dimension der 'Physical Group'. 1: 1-dimensional (Kurve), 2: 2-dimensional (Fläche)
- 2. ID. Jede Gruppe bekommt eine positive Ganzzahl zur eindeutigen Identifikation zugewiesen.
- 3. Name. Jener Name der in Gmsh der Gruppe zugewiesen wurde.
- Daten der Elementkonten des Gitters im Abschnitt \$Nodes\$. Der erste Eintrag gibt wieder die Anzahl der Knoten an, jeder weitere Eintrag steht für einen Knoten, wobei die erste Zahl eine positive Ganzzahl zur eindeutigen Identifizierung des Knotens darstellt. Die weiteren drei Einträge sind Gleitkommazahlen für die x-, y-und z-Koordinaten.
- Die Definitionen der finiten Elemente im Abschnitt *\$Elements\$*. Der erste Eintrag gibt wieder Anzahl der Elemente an, und jeder weiter Zeile definiert ein Element nach dem folgenden Schema:
 - 1. ID. Eine positive Ganzzahl zur eindeutigen Identifikation des Elements.
 - 2. Typ des Elements. Gmsh kennt viele verschiedene Elementtypen. Für eine vollständige Liste sei auf die Dokumentation von Gmsh verwiesen ([?]). Da sie Software dreieckige finite Elemente bis zur Ordnung 3 unterstützt sind hier folgende Einträge möglich:
 - 2: 2-knotige lineare Linie/Kurve
 - 3: 3-knotiges lineares Dreieckselement
 - 8: 3-knotige quadratische Line/Kurve
 - 9: 6-knotiges quadratisches Dreieckselement
 - 26: 4-knotige kubische Linie/Kurve
 - 21: 10-knotiges kubisches Dreieckselement

Anmerkung: In Zukunft könnten weitere Elementtypen unterstützt werden.

- 3. Der nächste Eintrag gibt die Anzahl der 'Physical Tags' an. Auch hier sei zu deren genauen Bedeutung auf die Dokumentation von Gmsh verwiesen.[?]. Standardmäßig ist der erste Eintrag danach die ID der 'Physical Group' der das Element angehört. Alle Weiteren 'Tags' werden nicht benötigt.
- 4. 'Physical Tage'. Siehe vorheriger Punkt.
- 5. IDs der Elementknoten. Je nach Elementtyp (siehe oben) finden sich nun die IDs der Knoten welche das Element definieren. Dabei ist zu beachten dass Gmsh die Knoten anders als das FEM-Tool definiert. Hierbei sei auf die Gmsh Dokumentation, Abschnitt 9.2 verwiesen. Die Definition welche das FEM-Tool verwendet findet sich in diesem Dokument unter Abschnitt 1.4. Es ist also ein Umordnen der Knoten notwendig, was jedoch von der Software automatisch beim Import durchgeführt wird.

Eine Beispielhafte Gitterdatei zu dem in Abbildung 5 gezeigten Beispiel findet sich in Code 1.

2.2.2 Verarbeitung der Gitterinformation

Nach erfolgreichem Import der Gitterinformation ist als letzter Schritt or der eigentlichen Lösung nun notwendig die Randbedingungen des Problems, sowie Materialeigenschaften und weitere Informationen wie zum Beispiel Quellen (freie Raumladungen etc.) den einzelnen Elementen zuzuordnen. Hierbei kommen die bei der Erstellung der Geometrie definierten 'Physical Groups' zum Tragen.

Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, ist jedes finite Element einer solchen Gruppe zugeteilt. Für die hier betrachteten zweidimensionalen Probleme können zwei Arten von Physical Groups definiert werden: Kurven (Physical Curves) und Flächen (Physical Surfaces). Erstere beschreiben die dirichletschen und neumannschen Randbedingungen und Ihnen sind somit nur eindimensionale Element zugeordnet. Letztere beschreiben die Materialen des Problemgebietes sowie dessen Quellen. Daher sind solchen Gruppen nur zweidimensionale Elemente zugeordnet.

Folgende Parameter müssen nun jedem Element zugeordnet werden:

- Knoten am dirichletschen Rand: Das Potential des entsprechenden Elementknotens ist bereits vorgegeben, was bei der Berechnung des Elementgleichungssystems entsprechend berücksichtigt werden muss.
- Knoten und Seiten am neumannschen Rand: Wie in (39) ersichtlich erfordert die Berechnung von r_j ein Integral über die neumannsche Randfläche, welche im zweidimensionalen Fall zu einem Kurvenintegral entartet. Dabei ist es wichtig zu wissen welche Dreiecksseite am neumannschen Rand liegt.
- Materialeigenschaften im Element: Wie in 38 ersichtlich ist es notwendig ϵ_x und ϵ_y für jedes Element zu kennen. Die Deklaration von ϵ_x und ϵ_y erfolgt in einem separaten File, welches in Abschnitt ... genauer behandelt wird. Die Zuordnung zum entsprechenden Element erweist sich als trivial da jeder Elementdefinition die ID der entsprechenden 2D Physical Group beiliegt.
- Analog zu den Materialeigenschaften verhält es sich mit den Quellen innerhalb eines Elements. Die Quellen kommen z.B. bei der Berechnung von (39) als Parameter ρ zum Tragen. Auch hier erweist sich die Zuordnung wieder als trivial.

Die Zuordnung der Knoten und Dreiecksseiten an den Rändern des Problems wird im folgenden Kapitel beschrieben.

2.2.3 Zuordnung der Knoten am dirichletschen- und Dreiecksseiten am neumannschen Rand

Wie bereits oben erwähnt ist eine direkte Zuordnung der Dreieckselemente am dirichletschen und neumannschen Rand nicht möglich. Vielmehr muss ein Umweg über die eindimensionalen Elemente gegangen werden. Die angewandten Algorithmen werden im Folgenden beschrieben:

Knoten am dirichletschen Rand:

- 1. Man ermittle alle Elementknoten am gewählten Rand aus den dem Rand zugeordneten Kurvenelementen. Da die Definition der Kurvenelemente in der Gitterdatei bereits die ID der entsprechenden *Physical Group* enthält ist diese Aufgabe trivial.
- 2. Man suche nun alle Dreieckselemente die die vorher ermittelten Knoten beinhalten und speichere diese Zuordnung samt Randwerte für die entsprechenden Knoten.

Dreiecksseiten am neumannschen Rand:

- 1. Man wende den gleichen Algorithmus wie oben an.
- 2. Man ermittle die Dreiecksseite am neumannschen Rand durch Vergleich der Randund Elementknoten:
 - Je nach Elementtype ist eine Dreiecksseite durch 2, 3 oder 4 Knoten definiert. Siehe dazu Abschnitt 1.4. Liegt ein Dreieckselement am neumannschen Rand, so stimmen alle Knoten einer oder mehrerer Seiten mit den Knoten am Rand überein. Hierbei ist zu erwähnen dass auch bei mehr als 2 Knoten pro Seite immer nur eine ganze Seite am Rand liegen kann!
 - Wie aus (39) bekannt muss ein Kurvenintegral entlang der entsprechenden Dreiecksseite am neumannschen Rand durchgeführt werden. Aufgrund der Verwendung von isoparametrischen finiten Elementen sind im lokalen Koordinatensystem
 nur drei verschiedene Kurvenintegrale möglich, was eine statische Zuordnung eines
 Kurvenintegrals zu jeder Seite ermöglicht. Zu diesem Zweck wird jeder Dreiecksseite eine Nummer zugewiesen von welcher ausgehend ein bestimmtes Kurvenintegral
 berechnet wird. Die Zuordnung lautet wie folgt:
 - Die Dreiecksseite auf der ξ -Achse sei definiert als Seite 1.
 - Die Dreiecksseite auf der η -Achse sei definiert als Seite 2.
 - Die verbleibende Seite sei definiert als Seite 3




Abbildung 4: Zuordnung der Dreiecksseiten

3. Zu guter Letzt ordne man noch den Dreiecksseiten am Rand den Wert der Randbedingung (in (39) der Parameter σ) zu.

Um die in diesem Abschnitt gezeigten Zusammenhänge zu verdeutlichen, wird die Zuordnung der Dreiecksseiten zum neumannschen Rand anhand des in Abbildung 5 gezeigten Beispiels verdeutlicht. Eine Beispielhafte Gitterdatei ist in Code 1 gezeigt.

```
$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$PhysicalNames
1 1 "neumann_boundary"
2 2 "material"
$EndPhysicalNames
$Nodes
1 < x1 > < y1 > < z1 >
2 <x2> <y2> <z2>
3 <x3> <y3> <z3>
4 < x4 > < y4 > < z4 >
$EndNodes
$Elements
1 2 2 1 x 2 3
2 2 2 1 x 1 2
 3 2 2 x 1 2 4
4 3 2 2 x 4 2 3
$EndElements
```

Code 1: Exemplarische Gitterdatei




Abbildung 5: Zuordnung der Dreiecksseiten




Abbildung 6: Elemente 3 und 4 im lokalen Koordinatensystem

Wie aus Code 1 ersichtlich, setzt sich die Geometrie aus 4 Knoten und 4 Elementen zusammen. Abbildung 6 zeigt die Dreieckselemente 3 und 4 in ihrem lokalen Koordinatensystem.

Wie mit Hilfe von Abbildung 4 zu erkennen ist, liegt Element 3 mit Seite 1, und Element 4 mit Seite 2 am neumannschen Rand. Der oben beschrieben Algorithmus wird nun auf dieses Beispiel angewandt um dessen Funktion zu erklären.

- 1. Die Elemente 1 und 2 sind, wie aus Code 1 ersichtlich der *Physical grup* 1 zugeteilt. (Vierter Eintrag in den beiden Elementdefinitionen). Somit ist nun bekannt dass die Knoten 1, 2 und 3 am neumannschen Rand liegen.
- 2. Die lokalen Knoten 1 und 2 von Element 3 stimmen mit den globalen Knoten 1 und 2 am neumannschen Rand überein, womit sich nun feststellen lässt dass Element 3 mit Seite 1 am neumannschen Rand liegt.
- 3. Selbiges wir nun für Element 4 durchgeführt. Die lokalen Knoten 2 und 3 stimmen mit den globalen Knoten 2 und 3 überein, womit sich feststellen lässt dass Element 4 mit Seite 2 am neumannschen Rand liegt.

2.3 Berechnung der Elementgleichungssysteme

Das Elementgleichungssystem in den Koordinaten x und y ergibt sich für ein elektrostatisches Problem als

$$k_{ij} = \int_{x} \int_{y} \left(\epsilon_x \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + \epsilon_y \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y} \right) dx dy \tag{47}$$

$$r_{j} = \int_{x} \int_{y} N_{i} \rho dx dy + \int_{\Gamma_{N}} N_{i} \sigma d\Gamma$$
 (48)

(siehe Kapitel 1.5.1). Die Berechnungen für stationäre Strömungsfeld-Probleme sind zu denen für elektrostatische Probleme äquivalent (Siehe Kapitel 1.5.2) für $\epsilon \to \gamma$, $\rho \to J_e$ und $\sigma \to 0$

Liegt das Element am dirichletschen Rand, so sind ein oder mehrere Knotenpotentiale bereits vorgegeben was zu einer Reduktion des Elementgleichungssystems führt. Gezeigt wird dies an einem linearen Dreieckselement mit 3 Knoten. Das Elementgleichungssystem lautet:

$$k_{11}V_1 + k_{12}V_2 + k_{13}V_3 = r_1$$

$$k_{21}V_1 + k_{22}V_2 + k_{23}V_3 = r_2$$

$$k_{31}V_1 + k_{32}V_2 + k_{33}V_3 = r_3$$

Liegt nun Knoten 2 am dirichletschen Rand so ist V_2 bekannt, und das Elementgleichungssystem reduziert sich wie folgt:

$$k_{11}V_1 + k_{13}V_3 = r_1 - k_{12}V_2$$

$$k_{31}V_1 + k_{33}V_3 = r_3 - k_{32}V_2$$

Liegt also der j-te Knoten am dirichletschen Rand, so wird die j-te Zeile aus dem Gleichungssystem eliminiert und die j-ze Spalte wird von der rechte Seite subtrahiert.

2.3.1 Elementmatrix-Koeffizienten k_{ij}

Da die Formfunktionen N_i bei isoparametrischen finiten Elementen Funktionen von ξ und η sind, müssen die Integrationsvariablen aller Integrale transformiert werden. Die partiellen Ableitungen der Formfunktionen in (47) ergeben sich mit

$$\left\{ \frac{\partial N}{\partial \xi} \right\} = \underbrace{\left[\sum_{k} \frac{\partial N_{k}}{\partial \xi} x_{k} \quad \sum_{k} \frac{\partial N_{k}}{\partial \xi} y_{k} \right]}_{L} \cdot \left\{ \frac{\partial N}{\partial x} \right\} \cdot \left\{ \frac{\partial N}{\partial x} \right\} \tag{49}$$

zu

$$\left\{ \frac{\frac{\partial N}{\partial x}}{\frac{\partial N}{\partial y}} \right\} = \underbrace{\frac{1}{\det(\boldsymbol{J})} \left[\sum_{k} \frac{\partial N_{k}}{\partial \eta} y_{k} - \sum_{k} \frac{\partial N_{k}}{\partial \xi} y_{k} \right]}_{\boldsymbol{J}^{-1}} \cdot \left\{ \frac{\partial N}{\partial \xi} \right\} \cdot \left\{ \frac{\partial N}{\partial \eta} \right\} }_{\boldsymbol{J}^{-1}} \tag{50}$$

[?], S.71f.

Das Flächenelement dxdy in (47) ergibt sich mit den Beziehungen aus [?], S.74 zu

$$dxdy = det(\mathbf{J})d\xi d\eta \tag{51}$$

wobei das Flächenintegral in beiden Koordinaten in den Intervallen [0,1] durchzuführen ist. Somit ergibt sich der Elementmatrix-Koeffizient k_{ij} zu

$$k_{i,j} = \int_{\xi=0}^{1} \int_{\eta=0}^{1-\xi} \left[\frac{\delta N_i}{\delta \xi} \sum_{k} \frac{\partial N_k}{\partial \eta} y_k - \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \sum_{k} \frac{\partial N_k}{\partial \xi} y_k \right) \left(\frac{\partial N_j}{\partial \xi} \sum_{k} \frac{\partial N_k}{\partial \eta} y_k - \frac{\partial N_j}{\partial \eta} - \sum_{k} \frac{\partial N_k}{\partial \xi} y_k \right) + \frac{\epsilon_y}{\det(\mathbf{J})} \left(-\frac{\partial N_i}{\partial \xi} \sum_{k} \frac{\partial N_k}{\partial \eta} x_k + \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \sum_{k} \frac{\partial N_k}{\partial \xi} x_k \right) \left(-\frac{\partial N_j}{\partial \xi} \sum_{k} \frac{\partial N_k}{\partial \eta} x_k + \frac{\partial N_j}{\partial \eta} \sum_{k} \frac{\partial N_k}{\partial \xi} x_k \right) \right] d\xi d\eta$$

$$(52)$$

Anmerkung: Man beachte dass das $det(\mathbf{J})$ des Flächenelements aus (51) bereits gekürzt wurde.

Die Berechnung der Partiellen Ableitungen der Formfunktionen kann auf analytischem Wege vorweg erfolgen, da diese nur vom gewählten Elementtyp abhängen. Somit ist eine effiziente Berechnung der Terme $\sum_k \frac{\partial N_k}{\partial \eta} y_k$ in Form von Skalarprodukten möglich.

Die numerische Berechnung des Integrals erfolgt über die sogenannte Gauss-Quadratur. Hierbei wird das zu berechnende Integral durch eine gewichtete Summe approximiert:

$$\int_{x_{min}}^{x_{max}} f(x)dx \approx \sum_{k} w_k f(x_k)$$
 (54)

Eine Erweiterung auf mehrdimensionale Integrale ist durch Mehrfachsummen einfach möglich. Ein besonderes Augenmerk bei dieser Methode der numerischen Integration liegt dabei auf der Wahl der Stützstellen x_k und der Gewichte w_k . Diese Form der numerischen Integration ist in der Literatur weit verbreitet. Die in dieser Arbeit verwendeten Stützstellen-Koordinaten und -Gewichte für isoparametrische Dreieckige finite Elemente wurden aus [?], S.547. übernommen.

In der Software implementiert sind eine 3-Punkte und 7-Punkte Integration der Form

$$\int_{T} \int_{y} f dx dy \approx \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{N_s} f(x_k, y_k) w_k \tag{55}$$

wobei N_s die Anzahl der Stützstellen darstellt.

Für eine 3-Punkte Integration ergeben sich folgende Stützstellen und Gewichte:

\mathbf{k}	$\mathbf{x_k}$	$\mathbf{y}_{\mathbf{k}}$	$\mathbf{w_k}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
2	6 2 3	1 1	$\frac{1}{3}$
3	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$ $\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Tabelle 1: Stützstellen und Gewichte für 3-Punkte Integration nach [?], S.547.

Für eine 7-Punkte Integration ergeben sich folgende Stützstellen und Gewichte:

k	$\mathbf{x_k}$	$\mathbf{y}_{\mathbf{k}}$	$\mathbf{w}_{\mathbf{k}}$
1	0.1012865073235	0.1012865073235	0.1259391805448
2	0.7974269853531	0.1012865073235	0.1259391805448
3	0.1012865073235	0.7974269853531	0.1259391805448
4	0.4701420641051	0.0597158717898	0.1323941527885
5	0.4701420641051	0.4701420641051	0.1323941527885
6	0.0597158717898	0.4701420641051	0.1323941527885
7	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0.225

Tabelle 2: Stützstellen und Gewichte für 7-Punkte Integration nach [?], S.547.

2.3.2 Rechtsseiten-Elemente r_i

Die Berechnung der Koeffizienten der 'rechten Seite' eines elektrostatischen Problems

$$r_{j} = \int_{x} \int_{y} N_{i} \rho dx dy + \int_{\Gamma_{N}} N_{i} \sigma d\Gamma$$
 (56)

 r_j erfordert zu einen ein Flächenintegral (erster Summand) und ein Integral über den neumannschen Rand, welches im zweidimensionalen Fall zu einem Kurvenintegral entartet.

Für das Flächenintegral lässt sich die Substitution der Integrationsvariablen sehr einfach durchführen, da keine partiellen Ableitungen des Formfunktionen vorkommen:

$$\int_{x} \int_{y} N_{i}\rho dxdy = \int_{\xi=0}^{1} \int_{\eta=0}^{1-\xi} N_{i}\rho det(\mathbf{J})d\xi d\eta$$
 (57)

Für Kurvenintegral über den neumannschen Rand ändert sich der Integrand je nach dem über welche Dreiecksseite integriert wird. Das entartete Flächenintegral über den neumannschen Rand hat nun folgende Form:

$$\int_{c} N_i(\xi, \eta) \sigma ds \tag{58}$$

Allgemein gilt (siehe [?], S. 74f.):

$$d\xi = dx e_{x} + dy e_{y} = \frac{\partial x}{\partial \xi} d\xi e_{x} + \frac{\partial x}{\partial \xi} d\xi e_{y}$$

$$d\eta = dx e_{x} + dy e_{y} = \frac{\partial x}{\partial \eta} d\eta e_{x} + \frac{\partial x}{\partial \eta} d\eta e_{y}$$
(59)

Das infinitesimale Kurvenelement ergibt sich somit nun zu $ds = d\xi + d\eta$ bzw.

$$ds = ||ds|| = \sqrt{(d\xi + d\eta)^{T} \cdot (d\xi + d\eta)}$$
(60)

Integriert man über die Dreiecksseite 1, so gilt $d\eta = 0$ und somit auch $d\eta = 0$. Somit gilt für ds bzw. ds:

$$ds=d\xi \Rightarrow$$

$$ds = ||d\boldsymbol{\xi}|| = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \xi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \xi}\right)^2} d\xi = \sqrt{\left(\sum_k \frac{\partial N_k}{\partial \xi} x_k\right)^2 + \left(\sum_k \frac{\partial N_k}{\partial \xi} y_k\right)^2} d\xi \quad (61)$$

Selbiges kann für Dreiecksseite 2 unter Verwendung von $d\xi=0$ hergeleitet werden. Es ergibt sich somit:

$$ds=d\eta\Rightarrow$$

$$ds = ||d\boldsymbol{\eta}|| = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \eta}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \eta}\right)^2} d\eta = \sqrt{\left(\sum_k \frac{\partial N_k}{\partial \eta} x_k\right)^2 + \left(\sum_k \frac{\partial N_k}{\partial \eta} y_k\right)^2} d\eta \quad (62)$$

Zur Integration über Dreiecksseite 3 muss zuerst die Kurve parametrisiert werden:

$$s(t) = \begin{cases} \xi(t) \\ \eta(t) \end{cases} = \begin{cases} 1 - t \\ t \end{cases} \Rightarrow \frac{ds}{dt} = \begin{cases} \frac{d\xi}{dt} \\ \frac{d\eta}{dt} \end{cases} = \begin{cases} -1 \\ 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{d\xi}{dt} = -dt, \ d\eta = dt$$

Setzt man dies nun in (59) und dies wiederum in (60) ein, so erhält man

$$ds = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \eta} - \frac{\partial x}{\partial \xi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \eta} - \frac{\partial y}{\partial \xi}\right)^2} dt \tag{63}$$

Auf das Einsetzen der partiellen Ableitungen von x und y wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

Die numerische Integration erfolgt wieder über die Gauss-Quadratur. Stützstellen und Gewichte wurden aus [?], S.542 übernommen.

2.4 Assemblierung und Lösung des globalen Gleichungssystems

Im vorherigen Abschnitt wurde näher auf die Berechnung der Elementgleichungssysteme eingegangen. Diese müssen nun zu einem 'großen' Gleichungssystem assembliert werden. Der Assemblierungsvorgang entspricht dabei einer simplen Addition der Gleichungssysteme (Siehe [?], S.60ff.). Beispielhaft wird der Vorgang anhand von 2 Elementgleichungssystemen gezeigt.

Gleichungssystem 1:

$$\begin{aligned} k_{11}^1 V_1 + k_{12}^1 V_2 + k_{13}^1 V_3 &= r_1^1 \\ k_{21}^1 V_1 + k_{22}^1 V_2 + k_{23}^1 V_3 &= r_2^1 \\ k_{31}^1 V_1 + k_{32}^1 V_2 + k_{33}^1 V_3 &= r_3^1 \end{aligned}$$

Gleichungssystem 2:

$$k_{22}^{2}V_{2} + k_{23}^{2}V_{3} = r_{2}^{2} - k_{21}^{2}V_{4}$$

$$k_{32}^{2}V_{2} + k_{33}^{2}V_{3} = r_{3}^{2} - k_{31}^{2}V_{4}$$

Addiert man die Gleichungssysteme so ergibt sich

$$k_{11}^{1}V_{1} + k_{12}^{1}V_{2} + k_{13}^{1}V_{3} + = r_{1}^{1}$$

$$k_{21}^{1}V_{1} + (k_{22}^{1} + k_{22}^{2})V_{2} + (k_{23}^{1} + k_{23}^{2})V_{3} = r_{2}^{1} + r_{2}^{2} - k_{21}^{2}V_{4}$$

$$k_{31}^{1}V_{1} + (k_{32}^{1} + k_{32}^{2})V_{2} + (k_{33}^{1} + k_{33}^{2})V_{3} = r_{3}^{1} + r_{3}^{2} - k_{31}^{2}V_{4}$$

$$(64)$$

Als Resultat des Assemblierungsvorgangs erhält man ein lineares Gleichungssystem mit $N-N_{dir}$ Unbekannten, wobei N die Anzahl der Knoten und N_{dir} die Anzahl der Knoten am dirichletschen Rand darstellt. Die Koeffizientenmatrix ist symmetrisch und schwach besetzt.

Die Lösung des Gleichungssystems erfolgt durch ein geeignetes Verfahren und liefert die Unbekannten Knotenpotentiale als Ergebnis. Je nach zugrundeliegendem Problemtyp kann anschließend die gesuchter Feldgröße berechnet werden. Für den Fall eines elektrostatischen Problems wäre dies

$$\mathbf{E} = -gradV = -\left\{\frac{\frac{\partial V}{\partial x}}{\frac{\partial V}{\partial y}}\right\} = -\left\{\frac{\sum_{k} \frac{\partial N_{k}}{\partial x} V_{k}}{\sum_{k} \frac{\partial N_{k}}{\partial y} V_{k}}\right\}$$
(65)

mit

$$\frac{\partial N_k}{\partial x} = \frac{1}{\det(\boldsymbol{J})} \left(\frac{\partial N_k}{\partial \xi} \sum_j \frac{\partial N_j}{\partial \eta} y_j - \frac{\partial N_k}{\partial \eta} \sum_j \frac{\partial N_j}{\partial \xi} y_j \right)$$

$$\frac{\partial N_k}{\partial y} = \frac{1}{\det(\boldsymbol{J})} \left(-\frac{\partial N_k}{\partial \xi} \sum_j \frac{\partial N_j}{\partial \eta} x_j + \frac{\partial N_k}{\partial \eta} \sum_j \frac{\partial N_j}{\partial \xi} x_j \right)$$

3 Simulationen

- 3.1 Simulation 1 (2 Seiten)
- 3.2 Simulation 2 (2 Seiten)
- 3.3 Simulation 3 (2 Seiten)