崑山科技大學電子工程系四技部

實 務 專 題 報 告

無線遙控車

學生:林 鉦 銘

譚凱文

洪 得 淳

指導教授:郭晉 魁

中華民國九十四年五月

目 錄

| 圖.表目錄 | I |
|----------------------------|--------|
| 表目錄 | |
| 第一章 簡介 | |
| 1-1 前言 | 1 |
| 1-2 製作動機 | 2 |
| 第二章 硬體架構 2-1 架構圖 | 4 |
| 2-2 無線電模組 2-3 發射電路 | 5 7 |
| 2-4 接收電路 | 8 |
| 2-5 馬達控制電路 | 9 |
| 2-6 編解碼 IC 說明 | 12 |
| 第三章 實驗結果 | |
| 3-1 測試維修流程 | 15 |
| 3-2 電源供應 | 17 |
| 3-3 遙控按鍵操作 | 18 |
| 3-4 電路實體照片 | 19 |
| 第四章 結論 | 21 |
| 參考資料 | 22 |

圖 目 錄

| 圖一 | 硬體架構圖 | 4 |
|----|------------------|----|
| 圖_ | 發射模組外觀與接腳說明 | 5 |
| 圖三 | 接收模組外觀與接腳說明 | 6 |
| 圖四 | 發射模組電路圖 | 7 |
| 圖五 | 接收模組電路圖 | 8 |
| 圖六 | TA7279P 外觀與尺寸 | 9 |
| 圖七 | TA7279P 基本應用電路 | 11 |
| 圖八 | HT-12E 編碼 IC 接腳圖 | 12 |
| 圖九 | HT-12D 解碼 IC 接腳圖 | 13 |
| 圖十 | DIP 開關外型與電路原 | 14 |

表目錄

| 表一 | TA7479P 接 | 腳功能說明 | 10 |
|----|-----------|-------|--------|
| 表二 | TA7479P 真 | [值表 | 11 |

崑山科技大學電子工程系四技部

無線遙控車

林鉦銘、譚凱文、洪得淳

民國九十四年五月

第一章 簡 介

1-1 前 言

將所學發揮出來是我們的目的,製作出一套對遠端直流馬達做無線遙控的控制系統。之後更進一步運用到各式機器發展上更多可擴充之功能.並且以後可以更靈活運用。多年來,我們發現到無線遙控的應用越來越廣泛。不僅僅是侷限於常見的傳統遙控器而已,甚至用於汽車.飛機或是機器人上,變成可以用遠距離遙控讓這些機器到危險的地方去執行任務,不只可以減少人員的傷亡,更可以降低成本的損失。因此,無線遙控已經變成未來各項科技發展的主要趨勢。

1-2 製作動機

此專題名為「無線電遙控車」。會以此做為專題的動機是因為本身對遙控車即很有興趣,自己也玩過 Tamiya 多種系列的遙控電車.以及部分系列的遙控油車,最後是選擇了 TT-01 此車款繼續玩下去。而不管是電力推動的電車或是汽缸推動的油車,其無線遙控的原理都是相同的。對於此點,也是有著極大的興趣想去探討其原理以及技術。再修郭晉魁老師的類比、數位通訊課程的時候,曾經不只一次聽郭老師述說以前研究遙控飛機的經驗與趣談。所以在自己有興趣,而郭老師也有研究經驗的情況下,於是我就選擇了跟隨郭老師來進行"無線遙控"類型的專題。並且與志同道合的組員們一起進行此研究。

無線遙控其實也就是無線傳遞,在空氣中傳撥訊號透過不同的訊號用以來達到控制的目的。當然,無線傳遞的科技與技術已經發展至很高階層。例如人造衛星,如此高階的技術以我們微薄的所學知識,並無法去研究其真正的精隨。故當我們決定要研究有關於無線遙控的專題時,我們選擇了最基本的遙控車來做。在製作無線遙控車當中,我們可以了解到無線遙控最基本的原理與技術,我們的第一步即是學會如何操作收發模組。當已經了解收發模組如何使用之時,也探討了其動作原理。

在無線遙控車的製作中,一定會接觸到直流馬達,其實直流馬達的應用也相當的廣泛且多元化。直流馬達也是我們製作時重要的一環,在研究無線遙控的過程之中,我們同時也學到了直流馬達這一部分,雖然說我們在此階段研究的都是最基本最簡單的東西,但是在當我們完全了解其原理之後,我們可以在這方面繼續做發展往更深一層的領域來研究。我們的專題在現階段,就是利用收發模組與其他電子零件組成電路板,分為二部分,一是遙控器部分的發射端、二是車體上的接收端。而車體部分,就是直流馬達、電力的配置、以及一些基本的物理動作。當我們在完成這一階段之後,也有計畫將在賦予此研究車更多的功能,而不是單單一台遙控車而已。

第二章 硬 體 架 構

2-1 架構圖

如下圖一為本專題硬體電路架構圖,其內容將在以下章節詳細說明




圖 1. 硬體架構圖

2-2 無線電模組

本專題使用 TG-11 無線收發模組,使用 ASK 調變方式。

TG-11 無線收發模組【1】是一組由發射器和接收器所組成的模組,系統特性如下:

- (1) 具備 UHF 發射接收電路,可做無線電傳輸及控制等相關 應用。
 - (2) 搭配編解碼 IC,不易受外界雜訊干擾。
 - (3) 可搭配 DIP 開關裝置來調整密碼設定。

(4) 頻率範圍從 300MHz 到 434MHz。

圖 2 與圖 3 是 TG-11 無線收發模組的外觀與相關接腳說明。詳細說明請參閱製造廠商所提供的產品資料手冊。




圖 2. 發射模組外觀與接腳說明




圖 3. 接收模組外觀與接腳說明

2-3 發射電路

圖 4 為發射模組電路圖,使用 315MHz 頻率的發射模組,HT-12E 為編碼 IC,其 Pin1~Pin8 連接 DIP 開關,調整 JUMP 來設定密碼,當 發射模組與接收模組的密碼設定相同時才能進行收發動作;HT-12E 編碼 IC的 Pin10~Pin13 是控制訊號輸入腳位,接收外部 ON/OFF 訊號。 關於編碼 IC HT-12E 及解碼 HT-12D 將在 2-6 詳細說明。




圖 4. 發射模組電路圖

2-4 接收電路

圖 5 為接收模組電路圖,使用 315MHz 頻率的接收模組,HT-12D 為解碼 IC,其 Pin1~Pin8 連接 DIP 開關,調整 JUMP 來設定密碼,當發射模組與接收模組的密碼設定相同時才能進行收發動作;HT-12D 解碼 IC 的 Pin10~Pin13 是控制訊號輸出腳位,隨著發射端的訊號產生不同的動作,如高、低電位。(ICTA7479P 作為馬達驅動電路控制,將在下一小節介紹)




圖 5. 接收模組電路圖

2-5 馬達控制電路

本專題使用 TA7479P 作為馬達驅動 IC,TA7279P 為將 2 個獨立的 橋氏驅動電路裝在一個 IC 內,可控制兩顆電刷馬達,TA7279P 的主 要特性如下:

- (1) 在 IC 輸入腳位,加入 0 或 1 的邏輯位準信號,以此作輸入信號的組合來作不同的控制,例如正轉、反轉、停止、快速制動等四種功能。
- (2) IC 工作電壓與馬達驅動電壓可獨立輸入,可作伺服控制; IC 工作電壓範圍為 6~18V,馬達驅動電壓為 0~18V。
- (3) 內建熱截斷電路(thermal shut down circuit)與過電流保護電路 (over current protector)。
- (4) 電流輸出平均可達 1.0A,最大值為 3.0A。




圖 6. TA7279P 外觀與尺寸

表 1. 接腳功能說明

| 腳位號碼 | 符號 | 功能說明 |
|------|--------------------|---------------------|
| 1 | V _{IN2-A} | A &A. \ |
| 2 | V _{IN2-A} | A輸入 |
| 3 | V _{IN1-A} | A輸入 |
| 4 | OUT1-A | A輸出 |
| 5 | V _{S-A} | A馬達驅動供應電壓輸入(0~18V) |
| 6 | OUT2-A | A輸出 |
| 7 | GND | 4& 1.l. |
| 8 | GND | 接地 |
| 9 | OUT2-B | B輸出 |
| 10 | V _{S-B} | B馬達驅動供應電壓輸入(0~18V) |
| 11 | OUT1-B | B輸出 |
| 12 | V _{IN1-B} | B輸入 |
| 13 | V _{IN2-B} | B輸入 |
| 14 | $ m v_{cc}$ | 馬達驅動IC工作電壓輸入(6~18V) |

TA7279P 是由 Pin1、Pin2、Pin3(A)與 Pin12、Pin13(B)中輸入邏輯 位準訊號,使得連接馬達兩端的 Pin4、Pin6(A)與 Pin9、Pin11(B)產生 不同流向的電壓,使得兩顆馬達進行正、反轉等動作。表 4 說明輸入 邏輯位準訊號與輸出電壓的四種不同排列組合的真值表,以及馬達所 對應的動作。

表 2. 真值表

| IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 | 馬達動作 |
|-----|-----|------|------|--------------|
| 1 | 1 | L | L | 快速制動(Brake) |
| 0 | 1 | L | Н | 正/反轉(CW/CCW) |
| 1 | 0 | Н | L | 反/正轉(CCW/CW) |
| 0 | 0 | | | 停止(Stop) |




圖 7. TA7279P 基本應用電路

2-6 編解碼 IC 說明

HT-12E

HT-12【2】有一系列編解碼 IC,其中 HT-12D 與 HT-12E 的主要特性如下:

- (1) 應用 CMOS 技術, 具有省電、防雜訊等優點。
- (2) 工作電壓在 2V~12V。
- (3) 內含振盪電路,只需外加一只電阻即可提供工作頻率(OSC1 與 OSC2),如圖 4 所示之 1M 電阻與圖 5 所示之 33K 。
- (4) HT-12E 編碼 IC 可以有 2° = 256 組密碼設定,並可傳送 4 個位 元資料。
- (5) HT-12D 解碼 IC 具有 4 位元資料輸出, 8 位元密碼設定,輸出 資料具有拴鎖功能。

HT-12E 編碼 IC 的接腳說明如圖 8, A0~A7 是密碼的位元設定, 總共有 256 種不同的組合; D0~D3 是資料輸入位元; DATA OUT 是資料發送端。




圖 8. HT-12E 編碼 IC 接腳圖

HT-12D

HT-12D 解碼 IC 的接腳說明如圖 9, A0~A7 是密碼的位元設定,總共有 256 種不同的組合; D0~D3 是資料輸出位元; DATA IN 是資料接收端。當 HT-12D 與 HT-12E 搭配使用時,使用 8 組 DIP 開關來設定 A0~A7 所須輸入的密碼,當兩者密碼一致時,HT-12E 所傳送的 4位元資料會出現在 HT-12D 的 D0~D3 接腳上。本文是在 HT-12E 上裝設 4 個按鈕開關(Pin10~Pin13),透過無線收發模組來控制 HT-12D 的腳位(Pin10~Pin13),呈現高/低電位信號,加上其他應用電路,便可達到無線遙控功能。




圖 9. HT-12D 解碼 IC 接腳圖

DIP編碼開關

DIP 開關如圖 10 所示,其原理就是將 switch 開關整合成一個,藉由 調整 JUMP 開關來設定密碼。本文使用 8 組開關,密碼組合可達到 2⁸ = 256 個,有這密碼設定的功能,可以以一個發射器對多個接收器,或是多個發射器對一個接收器,應用範圍增加。





圖 10. DIP 開關外型與電路原


第三章 實 驗 結 果

3-1 測試維修流程

加上解碼器 RF 模組的測試與維修流程,流程一為檢查收發模組的腳位是否放置正確,按鍵編碼是否相同。流程二主要在測試無線收發模組以及編解碼電路的動作是否正常。



13



流程二

3-2 電源供應

由於馬達模組會相互干擾無線遙控車的電源供應可分下面三種:

- 1. 由六顆 1.5v 電池構成=>用於遙控車上接收端
- 2. 直接由 7.2v 鎳鎘電池供應=>用於馬達電路
- 3. 直接由 9v 的方型電池供應=>用於遙控器

當開始啟動無線遙控車時,要先插好電池電池插座或電源供應器插座,並開啟電源開關,然後檢查電源LED是否亮起?當電源LED 亮起,則表示電源供應正常。

當只開啟無線遙控車的開關時,電源LED會亮起,而遙控板上的LED則是熄滅的。在按下方向鍵(前後左右)時,遙控板上的LED怎會亮起。

3-3 遙控按鍵的操作

遙控器上有四個按鍵,由左至右分別是:左轉,右轉,前進, 後退

左轉鍵:

當按下遙控器的左轉鍵時,無線遙控車會一直向左邊走,直到放開左轉鍵。

右轉鍵:

當按下遙控器的右轉鍵時,無線遙控車會一直向右邊走,直到放開右轉鍵。

前進鍵:


當按下遙控器的前進鍵時,無線遙控車會一直向前走,直到放開前進鍵。

後退鍵:


當按下遙控器的後退鍵時,無線遙控車會一直向後走,直到放開後退鍵。

3-4 電路實體照片

接收電路實照



發射電路實照



第四章 結 論

本專題為無線遙控車,在此系統中,我們研究了TG-11無線收發模組與直流馬達等硬體。車子本身是由簡易之電路板以及各種電阻, 直流馬達以及裝電池的電池盒。並且在無線收發模組的套用之下,更 進一步成為物線操縱的機器,發揮遠端自動控制的功能。

在製作本專題的這段期間內感謝郭教授給了我們相當多的幫助,而在郭教授的幫助下,不只解決了很多的問題,郭教授也提供了部分完成本實驗所需的零件,以及零件清單好讓我們容易找到。讓本組組員再完成此專題的過程更為容易,也讓此專題能夠依計畫完成。

參考資料

<參考書籍>

書名: 玩具遙控設計製作 書名: 電子玩具新設計

編著: 賴耿陽編著: 李福森

出版社: 復漢出版社 出版社: 信宏出版社

<參考網站>

網址: http://designer.mech.yzu.edu.tw