Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureș Facultatea de inginerie Master - Managementul sistemelor de energie	
Transcer Transagemental and energia	
Simularea unui sistem de încălzire a unei case	
Coordonator:	Student:
Şef. lucr. dr. ing. TURC Traian	Muntean Mircea

Tema proiectului:

Realizarea unei aplicații în programul Citect SCADA având scopul simulării unui sistem de incalzire a unei case. Elementele de încălzire din casă sunt: două camere cu câte un radiator, o cameră cu un radiator instalat în podea și un rezervor de apă caldă. Apa fierbinte (agentul de încălzire de maxim 130 °C) este asigurată de către un boiler pe gaz.

Fiecare radiator se leagă la o conductă centrală printr-o valvă cu solenoid pentru oprirea incălzirii dacă camera a ajuns la temperatura dorită.

Radiatorul instalat în podea necesită o temperatură de intrare mai mică decât la radiatoarele obișnuite (calorifere), astfel am ales ca această temperatură să fie aceași cu temperatura dorită. Pentru a realiza acest lucru am simulat o valvă de mixare între apa care intră în radiatorul din podea și cea care iese pentru a menține temperatura dorită prin radiator.

Aplicația realizată:




Figura 1. Arată programul cu toate elementele și toate simbolurile adăugate.




Figura 2. Trend-ul cu temperaturile din camera 1.




Figura 3. Trend-ul cu temperaturile din rezervorul de apă caldă.




Figura 4. Trend-ul cu temperaturile din camera 3.

Codul aplicației:

```
INT i = 0;
FUNCTION initializare()
     valvaMix = 0;
     nivelRezervor = 1000;
     tempTur[0] = 10;
     tempTur[1] = 9;
     tempTur[2] = 12;
     tempTur[3] = 12;
     tempRetur[0] = 5;
     tempRetur[1] = 4;
     tempRetur[2] = 3;
     tempRetur[3] = 4;
     tempCam[0] = 13;
     tempCam[1] = 14;
     tempCam[2] = 11;
     tempCam[3] = 12.5;
     tempDorita[2] = 10;
     tempDoritaCam4 = 60;
     trendViz[0] = 1; trendViz[1] = 0; trendViz[2] = 0; trendViz[3] = 0;
     initDone = 1;
END
FUNCTION screenRefresh()
     //Conditiile de pornire a boiler-ului, pompei si a valvelor cu solenoid.
     IF ((tempDorita[0] > tempCam[0]) OR (tempDorita[1] > tempCam[1]) OR (tempDorita[2] > tempCam[2])
OR (60 > tempCam[3])) THEN
          boilerOn = 1;
     ELSE
          boilerOn = 0;
          FOR i = 0 TO 3 DO
               vs[i] = 0;
          END
     IF (vs[0] OR vs[1] OR vs[2] OR vs[3]) THEN
          pompaRetur = 1;
          pompaRetur = 0;
     END
     FOR i = 0 TO 3 DO
          IF tempDorita[i] > tempCam[i] THEN
```

```
vs[i] = 1;
          ELSE
                vs[i] = 0;
          END
     END
     IF 60 > tempCam[3] THEN
          vs[3] = 1;
     ELSE
          vs[3] = 0;
     END
     // In continuare are loc toata partea de transfer de caldura.
     FOR i = 0 TO 3 DO
          IF (vs[i] AND boilerOn) THEN // Daca valva este deschisa si boiler-ul functioneaza atunci
se incalzeste apa de pe tur.
                IF (tempTur[i] + 10) > 130 THEN // Limitez temperatura la 130 de grade celsius.
                     tempTur[i] = 130;
                ELSE
                           tempTur[i] = tempTur[i] + 5; // Temperatura creste cu cate 5 grade la fiecare
chemare a functiei.
                END
          ELSE
                IF (tempTur[i] - 2) < 5 THEN // Daca valva este inchisa sau boilerul nu functioneaza</pre>
atunci scade temperatura cu 2 grade la fiecare chemare.
                     tempTur[i] = 5;
                ELSE
                     tempTur[i] = TempTur[i] - 2;
                END
          END
          IF tempTur[i] > tempCam[i] THEN // Daca temperatura de pe circuitul de tur este mai mare
decat cea din camera atunci se incalzeste camera.
                TF i = 3 THEN
                     tempCam[i] = tempCam[i] + ((tempTur[i]-tempCam[i])/200);
                ELSE
                     IF i = 2 THEN
                           tempCam[i] = tempCam[i] + (tempTur[i]/2000); // Am ales ca transferul de
caldura in camera 3 sa fie mai rapid.
                     ELSE
                           tempCam[i] = tempCam[i] + ((tempTur[i]-tempCam[i])/3000);
                     END
                END
          ELSE
                IF (tempCam[i] - 0.02) < 5 THEN // Daca radiatoarele nu pot da caldura atunci scade
temperatura in camera.
                     tempCam[i] = 5;
                ELSE
                      \texttt{IF} \ \texttt{tempCam[i]} \ \texttt{=} \ \texttt{tempTur[i]} \ \texttt{THEN} \ // \ \texttt{Cand} \ \texttt{temp.} \ \texttt{camerelor} \ \texttt{si} \ \texttt{a} \ \texttt{radiatoarelor} \ \texttt{este} 
aceasi, temperatura scade cu aceasi viteza.
                           tempCam[i] = tempCam[i] - 0.01;
                           tempTur[i] = tempTur[i] - 0.01;
                     ELSE
                           tempCam[i] = tempCam[i] - ((tempCam[i] - tempTur[i])/100);
                     END
                END
          END
          tempRetur[i] = ((tempTur[i]*10) - 20 + Rand(21))/10; // Temperatura de pe circuitul de
retur este mai mica cu 2 sau 4 grade decat temperatura de pe tur.
     END
     // Partea aceasta regleaza temperatura care intra in radiatorul din podeaua camerei 3.
     // cand temperatura trebuie sa scada atunci creste valoarea variabilei "valvaMix" si se scade
     // un procentaj din temperatura de pe retur. Valorile sunt impartite cu valoarea 5 la sfarsit
     // pentru a crea variatii mai mici.
     IF (tempTur[2] > tempDorita[2]) THEN
          valvaMix = valvaMix + 4;
          tempTur[2] = (tempTur[2] - ((valvaMix * tempRetur[2])/100)/5);
     ELSE
          valvaMix = valvaMix - 4;
          tempTur[2] = tempRetur[2] + ((((100 - valvaMix) * tempTur[2])/100)/5);
     END
     // Reglarea nivelului din rezervorul de apa calda.
     IF cons_apaMen = 1 THEN
          nivelRezervor = nivelRezervor - 3;
     ELSE
          IF nivelRezervor < 1000 THEN</pre>
                alimRezervor = 1;
                IF (nivelRezervor + 4) > 1000 THEN
                     nivelRezervor = 1000;
```