

Защо сме тук?

За да разкажем докъде сме стигнали.

За да потърсим ентусиасти.

За да си сверим часовника.

За да намерим обратна връзка.

За да начертаем бъдещите стъпки.

Началото или откъде започнахме?

- Проучихме медицински статии и специализирана литература
- Разговаряхме с медици и IT и хардуерни специалисти
- Проучихме технологични възможности
- Закупихме сензори и хардуерни решения



Технологично

→ Електрокардиографията

Неинвазивно изследване на електрическата активност на сърцето. (Стрес/Холтер)

→ Сензори за газ/оксиметрия Кислородно насищане. Или други приставки

→ TinyML


Tflite Micro (Tensorflow модели)


→ Html5 интерфейс

Лесен за създаване и поддръжка

От какво умираме найчесто?

Какво промени COVID-19?






Видове отвеждания

Прекордиални отвеждания - V1, V2,V3 (цветове на светофара)

Периферни отвеждания - aVR, aVL, aVF - дясна ръка, лява ръка, ляв крак



QRS комплекс


Р - възбуждане на ляво и дясно предсърдие (деполяризация) (+) 0.07-0.11s


Q - възбуждане на интервентрикуларна преграда (-) 0.03s


R - камерна деполяризация (+)


S - отрицателна вълна (-) 0.06-0.10s

T - реполяризация (отпускане) на двете вентрикули (+) 0.12-0.28s









Тривиални видове

Норма 60-90 удара в минута

Тахикардия > 90

Барикардия < 60


Аритмия



Списъкът болести:

- Исхемична болест
- Предсърдно мъждене
- Синусова тахикардия

- е твърде дълъг!




Синоатриален възел

Цепковидните контакти се образуват, когато набор от шест мембранни белтъка – конексини, образува издължена структура - конексон.

Електрическите сигнали за съкращаване на мускулатурата се разпространяват бързо сред мускулните клетки на сърцето, чрез преминаване на йони през цепковидни контакти.

Силно надеждна динамична система в равновесие (когато сте здрави).

Оксиметрия



By Adrian Curtin (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons



Избрахме esp32

Shielded and certified


Голяма общност от ентусиасти

Ползва библиотеките на екосистемата на ардуино

2x cores, 80 - 240 MHz

Tensorflow Lite

Свързва се с iPhone



Защо tinyML?

Тензорите (CPD) помагат:

- при класификация на нерегулярно сърцебиене
- намирането на алтерниращи Т вълни
- установяването на промените в ЕКГ, предхождащи сърдечния арест

Какво пропуснах до тук?

Благодарности:

Факултет по Електронна техника и технологии (ТУ)

Микроелектроника

Олимекс

Къде са данните?

Уреди за оксиметрия.



Благодарим на:

Олимекс


SHIELD-EKG-EMG

FCG-CLIP

SHIELD-EKG-EMG-PRO


Прототип v1

- Неергономичен
- Проблеми с ЕКГ
- Оксиметрията е неизползваема
- Липсва акселерометър
- Батерията е неподходяща
- Бяхме забравили RTS и DTR



Прототип v2

- Жак за ЕКГ кабел
- Microusb за захранване и програмиране
- RJ21 букса за приставки
- Приставка за оксиметрия
- Акселерометър
- Батерия





MAX86150

Интегрирано ЕКГ (ADC)

Оксиметрия

Синхронизирано по пулсова вълна

Филтриращи алгоритми

I2C протокол

lib:86150 (protocentral)



MPU6050


3D жироскоп


3D акселерометър

I₂C

lib:Adafruit_MPU6050

Top View






QFN Package 24-pin, 4mm x 4mm x 0.9mm Orientation of Axes of Sensitivity and Polarity of Rotation

Принципна схема


Видове усилватели:

- Операционен A1=1+2R2/R1
- Инструментален (Диференциален)




Схемата на ЕКГ усилвателя

- Неинвертиращи усилватели mcp6002
- 2) Диференциален усилвател Ina826



Сигнал / шум

- Основни източници
- Анализ
- Филтри
- Фрактали



Филтър 50hz




Fig.1.Principle of averaging of FilterDxN.


The filter is named *FilterDxN*, with difference equation given by (1):

$$Y(nT) = X(nT) - \frac{1}{N} \left[X(nT - D\frac{N-1}{2}) + X(nT - D\frac{N-3}{2}) + \dots + X(nT) + \dots + X(nT + D\frac{N-3}{2}) + X(nT + D\frac{N-1}{2}) \right], (1)$$

D = Fs (sampling)/Ft (signal)

Филтър 50hz

Синусова вълна на 50hz семплирана 250 пъти в секунда





Пет последователни дискрета, описват пълен период на сигнала.

Когато съберем със знак стойностите на пет последователни дискрета, ще получим нула.

Филтър 50hz






Fig.2.Frequency response of FilterDxN calculated for fs=250 Hz, D=10, and three different N-values - N=13, N=19, N=37, corresponding to low cut-off frequency of 0.5 Hz, 1 Hz and 1.5 Hz, respectively.



Алгоритъм за намиране на QRS комплекс

- 1) Sign (ECGi-ECGi-n) · Sign (ECGi-ECGi+n)>0
- 2) ECGSlopei > SLT (сумата на абсолютната стойност |ECGi ECG(i-n)| i=1..5



2C ШИНа 7бит адресируема, 100 Kbit/s - 3.4 Mbit/s

От max86150 получаваме ... NAK


Честотата се задава от master-а на шината.

Можем да намерим ниска честота на шината, съобразена с дължината на кабела и устройствата

А може би сме забравили 4.7к пулъп резисторите?

Кутията

3D принтирана Отделен отсек за батерия



Защо отворен дизайн и отворен код?

Надяваме се на:

- помощта на ентусиасти в различни области
- желанието на ползвателите да предоставят данните през отворен лиценз

Други отворени проекти

ЕЕГ,ЕКГ, ЕМГ

https://openbci.com/


Ехография

https://www.echopen.org/

Магнитен резонанс

https://www.hackster.io/news/ a-homebrew-magneto-resonan ce-imager-mri-pushes-the-limit s-of-open-source-hardware-7e ecg30679f6

Исторически - Augustus Desiré Waller 1887!





Благодаря!



Петко Маринов

www.tregatti.tech

info@tregatti.tech

ecard

www.ladore.eu

ladore

https://github.com/tregatti-tech/ESP32ECG/

www.e-card.bg