

# Hochschule München Fakultät für Mathematik und Informatik

# Projektdokumentation Mobile Netze

# GSM-Handover mit OpenBSC und OpenBTS

**Autoren:** Max Eschenbacher

Stefan Giggenbach Thomas Waldecker

**Abgabe:** 11.03.2012

betreut von: Prof. Dr. Zugenmaier

Inhaltsverzeichnis 1

# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung		2
	1.1	GSM-Handover	2
	1.2	Projektziel und -durchführung	2
2 Handover r		dover mit OpenBSC	2
	2.1	Inbetriebnahme	2
	2.2	Analyse	2
3	Erweiterung von OpenBTS		2
4 Measurement Report		surement Report	2
	4.1	Handover Modul	4
	4.2	Inter OpenBTS Handover	4
A	Anhang		5
	A.1	Literaturverzeichnis	5

### 1 Einleitung

Von: Stefan Giggenbach

- 1.1 GSM-Handover
- 1.2 Projektziel und -durchführung
- 2 Handover mit OpenBSC
- 2.1 Inbetriebnahme

Von: Stefan Giggenbach

2.2 Analyse

Von: Thomas Waldecker

## 3 Erweiterung von OpenBTS

#### 3.1 Measurement Report

Von: Max Eschenbacher

Measurement Reports enthalten Messwerte bzgl. der Empfangsleistung, Empfangsqualität und Informationen zu Nachbarzellen. Sie werden beim Einbuchen in das Netzwerk und während eines Gesprächs (ca. 2 mal in der Sekunde) von der MS an die BTS gesandt. Measurement Reports sind im RR-Sublayer (Radio Resource) angesiedelt und mit dem Nachrichtentyp MEASUREMENT REPORT gekennzeichnet. Die Messwerte sind für das Weiterreichen (Handover) der MS von großer Bedeutung.

OpenBTS verwaltet diese Messwerte intern in einer eigenen Klasse, bietet aber auch die Möglichkeit, diese in eine externe SQL-DB abzulegen. Mit der Option Control.Reporting.PhysStatusTable kann der Pfad der Datenbank angegeben werden:

OpenBTS> config Control.Reporting.PhysStatusTable \
/etc/OpenBTS/phystatus.db

Leider werden keinerlei Informationen bzgl. der Nachbarzellen in die Datenbank eingetragen. Deshalb musste die entsprechende Tabelle der Datenbank um weitere Felder für die Nachbarzellen erweitert und die Methode PhysicalStatus::setPhysical() angepasst werden. Zusätzlich wurde ein neuer CLI-Befehl namens showmr implementiert, welcher den Inhalt der Measurement Report DB entsprechend formatiert und auflistet.

#### Beispielausgabe von showmr:

```
OpenBTS> showmr
Measurement Report:
CN_TN_TYPE_OFFSET
                           =
                                COTO SDCCH/4-0
ARFCN
                                 867
                                 1330702677
ACCESSED
                                 -63.750000
RSST
                           =
TIME_ERR
                                 -0.222656
TIME ADVC
TRANS PWR
                                 30 dBm
FER
                                 0.000000
                          =
                                 -48 dBm
RXLEV FULL SERVING CELL
                                 -48 dBm
RXLEV SUB SERVING CELL
RXQUAL_FULL_SERVING_CELL_BER
                                 0.181000 dBm
RXQUAL_SUB_SERVING_CELL_BER
                          =
                                 0.181000 dBm
NO_NCELL
RXLEV_CELL_1 = 0, BCCH_FREQ_CELL_1 = 0, BSIC_CELL_1 = 0
RXLEV_CELL_2 = 0, BCCH_FREQ_CELL_2 = 0, BSIC_CELL_2 = 0
RXLEV_CELL_3 = 0, BCCH_FREQ_CELL_3 = 0, BSIC_CELL_3 = 0
RXLEV_CELL_4 = 0, BCCH_FREQ_CELL_4 = 0, BSIC_CELL_4 = 0
RXLEV CELL 5 = 0, BCCH FREO CELL 5 = 0, BSIC CELL 5 = 0
RXLEV_CELL_6 = -33, BCCH_FREQ_CELL_6 = 63, BSIC_CELL_6 = 1
CN_TN_TYPE_OFFSET
                                 COT1 TCH/F
ARFCN
ACCESSED
                                 1330696371
                           =
RSSI
                           =
                                 -57.250000
TIME ERR
                                 0.263672
TIME ADVC
                                 1
TRANS PWR
                                 30 dBm
                                 0.042869
RXLEV FULL SERVING CELL
                                 -48 dBm
RXLEV_SUB_SERVING_CELL
                                 -48 dBm
RXQUAL_FULL_SERVING_CELL_BER
                          =
                                 0.000000 dBm
RXQUAL_SUB_SERVING_CELL_BER
                                 0.000000 dBm
                          =
                                 7
NO_NCELL
RXLEV_CELL_1 = 0, BCCH_FREQ_CELL_1 = 0, BSIC_CELL_1 = 0
RXLEV_CELL_2 = 0, BCCH_FREQ_CELL_2 = 0, BSIC_CELL_2 = 0
RXLEV_CELL_3 = 0, BCCH_FREQ_CELL_3 = 0, BSIC_CELL_3 = 0
RXLEV_CELL_4 = 0, BCCH_FREQ_CELL_4 = 0, BSIC_CELL_4 = 0
RXLEV_CELL_5 = 0, BCCH_FREQ_CELL_5 = 0, BSIC_CELL_5 = 0
RXLEV_CELL_6 = 0, BCCH_FREQ_CELL_6 = 0, BSIC_CELL_6 = 0
```

#### Erläuterungen zur Beispielausgabe

Der erste Measurement Report wurde um 1330702677 (Unix-Time, entspricht 02.03.2012 - 16:37:57 Realzeit) im SDCCH (Standalone Dedicated Control Channel) mit der Nummer 0 (von 4 Möglichen) auf der ARFCN 867 gesendet. Die empfangene Signalstärke (RSSI = Received Signal Strength Indication) betrug -63.75 dBm. Der zugeordnete Timing Advance Parameter der MS betrug 1 Symbolperiode und wies einen Fehler (TIME\_ERR), d.h. Zeitversatz von -0.222656 Symbolperioden auf. Die Sendeleistung der MS betug 30 dBm und hatte bis dato eine Uplink-FER (= Frame Erasure Rate; gibt das Verhältnis zwischen gelöschten Frames und der Gesamtanzahl der Frames an) von 0. Der Empfangspegel der verwendeten Zelle (RXLEV\_FULL\_SERVING CELL) Empfangsqualität betrug -48 dBm und die RXQUAL\_FULL\_SERVING\_CELL\_BER = 0.181000 dBm. Die Angaben SUB und FULL bei der Empfangsleistung und -qualität beziehen sich auf die Verwendung von DTX (Discontinuous Transmission). FULL bezieht dabei alle Frames mit ein, also auch die zu dessen Zeit keine Sprache gesendet wurde. SUB hingegen nur die effektiven "Sprachframes". Da jeweils beide Werte im obigen Beispiel gleich sind, kann man davon ausgehen das kein DTX verwendet wurde. Die restlichen Angaben beziehen sich auf die Nachbarzellen. NO\_NCELL gibt die Anzahl der sichbaren Nachbarzellen an. Dabei gibt es zwei Sonderfälle: NO\_NCELL=0 - es existieren keine Messwerte, NO\_NCELL=7 - es existieren keine Nachbarzellen. Im obigen Beispiel sieht die MS 1 Nachbarzelle (Nr. 6) mit einer Empfangsleistung von -33 dBm.

#### 3.2 Handover Modul

Von: Stefan Giggenbach

#### 3.3 Inter OpenBTS Handover

Von: Thomas Waldecker

# A Anhang

#### A.1 Literaturverzeichnis

- [1] OpenBTS System Diagramm: https://wush.net/trac/rangepublic/attachment/wiki/BuildInstallRun/openbts\_system\_diagram.png, Abgerufen am 03.03.2012
- [2] Range Networks Inc.: OpenBTS P2.8 Users Manual Doc. Rev. 1, Range Networks Inc. 2011
- [3] H. Karl, A. Willig: *Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks*, John Wiley & Sons, Ltd
- [4] Wikipedia Parkleitsystem: http://de.wikipedia.org/wiki/ Parkleitsystem, Abgerufen am 29.12.2011
- [5] Foto Parkleitsystem: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Verkehrsleitsystem\_Schwetzingen.JPG?uselang=de, Abgerufen am 29.12.2011