<u>目次</u> 2

目次

1	実験の目的	4
2	実装した関数の説明	4
2.1	GetaFun	4
2.2	GetbFun	5
2.3	NF	6
2.4	ZF	6
2.5	VF	7
2.6	CF	8
2.7	CVFlagFun	8
2.8	NZFlagFun	9
2.9	BbcFlag	10
2.10	SLA	10
2.11	SRA	11
2.12	SRL	12
2.13	SLL	13
2.14	RRA	13
2.15	RLA	14
2.16	RRL	15
2.17	RLL	16
2.18	MsbLsbFun	17
2.19	LD	17
2.20	ST	18
2.21	EOR	18
2.22	ADD	19
2.23	ADC	20
2.24	SUB	20
2.25	SBC	21
2.26	OR	22
2.27	AND	22
2.28	CMP	23
3	実習 2 シミュレータを作成せよ	24
3.1	cpub.h について	24
3.2	cpub.c について	28
4	実習 3 シュミレータの動作の確認	33

目次		3
5	参考文献	36
6	ソースコード	37

1 実験の目的

コンピュータで扱う数値の表現方法、CPU の動作、各マシン命令の機能、アセンブリ言語とマシン語の関係。およびアドレッシングモードなどを理解する。

2 実装した関数の説明

実習2で作成したプログラムにおいて関数を複数作成した。ここで一度、1関数の書式、2関数の役割の説明、3用いる引数、4返される戻り値またはポインタ渡しの詳細、5関数の使用例、6関数の内部コードをまとめた。関数のドキュメントを作製した。

2.1 GetaFun

2.1.1 書式

Uword *GetaFun(int num, Cpub *cpub);

2.1.2 説明

整数 num によってオペランド A の場所を判定する。

2.1.3 引数

int num : オペランドを指定する命令コード Cpub *cpub : cpub のポインタ

2.1.4 戻り値

オペランド A のポインタ

2.1.5 使用例

```
    Uword *opa;
    opa = GetaFun(cpub->ir, cpub);
```

2.1.6 内部コード

```
Uword* GetaFun(int num, Cpub *cpub) { // Decode opa by addressing mode
           switch (num % 16) {
 2
3
           case 0 ... 7:
 4
                  return &cpub->acc;
                  break;
 5
           case 8 \dots 0xF:
6
 7
                   return &cpub->ix;
                   break;
 8
           default:
                   return NULL;
10
                   break;
11
```

```
12 }
13 }
```

2.2 GetbFun

2.2.1 書式

Uword* GetbFun(int num, Cpub *cpub);

2.2.2 説明

整数 num によってオペランド B の場所を判定する。

2.2.3 引数

int num : オペランドを指定する命令コード Cpub *cpub : cpub のポインタ

2.2.4 戻り値

オペランド B のポインタ

2.2.5 使用例

```
1 Uword *opb;
2 opb = GetbFun(cpub->ir, cpub);
```

2.2.6 内部コード

```
Uword* GetbFun(int num, Cpub *cpub) { // Decode opb by addressing mode
           switch (num % 8) {
2
3
           case 0:
 4
                  return &cpub->acc;
                  break;
 5
6
           case 1:
                  {\rm return~\&cpub->} {\rm ir};
 7
 8
                  break;
 9
           case 2:
                  return \&cpub->mem[cpub->pc++];
10
11
           case 4:
12
                  return &cpub->mem[cpub->pc++]];
13
                  break;
14
           case 5:
15
                   return &cpub->mem[cpub->pc++] + IMEMORY_SIZE];
16
17
                  break;
           case 6:
18
                   return &cpub\rightarrowmem[cpub\rightarrowmem[cpub\rightarrowpc+] + cpub\rightarrowix];
19
                  break;
20
21
           case 7:
```

2.3 NF

2.3.1 書式

void NF(Uword result, Bit *nf);

2.3.2 説明

NF(Negative Flag) をセットする。演算結果が0より小さいとき NF は1にセットされる。

2.3.3 引数

Uword result: 演算結果 Bit *nf: セットしたい nf のポインタ

2.3.4 戻り値

ポインタ渡し。0 または 1 がセットされた nf のポインタ

2.3.5 使用例

```
1  Uword result = 1;
2  NF(result, &cpub->nf);
```

2.3.6 内部コード

```
void NF(Uword result, Bit *nf) {
     *nf = ((result | 0xBF) != 0xFF) ? 0 : 1;
}
```

2.4 ZF

2.4.1 書式

void ZF(Uword result, Bit *zf);

2.4.2 説明

ZF(Zero Flag)をセットする。演算結果が0のときzFは1にセットされる。

2.4.3 引数

Uword result: 演算結果 Bit *zf: セットしたい zf のポインタ

2.4.4 戻り値

ポインタ渡し。0または1がセットされたzfのポインタ

2.4.5 使用例

```
Uword result = 1;
ZF(result, &cpub->nf);
```

2.4.6 内部コード

```
void ZF(Uword result, Bit *zf) {
     *zf = (result == 0) ? 1 : 0;
}
```

2.5 VF

2.5.1 書式

void VF(Uword *a, Uword *b, Bit *vf);

2.5.2 説明

VF(Overflowr Flag) をセットする。オーバーフローが発生したとき VF が1にセットされる。

2.5.3 引数

Uword *a, *b: 演算に使用するデータのポインタ Uword *vf: セットしたい vf のポインタ

2.5.4 戻り値

ポインタ渡し。0 または1 がセットされた vf のポインタ

2.5.5 使用例

```
1  Uword *a = &cpub->acc;
2  Uword +b = &cpub->ix;
3  CF(a, b, &cpub->cf);
```

2.5.6 内部コード

```
void VF(Uword *a, Uword *b, Bit *vf) {

Uword result = *a + *b;

if ((result >= 0) && (*a < 0) && (*b < 0)) {

*vf = 1;

} else if ((result <= 0) && (*a > 0) && (*b > 0)) {

*vf = 1;

} else {
```

2.6 CF

2.6.1 書式

void CF(Uword *a, Uword *b, Bit *cf);

2.6.2 説明

 $CF(Carry\ Flag)$ をセットする。キャリーが発生したとき CF が 1 にセットされる。

2.6.3 引数

Uword *a, *b: 演算に使用するデータのポインタ Uword *cf: セットしたい cf のポインタ

2.6.4 戻り値

ポインタ渡し。0または1がセットされた cf のポインタ

2.6.5 使用例

```
1  Uword *a = &cpub->acc;
2  Uword *b = &cpub->ix;
3  CF(a, b, &cpub->cf);
```

2.6.6 内部コード

```
void CF(Uword *a, Uword *b, Bit *cf) {
            Uword result = *a + *b;
            *cf = *a < result ? 0 : 1;
}</pre>
```

2.7 CVFlagFun

2.7.1 書式

void CVFlagFun(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);

2.7.2 説明

CF と VF をセット・リセットする。

2.7.3 引数

Uword *a, *b: 演算に使用する整数のポインタ Cpub *cpub: cpub のポインタ

2.7.4 戻り値

ポインタ渡し。0 または 1 がセットされた vf のポインタと cf のポインタ

2.7.5 使用例

```
    Uword *a = &cpub->acc;
    Uword +b = &cpub->ix;
    CVFlagFun(a,b,cpub);
```

2.7.6 内部コード

```
void CVFlagFun(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
            Uword *vf = &cpub->vf;
            CF(a, b, &cpub->cf);
            *vf = cpub->cf;
}
```

2.8 NZFlagFun

2.8.1 書式

void NZFlagFun(Uword result, Cpub *cpub);

2.8.2 説明

NFとZFをセット・リセットする。

2.8.3 引数

Uword result: 演算結果 Cpub *cpub: cpub のポインタ

2.8.4 戻り値

ポインタ渡し。0 または1 がセットされた nf のポインタと zf のポインタ

2.8.5 使用例

```
1 Uword result = 1;
2 NF(result, cpub);
```

2.8.6 内部コード

```
void NZFlagFun(Uword result, Cpub *cpub) {

NF(result, &cpub->nf);

ZF(result, &cpub->zf);

}
```

2.9 BbcFlag

2.9.1 書式

void BbcFlag(Bit f, Cpub *cpub, int condtion);

2.9.2 説明

フラグによる分岐条件を処理をする。フラグの値によって次命令実行すべき場所の値を PC に代入する。

2.9.3 引数

Bit f: 分岐条件に使用するフラグ Cpub *cpub: cpub のポインタ int condtion: フラグの条件の値

2.9.4 戻り値

ポインタ渡し。フラグの値によって次命令実行すべき場所の値を PC に代入する。

2.9.5 使用例

```
1 case 0x31: //BNZ
2 BbcFlag(cpub—>zf, cpub, 0);
```

2.9.6 内部コード

```
void BbcFlag(Bit f, Cpub *cpub, int condtion) {
            Uword *pc = &cpub->pc;
            Uword b = cpub->mem[cpub->pc];
            *pc = f == condtion ? b : *pc + 1;
}
```

2.10 SLA

2.10.1 書式

void SRA(Cpub *cpub, Uword *a);

2.10.2 説明

整数*a を算術左シフト SRA(shift left arithmetic) する。

2.10.3 引数

Cpub *cpub: cpub のポインタ Uword *a: オペランド A のポインタ

2.10.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a を左にシフトさせる。msb の値を cf と vf に代入する。

2.10.5 使用例

```
1 case 0x40: //SRA
2 case 0x48:
3 SRA(cpub, opa);
```

2.10.6 内部コード

```
void SLA(Cpub *cpub, Uword *a) {
1
2
          Bit msb, lsb;
          Uword *cf = \&cpub -> cf;
3
          Uword *vf = \&cpub -> vf;
4
          MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
5
          *cf = msb;
6
7
          *vf = msb;
          *a = *a << 1;
8
9
          NZFlagFun(*a,cpub);
10
```

2.11 SRA

2.11.1 書式

void SRA(Cpub *cpub, Uword *a);

2.11.2 説明

整数*a を算術右シフト SRA(shift right arithmetic) する。

2.11.3 引数

Cpub *cpub: cpub のポインタ Uword *a: オペランド A のポインタ

2.11.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a を右にシフトさせる。msb の値を cf と vf に代入する。

2.11.5 使用例

```
1 case 0x40: //SRA
2 case 0x48:
3 SRA(cpub, opa);
```

2.11.6 内部コード

```
void SRA(Cpub *cpub, Uword *a) {
Bit msb, lsb;
```

```
Uword *cf = \&cpub -> cf;
 3
             \label{eq:uword *vf = &cpub->vf;} Uword *vf = \&cpub->vf;
 4
             *vf = 0;
 5
             MsbLsbFun(a, \&msb, \&lsb);
 6
             *cf = lsb;
 7
             *a = *a >> 1;
 8
             *a = (*cf == 1) ? *a | 0x80 : *a | 0x00;
 9
             NZFlagFun(*a,cpub);
10
      }
11
```

2.12 SRL

2.12.1 書式

SRL(Cpub *cpub, Uword *a);

2.12.2 説明

整数*a を算術右シフト SRL(shift right logical) する。

2.12.3 引数

Cpub *cpub: cpub のポインタ Uword *a: オペランド A のポインタ

2.12.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a を右にシフトさせる。msb の値を cf に代入し vf を 0 にする。

2.12.5 使用例

```
1 case 0x42: //SRL
2 case 0x4A:
3 SRL(cpub, opa);
```

2.12.6 内部コード

```
void SLL(Cpub *cpub, Uword *a) {
 1
 2
             Bit msb, lsb;
             \label{eq:uword *cf = &cpub->cf;} Uword *cf = \&cpub->cf;
3
             Uword *vf = \&cpub -> vf;
4
             *vf = 0;
 5
             MsbLsbFun(a, \&msb, \&lsb);
6
 7
             *cf = msb;
 8
             *a = *a << 1;
            NZFlagFun(*a,cpub);\\
9
10
```

2.13 SLL

2.13.1 書式

SLL(Cpub *cpub, Uword *a);

2.13.2 説明

整数*a を算術左シフト SLL(shift left logical) する。

2.13.3 引数

Cpub *cpub: cpub のポインタ Uword *a: オペランド A のポインタ

2.13.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a を左にシフトさせる。msb の値を cf に代入し vf を 0 にする。

2.13.5 使用例

```
1 case 0x43: //SLL
2 case 0x4B:
3 SLL(cpub, opa);
```

2.13.6 内部コード

```
1
      void SLL(Cpub *cpub, Uword *a) {
            Bit msb, lsb;
 2
            \label{eq:uword *cf = &cpub->cf;} Uword *cf = \&cpub->cf;
3
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
4
            *vf = 0;
 5
            MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
6
 7
            *cf = msb;
            *a = *a << 1;
8
9
            NZFlagFun(*a,cpub);
10
```

2.14 RRA

2.14.1 書式

void RRA(Cpub *cpub, Uword *a);

2.14.2 説明

整数*a を算術右回転 RRA(Rotate Right Athmetic) する。

2.14.3 引数

Cpub *cpub: cpub のポインタ Uword *a: オペランド A のポインタ

2.14.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a を右にシフトさせ、最下位ビットを最上位ビットに挿入する。

2.14.5 使用例

```
1 case 0x44: //RRA
2 case 0x4C:
3 RRA(cpub, opa);
```

2.14.6 内部コード

```
void RRA(Cpub *cpub, Uword *a) {
 1
           Bit msb, lsb;
 2
           Uword *cf = \&cpub -> cf;
 3
           Uword *vf = \&cpub->vf;
4
           *vf = 0;
 5
           MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
 6
           *cf = lsb;
 7
           *a = *a >> 1;
9
           *a = (*cf == 1) ? *a | 0x80 : *a | 0x00;
           NZFlagFun(*a,cpub);
10
11
```

2.15 RLA

2.15.1 書式

void RLA(Cpub *cpub, Uword *a);

2.15.2 説明

整数*a を算術左回転 RLA(Rotate Left Athmetic) する。

2.15.3 引数

Cpub *cpub: cpub のポインタ Uword *a: オペランド A のポインタ

2.15.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a を左にシフトさせ、最上位ビットを最下位ビットに挿入する。

2.15.5 使用例

case 0x45: //RLA

```
2 case 0x4D:
3 RLA(cpub, opa);
```

2.15.6 内部コード

```
void RLA(Cpub *cpub, Uword *a) {
           Bit msb, lsb;
2
           Uword *cf = \&cpub -> cf;
3
           Uword *vf = \&cpub->vf;
 4
          MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
 5
           *cf = msb;
6
           *vf = msb;
           *a = *a << 1;
8
9
           *a = (*cf == 1) ? *a | 0x01 : *a | 0x00;
          NZFlagFun(*a,cpub);
10
11
```

2.16 RRL

2.16.1 書式

void RRL(Cpub *cpub, Uword *a);

2.16.2 説明

整数*a を論理的右回転 RRL(Rotate Right Athmetic) する。

2.16.3 引数

Cpub *cpub: cpub のポインタ Uword *a: オペランド A のポインタ

2.16.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a を右にシフトさせ、最上位ビットを最下位ビットに挿入する。

2.16.5 使用例

```
1 case 0x46: //RRL
2 case 0x4E:
3 RRL(cpub, opa);
```

2.16.6 内部コード

```
void RRL(Cpub *cpub, Uword *a) {
Bit msb, lsb;
Uword *cf = &cpub->cf;
Uword *vf = &cpub->vf;
*vf = 0;
```

```
MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);

*cf = lsb;

*a = *a >> 1;

*a = (*cf == 1) ? *a | 0x80 : *a | 0x00;

NZFlagFun(*a,cpub);

11 }
```

2.17 RLL

2.17.1 書式

void RLL(Cpub *cpub, Uword *a);

2.17.2 説明

整数*a を論理的左回転 RLL(Rotate Left Athmetic) する。

2.17.3 引数

Cpub *cpub: cpub のポインタ Uword *a: オペランド A のポインタ

2.17.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a を左にシフトさせ、最上位ビットを最下位ビットに挿入する。

2.17.5 使用例

```
1 case 0x47: //RLL
2 case 0x4F:
3 RLL(cpub, opa);
```

2.17.6 内部コード

```
void RLL(Cpub *cpub, Uword *a) {
 1
 2
            Bit msb, lsb;
            Uword *cf = \&cpub -> cf;
 3
            \label{eq:uword *vf = &cpub->vf;} Uword *vf = \&cpub->vf;
 4
            *vf = 0;
 5
            MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
 6
            *cf = msb;
 7
             *a = *a << 1;
            *a = (*cf == 1) ? *a | 0x01 : *a | 0x00;
 9
            NZFlagFun(*a,cpub);
10
11
```

2.18 MsbLsbFun

2.18.1 書式

void MsbLsbFun(Uword *a, Bit *msb, Bit *lsb);

2.18.2 説明

整数aの最上位ビットと最下位ビットをセットする。

2.18.3 引数

Uword *a:整数 a のポインタ Bit *msb: 最上位ビットのポインタ Bit *lsb: 最下位ビットのポインタ

2.18.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a の 0

2.18.5 使用例

```
1 Bit msb, lsb;
2 Uword *a;
3 MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
```

2.18.6 内部コード

```
void MsbLsbFun(Uword *a, Bit *msb, Bit *lsb) {

*msb = ((*a & 0x80) == 0x80) ? 1 : 0;

*lsb = ((*a & 0x01) == 0x01) ? 1 : 0;

}
```

2.19 LD

2.19.1 書式

void LD(Uword *a, Uword *b);

2.19.2 説明

整数 b の値を a に代入する命令 LD を行う。

2.19.3 引数

Uword *a, *b: オペランド A と B のポインタ

2.19.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 b の値を a に代入する。

2.19.5 使用例

```
1 case 0x60 ... 0x6F: //LD
2 LD(opa, opb);
```

2.19.6 内部コード

```
void LD(Uword *a, Uword *b) {
     *a = *b;
}
```

2.20 ST

2.20.1 書式

void ST(Uword *a, Uword *b);

2.20.2 説明

整数 a の値を b に代入する命令 ST を行う。

2.20.3 引数

Uword *a, *b: オペランド A と B のポインタ

2.20.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a の値を b に代入する。

2.20.5 使用例

```
1 case 0x74 ... 0x7F: //ST
2 ST(opa, opb);
```

2.20.6 内部コード

```
void ST(Uword *a, Uword *b) {

*b = *a;

}
```

2.21 EOR

2.21.1 書式

void EOR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);

2.21.2 説明

整数 a の値と b の排他的演算命令 EOR を行う。

2.21.3 引数

Uword *a, *b: オペランド A と B のポインタ

2.21.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a と b の排他的演算の結果を a に代入する。

2.21.5 使用例

```
1 case 0xC0 ... 0xCF: //EOR
2 EOR(opa, opb, cpub);
```

2.21.6 内部コード

```
void EOR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {

Uword *vf = &cpub->vf;

*vf = 0;

*a = *a ^ *b;

NZFlagFun(*a, cpub);

}
```

2.22 ADD

2.22.1 書式

void ADD(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);

2.22.2 説明

整数 a の値と b の足し算命令 ADD を行う。

2.22.3 引数

Uword *a, *b: オペランド A と B のポインタ

2.22.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a と b の足し算の結果を a に代入する。

2.22.5 使用例

```
1 case 0xB0 ... 0xBF: //ADD
2 ADD(opa, opb, cpub);
```

2.22.6 内部コード

```
void ADD(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
    VF(a,b,&cpub->vf);
    *a += *b;
    NZFlagFun(*a, cpub);
}
```

2.23 ADC

2.23.1 書式

void ADC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);

2.23.2 説明

整数 a の値と b とキャリーフラグの足し算命令 ADC を行う。

2.23.3 引数

Uword *a, *b: オペランド A と B のポインタ

2.23.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a と b とキャリーフラグの足し算の結果を a に代入する。

2.23.5 使用例

```
1 case 0x90 ... 0x9F: //ADC
2 ADC(opa, opb, cpub);
```

2.23.6 内部コード

```
void ADC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
Bit addcf = cpub->cf;
CVFlagFun(a,b,cpub);

*a = *a + *b + addcf;
NZFlagFun(*a,cpub);
}
```

2.24 SUB

2.24.1 書式

void SUB(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);

2.24.2 説明

整数 a の値と b の引き算命令 SUB を行う。

2.24.3 引数

Uword *a, *b : オペランド A と B のポインタ

2.24.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a と b の引き算の結果を a に代入する。

2.24.5 使用例

```
1 case 0xA0 ... 0xAF: //SUB
2 SUB(opa, opb, cpub);
```

2.24.6 内部コード

```
void SUB(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {

VF(a,b,&cpub->vf);

**a -= *b;

NZFlagFun(*a, cpub);

}
```

2.25 SBC

2.25.1 書式

void SBC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);

2.25.2 説明

整数aの値とbとキャリーフラグの引き算命令を行う。

2.25.3 引数

Uword *a, *b: オペランド A と B のポインタ

2.25.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a と b の引き算の結果を a に代入する。

2.25.5 使用例

```
1 case 0x80 ... 0x8F: //SBC
2 SBC(opa, opb, cpub);
```

2.25.6 内部コード

```
void SBC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
Bit addcf = cpub->cf;
```

2.26 OR

2.26.1 書式

void OR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);

2.26.2 説明

整数 a の値と b の論理和命令 OR を行う。

2.26.3 引数

Uword *a, *b : オペランド A と B のポインタ Cpub *cpub : cpub のポインタ

2.26.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a と b の論理和演算の結果を a に代入する。

2.26.5 使用例

```
1 case 0xD0 ... 0xDF: //0R
2 OR(opa, opb, cpub);
```

2.26.6 内部コード

```
void OR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
            Uword *vf = &cpub->vf;
            *vf = 0;
            *a = (*a | *b);
            NZFlagFun(*a, cpub);
        }
```

2.27 AND

2.27.1 書式

void AND(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);

2.27.2 説明

整数 a の値と b の論理積命令 AND を行う。

2.27.3 引数

Uword *a, *b: オペランド A と B のポインタ Cpub *cpub: cpub のポインタ

2.27.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a と b の論理積演算の結果を a に代入する。

2.27.5 使用例

```
1 case 0xE0 ... 0xEF: //AND
2 AND(opa, opb, cpub);
```

2.27.6 内部コード

```
void AND(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
            Uword *vf = &cpub->vf;
            *vf = 0;
            *a = (*a & *b);
            NZFlagFun(*a, cpub);
        }
```

2.28 CMP

2.28.1 書式

void CMP(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);

2.28.2 説明

整数 a の値と b の比較命令 CMP を行う。

2.28.3 引数

Uword *a, *b: オペランド A と B のポインタ Cpub *cpub: cpub のポインタ

2.28.4 戻り値

ポインタ渡し。整数 a と b の比較を行う。

2.28.5 使用例

```
1 case 0xF0 ... 0xFF: //CMP
2 CMP(opa, opb, cpub);
```

2.28.6 内部コード

```
void CMP(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {

VF(a,b,&cpub->vf);

Uword result = *a - *b;

NZFlagFun(result, cpub);

}
```

3 実習2シミュレータを作成せよ

実習に引き続き step 関数の中身を加えることで複数の命令を実行できるようにした。具体的には実習1では cpub->ir の値を switch 文で case に分けて処理をした。この cpub->ir の値を他の命令文でも対応できるようにした。switch 文の case でひとつひとつ命令コードの処理を書くのは何度も使用するものが出て冗長であり、また非常に長い行数となり読みにくいものとなる。そこで、よく使う形のものであったり、処理が長くて複雑なものは関数化した。関数を作成することで効率性や可読性を上げることができた。

3.1 cpub.h について

図 1 は cpuboard.h に書き加えたものである。ヘッダーファイルは定数や宣言などを書くためのファイルである。そこで、cpuboard.h には新たに cpuboard.c で加えた関数を cpuboard.h で宣言した。特出すべき関数をいくつかあげみてみる。

3.1.1 GetaFun()、GetbFun について (2.1,2.2)

```
Uword *GetaFun(int num, Cpub *cpub);
Uword *GetbFun(int num, Cpub *cpub);
```

GetaFun()、GetbFun() では命令コードの 1 桁目を見てオペランド A、B を返す関数である。表 3 の (a) データ移動/算術演算命令/論理演算命令に注目すると、縦の列の一桁目はすべて一緒である。例えば、オペランド A が ACC でオペランド B が [d] のとき、命令コードは 64H,74H,84H,94H..F4H である。このように命令コードによらず、一桁目は 4 である。つまり、一桁目が 4 であるときは、オペランド A、オペランド B は ACC、[d] と分かる。このように一桁目を見て、オペランド A、オペランド B の場所を Uword のポインタで返す関数が GetaFun()、GetbFun() である。

まず、GetaFun() についてみてみる。表 3 の (a) より、一桁目が 0 から 7 のときオペランド A は acc である。また一桁目が 8 から F のとき ix である。これを switch 文で分岐しさせ、戻り値としてポインタを返す。次に GetbFun() をみてみる。表 3 の (a) より、一桁目が 0 のときオペランド B は acc で、一桁目が 1 のときは ix である。GetaFun() と同様に switch 文で分岐させ、戻り値としてポインタを返す。

3.1.2 フラグ関数について (2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8)

```
void NF(Uword resultValue, Bit *nf);
void ZF(Uword resultValue, Uword *zf);
void CF(Uword *a, Uword *b, Bit *cf);
void VF(Uword *a, Uword *b, Bit *of);
void CVFlagFun(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
void NZFlagFun(Uword result, Cpub *cpub);
```

NF()、ZF()、CF()、VF() はそれぞれのフラグをセットする関数である。nf は実行結果が負かどうかみる。zf は実行結果が0かどうかみる。cf はキャリーが生じたかどうかみる。キャリーが生じたとき、実行結果は実行前に比べ CVFlagFun() は cf と vf を設定する関数である。CF() 関数と VF() 関数をそれぞれ呼び出すのは大変なので、一回の引数で 2つのフラグが設定されるようにした。一方で NZFlagFun() は nf と zf を設定する関数である。

3.1.3 shift と rotate 関数について (2.12,2.10,2.13, 2.14,2.15,2.16,2.17, 2.18)

```
void SRA(Cpub *cpub,Uword *a);
void SLA(Cpub *cpub,Uword *a);
void SRL(Cpub *cpub,Uword *a);
void SLL(Cpub *cpub,Uword *a);
void RRA(Cpub *cpub,Uword *a);
void RLA(Cpub *cpub,Uword *a);
void RRL(Cpub *cpub,Uword *a);
void RLL(Cpub *cpub,Uword *a);
void RLL(Cpub *cpub,Uword *a);
void MsbLsbFun(Uword *a,Bit *msb,Bit *lsb);
```

SRA(),SLA(),SRL(),RRA(),RLA(),RLA(),RLL() はそれぞれの方式にあった shift または rotate する関数である。MsbLsbFun() は最上位ビットと最下位ビットをセットする関数である。この最上位ビットまたは最下位ビットをもちいて、シフト演算したあとの値に代入することでこの演算を実装した。

3.1.4 BbcFlag **関数について** (2.9)

```
void BbcFlag(Bit f,Cpub *cpub,int condtion)
```

分岐命令にはいくつかの種類がある。(表 1) たとえば BVF は VF が 1 のとき分岐を行う。また、BNZ は ZF が 0 のとき分岐を行う。このようにあるフラグをみてそれが 1 又は 0 のとき分岐を行うという命令が複数ある。そこで、第一引数にフラグ、第三引数に分岐条件を与え、分岐処理を行う。例えば、

```
BbcFlag(cpub->vf,cpub,1);
BbcFlag(cpub->zf,cpub,0);
```

また成立条件が満たされたとき PC は B' の値が代入され、成立しないときは PC をインクリメントし、次の命令へと移る。

3.1.5 命令コマンド関数について (2.19,2.20,2.22, 2.23,2.24,2.25,2.28,2.27, 2.26,2.21)

```
void LD(Uword *a, Uword *b);
void ST(Uword *a, Uword *b);
void ADD(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
void ADC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
```

表 1: Branc Condition

$\spadesuit^{\ddagger}bc$: Branch Condition

A	0	0	0	0	常に成立
VF	1	0	0	0	桁あふれ $VF = 1$
NZ	0	0	0	1	$\neq 0$ $ZF = 0$
\mathbf{Z}	1	0	0	1	=0 $ZF=1$
ZP	0	0	1	0	$\geq 0 NF = 0$
N	1	0	1	0	< 0 NF = 1
P	0	0	1	1	$> 0 (NF \lor ZF) = 0$
ZN	1	0	1	1	$\leq 0 (NF \vee ZF) = 1$
NI	0	1	0	0	$IBUF_FLG_IN = 0$
NO	1	1	0	0	$OBUF_FLG_IN = 1$
NC	0	1	0	1	CF = 0
\mathbf{C}	1	1	0	1	CF = 1
GE	0	1	1	0	$\geq 0 (VF \oplus NF) = 0$
LT	1	1	1	0	$<0 (VF \oplus NF) = 1$
GT	0	1	1	1	$> 0 ((VF \oplus NF) \lor ZF) = 0$
$^{ m LE}$	1	1	1	1	$\leq 0 ((VF \oplus NF) \lor ZF) = 1$

```
void SUB(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
void SBC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
void CMP(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
void AND(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
void OR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
void EOR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
```

LD(),ST(),ADD(),ADC(),SUB(),CMP(),AND(),OR(),EOR() はそれぞれ命令コマンドの処理を行う関数である。引数は Uword *a Uword *b が使われているが、これらはオペランド A と B のポインタである。また、フラグは実行への影響及び、実行後の状態に関わってくる。そこで、フラグをセットする関数 (VF(),CF().ZF(),NF()) を関数内で呼び出しフラグを調整した。

表 2: フラグ機能

		実行への	の影響↑		Ι	実行後の	後の状態 ‡		1		
略記号	CF	VF	NF	ZF	CF	VF	NF	ZF]		
NOP/HLT	_	_	_	_	_	_	_	_]		
OUT/IN	_	_	_	_	_	_	_	_			
RCF		_	_	_	0	_	_	_	フラグ略称		
SCF	_	_	_	_	1	_	_	_	CF: Carry Flag		
LD/ST	_	_	_	_	_	_			VF: oVerflow Flag		
ADD	_	_	_	_	_	V	N	Z	NF: Negative Flag		
ADC	c	_	_	_	C	V	N	Z	ZF: Zero Flag		
SUB	_	_	_		_	V	N	Z			
SBC	c	_	_		C	V	N	Z			
CMP		_	_			V 0	N N	Z	† 実行への影響		
AND OR		_				0	N N	Z	c: 最下位への carry/borrow		
EOR					_	0	N N	Z	入力となる		
SRA					b0	0	N	Z	b0: オペランド A の第 0 ビッ		
SLA					b7	V	N	Z	トとなる b7: オペランド A の第 7 ビッ		
SRL					b0	0	N	Z	b7: オペランド A の第 7 ビッ トとなる		
SLL		_			b7	0	N	Z	式: 分岐の成立する条件(論		
RRA	<i>b</i> 7	_	_		<i>b</i> 0	0	N	Z	理)を示す		
RLA	<i>b</i> 0	_	_		<i>b</i> 7	V	N	Z	—: 影響なし		
RRL	_	_	_	_	<i>b</i> 0	0	N	Z	. *>11-6-0		
RLL		_	_	_	<i>b</i> 7	0	N	Z			
BA	_	_	_	_	_	_	_	_	‡ 実行後の状態		
BVF	_	VF	_	_	_	_			0: 0にリセット		
BNZ		_	_	ZF	_	_	_		1: 1にセット		
BZ	_	_	_	ZF	_	_	_	_	C: carry/borrow の発生によ		
BZP	_	_	NF	_	_	_	_	_	りセット/リセット		
BN		_	NF	_	_	_		_	V: オーバフローの発生により		
BP	_	_	$NF \setminus$		_	_	_	_	セット/リセット		
BZN	_	_	NF	$\vee ZF$	_	_	_	_	N: 演算結果の第7ビットの値		
BNI	_	_	_	_	_	_	_	_	に設定		
BNO	_	_	_	_	_		_	_	Z: 演算結果が 0 ならセット,		
BNC	\overline{CF}	_	_	_	_				0以外ならリセット		
BC	CF	_	_	_	_	_		_	b0: オペランド A の第 0 ビッ トの値に設定		
BGE	_		$\ni NF$	_	_			_	トの他に設定 b7: オペランド A の第 7 ビッ		
BLT	_		$\ni NF$		_			_	トの値に設定		
BGT	_		$\oplus NF$)		_			_	: 変化なし		
BLE		(VF)	$\oplus NF$)	$\vee ZF$	_	_	_	_	一. 変しなし		

```
//Get Opeland A or B
 1
       Uword *GetaFun(int num, Cpub *cpub);
 2
 3
       Uword *GetbFun(int num, Cpub *cpub);
 4
       //Set Each Flagment
 5
       void NF(Uword resultValue, Bit *nf);
 6
       void ZF(Uword resultValue, Uword *zf);
 7
       void CF(Uword *a, Uword *b, Bit *cf);
       void VF(Uword *a, Uword *b, Bit *of);
 9
       void AllFlagFun(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
10
       void VNZFlagFun(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
11
       void NZFlagFun(Uword result, Cpub *cpub);
12
13
14
       //Execute Each Shift or Rotate command
       void SRA(Cpub *cpub,Uword *a);
15
       void SLA(Cpub *cpub,Uword *a);
16
       void SRL(Cpub *cpub,Uword *a);
17
       void SLL(Cpub *cpub,Uword *a);
18
       void RRA(Cpub *cpub,Uword *a);
19
       void RLA(Cpub *cpub,Uword *a);
20
       void RRL(Cpub *cpub,Uword *a);
       void RLL(Cpub *cpub,Uword *a);
22
       void MsbLsbFun(Uword *a,Bit *msb,Bit *lsb);
23
24
25
       //Execute Branch Condtion of Flag
       void BbcFlag(Bit f,Cpub *cpub,int condtion);
26
27
       //Execute DataMove, Athmetic or Logical command
28
       void LD(Uword *a, Uword *b);
29
       void ST(Uword *a, Uword *b);
30
       void ADD(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
31
       void ADC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
32
       void SUB(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
33
       void SBC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
       void CMP(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
35
36
       void AND(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
       void OR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
37
       void EOR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
38
```

図 1: 実習 2 における cpubord.h に追加した関数

3.2 cpub.c について

cpub.c は 6 のように実装した。まず、命令フェッチの部分を見てみる。まず、pc の値を mar にコピーする。次に、memory から mar の値の番地の値を取り出し、ir にコピーする。そして、GetaFun() を呼び出す。GetaFun() は命令コードから A のオペランドをとってポインタとして返す。その A のオペランドのポイン

(a) データ移動命令/算術演算命令/論理演算命令											
オペラ	ランド E	$\beta \Rightarrow$	ACC	IX	d	[d]	(d)	[12	K+d]	(IX	+d)
LD	ACC/	/IX,	60/68	61/69	62/6A	64/6C	65/6D	66	6/6E	67	/6F
ST	ACC/	ΊX,				74/7C	75/7D	76	5/7E	77	/7F
ADD	ACC/	ΊX,	B0/B8	B1/B9	B2/BA	B4/BC	B5/BD	Ве	S/BE	В7	/BF
ADC	ACC/	ΊX,	90/98	91/99	92/9A	94/9C	95/9D	96	5/9E	97	/9F
SUB	ACC/	ΊX,	A0/A8	A1/A9	A2/AA	A4/AC	A5/AD	Ae	S/AE	A7	/AF
SBC	ACC/	ΊX,	80/88	81/89	82/8A	84/8C	85/8D	86	5/8E	87	/8F
CMP	ACC/	ΊX,	F0/F8	F1/F9	F2/FA	F4/FC	F5/FD	F	5/FE	F7	/FF
AND	ACC/	ΊX,	E0/E8	E1/E9	E2/EA	E4/EC	E5/ED	E	S/EE	E7	/EF
OR	ACC/	ΊX,	D0/D8	D1/D9	D2/DA	D4/DC	D5/DD	De	S/DE	D7	/DF
EOR	ACC/	ΊX,	C0/C8	C1/C9	C2/CA	C4/CC	C5/CD	C	S/CE	C7	/CF
(b) 制御	即命令		(c)	シフト演算	章命令			(d) 5	} 岐命	令	
NOP	00		SRA	ACC/IX	40/48	3	BA	30	В	VF	38
HLT	OF		SLA	ACC/IX	41/49)	BNZ	31		\mathbf{Z}	39
OUT	10		SRL	ACC/IX	42/4		BZP	32		N	ЗА
IN	1F		SLL	ACC/IX	43/4E	3	BP	33		ZN	3B
RCF	20		RRA	ACC/IX	44/40	;	BNI	34		NO	3C
SCF	2F		RLA	ACC/IX	45/41)	BNC	35		\mathbf{C}	3D
			RRL	ACC/IX	46/4F	1	$_{\mathrm{BGE}}$	36	B	LT	3E

表 3: 命令語コード早見表

タを opa にコピーする。同様にオペランド B も GetbFun() を使ってセットする。GetbFun() では ir の値に よって pc をインクリメントするので、ir が 60h から fh までの場合オペランド B をセットするようにする。

ACC/IX 47/4F

RLL

BGT

37

BLE

```
int step(Cpub *cpub) {
          Uword *opa, *opb;
2
3
       //Fetch Instruction
4
          cpub->mar = cpub->pc++;
5
          cpub->ir = cpub->mem[cpub->mar];
6
       //Fetch Opeland
8
          opa = GetaFun(cpub->ir, cpub);
9
          if (cpub->ir >= 0x60 \&\& cpub->ir <= 0xFF) {
10
                 opb = GetbFun(cpub->ir, cpub);
11
12
          }
```

図 2: 実習 2 における cpubord.c の命令フェッチの部分

次に命令コードを解読して実行する部分を見てみる。まず、表 3 の (b) の制御命令の部分を見てみる。0x00 は NOP である。No OPeration(何もしない)。なにもしないで、switch 文を抜ける。

0x0F は HLT である。HaLT(停止)。exit() 関数を用いて、プログラムを停止させる。引数 0 で成功終了を示す。

0x10 は OUT である。OUTput(ACC \rightarrow OBUF) であるから、acc の値を obuf の buf にコピーする。

0x1F は IN である。INput(IBUF \rightarrow ACC) であるから ibuf の buf の値を acc にコピーする。 0x20 は RCF である。ResetCarryFlag($0 \rightarrow$ CF)であるから、0 を cf にコピーする。 0x2F は SCF である。SetCarryFlag($1 \rightarrow$ CF) であるから、1 を cf にコピーする。

```
//Execute Instruction
 1
 2
           switch (cpub->ir) {
           case 0x00: //NOP
 3
                  break;
 4
           case 0x0F: //HLT
 5
 6
                  exit(RUN_HALT);
                  break;
 7
           case 0x10: //OUT
 8
                  cpub->obuf.buf = cpub->acc;
 9
10
                  break;
           case 0x1F: //IN
11
                  cpub->acc = cpub->ibuf->buf;
12
                  break;
13
14
           case 0x20: //RCF
                  cpub->cf=0;
15
                  break;
16
           case 0x2F: //SCF
17
                  cpub->cf=1;
18
19
                  break;
```

図 3: 実習 2 における cpubord.c の制御命令

次に、表 3 の (d) の分岐命令の部分を見てみる。0x30 は BA である。Branch Condition Always(常に成立) である。命令コード 数字 の数字の番地に移動する。pc の値の番地の memory を pc にコピーする。 $0x31\sim0x3F$ はある flag がある値のとき命令コードの 2 語目の値へ PC を移動する命令である。BbcFlag 関数を用いて、第一引数に分岐条件のフラグを、第二引数に cpub を、第三引数に、分岐条件のフラグの値をいれる。たとえば、BNZ は Branch Non ZeroFlag (zf=0 のとき分岐)であるから

BbcFlag(cpub->zf,cpub,0)

```
case 0x30: //BA
 1
 2
         cpub->pc = cpub->mem[cpub->pc];
 3
         break;
       case 0x31: //BNZ
 4
         BbcFlag(cpub—>zf, cpub, 0);
 5
         break;
 6
       case 0x32: //BZP
 7
         BbcFlag(cpub—>nf, cpub, 0);
         break;
 9
10
       case 0x33: //BP
         BbcFlag(cpub->nf, cpub, 1);
11
12
         break;
       case 0x34: //BNI
13
14
         BbcFlag(cpub->ibuf->flag, cpub, 0);
         break;
15
       case 0x35: //BNC
16
         BbcFlag(cpub->\!cf,\,cpub,\,0);
17
         break;
18
       case 0x36: //BGE
19
         BbcFlag(cpub->vf \hat{\ } cpub->nf, cpub, 0);
20
21
         break;
       case 0x37: //BGT
22
23
         BbcFlag((cpub->vf \cdot cpub->nf) \mid cpub->zf, cpub, 0);
24
         break;
25
       case 0x38: //BVF
         BbcFlag(cpub—>vf, cpub, 1);
26
         break;
27
       case 0x39: //BZ
28
         BbcFlag(cpub->zf, cpub, 1);
29
         break;
30
       case 0x3A: //BN
31
         BbcFlag(cpub->nf, cpub, 1);
32
         break;
33
34
       case 0x3B: //BZN
         BbcFlag(cpub—>nf, cpub, 0);
35
36
         break;
       case 0x3C: //BNO
37
         BbcFlag(cpub->obuf.flag, cpub, 1);
38
         break;
39
       case 0x3D: //BC
40
         BbcFlag(cpub->cf, cpub, 1);
41
         break;
42
       case 0x3E: //BLT
43
         BbcFlag(cpub->vf \hat{\ } cpub->nf, cpub, 1);
44
         break;
45
       case 0x3F: //BLE
46
         BbcFlag(cpub->vf ^ cpub->nf, cpub, 1);
47
         break;
48
```

図 4: 実習 2 における cpubord.c の制御命令

次に、表 3 の (c) のシフト演算命令の部分を見てみる。 $0x40\sim0x4F$ は Ssm と Rsm である。シフト演算には SRA、SLA、SRL、SLL がある。それぞれの関数の第一引数は cpub で第二引数には opa をいれる。オペランド A は acc と ix の 2 種類あるので、それぞれ対応する命令コードも 2 種類ある。例えば、SRA なら0x40 と 0x48 の 2 種類ある。

回転演算には RRA、RLA、RRL、RLL がある。シフト演算の関数と同様に、第一引数は cpub で第二引数に は opa をいれる。オペランド A は acc と ix の 2 種類あるので、それぞれ対応する命令コードも 2 種類ある。 例えば、RRA なら 0x44 と 0x4C の 2 種類ある。

```
case 0x40: //SRA
 1
 2
           case 0x48:
                   SRA(cpub, opa);
 3
                   break;
 4
           case 0x41: //SLA
 5
           case 0x49:
 6
                    SLA(cpub, opa);
 8
                   break;
           case 0x42: //SRL
 9
10
           case 0x4A:
                   SRL(cpub, opa);
11
                   break;
12
           case 0x43: //SLL
13
           case 0x4B:
14
                   SLL(cpub, opa);
15
                   break;
16
           case 0x44: //RRA
17
           case 0x4C:
18
                    RRA(cpub, opa);
19
20
           case 0x45: //RLA
21
           case 0x4D:
22
23
                    RLA(cpub, opa);
                   break;
24
           case 0x46: //RRL
25
           case 0x4E:
26
                   RRL(cpub, opa);
27
28
                   break;
           case 0x47: //RLL
29
           case 0x4F:
30
31
                    RLL(cpub, opa);
                    break:
32
```

図 5: 実習 2 における cpubord.c のシフト演算命令

次に、表3の(a)のデータ移動、算術演算、論理演算命令の部分を見てみる。

```
case 0x60 ... 0x6F: //LD
 1
 2
                    LD(opa, opb);
                    break;
 3
           case 0x74 ... 0x7F: //ST
 4
                    ST(opa, opb);
 5
                    break;
 6
           case 0x80 ... 0x8F: //SBC
 7
                    SBC(opa, opb, cpub);
                    break;
 9
           case 0x90 ... 0x9F: //ADC
10
                    ADC(opa, opb, cpub);
11
                    break;
12
           case 0xA0 ... 0xAF: //SUB
13
14
                    SUB(opa, opb, cpub);
                    break;
15
           case 0xB0 \dots 0xBF: //ADD
                    ADD(opa, opb, cpub);
17
                    break;
18
           case 0xC0 \dots 0xCF: //EOR
19
                    EOR(opa, opb, cpub);
20
21
                    break;
           case 0xD0 \dots 0xDF: //OR
22
                    OR(opa, opb, cpub);
23
^{24}
                    break;
25
           case 0xE0 \dots 0xEF: //AND
                    AND(opa, opb, cpub);
26
                   break;
27
           case 0xF0 \dots 0xFF: //CMP
28
                    CMP(opa, opb, cpub);
29
                    break;
30
           default:
31
                    printf("\"x\:\uno\instruction\ucode", cpub->ir);
32
                    cpub->pc++;
33
34
                    break;
35
36
         return RUN_HALT;
37
```

図 6: 実習 2 における cpubord.c の命令演算

4 実習3 シュミレータの動作の確認

サンプルコード(図 7)を実行してみた。まず、acc を 4、ix を 3 にセットし、prog.txt を読み込む (図 8) 次に 1 行ずつ実行していく。

```
1 75 03
```

$\operatorname{Address}$	Obj. Code	Source Code			
00	75 03	START: ST	ACC,(03H)		
02	CO	EOR	ACC, ACC		
03	B5 03	LOOP: ADD	ACC,(03H)		
05	AA O1	SUB	IX,1		
07	31 03	BNZ	LOOP		
09	OF	HLT			
		END			

図 7: サンプルプログラム

これは acc の値を data 領域の 03 番地に格納する ST 命令である。図 9 より実行結果はデータ領域 03 番地に acc の値 04 が入っていることが分かり確かに ST が実行されたことが分かる。

1 C0

これは ACC と ACC の排他的論理和である EOR 命令である。同じ値を排他的論理和したところ値は0にリセットされる。図 10 より ACC は 0x00 にリセットされていて確かに EOR ACC ACC が実行されたことが分かる。

1 B5 03

これは ACC と data 領域 03 番地の値の和を acc にコピーする ADD 命令である。図 11 より実行前は acc が 0 であり、data 領域 03 番地の値は 4 であるが、実行後は ACC は 4 の値にセットされていて確かに ADD が 実行されていることが分かる。

1 AA 01

これは IX から即値アドレス 1 を引いた値を IX に格納する SUB 命令である。実図 12 より実行前は ix が 3 であるが、実行後は ix は 2 の値にセットされていて確かに SUB が実行されていることが分かる。

1 31 03

これは zf が 0 のとき program 領域 03 番地に分岐する BNZ 命令である。図 13 より実行前は zf が 0 であるので、実行後は pc の値が 0x03 の値にセットされていて確かに BNZ が実行されていることが分かる。一方図 14 より実行前は zf が 1 であるとき、実行後は pc の値が 0x09 の値にセットされていて次の pc にインクリメントされている。確かに BNZ が実行されていることが分かる。

1 0F

これはプログラムを停止する HLT 命令である。図 15 より HLT 命令を実行するとプログラムが終了され、確かに HLT が実行されたことが分かる。

```
CPU0,PC=0x0> s acc 4

CPU0,PC=0x0> s ix 3

CPU0,PC=0x0> r prog.txt

acc=0x04(4,4) ix=0x03(3,3) cf=0 vf=0 nf=0 zf=0

ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)
```

図 8: 実習 3 におけるプログラムの準備

```
CPU0,PC=0x0> i

Program Halted.

CPU0,PC=0x2> m

| 000: 75 03 c0 b5 03 aa 01 31 | 008: 03 0f 00 00 00 00 00 00 00 |

| 010: 00 00 00 00 00 00 00 | 018: 00 00 00 00 00 00 00 00 |

| 0f0: 00 00 00 00 00 00 00 | 0f8: 00 00 00 00 00 00 00 |

| 100: 00 00 00 04 00 00 00 | 108: 00 00 00 00 00 00 00 00 |
```

図 9: 実習 3 における ST

```
CPU0,PC=0x2> i
Program Halted.
CPU0,PC=0x3> d
acc=0x00(0,0) ix=0x03(3,3) cf=0 vf=0 nf=0 zf=1
ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)
```

図 10: 実習 3 における EOR

```
\begin{aligned} \text{CPU0,PC=0x3>d} \\ &\text{acc=0x00(0,0) ix=0x03(3,3) cf=0 vf=0 nf=0 zf=1} \\ &\text{ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)} \\ \text{CPU0,PC=0x3> i} \\ &\text{Program Halted.} \\ &\text{CPU0,PC=0x5>d} \\ &\text{acc=0x04(4,4) ix=0x03(3,3) cf=0 vf=0 nf=0 zf=0} \\ &\text{ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)} \end{aligned}
```

図 11: 実習 3 における ADD ACC 03

参考文献 36

```
\label{eq:cpu0pc} \begin{split} \text{CPU0,PC=0x5} > d \\ & \text{acc=0x04(4,4) ix=0x03(3,3) cf=0 vf=0 nf=0 zf=0} \\ & \text{ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)} \\ \text{CPU0,PC=0x5} > i \\ \text{Program Halted.} \\ \text{CPU0,PC=0x7} > d \\ & \text{acc=0x04(4,4) ix=0x02(2,2) cf=0 vf=0 nf=0 zf=0} \\ & \text{ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)} \end{split}
```

図 12: 実習 3 における SUB IX 1

```
\label{eq:cpu0pc} \begin{split} \text{CPU0,PC=0x7> d} \\ &\text{acc=0x04(4,4) ix=0x02(2,2) cf=0 vf=0 nf=0 zf=0} \\ &\text{ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)} \\ \text{CPU0,PC=0x7> i} \\ &\text{Program Halted.} \\ &\text{CPU0,PC=0x3>} \end{split}
```

図 13: 実習 3 における BNZ LOOP

```
 \begin{split} \text{CPU0,PC=0x7>d} \\ & \quad \text{acc=0x0c}(12,12) \text{ ix=0x00}(0,0) \text{ cf=0 vf=0 nf=0 zf=1} \\ & \quad \text{ibuf=0:0x00}(0,0) \text{ obuf=0:0x00}(0,0) \\ \text{CPU0,PC=0x7> i} \\ & \quad \text{Program Halted.} \\ & \quad \text{CPU0,PC=0x9>} \end{split}
```

図 14: 実習 3 における BNZ LOOP

```
CPU0,PC=0x9>i
```

図 15: 実習 3 における HLT

5 参考文献

参考文献

[1] コンピュータアーキテクチャの基礎, 柴山潔 著, 2.2 基本命令セットアーキテクチャ, p43

6 ソースコード 37

- [2] コンピュータアーキテクチャの基礎, 柴山潔 著, 6.1 固定小数点数の算術演算装置, p164
- [3] コンピュータアーキテクチャの基礎、柴山潔 著、2.2 基本命令セットアーキテクチャ、p55

6 ソースコード

ソースコード 1: cpuboard.c

```
* Project-based Learning II (CPU)
 2
 3
    * Program: instruction set simulator of the Educational CPU Board
 4
    * File Name: cpuboard.c
    * Descrioption: simulation(emulation) of an instruction
 6
7
    */
 8
   #include "cpuboard.h"
   #include <stdio.h>
10
   #include <stdlib.h>
11
12
13
14
    * Simulation of a Single Instruction
15
16
   int step(Cpub *cpub) {
17
           Uword *opa, *opb;
18
19
   //Fetch Instruction
20
          cpub->mar = cpub->pc++;
21
          cpub->ir = cpub->mem[cpub->mar];
22
23
   //Fetch Opeland
^{24}
          opa = GetaFun(cpub->ir, cpub);
25
          if (cpub->ir >= 0x60 \&\& cpub->ir <= 0xFF) {
26
27
                  opb = GetbFun(cpub->ir, cpub);
          }
28
29
   //Execute Instruction
30
          switch (cpub—>ir) {
31
32
33
   * Control command (00H ... 2FH)
34
          case 0x00: //NOP
35
                  break:
36
37
          case 0x0F: //HLT
                  exit(0);
38
                  break;
39
          case 0x10: //OUT
```

```
cpub->obuf.buf = cpub->acc;
41
                   break;
42
           case 0x1F: //IN
43
                   cpub->acc = cpub->ibuf->buf;
44
45
           case 0x20: //RCF
46
                   cpub->cf=0;
47
48
                   break;
           case 0x2F: //SCF
49
                   cpub->cf=1;
50
51
                   break;
52
     Branch command (30H ... 3FH)
53
54
           case 0x30: //BA
55
                   cpub->pc = cpub->mem[cpub->pc];
56
                   break;
57
           case 0x31: //BNZ
58
                   BbcFlag(cpub->\!zf,\,cpub,\,0);
59
                   break;
60
61
           case 0x32: //BZP
                   BbcFlag(cpub—>nf, cpub, 0);
62
                   break;
63
           case 0x33: //BP
64
                   BbcFlag(cpub—>nf, cpub, 1);
65
                   break;
66
           case 0x34: //BNI
                   BbcFlag(cpub->ibuf->flag, cpub, 0);
68
69
                   break;
           case 0x35: //BNC
70
                   BbcFlag(cpub—>cf, cpub, 0);
71
72
                   break;
           case 0x36: //BGE
73
                   BbcFlag(cpub->vf ^ cpub->nf, cpub, 0);
74
                   break;
75
           case 0x37: //BGT
76
                   BbcFlag((cpub->vf ^ cpub->nf) | cpub->zf, cpub, 0);
77
                   break;
78
79
           case 0x38: //BVF
                   BbcFlag(cpub->vf, cpub, 1);
80
                   break;
81
           case 0x39: //BZ
82
                   BbcFlag(cpub—>zf, cpub, 1);
83
                   break;
84
           case 0x3A: //BN
85
                   BbcFlag(cpub—>nf, cpub, 1);
86
                   break;
           case 0x3B: //BZN
88
                   BbcFlag(cpub—>nf, cpub, 0);
89
```

```
break;
90
            case 0x3C: //BNO
91
                    BbcFlag(cpub->obuf.flag, cpub, 1);
92
                    break;
93
            case 0x3D: //BC
94
                    BbcFlag(cpub—>cf, cpub, 1);
95
                    break;
96
            case 0x3E: //BLT
97
                    {\tt BbcFlag(cpub->vf\ \hat{\ } \ cpub->nf,\ cpub,\ 1);}
98
99
            case 0x3F: //BLE
100
                    BbcFlag(cpub->vf \hat{\ } cpub->nf, cpub, 1);
101
102
103
104
      Shift command (40H ... 4FH)
105
            case 0x40: //SRA
106
            case 0x48:
107
                    SRA(cpub, opa);
108
                    break:
109
            case 0x41: //SLA
110
            case 0x49:
111
                    SLA(cpub, opa);
112
                    break;
113
            case 0x42: //SRL
114
115
            case 0x4A:
                    SRL(cpub, opa);
116
117
                    break;
118
            case 0x43: //SLL
            case 0x4B:
119
                    SLL(cpub, opa);
120
                    break;
121
            case 0x44: //RRA
122
123
            case 0x4C:
                    RRA(cpub, opa);
124
                    break;
125
            case 0x45: //RLA
126
            case 0x4D:
127
128
                    RLA(cpub, opa);
                    break;
129
            case 0x46: //RRL
130
            case 0x4E:
131
                    RRL(cpub, opa);
132
                    break;
133
            case 0x47: //RLL
134
135
            case 0x4F:
                     RLL(cpub, opa);
136
                    break;
137
138
```

```
Data movement/ Arithmetic/ Logical command (60H ... FFH)
139
140
141
            case 0x60 \dots 0x6F: //LD
                    LD(opa, opb);
142
                    break;
143
            case 0x74 \dots 0x7F: //ST
144
                    ST(opa, opb);
145
146
                    break;
            case 0x80 ... 0x8F: //SBC
147
                    SBC(opa, opb, cpub);
148
                    break;
149
            case 0x90 \dots 0x9F: //ADC
150
                    ADC(opa, opb, cpub);
151
                    break;
152
            case 0xA0 ... 0xAF: //SUB
153
                    SUB(opa, opb, cpub);
154
                    break;
155
            case 0xB0 ... 0xBF: //ADD
156
157
                    ADD(opa, opb, cpub);
                    break:
158
159
            case 0xC0 ... 0xCF: //EOR
                    EOR(opa, opb, cpub);
160
                    break;
161
            case 0xD0 \dots 0xDF: //OR
162
                    OR(opa, opb, cpub);
163
                    break;
164
            case 0xE0 ... 0xEF: //AND
165
                    AND(opa, opb, cpub);
166
167
                    break;
            case 0xF0 \dots 0xFF: //CMP
168
                    CMP(opa, opb, cpub);
169
170
                    break;
            default:
171
172
                    printf("\"x\:\uno\instruction\ucode", cpub->ir);
                    cpub->pc++;
173
                    break;
174
175
            return RUN_HALT;
176
177
178
179
180
     * Function definition
181
182
    Uword* GetaFun(int num, Cpub *cpub) { // Decode opa by addressing mode
183
            switch (num % 16) {
184
185
            case 0 ... 7:
                    return &cpub->acc;
186
                    break;
187
```

```
case 8 \dots 0xF:
188
189
                   return &cpub->ix;
190
                   break;
           default:
191
                   return NULL;
192
                   break;
193
           }
194
195
196
    Uword* GetbFun(int num, Cpub *cpub) { // Decode opb by addressing mode
197
           switch (num % 8) {
198
           case 0:
199
                   return &cpub->acc;
200
                   break;
201
202
           case 1:
203
                   return &cpub->ir;
                   break;
204
205
           case 2:
                   {\tt return~\&cpub->mem[cpub->pc++];}
206
                   break;
207
208
           case 4:
                   return &cpub->mem[cpub->pc++]];
209
                   break;
210
211
            case 5:
                   return \&cpub->mem[cpub->pc++] + IMEMORY\_SIZE];
212
213
           case 6:
214
215
                   return &cpub->mem[cpub->pc++] + cpub->ix];
216
217
           case 7:
                   return &cpub->mem[cpub->pc++] + IMEMORY_SIZE + cpub->ix];
218
219
                   break;
           default:
220
                   return NULL;
                   break;
222
            }
223
224
    void CF(Uword *a, Uword *b, Bit *cf) {
225
226
           Uword result = *a + *b;
           *cf = *a < result ? 0 : 1;
227
228
    void VF(Uword *a, Uword *b, Bit *vf) {
229
            Uword result = *a + *b;
230
           if ((result \geq 0) && (*a < 0) && (*b < 0)) {
231
232
233
           } else if ((result \le 0) && (*a > 0) && (*b > 0)) {
234
                   *vf = 1;
           } else {
235
                   *vf = 0;
236
```

```
}
237
238
239
    void NF(Uword result, Bit *nf) {
            *nf = ((result \mid 0xBF) != 0xFF) ? 0 : 1;
240
241
    void ZF(Uword result, Bit *zf) {
242
            *zf = (result == 0) ? 1 : 0;
243
244
245
    void CVFlagFun(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
246
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
247
            CF(a, b, \&cpub->cf);
248
            *vf = cpub -> cf;
249
250
251
    void NZFlagFun(Uword result, Cpub *cpub) {
252
            NF(result, &cpub->nf);
253
            ZF(result, &cpub->zf);
254
255
256
257
    /*void BNZ(Uword *zf, Uword *pc, Uword *b) {
     (*pc) = ((*zf) != 0) ? (*b) : (*pc) + 1;
258
     }
259
     void FlagCondtion(Uword *f, Uword *pc, Uword *b, int condtion) {
260
     (*pc) = ((*f) == condtion) ? (*pc) + 1: (*b);
261
     }*/
^{262}
^{263}
    void BbcFlag(Bit f, Cpub *cpub, int condtion) {
264
265
            Uword *pc = \&cpub - pc;
            Uword b = cpub - > mem[cpub - > pc];
266
            *pc = f == condtion ? b : *pc + 1;
267
268
    void SRA(Cpub *cpub, Uword *a) {
269
270
            Bit msb, lsb;
            Uword *cf = \&cpub -> cf;
271
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
272
            *vf = 0;
273
            MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
274
275
            *cf = lsb;
            *a = *a >> 1;
276
            *a = (*cf == 1) ? *a | 0x80 : *a | 0x00;
277
            NZFlagFun(*a,cpub);
278
279
    void SLA(Cpub *cpub, Uword *a)  {
280
281
            Bit msb, lsb;
            Uword *cf = \&cpub -> cf;
282
283
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
            MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
284
            *cf = msb;
285
```

```
*vf = msb;
286
            *a = *a << 1;
287
288
            NZFlagFun(*a,cpub);
289
     void SRL(Cpub *cpub, Uword *a) {
290
            Bit msb, lsb;
291
            Uword *cf = \&cpub -> cf;
292
293
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
            *vf = 0;
294
            MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
295
            *cf = lsb;
296
            *a = *a >> 1;
297
            NZFlagFun(*a,cpub);
298
299
300
     void SLL(Cpub *cpub, Uword *a) {
            Bit msb, lsb;
301
            Uword *cf = \&cpub -> cf;
302
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
303
            *vf = 0;
304
            MsbLsbFun(a,\,\&msb,\,\&lsb);
305
306
            *cf = msb;
            *a = *a << 1;
307
            NZFlagFun(*a,cpub);
308
309
    void RRA(Cpub *cpub, Uword *a) {
310
311
            Bit msb, lsb;
            Uword *cf = \&cpub -> cf;
312
313
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
            *vf = 0;
314
            MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
315
            *cf = lsb;
316
            *a = *a >> 1;
317
            *a = (*cf == 1) ? *a | 0x80 : *a | 0x00;
318
319
            NZFlagFun(*a,cpub);
320
    void RLA(Cpub *cpub, Uword *a) {
321
            Bit msb, lsb;
322
            Uword *cf = \&cpub -> cf;
323
324
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
            MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
325
            *cf = msb;
326
            *vf = msb;
327
            *a = *a << 1;
328
            *a = (*cf == 1) ? *a | 0x01 : *a | 0x00;
329
330
            NZFlagFun(*a,cpub);
331
332
     void RRL(Cpub *cpub, Uword *a) {
            Bit msb, lsb;
333
            Uword *cf = \&cpub -> cf;
334
```

```
Uword *vf = \&cpub->vf;
335
            *vf = 0;
336
337
            MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
            *cf = lsb;
338
            *a = *a >> 1;
339
            *a = (*cf == 1) ? *a | 0x80 : *a | 0x00;
340
            NZFlagFun(*a,cpub);
341
342
    void RLL(Cpub *cpub, Uword *a) {
343
            Bit msb, lsb;
344
            Uword *cf = \&cpub -> cf;
345
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
346
            *vf = 0;
347
            MsbLsbFun(a, &msb, &lsb);
348
            *cf = msb;
349
350
            *a = *a << 1;
            *a = (*cf == 1) ? *a | 0x01 : *a | 0x00;
351
            NZFlagFun(*a,cpub);
352
353
    void MsbLsbFun(Uword *a, Bit *msb, Bit *lsb) {
354
            *msb = ((*a \& 0x80) == 0x80) ? 1 : 0;
355
            *lsb = ((*a \& 0x01) == 0x01) ? 1 : 0;
356
357
    void LD(Uword *a, Uword *b) {
358
            *a = *b;
359
360
    void ST(Uword *a, Uword *b) {
361
362
            *b = *a;
363
    void EOR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
364
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
365
366
            *vf = 0;
            *a = *a ^ *b;
367
368
            NZFlagFun(*a, cpub);
369
    void ADD(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
370
            VF(a,b,\&cpub->vf);
371
            *a += *b;
372
373
            NZFlagFun(*a, cpub);
374
    void ADC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
375
            Bit addcf = cpub -> cf;
376
377
            CVFlagFun(a,b,cpub);
            *a = *a + *b + addcf;
378
379
            NZFlagFun(*a,cpub);
380
    void SUB(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
381
            VF(a,b,\&cpub->vf);
382
            *a = *b;
383
```

```
NZFlagFun(*a, cpub);
384
385
    void SBC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
386
            Bit addcf = cpub -> cf;
387
            CVFlagFun(a,b,cpub);
388
            *a = *a - *b - addcf;
389
            NZFlagFun(*a,cpub);\\
390
391
    void OR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
392
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
393
            *vf = 0;
394
            *a = (*a | *b);
395
396
            NZFlagFun(*a, cpub);
397
398
    void AND(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
            Uword *vf = \&cpub -> vf;
399
            *vf = 0;
400
            *a = (*a \& *b);
401
            NZFlagFun(*a, cpub);
402
403
    void CMP(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub) {
404
            VF(a,b,\&cpub->\!vf);
405
            Uword result = *a - *b;
406
            NZFlagFun(result, cpub);
407
408
```

ソースコード 2: cpuboard.h

```
1
    * Project-based Learning II (CPU)
 2
 3
    * Program: instruction set simulator of the Educational CPU Board
 4
 5
    * File Name: cpuboard.h
    * Descrioption: resource definition of the educational computer board
 6
 7
9
10
    * Architectural Data Types
11
   typedef signed char Sword;
12
   typedef unsigned char Uword;
   typedef unsigned short Addr;
   typedef unsigned char Bit;
15
16
17
18
    * CPU Board Resources
19
   #define MEMORY_SIZE 256*2
20
   #define IMEMORY_SIZE 256
21
   #define UWORD_SIZE 255
22
23
   typedef struct iobuf {
^{24}
          Bit flag;
25
           Uword buf;
26
   } IOBuf;
27
28
   typedef struct cpuboard {
29
           Uword pc;
30
           Uword mar;
31
           Uword ir;
32
           Uword acc;
33
           Uword ix;
34
           Bit cf, vf, nf, zf;
35
           IOBuf *ibuf;
36
           IOBuf obuf;
37
           /*
38
           * [ add here the other CPU resources if necessary ]
39
40
           Uword mem[MEMORY_SIZE]; /* OXX:Program, 1XX:Data */
41
42
   } Cpub;
43
44
    * Top Function of an Instruction Simulation
45
46
   #define RUN_HALT 0
```

6 V-Z

```
#define RUN_STEP 1
48
49
   int step(Cpub *);
50
   //Get Opeland A or B
51
   Uword *GetaFun(int num, Cpub *cpub);
52
   Uword *GetbFun(int num, Cpub *cpub);
54
55
   //Set Each Flagment
   void NF(Uword resultValue, Bit *nf);
56
   void ZF(Uword resultValue,Bit *zf);
57
   void CF(Uword *a, Uword *b, Bit *cf);
   void VF(Uword *a, Uword *b, Bit *of);
59
   void CVFlagFun(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
60
   void NZFlagFun(Uword result, Cpub *cpub);
61
62
   //Execute Each Shift command
   void SRA(Cpub *cpub,Uword *a);
64
   void SLA(Cpub *cpub,Uword *a);
65
66
   void SRL(Cpub *cpub,Uword *a);
   void SLL(Cpub *cpub,Uword *a);
67
   void RRA(Cpub *cpub,Uword *a);
68
   void RLA(Cpub *cpub,Uword *a);
69
   void RRL(Cpub *cpub,Uword *a);
70
   void RLL(Cpub *cpub,Uword *a);
71
   void SLL(Cpub *cpub,Uword *a);
72
   void MsbLsbFun(Uword *a,Bit *msb,Bit *lsb);
73
74
   //Execute Branch Condtion of Flag
75
76
   void BbcFlag(Bit f,Cpub *cpub,int condtion);
77
   //Execute DataMove, Athmetic or Logical command
78
   void LD(Uword *a, Uword *b);
79
   void ST(Uword *a, Uword *b);
80
   void ADD(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
81
   void ADC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
82
   void SUB(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
83
   void SBC(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
   void CMP(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
85
   void AND(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
   void OR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
87
   void EOR(Uword *a, Uword *b, Cpub *cpub);
```

ソースコード 3: cpuboard.h

```
CPU0,PC=0x0> r prog.txt
   CPU0,PC=0x0> s acc 4
 2
           acc=0x04(4,4) ix=0x00(0,0) cf=0 vf=0 nf=0 zf=0
 3
           ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)
 5
   CPU0,PC=0x0> s ix 3
           acc=0x04(4,4) ix=0x03(3,3) cf=0 vf=0 nf=0 zf=0
 6
           ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)
   CPU0,PC=0x0>i
   Program Halted.
 9
   CPU0,PC=0x2> m
10
       | 000: 75 03 c0 b5 03 aa 01 31 | 008: 03 0f 00 00 00 00 00 00
11
       \mid 010:\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ \mid 018:\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00
12
13
       | 0f0: 00 00 00 00 00 00 00 | 0f8: 00 00 00 00 00 00 00
14
       | 100: 00 00 00 04 00 00 00 00 | 108: 00 00 00 00 00 00 00 00
15
       | 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 118: 00 00 00 00 00 00 00 00
16
17
   CPU0,PC=0x2>i
18
   Program Halted.
19
   CPU0,PC=0x3>d
20
           acc=0x00(0,0) ix=0x03(3,3) cf=0 vf=0 nf=0 zf=1
21
           ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)
22
   CPU0,PC=0x3>i
   Program Halted.
24
   CPU0.PC=0x5>d
25
           acc=0x04(4,4) ix=0x03(3,3) cf=0 vf=0 nf=0 zf=0
26
           ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)
27
   CPU0,PC=0x5>i
28
29
   Program Halted.
   CPU0.PC=0x7>d
30
           acc=0x04(4,4) ix=0x02(2,2) cf=0 vf=0 nf=0 zf=0
31
           ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)
32
   CPU0,PC=0x7>i
33
   Program Halted.
   CPU0,PC=0x3>i
35
36 Program Halted.
   CPU0,PC=0x5>i
37
   Program Halted.
38
   CPU0,PC=0x7>i
40 Program Halted.
   CPU0,PC=0x3>i
41
42 Program Halted.
   CPU0,PC=0x5>i
43
   Program Halted.
   CPU0,PC=0x7>d
45
           acc=0x0c(12,12) ix=0x00(0,0) cf=0 vf=0 nf=0 zf=1
46
           ibuf=0:0x00(0,0) obuf=0:0x00(0,0)
```

48 CPU0,PC=0x7> i
49 Program Halted.
50 CPU0,PC=0x9> i

ソースコード 4: cpuboard.h

```
1 75 03
2 C0
3 B5 03
4 AA 01
5 31 03
6 0F
```