

9.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Objekat SIV 1

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Grubačić Milanka	SIV1	064 8167489

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd

Slika 1. Objekat SIV1 (preuzeto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: jednog brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.).

Zgrada poseduje sopstvenu kotlarnicu na lož ulje.

Za merenje potrošnje vode koriste se 4 vodomera (pozicija V1, V2, V3, V4 na slici 1.). Opciono postaviti smart monitor u zgradi za grfički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M1 na slici 1.).

Rastojanja (vazdušnom linijom): V1,2_E1 oko 280m, V3_E1 oko 220m, V4_E1 oko 50m, V1,2_M1 oko 290m, V3_M1 oko 80m, V4_M1 oko 220m

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd Lokacija: Suteran desno od zapadnog ulaza.		
Merno mesto: E1	Broj brojila: Fab. Br. 000028976	Impulsni izlaz (da/ne): da M-bus (da/ne): ne
Transformatorsko višefunkcijsko brojilo Tip DMG2 F-6-94 3x57.7/100V, 5(6)A 50Hz 40000 i/kWh IP51, SRPS EN 62056-21 ENEL Beograd, 2018. god., Baterija 2030		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS ENEL GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojilo sa integralnom antenom Model modema: ENEL, fabrički broj: T00 007999		
Petrošači: Objekat SIV1		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsni ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu istočnog ulaza.		

VODOMER V1:

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd		
Lokacija: Šahta u dvorištu zgrade pored ulice Bulevar Mihajla Pupina		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 153-7848	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd , 1989 god. V12 DN100, 100m ³ /h		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Objekat SIV1		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS loger sa dva pulsna ili M-bus ulaza u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu istočnog ulaza.		

VODOMER V2:

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd		
Lokacija: Šahta u dvorištu zgrade pored ulice Bulevar Mihajla Pupina		
Merno mesto: V2	Broj vodomera: 153-8601	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd , 1981 god. V12 DN80		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Objekat SIV1		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsniim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsniim ili M-bus izlazom. Povezati vodomer sa GPRS logerom vodomera V1. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu istočnog ulaza.		

VODOMER V3:

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd		
Lokacija: Šahta u dvorištu zgrade, desno od istočnog ulaza prema bulevaru Nikole Tesle		
Merno mesto: V3	Broj vodomera: 26752196	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: EWT Beograd, 2022.god. Tip: Z-14-65, CAEE3 WPV DIN 150, 150m ³ /h.		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Objekat STV1		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Zameniti vodommer novim sa pulsanim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodommer čitač/brojač impulsa sa pulsanim ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsanim ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu istočnog ulaza.		

VODOMER V4:

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd		
Lokacija: Šahta u dvorištu zgrade, levo od zapadnog ulaza prema bulevaru Nikole Tesle		
Merno mesto: V4	Broj vodomera: 155 1301	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd , 1982 god. V12 DN150, 300m ³ /h		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Objekat STV1		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsним ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsним ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsним ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu istočnog ulaza.		

9.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Objekat SIV1,
Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd.

1. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsni ulazom radi povezivanja sa brojiom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.

Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu istočnog ulaza.

Radi povezivanja sa brojiom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

2. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.

Instalirati GPRS logger sa dva pulsna ili M-bus ulaza u zavisnosti od prethodnog rešenja.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu istočnog ulaza.

Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

3. Vodomer V2

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.

Povezati vodomer sa GPRS loggerom vodomera V1.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu istočnog ulaza..

Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

4. Vodomer V3

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.

Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu istočnog ulaza.

Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

5. Vodomer V4

Zameniti vodomer novim sa pulsniim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsniim ili M-bus izlazom.

Instalirati GPRS logger sa pulsniim ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu istočnog ulaza.

Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

6. Smart monitor

Instalirati u holu istočnog ulaza monitor sa mini računarom, koji preko internet dobija podatke od centralnog servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da SIV3 obezbediti napajanje 220V i priključak na internet).

Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.