




# **HELL OUTSIDE**

### Main:

Segue abaixo o nosso processador Hell Outside de 16 bits, que foi inspirado no MIPS monociclo.



Link da imagem no drive:

https://drive.google.com/file/d/1UtQxjOZpt5LtWSuWm8XEYhi8k2bbxWBI/view?usp=sharing

## Instruções e seus tipos:

Todas as instruções seguem basicamente o mesmo padrão de 4 bits por código de operação

Sendo o padrão de

Opcode: Bit 15 - 12

Rs: Bit 11 - 8

Rt: Bit 7 - 4

Rd / Imediato / Address : Bit 0-3

Segue abaixo exemplo de instruções as divisões dos bits em cada instrução e sua referência em hexadecimal

	addi						
Opcode	Rs	Rt	Imediato				
4	4	4	4				
addi	\$t0	\$t0	4	hex decimal			
0001	0001	0001	0100	1114			

		slt		
Opcode	Rs	Rt	Rd	
4	4	4	4	
slt	\$t2	\$t3	\$t4	hex decimal
0100	0011	0100	0101	4345

		bne		
Opcode	Rs	Rt	Addres	
4	4	4	4	
bne	<b>\$t1</b>	\$tzero	loop/addres	hex decimal
0101	0010	0000	1111	520f

		lw		
Opcode	Rs	Rt	Imediato	
4	4	4	4	

lw	\$t0	\$t3	0	hex decimal
0111	0001	0100	0000	7140


		movn		
Opcode	rs	Rt	Rd	
4	4	4	4	
movn	t3	t4	t2	hex decimal
0111	0100	0101	0011	7453

### Banco de Registradores:

Nosso banco de registradores tem um total de 16 registradores, sendo 1° o \$zero, depois 5 registradores são temporários, 4 para salva dados. Além de ter 6 registradores há definidos para outros usos retorno de funções, jump, entre outros.

Registrador						
Número	Name	Uso	Valor bit			
0	\$ZERO	constante 0	0000			
1	\$t0	Temporário	0001			
2	\$t1	Temporário	0010			
3	\$t2	Temporário	0011			
4	\$t3	Temporário	0100			
5	\$t4	Temporário	0101			
6	\$s0	Save	0110			
7	\$s1	Save	0111			
8	\$s2	Save	1000			
9	\$s3	Save	1001			
10			1010			
11			1011			
12			1100			
13			1101			
14			1110			
15			1111			

Segue abaixo os 16 registradores as entradas e saídas do Banco de registradores:




#### **Unidade de controle:**

A nossa unidade de controle tem um total 8 instruções sendo elas: add, Addi, Sub, Subi, Slt, Bne, Lw, movn. Com a opção de expansão de instruções como jump e mais instruções, abaixo segue a nossa tabela verdade da unidade de controle

				Unida	<mark>ade de c</mark> o	ntrole				
instru	Opco	Reg	Regds	Alu	mem	aluop	Branc	jump	mem	memt
ção	de	write	t	Src	read		h		Write	oreg
add	0000	1	1	0	0	000	0	0	0	0
addi	0001	1	0	1	0	000	0	0	0	0
sub	0010	1	1	0	0	001	0	0	0	0
subi	0011	1	0	1	0	001	0	0	0	0
slt	0100	1	1	0	0	101	0	0	0	0
bne	0101	0	0	0	0	001	1	0	0	0
lw	0110	1	<u>0</u>	1	1	000	0	0	0	1
movn	0111	1	1	0	0	001	0	0	0	0
	1000									
	1001									
	1010									
	1011									
	1100									
	1101									
	1110									
	1111									


Inidada da controla.	
Unidade de controle:	logicim
Recebe 4 bits do Opcode e resulta nas saídas da unidade de controle, foi usada a tabela verdade do gerou nossa unidade de controle, que no momento o jump e o memWrite não são usados e ficam c	

constante 0. segue abaixo imagem da unidade de controle do Logisim.



# **ALU:**

Segue abaixo nossa ALU, que não precisou de uma alu-control apenas recebe da unidade controle os valores em 3 bits da aluop, que faz as operações de somar, subtrair, comparar bits e recebe o valor da aluop.



### Memória de instrução:

A codificação para memória funciona em hexadecimal, desse modo temos as instruções em binário transformada em hexadecimal e carregada na memória. Abaixo estão nossas intruções em binário e sua versão em hexadecimal

Instruções					
adecimal					
1027					
1011					
6333					
f000					
6444					
4345					
550a					
3221					
5213					
520f					
1430					
5217					

### Descrição das instruções do Programa:

1027 addi \$2 = \$0 + 7; guarda a quantidade de valores do vetor no registrador 2

1011 addi \$1 = \$0 + 1

6333 lw %3 = mem; carrega o primeiro valor do vetor em \$3

f000 atualiza o valor atual do vetor para ser o próximo

6444 lw \$3 = mem; carrega o valor atual em \$4

4345 slt \$5 = (\$3 < \$4) ? 1 : 0

550a bne; pula para a instrução no endereço a se \$5 != \$0

3221 subi t2 = t2 - 1; decrementa o contador de iterações restantes

5213 bne; pula para a instrução no endereço 3 se \$2 != \$1

520f bne; pula para a instrução no endereço f se \$2 != \$0

1430 addi \$3 = \$4 + 0; atualiza o maior elemento se necessário

5217 bne; pula para a instrução no endereço 7 se \$2 != \$1

#### **Exemplo:**

Utilizando os valores do vetor, em hexadecimal: 2 1 5 3 d a 6., o programa exibe o valor d (13 em decimal) no registrador \$3.

Caso queira alocar mais valores no vetor, executar a quantidade de addi necessário ou guardar a quantidade na memória e executar um lw, guardando sempre no registrador \$2.

#### Conclusão:

Nosso Hell Outside consegue executar a busca de maior elemento de um vetor com sucesso. Como um processador completo, porém, ele é falho. Instruções e pseudo instruções presentes no MIPS (processador que inspirou a criação do Hell Outside) não existem no Hell Outside pois não foram necessárias para a tarefa exigida.

