САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчет по лабораторной работе №4,5 на тему "Аналоговая модуляция. Частотная и фазовая модуляция"

выполнил: Кыльчик И.В. группа: 33501/1 преподаватель: Богач Н.В.

1. Цель работы

Изучить амплитудную модуляцию/демодуляцию сигнала. Изучить частотную и фазовую модуляцию/демодуляцию сигнала.

2. Постановка задачи

- 1. Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.
- 2. Выполнить амплитудную модуляцию (AM) сигнала по закону $u(t) = (1 + MU_m cos(\Omega t))cos(\omega_0 t + \phi_0)$ для различных значений глубины модуляции М. Используйте встроенную функцию MatLab ammod
- 3. Получить спектр модулированного сигнала.
- 4. Выполнить модуляцию с подавлением несущей $u(t) = MU_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0)$. Получить спектр.
- 5. Выполнить однополосную модуляцию:

$$u(t) = U_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0) + \frac{U_m}{2} \sum_{n=1}^{N} M_n (cos(\omega_0 + \Omega_n)t + \phi_0 + \Phi_n)$$

положив n=1

- 6. Выполнить синхронное детектирование и получить исходный однополосный сигнал.
- 7. Рассчитать КПД модуляции.

$$\eta_{AM} = \frac{U_m^2 M^2 / 4}{P_U} = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

- 8. Выполнить фазовую модуляцию/демодуляцию сигнала по закону $u(t) = (U_m cos(\Omega t + ks(t)))$, используя встроенную функцию MatLab pmmod, pmdemod.
- 9. Получить спектр модулированного сигнала.
- 10. Выполнить частотную модуляцию/демодуляцию по закону

$$u(t) = U_m cos(\phi_0 t + k \int_0^t s(t)dt + \phi_0)$$

используя встроенные функции MatLab fmmod, fmdemod.

3. Теоретическая часть

Модуляция аналоговых сигналов. Сигналы от любых источников информации передаются по линиям связи к приемникам, например, в измерительно-вычислительные системы регистрации и обработки данных. Как правило, информационные сигналы являются низкочастотными и ограниченными по ширине спектра, тогда как методы передачи сигналов рассчитаны на работу с высокочастотным сигналом. При этом важным вопросом является частотное разделение каналов передачи информации с целью эффективного использования каналообразующего оборудования и выделенного для передачи

частотного диапазона. Перенос спектра сигналов из низкочастотной области на заданную частоту, т.е. в выделенную для их передачи область высоких частот выполняется операцией модуляции.

Обозначим низкочастотный сигнал, подлежащий передаче по какому-либо каналу связи, s(t). В канале связи для передачи данного сигнала выделяется определенный диапазон высоких частот и формируется вспомогательный периодический высокочастотный сигнал $u(t) = f(t; a_1, a_2, \dots a_m)$. Совокупность параметров a_i определяет форму вспомогательного сигнала. Значения параметров a_i в отсутствие модуляции являются величинами постоянными. Если на один из этих параметров перенести сигнал s(t), т.е. сделать его значение пропорционально зависимым от значения s(t) во времени (или по любой другой независимой переменной), то форма сигнала u(t) приобретает новое свойство. Она служит для переноса информации, содержащейся в сигнале s(t). Сигнал u(t) называется несущим сигналом, несущим колебанием или просто несущей (саггіег), а физический процесс переноса информации на параметры несущего сигнала — его мо-дуляцией. Исходный информационный сигнал s(t) называют модулирующим, результат модуляцие модулированным сигналом. Обратную операцию выделения модулирующего сигнала из модулированным сигналом. Обратную операцию выделения модулирующего сигнала из модулированного колебания называют демодуляцией или детектированием.

Наиболее распространенной формой несущих сигналов являются гармонические колебания:

$$u(t) = U\cos(\omega t + \varphi),$$

которые имеют три свободных параметра: U,и. В зависимости от того, на какой из данных параметров переносится информация, различают *амплитудную* (AM), *частотную* (ЧМ) или фазовую (ФМ) модуляцию несущего сигнала.

Амплитудная модуляция/**демодуляция.** При AM выполняется перенос информации s(t) на U(t) при постоянных значениях параметров несущей частоты ω и φ . AM – сигнал представляет собой произведение информационной огибающей U(t) и гармонического колебания ее заполнения с более высокими частотами:

$$U(t) = U_m[1 + Ms(t)],$$

где U_m — постоянная амплитуда несущего колебания при отсутствии входного (модулирующего) сигнала s(t), М — глубина АМ. Значение М должно находиться в пределах от 0 до 1 для всех гармоник модулирующего сигнала.

Простейшая форма модулированного сигнала создается при *однотональной* амплитудной модуляции – модуляции несущего сигнала гармоническим колебанием с одной частотой Ω :

$$u(t) = U_m[1 + M\cos(\Omega t)]\cos(\omega_0 t)$$

Значения начальной фазы углов примем равными нулю. Поскольку cos(x)cos(y) = (1/2)[cos(x+y) + cos(x-y)], из предыдущего выражения получаем:

$$u(t) = U_m cos(\omega_0 t) + \frac{U_m M}{2} cos[(\omega_0 + \Omega)t] + \frac{U_m M}{2} cos[(\omega_0 - \Omega)t]$$

Данное соотношение называется основной теоремой модуляции: модулирующее колебание с частотой Ω перемещается в область частоты ω_0 и расщепляется на два колебания, симметричные относительно частоты ω_0 , с частотами соответственно ($\omega_0 + \Omega$ верхняя боковая частота, и ($\omega_0 - \Omega$ нижняя боковая частота.

Коэффициент полезного действия данного типа модуляции определяется отношением мощности боковых частот к общей средней мощности модулированного сигнала

$$\eta_{AM} = \frac{U_m^2 M^2 / 4}{P_U} = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

Отсюда следует, что при M=1 КПД амплитудной модуляции составляет только 33%, а на практике обычно меньше 20%.

Фазовая модуляция. При фазовой модуляции значение фазового угла постоянной несущей частоты колебаний ω_0 пропорционально амплитуде модулирующего сигнала s(t). Соответственно, уравнение ФМ-сигнала определяется выражением:

$$u(t) = U_m cos[\omega_0 t + ks(t)],$$

где k — коэффициент пропорциональности. При s(t)=0, ФМ-сигнал является простым гармоническим колебанием. С увеличением значений s(t) полная фаза колебаний $\psi(t)=\omega_0 t+ks(t)$ нарастает во времени быстрее и опережает линейное нарастание $\omega_0 t$. Соответственно, при уменьшении значений s(t) скорость роста полной фазы во времени спадает. В моменты экстремальных значений s(t) абсолютное значение фазового сдвига $\Delta \psi$ между ФМ-сигналом и значением $\omega_0 t$ немодулированного колебания также является максимальным и носит название девиации фазы (вверх $\Delta \varphi_B = k s_{max}(t)$, или вниз $\Delta \varphi_H = k s_{min}(t)$ с учетом знака экстремальных значений модулирующего сигнала).

Частотная модуляция. Частотная модуляция характеризуется линейной связью модулирующего сигнала с мгновенной частотой колебаний, при которой мгновенная частота колебаний образуется сложением частоты высокочастотного несущего колебания ω_0 со значением амплитуды модулирующего сигнала с определенным коэффициентом пропорциональности k:

$$\omega(t) = \omega_0 + ks(t).$$

Соответственно, полная фаза колебаний:

$$\psi(t) = \omega_0(t) + k \int_{-\infty}^{t} s(t)dt$$

или

$$\psi(t) = \omega_0(t) + k \int_0^t s(t)dt + \varphi_0$$

Уравнение ЧМ-сигнала:

$$u(t) = U_m cos(\omega_0(t) + k \int_0^t s(t)dt + \varphi_0)$$

Аналогично ФМ, для характеристики глубины частотной модуляции используются понятия девиации частотны вверх $\Delta \omega_e = k s_{max}(t)$, и вниз $\Delta \varphi_e = k s_{min}(t)$.

4. Ход работы

Сгенерируем однотональный сигнал низкой частоты.

```
\begin{array}{ll} fc &= 12; \\ Fs &= fc *8; \\ t &= 0:1/Fs :5; \\ x &= sin(2*pi*t); \\ plot(t, x); \end{array}
```




Рис. 1: Исходный однотональный сигнал низкой частоты

```
Выполним амплитудную модуляцию (AM) сигнала по закону u(t) = (1 + MU_m cos(\Omega t))cos(\omega_0 t + \phi_0) для различных значений глубины модуляции M. 2. Perform\ amplitude\ modulation\ with\ the\ aid\ of\ ammod ini_phase = 0; M = 1; mod = ammod(x, fc, Fs, ini_phase, M); figure; plot(t, mod); %Will\ obtain\ the\ spectrum\ of\ the\ modulated\ signal N = length(t); fftL = 2^nextpow2(N); Y = abs(fft(mod, fftL)); F=0:Fs/fftL:Fs/2-1/fftL; figure; plot(F, Y(1:length(F)));
```




Рис. 2: Моделированный сигнал при ${\rm M}=1$




Рис. 3: Спектр моделированного сигнала ${\rm M}=1$

```
figure;
plot(t, mod);

%Will obtain the spectrum of the modulated signal
N = length(t);
fftL = 2^nextpow2(N);
Y = abs(fft(mod, fftL));
F=0:Fs/fftL:Fs/2-1/fftL;
figure;
plot(F, Y(1:length(F)));
```




Рис. 4: Моделированный сигнал при ${\rm M}=0.5$




Рис. 5: Спектр моделированного сигнала ${\rm M}=0.5$

```
%change M
ini_phase = 0;
M = 1.5;
mod = ammod(x, fc, Fs, ini_phase, M);
figure;
plot(t, mod);

%Will obtain the spectrum of the modulated signal
N = length(t);
fftL = 2^nextpow2(N);
Y = abs(fft(mod, fftL));
F=0:Fs/fftL:Fs/2-1/fftL;
figure;
plot(F, Y(1:length(F)));
```




Рис. 6: Моделированный сигнал при ${\rm M}=1.5$




Рис. 7: Спектр моделированного сигнала ${\rm M}=1.5$

Выполним модуляцию с подавлением несущей $u(t) = MU_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0)$. ini_phase = 0; mod = ammod(x, fc, Fs, ini_phase); figure;

```
\label{eq:plot_state} \begin{split} & \textit{Mill obtain the spectrum of the modulated signal} \\ & N = \textbf{length}(\texttt{t}); \\ & \text{fftL} = 2^{\texttt{nextpow2}}(\texttt{N}); \\ & Y = \textbf{abs}(\textbf{fft}(\texttt{mod},\texttt{fftL})); \\ & F = 0 : Fs/\texttt{fftL} : Fs/2 - 1/\texttt{fftL}; \\ & \textbf{figure}; \\ & \textbf{plot}(F, \ Y(1 : \textbf{length}(F))); \end{split}
```




Рис. 8: Моделированный сигнал с подавлением несущей




Рис. 9: Спектр моделированного сигнала с подавлением несущей

Выполним однополосную модуляцию:

$$u(t) = U_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0) + \frac{U_m}{2} \sum_{n=1}^{N} M_n (cos(\omega_0 + \Omega_n)t + \phi_0 + \Phi_n)$$

```
положив n=1.

Fs = fc*64;
t = 0:1/Fs:5;
x = sin(2*pi*t);
mod = ssbmod(x, fc, Fs);
figure;
plot(t, mod);

%Will obtain the spectrum of the modulated signal
N = length(t);
fftL = 2^nextpow2(N);
Y = abs(fft(mod, fftL));
F=0:Fs/fftL:Fs/2-1/fftL;
figure;
plot(F, Y(1:length(F)));
```




Рис. 10: Сигнал после однополосной модуляции




Рис. 11: Спектр сигнала после однополосной модуляции

Выполним синхронное детектирование и получим исходный однополосный сигнал.

```
sig = ssbdemod(mod, fc, Fs);
figure;
plot(t, sig);
```

```
\label{eq:will_obtain_the_spectrum} \begin{subarray}{ll} $\mathcal{N}$ &= & \mathbf{length}(t); \\ $\mathrm{fftL} = 2^{\mathbf{nextpow2}}(N); \\ $\mathrm{Y} = & \mathbf{abs}(\mathbf{fft}(\mathrm{sig},\mathrm{fftL})); \\ $\mathrm{F} = & 0: Fs/\mathrm{fftL} : Fs/2 - 1/\mathrm{fftL}; \\ $\mathbf{figure}; \\ $\mathbf{plot}(F, \ Y(1: \mathbf{length}(F))); \\ \end{subarray}
```




Рис. 12: Сигнал после синхронного детектирования




Рис. 13: Спектр сигнала после синхронного детектирования

Рассчитаем КПД модуляции при различных М.

1.
$$M=1$$

$$\eta_{AM}=\frac{M^2}{M^2+2}=\frac{1}{3}=33\%$$
 2. $M=0.5$
$$\eta_{AM}=\frac{M^2}{M^2+2}=\frac{0.25}{2.25}=11.1\%$$
 3. $M=1.5$
$$\eta_{AM}=\frac{M^2}{M^2+2}=\frac{2.25}{4.25}=52.9\%$$

Выполним фазовую модуляцию/демодуляцию сигнала по закону $u(t) = (U_m cos(\Omega t + ks(t)))$.

```
%% 2.Perform phase modulation with the aid of pmmod
phase_dev = pi/2;
mod = pmmod(x, fc, Fs, phase_dev);
figure;
plot(t, mod);

%Will obtain the spectrum of the modulated signal
N = length(t);
fftL = 2^nextpow2(N);
Y = abs(fft(mod, fftL));
F=0:Fs/fftL:Fs/2-1/fftL;
figure;
plot(F, Y(1:length(F)));

%% 3.Perform phase demodulation with the aid of pmdemod
```

```
sig = pmdemod(mod, fc, Fs, phase_dev);
figure;
plot(t, sig);

%Will obtain the spectrum of the modulated signal
N = length(t);
fftL = 2^nextpow2(N);
Y = abs(fft(sig,fftL));
F=0:Fs/fftL:Fs/2-1/fftL;
figure;
plot(F, Y(1:length(F)));
```




Рис. 14: Сигнал после фазовой модуляции




Рис. 15: Спектр сигнала после фазовой модуляции




Рис. 16: Сигнал после фазовой демодуляции




Рис. 17: Спектр сигнала после фазовой демодуляции

Выполним частотную модуляцию/демодуляцию по закону

$$u(t) = U_m cos(\phi_0 t + k \int_0^t s(t)dt + \phi_0)$$

```
% 2. Perform frequency modulation with the aid of fmmod
freq dev = 10;
mod = fmmod(x, fc, Fs, freq dev);
figure;
plot(t, mod);
%Will obtain the spectrum of the modulated signal
N = length(t);
fftL = 2^nextpow2(N);
Y = abs(fft (mod, fftL));
F=0:Fs/fftL:Fs/2-1/fftL;
figure;
\mathbf{plot}(F, Y(1:\mathbf{length}(F)));
\%\% 3. Perform frequency demodulation with the aid of fmdemod
sig = fmdemod(mod, fc, Fs, freq_dev);
figure;
plot(t, sig);
%Will obtain the spectrum of the modulated signal
N = length(t);
fftL = 2^nextpow2(N);
Y = abs(fft(sig,fftL));
F=0:Fs/fftL:Fs/2-1/fftL;
```

 $\begin{array}{l} \textbf{figure} \, ; \\ \textbf{plot} \, (F, \ Y(1 \colon \textbf{length} \, (F))) \, ; \end{array}$




Рис. 18: Сигнал после частотной модуляции




Рис. 19: Спектр сигнала после частотной модуляции




Рис. 20: Сигнал после частотной демодуляции





Рис. 21: Спектр сигнала после частотной демодуляции

Проделаем аналогичные опыты в Simulink. Построим схему для амплитудной модуляции.



Puc. 22: Схема в Simulink для амплитудной модуляции

Частота синусоидального сигнала, как и в опыте в Matlab, равно 1 Γ ц. Каждый блок модуляции имеет несущую частоту равную 12 Γ ц.

Результаты амплитудной модуляции:




Рис. 23: Сигнал после амплитудной модуляции в Simulink





Рис. 24: Спектр сигнала после амплитудной модуляции в Simulink Результаты амплитудной модуляции с подавлением несущей:



Puc. 25: Сигнал после амплитудной модуляции с подавлением несущей в Simulink




Рис. 26: Спектр сигнала после амплитудной модуляции с подавлением несущей в Simulink

Результаты однополосной амплитудной модуляции:




Рис. 27: Сигнал после однополосной амплитудной модуляции в Simulink




Рис. 28: Спектр сигнала после однополосной амплитудной модуляции в Simulink Результаты синхронного детектирования:




Рис. 29: Сигнал после синхронного детектирования в Simulink




Рис. 30: Спектр сигнала после синхронного детектирования в Simulink

Все результаты совпали с теми, что мы получили в Matlab.

5. Вывод

В данной лабораторной работе мы изучили методы аналоговой модуляции, в частности амплитудную, частотную и фазовую модуляции.

Амплитудная модуляция одна из самых простых при которой мы изменяем амплитуду сигнала, оставляя неизменными частоту и фазу. Данный вид модуляции применяется редко, т.к. имеет низкий кпд равный 33%, а в реальных системах и того меньше.

Частотная модуляция — вид аналоговой модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаётся постоянной. ЧМ применяется для высококачественной передачи звукового (низкочастотного) сигнала в радиовещании (в диапазоне УКВ), для звукового сопровождения телевизионных программ, передачи сигналов цветности в телевизионном стандарте SECAM, видеозаписи на магнитную ленту, музыкальных синтезаторах.

Фазовая модуляция — вид модуляции, при которой фаза несущего колебания изменяется прямо пропорционально информационному сигналу. По характеристикам фазовая модуляция близка к частотной модуляции. В случае синусоидального модулирующего (информационного) сигнала, результаты частотной и фазовой модуляции совпадают.