

Краткое описание технологических процессов приема, хранения, перевозки и выдачи авиатоплива ТС-1

ООО «Аэрофьюэлз Улан-Удэ»

1. Общая схема движения топлива

Технологическая схема предприятия включает два склада:

1. Прирельсовый склад — прием авиатоплива из железнодорожных цистерн, хранение и налив в автоцистерны.
2. Расходный (аэродромный) склад — прием из автоцистерн, хранение, подготовка и выдача в топливозаправщики для заправки воздушных судов.

Транспортировка топлива между складами осуществляется автоцистерной.

Автоматизированные системы учета авиатоплива ТС-1 на складах отсутствуют.

Учет количества топлива ведется по показаниям счетчиков-литромеров и по результатам замеров в резервуарах и цистернах с применением калибровочных таблиц.

2. Прием авиатоплива на прирельсовом складе

Авиатопливо ТС-1 поступает на прирельсовый склад в железнодорожных цистернах.

Перед сливом выполняется:

- проверка сопроводительных документов;
- проверка пломб;
- подготовка технологической схемы;
- проверка резервуаров на отсутствие подтоварной воды;
- замер уровня топлива в ЖДЦ.

Замер уровня топлива в железнодорожных цистернах выполняется:

- метрштоком.

Определение объема топлива в ЖДЦ производится:

- по калибровочным таблицам железнодорожных цистерн соответствующего типа.

Слив топлива производится через сливные устройства и фильтры в резервуары.

Резервуарный парк прирельсового склада

- РВС №1 — 1000 м³
- РВС №2 — 1000 м³
- РВС №3 — 3000 м³

Общий объем хранения: 5000 м³.

Количество топлива в резервуарах определяется:

- по калибровочным таблицам резервуаров;
 - по замеру уровня рулеткой с лотом.
-

3. Хранение топлива на прирельсовом складе

Хранение осуществляется в вертикальных стальных резервуарах.

В процессе хранения выполняется:

- контроль наличия воды и механических примесей;
- периодический замер уровня топлива;
- контроль качества по паспорту партии.

Количество топлива определяется по калибровочным таблицам резервуаров.

4. Налив топлива в автоцистерну

Налив ТС-1 в автоцистерну производится на пункте налива прирельсового склада насосным способом через фильтрационное оборудование.

Контроль количества топлива осуществляется:

- по счетчику-литромеру ППВ-100-1,6 СУ.
-

5. Перевозка топлива

Перевозка топлива осуществляется автоцистерной:

- тягач Mercedes с полуприцепом-цистерной;
 - объем цистерны — 30 м³.
-

6. Прием топлива на расходном складе

Слив топлива из автоцистерны производится на пункте слива расходного склада.

Перед сливом выполняется:

- проверка документов и пломб;
- проверка резервуара, выделенного под прием;
- контроль плотности и температуры при необходимости.

Слив осуществляется насосом с контролем по счетчику.

Контроль количества топлива:

- счетчик-литромер ВЖУ 100-1,6.
-

7. Хранение топлива на расходном складе

Резервуарный парк расходного склада

- РВС №4 — 1000 м³
- РВС №5 — 1000 м³

- Расходные емкости №1А–№8А — по 100 м³

Общий объем хранения: 2800 м³.

Количество топлива определяется:

- по калибровочным таблицам резервуаров;
 - по замеру уровня рулеткой с лотом.
-

8. Налив топлива в топливозаправщики

Налив ТС-1 в топливозаправщики производится на пункте налива расходного склада.

Контроль количества топлива осуществляется:

- по счетчику-литромеру ШПВ-100-1,6 СУ.

Парк топливозаправщиков

- ТЗА-10 — 1 ед.
 - ТЗА-40 — 2 ед.
-

9. Заправка воздушных судов

Заправка воздушных судов производится топливозаправщиками на перроне.

Перед заправкой:

- проводится аэродромный контроль топлива;
- выполняется заземление техники;
- обнуляется счетчик.

Количество топлива, выданного в ВС, определяется:

- по счетчику-литромеру топливозаправщика.