# Side channel attack against the Mbed TLS implementation of the RSA algorithm.

Presentació

Victor Micó Biosca

Escola Politècnica Superior Universitat de Girona

22 de Juny de 2023






## Taula de Continguts

- Introducció i objectius del projecte
- Desenvolupament del projecte
- Conclusions
- Demostració

### Breu història de la criptografia



- 4000 AC Jeroglífics a Egipte
- 50 AC Xifra de Cèsar
- 1553 Xifra de Vigenère
- 1941 Alan Turing Desxifra la màquina enigma
- 1976 Es publica el algoritme de xifra simètric DES
- 1976 Diffie i Hellman introdueixen l'Intercanvi de claus publica i privada
- 1978 Publicació del sistema de xifrat de clau publica RSA (Rivest, Shamir i Adleman)

## RSA - Primitives criptogràfiques

- **Xifrat**:  $c = m^e \mod n$  on m és el missatge, e és la clau pública i c és el text xifrat (*ciphertext*).
- **Desxifrat**:  $m = c^d \mod n$  on c és el text xifrat, d és la clau privada i m és el missatge.
- Firma: En el procés de signatura, l'autor del missatge utilitza la seva clau privada per generar una firma  $s=m^d\mod n$ .
- Verificació de la firma: La firma s d'un missatge m es verifica computant  $m' = s^e \mod n$ . Si m = m', llavors la firma és valida.

### RSA - Procés de generació de la clau RSA

- **I** Es generen dos nombres primers, *p* i *q* grans, distints i amb una longitud en bits similar.
- 2 Es calcula el mòdul  $n = p \cdot q$
- **3** Es calcula el totient de n, i.e.  $\varphi(n) = (p-1) \cdot (q-1)$
- 4 Es tria un nombre enter positiu que sigui coprimer amb  $\varphi(n)$  i que compleixi  $1 < e < \varphi(n)$ . El parell (n, e) serà la clau pública.
- **5** Es calcula l'exponent privat d realitzant una operació d'aritmètica modular anomenada inversa multiplicativa. Ha de satisfer que  $d \cdot e \equiv 1 \mod \varphi(n)$ . L'exponent d serà la clau privada.

## Dispositius criptogràfics

Els dispositius criptogràfics són capaços de rebre un missatge a través d'una interfície, xifrar el contingut del missatge i transmetre el missatge xifrat. Generalment, també són capaços de fer l'operació a la inversa: rebre un missatge xifrat, desxifrar-lo i transmetre el missatge en text pla.



### Atacs a dispositius criptogràfics

■ Atacs actius: Un atac actiu consisteix a manipular els *inputs* o l'entorn del dispositiu amb l'objectiu que funcioni de forma errònia o diferent de les condicions normals. Amb la injecció de faltes (fault injection) és possible fer passar un PIN dolent per bo o extreure claus criptogràfiques, entre d'altres.

Desenvolupament del projecte

■ Atacs passius: En un atac passiu, l'atacant extreu informació del dispositiu a través de canals laterals (side-channel) mentre que el dispositiu funciona en condicions normals. Aquests canals laterals poden ser el consum elèctric, la radiació electromagnètica o, fins i tot, el so o la temperatura.

L'exponenciació modular és la operació més important del RSA. L'algoritme més bàsic per a computar  $m^e$  consisteix a multiplicar m per si mateix e vegades, i.e.  $m \cdot m \cdot \ldots \cdot m$ . Per a una clau de 1024 bits això suposaria:

$$2^{1024} > 2^{300}$$

Nombre d'operacions > Nombre estimat d'àtoms a l'univers.

#### **Algorithm** Left-to-right binary exponentiation

**Require:** *m* as message

**Require:**  $(e = (e_t e_{t-1} \dots e_1 e_0)_2)$  for  $e_i \in (0,1)$ 

Ensure: me

1: *A* ← 1

2: **for**  $i \leftarrow t$  to 0 **do** 

3:  $A \leftarrow A \cdot A \{ Square \}$ 

4: **if**  $e_i = 1$  **then** 

5:  $A \leftarrow A \cdot m$  {Multiply}

6: **return** *A* 

### SPA: Simple Power analysis




Figure: Traça de potència de RSA



#### Algorithm Left-to-right multiply always binary exponentiation

```
Require: m as message

Require: (e = (e_t e_{t-1} \dots e_1 e_0)_2) for e_i \in (0,1)

Ensure: m^e

1: A \leftarrow 1

2: for i \leftarrow t to 0 do

3: A \leftarrow A \cdot A {Square}

4: if e_i = 1 then

5: A \leftarrow A \cdot m {Multiply}

6: else

7: T \leftarrow A \cdot m {Multiply and discard}

8: return A
```

#### Algorithm Left-to-right k-ary exponentiation

```
Require: m as message
```

**Require:**  $(e = (e_t e_{t-1} ... e_1 e_0)_b)$  for  $e_i$  where  $b = 2^k$  for some k > 1

Ensure: me

1:  $m_0 \leftarrow 1$ 

2: **for**  $i \leftarrow 1$  to  $(2^k - 1)$  **do** 

3:  $m_i \leftarrow m_{i-1} \cdot m \{ \text{Thus } m_i = m^i \}$ 

4:  $A \leftarrow 1$ 

5: **for**  $i \leftarrow t$  to 0 **do** 

6:  $A \leftarrow A^{2^k} \{ k \text{ Squares} \}$ 

7:  $A \leftarrow A \cdot m_{e_i}$  {Multiply}

8: return A

#### Algorithm Sliding-window exponentiation

```
Require: m as message
Require: (e = (e_t e_{t-1} ... e_1 e_0)_2) with e_t = 1 and integer k \ge 1
Ensure: me
 1: m<sub>1</sub> ← m
 2: m_2 \leftarrow m^2
 3: for i \leftarrow 1 to (2^{k-1} - 1) do
 4: m_{2i+1} \leftarrow m_{2i-1} \cdot m_2
 5. A ← 1
 6 \cdot i \leftarrow t
 7: while i > 0 do
       if e_i = 0 then
 9: A \leftarrow A \cdot A \{ Square \}
10: i \leftarrow i - 1
11.
        else {Find the longest bitstring e_i e_{i-1} \dots e_l such that i-l+1 \ge k }
        A \leftarrow A^{i-l+1} \{ k \text{ Squares} \}
12.
        A \leftarrow A \cdot m_{(e_i e_{i-1} \dots e_l)2} \{ Multiply \}
13.
        i \leftarrow l - 1
14:
```

15: return A

#### Atacs de canal lateral

#### CPA: Correlation Power Analysis




Figure: Resultat de CPA per a diferents hipòtesis de valor intermedi

## Contramesures contra Side-channel aplicades a RSA

Ofuscació de l'exponent

Els atacs de CPA ataquen l'exponent, que és fix en múltiples traces. Per a evitar-ho, és possible ofuscar l'exponent en cada nova execució afegint-hi una màscara additiva. L'exponent secret és aleatoritzat utilitzant la següent equació:

$$d' \leftarrow d + r \cdot \phi(n)$$

On r és un nombre aleatori i  $\phi(n)$  és el totient d'Euler aplicat al mòdul n. Utilitzant l'exponent ofuscat s'obté el mateix missatge xifrat, i.e.  $m^d \equiv m^{d'}$ .

## Contramesures contra Side-channel aplicades a RSA

Ofuscació del missatge

Els atacs de CPA també aprofiten que es pot controlar el missatge o bé que el missatge és conegut. Per tal que això no passi, podem ofuscar el missatge abans de la xifra. Per fer-ho, es genera un nombre aleatori r i amb aquest es calculen  $r_1$  i  $r_2$  encarregats de fer impredictible el missatge d'entrada i de corregir el resultat final respectivament:

$$r_1 = r^e \mod n$$
  
 $r_2 = r^{-1} \mod n$ 

Llavors durant l'operació d'RSA.

$$x' = x \cdot m_1$$

$$y' = x'^d \mod n$$

$$y = y' \cdot m_2 \iff \mathbb{R} \implies \mathbb{R$$

#### Atacs verticals vs atacs horitzontals

#### Atacs Verticals

- SPA
- CPA
- Template attacks
- DL-Based attacks

#### Atacs Horitzontals

- Big Mac attack
- Horizontal Correlation Analysis
- Cross-correlation
- Clustering Analysis




Figure: Atacs verticals i horitzontals.

### Set up




Figure: Set up

### Costos associats al projecte

Concepte	Quantitat	Valor Unitari	Cost
Hores científic de dades	200	50 €/hora	10000 €
Cost d'amortització de l'ordinador	200	0.11 €/hora	22 €
CW308 Target base board i targets	1	306 €	306 €
CW Husky	1	550 €	550 €
Altres materials i recursos	1	100 €	100 €
Total			10978 €

Table: Costos associats al projecte

## Mètode proposat per a l'anàlisi

- 1 Analitzar les diferents llibreries públiques d'RSA i seleccionar-ne una que utilitzi un algoritme d'exponenciació de finestra per a realitzar l'atac
- Capturar una traça
- 3 Realitzar una anàlisi visual de la traça de potència, identificar les regions de l'RSA i les operacions modulars
- 4 Desenvolupar un mètode per a distingir quadrats de multiplicacions
- Desenvolupar un mètode per a distingir els diferents valors precalculats
- **6** En cas d'obtenir resultats satisfactoris, informar als desenvolupadors de la llibreria de la vulnerabilitat.






Figure: Traça RSA completa




Figure: Precomputacions i inici de l'exponenciació




Figure: Pics diferents entre les operacions modulars

#### Algorithm Lowpass filter

```
Require: t as Trace to filter
Require: weight as Weight of the lowpass filter
Ensure: result Trace filtered
weight_1 \leftarrow weight + 1
N \leftarrow length(trace)
for i \leftarrow 1 toN do
result[i] \leftarrow (result[i] + weight * result[i - 1])/weight_1
i \leftarrow N - 2
while i \geq 0 do
result[i] \leftarrow (result[i] + weight * result[i + 1])/weight_1
return result
```




Figure: Traça filtrada amb lowpass

## Correspondència de patrons

#### Algorithm Pattern match

**Require:** *t* as trace

Require: ref as Reference pattern

Ensure: scores

```
N \leftarrow length(trace)
n \leftarrow length(ref)
```

for  $i \leftarrow 1 to N$  do

 $score[i] \leftarrow corr(ref, trace(i, i + n))$ 

return score




Figure: Patró inci de finestra




Figure: Resultat de la correspondència de patrons




Figure: Identificació d'operacions modulars



#### Bits obtinguts de la primera exponenciació

#### Bits obtinguts de la segona exponenciació

## Correspondència de patrons: Identificació de bits dins d'una finestra




Figure: Patrons corresponents a la càrrega d'un zero i d'un u

## Correspondència de patrons: Identificació de bits dins d'una finestra




Figure: Dalt: Segment de traça corresponent a la càrrega dels bits d'una finestra Baix: Resultat de la correspondència de patrons per als bits zero i u.




Figure: Identificació de càrrega individual de cada bit de la finestra

#### Bits obtinguts de la primera exponenciació

#### Bits obtinguts de la segona exponenciació

### Resum de resultats

	1ª exponenciació	2ª exponenciació
Distingir quadrats de multiplicacions	33, 98%	30,91%
Distingir bits de cada finestra	99,80%	100%

Table: Resum de resultats

#### Conclusions

Els atacs de canal lateral son factibles, es poden realitzar amb un pressupost ajustat i amb mètodes relativament senzills de processat de senyal

Com a treball futur es proposa:

- Actualitzar el codi de la llibreria Mbed TLS a l'última versió per comprovar si és possible explotar aquesta vulnerabilitat.
- **2** Provar altres dispositius *target* alternatius a l'STM32F3.
- 3 Utilitzar altres tècniques per extreure els valors de l'exponent, com algoritmes de *clustering*.

### **MOLTES GRÀCIES!**

