>>design ideas

>neural network




Fig.1 (b)

左圖為 XOR 在 neural network 的架構,由三個 Neuron 構成。此次作業大架構是先各別做出 sub-module Neuron,再在 module neural network 中為 input 作權重處理,並且重複呼 叫 sub-module 計算結果。

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	b1	b2	b3
value	10	-10	-10	10	10	10	-5	- 5	-5

>Neuron(sub-module)




Fig.1 (a)

Fig.1(a)是 Neuron 的結構。先將已乘上權重的 input 和 b 做累加,並且將累加的結果作為輸入 放入 Sigmoid 函數計算。

其中,Sigmoid 函數處理比較特殊,以下另外說明。

>Sigmoid 函數

一種常見的S函數是邏輯函數:

$$S(t)=rac{1}{1+e^{-t}}.$$

其級數展開為

$$s:=1/2+rac{1}{4}t-rac{1}{48}t^3+rac{1}{480}t^5-rac{17}{80640}t^7+rac{31}{1451520}t^9-rac{691}{319334400}t^{11}+O(t^{12})$$

以上是維基百科有關 Sigmoid 的說明,由圖可知其計算結果僅會在 0~1 之間 但為方便計算,在 HW2 中 Sigmoid 函式簡化為:

Sigmoid(x)
$$\approx \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x - \frac{1}{480}x^3 + \frac{1}{480}x^5$$

但簡化後的計算結果並不僅落在 0^{-1} 之間,而是會超出範圍,故在 Neuron 的 module 中,計算結果超過 1 的部分要手動歸為 1,而低於 0 的部分要歸為 0

另外有個想法,在寫功課初期有點疑惑 b 的功用,後來思考 b 設定為-5 應該和 Sigmoid 函數計算有關。由於 input 的權重分別可能是 10 及-10,所以累加的可能性為 10、0、-10,其中 0 代入 Sigmoid 函數中,結果為 0.5,並不

能符合 0 或 1 的結果,故而需要 b 將整體輸入向左挪 5,避開此種情況。

>>Code

依據上述想法,寫出下列程式:

>Neuron.h

```
SC_MODULE( Neuron ) {
                                          t為計算累加的暫存值
 public:
   sc_in < float > input1, input2;
                                          count 為 Sigmoid 計算結果,
   sc_out < float > output;
   float t,i1,i2,count; =
                                          其中 t 為 Sigmoid 的輸入值
   SC_HAS_PROCESS( Neuron );
 // vvvvv put your code here vvvvv
   Neuron( sc_module_name name ) :
           sc module( name )
   SC_METHOD( neuron );
                                          當 input 改變時,即呼叫函式
   sensitive << input1 << input2;</pre>
                                          void neron()
 // ^^^^ put your code here ^^^^
 private:
   void neuron();
 float w1;
 float w2;
 float b;
#endif
```

> Neuron.cpp

```
void Neuron::neuron() {

// vvvvv put your code here vvvvv

i1=input1.read();
i2=input2.read();
t=i1+i2-5;
count=0.5+0.25*t-(1/48)*t*t*t+(1/480)*t*t*t*t;
if(count>=1)
   output.write(1);
else if(count<=0)
   output.write(0);
else
   output.write(count);


// ^^^^ put your code here ^^^^</pre>
```

手動處理 Sigmoid 計算結果,使能符合輸出 1/0

```
SC_MODULE( Neural_Network ) {
  sc_in < float > input1, input2;
  sc_out < float > output;
  sc_signal < float > i1,i2,w1,w2,w3,w4,w5,w6,o1,o2,o3;
 Neuron *N1, *N2, *N3;
   void appand()
        i1=input1.read();
       i2=input2.read();
   void run()
                        run 的功能
       W1=i1*10;
       W2=i1*(-10);
                         將輸入值依據題目
       W3=i2*(-10);
                        設定,乘上權重
       w4=i2*10;
       w5=o1*10;
       w6=o2*10;
   void assign()
     output.write(o3);
   SC CTOR( Neural Network ) {
   // vvvvv put your code here vvvvv
  SC_METHOD(appand);
    sensitive<<input1<<input2;</pre>
  SC_METHOD(run);
    sensitive<<i1<<i2<<o1<<o2;
  SC_METHOD(assign);
    sensitive<<03;
     N1=new Neuron("N1");
     (*N1)(w1,w3,o1);
                           將三個 Neuron(神
     N2=new Neuron("N2");
                           經元)連接起來
     (*N2)(w2,w4,o2);
     N3=new Neuron("N3");
     (*N3)(w5,w6,o3);
   // ^^^^ put your code here ^^^^
```

>>result in Moba

>>block diagram



>>simulation result of PA

T-4	T-0	U
In1	In2	Υ
1	0	1
0	1	1
1	0	1
1	0	1
1	1	0
0	0	0
0	0	0
SystemC:	simulation stopped by user.	