## Schodišťová jednotka se sedmisegmentovým zobrazováním

Vojtěch Michal, michavo3@fel.cvut.cz

## **Functional overview**

Řídící jednotka schodišťového osvětlení po stisku tlačítka rozsvítí na dobu tZap indikační červenou LED na desce. Sedmisegmentový displej ukazuje zbývající čas rozsvícení v sekundách. Doba tZap je konfigurovatelná servisními tlačítky po celých sekundách v intervalu [1, 10] a po startu systému má zakladní hodnotu 4 sekundy. Hodnotu 10 zobrazuje sedmisegmentový displej jako nulu.


## Odlišnosti od zadání

Místo ručního ovládání dat a hodin pro posuvný registr je použita periferie SPI2 na sběrnici APB1. Konfigurace periferie: master, lsb first, output only. Z kitu jsou vyvedeny piny PB13 (SPI2\_CLK) připojený přes ochranných 470R na pin 8 shift registru a PB15 (SPI2\_MOSI) před 470R na piny 1 a 2 shift registru.


## **Detailed functional description**

Systém má tři stavy: config, idle a active.


Po zapnutí je systém ve stavu *idle* a očekává příkazy od uživatele. Ve stavu *idle* ukazuje sedmisegmentový displej aktuálně konfigurovanou bodu tZap a bliká desetinná tečka. Stisknutí tlačítka na PAO na desce převede systém do stavu *active*, tehdy svítí indikátorová LED zapnutého osvětlení a sedmisegmentový displej ukazuje zaokrouhlený počet zbývajících sekund doby zapnutí. Stisknutí jednoho ze servisních tlačítek označených +, - a OK převede systém to stavu *config*, ve kterém sedmisegmentový displej zobrazuje novou dobu tZap. Její hodnotu lze měnit tlačítky plus a minus po celých sekundách; stisk tlačítka OK aktualizuje hodnotu tZap a převede systém do režimu *idle*. Opuštění konfigurace bez stisku tlačítka OK ztratí neuložené změny.



Schema zapojení MCU, posuvného registru a displeje



Systém ve stavu *active* 



Systém ve stavu *Idle*