Министерство образования Республики Беларусь Учреждение Образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электронных вычислительных средств

Лабораторная работа №3 «Работа с матричной клавиатурой и семисегментными индикаторами на базе микроконтроллера» Вариант №5

Выполнили: ст. гр. 850702 Турко В. Д. Маковский Р. А. Проверил: Санько Н. С.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы работы с матричной клавиатурой и семисегментым индикатором, их взаимодействие с микроконтроллером и моделирование в среде Proteus Design Suite.

2 ЗАДАНИЕ

Используя примитивы матричной клавиатуры (КЕҮРАD) и какого-либо варианта семисегментного индикатора (7SEG*) и 8 светодиодных индикатора в САПР Proteus, реализовать схему, зажигающую последовательно один светодиод, начиная с указанного на клавиатуре и до 8-го, при этом гася предыдущий. После достижения 8-го индикатора, осуществить аналогичное действие, но начиная с 8-го светодиода и до 1-го. Повторять пока устройство включено. Включение/выключение осуществлять с помощью переключателя. С помощью клавиатуры указывается, с какого светодиодного индикатора осуществляется старт работы системы, а также направление хода (справа налево, либо наоборот) с помощью дополнительных нецифровых кнопок. На необходимо семисегментный индикатор выводить номер текущего светодиода.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Листинг программы

```
code
       equ $F000
data
       equ $0000
porta equ $1000
portb equ $1004
portc equ $1003
porte equ $100A
ddrc
      equ $1007; DDRC - регистр настройки направления разрядов порта C:
tlfg2 equ $1025
tmsk2 equ $1024
   org data
init_PC      fcb $87 ; 10000111b
col_count fcb $01; 00000001b
timer fcb 0
start_led bsz 1
start_number bsz 1
direction bsz 1
```

```
org code
begin:
   lds #$000F
   ldaa #%00000011
   staa tmsk2 ; настройка коэффициента деления частоты таймера
   ldaa init_PC; инициализация битов 0 - 2, 7 порта С на выход
                ; бит установлен в 0 - на вход, 1 - на выход
   ldab col_count ; загрузка начального значения счетчика колонок
init:
    ldaa #%10000000
   staa start led
   ldaa #%00000001
   staa direction
   staa start number
scan_button:
   ldaa porta
   anda #%0000001; проверяем, нажата ли кнопка
   beq scan_keys; если не нажата, то проверяем клавиатуру
   jmp check_button; иначе запускаем цикл
scan_keys:
   стрь #%08; проверка на переполнение счечика
   bne check1A; переход, если значение В не равно $08
   ldab col count ; реинициализация если было переполнение
check1A:
   stab portc ; загрузка единицы, если не было переполнения в счетчике
   ldaa porte ; загрузка состояния порта Е в акк. А
   anda #%0001 ; нажата ли кнопка в первой строке?
   beq check1B; переход, если не первая строка
   tba ; перемещение счечика колонок в регистр A из B
   anda #%0100 ; нажата ли кнопка в первом столбце?
   beq check2A; переход, если нет
   ldaa #%00001000 ; сохраняем цифру "2"
   staa start number
   ldaa #%10000000 ; сохраняем первый диод
   staa start_led
   jmp end_scan ; переход в конец кода
check2A:
   tba
   anda #%0010 ; нажата ли кнопка во втором столбце?
   beq check3A; переход, если нет
   ldaa #%00010000 ; сохраняем цифру "2"
   staa start number
   ldaa #%01000000 ; сохраняем второй диод
   staa start led
   jmp end_scan ; переход в конец кода
```

```
check3A:
   tba
   ldaa #%00011000 ; сохраняем цифру "3"
   staa start_number
   ldaa #%00100000 ; сохраняем третий диод
   staa start_led
   jmp end_scan
check1B:
   ldaa porte ; загрузка состояния порта Е в акк. А
   anda #%0010 ; нажата ли кнопка во второй строке?
   beq check1C; переход, если не вторая строка
   tba
   anda #%0100 ; нажата ли кнопка в первом столбце?
   beq check2B; переход, если нет
   ldaa #%00100000 ; сохраняем цифру "4"
   staa start number
   ldaa #%00010000 ; сохраняем четвертый диод
   staa start led
   jmp end_scan
check2B:
   tba
   anda #%0010 ; нажата ли кнопка во втором столбце?
   beg check3B
   ldaa #%00101000 ; сохраняем цифру "5"
   staa start number
   ldaa #%00001000 ; сохраняем пятый диод
   staa start_led
   jmp end_scan
check3B:
   tba
   ldaa #%00110000 ; сохраняем цифру "6"
   staa start number
   ldaa #%00000100 ; сохраняем шестой диод
   staa start led
   jmp end scan
check1C:
   ldaa porte ; загрузка состояния порта Е в акк. А
   anda #%0100 ; нажата ли кнопка в третьей строке?
   beq check1D; переход, если не третья строка
   tba
   anda #%0100 ; нажата ли кнопка в первом столбце?
   beq check2C; переход, если нет
   ldaa #%00111000 ; сохраняем цифру "7"
   staa start number
   ldaa #%00000010 ; сохраняем седьмой диод
   staa start led
   jmp end_scan
```

```
check2C:
   tba
   anda #%0010 ; нажата ли кнопка во втором столбце?
   beq check3C; переход, если нет
   ldaa #%01000000 ; сохраняем цифру "8"
   staa start_number
   ldaa #%00000001; сохраняем восьмой диод
   staa start_led
   jmp end_scan
check3C:
   jmp end_scan
check1D:
   ldaa porte ; загрузка состояния порта Е в акк. А
   anda #%1000 ; нажата ли кнопка в четвертой строке?
   beq end_scan; переход, если не четвертая строка
   tba
   anda #%0100 ; нажата ли кнопка в первом столбце?
   beq check2D ; переход, если нет
   ldaa #%10000000 ; иначе задаем направление влево
   staa direction
    imp end scan; продолжаем скан кнопок
check2D:
   tba
   anda #%0010 ; нажата ли кнопка во втором столбце?
   beg check3D; переход, если нет
   jmp end_scan
check3D:
   tba
   ldaa #%00000001; задаем направление вправо
   staa direction
   jmp end_scan ; продолжаем скан кнопок
end scan:
   aslb; сдвиг регистра В влево
   jmp scan button; переход в начало цикла сканирования
check button:
   bsr show; вывод состояния
   ldaa porta ; Загружаем значение с порта А в акк. А
   anda #%0000001 ; Проверяем, нажата ли кнопка
   bne loop; Если нажата, то запускаем цикл
   ldaa #%00000000 ; сохраняем цифру "0"
   staa porta ; сохраняем цифру "0"
   staa start_number
   ldaa #%00000000 ; выключаем диоды
   staa portb ; выключаем диоды
   staa start led
   ldab col_count
```

```
jmp init
loop:
   ldaa start_led ; загружаем из памяти диод
   стра #%0000001; проверяем конец движения вправо
   beq set_left; меняем, если упёрлись
   стра #%10000000 ; иначе проверяем конец движения влево
   beq set_right; меняем, если упёрлись
loop_next:
   ldaa direction; загружаем из памяти направление
   стра #%00000001; проверяем направление вправо
   beq shift_right; если вправо, то шаг вправо
   bra shift_left; иначе шаг влево
set_right:
   ldaa #%00000001 ; задаем направление вправо
   staa direction
   bra loop_next
set left:
   ldaa #%10000000 ; задаем направление влево
   staa direction
   bra loop_next
shift_right:
   ldaa start_number
   adda #%00001000 ; инкремент цифры
   lsrb; сдвиг вправо
   bsr save_state; сохраняем состояние
   bra check_button; возврат к проверке кнопки
shift_left:
   ldaa start_number
   suba #%00001000 ; декремент цифры
   lslb; сдвиг влево
   bsr save_state; сохраняем состояние
   bra check button; возврат к проверке кнопки
save_state:
   staa start_number ; сохраняем цифру
   stab start_led ; сохраняем диод
   rts
show:
   ldaa start_number ; загружаем из памяти цифру
   ldab start_led; загружаем из памяти диод
   staa porta ; выводим цифру
   stab portb; выводим диод
   bsr delay
   rts
```

```
delay:
    ldaa #3 ; 0,524sec*3=1.5sec
    staa timer
wait
    ldaa tlfg2
    anda #%10000000
    beq wait
    staa tlfg2
    ldaa timer
    deca
    staa timer
    bne wait
    rts

    org $FFFE
    FDB begin
```

3.2 Результат работы программы

На скриншоте из САПР Proteus (рис. 3.1) представлен результат выполнения программы.




Рисунок 3.1 — Начальное состояние системы




Рисунок 3.2 — Начало движения вправо с 5-го светодиода




Рисунок 3.3 — Продолжение движения

4 ВЫВОД

При выполнении данной лабораторной работы мы ознакомились с принципами работы с матричной клавиатурой и семисегментным индикатором, а также с их взаимодействием с микроконтроллером. В результате чего была разработана программа, позволяющая поочередно включать и выключать светодиоды в заданном направлении на разработанной схеме.