Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Телекоммуникационные технологии

Отчет по лабораторной работе №4 Аналоговая модуляция

> Работу выполнил:

Балсутьев В.А. Группа: 33501/4 **Преподаватель:** Богач Н.В.

Содержание

1.	Цель работы	2
2.	Постановка задачи	2
3.	Теоретическая информация	2
	3.1. Модуляция	2
	3.2. Амплитудная модуляция	3
	3.2.1. Амплитудная модуляция с подавлением несущей	3
	3.2.2. Однополосная модуляция	3
	3.2.3. Демодуляция с помощью синхронного детектирования	4
	3.2.4. КПД модуляции	5
4.	Ход работы	5
	4.1. Модуляция однотонального сигнала	5
	4.2. КПД АМ для однотонального канала	
	4.3. Модуляция с подавлением несущей	11
	4.4. Однополосная модуляция	12
	4.5. Листинг	
5.	Выводы	15

1. Цель работы

Изучить амплитудную модуляцию/демодуляцию сигнала.

2. Постановка задачи

- Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.
- Выполнить амплитудную модуляцию.
- Получить спектр модулированного сигнала.
- Выполнить модуляцию с подавлением несущей.
- Выполнить однополосную модуляцию.
- Выполнить синхронное детектирование и получить исходный однополосный сигнал.
- Рассчиать КПД.

3. Теоретическая информация

3.1. Модуляция

Модуляция(wiki) — процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сообщения). Сущность модуляции заключается в следующем. Формируется некоторое колебание (чаще всего гармоническое), называемое несущим колебанием или просто несущей (сагтіег), и какой-либо из параметров этого колебания изменяется во времени пропорционально исходному сигналу. Исходный сигнал называют модулирующим (modulating signal), а результирующее колебание с изменяющимися во времени параметрами — модулированным сигналом (modulated signal). Обратный процесс — выделение модулирующего сигнала из модулированного колебания — называется демодуляцией (demodulation). Обычню за несущий сигнал принимается гармоническое колебание вида $s(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi_0)$, где - амплитуда, ω_0 - циклическая частота, t - время, ϕ_0 - начальная фаза. Какие параметры можно использовать для процесса модуляции - очевидно те, которые не являются изменяемыми аргументами(параметрами) исходного несущего колебания - амплитуда, частота, фаза. Ну и по названию существуют модуляции:

- амплитудная
- частотная
- фазовая

Частотную и фазовую модуляции часто называют угловым видом модуляции, т.к. они меняют аргумент косинуса. Так же существует так называемая квадратурная модуляция, при которой изменяются, и амплитуда, и фаза сигнала. В данной работе мы рассматриваем только амплитудную модуляцию.

3.2. Амплитудная модуляция

Как явствует из названия, при амплитудной модуляции (AM; английский термин — amplitude modulation, AM) в соответствии с модулирующим сигналом изменяется амплитуда несущего колебания: $u_{am}(t) = A(t)\cos(\omega_0 t + \phi_0)$. Однако если амплитуду A(t) просто сделать прямо пропорциональной модулирующему сигналу, возможно возникновение следующей проблемы. Как правило, модулирующий сигнал является двуполярным (знакопеременным). Экспериментально доказано, что амплитудная огибающая, которая будет выделена в процессе демодуляции, в данном случае оказывается неправильной и соответсвует модулю исходного сигнала. Поэтому при реализации AM к модулирующему сигналу предварительно добавляют постоянную составляющую, чтобы сделать его однополярным: $A(t) = A_0 + ks_m(t)$. В итоге формула амплитудной модуляции в общем виде выглядит так:

$$u(t) = (1 + MU_m cos(\Omega t))cos(\omega_0 t + \phi_0)$$
(1)

Спектр сигнала с амплитудной модуляцией показан на рис.3.1. На графике ω_0 — частота несущей, Ω — частота модуляции.




Рисунок 3.1. Спектр амплитудно-модулированного сигнала

Амплитудная модуляция имеет низкий КПД.

3.2.1. Амплитудная модуляция с подавлением несущей

Основная мощность АМ сигнала приходится на несущую частоту. При АМ с подавлением несущей производится перемножение двух сигналов — модулирующего и несущего. В результате несущая частота подавляется и КПД модуляции становится 100%. Формула такой модуляции:

$$u(t) = MU_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0)$$
(2)

Спектр сигнала с амплитудной модуляцией с подавлением несущей отличается от спектра модуляции без подавления несущей только наличием основной (несущей гармоники), которая и определяет потери в энергии.

3.2.2. Однополосная модуляция

Рассмотренная в предыдущем разделе двухполосная АМ с подавленной несущей имеет преимущества перед обычной АМ только в энергетическом смысле — за счет устранения несущего колебания. Ширина же спектра при этом остается равной удвоенной частоте модулирующего сигнала. Однако можно легко заметить, что спектры двух боковых полос АМ-сигнала являются зеркальным отражением друг друга, то есть они несут одну и ту же информацию. Поэтому одну из боковых полос можно удалить. Получающаяся модуляция называется однополосной (английский термин — single side band, SSB). В зависимости от того, какая боковая полоса сохраняется, говорят ободнополосной модуляции с использованием верхней или нижней боковой полосы. Формирование однополосного сигнала проще всего пояснить, приведя несколько спектральных графиков:




Рисунок 3.2. Однополосная модуляция: а - спектр модулирующего сигнала, б - спектр однополсоного сигнала с верхней боковой полосой, в - то же с нижней боковой полосой

По сути дела, при однополосной модуляции происходит просто сдвиг спектра сигнала в окрестности частоты несущего колебания. В отличие от АМ каждая «половинка» спектра смещается в своем направлении: область положительных частот — к ω_0 , а область отрицательных частот — к $-\omega_0$ Очевидно, что ширина спектра однополосного сигнала равна ширине спектра модулирующего сигнала. Таким образом, спектр однополосного сигнала оказывается в два раза уже, чем при обычной АМ.

3.2.3. Демодуляция с помощью синхронного детектирования

При синхронном детектировании модулированный сигнал умножается на опорное колебание с частотой несущего колебания:

$$y(t) = U(t)\cos(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t) = \frac{U(t)}{2}(1 + \cos(2\omega_0 t))$$
(3)

Сигнал разделяется на два слагаемых, первое из которых повторяет исходный модулирующий сигнал, а второе повторяет модулированный сигнал на удвоенной несущей частоте $2\omega_0$.

Амплитудный спектр сигналов после демодуляции однозначно соотносится со спектром входного модулированного сигнала: амплитуды гармоник модулированного сигнала на частоте $2\omega_0$ в два раза меньше амплитуд входного сигнала, постоянная составляющая равна амплитуде несущей частоты ω_0 и не зависит от глубины модуляции, амплитуда информационного демодулированного сигнала в два раза меньше амплитуды исходного модулирующего сигнала.

Особенностью синхронного детектирования является независимость от глубины модуляции, т.е. коэффициент модуляции сигнала может быть больше единицы. При синхронном детектировании требуется точное совпадение фаз и частот опорного колебания демодулятора и несущей гармоники АМ сигнала.

3.2.4. КПД модуляции

КПД амплитудной модуляции зависит от коэффициента модуляции и может быть рассчитано по следующей формуле:

$$\eta(t) = \frac{U_m^2(t)M^2}{4P_U} = \frac{M^2}{2+M^2} \tag{4}$$

4. Ход работы

4.1. Модуляция однотонального сигнала

Зададим параметры несущего колебания и модулируемого однотонального сигнала. С помощью функций встроенного пакета Communications, проведем амплитудную модуляцию и построим спектры. Данную последовательность операций повторим для разных значений параметра m - коэффицента модуляции.




Рисунок 4.1. Результат АМ для m=0.1

При данном коэффициенте модуляции, очевидно, что амплитудная модуляция не соотвествует однотональному сигналу.




Рисунок 4.2. Амплитудный спектр для $\mathrm{m}=0.1$

Положив m=0.6, получаем достаточно неплохую модуляцию.




Рисунок 4.3. Результат АМ для m=0.6

Также на спектре явно видна несущая гармоника и 2 информационные гармоники.




Рисунок 4.4. Амплитудный спектр для ${\rm m}=0.6$

Положив m=1.1, получаем модуляцию, соответсвтующей однотональному сигналу, но вместе с этим небольшая перемодуляция которую можно обнаружить в минимуме нашей амплитудной огибающей.




Рисунок 4.5. Результат АМ для ${\rm m}=1.1$




Рисунок 4.6. Амплитудный спектр для m=1.1

Далее при увелечении коэффициента модуляции, прекрасно видно явление перемодуляции, причем как по огибающей, так и по спектрам.




Рисунок 4.7. Результат АМ для $\rm m = 1.6$




Рисунок 4.8. Амплитудный спектр для $\mathrm{m}=1.6$




Рисунок 4.9. Результат АМ для $\rm m = 2.1$




Рисунок 4.10. Амплитудный спектр для $\mathrm{m}=2.1$




Рисунок 4.11. Результат АМ для $\rm m = 2.6$




Рисунок 4.12. Амплитудный спектр для $\mathrm{m}=2.6$

В ходе проведения данной части работы, мы экспериментально подтвердили, что коэффициент модуляции является важным параметром модуляции сигнала. Также путем эксперимента выяснили, что наилучшее качество модуляции получается при 0.5 < m < 1.

4.2. КПД АМ для однотонального канала

Также мы рассчитаем КПД амплитудной модуляции

```
m = 0.1 kpd = 0.00497512

m = 0.6 kpd = 0.152542

m = 1.1 kpd = 0.376947

m = 1.6 kpd = 0.561404

m = 2.1 kpd = 0.687988

m = 2.6 kpd = 0.771689
```

Рисунок 4.13. Расчет КПД

Проанализировав полученные значения, можно сделать вывод, что КПД при самых эффективных значениях коэффициента m находится в промежутке $0.15 < \nu < 0.37$. Теория подтверждает, что обычная амплитудная модуляция имеет очень низкий коэффициент полезного действия.

4.3. Модуляция с подавлением несущей

Далее проведем модуляцию с подавлением несущей. Проделаем это также с помощью функций встроенного пакета Communications в Matlab.




Рисунок 4.14. Модулированный сигнал с подавлением несущей

Также построим спектр модулированного сигнала.




Рисунок 4.15. Амплитудный спектр

Из графика спектра становится понятно, почему модуляция с подавлением несущей. Также следует отметить, что за счет подавления несущей мы повышаем $K\Pi Д$.

4.4. Однополосная модуляция

Далее проведем однополосную модуляцию в соответствии с теорией. Получим модулируемый сигнал.




Рисунок 4.16. Однополосная модуляция

Далее вручную реализуем алгоритм демодуляции:

- домножаем на опорное колебание
- проводим фильтрацию с помощью низкочастотного фильтра, в нашем случае Баттерворта
- получаем искомый информационный сигнал.

В результате получаем, почти полное совпадение демодулированного сигнала(синий) с моделирующим(красный).




Рисунок 4.17. Амплитудный спектр

4.5. Листинг

Листинг 1: lab04.m

```
function lab04()
2
3
   close all;
4
   clc;
  work \quad path = \text{'C:} \setminus Users \setminus Vovas \setminus YandexDisk \setminus 3 \quad course \setminus telecom \setminus labs \setminus lab04 \setminus pictures \setminus \text{'};
5
6
7
   function_plot spec(s, Fs, t len, png name)
8
   = 2^n = 2  nextpow2 (t_len);
9
   --- f = -Fs * (0:(n/2))/n;
10 \mid \text{cocspec} = \text{fft}(s, n);
11|_{\text{use}} \operatorname{spec}_{\text{figure}};
|12| = plot(f, abs(spec(1:n/2+1)))
14 grid on;
16 ____ylabel ('amplitude')
17 \____saveas (spec fig , _ [work path_png name] , _ 'png ');
18 end
19 function_kpd_=_kpd(m)
20 = kpd = m* m_{-}/(m_*m_+ 2);
21 end
22
23|\%\_task\_1,\_2,\_3,\_7\_single\_tone\_signal\_modulation,\_spectrus,\_kpd
24 | \text{Fd} = 1000;
25 \mid t = -1 : 2 / Fd : 1;
26 | Fs_{=} 1;
27 | \text{omega\_s} = 2 * pi * Fs;
28 | \%_m = 0.75;
29|\%_s_m_=(1_+, m_*, \cos(mega_s, t));
30 Fc_=_ 20; _%_ carrier
31 \mid \text{for } \_i \_ = \_0.1 \_ : \_0.5 : \_3
32|_{\cup = \cup (1 + \cup i = \cup \cos(omega s = \cup t))};
33 \mid \text{s_s_am_s} = \text{ammod}(\text{s_m}, \text{Fc}, \text{Fd});
34 \mid \text{ _____} \text{ fig } \text{ _=__} \text{ figure };
35 | ___ plot(t, _s am);
36 | \text{constitle}([] \text{'M} = \text{'onum2str}([] )]);
37 Juguahold on;
  ___grid_on;
38
39 | ____ plot (t, _s m, 'r');
41 \mid strr  = [strr (1) strr (3)];
42 saveas (fig , [work path 'sigm' strr', ng'], 'png');
43 \____plot_spec(s_am, Fd, length(t), ['specm'_strr_'.png']);
   fprintf('m = \%g kpd = \%g \setminus n', \downarrow i, \downarrow kpd(i));
44
45 end
46
47 % task4
48 \% The modulated signal has zero initial phase and zero carrier amplitude,
49 \% so the result is suppressed - carrier modulation
50 | \text{Fd} = 1000;
51 \mid t = -1 : 2 \mid / Fd : 1;
52 | Fs = 1;
53 omega s=2*pi*_Fs;
54 Fc_=_ 20; _%_ carrier
55 | m_{=} = 0.75;
56 | s m_= m_* \cos (omega s_* t);
57 \mid s \mid am = ammod(s \mid m, Fc, Fd, 0);
```

```
58 figure;
59 plot (t, _s am);
60 title ('Suppresed-carrier modulation');
61 hold on;
62 grid on;
63 plot(t, _s m, 'r');
64 saveas (fig, [work path 'supcar.png'], 'png');
65 plot spec(s am, Fd, length(t), 'specsupcar.png');
66
67 % task 5, 6 single side band modulation and demodulation
68 | \text{Fd} = 1000;
69|t_{=}-1_{:}2_{-}/Fd_{:}1;
70 Fc_=_ 25; _%_ carrier
71 \mid \text{Fs} = 1;
72 \mid \text{omega\_s} = 2 \cdot \text{pi} \cdot \text{Fs};
73 | \text{m} = 0.75;
74 \mid s \mid m_= m_* \cos (omega \mid s_* t);
75 s ssbu_=_{cos(2_*,pi_*,Fi)*_{co}+_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{cos(2_*,pi_*)}*_{
76 fig = figure:
77 plot (t, _s ssbu);
78 title ('Single-sided modulation');
79 hold_on;
80 grid_on;
81 saveas (fig , [work path 'singside.png'], 'png');
82 \%_plot spec(s ssbu, _Fd, _length(t), _'specsingside.png');
83|y = ssbu = 
84 | [b_a] = butter (5, Fc/Fd_*];
85 | z = filt filt (b, a, y);
86 fig = figure;
87 plot(t,z);
88 hold_on;
89 grid_on;
90 plot(t, s m, 'r');
91 saveas (fig , [work path 'singsideres.png'], 'png');
92
93 end
```

5. Выводы

В ходе проделанной работы мы познакомились с одним из типов аналоговй модуляцией - амплитудной. Нам удалось разобраться в алгоритмах модуляции и демодуляции, и даже самим реализовать их в Matlab с помощью пакета Communications. Также мы узнали о различных типах аналоговой модуляции:

- обычная амплитудная модуляция(amplitude modulation)
- амплитудная модуляция с подавлением несущей (suppresed-carrier modulation)
- однополосная модуляция (single side band modulation).

Нам удалось на качественном уровне разобраться с процессом работы каждого из типов. Также мы смогли вычислить КПД обычной модуляции на примере модуляции однотонального сигнала. В результате чего, мы экспериментально подтвердили, что значения КПД при данном виде модуляции достаточно низки.