TRANSFER -

teksty źródłowe programów

autor: Wojciech Kanolik

1994

MAKROASSEMBLER MAC65

```
10 ;-----------------------------------
20 ;Floppy D2: - stacja D1: z dyskiem       transferowym /IBM/
30 ;zmiana CDEVIC na $31 poprzez          DDEVIC:=$30 , DUNIT bez zmian
40 ; - filtracja odwolan do  VTOC   i katalogu...(poprzez DAUX1 i 2).
50 ; - odporny na istniejaca D2 (filtr dziala tylko gdy blok CFB nie jest  o
rany poprawnie :UWAGA !)
60 ;-------------------13.04.1994---
70       .OPT NO LIST
80 BUFR  =   $32
90 VSEROR =  $020C
0100 DDEVIC = $0300
0110 CDEVIC = $023A
0120 CCMND = $023B
0130 CAUX1 = $023C
0140 CAUX2 = $023D
0150 DAUX1 = $030A
0160 DAUX2 = $030B
0165 ;
0170     *=  $0100
0175 ;
0180 ;nowe polozenie mapy i katalogu
0190 N.VTOC .WORD $02C7
0200 ;przechwyc INT zapisu na szyne
0210 ENTER SEI
0220 ;   LDA VSEROR
0230 ;   STA MAIN+1
0240 ;   LDA VSEROR+1
0250 ;   STA MAIN+2
0260     LDA # <INT
0270     STA VSEROR
0280     LDA # >INT
0290     STA VSEROR+1
0300     CLI
0310     RTS
0320 INT
0330 ; czy nadawany jest CFB?
0340     LDA BUFR+1
0350     CMP # >CCMND ;CFB-rozkaz ?
0360     BNE MAIN     ; nie
0370     LDA BUFR
0380     CMP # <CCMND ;j.w
0390     BNE MAIN     ; nie
0400 ;Do jakiej stacji, D2: ?
0410     LDA #$32
0420     CMP CDEVIC
0430     BEQ NEWDRIVE ;TAK !
0440     LDA #$30     ;wirtualna D2 ?
0450     CMP DDEVIC
0460     BNE MAIN     ;rzecz. napedy
0470     BEQ NEWDISK
0480 NEWDRIVE
0490 ;Zmien D2 na D1, filtruj dysk...
0500 ; system po odwolaniu do nieistniejacej stacji ponownie nada blok CFB
do wyzerowania CRETRY...
0510     DEC DDEVIC  ;$31-1=$30
0520 NEWDISK
0530 ;Czyli stacja D2 po zmianie na 1
0540 ; sprawdz czy dot.obszaru mapy
0550 ; i katalogu...
0560     LDA CAUX2
0570     CMP #1
0580     BNE MAIN
0590     LDA CAUX1
0600     CMP #$68     ;VTOC
0610     BCC MAIN
```

```
0590      LDA CAUX1
0600      CMP #$68      ;VTOC
0610      BCC MAIN
0620      CMP #$71      ;nad VTOC i kat.
0630      BCS MAIN
0640 ; tak-skieruj w inne miejsce
0650      SEC
0660      SBC #$68      ;...indeks
0670      CLC
0680      ADC N.VTOC    ;...uwzglednij
0690      STA DAUX1
0700      LDA N.VTOC+1
0710      ADC #$00
0720      STA DAUX2
0730 MAIN
0740 ; dalszy ciag w systemowej proc.
0750      JMP $EAAD
0760 ;
0765 ; zainstaluj filtr...
0770      *=  $02E0
0780      .WORD ENTER
```

STA CAUX1

STA CAUX2

MACRO ASSEMBLER MAC 65

```
10        .OPT NO LIST
20 ;Disk Interface(BASIC)-drive 1
30 ;USR(ADR,dcmnd,dbufa,dbyt,daux1&2)
40 ; ...zwraca status operacji
50 ADR    =    $8000
60 ;
70 JDSKINT = $E453
75 JSIOINT = $E459
80 USR    =    $D4
85 DDEVIC =    $0300
90 DUNIT  =    $0301
0100 DCMND = $0302
0105 DSTATS = $0303
0110 DBUFA = $0304
0115 DTIMLO = $0306
0117 DBYT =    $0308
0120 DAUX1 = $030A
0130 DSCTLN = $02D5
0140 ;
0150      *=  ADR
0160      PLA           ;il.parametrow
0170      CMP #$04
0180      BEQ SETDRV
0190 ; zdejmij czesc param. ze stosu
0200      ASL A
0210      TAY
0220 TRSH PLA
0230      DEY
```

```
0210      TAY
0220 TRSH PLA
0230      DEY
0240      BNE TRSH
0250      STY USR
0260      STY USR+1    ;usr=0 ->param.!
0270      RTS
0280 SETDRV
0290      LDA #$01     ;floppy 1
0300      STA DUNIT
0310 ; rozkaz
0320      PLA
0330      PLA
0340      STA DCMND
0350 ; adres bufora
0360      PLA
0370      STA DBUFA+1
0380      PLA
0390      STA DBUFA
0400 ; dlugosc bufora
0410      PLA
0420      STA DSCTLN+1
0430      PLA
0440      STA DSCTLN
0450 ;
0460      PLA
0470      STA DAUX1+1 ;...DAUX2
0480      PLA
0490      STA DAUX1
0495 ; Czy DiskInt poradzi sobie ?
0500      LDA DCMND
0510      CMP #$4F     ;...set density
0520      BNE DSKINT
0525 ;..NIE !
0530      LDA DSCTLN
0540      STA DBYT
0550      LDA DSCTLN+1
0560      STA DBYT+1
0561      LDA #$80
0562      STA DSTATS   ;send
0563      LDA #$07     ;timeout
0564      STA DTIMLO
0565      LDA #0
0566      STA DTIMLO+1
0567      LDA #$31     ;floppy
0568      STA DDEVIC
0569      JSR JSIOINT
0570      JMP RET
0572 DSKINT
0580      JSR JDSKINT
0590 ; zwroc status(rej Y) dla USR...
0595 RET
0600      LDA #$00
0610      STA USR+1    ;MSB "zwrotu"
0620      STY USR      ;LSB-status
0630      RTS
```