Jason-W3


2022/06/24,30 by Wade

全部狀態簡要說明

- 1. OFF: 主要是指關機狀態, 斷線逾時也判定為OFF
- 2. BOOTING: 開機傳檔過程, 一直到CONFIG 前
- 3. CONFIG: (取得系統檔之後)繼續取得設定檔, 一直到連線RDS 前
- 4. ACTIVE: (取得 CONFIG之後)連線 RDS 成功, 包含 Login 畫面
- 5. ERROR: (取得 CONFIG之後)處理 Display 有誤
- 6. PENDING: 該 terminal 的 MAC 出現在雷達的狀態, 直至Create Finish
 - a. 一旦 OFF 就從雷達取消
 - b. Create Finish 之後會進入 ACTIVE/ERROR
- 7. REBOOT/RESTART: 透過 Hotkey 或 UI 上的 op 操作
 - a. 直至開機完成應該都占用 License
 - b. timeout 後釋出 License
- 8. DISABLED: UI 隨時可進行操作, 所以分OFF/非OFF 兩種
 - a. OFF 狀態當然不占 License
 - b. 非 OFF 狀態目前認定為占 License, 這樣可以讓 ENABLE 操作順利進行
- 9. NOLIC: 無取得 License, 此時必定是非 OFF 狀態


現有狀態圖示 - BOOTING / ACTIVE / PENDING

- 1. 以右圖來說, 口語上會把 BOOTING/ACTIVE 稱之為『燈 號』. 以橘燈/綠燈來稱呼
- 2. PENDING 狀態代表該 terminal 出現在雷達, 等待 Create



現有狀態圖示 - DISABLED on OFF/ACTIVE

- 1. DISABLED 是透過 op 的 disable 來操作, 如右下圖
- DISABLED 的 terminal 相同的 op 位置是 enable
- 3. 已 DISABLED 的圖如右上
- 4. 隨時可以對 terminal 進行 disable/enable 操作



狀態遷移表

- 1. 從 NOLIC -> LIC 需要 Check License & restart
- 2. 從 LIC -> NOLIC 需要 restart
- 3. 從 LIC -> LIC 不需要 檢查 License & 不需 要 restart
- 4. 從 NOLIC -> NOLIC 不需要檢查 License & 不需要 restart
- 5. T/o 的意思是允許,但是要檢查 License

占用 License, 簡稱 LIC

狀態	Lic	0	В	P	С	D	R	T	E	Α	L
(O)FF	Х	0	0	T/o	T/o	T/o	X	Х	T/o	T/o	0
(B)OOTING	X	0	0	X	T/o	T/o	х	Х	X	X	0
(P)ENDING	0	0	X	0	0	0	X	X	X	X	x
(C)ONFIG	0	0	х	X	0	0	0	0	0	0	x
(D)ISABLED	0	0	X	0	0	0	X	X	X	0	x(Active 的 disabled)
(R)EBOOT	0	0	х	х	X	0	0	X	0	0	х
RES(T)ART	0	0	X	Х	Х	0	X	0	0	0	x
(E)RROR	0	0	х	X	X	0	0	0	0	X	x
(A)CTIVE	0	0	X	X	X	0	0	0	X	0	x
noLicense	X	0	Х	х	T/o	T/o	T/o	T/o	X	х	0
(D)ISABLED	X	0	0	X	X	0	Х	X	X	X	x(OFF 的 disabled)

狀態遷移表說明


- 1. 右圖上面單一字母請 參考左邊括號,例如 R表示(R)EBOOT
- 以右圖紅色為例, 讀法是:
 從 (P)ENDING > R 是不允許的
- 以天青色為例,
 從(R)EBOOT > A 是 允許的

狀態	Lic	0	В	Р	С	D	R	T	E	Α	L
(O)FF	X	0	0	T/o	T/o	T/o	Х	Х	T/o	T/o	0
(B)OOTING	х	0	0	Х	T/o	T/o	х	Х	X	X	0
(P)ENDING	0	0	X	0	0	0	Х	X	X	X	х
(C)ONFIG	0	0	х	X	0	0	0	0	0	0	х
(D)ISABLED	0	0	X	0	0	0	X	Х	X	0	x(Active 的 disabled)
(R)EBOOT	0	0	х	х	X	0	0	Х	0	0	х
RES(T)ART	0	0	X	Х	Х	0	X	0	0	0	х
(E)RROR	0	0	х	X	X	0	0	0	0	X	x
(A)CTIVE	0	0	X	Х	X	0	0	0	X	0	х
noLicense	X	0	X	х	T/o	T/o	T/o	T/o	X	х	0
(D)ISABLED	X	0	0	Х	X	0	Х	Х	X	Х	x(OFF 的 disabled)

狀態欠缺或有誤

- 1. 以 ERROR 為例, 目前如右圖, 規劃的 ERROR 是占 License, 而橘燈是不占 License
- 2. CONFIG, REBOOT, RESTART 無圖示
- 3. 已增加 q8server-new-status.exe, 要搭配 icons-terminal/ 才有可能正確
- 4. 正確的應該類似右圖





問題一:圖示路徑是怎樣的?

按照前面的資料,如果要重新設計狀態(包括 op 的圖示), WebUI 中的程式碼會動到哪些?

應該怎麼修改?

問題二:缺的圖示怎樣補上去?

- 1. 在 webui-dist/assets/All-icons-from-Cala/ 有所有圖示原始名稱
 - a. 下面事項,需要時,請從所有圖示新增至 webui/
 - b. 請修正下面兩條
- 2. 目前缺的圖示有
 - a. NOLIC
 - b. POWEROFF
 - c. POWERON
- 3. 狀態判斷需要修正的有
 - a. DISABLED 目前無法分辨是否已 PowerOn

作法: 判斷 terminal 是否有 IpAddress 來決定是否 PowerOn