
简述:在使用 STM32 的几年时间里,用寄存器为 STM32 编写的库,包括:时钟配置、GPIO 配置、串口配置、外部中断配置、PWM 配置、ADC 配置、DMA 配置,SPI、IIC 的使用等等,几乎包含了所有常用功能。大家可以直接用,新手也可以用来学习,里面的注释很详细。

2016.02.21

我大概从大二上学期,也就是 12 年,开始学 STM32,但是因为整块的时间不多,学习比较分散,进展很缓慢。大概是 13 年寒假我利用寒假时间,结合李想老师的视频开始系统学习 STM32,因为学习时间集中,学习比较系统,所以那段时间进展比较快。

我学完东西比较喜欢做笔记总结,以免以后忘记,所以在学 STM32 的时候做了一些笔记,也顺便编程练一下。后来感觉这样做的效率不是太高,那些笔记以后用到的时候再看并重新编程有点儿麻烦,就索性根据我常用到的 STM32 的功能,用寄存器操作模式为 STM32 编写了一个库,以后用到的时候直接调用,比较方便。

从 13 年寒假开始,我用到 STM32 的什么比较常用的功能后就把那些功能整合到我写的库里面,比如串口配置、外部中断配置、PWM 配置、ADC 配置等等。积累到现在,就成了这个库:



压缩包里有以下两个内容:



图二

"STM32F10X 库文件"文件夹中包含了库的头文件和图一所示的库的源文件,库中每个源文件的功能函数在库的公共头文件"MY\_STM32F10X\_Conf.h"中都有详细介绍。压缩包中"STM32F10X\_Library"文件夹是使用库的示例工程。库的使用很简单,只要把头文件"MY\_STM32F10X\_Conf.h"和"stm32f10x.h"包含到工程里面,再根据需要的功能在工程中添加图一中的源文件,然后在用库的地方,include 库的公共头文件"MY\_STM32F10X\_Conf.h",就可以调用库中的函数了。上面提到的文件都可以在"STM32F10X 库文件"文件夹中找到。库中有个别地方会用到 SYSTEM 文件夹中的函数功能,把 SYSTEM 文件夹中的函数功能,把 SYSTEM 文件夹中的内容也加到工程中就行,SYSTEM 文件夹可以直接从示例工程中拷贝。关于库的使用,可以参考压缩包中的示例工程。

这个库完全是用寄存器编写的,注释很详细,方便对寄存器编程感兴趣的新手参考。 对于熟悉 STM32 的老手们,这个库中有很多常用功能可以直接调用,也可以减轻不 少编程工作。

## 希望对大家有用^ ^

下面贴出库的公共头文件的截图,里面有对库中的功能函数的详细介绍:

```
/*功能函数使用说明:
   *切脏图数使用证明:
1, SIM32_ClockInit用于系统及APB外设时钟初始化,其中HSE不分频作为PLL输入,PLL输出系统时钟,AHB
不分频,APB1二分频,APB2不分频。PllMultiply为PLL倍频数。SYSCLK=PLL输入时钟*PllMultiply,
   APBICIK=SYSCIK/2, APBICIK=SYSCIK/8.

2, STM32 ClockEnable用于使能外设时钟。AXB为要使能时钟的外设所属外设区; RCC_AXBPeriph为要使能时钟的外设对应的时钟位宏定义(如: RCC_APB2Periph_AFIO)。
typedef enum
   AHB=0, APB1, APB2
}AXB_TypeDef;
void STM32 ClockInit(u8 PllMultiply);
void STM32_ClockEnable(AXB_TypeDef AXB,uint32_t RCC_AXBPeriph);
                            *功能函数使用说明:

1, STM32_GPIOInit用来初始化GPIO引脚。GPIOx:要初始化的引脚所属GPIO口; GPIOInit_pst:用于初始化引脚的结构体(详见stm32f10x_gpio.h)。

2, STM32_GPIOWriteBit用来对Io口进行按位写操作。GPIOx:要进行位操作的引脚所属GPIO口; GPIO_Pin:要操作的引脚(支持或操作); BitVal:要把引脚设置为的值(Bit_SET或Bit_RESET)。

3, STM32_GPIOReadBit用来对Io口进行按位操作。GPIOx:要进行位操作的引脚所属GPIO口; GPIO_Pin:要操作的引脚返回值; 要读取引脚的电平值(Bit_SET或Bit_RESET)。

4, STM32_GPIOWriteData用来对Io口进行整体写操作。GPIOx:要进行整体写操作的GPIO口; Data:要写入Io口的值。
5, STM32_GPIOReadBata用来对Io口进行整体读操作。GPIOx:要进行整体误操作的GPIO口。返回值; 要读取的GPIO口的引脚电平值(16位数)。
]/*功能函数使用说明:
*/
void STM32_GPIOInit(GPIO_TypeDef* GPIOx,GPIO_InitTypeDef* GPIOInit_pst);
void STM32_GPIOWriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);
BitAction STM32_GPIOReadBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
void STM32_GPIOWriteData(GPIO_TypeDef* GPIOx,ul6 Data);
u16_STM32_GPIOReadData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
                      #define USE_SYSTICK_INT
//void STM32_DelayInit(u32_SystemClk);
                                                 //使用SysTick中断
                         占/*功能函数使用说明:
     ·생미타업됐다.비료면도
1, STM32_NVICSetVectorTable用来设置向量表偏移地址。NVIC_vectTab:基址,NVIC Offset:偏移量;
2, STM32_NVICInit用来设置中断分组、优先级设置及中断使能。NVIC_channel为中断通道(中断编号)
NVIC_Group为中断分组,NVIC_PreemptionPriority为抢占优先级,NVIC_SubPriority为响应优先级;
  void STM32_NVICSetVectorTable(u32_NVIC_VectTab, u32_NVIC_Offset); //还没懂,抽时间弄懂
void STM32_NVICInit(u8_NVIC_Channel,u8_NVIC_Group,u8_NVIC_PreemptionPriority,u8_NVIC_SubPriority);
                             白/*功能函数使用说明:
     USARTx为需要的企为:
1, STM32 USARTInit用来初始化串口。USARTx为需要初始化的串口(1~3); PCLK为APB时钟; BaudRate为波特率
2, Uart_PutChar用来发送字符数据。USARTx为需发送数据的串口; ch为要发送的字符数据
3, Uart_PutString用来发送字符串数据。USARTx为需发送数据的串口; p为需发送的字符串的首地址; Length为需发送的字符串的长度
     3,
  注意: 须处理中断函数,例: void USART1_IRQHandler(void){if(USART1->SR&(1<<5)){~~~;}}
  void STM32_USARTInit(USART_TypeDef *USARTx,u32 PCLK,u32 BaudRate);
void STM32_USARTSendChar(USART_TypeDef *USARTx,u8 ch);
void STM32_USARTSendString(USART_TypeDef *USARTx,char *p,u16 Length);
                                                                                           //串口x发送字符数据
                                                                                                  //串口x发送字符串数据
```

```
-/
void STM32_TimerInit(TIM_TypeDef *TIMx,u16 arr,u16 psc);
void STM32_TimerInitUs(TIM_TypeDef *TIMx,u32 us);
u32 STM32_MeasureFuncExctTimeByTimerx(TIM_TypeDef *TIMx,void(*Function)(void),u8 count);
/ ** AD转换 ** AD转换 ** AD转换 ** AD转换 ** AD转换 的通道,SimpleTime为AD转换采样时间;
1, STM32_ADCIInit用来初始化ADC转换器,ADCChannelx为需要使用AD转换的通道,SimpleTime为AD转换采样时间;
2, STM32_ADCIMatchDogInit用来初始化看门物中断。ADCChannelx为看门物监测通道、HighThreshouldVolt为监测的电压下限(单位:v);
3, STM32_ADCIStartAConversion用来开始一次AD转换;
4, STM32_ADCIStartAConversion用来开始一次AD转换;
4, STM32_ADCIGUAL和未成以ADCChannelx所对应的通道的电压转换值,返回float类型的电压值。DoNewSimple: 0, 不进行新的采样,直接用寄存器中的值转化为电压: 1, 进行新的采样,采样、转换结束后,再用寄存器中的值转化为电压:
                函数STM32 ADCIGetVal, 如果程序中对执行时间要求较高:
不要使用采样后进行电压转换,等待时间较多(主要是采样+转换时间),可以利用转换结束中断,在中断中读取转换数值,
           以避免等待时间;
(2) 将采样时间降低,缩短此程序的等待时间(这个办法不知道能不能明显减少等待时间,还没测试)。
#define VCC 3.3
typedef enum
                       //ADC通道定义: 0~17, 共18个通道
  ADCChannel0=0,ADCChannel1,ADCChannel2,ADCChannel3,ADCChannel4,ADCChannel5,ADCChannel6,ADCChannel7,ADCChannel8,ADCChannel10,ADCChannel11,ADCChannel12,ADCChannel13,ADCChannel14,ADCChannel15,ADCChannel15,ADCChannel16,ADCChannel17
ADCChannel8_TypeDef;
TypeDef enum //来样时间定义: 1.5, 7.5, 13.5, 28.5, 41.5, 55.5, 71.5, 239.5个周期
  /**
DMA高速數据传送**

1/*功能函數使用说明:

1. STM32_DMAInit用来初始化DMA的使用,DMA_CHx为要使用的DMA通道,PeripheralAddr为外设地址,MemoryAddr为存储器地址,DataLength为要传送的数据的长度

2. STM32_DMAEnableOnce用来开启一次DMA传送,DMA_CHx为要使用的DMA通道
  注意:
    1. 记得使能外设时钟和外设DMA控制位(初始化好外设);
    2. 开启一次DMA传递后可对数据是否发送完成进行检测: while(1){if(DMA1->ISRe(1<<13)){DMA1->IFCR|=1<<13;break;}}
*/
  void STM32_DMAInit(DMA_Channel_TypeDef *DMA_CHx,u32 PeripheralAddr,u32 MemoryAddr,u32 DataLength); //从存储器到外设void STM32_DMAEnableOnce(DMA_Channel_TypeDef *DMA_CHx);
注意: 须处理中断函数,例: void RTC_IRQHandler(void){if((RTC->CRL$1<<0)!=0){~~~;}RTC->CRL$=0xfffe;while((RTC->CRL$(1<<5))==0)
  u8 STM32_RTCInit(void);
typedef enum
 (
PB6=6,PB7,PB8,PB9
-}GDIOSPINK_TypeDef:
void STM3_TINH4PWMINIt(u32 TIMCLK,GPIOSPINK_TypeDef GPIOSPINK,u32 Frequnce,u8 PulseWidth); //以TIM4. PB口輸出PMM. 无重映射方例
typedef enum
 | {
| TIMChannell=0,TIMChannel2,TIMChannel3,TIMChannel4
| TIMChannelx_TypeDef;
| void STM32_TIMMCMAINic(u32 TIMCLK,TIM_TypeDef* TIMk,TIMChannelx_TypeDef TIMChannelx,u32 Freqence,float DutyRatio); //定时器输出PMM初始
| void STM32_TIMMcMannic(u32 TIMCLK,TIM_TypeDef* TIMK,TIMChannelx_TypeDef TIMChannelx,float DutyRatio); //设置定时器输出的PMM的占空比
```

```
·功能函数使用说明:
1, STM32_ExInterruptInit用于外部中断初始化。GPIOx为需要设置外部中断的端口号; GPIO_Pin为需要设置外部中断的
引脚号; NVIC_Group为中断优先级分组, NVIC_PreemptionPriority为抢占优先级, NVIC_SubPriority为响应优先级,
ExIntWorkMode为外部中断触发方式。
   注意: 须处理中断函数,例: void EXTI15_10_IRQHandler(void)(STM32_Delay_ms(20);~~~;EXTI->PR=1<<12;}
typedef enum
         INTWORKMODE_RISING=1,INTWORKMODE_FALLING=2
   PRITUMENTAL TOTAL 
*/
// SPI总线波特率设置
typedef enum
 SPIBaudFreqDiv_2=0,SPIBaudFreqDiv_4,SPIBaudFreqDiv_8,SPIBaudFreqDiv_16,
SPIBaudFreqDiv_32,SPIBaudFreqDiv_64,SPIBaudFreqDiv_126,SPIBaudFreqDiv_256
}SPIBaudFreqDiv_TypeDef;
 void STM32_SPIxInit(SPI_TypeDef *SPIx);
void STM32_SPIxSetBaudFreqDiv(SPI_TypeDef *SPIx, SPIBaudFreqDiv_TypeDef SPIBaudFreqDiv); //拉置SPI波特等分额,波特率=Fpolx/分额数u8 STM32_SPIxReadWriteByve(SPI_TypeDef *SPIx, u8 TxData);
//SPIxReadWriteByve(SPI_TypeDef *SPIx, u8 TxData);
                                     3/*功能函数说明:

1. STM32_IICInit用于IIC使用初始化。
2. STM32_IICVniteOneByte用于向IIC从机的寄存器写入一个字节。IICSlaveAddr为IIC从机地址,RegAddr为寄存器地址,Byte为要写入的字节。
3. STM32_IICVniteMultiByte用于向IIC从机的寄存器写入多个字节。IICSlaveAddr为IIC从机地址,RegAddr为寄存器地址,pByteMzite为要写入的多个字节的首地址,Count为要写入的字节个数。
4. STM32_IICReadOneByte用于从IIC从机的寄存器读取一个字节。IICSlaveAddr为IIC从机地址,RegAddr为寄存器地址。返回值为该取的字节。
5. STM32_IICReadMultiByte用于从IIC从机的寄存器读取多个字节。IICSlaveAddr为IIC从机地址,RegAddr为寄存器地址。Count为要读取的字节的个数,pByteRead为读取的字节的保存位置的首地址。
1/*功能函数说明:
  注意: 此处使用的是模拟IIC。
*/
  //10方向设置
  //10万间改置

*define SDA_IN() {GPIOC->CRH&=OXFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=8<<12;}

*define SDA_OUT() {GPIOC->CRH&=OXFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=3<<12;}
   //IO操作BitBand定义

*define IIC_SCL PCout(12) //SCL

*define IIC_SDA PCout(11) //SDA

*define READ_SDA PCin(11) //输入SDA
  //IIC从机地址定义
  void STM32_IICInit(void);
void STM32_IICWriteOneByte(u8 IICSlaveAddr,u8 RegAddr,u8 Byte);
void STM32_IICWriteMultiByte(u8 IICSlaveAddr,u8 RegAddr,u8* pByteWrite,u8 Count);
u8 STM32_IICReadOneByte(u8 IICSlaveAddr,u8 RegAddr);
 注意:此处使用模拟SCCB
   #define SCCB_SDA_IN() {GPIOD->CRH6=0XFF0FFFFF;GPIOD->CRH|=0X00800000;}
#define SCCB_SDA_OUT() {GPIOD->CRH6=0XFF0FFFFF;GPIOD->CRH|=0X00300000;}
     //10操作函数
                                                         PDout (3) //SCL
PDout (13) //SDA
   #define SCCB_SCL
#define SCCB_SDA
    #define SCCB_READ_SDA PDin(13) //輸入SDA
#define SCCB_ID 0X42 //0V7670的ID
    //sccm通信基础函数
   //SCCB通信基础函数
void STM32_SCCBInit(void);
void STM32_SCCBStart(void);
void STM32_SCCBStop(void);
void STM32_SCCBNoolok(void);
u8 STM32_SCCBNroid);
u8 STM32_SCCBNriteByte(u8 dat);
u8 STM32_SCCBReadByte(void);
u8 STM32_SCCBReadByte(void);
u8 STM32_SCCBReadReg(u8 reg,u8 data);
u8 STM32_SCCBReadReg(u8 reg);
```



