单片机实现对 CF 卡的读写

摘要: CF 卡是一种包含了控制和大容量 Flash 存储器的标准器件,具有容量大、体积小、高性能、携带方便等优点,已广泛应用在数据采集系统和许多消息类电子产品中。本文详细介绍 CF 卡在单片机系统中的硬件接口电路,以及单片机对 CF 卡进行标准文件读写的实现,且写入的文件能被 Windows 操作系统读写。

关键词: CF卡单片机 FAT 文件格式

引言

由于 CF卡(Compact Flash Card)具有容量大、体积小、高性能、携带方便等优点,而且读写速度快,可与多种电脑操作系统平台兼容,因此在数据采集系统中的数据记录或与PC 机之间的数据转存多采用 CF卡。为了在 PC 机中能方便地进行数据处理,在下位机端必须采用一种标准的格式组织数据,即将数据按照 Windows 标准文件格式写入,在 PC 机端通过读卡器将写入 CF 的内容以标准文件形式读出。Windows 标准文件格式有 FAT、FAT32 和 NTFS。考虑到广泛使用的 Windows 98 系统的 CF卡的容量等因素,通常采用FAT(File Allocation Table)文件系统。单片机系统对 CF卡的读写,就是从底层对它进行直接操作,包括寻址、创建文件和读写等。



1 CF 卡简介

CF卡内集成了控制器、Flash Memory 阵列和读写缓冲区,如图 1 所示。内置的智能控制器,使外围电路设计大大简化,而且完全符合 PC 机内存卡的国际联合会 PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)和 ATA(Advanced Technology Attachment)接口规范。实际上,控制器起到了一种协议转换的作用,即将对Flash Memory 的读写转化成了对控制器的访问,这样不同的 CF 卡都可以用单一的机构来读写,而不用担心兼容性问题。CF 卡的缓冲区结构,使得外部设备与 CF 卡通信的同时,CF 卡的片内控制器可以对 Flash 进行读写。这种设计可以增加 CF 卡数据读写的可靠性,同时提高数据传输速率。

CF卡支持多种接口访问模式,有符合 PCMCIA 规范的 Memory Mapped 模式、I/O Card 模式和符合 ATA 规范的 True IDE 模式。上电时,OE(9 脚)为低电平,CF卡进入 True IDE 模式,此时引脚 OE 也叫 ATA SEL;上电时,OE(9 脚)为高电平,CF卡进入 PCMCIA 模式,即 Memory Mapped 模式或 I/O Card 模式,此时可通过修改配置选项寄存器进入相应的模式。

配置选项寄存器格式如下:

SRESET LevelREQ conf5 conf4 conf3 conf2 conf1 conf0

SRESET LevelREQ conf5 conf4 conf3 conf2 conf1 conf0

SRESET—软复位信号;

Level REQ—中断模式选择(电平或边沿触发)。

例如,要加入 Memory mapped 模式,只需要在上电时保证 OE 为高电平,因为配置选项 寄存器的 conf5~conf0 位的初始化值为"00000";而要进入 I/O Card 模式,除了上电时保证 OE 为高电平外,还要进一步设置 conf5~conf0,如表 1 所列。但是对于具体型号的 CF 卡而言,下面三种情况也是被 CFA(CF card Association)所允许的:①上电时进入 True IDE 模式,工作过程中,只要监测到 OE 变为高,就退出 True IDE 模式;②允许卡在复位时重新配置;③上电时进入 PCMCIA 模式,允许过程中,只要监测到 OE 变为低,就进入 True IDE 模式。

表 1 模式选择

conf5	conf4	conf3	conf2	conf1	confO	模 式
0	0	0	0	0	0	Memory map
0	0	0	0	0	1	I/O Mapped, 对应16位系统
0	0	0	0	1	0	I/O,对应1FOh-1F7h/3F6h-3F3 h
0	0	0	0	1	1	I/0, 对应170h-177h/376h-377h

2 CF 卡与 51 单片机的接口

CF 卡在 PC Memory 方式与 51 芯片的接口电路如图 2 所示。由于采用 CF 卡上电后自动进入的 Memory 模式,而且不存在对特性寄存器的读写,故可将 REG 接高电平。片选信号 CE1 和 CE2 组合可选择数据位宽度,如表 2 所列。图 2 中 CE2 接 VCC,选用的是 8 位(D7~D0)数据宽度。

表 2 数据宽度选择

	8位(D7~D0)	8位(D15~D8)	16位	高 阻
CE1	0	1	0	1
CE2	1	0	0	1

为了实现即插即用的功能, CE 卡上提供了两个用来检测卡是否存在的引脚(CD1、CD2), 由卡内部接地。当主机检测到与其相连的 CD1 和 CD2 两个引脚同时为低电平时,可判断出卡与主机相连, 否则,卡未与主机相连。

由于 I/O 口紧张,RDY/BSY 引脚悬空不用,通过查询状态寄存器能判断 CF 卡是否准备就绪。在实际应用中,由于一次至少要读写一个扇区 512 字节,所以要扩充一块 RAM。我们选用的是 62256,容量为 32KB,这样便可以支持大到 2GB 的 CF 卡(参见下文),增加了其扩展性。




图 2 CF 卡与 51 单片机的接口电路

3 FAT 文件系统

FAT 文件系统是基于 DOS 的文件系统。常说的 FAT 有 12 位的 FAT 12 和 16 位的 FAT 16, 另外就是 32 位的 FAT 32。考虑到 CF 卡的容量有限, 宜选用 FAT 16。这里只对 FAT 文件系统作一简单介绍, 更详细的内容请见参考文献。

磁盘的寻址方式有两种:物理寻址 C/H/S(柱面/磁头/扇区)方式和逻辑块 LBA(Logical Block Addressing)寻址方式。二者之间的转换关系为:

LBA 地址=(柱面号×磁头数+磁头号)×扇区数+扇区数-1

采用 LBA 寻址方式,没有磁头和磁道的转换操作,在访问连续的扇区时,操作速度比物理寻址方式要快,而且也简化了对磁盘的访问。

硬盘的结构布局分为 MBR(主引导扇区)和最多 4 个逻辑分区(含 DOS 分区或非 DOS 分区),而在 DOS 逻辑分区中的磁盘组织如下:

引导扇区	FAT1	FAT2	根目标区	数据区

引导扇区 DBR(DOS Boot Record):位于 LBA 0 扇区,包含跳转指令、厂商标识和 DOS 版本号、BPB(BIOS Parameter Block,BIOS 参数块)、DOS 引导程序、结束标志字 AA55。其中 BPB 包含每扇区字节数、每簇扇区数、每个 FAT 扇区数、扇区总线、根目录项数等等参数。

FAT 是给每个文件分配磁盘物理空间的表格。FAT16 簇数的上限是 2 16,即 65536 个,每簇扇区数的上限是 64 个,因此其分区空间的上限为 2G。FAT1 位于逻辑 1 扇区。FAT 簇映射中,0000 表示空簇,FFF0~FFF6 备用,FFF8~FFFF 表示簇链结束,FFF7 表示坏簇,其余值表示其后续簇的簇号。图 3 所示的文件起始簇号为 2,结束簇号为 4,共占用 2、3、4 三个簇。

簇是存储文件的最小单位,可以包含多个扇区。当文件本身或文件的最后一簇哪怕只有 1个字节,也要占去1簇。这样,当这种文件很多时,空间的浪费是很可观的。

文件目录表 FDT (File Directory Table) 是操作系统寻找文件的入口,其内容是每一个文件的目录。FDT 中的每一个目录项由 32 个字节组成。前 8 个字节是文件名,不足时用空格填满。紧跟着的 3 个字节是文件扩展名,接下来是 10 个字节的系统保留字。然后是文件产生的时刻和日期占 8 个字节,再后的 2 个字节是文件首簇号,最后 4 个字节是文件大小。FDT 的起始扇区可由 FAT 的大小计算出,而 FAT 的大小可在 DBR 中读出。



4 软件实现

按照 FAT16 方式存储文件,是一个通用的解决方案。因为这样可以得到现有的 DOS 和 Windows 系统的支持,但是代价是浪费一部分空间,也就是说存储效率下降了。为了改善这一情况,采用了改进的存储方法。就是先创建一个空文件,并根据需要为其分配一个大的存储空间,写入动作只是从尾部追加数据。这样就避免了很多小文件的产生,既可以充分利用存储空间,又可以使地址连续。

CF卡的读写是通过卡内的缓冲区进行的,不支持直接读写存储区域。缓冲区为一个 FIFO 结构,读写顺序进行,不支持随机存取,系统只能一次性地按顺序读完或写完所有 一个或多个扇区。

设计时使用 LBA 方式访问 CF 卡比较方便,读写时只需要先在相应的寄存器写入 LBA 地址即可。要设定 LBA 方式,需访问驱动器/磁头寄存器。内存模式下部分寄存器译码如表 3 所列。

表 3 内存模式下部分寄存器译码

REG	A10	A9∼A4	A3~A0	offset	OE=O	WE=O
1	0	Х	0000	0	偶字节读	侧字节写
1	0	Х	0001	1	错误寄存器	特性寄存器
1	0	Х	0010	2	扇区数	扇区数
1	0	Х	0011	3	扇区号(LBA7~0)	扇区号(LBA7~0)
1	0	Х	0100	4	低柱面号(LBA15~8)	低柱面号(LBA15~8)
1	0	Х	0101	5	高柱面号(LBA23~16	高柱面号(LBA23~16)
1	0	х	0110	6	驱动器/磁头(LBA27~2 4)	驱动器/磁头(LBA27~2 4)
1	0	Х	0111	7	状态寄存器	命令寄存器

驱动器/磁头寄存器结构如下:

1	LBA	1	DRV	HS3	HS2	HS1	HS0
-		_	24.1	120	100	101	1.20

LBA—1 为 LBA 方式, 0 为 C/H/S (柱面/磁头/扇区)方式; DRV—选择驱动器 0 或驱动器 1; HS3~HS0—LBA27~24, 或为 C/H/S 方式的磁头号。

文件创建过程也就是针对 FAT 和 FDT 的读写过程。首先在 FDT 中申请表项,创建文件名称、属性、起始簇号、文件大小等,然后修改 FAT,分配数据空间,备份 FAT。文件存储就是要先从 FDT 和 FAT 中获得文件的起始簇号和簇号链,即 LBA 地址。然后,将此地址送给寄存器 3、4、5、6(表 3 中的 offset3、4、5、6),向扇区数寄存器填写读写数据所占的扇区个数,再向 CF 卡的命令寄存器写入操作的命令字,写操作 30H,读操作20H。当写入命令或写入数据后要查询状态寄存器的状态,以判定 CF 卡是否准备就绪或写入成功。状态寄存器结构如下:


BUSY RDY DWF DSC DRQ CORR O ERR

各位的值为1时含义如下:

BUSY—CF卡记,此时不能接受其它命令;

```
RDY—卡可以接受命令;
DWF—写错误;
DSC—卡准备就绪;
DRQ—CF卡请求数据传送;
CORR—数据错误但被修正,不会终止多扇区读操作;
ERR—在上一命令以某种错误结束,可以在错误寄存器中查看错误类型。
下面以向 CF 卡写一个扇区数据为例,给出图 4 所示流程和 C 程序代码。
bit flag_1,flag_2;
void cfwr()
unsigned char status;
cfwr_comm(0xe0,0x00,0x00,0x6c);
//写参数命令,指向逻辑 6c 扇区
do{status=PBYTE[0x07];//读状态寄存器
if((status & 0x01)==0x01)
flag_1=1; //若 ERR=1, 置出错标志, 做相应处理
while(status!=0x58);
cfwr_dat(); //写入数据
do{status=PBYTE[0x07];//读状态寄存器
if((status & 0x20)==0x20)
flag_2=1; //若 DWF=1 时,置出错标志,做相应处理
while(status!=0x50);
}
```

```
void cfwr_comm(unsigned char lba27,lba23,la15,lba7) //写参数命令函数
{PBYTE[0x02] 扇区数为 1
PBYTE[0x03]=lba7;
PBYTE[0x04]=la15;
PBYTE[0x05]=lba23;
PBYTE[0x06]=lba27; //设定 LBA 方式
PBYTE[0x07]=0x30; //送写入命令 30H
}
void cfwr_dat() //写数据函数
{unsigned int i,temp;
unsigned char xdata dat[512]; //dat[]存放一个扇区的数据
for (i=0;i<512;i++) //连续写 512 字节
{P1=P1 & 0xf8; //选中外部 RAM
temp=dat[i];
P1++; //根据实际电路选择中 CF 卡
PBYTE[0x00]=temp;}
}
```



5 结论

笔者在湿度检测仪中,根据本文所介绍的方法,用 CF 卡向计算机转存数据,可以非常方便地对数据进行维护。