嵌入式作業系統 LAB 2

系所:通訊四

學號:409430030

姓名:翁佳煌

〈實驗器材及環境〉

NUC 140 開發板



FreeRTOSv10.4.1



〈實驗過程與方法〉

Basic:

首先根據下圖1,


35~36 行:定義了兩個任務: TaskA 和 TaskB。

43~44 行:宣告了 SYS_Init 和 UARTO_Init 的函數,負責初始化系統和 UART。

48~51 行:定義了一個名為 Command_t 的結構,其中包含一個大小為 50 的字元陣列 (command[50])。這個結構用在存儲命令字串。

54~55 行:宣告了兩個 queue,分別為 xCommandQueueA 和 xCommandQueueB。這些隊列的類型是 QueueHandle_t,這是一個指向 FreeRTOS 隊列的句柄。但在 basic 中,只會用到 xCommandQueueA,其中 TaskA 負責發送命令到這個 queue 裡面,而 TaskB 負責讀取這個 queue 並做出相應的動作。

64~79 行:負責初始化對應的 GPIO,有 LEDs、RGB LED、Buzzer。



```
34
    static void TaskA (void* pvParameters);
    static void TaskB (void* pvParameters);
38
39
    void vStartThreadTasks( void );
40
41
42
    /* Function prototype declaration */
43
    void SYS Init(void);
44
    void UARTO_Init(void);
45
    /*----*/
46
47
    // Define command structure
48
   □typedef struct {
49
        char command[50]; // Store the command string
    Command_t;
54
    QueueHandle t xCommandQueueA; // Task A puts commands here
    QueueHandle t xCommandQueueB; // Task B reads and executes commands
56
               -----LAB2----*/
 64
      void GPIO_Init()
 65
    □{
 66
                //INIT LEDS
                GPIO SetMode (PC, BIT12, GPIO PMD OUTPUT);
 67
                GPIO SetMode (PC, BIT13, GPIO PMD OUTPUT);
 68
                GPIO SetMode (PC, BIT14, GPIO PMD OUTPUT);
 69
               GPIO SetMode (PC, BIT15, GPIO PMD OUTPUT);
 72
               //INIT RGB LED
 73
               GPIO SetMode (PA, BIT12, GPIO PMD OUTPUT);
 74
               GPIO SetMode (PA, BIT13, GPIO PMD OUTPUT);
 75
               GPIO SetMode (PA, BIT14, GPIO PMD OUTPUT);
 76
                //Buzzer
                GPIO SetMode (PB, BIT11, GPIO PMD OUTPUT);
 79
▲圖 1
```

再來看到下圖 2 中的 main 函數。

xCommandQueueA 和 xCommandQueueB,使用 xQueueCreate 函數建立兩個隊列。這些隊列用於任務之間的溝通,可以用於在不同的任務中傳遞命令。

vStartThreadTasks()如下圖 3, 啟動任務的函數。包括創建和啟動在前文提到的 TaskA 和 TaskB。

vTaskStartScheduler()啟動 FreeRTOS 任務調度器,開始執行定義的任務。

```
157 int main (void)
158 ₽{
          /* Unlock protected registers */
160
         SYS_UnlockReg();
161
          /* Init system, IP clock and multi-function I/O. */
         SYS Init();
          /* Lock protected registers */
164
         SYS LockReg();
166
             GPIO Init(); // LEDs and RGB LEDs initial
167
             UARTO Init();
169
             xCommandQueueA = xQueueCreate(COMMAND QUEUE LENGTH, sizeof(Command t));
             xCommandQueueB = xQueueCreate(COMMAND QUEUE LENGTH, sizeof(Command t));
             printf("\n\n---LAB2 Basic---\r\n");
174
             //UART FunctionTest();
176
             vStartThreadTasks();
             vTaskStartScheduler();
             while(1);
▲圖 2
      void vStartThreadTasks ( void )
266 ₽{
267
                 xTaskCreate(TaskA, "TaskA", 128, NULL, 1, (xTaskHandle *) NULL);
                 xTaskCreate(TaskB, "TaskB", 128, NULL, 1, (xTaskHandle *) NULL);
268
269
     -}
▲圖 3
```

接下來看到下圖 4, TaskA 的部分,在 TaskA 函數中,程式進入一個無窮迴圈,等待使用者輸入指令。使用 scanf 函數讀取輸入的指令,將其複製到 cmd 結構的 command 成員中,然後透過 xQueueSend 函數將命令發送到 xCommandQueueA 佇列中。portMAX_DELAY 參數表示如果佇列已滿,則任務將等待直到有空間可用。

```
static void TaskA(void* pvParameters)

Command_t cmd;

//size_t size = sizeof(Command_t);

//printf("Size of Command_t structure: %zu bytes\n", size);

while(1)

char input[50];
 printf("\n\nInput Command:");
 scanf("%s",input);
 printf("%s\n",input);
 printf("%s\n",input);

// Send the command to Task B

xQueueSend(xCommandQueueA, &cmd, portMAX_DELAY); //queue handle //a pointer to the item //waiting time


vTaskDelay(5);

}
```

再來是下圖 5,TaskB 的部分,在 TaskB 函數中,程式進入一個無窮迴圈,等待從 xCommandQueueA 佇列接收命令。使用 xQueueReceive 函數,如果成功接收到命令 (pdPASS),則進行命令處理。在這裡,根據不同的命令,控制不同的外設,例如打開或關閉 LED、啟動或停止蜂鳴器、改變 RGB LED 的顏色等。如果接收到未知的命令,則輸出錯誤訊息。

```
294 static void TaskB(void* pvParameters)
    ⊟{
296
297
               Command_t cmd;
               while(1)
                       if (xQueueReceive(xCommandQueueA, &cmd, portMAX DELAY) == pdPASS)
                   if (strcmp(cmd.command, "LEDO") == 0)
303
304
                                     // Turn on LED0
                       PC13=0;
                                        PC14=0:
                                        PC15=0;
                                else if(strcmp(cmd.command, "LED1") == 0)
                                      printf("LED turned OFF\n");
314
315
                                        PC12=1;
PC13=1;
                                        PC15=1:
                                else if(strcmp(cmd.command,"BUZ0")==0)
                                        printf("buzzer turned ON\n");
                                        PB11=0;
                                else if(strcmp(cmd.command, "BUZ1") == 0)
                                        printf("buzzer turned ON\n"):
                                 else if(strcmp(cmd.command,"BLU0") == 0)
                                         printf("Change the color of RGB LED to Blue\n");
                                else if(strcmp(cmd.command, "BLU1") == 0)
336
337
                                         printf("Turn off RGB LED of Blue\n");
                                         PA12=1;
341
342
                                else if (strcmp (cmd.command, "GREO") == 0)
343
344
                                         printf("Change the color of RGB LED to Green\n");
                                         PA13=0;
346
347
                                else if(strcmp(cmd.command, "GRE1") == 0)
                                         printf("Turn off RGB LED of Green\n");
                                         PA13=1;
                                else if (strcmp (cmd.command, "REDO") == 0)
354
                                         printf("Change the color of RGB LED to Red\n");
                                         PA14=0;
356
357
                                else if(strcmp(cmd.command,"RED1")==0)
                                         printf("Turn off RGB LED of Red\n");
                                         PA14=1;
                                else{
                                         printf("Wrong command!");
```

Bonus:



在來是 LAB2 Bonus 的部分,35~55 行絕大部分都與 Basic 大同小異,唯一差別是為了達到讓 LED 不斷閃爍的功能,只靠兩個 Task 是無法達成的,因為 TaskA 接收到 TaskB 後,如果要不斷閃爍 LED 的話,會導致整個 Input Command 卡死無法順利運行,因此只能另外建一個 TaskC 以及 queueC 來負責執行 LED 不斷閃爍的功能。

此外,後續初始化的部分都與Basic相同,就不再贅述。

```
static void TaskA(void* pvParameters);
36
     static void TaskB(void* pvParameters);
     static void TaskC(void* pvParameters);
39
    void vStartThreadTasks( void );
40
     /* Function prototype declaration */
41
     void SYS_Init(void);
42
43
     void UARTO_Init(void);
44
     /*----*/
45
46
     // Define command structure
47
    □typedef struct {
48
        char command[10]; // Store the command string
49
    Command t;
51
     int keep blink=1;
     QueueHandle_t xCommandQueueA; // Task A puts commands here
     QueueHandle t xCommandQueueB; // Task B reads and executes commands
54
     QueueHandle_t xCommandQueueC;
                  -----LAB2----
```

▲圖 6

下圖7的部分是控制 LED 從左到右或是從右到左閃爍的函式,應用簡單的開關和延遲來達成,等等後面會使用到。

```
PC12=1;
PC13=1;
                                                                                          PC14=1;
                                PC14=1:
                                                                                          PC15=1;
                                PC15=1;
                                                                                          PC15=0:
                                                                                          vTaskDelay(freq);
                                vTaskDelay(freq);
                                PC12=1:
                                                                                          vTaskDelay(freq);
                                vTaskDelay(freq);
                                                                                         PC14=0;
                                                                                          vTaskDelay(freq);
                                vTaskDelay(freq);
                                                                                          vTaskDelay(freq);
                                vTaskDelay(freq);
                                                                                          PC13=0;
                                                                                         vTaskDelay(freq);
PC13=1;
                               vTaskDelay(freq);
PC14=1;
                                                                                          vTaskDelay(freq);
                                vTaskDelay(freq);
                                                                                         PC12=0;
                                                                                          vTaskDelay(freq);
                                                                                         PC12=1;
vTaskDelay(freq);
                                vTaskDelay(freq);
PC15=1;
                                vTaskDelay(freq);
```

▲圖 7

下圖 8,212~216 行負責把 LED 顏色改成白色,217~221 行負責關掉所有 RGB_LED。

```
woid change_color to white(int freq){
213
           PA12 = 0; // Blue component
214
           PA13 = 0; // Green component
215
           PA14 = 0; // Red component
216
      1
217
     □void turn RGBLED off() {
218
           PA12 = 1; // Blue component
219
           PA13 = 1; // Green component
220
           PA14 = 1; // Red component
221
      -}
```

▲圖8

接下來看到下圖 9 的 main 函數,236~239 行創建三個不同的佇列 xCommandQueueA、xCommandQueueB 和 xCommandQueueC,用於在不同的任務間傳遞 Command_t 類型的命令。vStartThreadTasks()啟動任務。這可能是用來初始化並啟動 FreeRTOS 中的各種任務的函數。

vTaskStartScheduler()啟動 FreeRTOS 調度器,開始任務的執行。

```
int main (void)
225 🖽 {
226
           /* Unlock protected registers */
           SYS_UnlockReg();
           /* Init system, IP clock and multi-function I/O. */
229
          SYS_Init();
           /* Lock protected registers */
          SYS LockReg();
              GPIO_Init(); // LEDs and RGB LEDs initial
234
              UARTO_Init();
236
              xCommandQueueA = xQueueCreate(COMMAND_QUEUE_LENGTH, sizeof(Command_t));
              xCommandQueueB = xQueueCreate(COMMAND_QUEUE_LENGTH, sizeof(Command_t));
              xCommandQueueC = xQueueCreate(COMMAND QUEUE LENGTH, sizeof(Command t));
239
              printf("\n\n---LAB2 Bonus---\r\n");
240
241
              //UART_FunctionTest();
242
              vStartThreadTasks();
244
              vTaskStartScheduler();
245
246
              while(1);
247
248
```

▲圖 9

看到下圖 10,負責接收使用者輸入的指令,然後通過佇列將該指令發送到 xCommandQueueA。根據不同的指令,它還會等待 Task B 發送的相關模式或參數到 xCommandQueueB,TaskA 在藉由 xQueueReceiveB 來做相對應的動作。另外,若是 LEDO 的命令,則會進入到 376 行的判斷式,此時,會接收 queueB 裡面的 mode,在把 mode 傳到 QueueC 裡面,讓 TaskC 去讀取 queueC 來完成不斷閃爍 LED,這樣才不會導致 TaskA 無法進入下一輪 Input Command 的步驟。

```
static void TaskA(void* pvParameters)
                      Command t cmd;
                      int mode
                      char input[10];
                      int freq=500;
//size_t size = sizeof(Command_t);
//printf("Size of Command_t structure: %zu bytes\n", size);
362
363
364
365
366
367
                      while (1)
                                 printf("\n\nInput Command:");
                                 scanf("%s",input);
printf("%s\n",inpu
                                  printf("%s\n",input);
keep_blink=0;
                                 strcpy(cmd.command, input);
                               // Send the command to Task B
                      xQueueSend(xCommandQueueA, &cmd, portMAX_DELAY);
                                 if (strcmp(cmd.command, "LEDO") == 0)
                                            // Wait for the mode from Task B
                                            xQueueReceive(xCommandQueueB, &mode, portMAX_DELAY);
printf("\nReceived Mode: %d\n", mode);
                                            if (mode == 0) {
                                                             xQueueSend(xCommandQueueC, &mode, portMAX_DELAY);
                                            else if (mode==1) {
                                                             xQueueSend(xCommandQueueC, &mode, portMAX_DELAY);
                                            else{
                                                             printf("wrong command! please input 0 or 1");
                                 else if(strcmp(cmd.command, "BLUO") == 0 || strcmp(cmd.command, "GREO") == 0 || strcmp(cmd.command, "REDO") == 0 )
                                       xQueueReceive(xCommandQueueB, &white, portMAX_DELAY);
                                       xydedexeceive(xCommandydeus), &white
printf("\nReceived Mode: %c\n", whit
if(white=='y' || white=='Y'){
    printf("White!!!\n");
    change_color_to_white(freq);
}else_if(white=='n' || white=='\n'){
    printf("Original_color!\n");
                                            printf("Wrong command\n");
                                  vTaskDelay(5);
```

▲圖 10

看到下圖 11, TaskB 的部分,負責處理從 xCommandQueueA 佇列接收到的命令。它根據不同的命令執行相應的操作,並且對於某些命令,它會等待從 TaskA 來的額外信息,並將回應發送到 xCommandQueueB 佇列。

變數宣告:

Command t cmd:保存接收到的命令的結構。

int mode;:用於保存 LED 模式的整數變數。

char white:用於保存是否將 RGB LED 顏色更改為白色的字符變數。

接收命令:

if (xQueueReceive(xCommandQueueA, &cmd, portMAX_DELAY) == pdPASS): 從xCommandQueueA 佇列接收命令。

處理不同的指令:

對於 "LED0",它打開 LED,然後等待來自 TaskA 的模式信息 (0 或 1), 並將模式發送到 xCommandQueueB 佇列。

對於 "LED1",它關閉 LED。

對於 "BUZO" 和 "BUZ1",它開啟或關閉蜂鳴器。

對於 "BLUO"、"GREO"、"REDO",它改變 RGB LED 的顏色並等待是否轉換為白色的信息,然後將信息發送到 xCommandQueueB 佇列。 對於 "BLU1"、"GRE1"、"RED1",它關閉相應顏色的 RGB LED。 對於 "RGB1",它將 RGB LED 關閉。 對於未知的指令,它輸出錯誤信息。

```
#11 static void TaskB(void* pvParameters) #12 貝{
                    Command_t cmd;
int mode;
                    while(1)
                               if (xQueueReceive(xCommandQueueA, &cmd, portMAX_DELAY) == pdPASS)
                          if (strcmp(cmd.command, "LEDO") == 0)
{
                              printf("LEDs turned ON\n");
PC12=0;
PC13=0;
PC13=0;
PC14=0;
PC15=0
printf("LED Mode(0/1):");
scanf("bd", &mode);
xQueueSend(xCommandQueueB, &mode, portMAX_DELAY);
                                           else if(strcmp(cmd.command, "LED1") == 0)
{
                                                  printf("LED turned OFF\n");
                                            else if(strcmp(cmd.command,"BUZO")==0)
                                                      printf("buzzer turned ON\n");
PB11=0;
                                            else if(strcmp(cmd.command, "BUZ1") == 0)
                                                      printf("buzzer turned ON\n");
PB11=1;
                                           else if(strcmp(cmd.command, "BLU0") == 0)
                                                      turn_RGBLED_off();
printf("Change the color of RGB LED to Blue\n");
PA12=0;
                                                      printf("Change to white or not?(y/n):");
scanf("%c",&white);
xQueueSend(xCommandQueueB, &white, portMAX_DELAY);
                                            else if (strcmp (cmd.command, "BLU1") == 0)
                                                      printf("Turn off RGB LED of Blue\n");
PA12=1;
                                           else if(strcmp(cmd.command, "GREO") == 0)
                                                      turn_RGBLED_off();
printf("Change the color of RGB LED to Green\n");
PAl3=0;
                                                      printf("Change to white or not?(y/n):");
scanf("%c", white);
xQueueSend(xCommandQueueB, white, portMAX_DELAY);
                                            else if(strcmp(cmd.command, "GRE1") == 0)
                                           else if(strcmp(cmd.command, "REDO") == 0)
                                                      turn_RGBLED_off();
printf("Change the color of RGB LED to Red\n");
PA14=0;
                                                      printf("Change to white or not?(y/n):");
scanf("%c",&white);
xQueueSend(xCommandQueueB, &white, portMAX_DELAY);
                                            else if(strcmp(cmd.command,"RED1")==0)
                                                      printf("Turn off RGB LED of Red\n");
PA14=1;
                                             /*-
else if(strcmp(cmd.command,"RGB1")==0) {
    printf("RGB LED off\n");
    turn_RGBLED_off();
}
                                                       printf("Wrong command!");
```

▲圖 11

最後是下圖 12, TaskC 的部分,它負責處理從 xCommandQueueC 佇列接收到的模式信息。根據接收到的模式,該任務會啟動不同的 LED 閃爍模式。

變數宣告:

int mode:保存接收到的模式信息的整數變數。

int freq = 30:保存閃爍頻率的整數變數,初始值我設為 30。

接收模式信息:

if (xQueueReceive(xCommandQueueC, &mode, portMAX_DELAY)): 從 xCommandQueueC 佇列接收模式信息。

處理不同的模式:

如果模式是 0,表示左到右的閃爍模式,它將 $keep_blink$ 設置為 1,然後在 $keep_blink$ 為 1 的情况下執行 $blink_left_to_right$ 函數,該函數負責左到右的 LED 閃爍。這個循環會一直執行,直到 $keep_blink$ 變為 0。如果模式是 1,表示右 到左的閃爍模式,同樣地,它將 $keep_blink$ 設置為 1,然後在 $keep_blink$ 為 1 的情况下執行 $blink_right_to_left$ 函數,該函數負責右到左的 LED 閃爍。 閃爍將持續到 TaskA 中下一個命令輸入後,會將 $keep_blink$ 設為 0,從而停止迴圈,讓 LED 燈熄滅。

```
static void TaskC (void* pvParameters)
336
                int mode;
                int freq=30;
338 🖹
                while(1){
                        if (xQueueReceive(xCommandQueueC, &mode, portMAX_DELAY))
340
341
                                 keep blink=1;
342
                                 printf("Blink mode in c: %d\n", mode);
343
                                 if (mode == 0) {
344
                                             while (keep blink) {
345
                                                 blink_left_to_right(freq);
346
347
                                 else if (mode==1) {
348
                                             while (keep_blink) {
349
                                                 blink_right_to_left(freq);
354
```

▲圖 12

〈心得與收穫〉

這次 LAB2 在 Bonus 的部分花了比較多時間在處理連續閃爍 LED 的部分,由於不確定到底要不要連續,因此兩個版本都有做,這個過程讓我更深入地了解了嵌入式系統的開發和 FreeRTOS 的使用,這些經驗將對我未來非常有幫助。